

<b>ENGLISH</b>	Instructions for use	Page 4
<b>ČESKY</b>	Návod k použití	Strana 8
<b>SLOVENSKY</b>	Návod na používanie	Strana 12
<b>MAGYAR</b>	Használati útmutató	Oldal 16


## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VAROVÁNÍ:** aby se zabránilo nebezpečí v důsledku nestability, musí být umístění nebo upevnění spotřebiče provedeno v souladu s pokyny výrobce.
  - **VAROVÁNÍ:** zabraňte zakrytí větracích otvorů spotřebiče jakýmkoliv překážkami.
  - **VAROVÁNÍ:** zabraňte poškození trubek chladicího okruhu spotřebiče.
  - **VAROVÁNÍ:** Neurychlujte odmrazování jinými mechanickými, elektrickými a chemickými postupy, než jaké doporučuje výrobce.
  - **VAROVÁNÍ:** V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, ani je do nich neukládejte.
  - **VAROVÁNÍ:** výrobníky ledu a dávkovače vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být plněny pouze pitnou vodou.
- Informace:** Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R600a (HC).
- Spotřebiče obsahující isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu. Při poškození trubek věnujte zvýšenou pozornost vyprazdňování chladicího okruhu.
  - Cyklopentan se používá jako nadouvadlo v izolační pění a je hořlavý. Věnujte zvýšenou pozornost při likvidaci spotřebiče.
  - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních, jako jsou
    - kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
    - farmy a pro použití klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
    - zařízení nabízející nocleh se snídaní;
    - stravovací a podobná nemaloobchodní zařízení.
  - V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými pohonnými látkami.
  - Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí.
  - Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
  - Abyste zabránili riziku uvěznění a udušení, nedovolte jim hrát si uvnitř spotřebiče ani se v něm schovávat.

- V souladu s vnitrostátními bezpečnostními normami musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, je-li přístupná, nebo prostřednictvím přístupného multi-pólového spínače umístěného před zásuvkou.
- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky: spotřebič musí být správně připojen ke schválenému uzemňovacímu systému.
- Nepoužívejte adaptéry pro jednu či více zásuvek ani prodlužovací kabely.
- Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Aby se zabránilo nebezpečí, musí být montáž a údržba, včetně výměny napájecího kabelu, prováděny kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.


## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### 1. Obal

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem . Při likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

### 2. Likvidace/zpracování odpadu

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnot'te ho odříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.

Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku se dozvíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič je určen k uchovávaní potravin a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č. 1935/2004.
- Tento spotřebič byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s:
  - požadavky směrnice pro „nízké napětí“ 2006/95/CE (která nahrazuje směrnici 73/23/CEE a její další znění);
  - bezpečnostními požadavky směrnice „EMC“ 2004/108/ES.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

**Chcete-li vsuvj spotřebiřiř využívat co nejlépe, přeřtete si pozorně návod k použíři, ve kterém najdete popis spotřebiřiř a užiteřné rady. Návod si uschovejte pro další použíř.**

1. Po vybalení spotřebiřiř se přeřvědřte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiřiř.

2. Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiřiř počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.  
3. Před použířím vnitřek spotřebiřiř vymyjte.

## VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### INSTALACE

- Při přemístování spotřebiřiř dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Přeřvědřte se, zda chladniřka nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Spotřebiřiř umístěte na podlahu, která unese jeho váhu a na místo vhodné pro jeho velikost a použíř.
- Spotřebiřiř je určen k provozu v prostředřích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na výrobním štítku. Při dlouhodobém ponechání spotřebiřiř v nižší ři vyšší teplotě nemusí spotřebiřiř správně fungovat.

Klimatická třída	T. prostř. (°C)
SN	od 10 do 32
N	od 16 do 32
ST	od 16 do 38
T	od 16 do 43

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

### BEZPEČNÉ POUŽITÍ

- V blízkosti chladniřky ani jiných elektrických spotřebiřiř nepoužívejte benzín, hořlavé kapaliny ani plyn. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.

- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazniřky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.
- Je-li výrobek určen k použířu se vzduchovým filtrem v přístupném krytu ventilátoru, musí být filtr vložen vždy, když je chladniřka zapnutá.
- Před každým řišřením ři údržbou vytáhněte řívodní kabel ze zásuvky, nebo spotřebiřiř odpojte od elektrické sítě.
- Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání řerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování řerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazniřky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Vyvarujte se skladování nezabalených potravin v přímém kontaktu s vnitřními povrchy chladniřky nebo mrazniřky.
- „Řárovka použířita uvnitř spotřebiřiř je speciálně navrřena pro domácí spotřebiřiř a není vhodná pro všeobecné osvětlení místnosti v domácnosti (Nařizení ES 244/2009)“.

**Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob a zvířat ři poškození majetku při nedodřzení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.**

## TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Spotřebič umístěte do suché a dobře větrané místnosti v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátoru, sporáku atd.) a tak, aby nebyl vystaven přímému slunci. V případě potřeby použijte izolační desku.
- Pro zajištění adekvátní ventilace dodržujte pokyny k instalaci spotřebiče.
- Nedostatečné větrání na zadní straně spotřebiče zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost chlazení.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, četností otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Před vložením do spotřebiče nechte teplá jídla a nápoje vychladnout.
- Nezakrývejte ventilátor (je-li k dispozici) potravinami.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dveře, zejména pak dveře mrazničky.
- Omezte otevírání dveří na minimum.
- Rozmrazujte potraviny tak, že je umístíte do chladničky. Nízká teplota zmrazených výrobků pomáhá chladit potraviny v chladničce.
- Spotřebiče mohou obsahovat speciální přihrádky (přihrádka na čerstvé potraviny, přihrádka s nulovou teplotou, ...). Není-li v příručce ke konkrétnímu výrobku uvedeno jinak, tyto přihrádky je možné vyjmout, aniž by tento úkon ovlivnil výkon spotřebiče.
- Umístění polic v chladničce nemá žádný vliv na efektivitu využití energie. Potraviny by měly být na policích uloženy takovým způsobem, aby byla zajištěna patřičná cirkulace vzduchu (potraviny by se neměly navzájem dotýkat a mezi potravinami a zadní stěnou by měl být dostatečný volný prostor).
- Kapacitu k ukládání mražených potravin můžete zvýšit odstraněním košů a poličky Stop Frost (je-li součástí) se současným zachováním stejné spotřeby energie.
- Poškozené těsnění je nutné okamžitě vyměnit.
- Výrobky vysoké energetické třídy jsou vybaveny motorem s vysokou účinností, který zůstává v provozu déle, ale má nízkou spotřebu energie. Nedělejte si proto starosti, pokud motor běží delší dobu.