

HONOR X6

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Základy

Systémová navigace	1
Device Clone	1
Zamknutí a odemknutí obrazovky	2
Seznámení s domovskou obrazovkou	3
Ikony oznámení a stavu	6
Přepínače zkratk	7
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací	7
Nastavení tapety	8
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	8
Zobrazení a vymazání oznámení	12
Úprava nastavení zvuku	13
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení	15
Nabíjení	15

Chytré funkce

Snadná projekce	17
HONOR Share	17

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu	20
Snímání fotografií	20
Fotografování s umělou inteligencí	21
Přiblížením pořídít fotografii	21
Makro	22
Pořízení panoramatických fotografií	22
Přidání nálepek na fotografie	22
Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení	23
Profesionální režim	23
Záznam videí	24
Časosběrné fotografování	25
Úprava nastavení fotoaparátu	25
Správa galerie	26

Aplikace

Aplikace	32
Telefon	33
Kalendář	37
Hodiny	39
Poznámkový blok	40
Záznam zvuku	43

E-mail	44
Kalkulačka	44
Svítilna	45
Zrcadlo	45
Správce	46
Device Clone	47
Tipy	48

Nastavení

Wi-Fi	50
Bluetooth	51
Mobilní data	52
Další připojení	54
Domovská obrazovka a tapeta plochy	58
Zobrazení a jas	59
Zvuky a vibrace	61
Oznámení	62
Biometrika a hesla	63
Aplikace	65
Baterie	66
Úložiště	67
Zabezpečení	68
Soukromí	69
Funkce usnadnění	71
System a aktualizace	72
O telefonu	74

Základy


Systémová navigace

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**.




Můžete provést následující:

- Návrat do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úkolům najednou: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a pozastavte pohyb.
- Zavření úkolu: Na rozhraní pro více úkolů potáhněte prstem nahoru na kartě úkolů. Potažením prstem směrem dolů na kartě úkol zamknete, zamčené úkoly se nevymazávají po sériích klepnutím na možnost  v rozhraní pro více úkolů.


Použití navigace třemi tlačítky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zvolte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí nabídku nebo ukončíte aktuálně spuštěnou aplikaci. Toto tlačítko můžete použít také k zavření klávesnice obrazovky.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  přejdete na obrazovku nedávných úloh.

Klepnutím na **Nastavení** můžete konfigurovat další nastavení.

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Klepnutím na  (je-li k dispozici ve zvolené kombinaci tlačítek) lze otevřít oznamovací panel.


Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.


Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spusťte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Odemykání zařízení pomocí otisku prstu

K odemčení svého zařízení přitiskněte prst na čidlo otisku prstů.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviňte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviňte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Svítilna, Kalkulačka, Časovač** atd.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:

- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.


Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se

rozbalí (když klepnete jinde, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejetím prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Přidání populárních widgetů aplikací Počasí, Hodiny a dalších

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty**, najděte a otevřete **Klasické widgety**, klepnutím na **Počasí**, **Hodiny** a další widgety je přidáte na domovskou obrazovku.

Nastavení aplikací jako karet služeb na domovské obrazovce

Jako příklad uvádíme aplikaci Poznámkový blok:

Dlouze podržte aplikaci **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Nastavit jako kartu k rozbalení**.

Až příště potáhnete prstem z aplikace směrem nahoru, karta služby se zobrazí ve zvoleném stylu.

Nastavení stylu karty služeb

Kupříkladu karta aplikace Poznámkový blok umožňuje nastavit styl následujícími způsoby:

- Dlouze podržte aplikaci **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Dlouze podržte kartu služby **Poznámkový blok**, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Další karty aplikace Poznámkový blok**, potažením prstem doleva a doprava vyberte vhodný styl a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Vytváření velkých složek

Dlouze podržte standardní složku a klepněte na **Zvětšit**.

Když dlouze podržíte velkou složku, můžete ji přejmenovat.

 Když je ve složce více než 8 aplikací, zobrazí se v pravém dolním rohu ikona vrstev.

Práce s velkými složkami

Klepnutím na ikonu aplikace ve velké složce ji přímo otevřete.

Klepnutím na ikonu vrstev v pravém dolním rohu velké složky ji rozbalíte a zobrazíte více aplikací.

Přepínání režimu zobrazení

Dlouze podržte velkou složku a klepnutím na **Zmenšit** vrátíte podobu standardní složky.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.


Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek. Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **Návrhy YOYO**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Jako příklad uvádíme aplikaci **Nastavení**:

Přejděte na kartu **Návrhy YOYO** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**,

dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na  > **PŘESTAT**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.
















Ikony oznámení a stavu

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se ve vašem telefonu nemusí zobrazovat.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plný signál		Roaming
	Spořič dat je zapnutý		Žádná karta SIM
	Hotspot je zapnutý		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k síti WLAN		Připojeno k síti WLAN
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Slabá baterie
	Baterie vybitá		Rychlonabíjení
	Nabíjení		Bezdrátové nabíjení SuperCharge
	Nabíjení SuperCharge		Bezdrátové nabíjení
	Rychlé bezdrátové nabíjení		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Úsporný režim je zapnutý		Baterie zařízení Bluetooth
	Funkce Bluetooth je zapnutá		Připojeno k síti VPN
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Připojeno k zařízení promítání obrazovky
	Další informace		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Služba zjišťování polohy je zapnutá		Režim Letadlo je zapnutý


	Připojena sluchátka		Funkce VoLTE je zapnutá
	Probíhající hovor		Nová zpráva
	Zmeškaný hovor		Režim vibrací
	Zvuky ztlumené		Režim Nerušit je zapnutý
	Síť NFC je zapnutá		Synchronizace dat se nezdařila
	Probíhá synchronizace dat		Nový e-mail
	Režim výkonu je zapnutý		Budík je zapnutý
	Připomenutí události		

Přepínače zkratek


Použití přepínačů zkratek

Zapnutí přepínače zkratky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte všechny zkratky.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušnou funkci.
- Klepnutím na přepínač zkratky a jeho podržením otevřete obrazovku nastavení odpovídající funkce. (Tuto možnost podporují jen některé funkce.)
- Klepnutím na  otevřete obrazovku nastavení systému.

Přizpůsobení přepínačů zkratek

Klepněte na , klepněte na přepínač zkratky a podržte jej a poté jej přetáhněte na požadované místo.


Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.


Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.


Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - **Rozmazat**: použije efekt rozmazání, který lze upravit přetažením posuvníku.
 - **Posouvatelná**: umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvatelná.
- 4 Klepněte na možnost  a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako tapetu pro **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.
- 2 Přejděte do  > **Nastavit jako** > **Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zkratky

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel (můžete přejet prstem ještě více dolů). Klepnutím na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.

- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídit posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu



- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.


- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky



- 1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.
- 3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídit více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam se uloží do **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky


Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako



. Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.



Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.



Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.


Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva

a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**
-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.



2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.
U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.

- Nastavení režimu vibrací
Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.

Přepínání mezi vyzváněním, vibracemi a Tichým režimem pomocí zkratk

1 Potažením prstem dolů ze stavového řádku v horní části obrazovky otevřete oznamovací panel. Druhým potažením dolů zobrazte celou nabídku.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi režimy.

V režimu vyzvánění telefon přehrává všechny zvuky.

V tichém režimu jsou oznámení telefonu ztlumená, včetně upozornění a dalších zvuků AI Voice a některých aplikací třetích stran. Budíky, hudba, videa a hry se nemění.

V režimu vibrací jsou zvuky telefonu ztlumené a jsou nahrazeny vibracemi.

Přepínat mezi **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý** můžete také v nabídce **Nastavení > Zvuky a vibrace**.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.

- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Nabíjejte jej po dobu 10 minut a poté jej zapněte.

Použití nabíječky dodané se zařízením





- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení zařízení pomocí PC

- 1 Připojte své zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabitá.



Chytré funkce

Snadná projekce

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například TV) zpracovních důvodů nebo pro zábavu, se budou oznámení příchozích hovorů, SMS zpráv a budíky zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Jestliže větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte jeho přepínač bezdrátového promítání.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátového promítání u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.
- 2 Na telefonu potažením prstu směrem dolů od stavového řádku otevřete oznamovací panel a zapněte  .
- 3 Opětovným potažením prstu dolů si zobrazte všechny zkratky a zapněte možnost **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Alternativně táhněte prstem směrem dolů od stavového řádku a klepněte na tlačítko **Odpojit**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté zněj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a poté zapněte nebo vypněte **HONOR Share**. Klepnutím a podržením možnosti **HONOR Share** budete mít také přístup na obrazovku nastavení.
- Přejděte na **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete

sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
- 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
- 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **TISK**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky







Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.


Snímání fotografií



Pořizování fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Můžete provést některou z následujících operací:

- **Zaostření:** klepněte na obrazovce na místo, které chcete zvýraznit. Chcete-li oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku a jakmile se zaostřovací rámeček a rámeček měření objeví současně, přetáhněte je samostatně na požadovanou pozici.
- **Nastavení jasu:** Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle zaostřovacího rámečku.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posuňte posuvník přiblížení vedle obrazovky.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potažením prstu doleva, doprava, nahoru nebo dolů vyberte režim.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** klepněte na  a vyberte možnost  (Automaticky),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).


Je-li vybrána možnost  (Automaticky), pokud fotoaparát rozpozná, že jste v tmavém prostředí, zobrazí se výstraha blesku v hledáčku a při snímání se automaticky zapne blesk.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
-  Ne všechny režimy podporují výše uvedenou operaci – podrobnosti naleznete v údajích o jednotlivých režimech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

Pořízení fotografie s pomocí časovače



Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Fotografování s umělou inteligencí


Pořizování fotografií profesionálního vzhledu

Fotografie AI je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláže, a text) a příslušnou optimalizací nastavení barev a jasu.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepnutím na  jej zapněte.
- 3 Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například jídlo, pláženebo text).
- 4 Chcete-li doporučený režim zakázat, vypněte .

Přiblížením pořídít fotografii


Pořizování fotografií z dálky

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený, klepněte na .

Makro

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, azkoumat azaznamenávat detaily světa kolem vás.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.




Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií



Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.


- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměřujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Přidání nálepek na fotografie

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o času, počasí, náladě nebo jídle.


- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Nálepky**.
Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.

- 3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na tlačítko  pořídte fotografii.

Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídít ve vysokém rozlišení.

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** avyberte režim **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit. V režimu **Vysoké rozlišení** nemůžete použít přiblížení nebo oddálení ani změnit poměr stran.
- 3 Klepnutím na  pořídte fotografii.



Profesionální režim

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Použití režimu Profesionál

- 1 Otevřete **Fotoaparát** avyberte režim **Další** > **Pro**.
- 2 Můžete nastavit následující parametry:
 - Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.

Metoda měření	Použitelné situace
 Měření se zdůrazněným středem	Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů.
 Bodové měření	Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby).

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.

Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvýšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.

- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.

Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvýšte.



- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.


Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.

- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Stojící postavy, krajiny apod.
AF-C- kontinuální zaostření	Pohybující se postavy, krajiny apod.
MF- manuální zaostření	Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří.

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Možnost  můžete vybrat v denním světle; možnost  vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.

Klepnutím na možnost  změníte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.

3 Klepnutím na závěrku pořídte fotografii.

-  Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Záznam videí



Pořizování videí







V režimu videa můžete využívat pomocné funkce, jako je přiblížení, zaostření a zkrášlení. Můžete také nastavit rozlišení obrazu a snímkovou frekvenci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Při přípravě na snímání můžete provést jakýkoli z těchto kroků:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.



- Zaostření: klepněte na obrazovku na místo, které chcete zvýraznit. Stisknutím a podržením obrazovky zamknete expozici a zaostření.
 - Úprava rozlišení obrazu a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší je rozlišení, tím zřetelnější bude obraz a tím větší bude výsledný vygenerovaný soubor videa. Vyberte si nastavení podle svých skutečných potřeb.
Také můžete klepnutím na **Snímková frekvence** požadovanou snímkovou frekvenci vybrat.
-  Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce – podrobnosti naleznete ve svém produktu.

- 3** Snímání spustíte klepnutím na .
- Při nahrávání dlouze stiskněte  nebo  a přiblížte nebo oddalte obraz na obrazovce. Klepnutím na  zachytíte aktuální záběr.
- 4** Klepnutím na  pozastavíte nahrávání. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

Časoběrné fotografování

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
- 2** Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
- 3** Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.
Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

-  Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Poměr stran** a vyberte poměr stran.

 Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích. Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.


- 1 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.
- 2 Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazíte v hledáčku horizontální vodící čáru. Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

Správa galerie

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepněte na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.


Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Vyhledávání snímků v Galerii

Pokud chcete vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.


- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).
- 2 Galerie vám zobrazí snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.



 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy




- 1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na možnost  pro přístup k funkcím úprav.
 - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat. Pro otočení fotografie klepněte na **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Pokud chcete fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na možnost . Pokud chcete vytvořit zrcadlový obraz fotografie, klepněte na možnost .




- Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
- Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.

2 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.


Přidání samolepek na fotografie

- 1** V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Samolepky**.
- 2** Vyberte typ samolepky, kterou chcete přidat, jako **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3** Vyberte samolepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4** Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

Rozkostičkování fotografií

- 1** V aplikaci Galerie klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  > **Další** > **Mozaika**.
- 2** Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.
- 3** Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4** Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.


Přejmenování fotografie

- 1** V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2** Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3** Klepněte na možnost **OK**.



Koláž

Funkci Koláž v aplikaci Galerie můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.

- 1** K funkci Koláž můžete přistupovat některým z následujících způsobů:
 - Na kartě **Objevovat** klepněte na možnost **Vytvořit koláž**, vyberte požadované fotografie a poté klepněte na možnost **Vytvořit**.

- Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte požadované fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Poté můžete:



- Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
- Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte či oddalte prsty od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze požadovaná část.
- Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo  převratte.
- Přidat nebo odebrat ohraničení: Ve výchozím nastavení se ohraničení zobrazují mezi fotografiemi a podél okrajů mřížky. Pokud je chcete odebrat, klepněte na možnost **Rámeček**.

3 Klepnutím na koláž uložíte.

Pro zobrazení uložené koláže přejděte do nabídky **Alba** > **Koláže**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .


3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Uspořádání alb



Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb



1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Řazení alb


- 1 Přejděte na **Galerie > Alba >**  a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
 - 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
 - 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení. Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí


Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky **Odstranit > Odstranit**.

-  Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit > Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.



Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

- 1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.
- 2 Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.
- 3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.

 Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.


Skrytí alba

Pokud máte soukromé obrázky a videa, která nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.

Na kartě **Alba** dlouhým stisknutím vyberte obrázek nebo video, které chcete skrýt, a klepněte

na  > **Skrýt** > **OK**.

Vybrané obrázky a videa budou skryty. Můžete provést následující:

- Pro zobrazení skrytých obrázků a videí na kartě **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty**.
- Dlouhým stisknutím vyberte obrázek nebo video v záložce **Skryté předměty** a klepněte na tlačítko **Odkrýt**.

Po odkrytí budou obrázky a videa obnoveny do původního alba.

 Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt, postupujte podle konkrétní situace.

Aplikace


Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace


Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.





 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu


K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.



Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru

Chcete-li nastavit jako pozadí hovoru tapetu, postupujte takto:


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.

Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek vybraného kontaktu.


Mezinárodní hovor

- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.

- 3** Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Odstartujte nový zážitek z volání s funkcí VoWi-Fi

Funkce VoWi-Fi je založena na síti Wi-Fi pro internetové volání a lze ji používat v režimu letadlo.

- 1** Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho operátora. Abyste mohli zapnout funkci VoWi-Fi, kontaktujte svého operátora.
- 2** Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte **Volání Wi-Fi**.
- 3** Pokud se nastavení neaplikují automaticky, obnovte nastavení sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat nastavení sítě** a resetujte Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

Správa příchozích hovorů




Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Zapněte rychlé telefonní hovory


Zvedněte při příchozím hovoru telefon, přiložte si ho k uchu a přijměte hovor automaticky; pokud používáte hands-free nebo Bluetooth sluchátka, přiložte si telefon k uchu a automaticky se přepne na režim sluchátka.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Přijímání hovorů** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince



Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.



Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.


Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
 - 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.
-  Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.




Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Filtrování a blokování spamových hovorů





Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů



- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  .
Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno** >  .
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokovanych hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam avyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokované hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2 Zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.


Po zapnutí funkce **Nouzové SOS**, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání





V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

 Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Kalendář

Použití událostí


Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidávání plánů


- 1 Přejděte do **Kalendář** a klepněte na .
- 2 Zadejte údaje o plánu, například název, polohu nebo čas zahájení a skončení.
- 3 Klepnutím na **Přidat připomenutí** můžete nastavit připomenutí plánu.

4 Klepnutím na  plán uložte.

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Otevřete **Kalendář**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.
- 2 Klepnutím na možnost  > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstraňování plánů

Plány lze odstraňovat následujícím způsobem:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na plán, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**.

Nastavení oznámení kalendáře


Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.



Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na

 . Chcete-li jej zastavit, klepněte na  .


Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na  . Chcete-li je zastavit, klepněte na  .

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.







-  Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky

Když si chcete rychle poznamenat své myšlenky a inspirace, můžete si vytvářet poznámky pomocí režimů Psaní rukou (pro psaní nebo kreslení obsahu) a Skenování dokumentů.

Přidání obsahu k poznámce

- Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Poznámky** a klepněte na možnost .
- Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na možnost  a přidejte kontrolní seznam.
 - Klepněte na možnost  a změňte styl textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na možnost  a vložte obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
 - Pokud chcete své poznámky uspořádat pro snadnější přístup a prohlížení, pak po dokončení klepněte na možnost  a přidejte k nim štítek.
- Klepněte na možnost  a uložte poznámku.




Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání úkolu

Můžete přidat úkol a nastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok** > **Úkoly** aklepněte na možnost .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na možnost , nastavte čas apoté klepněte na možnost **OK**.
- 4 Pokud chcete označit úkol jako důležitý, zapněte možnost .
- 5 Klepněte na možnost **Uložit**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.





Použití funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok nebo zamknutí poznámky

Zapnutí funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace dle pokynů apoté zapněte přepínač vedle aplikace Poznámkový blok.

Řazení položek poznámkového bloku podle kategorie

Pokud chcete poznámky řadit do různých složek podle kategorií, můžete jim přidat štítky v různých barvách.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** potáhněte na položce doleva, vyberte možnost  nebo  a přesuňte tuto položku nahoru nebo ji označte hvězdičkou.
- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly** potáhněte na položce doleva, klepněte na možnost  a poté vyberte pro tuto položku poznámkový blok.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte ty, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté klepněte na možnost .

 Položky v účtu Exchange nelze přesouvat.

Synchronizace položek aplikace Poznámkový blok

Potáhněte prstem dolů ze seznamu pošty Exchange, tím synchronizujete poznámky a úkoly z aktuálního účtu do aplikace Poznámkový blok. Odpovídající poznámky a úkoly se poté vygenerují automaticky.

V aplikaci Poznámkový blok bude automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.


Sdílení položek z poznámkového bloku


Položky z poznámkového bloku můžete sdílet následujícími způsoby:

- Pokud chcete sdílet jednu poznámku nebo úkol, otevřete jej z obrazovky **Všechny poznámky**


nebo **Všechny úkoly**, klepněte na  a podle pokynů jej nasdílejte.

Poznámky lze sdílet klepnutím na **Jako obrázek**, **Jako text**, **Exportovat jako dokument** nebo **Do jiného zařízení**.

-  Po klepnutí na **Exportovat jako dokument** můžete poznámku exportovat jako soubor ve formátu TXT nebo HTML, který se ve výchozím nastavení uloží do složky **Soubory > Procházet > Telefon > Documents > NotePad**.



- Pokud chcete sdílet více poznámek najednou, na obrazovce **Všechny poznámky** klepněte a podržte jednu z poznámek a poté vyberte ty, které chcete sdílet. Následně klepněte na  a sdílejte podle pokynů.

Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:




- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrťovací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na možnost  a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku aplikace Poznámkový blok, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v nabídce

Nedávno odstraněné, a poté klepněte na možnost .

Záznam zvuku




Zvukový záznam

- 1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje**. Nahrávání spustíte klepnutím na .
- 2 Klepnutím na  můžete v záznamu vyznačit důležitá místa.
- 3 Klepnutím na  záznam ukončíte.
- 4 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Soubor si můžete zobrazit, když přejdete do **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Sounds**.



Přehrávání zvukových záznamů

Soubory záznamů se zobrazují v seznamu na domovské stránce aplikace **Diktafon** a klepnutím na ně je lze přehrát.

Na obrazovce přehrávače můžete:


- Klepnutím na  se budou automaticky přeskakovat tichá místa.
- Klepnutím na  můžete změnit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  můžete vyznačit důležitá místa.
- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.

Upravování souborů se zvukovým záznamem

- 1 Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.
- 2 Klepněte na . Zobrazí se křivka celého záznamu.
- 3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.
- 4 Klepněte na . Vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Přidání e-mailového účtu


Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2 Uvedte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obratě se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.


Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Používání jednoduché kalkulačky





Kalkulačku můžete otevřít pomocí kterékoli z následujících metod:

- Ve složce **Nástroje** najděte **Kalkulačka**.
- Potažením prstem od spodního okraje zamčené obrazovky zobrazte panel zkratk a poté otevřete kalkulačku klepnutím na  .

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a přejděte do nabídky  > **Vědecký**.



Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel


- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na  zapnete svítilnu.




Když je zapnutá, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení s informací, že je svítilna zapnutá. Klepnutím na  vypnete svítilnu.



Zrcadlo

Použití zařízení jako zrcadla

Své zařízení můžete použít jako zrcadlo a zkontrolovat tak, jak vypadáte.

Přejděte do nabídky **Nástroje** > **Zrcátko**. Poté můžete provádět následující akce:

- Přiblížení nebo oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení v dolní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a tím pohled přiblížit, nebo na ni znovu klepnout dvakrát a tím obnovit původní náhled.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte pohled na aktuálním obrázku. Pro pokračování klepněte znovu na obrazovku. Když je obrázek pozastavený, klepnutím na  ho můžete uložit. Uložený snímek naleznete ve složce **Galerie**.
- Úprava jasu zrcadla: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.

- Zamlžení obrazovky: Klepněte na  a zapněte možnost **Fouknutí**. Poté foukněte do mikrofonu, abyste zamlžili obrazovku. Otřením obrazovky zamlžení setřete.
- Změna rámu zrcadla: Klepněte na  a přepněte na jiný rám.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcadla: Klepněte a podržte obrazovku, pokud chcete „rozbít“ zrcadlo, tato akce bude doplněna o zvukový efekt. Opětovným klepnutím na obrazovku zrcadlo „opravíte“.

Správce

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce systému** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce systému** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Automatické vyčištění nepotřebných systémových souborů

- 1 Otevřete **Správce systému** a klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Potáhněte prstem z horní části obrazovky dolů a vaše zařízení automaticky vymaže nepotřebné systémové soubory.

Ruční čištění nepotřebných souborů

Poté, co telefon automaticky vyčistí nepoužívané soubory, některé nepotřebné soubory mohou zůstat, což vyžaduje ruční čištění.

Přejděte do nabídky **Vyčištění** a klepněte na **Vyčistit** za nepotřebným souborem.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů





- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** > .

Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno** > .



- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokovanych hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam avyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokované hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.


Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení


Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.

- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Tipy

Tipy


V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
- To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.

- Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.
-  Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.


Nastavení

Wi-Fi


Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi


 Když se připojujete k bezplatnému veřejnému Wi-Fi hotspotu, dávejte obzvláště pozor na bezpečnostní rizika, zejména na možný únik osobních údajů a související finanční ztráty.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Z obrazovky **Wi-Fi** se můžete připojit k síti Wi-Fi následujícími způsoby:
 - Připojte se pomocí možnosti sítě Wi-Fi nadepsané **DOSTUPNÉ SÍŤE**. Připojení k šifrované síti vyžaduje heslo.
 - Pokud chcete přidat síť Wi-Fi ručně, přejedte na spodní část obrazovky, klepněte na možnost **Přidat síť** a zadejte název sítě, ke které se následně připojíte.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku ukazuje, že je telefon připojen k síti Wi-Fi.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Výběr sítě s pomocí funkce Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth


- Potažením prstem dolů ze stavového řádku přejdete do oznamovacího panelu (který lze táhnout ještě dále dolů) a poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouze podržte **Bluetooth**, čímž se otevře obrazovka nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1 Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.



Spárování se zařízením Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.


Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní data

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:
 - Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte všechny zkratky. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM


Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení sítě prostřednictvím osobního hotspotu


-  • Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB


- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Další připojení

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

Úvod do NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezpočet možností připojení mobilních a dalších elektronických zařízení a díky které můžete snadno přenášet data a uskutečňovat mobilní platby.

-  • Ne všechna zařízení podporují NFC.
- Na obrazovce nastavení NFC zapněte funkci **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Zapnutí nebo vypnutí NFC


NFC můžete zapnout nebo vypnout následovně:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk a poté zapněte nebo vypněte možnost **NFC**. Klepnutím a podržením možnosti **NFC** přejděte na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC**, poté zapněte nebo vypněte možnost **NFC**.

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například TV) z pracovních důvodů nebo pro zábavu, se budou oznámení příchozích hovorů, SMS zpráv a budíky zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:

- **Jestliže větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte jeho přepínač bezdrátového promítání.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.
-  Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátového promítání u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

- 2 Na telefonu potažením prstu směrem dolů od stavového řádku otevřete oznamovací panel a zapněte  .
- 3 Opětovným potažením prstu dolů si zobrazte všechny zkratky a zapněte možnost **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Alternativně táhněte prstem směrem dolů od stavového řádku a klepněte na tlačítko **Odpojit**.

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout HONOR Share


Funkci HONOR Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a poté zapněte nebo vypněte **HONOR Share**. Klepnutím a podržením možnosti **HONOR Share** budete mít také přístup na obrazovku nastavení.
- Přejděte na **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijmíte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.


1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **TISK**.

Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.


 Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

Přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Po automatické instalaci jednotky na počítači se zobrazí název jednotky odpovídající vašemu zařízení.

2 Ve svém zařízení stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, potáhněte znovu dolů, abyste si zobrazili všechny prepínače zkratk, přejděte do nabídky **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.

- **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízením a počítačem použijte protokol PTP (Picture Transfer Protocol). V nové jednotce zobrazené na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízením a počítačem.

- **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízením a počítačem použijte protokol MTP (Media Transfer Protocol). V nové jednotce zobrazené na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízením a počítačem.
 -  Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli na zařízení zobrazovat multimediální soubory.
- **Vstup MIDI:** Používejte své zařízení jako vstupní zvukové zařízení rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a přehrávejte hudbu na svém počítači.

Tisk obrázků a dokumentů


Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně

- 1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria. Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu pro ni ve svém zařízení.
- 2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:
 - Připojení k Wi-Fi směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji k Wi-Fi směrovači. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na stejný směrovač Wi-Fi a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
 - Připojení pomocí Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, přejděte do **Další nastavení > Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna také bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
- 3 Přejděte do **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4 Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámkový blok**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámkový blok** otevřete poznámku, klepněte na  **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Nastavení domovské obrazovky v Nastavení

Můžete také přejít do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavení domovské obrazovky**, poté zapnout **Automaticky zarovnat** a další.

Uspořádání ikon na domovské obrazovce pomocí složek

Pokud chcete uspořádat ikony na domovské obrazovce, vložte je do složek podle kategorií a složky pojmenujte.

- 1 Na ikonu klepněte a podržte ji, dokud se nezvětší. Poté ji přetažením k další ikoně vložte do nové složky.
- 2 Složku otevřete, klepněte na název složky a zadejte dobře zapamatovatelný název.

Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebrání

Otevřete složku a klepněte na . Nyní můžete:

- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.

- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Zobrazení a jas

Automatická úprava jasu obrazovky


Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Automaticky**.

Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.


Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí**: přirozené odstíny
- **Teplé**: nažloutlé odstíny
- **Studené**: bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.


Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, znovu z něj potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky a zapněte nebo vypněte možnost **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením možnosti **Komfortní čtení** přejděte na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte možnost **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý režim Komfortní čtení, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez**.
- 2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.
 - **Automaticky**
 - **Zobrazit výřez**
 - **Skrýt výřez**

Zvuky a vibrace


Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí a vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel (můžete přejet prstem ještě více dolů). Zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Dlouze podržte **Nerušit**, čímž se otevře obrazovka nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Když je režim Nerušit zapnutý, na stavovém řádku je zobrazena ikona měsíce . Oznámení v režimu Nerušit uvidíte v oznamovacím panelu. Posuňte prstem oznámení doleva a klepněte

na , abyste nastavili odložení připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, telefon se nerozsvítí ani nezobrazí informační proužek a zůstane ztlumený.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.

- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Volání** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.


Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  > **Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení** a zapněte možnost **Skrýt obsah oznámení**.

Další nastavení oznámení aplikací

Změna metody oznámení aplikací

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit metodu oznámení.

Zapněte **Povolit oznámení**: Nová oznámení v aplikaci přehrají upozornění.

 Různé aplikace mohou podporovat jen některé metody oznámení.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte **Zobrazit ikony oznámení na stavovém řádku**.

Biometrika a hesla

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknout obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Zaznamenání otisku prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3** Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybujte, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4** Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.

Nyní můžete telefon odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.


Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Aplikace

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

Baterie


Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.


Za tímto účelem přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce systému** > ) a zapněte

Úsporný režim. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.


Můžete klepnout na **Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce systému** > ) a povolte **Režim výkonu**.


Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

 Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie


Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > **), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění úložiště zařízení

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce systému** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete **Správce systému** a potom klepněte na možnost **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Automatické vyčištění nepotřebných systémových souborů

- 1 Otevřete **Správce systému** a klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Potáhněte prstem z horní části obrazovky dolů a vaše zařízení automaticky vymaže nepotřebné systémové soubory.

Ruční čištění nepotřebných souborů

Poté, co telefon automaticky vyčistí nepoužívané soubory, některé nepotřebné soubory mohou zůstat, což vyžaduje ruční čištění.

Přejděte do nabídky **Vyčištění** a klepněte na **Vyčistit** za nepotřebným souborem.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Zabezpečení

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** > **Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2 Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**. Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN1 karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Soukromí

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Spravujte oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a vyberte možnosti oprávnění.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebrat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.


Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy


Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Případně přejděte do **Nastavení > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho telefonu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Přístup k poloze > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Soukromí > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Funkce usnadnění

Používání aplikace pro čtení obrazovky

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Gesta zvětšení

Obrazovku můžete přiblížit pomocí gest zvětšení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač pro **Zvětšení**.

Rychle dvakrát klepněte na obrazovku jedním prstem a poté:

- Stáhnutím dvou nebo více prstů k sobě nebo jejich oddálením od sebe obrazovku zvětšete nebo zmenšete.
- Přetáhnutím dvou nebo více prstů obrazovku posuňte.

Zapnutí barevné inverze

Barevná inverze se používá ke změně barev textu a pozadí na obrazovce. Když je tato funkce zapnutá, na telefonu se bude zobrazovat bílý text na černém pozadí.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač pro **Převrácení barev**.

Zapnutí funkcí usnadnění zkratkou

Funkci usnadnění podle vlastního výběru můžete zapínat zkratkou přes tlačítko hlasitosti.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.

- 2 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a zvolte funkci, která se má zapínat zkratkou.
- 3 Povolte možnost **Zkratka usnadnění**. Funkci usnadnění zapnete tak, že současně klepnete na tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a podržíte je na 3 sekundy.

Úprava prodlevy klepnutí a podržení

Tato funkce umožňuje nastavit, jak dlouho obrazovce trvá, než zareaguje na klepnutí a podržení na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění**, klepněte na možnost **Délka dlouhého stisknutí** a nastavte požadovanou prodlevu.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí


Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

System a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > System a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • System podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systemem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení > System a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času


- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android


- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přenos dat z iPhoneu nebo iPadu

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté klepnout na **iPhone/iPad**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.

- 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
- 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

 Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem iOS 8.0 nebo novějším.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu a místně uložených dat systému aplikace osobních údajů souvisejících s HONOR ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Zapnutí a ukončení jednoduchého režimu

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**. Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo ji odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2022. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: VNE-LX1

Magic UI 6.1_01