

CONGA

CONGA ROCKSTAR 1500 RAY PURE

Tyčový vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- **VAROVANIE:** Zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrný(á).
- Z času na čas skontrolujte trubicu vysávača, aby ste sa uistili že je priechodná.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, zástrčku a nabíjačku či niektorá z týchto častí nie je viditeľne poškodená. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva. Ak je poškodená nabíjačka, zlikvidujte ju náležitým spôsobom.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrých povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápaliek, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrých povrchov.
- Toto zariadenie nepoužívajte na betóne, asfalte alebo iných drsných povrchoch.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Buďte zvlášť opatrný(á) pri používaní zariadenia v blízkosti schodov.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.

POKYNY PRE BATÉRIE

- **UPOZORNENIE:** na nabíjanie batérie používajte iba napájací zdroj dodaný so zariadením s referenčným číslom CZH013265050EUWH.
- Batéria musí byť zo zariadenia vybratá a zlikvidovaná bezpečným spôsobom.
- Maloleté osoby môžu batérie vymieňať iba pod dozorom dospeljej osoby.
- Batérie, u ktorých hrozí riziko prehltnutia, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín požití môže spôsobiť vážne popáleniny.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Toto zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Nespaľujte ju ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- Zabráňte kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nevystavujte batériu mechanickým otrasom.
- Batérie môžu v extrémnych podmienkach vytiecť. V takom prípade sa kvapaliny nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkami noste rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Nabíjačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
- Udržujte batérie a články čisté a suché.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, utrite ich čistou suchou handričkou.
- Napájacie svorky batérií nesmú byť skratované.
- Ak sa bude zariadenie skladovať na dlhší čas, odporúča sa vybrať batériu.
- Po dlhom skladovaní je potrebné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
- Batérie musia byť vložené v správnej polohe. Pri vkladaní dbajte na polaritu.
- Batériu z balenia tohto zariadenia použite výlučne pre účely tohto vysávača.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.

Všetky obrázky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na použitie, nájdete vo viacjazyčnom návode na použitie.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Rukoväť
2. Západka na uvoľnenie zásobníka na prach
3. Zásobník na prach
4. Tlačidlo na otvorenie zásobníka na prach
5. Tlačidlo na uvoľnenie trubice
6. Vysávacía trubica
7. Tlačidlo na uvoľnenie hubice vysávača
8. Hubica na vysávanie
9. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
10. Batéria
11. Indikátor batérie
12. Indikátor režimu scieho výkonu
13. Napájací adaptér
14. Štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta
15. Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty
16. Držiak na stenu

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto tyčového vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.
- Pred prvým použitím vysávač úplne nabite.
- Bežná doba nabíjania je približne 5 hodín. Keď je batéria úplne nabitá odpojte ju.

Obsah balenia:

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Rockstar 1500 Ray
- Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty
- Štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta
- Hubica s kefou Brush Pro
- Vysávacía trubica
- Držiak na stenu
- Napájací adaptér
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA

Fig. 2

Zostavenie vysávacej trubice a motorizovanej hubice

- Ak chcete namontovať hubicu do vysávacej trubice, obe zarovnajte, skontrolujte či sa výstupok na hubici zhoduje s vodiacimi lištami na trubici a zasuňte ich do seba, kým nezaklapnú.
- Ak ich chcete rozmontovať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie hubice, držte hubicu a vytiahnite z nej vysávaciu trubicu.

UPOZORNENIE

Pri zostavovaní týchto dvoch častí sa uistite, že rukoväť vysávača a hubica sú zostavené v rovnakom smere.

Zostavenie vysávacej trubice, hubice a tela vysávača. Fig. 3

- Na dokončenie montáže vysávača držte trubicu s pripojenou hubicou zvisle a vložte ju do tela vysávača.

Vloženie batérie. Fig. 4

- Vložte batériu do drážky umiestnenej na tele vysávača podľa tohto návodu. Pri správnom vložení batéria zacvakne na miesto. Po vložení skontrolujte, či je batéria riadne zaistená na svojom mieste.
- Ak chcete batériu vytiahnuť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a batériu vyberte.

UPOZORNENIE

- V prípade že vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu a uskladnite ju na bezpečnom a suchom mieste.

4. PREVÁDZKA

- Nepoužívajte vysávač s pripojeným adaptérom. Pravidelne kontrolujte, či je motorizovaná kefa čistá, pretože cudzie predmety môžu poškrabať citlivé podlahy.

Tento vysávač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi:

- Ručný vysávač, príslušenstvo pripájate priamo k telu vysávača.
- Tyčový vysávač s použitím sacej trubice a pripojeným príslušenstvom.

Používanie ručného vysávača

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete vysávač.
- Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu vysávania vyberte požadovanú úroveň sacieho výkonu ECO alebo TURBO. Vysávač sa štandardne zapne v režime ECO.

Príslušenstvo

Súčasťou tohto zariadenia je aj rôzne príslušenstvo, ktoré umožňuje čistenie rôznych typov povrchov, predmetov a nečistôt. Niektoré z príslušenstva je vhodné pre tyčový vysávač a iné sa prednostne používa vo verzii ručného vysávača.

Rotačná kefa Brush Pro.

Pripojte rotačnú kefu Brush Pro k tyčovému vysávaču.

Kefa Brush Pro je navrhnutá na čistenie všetkých druhov podláh.

Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty.

Toto príslušenstvo sa prednostne používa s ručným vysávačom a umožňuje bezpečné čistenie nábytku a iných citlivých povrchov bez škrabancov.

Štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta

Toto príslušenstvo sa prednostne používa s ručným vysávačom a umožňuje čistenie v ťažko prístupných miestach a v kútoch.

Inštalácia držiaka na stenu. Fig. 5

1. Umiestnite držiak na stenu a označte body, kde vyvrtáte diery na uchytenie držiaka. Berte do úvahy, v akej výške ho umiestnite; držiak namontujte v takej výške, aby hubica dotiahla na podlahu a tým nespočívala celá váha vysávača na držiaku.
2. Na vopred označené miesta vyvrtajte diery a vložte do nich hmoždinky a skrutky.
3. Uistite sa, že držiak je bezpečne pripevnený k stene a vysávač vložte do držiaka.

Nabíjanie vysávača. Fig. 7

- Uistite sa, že je vysávač vypnutý.
- Zapojte adaptér do zásuvky a vysávača.
- Po pripojení adaptéra k vysávaču sa rozsvieti kontrolka a bude stále blikať.
- Aby bolo zariadenie vždy pripravené na použitie, odporúčame, aby ste ho nechali nabíjať, keď ho nepoužívate.
- Je normálne, že sa adaptér počas nabíjania zahrieva.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred tým, ako ho začnete čistiť.
- Na čistenie tela zariadenia použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostali tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, práškové produkty ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu.
- Po vyčistení nenechávajte vysávač vo vlhkom prostredí.
- Pri dlhšom používaní kefy sa do jej štetín môžu zamotávať vlasy a iné častice. Odstráňte zamotané vlasy z kefy, aby vysávač opäť správne fungoval.

Čistenie filtrov a nádrže. Fig. 8

- Aby sa zabránilo prehriatiu zariadenia a strate sacieho výkonu, odporúča sa pravidelné čistenie filtrov. Pre dosiahnutie ideálneho sacieho výkonu sa odporúča vyčistiť filter po každom použití.
- Trvanlivosť filtrov závisí od frekvencie vysávania a typu najčastejšie vysávaných častíc. Odporúča sa vymieňať filtre každých 6 mesiacov.
- Uistite sa, že je vysávač vypnutý a nie je zapojený do sieťovej zásuvky.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho.
- Vyberte filtračný systém z vnútra zásobníka a oddelte filtre na čistenie.
- Vysajte a jemne potraďte filtre o tvrdú podložku, aby ste odstránili všetky čiastočky a prach, ktoré by mohli filter upchať prípadne sťažujú správnu cirkuláciu vzduchu. Nezabudnite, že vysávač nepoužívajte bez správne namontovaných filtrov.
- Filtre nie je možné prať v práčke ani sušiť sušičom vlasov.
- Nečistite vysokoúčinný filter kefkami.
- Ak chcete vyprázdniť zásobník na prach, stlačte tlačidlo otvorenia spodného krytu zásobníka na prach, otvorte ho a vyprázdnite.

Čistenie kief. Fig. 6

- Posuňte plôšku umiestnenú na boku motorizovanej kefy.
- Potom môžete vybrať kefu Brush Pro z vnútra motorizovanej hubice a vyčistiť ju
- Aby ste predišli poškodeniu motorizovanej hubice s kefou Brush Pro, musíte odstrániť všetky vlasy namotané okolo kief.
- Ak sa rozhodnete kefy umyť, pred opätovným nasadením do hubice sa uistite, že sú úplne suché.
- Pri výmene kief sa uistite, že sú správne nainštalované.

Ako vybrať batériu

- Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a vyberte batériu, ako je znázornené na obrázku. Fig. 4. Uložte batériu v plastovom vrecku a nechajte ju na suchom mieste.

Uskladnenie vysávača

- Ak sa vysávač nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batériu a uskladnite ju na suchom a bezpečnom mieste.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a riešenie
Motor nepracuje.	Batéria nie je nabitá. Nabite batériu.
	Kovové rúry, podlahová kefa, batéria alebo samotné zariadenie nie je správne zostavené. Uistite sa, že všetky časti vysávača sú správne zostavené.
Sací výkon sa znížil, a vysávač je príliš hlučný. Fig. 17	Zásobník na prach je plný. Fig. 20. Vyprázdnite zásobník.
	Filter je príliš zanesený. Fig. 22. Vyčistite alebo vymeňte filter.
	Vstup k elektrickej rotačnej kefe alebo rotačná kefa samotná, je zablokovaná. Očistite elektrickú rotačnú kefu od nazbieraných nečistôt.
Nedostatočná prevádzková doba po nabití vysávača (Výdrž batérie sa môže líšiť podľa teploty v miestnosti).	Nedostatočný čas nabíjania.
	Batériu úplne nabite podľa pokynov v tomto návode. Batéria je stará. Batérie sú recyklovateľné. Kontaktujte servisné stredisko Cecotec a kúpte si novú batériu.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar 1500 Ray Pure

Referenčné číslo produktu: 08422

Menovitý výkon motora: 200W

Menovitý výkon kefy: 15W

Výstup nabíjačky: 26,5 V 0,5A

Hlučnosť: 78 dB

Údaje o batérii:

22,2 V, 2200mAh, 48,84 Wh

Označení produktu RSH06

Vstup: 26,5 V, 0,5 A.

Typ: 6INR19/66

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INOVACIONES, S.L.

11. ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE



Cecotec Innovaciones týmto deklaruje, že tento tyčový vysávač, model 08422 Conga Rockstar 1500 Ray Pure, vyhovuje smernici 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej stránke:
webová stránka: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga Rockstar 1500 Ray Pure

Reference produktu: 08422

Nominální výkon motoru: 200 W

Nominální výkon kartáče: 15 W

Výstup nabíječky: 26,5 V 0,5 A

Hlučnost: 78 dB

Údaje o baterii:

22,2 V, 2200mAh, 48,84 Wh

Označení produktu RSH06

Vstup: 26,5 V, 0,5 A.

Typ: 61NR19/66

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento tyčový vysavač, model 08422 Conga Rockstar 1500 Ray Pure, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách: www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR: VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28