



Kanvica

10031479

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

Technické údaje

Kód produktu	10031479
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	1850-2200 W

Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Pokyny na čistenie povrchov, ktoré prídu do styku s potravinami, nájdete v časti "čistenie a údržba".
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach, ako napríklad kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; pre klientov v hoteloch, moteloch a inom prostredí rezidenčného typu.
- Pred pripojením prístroja k napájaciemu zdroju skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji (pod prístrojom) zodpovedá napätiu v domácnosti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu a zariadenie nepoužívajte.
- Tento spotrebič bol vybavený uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že elektrická zásuvka vo vašej domácnosti je dobre uzemnená.
- Nepoužívajte spotrebič bez vody, aby nedošlo k poškodeniu ohrievacích prvkov.
- Ak kanvicu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Nenechávajte kábel visieť z okraja stola alebo kuchynskej linky, a dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich plôch.
- Neumiestňujte produkt blízko plynu, elektrických varičov a rúr.
- Ak náhodou necháte kanvicu pracovať bez vody; ochrana proti ohrevu za sucha kanvicu automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným varením.
- Uistite sa, že kanvica sa používa na pevnom a rovnom povrchu, kde sa jej deti nemôžu dotknúť, čo môže zabrániť prevrhnutiu kanvice na inú osobu.
- Pre ochranu proti ohňu, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniam, neponárajte zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Vždy dávajte pozor a nalievajte vodu opatrne, bez toho, aby ste kanvicu rýchlo preklopili.

- Dávajte pozor pri otvorení veka pre doplnenie vody, keď je varná kanvica horúca.
- Ak je zariadenie používané deťmi, je potrebné na nich riadne dohliadať..
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť alebo tlačidlo.
- Pri presúvaní kanvice s horúcou vodou postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.
- Zariadenie nie je hračka. Nenechávajte deti hrať sa s ním.
- Používanie doplnkov ktoré nie sú odporúčené pre toto zariadenie výrobcom môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Zatiaľ čo varíte voda, vyhnite sa kontaktu s parou stúpajúcou z otvoru, keď voda vriee alebo okamžite po vypnutí ohrievania. Nepokúšajte sa otvoriť veko.
- Odpojte kanvicu od zdroja elektrickej energie v prípade že sa ju nechystáte používať po dlhší čas alebo ju chcete vyčistiť.
- Vždy dbajte na to, aby bolo veko uzatvorené a neotvárajte ho počas ohrevu vody.
- Nepoužívajte zariadenie inak ako je uvedené v inštrukciách.
- Ak je kanvica preplnená, existuje riziko, že vriaca voda sa môže dostať von.
- Určené len pre domácnosť a pre vnútorné použitie.
- Kanvica by nemala byť ovládaná pomocou externého časového spínača alebo pomocou samostatného systému s diaľkovým ovládaním.
- Neotvárajte veko, kým voda vriee.
- Ak chcete varnú kanvicu zastaviť pred uvarením vody, musíte pred vybratím kanvice zo základne vypnúť vypínač.
- Tento produkt nie je vhodný pre komerčné použitie.
- Naša záruka sa nevzťahuje na prípady ak kanvica funguje nesprávne v dôsledku nedbanlivosti.
- Kanvica je určená na použitie výhradne s poskytnutým stojanom.

Opis produktu

- 1 Veko
- 2 Tlačidlo na veko
- 3 Filter
- 4 Indikátor úrovne vody
- 5 Tlačidlo spínača zapnutia / vypnutia (A) a tlačidla regulácie teploty (B)
- 6 Rukoväť
- 7 Základňa pre napájanie



Použitie a prevádzka

Pred použitím varnej kanvice

Ak používate kanvicu po prvýkrát, odporúča sa, aby ste pred použitím vyčistili kanvicu dvakrát vriacou vodou tak, že naplníte kanvicu po značku max a necháte vodu prevariť. Potom vodu vylejte.

Prevádzka kanvice

1. Otvorte veko a naplňte požadované množstvo vody do kanvice. Kanvicu vždy vyplňte do úrovne medzi značkami minima a maxima. Príliš málo vody spôsobí, že varná kanvica sa vypne predtým, ako sa voda uvarí. **POZNÁMKA:** Neplňte vodu nad maximálnu úroveň, pretože voda môže vytekať z priestoru na nalievanie už pri varení. Pred pripojením napájacieho kábla k zásuvke skontrolujte, či je veko pevne na svojom mieste.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia na rukoväti a varná kanvica začne ohrievať vodu. Kontrolka LED v kanvici sa rozsvieti na červeno. Po zovretí vody sa kanvica automaticky vypne. Môžete vypnúť napájanie stlačením tlačidla pre zapnutie ohrevu v ľubovoľnom okamihu počas varenia vody. **POZNÁMKA:** Vždy dbajte na to aby bolo veko pevne zatvorené.
3. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zdvihnite kanvicu a potom nalejte vodu. **UPOZORNENIE:** pri nalievaní vody z varnej kanvice manipulujte s kanvicou opatrne.
4. Kanvica nebude znovu ohrievať, vodu kým sa znovu nestlačí spínač. Nechajte vychladnúť 30 - 40 sekúnd pred opätovným otvorením pre naliatie vody. **POZNÁMKA:** Ak sa kanvica nepoužíva, skontrolujte, či je napájanie vypnuté.
5. Ak náhodou necháte kanvicu pracovať bez vody; ochrana proti ohrevu za sucha kanvicu automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným varením.

Zobrazenie teploty pomocou LED displeja

Stlačením tlačidla regulácie teploty zvolíte požadovanú teplotu vody 50 ° C, 70 ° C, 80 ° C alebo 90 ° C, zodpovedajúca kontrolka na rukoväti bude svietiť. Potom stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a kanvica sa začne ohrievať s rôznymi farebnými LED svetlami vnútri. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, varná kanvica zastaví ohrev a vydá zvukové signály.

50°C: Zelené svetlo.

70°C: Modré svetlo.

80°C: Fialové svetlo.

90°C: Žltozelené svetlo.

Funkcia zachovania tepla

Stlačením tlačidla teploty zvolíte požadovanú teplotu vody 50 ° C, 70 ° C, 80 ° C alebo 90 ° C, zodpovedajúca kontrolka na rukoväti bude svietiť. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na cca. 3 sekundy a začne blikať príslušná kontrolka na rukoväti. Potom sa kanvica začne ohrievať. Vo vnútri sa rozsvietia LED svetlá. Po dosiahnutí nastavenej teploty zaznie zvukový signál. Kanvica udrží vodu teplú na 30 minút a potom sa automaticky vypne.

Poznámka: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na cca. 3 sekundy bez výberu teploty, v predvolenom nastavení bude kanvica ohrievať a udržiavať vodu na 50 °.

Filter

Táto varná kanvica je vybavená filtrom. Do kanvice môžete pridať čaj alebo ovocie pred ohrevom, aby sa zohriali spolu s vodou.

Čistenie a údržba

1. Vždy nechajte kanvicu najskôr vychladnúť a pred čistením odpojte kanvicu od elektrickej zásuvky.
2. Nikdy neponárajte kanvicu alebo kábel do vody a nedotýkajte sa jej mokrymi rukami.

Čistenie krytu

Vyčistite kryt jemnou a vlhkou handričkou alebo čistiacim prostriedkom, nikdy nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok. Nikdy neponárajte napájaciu základňu do vody alebo inej kvapaliny na vyčistenie.

Pravidelne odstraňujte vodný kameň, najlepšie aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je voda u vás veľmi tvrdá. Na odstránenie vodného kameňa z kanvice použite:

- **Biely ocot**
 - Naplňte kanvicu pol litrom octu.
 - Nechajte stáť 1 hodinu bez ohrevu.
- **Kyselina citrónová:**
 - Uvarte pol litra vody.
 - Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte stáť 15 minút. Vyprázdnite kanvicu a vypláchnite ju 5 alebo 6 krát.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným

negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)