


- 1 Displej
- 2 Tlačidlo Favorite (Obľúbené)
- 3 Tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon)
- 4 Tlačidlo Grill (Gril)
- 5 Tlačidlo Steam (Varenie v pare)
- 6 Tlačidlo Stop (Zastaviť) / Clock (Hodiny)
- 7 Tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie)
- 8 Tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie)
- 9 Tlačidlo Plus
- 10 Tlačidlo Mínus
- 11 Tlačidlo Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie)
- 12 Tlačidlo Jet Start (Rýchly štart)
- 13 Ikona obľúbených položiek
- 14 Ikona superrýchleho rozmrazovania
- 15 Ikona superrýchleho ohrievania
- 16 Ikona Para
- 17 Mikrovlnný ohrev (Watty)
- 18 Ikona mikrovlnného ohrevu
- 19 Ikona grilu
- 20 Nastavenie hodín/Výber času
- 21 Výber typu jedla
- 22 Hmotnosť (gramy)



STEAM (VARENIE V PARE)

Určené príslušenstvo:



Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Parák môžete tiež použiť na varenie cestovín a ryže.

- 1 Stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).
- 2 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozri tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Steam Menu (Ponuka varenia v pare).
- 3 Ak chcete nastaviť stupeň, stlačte tlačidlo Plus/ Mínus (podľa vyššie uvedenej tabuľky porcií).
- 4 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

TYP JEDLA		HMOTNOSŤ
P1	Cestoviny	L1 = 70g L2 = 140g L3 = 210g
P2	Ryža	L1 = 100g L2 = 200g L3 = 300g L4 = 400g
P3	Zemiaky/Koreňová zelenina	150 až 500g
P4	Mäkká zelenina	150 až 500g
P5	Mrazená zelenina	150 až 500g
P6	Rybie filé	150 až 500g
P7	Hydinové rezne	150 až 500g
P8	Ovocie	150 až 500g



MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)

Odporúčané príslušenstvo: Kryt taniera (predáva sa samostatne)

Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

- 1 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (800W) a ikona wattov začne blikať.
- 2 Ak chcete nastaviť hodnotu výkonu (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon).
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte čas varenia.
- 4 Stláčením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnete varenie.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
800 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla, syrov, udržiavať teplé.



Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool! Navštívte lokálnu webovú lokalitu Whirlpool.



W 1 0 8 9 1 8 6 7

**JET DEFROST MENU (PONUKA SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)**

Táto funkcia umožňuje rýchlo automaticky rozmraziť potraviny.

- 1 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte hmotnosť jedla.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Spustí sa cyklus rozmrazovania. Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov sa vám na displeji zariadenia zobrazí výzva na obrátenie/premiešanie jedla v prípade potreby.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ
P1 Mleté mäso	100 až 2000g
P2 Hydina	100 až 2500g
P3 Ryby	100 až 1500g
P4 Zelenina	100 až 1500g
P5 Chlieb	100 až 550g

**JET START (RÝCHLY ŠTART)**

Služi na spustenie funkcie mikrovln na maximálnom výkone (800 W) na dobu 30 sekúnd; stačí stlačiť tlačidlo Jet Start (Rýchly štart).

Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.

Ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Grill), stlačením tlačidla Jet Start spustíte zvolenú funkciu.

**JET REHEAT MENU (PONUKA SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)**

Odporúčané príslušenstvo: Kryt taniera (predáva sa samostatne)

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá.

- 1 Typ jedla nastavte opätovným stláčaním tlačidla Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte hmotnosť jedla.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Spustí sa cyklus ohrievania. Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov sa vám na displeji zariadenia zobrazí výzva na obrátenie/premiešanie jedla v prípade potreby.

TYP JEDLA	HMOTNOSŤ
P1 Polievka	250 až 1000g
P2 Omáčka	250 až 1000g
P3 Chladená pizza	200 až 600g
P4 Tanier	250 až 350g
P5 Nápoje	150 až 600ml

**AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)**

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

Do plastovej nádoby nalejte 235 ml vody a položte ju na otočný tanier.

Cyklus čistenia spustíte stlačením tlačidla Auto Clean (Automatické čistenie) a tlačidla Jet Start (Rýchly štart).

Po dokončení cyklu čistenia bude po dobu 10 minút vysielaný zvukový signál každých 10 sekúnd. Potom túto signalizáciu zrušíte stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorte dvierka. Nakoniec vyberte nádobu a vnútorné plochy vyutierajte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

**GRILL (GRIL)**

Určené príslušenstvo: Drôtený rošt

Táto funkcia využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania. Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 3 Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.

**COMBI GRILL (KOMBINOVANÝ GRIL)**

Určené príslušenstvo: Drôtený rošt

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Opätovným stláčaním tlačidla Microwave (Mikrovlnné varenie) nastavte mikrovlnný výkon (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 4 Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Hydina
350 W	Ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie

**FAVOURITE (OBLÚBENÉ)**

Funkcia Oblúbené umožňuje jednoducho a rýchlo uložiť do pamäte a vyvolať oblúbený recept.

ULOŽENIE oblúbeného receptu:

- 1 Vyberte funkciu varenia a jej parametre (napr.: Watty, typ jedla, hmotnosť...) bez spustenia cyklu varenia.
- 2 Stlačte tlačidlo Favourite (Oblúbené) a podržte ho stlačená na niekoľko sekúnd.
- 3 Zaznie zvukový signál a funkcia sa uloží.

VYVOLANIE oblúbeného receptu:

- 1 Stlačte tlačidlo Favourite (Oblúbené).

Poznámka:

- Zopakovaním vyššie uvedených krokov môžete zameniť existujúcu oblúbenú položku za novú.

- Keď je rúra pripojená do siete alebo po výpadku napájania sa funkcia Oblúbené vynuluje na predvolené hodnoty (t. j.: funkcia mikrovlnné varenie, 800 W, 2 minúty).

**CLOCK (HODINY)**

Nastavenie hodín v zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Začnú blikať minúty.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte minúty.
- 5 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Hodiny sú teraz nastavené.

Poznámka:

Zariadenie sa po prvom zapnutí (alebo po prerušení napájania) automaticky prepne do režimu nastavenia hodín; v takomto prípade proces spustenia vykonajte od 2. kroku.