

KLARSTEIN NIEISTRTK
TEIN NIEISTRTK KLAR
KLARSTEIN NIEISTRTK
TEIN NIEISTRTK KLAR
KLARSTEIN NIEISTRTK
TEIN NIEISTRTK KLAR
KLARSTEIN NIEISTRTK

KLARSTEIN

AeroVital

10032848

Vážení zákazník,

Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Prístroj je určený na varenie ("vyprážanie") potravín teplým vzduchom a slúži len na domáce použitie v interiéri. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako jeho určené použitie.

Postupujte podľa pokynov v príručke, aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, požiaru alebo inému zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo inštruktážou o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Prístroj nepoužívajte vonku ani v zamestnaneckých kuchyniach, obchodných priestoroch, kanceláriách, hotelových izbách a podobných pracovných a životných prostrediach.

Používajte iba súčasti a príslušenstvo zariadenia odporúčané výrobcom zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie nechajte skontrolovať autorizovaným technikom alebo autorizovaným servisným strediskom, ak je napájanie, zariadenie alebo časti prístroja akýmkoľvek spôsobom poškodené alebo nesprávne fungujúce. V takomto prípade zariadenie nepoužívajte a nepokúšajte sa opraviť poškodené zariadenie.

Neupravujte zariadenie alebo súčasti zariadenia.

Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety.

Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.

Sledujte deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú s prístrojom.

UPOZORNENIE, HORÚCE POVRCHY: Počas prevádzky prístroj vytvára teplo a unikajúcu paru. Časti zariadenia sú počas prevádzky horúce a ostanú teplé ešte určitý čas po vypnutí. Pri manipulácii s prístrojom vždy používajte kuchynské rukavice. Pred čistením nechajte zariadenie a jeho súčasti najmenej 30 minút vychladnúť.

Pre zníženie rizika požiaru neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých predmetov alebo materiálov.

OBSAH

Bezpečnostné inštrukcie	4
Komponenty zariadenia	6
Prevádzka	7
Ovládacie gombíky	7
Použitie	7
Čistenie pred prvým použitím	8
Vyprážanie horúcim vzduchom	8
Ovládacie fritovania	8
Vyprázdnenie košíka	9
Tabuľka varenia	10
Rady a triky	10
Starostlivosť a údržba	12
Skladovanie.....	12
Likvidácia	12
Technické špecifikácie.....	13

KOMPONENTY ZARIADENIA



- 1 Indikátor: POWER (Napájanie)
- 2 Indikátor: HEAT-ON (Tepló zapnuté)
- 3 Gombík: Časovač odpočítavania
- 4 Gombík: Regulácia teploty
- 5 Priehľadná uvoľňovacia západka
- 6 Rukoväť košíka
- 7 Zásuvník na vyprážanie so zásuvkou na vyprážanie a košíkom na vyprážanie

PREVÁDZKA

OVLÁDACIE GOMBÍKY

Ovládanie teploty

Vyberte teplotu medzi 80 a 200 °C. Teplotu je možné kedykoľvek upraviť.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa indikátor HEAT-ON (modrý) vypne.

Cyklus vykurovacieho telesa a indikátor HEAT-ON sa zapína a vypína, aby sa zachovala zvolená teplota.

60-minútový časovač odpočítavania

Keď je nastavený časovač, rozsvieti sa indikátor POWER (červený), ktorý indikuje, že fritéza je zapnutá a ventilátory sú v prevádzke.

Aby ste zabezpečili rovnomerné vyprážanie, otvorte zásobník na vyprážanie v polovici času fritovania. Skontrolujte potraviny v košíku na vyprážanie, otočte ich alebo silne pretrepte.

DÔLEŽITÉ: Keď otvoríte zásobník na fritovanie alebo ju vyberiete z fritézy, fritéza sa vypne a indikátor POWER je vypnuté. Časovač ďalej odpočítava. Vykurovanie sa obnoví, keď je zásuvka zatvorená.

Zaznie zvukové znamenie, keď nastavený čas na vyprážanie dosiahne hodnotu 0 a fritéza sa automaticky vypne. Obidve svetlá, POWER a HEAT-ON sa vypnú.

DÔLEŽITÉ: Keď je celý proces vyprážania dokončený, otočte regulátor teploty aj časovač na hodnotu 0 (OFF).

Odpojte napájací kábel, keď sa fritéza nepoužíva.

POUŽÍVANIE

Čistenie pred prvým použitím

Fritéza bude dodaná s košíkom na vyprážanie v zásuvke na vyprážanie. Ak chcete otvoriť zásuvku, držte rukoväť košíka na vyprážanie a vytiahnite zásuvku z priestoru na smaženie. Zásuvku na vyprážanie umiestnite na rovnom, tepelne odolnom a čistom pracovnom povrchu.

Ak chcete odomknúť a odobrať košík na vyprážanie zo zásuvky, posuňte priehľadnú západku na koši dopredu, aby ste odkryli tlačidlo na uvoľnenie koša. Stlačte tlačidlo a vezmite košík na vyprážanie hore a von zo zásuvky.

Odstráňte všetky obalové materiály a štítky z vnútornej aj vonkajšej strany fritézy, fritovacieho priestoru, košíka a zásuvky. Uistite sa, že v košíku a na zásuvke nie sú žiadne obaly.

Košík a zásuvku na vyprážanie umyte horúcou vodou, čistiacim prostriedkom a neabrazívnou špongiou

UPOZORNENIE: Fritézu neponárajte do vody.

Utrite kryt fritézy vlhkou handrou.

Všetky diely dôkladne osušte.

Vložte košík na vyprážanie späť do zásuvky. Na každej strane držadla sú 2 západky.

Posuňte 2 výčnelky do výrezov na hornej časti zásuvky na košík. Keď rukoväť košíka na vyprážanie bezpečne zapadne na miesto, počujete jasné kliknutie.

DÔLEŽITÉ: Posuňte priehľadnú uvoľňovaciu západku späť cez tlačidlo na uvoľnenie koša, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu košíka na vyprážanie.

UPOZORNENIE: Spotrebič by sa nemal používať na varenie vody.

Wyprážanie horúcim vzduchom

POZNÁMKA: Pri prvom použití môže fritéza uvoľniť mierny zápach. To je normálne.

Umieste fritézu na rovnom, tepelne odolnom pracovnom povrchu blízko elektrickej zásuvky.

Uchopte držiak košíka pevne a vytiahnite zásuvku na vyprážanie zo zásobníka na vyprážanie.

Umiestnite ju na rovnomerný, teplotvzdorný a čistý povrch.

Vložte jedlo do košíka na vyprážanie.

UPOZORNENIE: Kôš na vyprážanie sa nesmie prepľňovať, aby sa počas vyprážania zabezpečila dobrá cirkulácia vzduchu. Neplňte košík na vyprážanie do viac ako dve tretiny kapacity. Keď fritujete čerstvú zeleninu vo fritéze, odporúčame, aby ste do košíka na vyprážanie neumiestnili viac ako 3 šálky čerstvej zeleniny.

Vložte zásuvku na vyprážanie späť do zásobníka na vyprážanie.

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Vyberte teplotu 80 - 200 ° C.

Otočte časovač na požadovanú dobu fritovania vzduchom a prirátajte 1 až 2 minúty na predhrievanie, ak je fritéza studená. Indikátor HEAT-ON (modrá) a POWER (červená) teraz svietia. Fritéza sa začne zahrievať.

DÔLEŽITÉ: Fritéza sa nebude nezohrievať a indikátor POWER zostane vypnutý, ak nie je nastavený časovač alebo ak nie je zásuvka na vyprážanie úplne zatvorená.

Indikátor HEAT-ON sa rozsvieti po dosiahnutí nastavenej teploty.

POZNÁMKA: Pri vyprážaní horúcim vzduchom sa indikátor HEAT-ON zapne a vypne počas procesu, aby sa zachovala správna teplota na vyprážanie. Toto je normálne

UPOZORNENIE: Fritézu neponárajte do vody.

Utrite kryt fritézy vlhkou handrou.

Všetky diely dôkladne osušte.

Vložte košík na vyprážanie späť do zásuvky. Na každej strane držadla sú 2 západky.

Posuňte 2 výčnelky do výrezov na hornej časti zásuvky na košík. Keď rukoväť košíka na vyprážanie bezpečne zapadne na miesto, počujete jasné kliknutie.

DÔLEŽITÉ: Posuňte priehľadnú uvoľňovaciu západku späť cez tlačidlo na uvoľnenie koša, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu košíka na vyprážanie.

UPOZORNENIE: Spotrebič by sa nemal používať na varenie vody.

Vyprážanie horúcim vzduchom

POZNÁMKA: Pri prvom použití môže fritéza uvoľniť mierny zápach. To je normálne.

Umieste fritézu na rovnom, tepelne odolnom pracovnom povrchu blízko elektrickej zásuvky.

Uchopte držiak košíka pevne a vytiahnite zásuvku na vyprážanie zo zásobníka na vyprážanie.

Umiestnite ju na rovnomerný, teplovzdorný a čistý povrch.

Vložte jedlo do košíka na vyprážanie.

UPOZORNENIE: Kôš na vyprážanie sa nesmie prepľňovať, aby sa počas vyprážania zabezpečila dobrá cirkulácia vzduchu. Neplňte košík na vyprážanie do viac ako dve tretiny kapacity. Keď fritujete čerstvú zeleninu vo fritéze, odporúčame, aby ste do košíka na vyprážanie neumiestnili viac ako 3 šálky čerstvej zeleniny.

Vložte zásuvku na vyprážanie späť do zásobníka na vyprážanie.

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

Vyberte teplotu 80 - 200 ° C.

Otočte časovač na požadovanú dobu fritovania vzduchom a prirátajte 1 až 2 minúty na predhrievanie, ak je fritéza studená. Indikátor HEAT-ON (modrá) a POWER (červená) teraz svietia. Fritéza sa začne zahrievať.

DÔLEŽITÉ: Fritéza sa nebude nezohrievať a indikátor POWER zostane vypnutý, ak nie je nastavený časovač alebo ak nie je zásuvka na vyprážanie úplne zatvorená.

Indikátor HEAT-ON sa rozsvieti po dosiahnutí nastavenej teploty.

POZNÁMKA: Pri vyprážaní horúcim vzduchom sa indikátor HEAT-ON zapne a vypne počas procesu, aby sa zachovala správna teplota na vyprážanie. Toto je normálne.

Ovládanie fritovania

Aby ste zabezpečili rovnomerné vyprážanie, otvorte zásuvku na vyprážanie v polovici času fritovania a skontrolujte proces pečenia. Otočte alebo pretrepte tovar v košíku na vyprážanie. V prípade potreby nastavte teplotu. Časovač sa naďalej odpočíta pri otvorení zásuvky, ale fritéza prestane ohrievať, kým sa zásuvka nezavrie.

POZNÁMKA: Môžete odstrániť košík zo zásuvky, aby ste pretrepli tovar v košíku na vyprážanie, ak držanie zásuvky a trepanie tovaru je príliš ťažké.

UPOZORNENIE: Dávajte veľký pozor pri manipulácii s horúcim košíkom a zásuvkou na fritovanie. Vyhnite sa kontaktu s únikom pary z košíka a jedla.

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s horúcou zásuvkou a košíkom na fritovanie vždy používajte kuchynské rukavice na pečenie.

UPOZORNENIE: Horúci olej sa môže nahromadiť v spodnej časti zásuvky. Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia alebo zranenia alebo aby ste zabránili vytekaniu oleja zo zásuvky na varené jedlo alebo do priestoru podávania, vždy prv odomknite fritovací košík a potom ho vyberte zo zásuvky pred vyprázdnením.

Preto nikdy neotáčajte zásuvku s otvorom smerom nadol, kým je k nemu pripavený košík na vyprážanie.

POZNÁMKA: Fritézu môžete kedykoľvek vypnúť nastavením časovača na 0 (OFF).

Vyprázdenie košíka

Po uplynutí nastavenej doby trvania fritovania sa automaticky ozve pípnutie a fritéza sa automaticky vypne. Indikátory POWER (červená) a HEAT-ON (modrá) sa vypnú.

Ak proces nie je dokončený, nastavte teplotu a nastavte časovač na ďalších 5 minút, až kým nebude jedlo úplne pripravené.

Nechajte varené jedlo vychladnúť 5 až 10 sekúnd, potom vyberte zásuvku na vyprážanie z fritovacieho priestoru.

Po dokončení fritovania vyberte zásuvku na vyprážanie z priehradky a položte ju na rovný, plochý, teplovzdorný povrch. Potom vyberajte košík na vyprážanie zo zásuvky.

Vysypte vzduchom vyprážené jedlo na servírovací tanier.

Vložte košík späť do zásuvky tak, aby zakliklo na svoje miesto. Ak chcete, pokračujte v ďalšom fritovaní potravín. Po každom vyprážení sa 1700-Wattový vykurovací systém fritézy rýchlo zohreje a fritéza bude pripravená na vyprážanie ďalšej dávky jedla.

Po dokončení fritovania horúcim vzduchom vypnite regulátor teploty a časovač na 0 (OFF). Obidve svetelné indikátory, POWER (červená) a HEAT-ON (modrá) sa vypnú.

Ak nepoužívate fritézu, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

RADY A TRIKY

Použite fritézu na prípravu jedla so zlomkom oleja za krátky čas! Zvyčajne podľa pravidiel znížte teplotu o 10 ° C a čas o 30% - 50% v závislosti od typu jedla a množstva. Sprej olivového oleja alebo rastlinný olej je vynikajúci na vyprážanie horúcim vzduchom. Uistite sa, že košík na vyprážanie je naplnený maximálne na dve tretiny. Ak varíte čerstvú zeleninu, do košíka na vyprážanie neumiestňujte viac ako 3 šálky čerstvej zeleniny.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok, niektoré potraviny sa musia počas vyprážania otočiť alebo intenzívne pretrepať. Pozrite si „Tabuľku varenia“ ako všeobecnú príručku. Aby ste predišli nadmernému dymu, môže byť potrebné vyprázdiť tuk z fritovacej zásuvky medzi dávkami pri vyprážení prirodzene tučných potravín, ako sú kuracie kridla alebo klobásy. Utrite potraviny do sucha pred fritovaním, aby sa podporilo zhnednutie a zabránilo sa nadmernému dymu.

Vyprážajte malé dávky čerstvého jedla. Natlačte strúhanku na jedlo, aby sa udržala. Ukladajte jedlo do košíka na vyprážanie tak, aby sa časti nedotýkali. To umožňuje, aby vzduch cirkuloval všade.

Pomocou vzduchovej fritézy môžete ohrievať jedlo. Nastavte teplotu na 80 ° C a nechajte jedlo zohriať až 10 minút.

TABUĽKA VARENIA

Tabuľka poskytuje orientáciu a zobrazuje priemerný čas na vyprážanie horúcim vzduchom, čas potrebný na vykonanie niektorých krokov a opatrenia, ktoré treba prijať na dosiahnutie najlepších výsledkov. Množstvo vypráženého jedla v danom čase, jeho hrúbka, hustota a druh potravy (čerstvé, rozmrazené alebo zmrazené) môžu zmeniť požadovanú dobu vyprážania. Pamätajte si, že vyprážanie menších dávok potravín vedie ku kratšiemu času fritovania a vyššej kvalite potravín. Nastavte teplotu a čas varenia podľa vkusu.

POZNÁMKA: Pred konzumáciou používajte mäsový teplomer, aby ste sa uistili, že mäso, hydina a ryby sú dobre spracované.

Jedlo	Teplota	Čas	Činnosť
Zmiešaná zelenina (pečená)	200°C	15 - 20 Min	Pretrepať
Brokolica (pečená)	200°C	15 - 20 Min	Pretrepať
Cibuľové krúžky (zmrazené)	200°C	12 - 18 Min	Pretrepať
Syrové paličky (zmrazené)	180°C	8 - 12 Min	-
Hranolky, tenké (zmrazené)	200°C	9 - 16 Min	Pretrepať
Hranolky, hrubé (zmrazené)	200°C	12 - 20 Min	Pretrepať
Sekaná	180°C	35 - 40 Min	-
Hamburger	180°C	7 - 14 Min	-
Hot Dogy and Klobásy	180°C	10 - 15 Min	-
Kuracie kúsky	180°C	18 - 22 Min	Otočiť
Kuracie nugetky (zmrazené)	180°C	8 - 12 Min	Pretrepať
Rybacie kúsky (rozmrazené, rozbité)	200°C	8 - 12 Min	Otočiť
Rybie prsty (zmrazené)	200°C	8 - 12 Min	Otočiť
Jablkové taštičky	200°C	10 Min	-
Šišky	180°C	8 Min	-
Vyprážené sušienky	180°C	8 Min	Otočiť

Aby ste zabezpečili rovnomerné varenie, otvorte na polovicu času varenia zásuvky na vyprážanie. Skontrolujte jedlo v košíku na smaženie, otočte ho alebo silne potraсте.

Jedlo	Teplota	Čas	Činnosť
Vyprážené sladké zemiakové lupienky, ručne rezané, 8 až 16 cm hrubé			
Blanširovať	160°C	15 Min	Pretrepať
Vyprážanie horúcim vzduchom	180°C	10 - 15 Min	Pretrepať
Francúzske hranolky, ručne rezané, 1/3 až 1/4 palcov hrubé			
Blanširovať	160°C	15 Min	Pretrepať
Vyprážanie horúcim vzduchom	180°C	10 - 15 Min	Pretrepať
Kuracie krídla, čerstvé alebo rozmrazené			
Variť	160°C	15 Min	Pretrepať
Vyprážanie horúcim vzduchom	180°C	10 Min	Pretrepať
Kuracie nugetky a kuracie prsty			
Variť	180°C	12 Min	Otočiť
Vyprážanie horúcim vzduchom	200°C	6 Min	Otočiť

POZNÁMKA: Pred konzumáciou a dokončením jedla používajte mäsový teplomer, aby ste sa uistili, že je jedlo varené.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Zariadenie je veľmi jednoduché na čistenie. Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohli byť opravené používateľom.

Všetky údržbárske práce okrem čistenia, musia vykonávať kvalifikovaní technici.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE: Pred čistením nechajte fritézu úplne vychladnúť.

Pred čistením sa uistite, či je zásuvka na vyprážanie a košík na vyprážanie úplne vychladené.

Odstráňte košík na vyprážanie zo zásuvky.

Košík a zásuvku na vyprážanie umyte v horúcej mydlovej vode. Používajte iba kuchynské náradie bez kovu a neabrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť nelepivý náter.

Fritovací košík a zásuvku na vyprážanie je možné umývať v umývačke riadu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov ich umiestnite do hornej časti umývačky riadu.

Utrite kryt telesa fritézy jemnou, neabrazívnou vlhkou handrou.

SKLADOVANIE

Pred uložením skontrolujte, či sú všetky časti čisté a suché.

Fritézu nikdy neskladujte, keď je horúca alebo mokrá.

Fritézu skladujte na čistom a suchom mieste.

LIKVIDÁCIA



Podľa Európskeho nariadenia o odpadu 2012/19/ EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Číslo položky	10032848
Technológia	Vyprážanie horúcim vzduchom
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba energie	1700 Watt
Priestor na vyprážanie	5,4 litra
Rozsah teplôt varenia	80 - 200°C
Časovač	≤60 Min

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRJK