

odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

Odstraňte však baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci.

Použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.

Omezená záruka

Společnost Lanaform se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti Lanaform se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti Lanaform nevztahuje

na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost Lanaform vliv.

Společnost Lanaform nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost Lanaform v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti Lanaform. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti Lanaform, ruší platnost záruky.

SLOVENČINA

SK

Upozornenia

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.

📷 Fotografie a iné vyobrazenia výrobku v tejto príručke a na obale majú byť čo najpresnejšie, ale nemusia zabezpečovať dokonalú podobnosť s výrobkom

⚠ Upozornenie

Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodená zástrčka, ak nefunguje správne, ak spadol na zem alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody. **Nechajte** spotrebič skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo v jeho servisnom oddelení. **USB kábel** nepripájajte ani neodpájajte mokrymi rukami. **Ak** je USB kábel poškodený, treba ho vymeniť za podobný USB kábel, ktorý je k dispozícii u dodávateľa alebo na jeho servisnom oddelení. **Pred** pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu, ktoré podporuje miestna elektrická sieť. **Pred** čistením spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete. **Napájací kábel** držte mimo horúcich povrchov. **Nepoužívajte** toto zariadenie vo vlhkom prostredí (v kúpeľni, v blízkosti sprchy atď.). **Nepoužívajte**

tento prístroj pod prikrývkou alebo vankúšom. **Nadmerné teplo** môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie. **Zariadenie** nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.

⚠ Pozor

Toto zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. **Spoločnosť Lanaform** nenesie zodpovednosť za náhodné poškodenie v dôsledku akéhokoľvek použitia v rozpore s požiadavkami uvedenými v tomto návode na použitie. **Toto zariadenie** nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť vopred neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa jeho používania. **Deti**

musia byť pod dohľadom, aby bolo zaručené, že sa so zariadením nehrajú. **Dbajte** na to, aby sa so zariadením nehrali ani ho nepoužívali deti a mladiství. **Nepoužívajte** príslušenstvo, ktoré neodporúča spoločnosť Lanaform alebo ktoré sa nedodáva s týmto zariadením. **Ak**ékoľvek úpravy tohto zariadenia sú zakázané. **Napájací** kábel umiestnite tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť. **Neprenášajte** toto zariadenie za napájací kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť. **Do** žiadneho z otvorov nikdy nič neupúšťajte ani do nich nevkladajte žiadne predmety.

Prezentácia

Ďakujeme, že ste si zakúpili simulátor svitania a súmraku Lanaform WL-100C. Tento multifunkčný simulátor svitania a súmraku WL-100C vám pomôže dobre naštartovať vaše rána a pomôže vám pokojne zaspáť. Model WL-100C je vybavený funkciou na podporu spánku a je plne pripojený na jednoduché a efektívne diaľkové ovládanie.

Obsah balenia

- Simulátor svitania a súmraku WL-100C
- Napájací USB kábel
- Adaptér
- Návod na používanie

Popis

Zariadenie

- 01 Svetelný pás
- 02 Obrazovka
- 03 Osvetlenie obrazovky
- 04 Nastavenie času a formát času 12/24
- 05 Funkcia Spánok
- 06 Budík 1
- 07 Budík 2
- 08 Tlačidlo -
- 09 Funkcia Odloženie/
Resetovanie Bluetooth
- 10 Tlačidlo +
- 11 Tlačidlo svetla
- 12 Farebné tlačidlo svetla
- 13 Zníženie hlasitosti
- 14 Tlačidlo Rádio/Skenovanie rádia
- 15 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
- 16 Port USB
- 17 Funkcia resetovania
- 18 Priehradka na batérie
- 19 Anténa rádia
- 20 Port Micro-USB
- 21 Reprodukotor

Obrazovka

- 22 Pred poludním (zobrazuje sa len v 12-hodinovom formáte)

- 23 Popoludnie (zobrazuje sa len v 12-hodinovom formáte)
- 24 Budík 1
- 25 Budík 2
- 26 Zobrazenie času/rádiostanice
- 27 Nastavenie hudby v režime budíka
- 28 Nastavenie časovača budíka
- 29 Rádiové skenovanie
- 30 Pripojenie Bluetooth
- 31 FM rádio
- 32 Nastavenie svetelného režimu budíka
- 33 Funkcia Spánok

Príprava pred použitím

- 01 Odstráňte obalový materiál.
- 02 Skontrolujte, či boli všetky diely dodaní.
- 03 Skontrolujte, či jednotka a kábel nie sú poškodené.
- 04 Odstráňte kryt priestoru na batérie na spodnej strane zariadenia a vložte batérie (3 x AAA, nie sú súčasťou dodávky) so správnou polaritou. Batérie slúžia ako záložné napájanie v prípade výpadku prúdu.
- 05 Pripojte USB kábel k portu Micro-USB na zadnej strane zariadenia a k USB adaptéru.
- 06 Pripojte sieťový adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky.

Odporúčania pre napájanie cez USB

Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať dodaný napájací adaptér USB alebo adaptér schopný dodávať aspoň 2,0A.

Aplikácia Lanaform Connect

Simulátor svitania a súmraku WL-100C môžete pripojiť k svojmu smartfónu cez Bluetooth. Na to si stačí stiahnuť bezplatnú aplikáciu Lanaform Connect. Aplikácia Lanaform Connect je k dispozícii v App Store (iOS) a v Google Play (Android™).

Aplikácia Lanaform Connect ponúka tieto funkcie:

- Nastavenie času
- Nastavenie jasu obrazovky
- Ovládanie signalizácie svitania a súmraku
- Ovládanie okolitého svetla
- Ovládanie rádia
- Aktivácia funkcie pomoci pri zaspávaní

Systémové požiadavky: iOS ≥10.0, Android™ ≥5.0, Bluetooth ≥4.2.

📌 Poznámka

Rovnaké funkcie simulátora svitania a súmraku môžete používať aj bez aplikácie Lanaform Connect.

Aplikácia tiež umožňuje vybrať dni (pondelok-nedeľa), v ktorých chcete aktivovať budík, čo nie je možné nastaviť na začiatku simulátora svitania a súmraku.

Pripojte zariadenie k aplikácii Lanaform Connect

Postupujte podľa pokynov v kapitole „Príprava pred použitím“.

📘 Poznámka

Symbol Bluetooth rýchlo bliká (📶). Ak sa tak nestane, resetujte zariadenie stlačením a podržaním tlačidla „Pripojenie Bluetooth“ na niekoľko sekúnd.

- Skontrolujte, či je v smartfóne aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Lanaform Connect z App Store (iOS) alebo Google Play (AndroidTM).
- Spustite aplikáciu Lanaform Connect a postupujte podľa pokynov.
- Kliknite na položku Pripojiť nové zariadenie alebo stlačte tlačidlo + v hornej časti obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k sieti.

📘 Poznámka

Pred pripojením zariadenia k aplikácii „Lanaform Connect“ sa uistite, že je na vašom smartfóne aktivovaná lokalizácia.

Pokyny

📘 Poznámka

Nasledujúce pokyny sa týkajú nastavení z ovládacích prvkov zariadenia. K rovnakým nastaveniam máte prístup aj z aplikácie Lanaform Connect v smartfóne.

Nastavenie času

- 01** Pri prvom použití funkcie Wake-up Light musíte nastaviť čas. Po pripojení zariadenia k sieti bude displej s časom blikať 10 sekúnd a umožní vám nastaviť čas.
- 02** Ak chcete nastaviť čas, stlačte tlačidlá „+“ a „-“. Potom stlačte tlačidlo „Nastavenie času a formát času 12/24“.
- 03** Od tejto chvíle bude blikať displej s minútami. Ak chcete nastaviť minúty, stlačte tlačidlá „+“ a „-“. Opätovne stlačte tlačidlo „Nastavenie času a formát času 12/24“.
- 04** Na displeji sa zobrazí „Ct On“. Táto funkcia umožňuje synchronizovať čas zariadenia s časom vášho smartfónu, pokiaľ je pripojený k aplikácii Lanaform Connect. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“. Na displeji sa zobrazí „Ct Off“. Potom stlačte tlačidlo „Nastavenie času a formát času 12/24“.

📘 Poznámka

Ak chcete rýchlejšie zvýšiť alebo znížiť počet hodín alebo minút, stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Stlačením tlačidla „Nastavenie času a formát času 12/24“ jedenkrát si môžete vybrať medzi 24-hodinovým alebo 12-hodinovým režimom zobrazenia. Po výbere 12-hodinového režimu sa na displeji zobrazí denný čas „AM“ alebo „PM“.

Ak symbol času prestane blikať, keď chcete nastaviť čas, jednoducho stlačte raz tlačidlo „Nastavenie času a formát času 12/24“.

Nastavenie jasů obrazovky

Môžete si vybrať dve úrovne jasů obrazovky. Postupným stláčaním tlačidla „Osvetlenie displeja“ vyberte požadovanú intenzitu osvetlenia alebo ho vypnite.

ⓘ Poznámka

Jas displeja môžete tiež synchronizovať s okolitým svetlom. Ak to chcete urobiť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo „Osvetlenie displeja“. Na displeji sa zobrazí „On“. Intenzita svetla je teraz synchronizovaná s jasom okolia. Ak ho chcete deaktivovať, stlačte a podržte tlačidlo osvetlenia displeja. Na displeji sa zobrazí „Off“.

Funkcia východu slnka - nastavenie budíka

Funkcia východu slnka vám umožní jemné prebudenie s možnosťou výberu simulácie východu slnka, prebudenie za zvuku prírody alebo obľúbenej rozhlasovej stanice. Pre budík môžete nastaviť dva rôzne časy budenia (budík 1 a budík 2).

- 01 Ak chcete aktivovať budík 1 alebo budík 2, stlačte tlačidlo „Budík 1 alebo Budík 2“. Na displeji sa zobrazí symbol budíka 1 alebo 2.
- 02 Ak chcete nastaviť budík 1 alebo 2, stlačte a podržte tlačidlo budík 1 alebo 2 na 3 sekundy.

- 03 Na displeji sa potom zobrazí symbol budíka 1 alebo 2.
- 04 Čas budíka začne blikať.
- 05 Nastavte požadovaný čas budíka pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Potom stlačte tlačidlo nastavenia času a Formát 12/24. Od tejto chvíle bude blikať displej s minútami.
- 06 Ak chcete nastaviť minúty, stlačte tlačidlá „+“ a „-“. Ak chcete rýchlejšie prechádzať medzi hodinami alebo minútami, podržte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Nastavenie režimu budíka

Na displeji sa teraz zobrazí a bliká režim budíka F1. Existujú tri možné kombinácie budík.

- 01 F1: svetlo + zvuky
- 02 F2: svetlo
- 03 F3: zvuk

Ak chcete vybrať požadovaný režim, stlačte tlačidlá „+“ a „-“ a potom stlačte tlačidlá budík 1 alebo 2 na potvrdenie výberu. V závislosti od zvoleného režimu budú blikať symboly pre nastavenie hudby a svetla v režime budíka. Displej zvukového režimu začne blikať.

ⓘ Poznámka

30 minút pred časom budenia sa aktivuje simulácia východu slnka. LED dióda sa postupne zosvetľuje až do času prebudenia.

Nastavenie zvuku budíka

Môžete si vybrať medzi 5 zvukmi (4 prírodné zvuky +1 pípnutie) alebo FM rádiom.

01 Stláčaním tlačidiel „+“ a „-“ vyberte požadovaný prírodný zvuk (S-1 až S-5) alebo rádio (S6). Potom stlačením tlačidla budíka 1 alebo 2 potvrdíte svoju voľbu.

02 Displej hlasitosti teraz začne blikať.

03 Ak chcete nastaviť hlasitosť budíka, stláčajte postupne tlačidlá „+“ a „-“ na požadovanú úroveň (V01 až V15). Potom stlačením tlačidla budíka 1 alebo 2 potvrdíte svoju voľbu. Indikátor intenzity svetla bliká.

i Poznámka

Ak je v čase budíka spustené rádio FM, rádio sa v čase budíka zastaví a 2 minúty bude hrať zvuk prírody, kým sa rádio automaticky obnoví.

Nastavenie intenzity koncového svetla

Intenzitu koncového svetla simulátora svietenia je možné nastaviť na úroveň podľa vlastného výberu z 30 ponúkaných intenzít. Na tento účel vyberte požadovanú intenzitu pomocou tlačidiel „+“ a „-“.

Funkcia Snooze

Keď zaznie zvonenie, môžete ho dočasne zastaviť stlačením tlačidla odloženia. Po každom stlačení tlačidla odloženia sa po 5 minútach ozve zvonenie znova.

Vypnutie budíka

Keď budík zaznie, stlačením ľubovoľného tlačidla ho deaktivujete, okrem tlačidla odloženia budenia. Bez vášho zásahu sa budík

automaticky zastaví po 5 minútach. V aplikácii si môžete vybrať trvanie od 1 do 15 minút.

Počas procesu simulácie východu slnka môžete svetlo vypnúť aj podržaním tlačidla „svetlo“ na niekoľko sekúnd. Ak režim budenia zahŕňa zvuk, zaznie v naprogramovanom čase budenia.

i Poznámka

Vyššie uvedené operácie nevypínajú budík. Budík zaznie opäť nasledujúci deň v nastavenom čase. Ak chcete budík 1 alebo 2 trvalo deaktivovať, stlačte tlačidlo budíka 1 alebo 2 znova. Príslušný symbol zmizne.

Funkcia spánku - nastavenie budíka

So zariadením WL-100C si môžete vychutnať aj simuláciu západu slnka a pokojne zaspáť. Po aktivácii tejto funkcie začne svetlo svietiť zvolenou intenzitou a postupne sa znižuje, až kým sa nevypne.

Túto funkciu môžete skombinovať s jedným zo 6 špeciálne vyvinutých zvukov, ktoré vám pomôžu zaspáť. Tieto nepretržité neutrálne zvuky založené na špecifických frekvenciách pomáhajú pokryť okolitý hluk. Ich rozptýlenie má na používateľa relaxačný účinok: sústredenie sa na nediferencovaný hluk sa mozgová aktivita používateľa zníži a starosti, ktoré mu bránili zaspáť, ustúpia do úzadia.

Môžete si tiež vybrať len jeden z týchto 6 zvukov (S1-S6) na zaspávanie alebo svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu (S7). Vybraný zvuk bude

postupne slabnúť, až kým sa po uplynutí zvoleného času nevypne.

Ak chcete nastaviť funkciu spánku, stlačte tlačidlo „funkcia spánku“. Na displeji bude blikať symbol.

ⓘ Poznámka

Po aktivácii funkcie spánku sa aktivuje nezávisle od času.

Nastavenia pre režim spustenia (zvuk+svetlo (F1)), svetlo (F2), zvuk (F3), zvuk (S1-S7), hlasitosť zvuku (U01-U15) a intenzitu svetla (L01-L30) sú podobné nastaveniam pre funkciu „Východ slnka“. Ak chcete potvrdiť svoje voľby, stlačte tlačidlo „Funkcia spánku“.

Môžete si vybrať z 3 dĺžok trvania (15/30/60 minút). Ak chcete vybrať jednu z nich, stlačte tlačidlá „+“ a „-“. Výber potvrdíte stlačením tlačidla „Funkcia spánku“.

Keď je aktivovaná funkcia spánku, môžete nastaviť intenzitu svetla, hlasitosť zvuku alebo zmeniť rozhlasovú stanicu:

- Stlačením a podržaním tlačidiel „+“ a „-“ zmeníte rozhlasovú stanicu.
- Stláčaním tlačidiel na zvýšenie a zníženie hlasitosti upravte hlasitosť zvuku.
- Stláčaním tlačidiel nastavte intenzitu svetla.

Ak chcete deaktivovať režim spánku, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo funkcie spánku.

Funkcia lampy/náladového svetla so zmenou farby

Svetlo na budenie môžete používať aj ako normálnu lampu alebo ako náladové svetlo so zmenou farby.

- Ak chcete zapnúť normálnu lampu, stlačte raz tlačidlo „Svetlo“. Potom môžete nastaviť intenzitu svetla (L1 až L30) stlačením tlačidiel „+“ a „-“.
- Ak chcete aktivovať okolité svetlo, stlačte tlačidlo „Farebné svetlo“. LED diódy potom automaticky zmenia farbu. Stlačením tlačidiel „+“ a „-“ môžete vybrať jednu zo 6 špecifických farieb. Intenzitu svetla potom môžete nastaviť podržaním tlačidiel „+“ a „-“.

Počúvanie rádia

Budík má výsuvnú anténu na zadnej strane zariadenia. Odviňte kábel a umiestnite ho do najdlhšej polohy, aby ste zabezpečili najlepší príjem.

- Stlačením tlačidla FM rádio aktivujete. Ikona bude na displeji blikať.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie staníc, stlačte a podržte tlačidlo „scan radio“ a potom ho uvoľnite. Prístroj začne vyhľadávať stanice a automaticky ich uloží.
- Po uložení staníc môžete vybrať požadovanú stanicu podržaním tlačidiel „+“ a „-“. Pred číslom stanice sa zobrazí symbol P.
- Ak chcete aj naďalej vyhľadávať manuálne, stláčajte tlačidlá „+“ a „-“, kým nedosiahnete požadovanú stanicu.

- Ak chcete zmeniť hlasitosť rádia, stlačte postupne tlačidlo ovládania hlasitosti.

Nabíjanie smartfónu

Simulátor svietenia a súmraku má port USB umiestnený na zadnej strane zariadenia, ktorý umožňuje nabíjanie smartfónu.

Prevádzka na batérie

Svetelný budík je možné používať na batérie. V prípade výpadku elektrickej energie batérie zabezpečia uloženie času budíka.

Resetovanie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť a reštartovať s továrenskými nastaveniami, je možné vykonať reset zariadenia. Na tento účel vložte do otvoru v zadnej časti výrobku špicatý predmet a mierne naň zatlačte.

Čistenie

- Uistite sa, že do zariadenia nevníkajú voda. Ak sa tak stane, použite ho znova až vtedy, keď je úplne suché.
- Prístroj a sieťový adaptér nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi a príliš blízkymi zdrojmi tepla (rúra, radiátor).
- Zariadenie čistite suchou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Batérie vždy včas vymeňte a používajte batérie rovnakého typu.

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Vytekajúce batérie môžu zariadenie poškodiť. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priestoru pre batérie.
- Použitie alebo poškodené batérie môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Nezabudnite nosiť vhodné ochranné rukavice.

Skladovanie

Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí

Technické špecifikácie

- Referencie: LA190203
- Napájanie: DC 5V 2A
- Spotreba: 10W
- Vstup adaptéra AC/DC: 100-240V~ 50/60 Hz 0,5 A
- Napájanie pri nabíjaní telefónu: 5V=1A
- Frekvenčné pásmo FM: 87,5-108 MHz



Rady z oblasti likvidácie odpadu

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

Pred likvidáciou odstráňte batériu a umiestnite ju do príslušného kontajnera na zber použitých batérií, aby mohla byť recyklovaná.

Použité batérie nesmia byť v žiadnom prípade likvidované spoločne s bežným odpadom z domácnosti.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Lanaform sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti Lanaform sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti Lanaform nevzťahuje na škody spôsobené chybným alebo nevhodným

používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť Lanaform vplyv.

Spoločnosť Lanaform nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod podmienkou, že pri reklamácií je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť Lanaform opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti Lanaform. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti Lanaform, táto záruka stráca platnosť.

SLOVENŠČINA

SL

Opozorila

⚠ Pred uporabo kompleta za manikiro/pedikuro preberite vsa navodila, zlasti glavna varnostna opozorila.

☒ Fotografije in druge predstavitve izdelka v tem priročniku in na embalaži naj bi bile čim

bolj natančne, vendar morda ne bodo popolnoma odražale izdelka.

⚠ Opozorilo

Naprave ne uporabljajte, če je vtičnica poškodovana, če ne deluje pravilno, če je padla na tla,

SL

49 - SLOVENŠČINA