

CONGA

CONGA ROCKSTAR MICRO+ ANIMAL

Ručný vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenia sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukolvek druhu nebezpečenstva.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrych povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápalky, ohorkov z cigariet alebo horúceho popola.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie sa smie používať iba s dodaným napájacím zdrojom.
- Vysávač funguje len s dodanou batériou.
- Dodávanú nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie iných zariadení.

POKYNY PRE BATÉRIE

- UPOZORNENIE: na nabíjanie batérie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú so zariadením s referenčným číslom TYGSDC1800500.
- Toto zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Nespaľujte ju ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- Batérie môžu v extrémnych podmienkach vytečť. V takom prípade sa kvapaliny nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkami noste rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nevystavujte batériu mechanickým otrasom.
- Pred použitím novej batérie alebo pred prvým použitím batérie po dlhodobom skladovaní, batériu úplne nabite.
- Keď je zariadenie skladované a nepoužívané dlhší čas, uistite sa, že je batéria úplne nabitá.
- Batérie, u ktorých hrozí riziko prehltnutia, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín po požití môže spôsobiť vážne popáleniny.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Dodávanú batériu používajte iba s týmto zariadením.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.

Všetky obrázky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na použitie, nájdete vo viaczjazyčnom návode na použitie.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Rockstar Micro+ Animal
- Napájací adaptér
- Hubica na čalúnenie
- Zv1 úzka hubica na nábytok a/alebo kúty
- Kefa Pet Beauty Care na vyčesávanie domácich miláčikov
- Predlžovacia trubica
- Nabíjacia základňa
- Návod na použitie

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Pútko
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Tlačidlo voľby režimu vysávania
4. Zásobník na prach
5. Napájací adaptér
6. Hubica na čalúnenie
7. Zvl úzka hubica na nábytok a/alebo kúty
8. Kefa Pet Beauty Care na vyčesávanie domácich miláčikov
9. Predlžovacia trubica

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto ručného vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú príbalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

3. PREVÁDZKA

UPOZORNENIE

Nepoužívajte vysávač s pripojeným adaptérom.

Používanie ručného vysávača

- Uistite sa, že vysávač nie je zapojený do sieťovej zásuvky.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysávač zapnete alebo vypnete.
- Prepínaním tlačidla voľby režimu vysávania vyberte požadovanú úroveň sacieho výkonu.

Príslušenstvo

Tento ručný vysávač obsahuje rôzne príslušenstvo, ktoré umožňuje čistenie rôznych typov povrchov, predmetov a nečistôt.

- Pravidelne kontrolujte, či sa na nastavkoch nenachádzajú cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť citlivé povrchy.

Hubica na čalúnenie Fig.2

Toto príslušenstvo sa používa na intenzívne čistenie čalúneného nábytku. Ak chcete pripojiť hubicu na čalúnenie k telu vysávača, zarovnajzte obe časti a zatlačte tak, aby do seba zaklapli. Pre odpojenie hubice ju potiahnite, pričom držte pevne telo vysávača.

Zv1 úzka hubica na nábytok a/alebo kúty Fig. 3

Toto príslušenstvo sa prednostne používa s ručným vysávačom a umožňuje bezpečné čistenie nábytku bez škrabancov. Zároveň umožní čistenie v ťažko prístupných miestach a v kútoch. Ak chcete pripojiť Zv1 úzku hubicu na nábytok a/alebo kúty k telu vysávača, zarovnajzte obe časti a zatlačte tak, aby do seba zaklapli. Pre odpojenie úzkej hubice ju potiahnite, pričom držte pevne telo vysávača.

Kefa na vyčesávanie domácich miláčikov Pet Beauty Care Fig. 4

Táto kefa vám umožní bez námahy vyčesať vášho domáceho miláčika.

1. Ak chcete pripojiť kefu pre domácich maznáčikov k telu vysávača, zarovnajzte obe časti a zatlačte tak, aby do seba zaklapli.
2. Pre odpojenie kefy pre domácich maznáčikov ju potiahnite, pričom držte pevne telo vysávača.
3. V prípade, že chcete zmeniť hlavicu, stlačte tlačidlo na jej uvoľnenie. Pre vloženie hlavice, vložte spodné úchytky a následne zatlačte na hornú časť, až kým nezaklapne na miesto.
4. Stlačením spúšte vlasy uvoľníte a okamžite ich vysajte.

Fig. 4 klúč:

1. Tlačidlo na uvoľnenie hlavice
2. Spúšť

LED Kontrolka Fig. 5

- Keď sa vysávač nabíja, indikátor sa rozsvieti a bude stále blikať.
- Keď je vysávač plne nabitý, indikátor prestane blikať a bude svietiť trvalo.
- Keď používate vysávač, indikátor zostane svietiť.
- Keď je batéria vysávača nízka, indikátor bude blikať.

Nabíjanie ručného vysávača Fig. 6

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý.
2. Zapojte adaptér do zásuvky a vysávača.
3. Po pripojení adaptéra k vysávaču sa rozsvieti kontrolka a bude stále blikať.
 - Aby bolo zariadenie vždy pripravené na použitie, odporúčame, aby ste ho nechali nabíjať, keď ho nepoužívate.
 - Je normálne, že sa adaptér počas nabíjania zahrieva.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred tým, ako ho začnete čistiť.
- Na čistenie tela zariadenia použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.

- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostali tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, práškové produkty ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu.
- Po vyčistení nenechávajte vysávač vo vlhkom prostredí.

Čistenie filtrov a nádrže Fig. 7

- Aby sa zabránilo prehriatiu zariadenia a strate sacieho výkonu, odporúča sa pravidelné čistenie filtrov. Pre dosiahnutie ideálneho sacieho výkonu sa odporúča vyčistiť filter po každom použití.
- Trvanlivosť filtrov závisí od frekvencie vysávania a typu najčastejšie vysávaných častíc. Odporúča sa vymieňať filtre každých 6 mesiacov.
- Uistite sa, že je vysávač vypnutý a nie je zapojený do sieťovej zásuvky.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho.
- Vyberte filtračný systém z vnútra zásobníka a oddelte filtre na čistenie.
- Vysajte a jemne potrate filtre o tvrdú podložku, aby ste odstránili všetky častičky a prach, ktoré by mohli filter upchať prípadne sťažujú správnu cirkuláciu vzduchu. Nezabudnite, že vysávač nepoužívajte bez správne namontovaných filtrov.
- Založte filter späť do zásobníka na prach a zásobník pripojte k telu vysávača.
- Filtre nie je možné prať v práčke ani sušiť sušičom vlasov.
- Nečistite vysokoúčinný filter kefkami.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
Žiadne sanie alebo nízky sací výkon	Nádoba na prach je plná alebo upchatá. Nádoba na prach nebola správne nainštalovaná. Filter je potrebné vyčistiť.	Vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite filter. Správne nainštalujte zásobník na prach. Vyčistite filtre.
Vysávač sa nenabíja.	Napájací adaptér nebol správne zapojený. Nepoužívate vhodnú nabíjačku.	Skontrolujte, či sú adaptér a zástrčka správne pripojené. Používajte iba nabíjačku dodanú s vysávačom.

6. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar Micro+ Animal

Referenčné číslo produktu: 08378

Výkon: 200 W

Výstup nabíjačky: 18 V, 0,5 A

Hlučnosť: 78 dB

Údaje o batérii: 14,8 V 2500 mAh 37 Wh

Referenčné číslo: Rockstar Micro+ Animal Battery Pack

Vstup: 18 V, 0,5 A

Typ: SF18650NR-22

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania zariadenia za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

10. ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE



Cecotec Innovaciones týmto deklaruje, že tento ručný vysávač, model 08378 Conga Rockstar Micro+ Animal, vyhovuje smernici 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej stránke:

webová stránka: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga Rockstar Micro+ Animal
Reference produktu: 08378

Výkon: 200 W
Výstup nabíječky: 18 V, 0,5 A
Hlučnost: 78 dB

Údaje o baterii: 14,8 V 2500 mAh 37 Wh
Referenční číslo: Rockstar Micro+ Animal Battery Pack
Vstup: 18 V, 0,5 A
Typ: SF18650NR-22

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento ruční vysavač, model 08378 Conga Rockstar Micro+ Animal, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR: VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
info@cecotec.cz www.cecotec.cz
info@cecotec.sk www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28