

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponožujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte přívodní kabel viset přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Má-li přístroj pouze nabíjecí kabel, platí i pro něj a manipulaci sním výše uvedené. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké včetně jejich emise, které vznikají při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

HSET1234 Akumulátorový ruční šlehač a sekáček.

Přístroje slouží pouze k domácímu použití na míchání potravin. Nikdy nesahejte na nůž sekáčku holou rukou. Velmi obezřetně pracujte s nožem. Vždy dbejte na to, aby byl přístroj řádně sestaven. Před prvním použitím umyjte nástavec (7, 8, 9,10, 11) běžným způsobem vodou se saponátem, opláchněte a osušte. Nádobu (10, 11) můžete umýt v myčce.

Popis:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1. USB napájecí kabel | 6. Otvor pro vložení nástavců | 11. Víčko |
| 2. Zdířka pro mikro USB | 7. Šlehačí nástavec | |
| 3. Tlačítko pro ovládání přístroje | 8. Míchací nástavec | |
| 4. Držadlo | 9. Mixovací nádoba s odměrkou | |
| 5. LED indikace provozu | 10. Nůž | |

Upozornění:

Po 30 sec nepřetržitého používání, nechte přístroj 3 minuty odpočinout před dalším použitím.

Použití:

Přístroj pomocí přiloženého kabelu nabijte. Nezbytná doba pro plné nabití je 3 h. Indikátor bude během procesu blikat a bude svítit stále, když je přístroj nabitý. Při vkládání nebo výměně příslušenství musí být šlehač vypnutý. Pro vložení (7) a (8) musí být tyto zasunuty do (6) stisknutím, „dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Chcete-li použít sekáčku (9), vložte do ní nůž (10), vložte jídlo a nasadte víčko (11), poté zarovnejte jazýček s drážkou v (4).

Zapnutí přístroje: Stiskněte dvakrát za sebou (3) pro zapnutí. Mixér má 5 výkonových programů se stanovenou dobou trvání, při spuštění provozu, se kterým pracuje. Standardně program 5 (maximální výkon).

Program 1: trvání 70 sekund

Program 2: trvání 65 sekund

Program 3: trvání 60 sekund

Program 4: trvání 55 sekund

Program 5: trvání 50 sekund

Po uplynutí uvedených časů se automaticky vypne.

Počtem stisků měníte dobu provozu šlehače. Chcete-li šlehač zastavit, stiskněte a na několik sekund podržte (3).

Čištění a údržba:

Přístroj vypněte Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Motorovou část přístroje můžete omýt vlhkou houbou nebo hadříkem s mýdlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Poté je dokonale vysušte. Nikdy (4) přístroj neponožujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevratně poškodit. Sejměte příslušenství, které jste používali a to umyjte jako před prvním použitím.

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky JATA.

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. JATA ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky JATA sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu kábla s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chraňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hráli. Žiadny

prístroj JATA nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacíe schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.

HSET1234 Akumulátorový ručný šľahač a sekáčik.

Prístroje slúžia iba na domáce použitie na miešanie potravín. Niky nesiahajte na nôž sekáčika holou rukou. Veľmi obozretne pracujte s nožom. Vždy dbajte na to, aby bol prístroj riadne zostavený. Pred prvým použitím umyte nadstavec (7, 8, 9,10, 11) bežným spôsobom vodou so saponátom, opláchnite a osušte. Nádobu (10, 11) môžete umyť v umývačke.

Popis:

1. USB napájací kábel 6. Otvor na vloženie nastavcov 11. Viečko
2. Zdieľka pre mikro USB 7. Šľahací nástavec
3. Tlačidlo pre ovládanie prístroja 8. Miešací nástavec
4. Držadlo 9. Mixovacia nádoba s odmerkou
5. LED indikácia prevádzky 10. Nôž

Upozornenie:

Po 30 sek nepretržitého používania, nechajte prístroj 3 minúty odpočinúť pred ďalším použitím.

Použitie:

Prístroj pomocou priloženého kábla nabíete. Nevyhnutná doba pre plné nabitie je 3 h. Indikátor bude počas procesu blikať a bude svietiť stále, keď je prístroj nabitý. Pri vkladaní alebo výmene príslušenstva musí byť šľahač vypnutý. Pre vloženie (7) a (8) musia byť tieto zasunuté do (6) stlačením, pokiaľ nebudete počuť „cvaknutie“. Ak chcete použiť sekáčik (9), vložte do nej nôž (10), vložte jedlo a nasadte veko (11), potom zarovnajete jazýček s drážkou v (4).

Zapnutie prístroja: Stlačte dvakrát za sebou (3) pre zapnutie. Mixér má 5 výkonných programov so stanovenou dobou trvania, pri spustení prevádzky, s ktorým pracuje. Štandardne program 5 (maximálny výkon).

Program 1: trvanie 70 sekúnd

Program 2: trvanie 65 sekúnd

Program 3: trvanie 60 sekúnd

Program 4: trvanie 55 sekúnd

Program 5: trvanie 50 sekúnd

Po uplynutí uvedených časov sa automaticky vypne.

Počtom stlačením meníte dobu prevádzky šľahača. Ak chcete šľahač zastaviť, stlačte a na niekoľko sekúnd podržte (3).

Čistenie a údržba:

Prístroj vypnite Vyčkajte úplného vychladnutia prístroja. Motorovú časť prístroja môžete umyť vlhkou špongiou alebo handričkou s mydlou vodou, následne vlhčenými vodou bez saponátu. Potom ich dokonale vysušte. Nikdy (4) prístroj neponárajte do vody, nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky alebo mechanické pomôcky, ktoré by povrch prístroja mohli nenávratne poškodiť. Odstráňte príslušenstvo, ktoré ste používali a to umyte ako pred prvým použitím.

Špecifikáciu prístroja nájdete v originálnom návode.



Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.