

CONGA

CONGA POWERBAG 2000 COMPACT

Vreckový vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru
- **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrný(á).
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď ho nebudete dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripájaním príslušenstva a pred vykonávaním údržby. Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrých povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápalky, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrých povrchov.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Z času na čas skontrolujte trubicu vysávača, aby ste sa uistili že je priechodná.
- Buďte zvlášť opatrný(á) pri používaní zariadenia v blízkosti schodov.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie netahajte za kábel. Nepoužívajte napájací kábel ako rukoväť. Nedovoľte, aby sa kábel zachytil medzi dvere a zárubňu a nenaťahujte ho cez ostré hrany alebo rohy. Nestláčajte napájací kábel celou hmotnosťou vysávača. Kábel držte ďalej od zdrojov tepla.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako je sklo, skrutky alebo mince, alebo žeravé uhľíky, cigarety, zápalky ani žiadne iné horúce alebo horiace predmety.
- Nepoužívajte zariadenie bez správne nasadených filtrov.
- Zariadenie používajte iba na suchých povrchoch a v interiéri.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako sú popísané v tomto návode.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie zvierat.
- UPOZORNENIE: ak sú sacie otvory vysávača, hadica alebo teleskopická trubica upchaté, pred opätovným použitím vysávač vypnite a odstráňte prekážku.
- Pred spustením zariadenia odstráňte všetky veľké alebo ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť zásobník na prach, vrečko a hadicu.
- UPOZORNENIE: Pri navíjaní kábla držte zástrčku, aby ste predišli jej poškodeniu.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Rukoväť
2. Flexibilná sacia hadica
3. Teleskopická trubica
4. Podlahová hubica
5. Tlačidlo na otvorenie veka vysávača
6. Hadicová spojka
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
8. Tlačidlo na navíjanie kábla

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto vreckového vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.

- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú príbalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Powerbag 2000 Compact
- Kovová teleskopická trubica
- Ohybná hadica
- Univerzálna hubica na vysávanie
- Zv1 hubica na ťažko prístupné miesta a citlivé povrchy
- Vysokoučinný filter
- Návod na použitie

3. PREVÁDZKA

Používanie vysávača

- Odviňte napájací kábel na požadovanú dĺžku..
- Žltá značka na napájacom kábli označuje ideálnu dĺžku. Neodvíjajte kábel za červenú značku.
- Zapojte napájací kábel do zásuvky.
- Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie zapnete vysávač.
- Ak chcete navinúť napájací kábel, jednou rukou stlačte tlačidlo na navíjanie kábla a druhou podržte napájací kábel, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu spôsobenému rýchlym vtiahnutím kábla. Žltá značka na napájacom kábli označuje, že sa blíži k limitu kábla. Neodvíjajte kábel za červenú značku.

Dôležité

Motor vysávača je vybavený bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou). Ak sa vysávač z akéhokoľvek dôvodu prehreje, termostat zariadenie automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, vypnite vysávač a odpojte ho zo zásuvky. Vyberte a vyprázdňte zásobník na prach a vyčistite filter. Nechajte zariadenie približne hodinu vychladnúť. Ak ho chcete reštartovať, zapojte ho späť do zásuvky a zapnite.

Zostavenie ohybnej hadice a tela vysávača

- Priložte spojku ohybnej hadice v správnom smere k saciemu otvoru vysávača a zatlačte kým spojka nezapadne do správnej polohy.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak chcete hadicu vybrať, pevne zatlačte výstupky na oboch stranách spojky hadice.

Odpojenie sacej trubice a príslušenstva

Ak chcete príslušenstvo odpojiť, pevne ho potiahnite.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie zásobníka na prach

- Otvorte veko vysávača.
- Vytiahnite papierové vrečko na prach a zahodte ho.
- Vložte nové vrečko na prach.
- Zatvorte veko vysávača.

Papierové vrečka na nečistoty nie je možné opätovne použiť.

Údržba vysávača

- Ak chcete vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter, odstráňte mriežku (kryt filtra) tak, že ju pevne vytiahnete z vysávača.
- Vyberte filter a vyčistite ho, alebo ho vymeňte za nový.
- Filter vymieňajte každé 2-3 mesiace v závislosti od frekvencie používania vysávača.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Powerbag 2000 Compact

Referenčné číslo produktu: 08575

Napätie a frekvencia: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motora: 800 W

Sací výkon: 20 kPa

Hlučnosť: 79 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

7. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania zariadenia za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

9. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach: www.cecotec.sk/vyhlasenieiozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: : Conga Powerbag 2000 Compact
Reference produktu: 08575

Napětí a frekvence 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motoru: 800 W

Sací výkon: 20 kPa

Hlučnost: 79 dB

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

**VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:**

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910
Alfajar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28