



Make It Yours.



CK530_{v2}

Tenkeyless Gaming Mechanical Keyboard

MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.



FN + ESC = Default Profile



FN + E = Reset all to default
FN + R = Reset Profile to Default



FN + F1 = Quick Pick/Cycle 9 Colors and Modes
FN + F2 = Red Color Levels (0-9)
FN + F3 = Green Color Levels (0-9)
FN + F4 = Blue Color Levels (0-9)



FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode
FN + F6 = Lighting Foreground effect
FN + F7 = Lighting Background effect
FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + F9 = Windows Lock / Full keyboard lock
FN + F10 = Record LED Backlight
FN + F11 = Record Macro
FN + F12 = Delete Macro



FN + PRT SC = Single Loop Macro
FN + SCR LK = Infinite Macro Loop
FN + PAUSE = Repeat Macro



FN + 1 = Profile 1
FN + 2 = Profile 2
FN + 3 = Profile 3
FN + 4 = Profile 4



FN + Ins = Play / Pause
FN + Home = Previous Track
FN + Page Up = Next Track



FN + Del = Mute
FN + End = Volume Down
FN + Page Down = Volume Up



FN + Up / Down Arrow keys:
Speed up / Slow Down LED Lighting Effect

FN + Left / Right Arrow Keys:
Switch Lighting Effect Direction

DE

FN + ESC = Standardprofil

FN + E = alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen
FN + R = Profile auf Standardeinstellungen zurücksetzen

FN + F1 = zufällige Auswahl aus 9 Profilen
FN + F2 (Rot +) = Farbstufen rot (0-9)
FN + F3 (Green +) = Farbstufen grün (0-9)
FN + F4 (Blue +) = Farbstufen blau (0-9)

FN + F5 = LED Modus
FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne
FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten
FN + F8 = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + F9 = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre
FN + F10 = LED Beleuchtung aufzeichnen
FN + F11 = Macro aufzeichnen
FN + F12 = Macro löschen

FN + PRT SC = einfache Macro-Schleife
FN + SCR LK = unendliche Macro Schleife
FN + PAUSE = Macro wiederholen

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln
FN + 2 = zu Profil 2 wechseln
FN + 3 = zu Profil 3 wechseln
FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

FN + INS = Abspielen/Pause
FN + HOME = Vorheriger Titel
FN + BILD OBEN = Nächster Titel
FN + DEL = Stumm
FN + END = Lautstärke -
FN + BILD UNTEN = Lautstärke +

FN + obere/untere Pfeiltaste:
Schnelligkeit des Lichteffects erhöhen/verringern
FN + linke/rechte Pfeiltaste:
Licht Effekt Richtungswechsel

ES

FN + ESC = Perfil predeterminado

FN + E = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + R = Restablecer Perfil a los valores predeterminados

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
FN + F2 (Red +) = Niveles Color Rojo (0-9)
FN + F3 (Green +) = Niveles Color Verde (0-9)
FN + F4 (Blue +) = Niveles Color Azul (0-9)

FN + F5 = Modo Iluminación LED
FN + F6 = Efecto frontal de iluminación
FN + F7 = Efecto trasero de iluminación
FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado
FN + F10 = Grabación Retroiluminación LED
FN + F11 = Grabar Macro
FN + F12 = Borrar Macro

FN + PRT SC = Única Macro Loop
FN + SCR LK = Infinito Macro Loop
FN + PAUSE = Repetir Macro

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1
FN + 2 = Cambiar al Perfil 2
FN + 3 = Cambiar al Perfil 3
FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

FN + INS = Play/Pausa
FN + HOME = Pista Previa
FN + Page Up = Siguiente Pista
FN + DEL = Silencio
FN + END = Bajar Volumen
FN + Page Down = Subir Volumen

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:
acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED
FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha :
Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FR

FN + ESC = Profil par défaut

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
FN + R = Réinitialiser le profil par défaut

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes
FN + F2 (Rouge+) = Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + F3 (Vert+) = Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + F4 (Bleu+) = Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED
FN + F6 = Effet lumineux avant
FN + F7 = Effet lumineux arrière
FN + F8 = Faire défiler les niveaux de luminosités LED (0-4)

FN + F9 = Verrouillage Windows /
Verrouillage du clavier complet
FN + F10 = Enregistrer le rétro-éclairage LED
FN + F11 = Enregistrer la Macro
FN + F12 = Effacer la Macro

FN + PRT SC = Boucle de Macro simple
FN + SCR LK = Boucle de Macro infinie
FN + PAUSE = Répétition de la Macro

FN + 1 = Basculer vers le Profil 1
FN + 2 = Basculer vers le Profil 2
FN + 3 = Basculer vers le Profil 3
FN + 4 = Basculer vers le Profil 4

FN + INS = Lecture/Pause
FN + HOME = Piste précédente
FN + Page Up = Piste suivante
FN + DEL = Muet
FN + END = Diminution du volume
FN + Page Down = Augmentation du volume

FN + Flèches de direction haut / bas :
Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED
FN + Flèche gauche / Flèche droite :
Changement de direction de l'effet d'éclairage

PT

FN + ESC = Perfil Standart

FN + E = Redefine tudo para o defeito

FN + R = Redefine o perfil para o de defeito

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 9 / Cores e Modos

FN + F2 (Vermelho +) = Níveis da Cor Vermelha (0-9)

FN + F3 (Verde+) = Níveis da Cor Verde (0-9)

FN + F4 (Azul +) = Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED

FN + F6 = Efeito de iluminação frontal

FN + F7 = Efeito de iluminação traseira

FN + F8 = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado

FN + F10 = Grava a retro-iluminação LED

FN + F11 = Grava Macro

FN + F12 = Elimina Macro

FN + PRT SC = Macro Loop singular

FN + SCR LK = Macro Loop Infinita

FN + PAUSE = Repetição da Macro

FN + 1 = Muda para o perfil 1

FN + 2 = Muda para o perfil 2

FN + 3 = Muda para o perfil 3

FN + 4 = Muda para o perfil 4

FN + INS = Play/Pausa

FN + HOME = Faixa anterior

FN + Page Up = Próxima faixa

FN + DEL = Sem som

FN + END = Baixar o Volume

FN + Page Down = Aumento do Volume

FN + tecla da seta para cima/ baixo:

acelera/desacelera os efeitos da iluminação LED

FN + Tecla para a direita/esquerda

Teclas: Muda a direção dos efeitos luminosos

RU

FN + ESC = профиль по умолчанию

FN + E = сбросить все

FN + R = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию

FN + F1 = Быстрый выбор/Цикл из 9 цветов и режимов

FN + F2 (красный +) = уровни красного цвета (0-9)

FN + F3 (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)

FN + F4 (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки

FN + F6 = Эффект передней подсветки

FN + F7 = Эффект задней подсветки

FN + F8 = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + F9 = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш

FN + F10 = запись LED подсветки

FN + F11 = запись макроса

FN + F12 = удалить макрос

FN + PRT SC = единственный цикл макроса

FN + SCR LK = бесконечный цикл макроса

FN + PAUSE = повтор макроса

FN + 1 = переключение на профиль 1

FN + 2 = переключение на профиль 2

FN + 3 = переключение на профиль 3

FN + 4 = переключение на профиль 4

FN + INS = Воспроизведение/Пауза

FN + HOME = Предыдущий трек

FN + Page Up = Следующий трек

FN + DEL = Откл. звук

FN + END = Уменьшение громкости

FN + Page Down = Увеличение громкости

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками):

ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо: переключение направления светового эффекта

TR

FN+ESC = Standart profil

FN + E = Fabrika Ayarlarına Dön

FN + R = Profil Başlangıç Ayarlarına Dön

FN+F1 = Hızlı seçim/ 9 Renk ve Modlar

FN+F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-9)

FN+F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-9)

FN+F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-9)

FN+F5 = Döngü LED Aydınlatma Modu

FN+F6 = Aydınlatma ön planı efekti

FN+F7 = Aydınlatma arka plan etkisi

FN+F8 = Döngü LED Işığı Parlaklığı (0-4)

FN+F9 = Windows kilidi / Bütün klavye kilidi

FN+F10 = LED Aydınlatma Kaydet

FN+F11 = Makro Kaydet

FN+F12 = Makro Sil

FN + PRT SC = Tek Makro Döngüsü

FN + SCR LK = Sonsuz Makro Döngüsü

FN + PAUSE = Makro Tekrar

FN+1 = Profil 1

FN+2 = Profil 2

FN+3 = Profil 3

FN+4 = Profil 4

FN+INS = Oynat / durdur

FN+HOME = Önceki Parça

FN+ Page Up = Sonraki Parça

FN+Del = Sessiz

FN+END = Ses Azalt

FN+Page Down = Ses Arttır

FN +Yukarı/Aşağı Yön Tuşları :

Aydınlatma Efektini Hızlandır / Yavaşlat

FN +Sağ / Sol Yön Tuşları :

Aydınlatma Efektinin Yönünü Değiştir

INS

FN + ESC = Profil Awal

FN + E = Reset Semua ke Awal

FN + R = Reset Profil ke Awal

FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode

FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-9)

FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-9)

FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + F5 = Mode Perputaran Cahaya LED

FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan

FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang

FN + F8 = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + F9 = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh

FN + F10 = Rekam LED Latar Belakang

FN + F11 = Rekam Makro

FN + F12 = Hapus Makro

FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro

FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas

FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + 1 = Profil 1

FN + 2 = Profil 2

FN + 3 = Profil 3

FN + 4 = Profil 4

FN + INS = Mulai / Pause

FN + HOME = Lagu Sebelumnya

FN + PGUP = Lagu Berikutnya

FN + DEL = Bisu

FN + END = Volume Turun

FN + PGDN = Volume Naik

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlamat Efek Cahaya LED

FN + Panah Kiri/Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

IT

FN + ESC = Profilo di default

FN + E = Ripristina tutto al default

FN + R = Ripristina profilo al default

FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità

FN + F2 (Rosso +) = Livelli colore Rosso (0-9)

FN + F3 (Verde +) = Livelli colore Verde (0-9)

FN + F4 (Blue +) = Livelli Colore Blue (0-9)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED

FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione

FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione

FN + F8 = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completo

FN + F10 = Registra retroilluminazione LED

FN + F11 = Registra Macro

FN + F12 = Cancella Macro

FN + PRT SC = Singolo Macro loop

FN + SCR LK = Infinito Macro Loop

FN + PAUSE = Ripeti Macro

FN + 1 = Passare al Profilo 1

FN + 2 = Passare al Profilo 2

FN + 3 = Passare al Profilo 3

FN + 4 = Passare al Profilo 4

FN + INS = Play/Pausa

FN + HOME = Traccia precedente

FN + Page Up = Traccia Successiva

FN + DEL = Mute

FN + END = Volume Giù

FN + Page Down = Volume Su

FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto:
accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra:
Cambiare effetto d'illuminazione

JP

FN + ESC = 既定のプロファイル

FN + E = すべて初期値に戻す

FN + R = プロファイルを初期値に戻す

FN + F1 = 9 つの色とモードを単一選択/循環

FN + F2 = 赤の色レベル (0-9)

FN + F3 = 緑の色レベル (0-9)

FN + F4 = 青の色レベル (0-9)

FN + F5 = LED照明モードの循環

FN + F6 = フロントの照明効果

FN + F7 = リアの照明効果

FN + F8 = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + F9 = Windowsロック/フルキーボードロック

FN + F10 = LED/バックライトを記録

FN + F11 = マクロを記録

FN + F12 = マクロを削除

FN + PRT SC = マクロのシングループ

FN + SCR LK = マクロの無限ループ

FN + PAUSE = マクロの繰り返し

FN + 1 = プロファイル1

FN + 2 = プロファイル2

FN + 3 = プロファイル3

FN + 4 = プロファイル4

FN + INS = 再生/一時停止

FN + HOME = 前のトラック

FN + Page Up = 次のトラック

FN + DEL = 消音

FN + END = 音量を下げる

FN + Page Down = 音量を上げる

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー:
LED照明効果の速度を上げる/下げる

FN + 左向き矢印/右向き矢印キー:
照明効果の方向を切り替える

AR

FN + ESC = الوضع الافتراضى

إعادة ضبط الكل للوضع الافتراضى = FN + E
إعادة ضبط الحساب للوضع الافتراضى = FN + R

إختيار سريع/ دور كاملة من 9 ألوان ومؤثرات = FN + F1
درجات اللون الأحمر (0-9) = FN + F2
درجات اللون الأخضر (0-9) = FN + F3
درجات اللون الأزرق (0-9) = FN + F4

وضع دورة إضاءة كاملة = FN + F5
مؤثرات إضاءة أمامية = FN + F6
مؤثرات إضاءة خلفية = FN + F7
سطوع إضاءة LED سطوع (0-4) = FN + F8

قفل الويندوز / قفل لوحة المفاتيح بالكامل = FN + F9
تسجيل إضاءة خلفية = FN + F10
تسجيل Macro = FN + F11
مسح Macro = FN + F12

حلقة Macro واحدة = FN + PRT SC
حلقة Macro لا نهائية = FN + SCR LK
تكرار Macro = FN + PAUSE

ملف شخصى رقم 1 = FN + 1
ملف شخصى رقم 2 = FN + 2
ملف شخصى رقم 3 = FN + 3
ملف شخصى رقم 4 = FN + 4

تشغيل / إيقاف = FN + INS
الأغنية السابقة = FN + HOME
الأغنية التالية = FN + PGUP
كتم الصوت = FN + DEL
خفض الصوت = FN + END
رفع الصوت = FN + PGDN

FN + مفتاح اتجاه أعلى / أسفل : تسريع / إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية
FN + مفتاح اتجاه يمين / يسار : تغيير اتجاه مؤثرات الإضاءة

CHS

FN + ESC = 默认配置文件

FN + E = 全部重置为默认值
FN + R = 将配置文件重置为默认值

FN + F1 = 快速挑选/循环 9 种颜色和模式
FN + F2 = 红色水平 (0-9)
FN + F3 = 绿色水平 (0-9)
FN + F4 = 蓝色水平 (0-9)

FN + F5 = 循环 LED 照明模式
FN + F6 = 前面照明效果
FN + F7 = 后面照明效果
FN + F8 = 循环LED照明亮度(0-4)

FN + F9 = Windows 锁定/完全键盘锁定
FN + F10 = 录制 LED 背光
FN + F11 = 录制宏
FN + F12 = 删除宏

FN + PRT SC = 单循环宏
FN + SCR LK = 无限宏循环
FN + PAUSE = 重复宏

FN + 1 = 配置文件 1
FN + 2 = 配置文件 2
FN + 3 = 配置文件 3
FN + 4 = 配置文件 4

FN + INS = 播放/暂停
FN + HOME = 上一个曲目
FN + PGUP = 下一个曲目
FN + DEL = 静音
FN + END = 音量降低
FN + PGDN = 音量升高

FN + 方向上 /下 : 增加/减小 灯光流动速度
FN + 向左/向右箭头键: 切换照明效果方向

CHT

FN + ESC = 預設設定檔

FN + E = 全部恢復為預設值
FN + R = 將設定檔恢復為預設值

FN + F1 = 快速選擇/循環切換 9 種顏色及模式
FN + F2 = 紅色色階 (0-9)
FN + F3 = 綠色色階 (0-9)
FN + F4 = 藍色色階 (0-9)

FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式
FN + F6 = 前方照明效果
FN + F7 = 後方照明效果
FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + F9 = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定
FN + F10 = 錄製 LED 背光
FN + F11 = 錄製巨集
FN + F12 = 刪除巨集

FN + PRT SC = 單次循環巨集
FN + SCR LK = 無限巨集循環
FN + PAUSE = 重複巨集


FN + 1 = 設定檔 1
FN + 2 = 設定檔 2
FN + 3 = 設定檔 3
FN + 4 = 設定檔 4

FN + INS = 播放/暫停
FN + HOME = 上一首
FN + PGUP = 下一首
FN + DEL = 靜音
FN + END = 音量降低
FN + PGDN = 音量增加

FN + 方向上 /下 : 增加/減小 燈光流動速度
FN + 向左 / 向右方向鍵 : 切換照明效果方向

Package Contents

- CK530 V2
- Keycap Puller
- Wrist Rest
- Quick Start Guide



設備名稱：電競鍵盤 型號 (型式)：CK-530-GKTR1-TC / CK-530-GKTM1-TC / CK-530-GKTL1-TC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No.7, 958 Lane, Shenhong Road,
Minhang District, Shanghai City 200051, China
+86-21-51872177

部件名称	有毒有害物质或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB,USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺絲	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造,含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900



Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program.

Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.

- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.

- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).

- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

- Removal or installation charges.

- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).

- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.

- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.

- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.

A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.

B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.

2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CK530 V2	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)