

Č. Modelu

eNápoveda



Najprv si prečítajte

Pred použitím	
• Licencia	10
Funkcie	
• Rozlíšenie 4K	13
• Domovská obraz.	14
• Satelitná TV	15
• Záznam	16
Funkcia Chromecast built-in	17
 Aplikácia dátovej služby 	18

Domovská obraz.

Domovská obraz.

Informácie	19
• Spôsob používania	20
Aplikácie	
 Spôsob používania 	22

Pozeranie

Základné	
 Základné pripojenie 	24
• Výber kanála	27
 Viacnásobný zvuk 	29
• titulky	30
Prezeranie teletextu	31
 Funkcie šetriace energiu 	32
 Nastavenie času 	34
• Jazyk	35
Rozlíšenie 4K	
 Zariadenie kompatibilné so 4K 	36
 Automatické nastavenie HDMI 	37
 Platný formát 4K 	38

Externé zariadenie

 Externé pripojenie 	39
 Sledovanie externého vstupu 	42
 Používanie diaľkového ovládania televízora 	43
Funkcie HDMI	44
 Platné vstupné signály 	46
Pre nailepší obraz	
Režim zobrazenia	47
 Zmena pomeru strán 	49
 Základné nastavenia 	50
 Senzor osvetlenia okolia 	52
• Nastavenie jasu HDR	53
 Rozšírené nastavenia 	54
 Voliteľné nastavenia 	56
 Nastavenie zobrazení 	57
Pre nailepší zvuk	
• Režim zvuku	58
 Základné nastavenia 	59
 Prístupnosť 	61
Ladenie a editovanie kanálov	
Menu Nastavenie	62
Skenovanie kanálov	63
 Aktualizovať skenovanie 	64
 Automatické analógové ladenie 	65
Digitálne manuálne skenovanie	66
Ďalšie nastavenia	67
 Nastaviť vlastné zdroje 	68
Informácie o systéme	69
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Nahrávanie

Nastavenie USB pevného disku

Príprava	70
 Nastavenia pre USB pevný disk 	72

Nahrávanie aktuálneho programu • Spôsob používania	73
Programovanie časovačaNastavenie programovania časovača	74
Úprava programovania časovačaPoznámka	75 76
Technické informácie • USB HDD	77
Prehrávač médií	
Používanie Prehrávača médií	78
 Výber režimu 	80
Video • Výber súboru	81
Fotka • Výber súboru	82
Zvuk • Výber súboru	83
Pripojené zariadenie	
 Upozornenie na narábanie so zariadením USB zariadenie 	84 85
Podporovaný formát	
Formát fotografie	86
• Formát videa	87
Formát hudby	90
Sieť	

Internetový obsah

Informácie	91
 Výber internetového obsahu 	92
• Poznámka	93

Pripojenie k sieti

Internetové pripojenie	94
 Pripojenie k domácej sieti 	95
• Poznámka	97
Nastavenie siete	
 Sieťové pripojenie 	98
 Názov zariadenia 	99
• Wow / Wol	100
 Účty a prihlasovanie 	101
 Aktualizácia systému 	102

Funkcie

Hlasové ovládanie	
Informácie	103
 Spôsob používania 	104
 Párovanie 	105
• Poznámka	106
Funkcia Chromecast built-in	
 Spôsob používania 	107
HDMI CEC	
Pripojenie CEC	108
 Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) 	109
• Poznámka	110
Rodičovské kontroly	
 Rodičovské kontroly 	111
• Číslo PIN	112
Aplikácia dátovej služby	
 Pomocou aplikácie dátovej služby 	113
• Nastavenia HBBTV	114
• Poznámka	115
Prístup. CI rozhranie	
• Výstraha	116
 Pomocou bežného rozhrania 	117

Obnoviť • Obnoviť	118
Aktualizácia softvéru televízora	
Informácie	119
Zariadenia s funkciou Bluetooth	100
Prislušenstvo	120
Klávesnica • Klávesnica	122
Nastavenia	
Všeobecné nastavenia	
 Spôsob používania 	123
kanály	
 Jazyk audia / Druhý jazyk audia 	124
• kanály	125
 Režim inštalácie kanálov 	126
• Zobrazenie nadpisu	127
 Automatická aktualizácia kanálov 	128
 Hlásenie o aktualizácii kanálov 	129
 Rozšírené možnosti 	130
 Rodičovské kontroly 	131
Nastavenie nahrávania	132
Obrázok	
• Režim zobrazenia	133
 Základné nastavenia 	134
 Senzor osvetlenia okolia 	136
• Nastavenie jasu HDR	137
 Rozšírené nastavenia 	138
 Voliteľné nastavenia 	139
Nastavenie zobrazení	140
Nastavenie tlač. PICTURE	141
Nastavenie zvuku	
 Systémové zvuky 	142

 Režim zvuku 	143
 Základné nastavenia 	144
Časovač	
 Typ časovača vypnutia / Časovač vypnutia 	146
Nanájanie	
Časovač vypnutý	147
 Vypnúť časovač 	148
 Obraz vypnutý 	149
 Vypnúť, ak nie je signál 	150
Režim Predaiňa	
Režim Predajňa	151
Ciat a internat	
• Wi-Fi	152
• Wow / Wol	153
Ďalšie možnosti	154
• Ethernet	155
l'Ičty o priblogovonio	
Účtv a prihlasovanie	156
A PL / 1	
Aplikacie • Nedávno spustené aplikácie	157
	157
Predvoľby zariadenia	450
Informácie	158
• Datum a cas	159
• Jazyk	160
• Klavesnica	161
• VSlupy	162
Plocha	103
Goode Assistant	104 185
Google Cast	105
Šetrič obrazovky	160
Poloha	168

109
170
171
172
173

Podpora

Často kladené otázky

• Obraz	174
• Digital TV	176
• Zvuk	177
• HDMI	178
• Sieť	179
• Iné	180
Podrobné informácie	182
Údržba	

 Starostlivosť a čistenie 	183



OK:

Písmená v zátvorkách označujú tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Menu:

Modrozelené písmená označujú položky na obrazovke.

 \mathbb{C} \rightarrow :

Odkazy v dokumente eNápoveda

Môžete preskočiť na stránku stlačením OK, kým je kurzor na odkazoch.

Sprievodca obsluhou



- = Poznámka =
- Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Obrázky v dokumente eNápoveda sú len ilustračné.
- Táto eNápoveda sa vzťahuje na všetky modely, niektoré funkcie však nemusia byť na vybraných modeloch k dispozícii.
- Funkcie vášho modelu nájdete v papierovom návode, v menu vášho televízora atď.

Najprv si prečítajte

Pred použitím

Licencia

Aj keď nie je uvedená špeciálna poznámka pre ochranné známky určitej spoločnosti alebo výrobku, tieto ochranné známky sú plne rešpektované.

DVB a logá DVB sú ochranné známky spoločnosti DVB Project.

DiSEqC™ je ochranná známka spoločnosti EUTELSAT.

Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka Wi-Fi Alliance.

WPA3™, WPA2™ a WPA™ sú obchodné známky Wi-Fi Alliance.

Slovná značka a logá Bluetooth[®] sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé ich použitie spoločnosťou Panasonic Corporation je licencované.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

x.v.Colour™ je ochranná známka.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dôverné nezverejnené diela.

Autorské právo © 1992-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Google, Google Play, funkcia Chromecast built-in a Android TV sú obchodné známky spoločnosti Google LLC.

"PlayReady" je ochranná známka zaregistrovaná spoločnosťou Microsoft. Dodržiavajte nasledujúce.

(a) Tento výrobok obsahuje technológiu, ktorá je predmetom určitých duševných práv spoločnosti Microsoft. Použite alebo rozširovanie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušných licencií spoločnosti Microsoft zakázané.

(b) Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ za účelom ochrany svojho duševného vlastníctva vrátane autorsky chráneného obsahu. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady pri prístupe k obsahu chránenému systémom PlayReady alebo obsahu chráneného systémom WMDRM. Ak zariadenie poruší vlastnícke obmedzenia pri používaní obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft žiadať odvolanie možnosti zariadenia využívať obsah chránený technológiou PlayReady. Odvolanie sa nevzťahuje na nechránený obsah ani na obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu.

Vlastníci obsahu môžu vyžadovať inováciu technológie PlayReady za účelom prístupu k ich obsahu.

Ak inováciu odmietnete, nebude mať možnosť prístupu k obsahu, ktorý inováciu vyžaduje.

Tento produkt obsahuje nasledujúci softvér:

(1) softvér vyvinutý nezávisle spoločnosťou Panasonic Corporation alebo pre ňu,

(2) softvér vo vlastníctve tretích strán s licenciou udelenou spoločnosti Panasonic Corporation,

(3) softvér s udelenou licenciou GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, verzia 2.0 (GPL v. 2.0),

(4) softvér s udelenou licenciou GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE verzia 2.1 (LGPL v. 2.1) a/alebo

(5) softvér s otvoreným zdrojovým kódom, iný než softvér s licenciou GPL v.2.0 a/alebo LGPL v. 2.1.

Softvér uvedený v kategóriách (3) - (5) je rozširovaný s vierou, že bude užitočný, poskytuje sa však BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY a predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Pozrite si podrobné podmienky a ustanovenia zobrazené v menu "Licencia softvéru" na tomto výrobku. Po dobu najmenej tri (3) roky od dodania tohto výrobku poskytne spoločnosť Panasonic akejkoľvek tretej strane, ktorá sa na nás obráti na dole uvedené kontakty, za poplatok neprevyšujúci naše náklady na fyzickú distribúciu zdrojového kódu, kompletnú strojovo čitateľnú kópiu príslušného zdrojového kódu spadajúceho pod licenciu GPL v. 2.0, LGPL v. 2.1 alebo iné licencie obsahujúce povinnosť urobiť tak, spolu s uvedením príslušných autorských práv.

Kontaktné údaje: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Zdrojový kód a ustanovenie o autorských právach sú tiež bezplatne k dispozícii na dole uvedenej webovej stránke.

https://panasonic.net/cns/oss/tv/EUIDTV21M.html

Funkcie

Rozlíšenie 4K

Môžete sledovať obsah vo formáte 4K, ktorý má dvakrát väčšie horizontálne a vertikálne rozlíšenie ako signál 1080p.

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Zariadenie kompatibilné so 4K

Domovská obraz.

"Domovská obraz." je brána k televíznym programom, aplikáciám atď.

Poskytuje vám jednoduchý prístup k všetkým funkciám.

Domovská obraz. > Domovská obraz. > Informácie

Satelitná TV

Slúži na príjem digitálneho satelitného vysielania.

Pozeranie > Základné > Základné pripojenie

Záznam

Digitálne TV programy môžete nahrávať na pripojený USB pevný disk a vychutnať si ich prehrávanie ich rôznym spôsobom.

Nahrávanie > Programovanie časovača > Nastavenie programovania časovača

Funkcia Chromecast built-in

Tento televízor je kompatibilný s aplikáciami podporujúcimi Chromecast. Detailné informácie o aplikáciách podporujúcich Chromecast nájdete na adrese:

g.co/cast/apps

Funkcie > Funkcia Chromecast built-in > Spôsob používania

Aplikácia dátovej služby

V televízore môžete využívať aplikáciu Hybrid Broadcast Broadband TV, ktorá patrí medzi interaktívne služby digitálneho vysielania.

Funkcie > Aplikácia dátovej služby > Pomocou aplikácie dátovej služby

Domovská obraz.

Domovská obraz.

Informácie

"Domovská obraz." je brána k televíznym programom, aplikáciám atď.

Domovská obraz. sa zobrazí stlačením HOME a poskytuje jednoduchý prístup ku všetkým funkciám, ako je znázornené nižšie (príklad).



Spôsob používania

Z obrazovky Domovská obraz. máte prístup ku všetkým funkciám, napríklad televíznym programom, aplikáciám atď.

Na využívanie internetových služieb je potrebné širokopásmové sieťové prostredie.

Sieť > Pripojenie k sieti > Internetové pripojenie

1. Funkciu Domovská obraz. zobrazte pomocou HOME.

(Príklad)



- 2. Zvoľte funkciu a stlačením OK ju otvorte.
 - Ak chcete sledovať televízny program na celej obrazovke, stlačte EXIT, zvoľte TV naživo v ponuke Aplikácie atď.

(Príklad)



- = Poznámka =
- Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhľadávanie

Môžete vyhľadávať obsah z rozličných zdrojov.

- 1. Funkciu Domovská obraz. zobrazte pomocou HOME.
- 2. Zvoľte 🔧.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Používanie hlasového ovládania

Funkcie > Hlasové ovládanie > Informácie

Prispôsobiť kanály

Na úvodnej obrazovke je možné zobraziť kanály.

- 1. Funkciu Domovská obraz. zobrazte pomocou HOME.
- 2. Zvoľte Customize channels a stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ukážka

Nastaviť môžete ukážky video / audio záznamov.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Plocha a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aplikácie

Spôsob používania

Jednotlivé funkcie (internetový obsah, atď.) sa dajú ľahko otvárať cez položku Aplikácie.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- Ukončenie práce s funkciou Aplikácie

BACK

- 2. Zvoľte aplikáciu a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Môžete priradiť obľúbenú aplikáciu k MY APP diaľkového ovládača televízora.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte Moja aplikácia a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte aplikáciu a stlačte OK na priradenie obľúbenej aplikácie.
- = Poznámka =
- Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Internetové aplikácie poskytujú ich príslušní poskytovatelia služieb a môžu sa kedykoľvek zmeniť, dočasne alebo natrvalo prerušiť.
- Na úplné využívanie tejto funkcie je potrebné širokopásmové sieťové prostredie.

moja Úvod. obrazovka

Je možné vykonať úpravu úvodnej obrazovky na prispôsobenie obľúbených televíznych programov, aplikácií atď.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte moja Úvod. obrazovka a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nedávno spustené aplikácie

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Aplikácie a stlačte OK.
- 3. Zvoľte aplikáciu z Nedávno spustené aplikácie a stlačte OK na jej otvorenie.
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pozeranie

Základné

Základné pripojenie

Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek káblov sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej zásuvky.

• Zobrazené externé zariadenia a káble nie sú dodávané s televízorom.

Satelitný tanier



- 1 Konektor satelitu
- 2 Satelitný kábel
- 3 Satelitný tanier
 - Pre satelitnú TV
 - Ak chcete zaručiť správnu montáž satelitného taniera, obráťte sa na miestneho predajcu. Podrobnosti sa dozviete tiež od spoločností, od ktorých prijímate satelitné vysielanie.





- 1 Konektor antény/kábla
- 2 RF kábel
- 3 Terestriálna anténa / Kábel
 - Pre DVB-C, DVB-T, analogue broadcast
- DVD rekordér / Blu-ray rekordér atď.



- 1 Konektor antény/kábla
- 2 RF kábel
- 3 DVD rekordér / Blu-ray rekordér atď.
- 4 Terestriálna anténa / Kábel
- 5 Konektor HDMI
- 6 Kábel HDMI



1 Konektor HDMI

Set top box

- 2 Kábel HDMI
- 3 Set top box
- 4 Kábel
- = Poznámka =
- Podrobné informácie o pripojeniach HDMI CEC

📖 🎐 Funkcie > HDMI CEC > Pripojenie CEC

- Prečítajte si aj návod k zariadeniu, ktoré pripájate.
- Umiestnite televízor ďalej od elektronických zariadení (video zariadenia atď.) alebo od zariadení s infračerveným snímačom, inak môže dôjsť k skresleniu obrazu alebo zvuku, prípadne môže byť ovplyvnená činnosť iných zariadení.
- Použite plne osadený kábel kompatibilný so systémom HDMI.
- Pre obraz s vysokým rozlíšením použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
- Pre obraz HDR použite prémiový vysokorýchlostný kábel HDMI.
- Pri pripájaní skontrolujte, či sú typ konektora a zástrčky káblov správne.

Výber kanála

- 1. Vyberte režim pomocou INPUT.
 - Režimy, ktoré sú k dispozícii na výber, závisia od uložených kanálov.
- 2. Vyberte kanál pomocou Kanál nahor / nadol alebo Číselné tlačidlá



 Stlačením Číselné tlačidlá vyberte 2- alebo viacciferné číslo umiestnenia kanála (napr. 399, stlačte 3 9 9).

Informačné okno

- Informačné okno môžete zobraziť pomocou 🚯.
- Zobrazí sa tiež pri zmene kanála.

Zobrazenie nadpisu

Nastaviť môžete zobrazovanie informačného okna.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály > Zobrazenie nadpisu a stlačte OK.

Výber kanála zo zoznamu kanálov

- Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- 2. Zvoľte Zoznam kanálov a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte zo zoznamu kanál a stlačením OK ho začnite pozerať.
- Zároveň môžete zvoliť kanál zo zoznamu kanálov stlačením LIST.
- Úprava zobrazeného kanálu na zapnutom TV
 - 1) Zobrazte menu pomocou MENU.
 - Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Zapnúť kanál a stlačte OK.
 - 3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Výber kanála zo zoznamu obľúbených kanálov
- 1. Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- 2. Zvoľte Zoznam obľúb. a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte zo zoznamu kanál a stlačením OK ho začnite pozerať.
- Ak chcete kanál pridať na zoznam obľúbených kanálov, zvoľte Pridať k mojim obľúbeným.

Výber kanála pomocou prehľadu TV programov

- 1. Zobrazte Televízny program pomocou GUIDE.
- 2. Zvoľte aktuálny program a stlačením OK ho otvorte.
- 3. Zvoľte Sledovanie programu a stlačením OK ho začnite pozerať.
- Zvoľte Programovanie časovača a stlačte OK na spustenie nahrávania.
- Zároveň môžete zvoliť Televízny program z ponuky s možnosťami stlačením OPTION.

Pozeranie platených programov TV

Podrobné informácie o zakódovaných kanáloch

Sunkcie > Prístup. Cl rozhranie > Pomocou bežného rozhrania

 Ďalšie informácie a podmienky poskytovania služieb dostanete od operátora, vysielateľa alebo výrobcu modulu CI.

Posledné zobrazenie

Pomocou LAST VIEW môžete zariadenie jednoducho prepnúť na predtým sledovaný kanál alebo režim vstupu.

- Opätovným stlačením sa vrátite do súčasného zobrazenia.
- Prepínanie kanálov nemusí byť k dispozícii v závislosti od podmienok.

Viacnásobný zvuk

Slúži na výber spomedzi dostupných zvukových stôp (ak sú k dispozícii).

Audio kanál / Jazyk audia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Audio kanál / Jazyk audia / Druhý jazyk audia

Audio kanál

Slúži na výber režim viacnásobného zvuku (ak je k dispozícii).

Jazyk audia

Vyberie prvý preferovaný jazyk pre viacnásobný zvuk digitálneho kanála (v závislosti od vysielateľa).

Druhý jazyk audia

Vyberie druhý preferovaný jazyk pre viacnásobný zvuk digitálneho kanála (v závislosti od vysielateľa).

Zvukové stopy

Slúži na výber režim viacnásobného zvuku (ak je k dispozícii).

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Zvukové stopy a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Zároveň si môžete zvoliť režim viacnásobného zvuku v ponuke Zvukové stopy stlačením tlačidla OPTION.

titulky

Zobrazenie / skrytie titulkov (ak sú k dispozícii) pomocou STTL.

- Po zobrazení dostupných možností zvoľte príslušný jazyk.
- Pre digitálnu TV

Nastavenie titulkov

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > titulky a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Analógové titulky / Jazyk digitálnych titulkov / Druhý jazyk digitálnych titulkov / Typ titulkov / Jazyk titulkov

Analógové titulky / Jazyk digitálnych titulkov / Druhý jazyk digitálnych titulkov / Jazyk titulkov

Výber alternatívneho jazyka alebo typu titulkov (ak je k dispozícii).

Typ titulkov

Vyberie preferovaný typ titulkov.

Prezeranie teletextu

- 1. Prepnite na teletext pomocou TEXT.
- 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Jazyk digit. teletextu / Jazyk dekód. stránky

Vyberie písmo jazyka teletextu.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Teletext a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte Jazyk digit. teletextu / Jazyk dekód. stránky a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Zvoľte jazyk a stlačením OK ho nastavte.

Funkcie šetriace energiu

Televízor je vďaka funkciám šetriacim energiu ohľaduplný aj k životnému prostrediu.

Televízor prejde do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Typ časovača vypnutia je nastavený na Raz / Zapnutý.
- Časovač vypnutý / Vypnúť časovač je aktívne.
- Počas intervalu nastaveného vo Vypnúť, ak nie je signál nedochádza k príjmu žiadneho signálu a nevykonávaná sa žiadna činnosť.

Časovač

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Časovač > Typ časovača vypnutia / Časovač vypnutia a na otvorenie stlačte OK.

Typ časovača vypnutia / Časovač vypnutia

Slúži na nastavenie intervalu s maximálnou dĺžkou 24 hod. pred automatickým prechodom televízora do pohotovostného režimu.

Napájanie

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Vyberte Nastavenia > Napájanie > Časovač vypnutý / Vypnúť časovač / Obraz vypnutý / Vypnúť, ak nie je signál a na otvorenie stlačte OK.

Časovač vypnutý

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu po uplynutí stanoveného času.

Vypnúť časovač

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu kvôli úspore energie, ak sa počas nastaveného intervalu nevykonaná žiadna činnosť.

Zmena predvolenej konfigurácie môže zapríčiniť zvýšenú spotrebu energie výrobku.

Obraz vypnutý

Slúži na vypnutie obrazovky.

Vypnúť, ak nie je signál

Automaticky prepne televízor do pohotovostného režimu, ak počas nastaveného intervalu nedôjde k príjmu signálu alebo vykonaniu činnosti.

- Upozornenie sa zobrazí 1 minútu pred prechodom do pohotovostného režimu.
- Zmena predvolenej konfigurácie môže zapríčiniť zvýšenú spotrebu energie výrobku.

Nastavenie času

Nastavenia systémového času tohto TV.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Dátum a čas a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Automatický dátum a čas / Nastavenie dátumu / Nastavenie času / Nastavenie časového pásma / Použiť 24-hodinový formát

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatický dátum a čas

Slúži na automatické nastavenie dátumu a času cez internet.

 Položku Vypnutý použite na aktiváciu manuálneho nastavenia dátumu a času Nastavenie dátumu / Nastavenie času.

Nastavenie dátumu

Slúži na manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.

Nastavenie času

Slúži na manuálne nastavenie aktuálneho času.

Nastavenie časového pásma

Nastavuje údaje o čase.

• Údaje času sa upravia na základe GMT.

Použiť 24-hodinový formát

Slúži na aktiváciu 24-hodinového formátu.

Jazyk

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Jazyk a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jazyk hlásení zobrazovaných na obrazovke.

Jazyk audia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály a na otvorenie stlačte OK.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.
 Jazyk audia / Druhý jazyk audia

Jazyk audia

Vyberie prvý preferovaný jazyk pre viacnásobný zvuk digitálneho kanála (v závislosti od vysielateľa).

Druhý jazyk audia

Vyberie druhý preferovaný jazyk pre viacnásobný zvuk digitálneho kanála (v závislosti od vysielateľa).

Rozlíšenie 4K

Zariadenie kompatibilné so 4K

Môžete sledovať obsah vo formáte 4K, ktorý má dvakrát väčšie horizontálne a vertikálne rozlíšenie ako signál 1080p.

Podrobné informácie o platnom formáte 4K

📖 🌖 Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Platný formát 4K

• Ak chcete sledovať obsah vo formáte 4K, zariadenie kompatibilné so 4K pripojte do konektora HDMI pomocou kábla kompatibilného so 4K.

Zariadenie kompatibilné so 4K



- 1 Konektor HDMI
- 2 Kábel HDMI
- 3 Zariadenie kompatibilné so 4K
 - Pri pripájaní skontrolujte, či sú typ konektora a zástrčky káblov správne.
 - Použite plne osadený kábel kompatibilný so systémom HDMI.
 - Pre obraz s vysokým rozlíšením použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
 - Pre obraz HDR použite prémiový vysokorýchlostný kábel HDMI.
Automatické nastavenie HDMI

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Vstupy a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Automatické nastavenie HDMI

Po pripojení zariadenia kompatibilného so 4K sa obraz reprodukuje vernejšie s rozšíreným gamutom farieb. Režim 2 je režim s podporou signálu s vyšším rozlíšením v porovnaní s režimom Režim 1. Použite Režim 1, ak sa obraz alebo zvuk na vstupe HDMI neprehráva správne.

Režim 1:

Pre lepšiu kompatibilitu. Použite Režim 1, ak sa obraz alebo zvuk na vstupe HDMI neprehráva správne.

Režim 2:

Pre zariadenie kompatibilné so 4K, ktoré je vybavené funkciou na presné zobrazenie obrazu s rozšíreným gamutom farieb

- Nastavenie sa môže uložiť pre jednotlivé vstupy HDMI.
- Platný formát (4K)
 - Režim 1: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
 - Režim 2: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 (60p, 50p)

Platný formát 4K

Platný formát 4K (HDMI)

• 4K UHD

3 840 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

• DCI 4K

4 096 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

– Skutočné rozlíšenie je 3 840 × 2 160p.

= Poznámka =

Vyššie uvedené signály sú preformátované na optimálne zobrazenie na obrazovke.

• Pre podrobnosti o pomere strán

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Zmena pomeru strán

Externé zariadenie

Externé pripojenie

Na týchto schémach sú znázornené naše odporúčania pre pripojenie televízora k rôznym zariadeniam. Pri iných pripojeniach pozrite pokyny k jednotlivým zariadeniam.

• Podrobné informácie o základnom pripojení

Pozeranie > Základné > Základné pripojenie

 Používanie určitých zariadení podporujúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth

Funkcie > Zariadenia s funkciou Bluetooth

- Pri pripájaní skontrolujte, či sú typ konektora a zástrčky káblov správne.
- Zobrazené externé zariadenia a káble nie sú dodávané s televízorom.

Zariadenie HDMI



- 1 Konektor HDMI
- 2 Kábel HDMI
- Rekordér / Prehrávač / Set top box / Videokamera / Zosilňovač s reproduktorovým systémom

= Poznámka =

- Použite plne osadený kábel kompatibilný so systémom HDMI.
- Pre obraz s vysokým rozlíšením použite vysokorýchlostný kábel HDMI.
- Pre obraz HDR použite prémiový vysokorýchlostný kábel HDMI.
- Podrobné informácie o pripojeniach HDMI CEC

📖 🎐 Funkcie > HDMI CEC > Pripojenie CEC

 Na pripojenie televízora k zosilňovaču, ktorý má funkciu ARC (Audio Return Channel), použite HDMI2. Zariadenia AV, ktoré sa pripájajú k TV cez kompozitný kábel



- 1 Konektory AV IN (VIDEO)
- 2 Kompozitný kábel (tienený)
 - Používajte tienený kompozitný kábel.
- 3 Audio káble (tienený)
 - Používajte tienené audio káble.
- 4 Videokamera / herné zariadenie

USB zariadenie



1 Port USB

2 USB kábel

3 USB pevný disk atď.

= Poznámka =

- Zariadenie sa odporúča pripájať priamo do portu USB na televízore.
- Na pripojenie USB pevného disku použite port USB 2. Na pripojenie USB pevného disku nie je možné použiť port USB 1. (Pozrite si indikáciu konektorov na televízore.)
- Niektoré zariadenia s rozhraním USB alebo rozbočovače USB nemožno s týmto televízorom použiť.
- Nie je možné pripojiť žiadne zariadenia pomocou čítačky kariet s rozhraním USB.

Počúvanie cez externé reproduktory



- 1 DIGITAL AUDIO
- 2 Optický digitálny audio kábel
- 3 Zosilňovač s reproduktorovým systémom
 - Ak chcete počúvať viackanálový zvuk z externého zariadenia (napr. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1-kanálový), pripojte zariadenie k zosilňovaču. Informácie o pripojeniach si prečítajte v návodoch pre zariadenie a zosilňovač.

Slúchadlá



- 1 Konektor na slúchadlá
- 2 3,5 mm stereo mini konektor
- 3 Slúchadlá

Sledovanie externého vstupu

Po pripojení externých zariadení môžete cez tento vstup pozerať príslušný signál.

- 1. Zobrazte menu voľby vstupu pomocou INPUT.
- 2. Zvoľte režim vstupu podľa pripojeného zariadenia a stlačením OK aktivujte jeho zobrazenie. (Zvolený režim sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.)
- Vstup môžete vybrať aj stlačením INPUT. Opakovane stláčajte, kým sa nevyberie požadovaný vstup.
- Pomocou diaľkového ovládača je možné používať obsah alebo externé zariadenie.

Pozeranie > Externé zariadenie > Používanie diaľkového ovládania televízora

Návrat do režimu TV

INPUT

Vstupy v pohotovostnom režime

Na zozname názvov vstupov môžete zmeniť názov vstupu alebo preskočiť jeho zadanie, ak je odpojený, čím sa zjednoduší ich identifikácia.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Vstupy a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte vstup, ktorý chcete upraviť, a stlačte OK.
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

= Poznámka =

 Podrobnosti si prečítajte v návode pre zariadenie alebo sa obráťte na miestneho predajcu.

Používanie diaľkového ovládania televízora

Pomocou nasledujúcich tlačidiel diaľkového ovládania k tomuto televízoru môžete ovládať obsah vo funkcii Prehrávač médií, funkcie nahrávania alebo pripojené zariadenie.

►

Prehrávanie

Zastavenie činnosti

Vyhľadávanie dozadu

₩

Vyhľadávanie dopredu

Ш

Pauza / Pokračovať

Stlačením a podržaním aktivujete prehrávanie pomalou rýchlosťou

•

Aktivácia nahrávania

```
= Poznámka =
```

• Niektoré operácie nemusia byť k dispozícii v závislosti od zariadenia.

Funkcie HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je prvé kompletne digitálne spotrebiteľské AV rozhranie na svete, ktoré vyhovuje štandardu pre nekomprimované údaje.

HDMI poskytuje digitálny obraz s vysokým rozlíšením a vysokokvalitný zvuk prostredníctvom pripojenia televízora k vonkajšiemu zariadeniu.

Zariadenie* kompatibilné so systémom HDMI s výstupným konektorom HDMI alebo DVI, napríklad DVD prehrávač, set-top box alebo herné zariadenie, možno pripojiť ku konektoru HDMI pomocou plne osadeného kábla kompatibilného so systémom HDMI.

Pozeranie > Externé zariadenie > Externé pripojenie

* : Na zariadeniach kompatibilných so systémom HDMI je uvedené logo HDMI.

Použiteľné funkcie HDMI

Vstupný zvukový signál:

LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Vstupný videosignál:

Prispôsobenie nastavenia výstupu digitálneho zariadenia.

Service - Service - Platné vstupné signály

HDMI CEC

Funkcie > HDMI CEC > Pripojenie CEC

- Typ obsahu
- Deep Colour
- ARC (Audio Return Channel)
 - Audio Return Channel (ARC) je funkcia na odosielanie digitálnych zvukových signálov prostredníctvom kábla HDMI.
 - Pre HDMI2
- x.v.Colour™
- 4K

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Platný formát 4K

Pripojenie DVI

Ak má externé zariadenie len výstup DVI, pripojte ho do konektora HDMI prostredníctvom káblového adaptéra DVI-HDMI.

• Adaptér kábla HDMI žiadajte v miestnej predajni digitálnych zariadení.

- = Poznámka =
- Ak má pripojené zariadenie funkciu nastavenia formátu zobrazovania, nastavte formát na "16:9".
- Tieto konektory HDMI sú "typu A".
- Tieto konektory HDMI sú kompatibilné s ochranou proti nelegálnemu kopírovaniu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Zariadenie bez konektora digitálneho výstupu je možné pripojiť k analógovým vstupným konektorom na príjem analógových signálov.
- Tento televízor obsahuje technológiu HDMI™.

HDMI

Názov signálu
525 (480) / 60p
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
3 840 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4 096 × 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

= Poznámka =

- Iné ako vyššie uvedené signály sa nemusia zobraziť správne.
- Vyššie uvedené signály sú preformátované na optimálne zobrazenie na obrazovke.
- Podrobné informácie o platnom formáte 4K

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Platný formát 4K

Pre najlepší obraz

Režim zobrazenia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Režim zobrazenia a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte režim a stlačením OK ho nastavte.

Režim zobrazenia

(Dynamicky / Normálne / Kino / Filmmaker / Skutočné kino / Šport / Hry / Dolby Vision Vivid / Dolby Vision jasné / Dolby Vision tmavé)

Vyberte svoj obľúbený režim obrazu pre jednotlivé vstupy.

Dynamicky:

Vylepšuje kontrast a ostrosť pre pozeranie vo veľmi osvetlenej miestnosti.

Normálne:

Normálne používanie pri pozeraní za bežného osvetlenia.

Kino:

Vylepšuje výkon kontrastu a reprodukcie čiernej farby a farieb pri sledovaní filmu v neosvetlenej miestnosti.

Filmmaker:

Slúži na presnú reprodukciu obrazu v pôvodnej kvalite. Reaguje na jas v miestnosti.

Skutočné kino:

Reprodukuje verne pôvodnú kvalitu obrazu bez akejkoľvek úpravy.

Šport:

Vylepšuje kvalitu obrazu pri sledovaní športov atď.

 Režim zvuku sa automaticky nastaví na Šport, keď sa Režim zobrazenia nastaví na Šport. Ak chcete zrušiť spojenie režimu zvuku a režimu zobrazenia, nastavte Odkaz na šport na Vypnutý.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Hry:

Vylepšuje kvalitu obrazu pre hranie hier atď.

Dolby Vision Vivid:

Verne reprodukuje obsah Dolby Vision vo veľmi osvetlenej miestnosti. Dolby Vision jasné:

Verne reprodukuje obsah Dolby Vision za bežného osvetlenia. Dolby Vision tmavé:

Verne reprodukuje obsah Dolby Vision v neosvetlenej miestnosti.

Zmena režimu zobrazenia pomocou PICTURE

Režim zobrazenia môžete zmeniť jednoducho len stlačením PICTURE.

- 1. Zobrazte Režim zobrazenia pomocou PICTURE.
- 2. Zvoľte režim a stlačením OK ho nastavte.
 - Nastavenie výberu režimu zobrazenia
 - 1) Zobrazte menu pomocou MENU.
 - Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Nastavenie tlač. PICTURE a na otvorenie stlačte OK.
 - 3) Zvoľte režim zobrazenia, ktorý chcete nastaviť.

Zmena pomeru strán

Zmení formát zobrazovania (rozmery obrazu).

Ručná zmena pomeru strán

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Nastavenie zobrazení a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte Zmena pomeru strán a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Automaticky:

Najlepší pomer sa vyberie automaticky (ak je dostupný).

16:9:

Priamo zobrazí obraz vo formáte 16:9 bez deformácie (anamorfne).

4:3:

Zobrazí obraz vo formáte 4:3 zväčšený horizontálne a prispôsobený obrazovke.

Zoom:

Zobrazí obraz vo formáte 16:9 letterbox alebo 4:3 bez deformácie.

- = Poznámka =
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, zobrazte obraz na celej obrazovke.

Základné nastavenia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Obrázok a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Podsvietenie / Jas / Kontrast / Sýtosť farieb / Farebný tón / Ostrosť / Teplota farieb / Živé farby / Remaster farieb / Remaster farieb Rec.2020 / Adapt. riadenie podsvie. / Obmedzenie šumu / Vylepšenie videí MPEG / Vylepšenie rozlíšenia / Remaster dynamic. Rozsahu / Čistý pohyb / Úpravy kopírovania / Obnoviť predvolené hodnoty

4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Podsvietenie, Jas, Kontrast, Sýtosť farieb, Farebný tón, Ostrosť

Upravuje úrovne týchto možností podľa vašich osobných preferencií.

Teplota farieb

Nastavuje celkový farebný tón obrazu (viac modré alebo viac červené).

Živé farby

Automaticky nastaví farby na sýtejšie.

Remaster farieb

Zobrazuje svieže obrazy s rozšírenou paletou farieb.

Remaster farieb Rec.2020

Zobrazuje svieže obrazy s vhodnou paletou farieb.

Adapt. riadenie podsvie.

Automaticky ovláda úroveň podsvietenia v závislosti od obrazov.

Obmedzenie šumu

Redukuje nežiaduce ruchy v obraze.

Vylepšenie videí MPEG

Redukuje ruchy blikania v tvarovaných častiach obrazu a blokuje ruchy.

Vylepšenie rozlíšenia

Vylepšuje rozlíšenie obrazu a vyostrí obraz.

Remaster dynamic. Rozsahu

Vylepšuje jasné oblasti obrazu viac smerom k pôvodnému jasu, čoho výsledkom je lepší obraz.

Čistý pohyb

Ovládaním úrovne podsvietenia robí pohybujúci sa obraz čistejším.

Úpravy kopírovania

Skopíruje nastavenia obrazu Filmmaker, Skutočné kino, Dolby Vision jasné alebo Dolby Vision tmavé na nastavenia s iným režimom vstupu alebo iným režimom zobrazovania.

• Voliteľné nastavenia a Nastavenie zobrazení sa neokopírujú.

Obnoviť predvolené hodnoty

Obnovuje aktuálny Režim zobrazenia obrazu na predvolené nastavenie.

Senzor osvetlenia okolia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Senzor osvetlenia okolia a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte Zapnutý / Vypnutý a na nastavenie stlačte OK.

Senzor osvetlenia okolia

• Funkcia Automatické ovládanie jasu

Automaticky upraví nastavenia obrazu v závislosti od okolitého osvetlenia.

Nastavenie jasu HDR

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Nastavenie jasu HDR a na otvorenie stlačte OK.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.
 Dynamický HDR efekt / Automatický jas HDR / HDR Brightness Enhancer
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Dynamický HDR efekt

Automaticky upravuje svietivosť podľa HDR video signálu.

Automatický jas HDR

Automaticky upravuje svietivosť podľa podmienok osvetlenia.

HDR Brightness Enhancer

Upravuje svietivosť pri sledovaní HDR videa v jasne osvetlenom prostredí.

= Poznámka =

• Podpora HDR nezvyšuje možnosti špičkového jasu televízneho panela.

Rozšírené nastavenia

Upraviť a nastaviť podrobné nastavenia obrazu je možné vtedy, keď je Režim zobrazenia nastavené na Kino, Filmmaker, Skutočné kino, Hry, Dolby Vision jasné alebo Dolby Vision tmavé.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Režim zobrazenia

- 1. Režim vstupu môžete zvoliť pomocou INPUT.
- 2. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Režim zobrazenia a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Zvoľte režim a stlačením OK ho nastavte.

Kino / Filmmaker / Skutočné kino / Hry / Dolby Vision jasné / Dolby Vision tmavé

- Upravte detailné nastavenia obrazu
- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Rozšírené nastavenia a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Regulácia kontrastu / Gamut farieb / Vyváženie bielej farby / Ovládanie farieb / Gamma / Obnoviť predvolené hodnoty

4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Regulácia kontrastu

Automaticky sa upravia detailné nastavenia kontrastu.

Gamut farieb

Reprodukuje verne farby obrazu v závislosti od štandardov gamutu farieb.

Vyváženie bielej farby

Slúži na nastavenie detailného vyváženia bielej farby pozostávajúcej zo zložiek červenej / zelenej / modrej farby.

Ovládanie farieb

Upravuje odtieň obrazu / sýtosť / svietivosť farby.

Gamma

Prepína gama krivku.

• Majte na pamäti, že číselné hodnoty nastavenia sú len orientačné.

Obnoviť predvolené hodnoty

Obnovuje Rozšírené nastavenia na predvolené nastavenia.

Voliteľné nastavenia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Voliteľné nastavenia a na otvorenie stlačte OK.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.
 Herný režim / Režim Filmová kadencia / 1080p Pure Direct / 4K Pure Direct / Typ EOTF / Rozsah RGB pre HDMI
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Herný režim

Poskytuje vhodné obrazy pre signály s rýchlou odozvou pri hraní hier.

Režim Filmová kadencia

Vylepšuje zvislé rozlíšenie pre filmové obrazy.

1080p Pure Direct

Reprodukuje v detailoch pôvodnú kvalitu obrazu pre vstupný signál 1080p (HDMI).

4K Pure Direct

Reprodukuje v detailoch pôvodnú kvalitu obrazu pre vstupný signál 4K (HDMI).

Typ EOTF

Slúži na výber typu EOTF pre každý vstup. Pre bežné používanie túto funkciu nastavte na Automaticky.

 Funkcia HDR10+ je k dispozícii len vtedy, ak je Typ EOTF nastavený na Automaticky.

Rozsah RGB pre HDMI

Upravuje úroveň čiernej farby obrazu pre jednotlivé vstupy HDMI.

Pre HDMI

Nastavenie zobrazení

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Obrázok > Nastavenie zobrazení a na otvorenie stlačte OK.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.
 Zmena pomeru strán / 16:9 prevzorkovávanie
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Zmena pomeru strán

Zmení formát zobrazovania (rozmery obrazu).

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Zmena pomeru strán

16:9 prevzorkovávanie

Výber oblasti obrazovky zobrazujúcej obraz pre pomer strán 16:9.

Pre najlepší zvuk

Režim zvuku

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Nastavenie zvuku > Režim zvuku a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte režim a stlačením OK ho nastavte.

Režim zvuku

(Používateľ / Štandardný / Intenzívny / Šport / Film / Hudba / Správy)

Základné nastavenia

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Nastavenie zvuku a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Vyváženie / Basy / Výšky / Priestorový zvuk / Podrobný ekvalizér / Odkaz na šport / Reproduktory / Oneskorenie reproduktorov / Zvukový výstup / Hlasitosť reproduktora / Digitálny výstup / Oneskorenie SPDIF / Automatické ovládanie hlasitosti / Obnoviť predvolené hodnoty

4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Vyváženie

Upravuje úroveň hlasitosti pravých a ľavých reproduktorov.

Basy

Upravuje úroveň na zosilnenie alebo minimalizovanie nižších, hlbších tónov výstupu zvuku.

Výšky

Upravuje úroveň na zosilnenie alebo minimalizovanie ostrejších, vyšších tónov výstupu zvuku.

Priestorový zvuk

Funkcia dynamického zlepšenia šírky, ktorá simuluje vylepšené priestorové efekty.

Podrobný ekvalizér

Upravuje úroveň frekvencie, aby vyhovovala vašej obľúbenej kvalite zvuku.

- Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je Režim zvuku nastavený na možnosť Používateľ.
- Zvoľte frekvenciu a upravte úroveň frekvencie.
- Ak chcete vylepšiť basový zvuk, zvýšte úroveň nízkej frekvencie. Ak chcete vylepšiť výškový zvuk, zvýšte úroveň vyššej frekvencie.

Odkaz na šport

Automaticky nastaví režim zvuku na Šport, keď sa Režim zobrazenia nastaví na Šport.

Reproduktory

Umožňuje ovládať reproduktor domáceho kina pomocou diaľkového ovládača televízora – namierte diaľkový ovládač na prijímač signálu na televízore.

TV reproduktory:

Reproduktory televízora sú aktívne.

Externý zvukový systém:

Zvuk ide z reproduktorov domáceho kina. Domáce kino s prehrávačom, domáce kino s prehrávačom diskov Blu-ray alebo zosilňovač budú automaticky zapnuté, ak sú v pohotovostnom režime.

- Zvuk reproduktorov televízora je vypnutý. Keď je zariadenie vypnuté, reproduktory televízora budú aktívne.
- Môžete použiť Vyššia/nižšia hlasitosť a MUTE.



Oneskorenie reproduktorov

Slúži na nastavenie času oneskorenia zvuku.

Zvukový výstup

Aktivuje zvukový výstup z reproduktorov po pripojení slúchadiel.

Hlasitosť reproduktora

Nastavuje hlasitosť reproduktorov po pripojení slúchadiel.

Digitálny výstup

Slúži na výber prvotného nastavenia pre výstupný signál digitálneho zvuku na konektoroch DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkcia ARC).

Oneskorenie SPDIF

Upravuje čas oneskorenia zvukového výstupu z konektora DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkcia ARC), ak zvuk nie je synchronizovaný s obrazom.

Automatické ovládanie hlasitosti

Automaticky reguluje veľké rozdiely úrovní hlasitosti medzi kanálmi a vstupmi.

Obnoviť predvolené hodnoty

Obnovuje aktuálny Režim zvuku na predvolené nastavenie.

Prístupnosť

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Prístupnosť a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Typ zvuku / Zrakovo postihnutá osoba / Vylepšenie dialógov AC4 / Text s vysokým kontrastom / Prevod textu na reč

4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Typ zvuku

Naratívne nastavenia pre zrakovo postihnutých používateľov

Zrakovo postihnutá osoba

Hlasový sprievodca nastaveniami pre zrakovo postihnutých

Vylepšenie dialógov AC4

Slúži na výber zvukového formátu na zlepšenie počuteľnosti dialógov.

Text s vysokým kontrastom

Vylepšuje zrozumiteľnosť dialógu a komentára.

Prevod textu na reč

Nastavenia konverzie textu na reč.

Ladenie a editovanie kanálov

Menu Nastavenie

Niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch. Dostupné položky menu sa zobrazia na TV obrazovke.

Pomocou tejto funkcie môžete opätovne naladiť kanály, preskočiť neželané kanály atď.

- Aktiváciou režimu Režim inštalácie kanálov môžete zmeniť spôsob ladenia kanálov.
 - 1) Zobrazte menu pomocou MENU.
 - Zvoľte Nastavenia > kanály > Režim inštalácie kanálov a na otvorenie stlačte OK.
 - 3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 1. Vyberte režim pomocou INPUT.
- 2. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 3. Zvoľte Nastavenia > kanály > kanály a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Zvoľte jednu z funkcií a stlačením OK ju otvorte.

Skenovanie kanálov / Aktualizovať skenovanie / Automatické analógové ladenie / Digitálne manuálne skenovanie / Výber obľúbenej siete / Logické číslo kanálu / Preskoč. kanál / Presun kanála / Prohodenie kanálov / Upraviť kanál / Jemné ladenie analógových kanálov / Vymazať zoznam kanálov

- Pridanie satelitu / Aktualizovať skenovanie / Digitálne manuálne skenovanie sú k dispozícii pre satelitnú TV.
- Položky funkcií sa líšia v závislosti od režimu TV.

Skenovanie kanálov

Automatické opätovné naladenie kanálov prijímaných v oblasti.

- Položku Automatické analógové ladenie v ponuke kanály môžete použiť na manuálnu aktualizáciu analógových kanálov.
- Automatická aktualizácia kanálov aktivujte na aktualizáciu nových kanálov v pohotovostnom režime.
- Hlásenie o aktualizácii kanálov aktivujte na príjem upozornenia v prípade nájdenia nového kanála digitálnej TV.
- Všetky predchádzajúce nastavenia ladenia sa vymažú.
- Vyhľadávanie bude prebiehať od nižších po vyššie kanály.
- Na preladenie uzamknutých kanálov je potrebné číslo PIN detského zámku.

Funkcie > Rodičovské kontroly > Číslo PIN

 Ak sa ladenie úplne nedokončilo, použite Aktualizovať skenovanie / Automatické analógové ladenie.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Aktualizovať skenovanie

Aktualizovať skenovanie

Pomocou aktualizácie zoznamu kanálov digitálneho vysielania môžete pridávať nové kanály, vymazávať odstránené kanály alebo automaticky meniť názvy a umiestnenie kanálov.

• V závislosti od podmienok signálu nemusí aktualizácia fungovať správne.

Automatické analógové ladenie

Slúži na vyhľadávanie analógových kanálov.

Digitálne manuálne skenovanie

Slúži na vyhľadávanie digitálnych kanálov.

Ďalšie nastavenia

Niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch. Dostupné položky menu sa zobrazia na TV obrazovke.

Výber obľúbenej siete

Slúži na výber obľúbenej siete pre každú vysielaciu stanicu (k dispozícii len v niektorých krajinách).

Logické číslo kanálu

Slúži na aktiváciu / deaktiváciu používania logického číslovania kanálov.

Typ skenovania kanálov / Typ uloženia kanálov

Slúži na výber typu skenovania / ukladania.

Atenuátor

Automaticky znižuje silu signálu káblovej televízie na prevenciu rušenia.

Pridanie satelitu / Aktualizovať skenovanie / Digitálne manuálne skenovanie

Nastavenia satelitnej TV.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preskoč. kanál / Presun kanála / Prohodenie kanálov / Upraviť kanál / Vymazať zoznam kanálov

Preskočí neželané kanály alebo edituje kanály.

Jemné ladenie analógových kanálov

Slúži na ručné doladenie analógových kanálov.

Nastaviť vlastné zdroje

Slúži na nastavenie nainštalovaných zdrojov kanálov.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály > Nastaviť vlastné zdroje a stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Informácie o systéme

Zobrazí informácie o systéme televízora.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Informácie o systéme a stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nahrávanie

Nastavenie USB pevného disku

Príprava

Digitálne TV programy môžete nahrávať na pripojený USB pevný disk a vychutnať si ich prehrávanie rôznym spôsobom.

- Pripravte USB pevný disk na výhradné používanie a nahrávanie týmto televízorom.
- Na pripojenie USB pevného disku použite port USB 2. Na pripojenie USB pevného disku nie je možné použiť port USB 1. (Pozrite si indikáciu konektorov na televízore.)
- Nezabudnite zapojiť USB pevný disk do elektrickej zásuvky.
- Pri pripájaní skontrolujte, či sú typ konektora a zástrčky káblov správne.



- 1 Port USB
- 2 USB kábel
- **3** USB HDD
- 4 Zásuvka

= Výstraha =

- Všetky dáta na USB pevnom disku sa vymažú v nasledujúcich prípadoch:
 - Pri formátovaní USB pevného disku pomocou TV

Nahrávanie > Nastavenie USB pevného disku > Nastavenia pre USB pevný disk

- Pri formátovaní USB pevného disku na použitie v PC atď.
- Keď je televízor opravovaný kvôli poruche, možno bude potrebné USB pevný disk znova naformátovať na použitie s týmto televízorom. (Po formátovaní budú vymazané všetky údaje.)
- Ak chcete používať pevný disk USB s vašim PC po nahrávaní z tohto TV, opätovne ho naformátujte na vašom PC. (Na formátovanie počítača môžu byť potrebné špeciálne činnosti alebo nástroje. Podrobnosti si prečítajte v návode k USB pevnému disku.)
- Údaje nahrané na USB pevnom disku z tohto TV sa môžu prehrávať len na tomto TV. Obsah nemožno prehrávať na inom televízore (vrátane televízorov s rovnakým číslom modelu) ani na žiadnom zariadení.
- Nevypínajte televízor, nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky ani neodpájajte USB pevný disk, keď sú v prevádzke (počas formátovania, nahrávania atď.). Mohlo by to spôsobiť poruchu zariadenia alebo poškodenie nahraných údajov. (Poruchu môže spôsobiť aj výpadok elektrického prúdu.)

= Poznámka =

- Analógové TV programy sa nemôžu nahrávať na USB pevný disk.
- Dátové a rozhlasové vysielanie sa nenahráva a funkcia nahrávania nie je k dispozícii počas nedostupnosti signálu.
- Nie všetky programy je možné nahrávať, závisí to od TV vysielateľa a poskytovateľa služieb.
- Nemôžete kopírovať TV programy nahraté na pevný disk USB.
- Podrobné informácie o USB pevnom disku

📖 🎐 Nahrávanie > Technické informácie > USB HDD

Nastavenia pre USB pevný disk

Naformátujte a nastavte USB pevný disk k tomuto televízoru, aby ste ho mohli použiť na nahrávanie.

Všetky USB zariadenia rozpoznané ako veľkokapacitné úložné zariadenie sú v zozname.

- Majte na pamäti, že pri formátovaní bude USB pevný disk naformátovaný a všetky údaje budú po tomto nastavení vymazané.
- Pred nastavovaním pripojte USB pevný disk a uistite sa, že je zapnutý.

📖 🌖 Nahrávanie > Nastavenie USB pevného disku > Príprava

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Nastavenie nahrávania > Informácie o zariadení a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte USB pevný disk na nahrávanie a stlačením OK spustite nastavenie.
 - Niektoré USB pevné disky sa nemusia zobraziť.
- 4. Zvoľte použitie a stlačte OK.
 - Nastaviť posunutie času: Len režim časového posunu
 - Nastaviť PVR: Len funkcia záznamu
 - Na aktiváciu režimu časového posunu povoľte Režim časového posunu v ponuke Nastavenie nahrávania.

Nahrávanie > Nahrávanie aktuálneho programu > Spôsob používania

- Formátovanie
 - 1) Zvoľte Formát a na otvorenie stlačte OK.
 - Keď je zobrazená potvrdzovacia obrazovka, zvoľte možnosť Áno a stlačením OK spustite formátovanie.
- Ak chcete odmerať prenosovú rýchlosť, vyberte Test rýchlosti a stlačte OK.
- USB pevný disk, ktorý sa používa na záznam, môžete naformátovať pomocou nasledujúceho postupu.
 - 1) Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Úložisko a stlačte OK.
 - 2) Zvoľte USB pevný disk, ktorý sa používa na záznam, a stlačte OK.
 - 3) Zvoľte Vymazať a naformátovať ako prenosné úložisko a stlačte OK.

= Poznámka =

- Na nahrávanie v danom čase môžete vybrať len jeden USB pevný disk.
- Nastavenia pre USB pevný disk nemôžete zmeniť počas nahrávania.
Nahrávanie aktuálneho programu

Spôsob používania

Okamžité nahrávanie aktuálneho programu na USB pevný disk.

Ak chcete aktivovať nahrávanie

Stlačením 💽 spustite.

 Počas nahrávania nemožno vybrať žiadne iné kanály. (Po výbere iného kanálu sa zobrazí hlásenie s upozornením.)

Zastavenie prebiehajúceho nahrávania

Stlačením 🔳 zastavíte nahrávanie.

Prehrávanie alebo odstránenie zaznamenaného obsahu

Zaznamenané TV programy je možné prehrávať.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte Zoznam nahrávok a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Režim časového posunu

Prehrávanie aktuálneho TV programu môžete pozastaviť a následne obnoviť.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Nastavenie nahrávania a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Vyberte položku Režim časového posunu a aktivujte ju.
- Pauza / Pokračovať



Programovanie časovača

Nastavenie programovania časovača

Niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch. Dostupné položky menu sa zobrazia na TV obrazovke.

Táto funkcia umožňuje vybrať programy, ktoré chcete nahrať na USB HDD.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte Naplánovať zoznam a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte a nastavte položku (kanál, dátum, čas atď.).
- Pridanie udalosti funkcie časovača

📃 (žlté)

• Úprava udalosti funkcie časovača

(červené)

Odstránenie udalosti funkcie časovača

(modré)

- Nastavenie programu pre časovač z Prehľadu TV programov
- 1. Zobrazte Televízny program pomocou GUIDE.
- 2. Zvoľte nasledujúci program a stlačením OK ho otvorte.
 - LED kontrolka sa v pohotovostnom režime rozsvieti na oranžovo, keď je nastavené Programovanie časovača.
 - Na návrat do Televízny program

BACK

 Signálom podporované nahráv. je Programovanie časovača, ktoré je ovládané informáciami z Prehľadu TV programov; ak vysielateľ zmení čas začiatku a konca programu, udalosť časovača sa tejto zmene prispôsobí. Majte na pamäti, že Signálom podporované nahráv. funguje spoľahlivo len vtedy, ak sú od vysielateľov prijímané správne údaje.

Úprava programovania časovača

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte Naplánovať zoznam a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte udalosť.
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na nastavenie času

Ak nie je možné získať časové informácie, čas nastavte manuálne.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Dátum a čas a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Nastavenie času sa vynuluje po vypnutí televízora pomocou Hlavný vypínač.

Pozeranie > Základné > Nastavenie času

Prehrávanie alebo odstránenie zaznamenaného obsahu

Zaznamenané TV programy je možné prehrávať.

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 2. Zvoľte Zoznam nahrávok a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Programovanie časovača dokáže uložiť až 5 udalostí.
- Programovanie časovača funguje spoľahlivo len vtedy, keď sa prostredníctvom signálu z vysielacej stanice alebo od poskytovateľa služieb prijímajú korektné informácie o čase.
- Ak chcete nahrávať pomocou funkcie Programovanie časovača, televízor musí byť zapnutý alebo v pohotovostnom režime.
- Nahrávanie kódovaného (chráneného proti kopírovaniu) programu nemusí byť možné.
- LED kontrolka sa v pohotovostnom režime rozsvieti na oranžovo, keď je nastavené Programovanie časovača.
- Podrobné informácie o USB pevnom disku

Nahrávanie > Technické informácie

Technické informácie

USB HDD

USB HDD

(pre nahrávanie digitálnych TV programov na tomto televízore)

- Kapacita pevného disku USB, ktorý je možné používať spolu s týmto televízorom, je 160 GB až 6 TB.
- Pre správne nahrávanie a prehrávanie na tomto TV pripojte USB pevný disk do elektrickej zásuvky.
- Použite USB pevný disky naformátovaný pomocou tohto televízora.

Nahrávanie > Nastavenie USB pevného disku > Nastavenia pre USB pevný disk

• V súvislosti s výkonom nie všetky USB pevné disky sú garantované.

= Poznámka =

- Údaje upravené s použitím PC sa nemusia zobraziť.
- Neodpájajte zariadenie, kým televízor pristupuje k údajom. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo televízora.
- Nedotýkajte sa kolíkov na zariadení.
- Nevystavujte zariadenie veľkému tlaku alebo nárazom.
- Zariadenie zapájajte správnym smerom. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo televízora.
- Elektrické rušenie, statická elektrina alebo nesprávne použitie môžu poškodiť údaje alebo zariadenie.

Prehrávač médií

Používanie Prehrávača médií

Informácie

Prehrávač médií umožňuje zobrazovanie fotografií, prehrávanie videí alebo hudobného obsahu zaznamenaného na USB flash pamäti.

Video:

Prehráva sa pohyblivý obraz zaznamenaný digitálnymi videokamerami a dáta digitálneho videa.

Fotka:

Zobrazia sa statické zábery zaznamenané digitálnymi fotoaparátmi.

Zvuk:

Prehrajú sa digitálne hudobné údaje.

- V závislosti od použitého nahrávacieho zariadenia sa obraz nemusí zobraziť na televízore správne.
- Keď je mnoho súborov a priečinkov, zobrazenie môže chvíľu trvať.
- Čiastočne zhoršené súbory môžu byť zobrazované pri zníženom rozlíšení.
- Nastavenie obrazu nemusí fungovať v závislosti od podmienok.
- Názvy priečinkov a súborov sa môžu od tých z použitého digitálneho fotoaparátu alebo digitálnej videokamery líšiť.
- Zaznamenané TV programy je možné prehrávať pomocou funkcie Zoznam nahrávok v Aplikácie.

Nahrávanie > Nahrávanie aktuálneho programu > Spôsob používania

■ Vloženie alebo vytiahnutie karty USB flash pamäte

Keď vkladáte alebo vyťahujete uistite sa, že je zarovnanie priame a úplné.



= Poznámka =

- Pri pripájaní skontrolujte, či sú typ konektora a zariadenia správne.
- Podrobné informácie o zariadeniach

Prehrávač médií > Pripojené zariadenie

Podrobné informácie o podporovaných formátoch súborov

Prehrávač médií > Podporovaný formát

Výber režimu

1. Vložte USB flash pamäť do TV.

Prehrávač médií > Používanie Prehrávača médií > Informácie

- 2. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
- 3. Zvoľte Prehrávač médií a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Zvoľte Video / Fotka / Zvuk a na otvorenie stlačte OK.
- 5. Zobrazí sa miniatúra.
- Zobrazenie alebo skrytie informácií o zvýraznenom obsahu OPTION

Video

Výber súboru

V zobrazení miniatúr zvoľte súbor a stlačením OK spustite prehrávanie.

• Spustenie / pozastavenie prehrávania



Podrobné informácie o podporovaných formátoch súborov

Prehrávač médií > Podporovaný formát > Formát videa

Nastavenie

- 1. Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- 2. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Spustiť / Pauza / Opakovanie / Režim prehrávania / Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá / Zmeniť titulky / Zobraziť informácie.

3. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Spustiť / Pauza

Slúži na spustenie / pozastavenie prehrávania.

Opakovanie

Slúži na opakovanie prehrávania.

Režim prehrávania

Slúži na výber režimu prehrávania.

Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá

Súbory sa prehrávajú náhodne.

Zmeniť titulky

Zobrazenie / skrytie titulkov (ak sú k dispozícii).

Zobraziť informácie.

Slúži na zobrazovanie informácií o obsahu.

Fotka

Výber súboru

V zobrazení miniatúr zvoľte súbor a stlačením OK spustite prehrávanie.

• Spustenie / pozastavenie prezentácie



Podrobné informácie o podporovaných formátoch súborov

Prehrávač médií > Podporovaný formát > Formát fotografie

Nastavenie

- 1. Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- 2. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Spustiť / Pauza / Opakovanie / Režim prehrávania / Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá / Otočenie / Zoom / Zobraziť informácie.

3. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Spustiť / Pauza

Slúži na spustenie / pozastavenie prezentácie.

Opakovanie

Slúži na opakovanie prehrávania.

Režim prehrávania

Slúži na výber režimu prehrávania.

Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá

Súbory sa prehrávajú náhodne.

Otočenie

Slúži na otočenie zobrazovaného obrazu.

Zoom

Slúži na zväčšenie zobrazovaného obrazu.

Zobraziť informácie.

Slúži na zobrazovanie informácií o obsahu.

Zvuk

Výber súboru

V zobrazení miniatúr zvoľte súbor a stlačením OK spustite prehrávanie.

• Spustenie / pozastavenie prezentácie



Podrobné informácie o podporovaných formátoch súborov

Prehrávač médií > Podporovaný formát > Formát hudby

Nastavenie

- 1. Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Spustiť / Pauza / Opakovanie / Režim prehrávania / Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá / Zobraziť informácie.

3. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Spustiť / Pauza

Slúži na spustenie / pozastavenie prehrávania.

Opakovanie

Slúži na opakovanie prehrávania.

Režim prehrávania

Slúži na výber režimu prehrávania.

Zmena usporiadania zapnutá / Zmena usporiadania vypnutá

Súbory sa prehrávajú náhodne.

Zobraziť informácie.

Slúži na zobrazovanie informácií o obsahu.

Pripojené zariadenie

Upozornenie na narábanie so zariadením

- Údaje upravené s použitím PC sa nemusia zobraziť.
- Neodpájajte zariadenie, kým televízor pristupuje k údajom. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo televízora.
- Nedotýkajte sa kolíkov na zariadení.
- Nevystavujte zariadenie veľkému tlaku alebo nárazom.
- Zariadenie zapájajte správnym smerom. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo televízora.
- Elektrické rušenie, statická elektrina alebo nesprávne použitie môžu poškodiť údaje alebo zariadenie.
- Pravidelne zálohujte zaznamenané údaje pre prípad znehodnotenia alebo poškodenia údajov alebo nespoľahlivej prevádzky televízora. Spoločnosť Panasonic nezodpovedá za žiadne znehodnotenie alebo poškodenie zaznamenaných údajov.

USB zariadenie

- Zariadenie sa odporúča pripájať priamo do portu USB na televízore.
- Niektoré zariadenia s rozhraním USB alebo rozbočovače USB nemožno s týmto televízorom použiť.
- Nie je možné pripojiť žiadne zariadenia pomocou čítačky kariet s rozhraním USB.



Formát USB flash pamäte:

FAT16, FAT32

 USB pevné disky naformátované na počítači nemusia vo funkcii Prehrávač médií pracovať.



- Kapacita pevného disku USB, ktorý je možné používať spolu s týmto televízorom, je 160 GB až 6 TB.
- Pre správne nahrávanie a prehrávanie na tomto TV pripojte USB pevný disk do elektrickej zásuvky.
- Použite USB pevný disky naformátovaný pomocou tohto televízora.

Nahrávanie > Nastavenie USB pevného disku > Nastavenia pre USB pevný disk

• V súvislosti s výkonom nie všetky USB pevné disky sú garantované.

Podporovaný formát

Formát fotografie

Podporované formáty fotografií

 JPEG (.jpg, .jpeg)
Snímanie: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Rozlíšenie obrazu (pixel):

8 × 8 až 30 719 × 17 279

- DCF a EXIF normy
- Nepodporuje Progressive JPEG.

= Poznámka =

- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že spĺňajú všetky tieto podmienky.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne v závislosti od rozlíšenia atď.
- Nepoužívajte pre názvy súborov viacbajtové znaky ani iné špeciálne kódy.
- Pripojené zariadenia sa nemusia dať s týmto televízorom použiť, ak sa zmenia názvy súborov alebo priečinkov.

Formát videa

Podporované formáty videa

• AVI (.avi)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

• MP4 (.m4v, .mp4)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), HE-AAC, MP3

Tento televízor podporuje tento formát nahratý výrobkami Panasonic.
Podrobné informácie si prečítajte v návode pre výrobky.

• MKV (.mkv)

Video kodek:

```
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
```

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3, Vorbis

ASF (.asf, .wmv)

Video kodek:

MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

• Súbory chránené proti kopírovaniu nemožno prehrávať.

• FLV (.flv)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

AAC, MP3

3GPP (.3gp, .3g2)
Video kodek:
H.264, MPEG4
Audio kodek:
AAC, HE-AAC

• PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3

• TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), HE-AAC, MP3

• WebM (.webm)

Video kodek:

VP9

Audio kodek:

Vorbis

Podporované formáty titulkov

- MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
- Súbor s videom a textový súbor s titulkami sa musia nachádzať v rovnakom priečinku a musia mať rovnaké názvy súborov (s výnimkou prípon).
- Ak sa v rovnakom priečinku nachádza viacero textových súborov s titulkami, zobrazia sa v nasledujúcom poradí: ".srt", ".sub", ".txt".

= Poznámka =

- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že spĺňajú všetky tieto podmienky.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne v závislosti od rozlíšenia, stavu obnovovacieho kmitočtu atď.
- Niektoré funkcie titulkov alebo kapitol nemusia byť k dispozícii.
- Nepoužívajte pre názvy súborov viacbajtové znaky ani iné špeciálne kódy.
- Pripojené zariadenia sa nemusia dať s týmto televízorom použiť, ak sa zmenia názvy súborov alebo priečinkov.

Formát hudby

Podporované formáty hudby

- MP3 (.mp3)
- AAC (.m4a)
- Súbory chránené proti kopírovaniu nemožno prehrávať.
- FLAC (.flac)
- WMA / WMA Pro (.wma)
- Súbory chránené proti kopírovaniu nemožno prehrávať.

• LPCM (.wav)

- = Poznámka =
- Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať ani v prípade, že spĺňajú všetky tieto podmienky.
- Nepoužívajte pre názvy súborov viacbajtové znaky ani iné špeciálne kódy.
- Pripojené zariadenia sa nemusia dať s týmto televízorom použiť, ak sa zmenia názvy súborov alebo priečinkov.

Sieť

Internetový obsah

Informácie

Prostredníctvom funkcie Aplikácie získavate prístup k internetovému obsahu, napr. videozáznamom, hrám, komunikačným nástrojom atď.

• Na využívanie tejto funkcie je potrebné širokopásmové sieťové prostredie. Skontrolujte, či sa vykonali pripojenia k sieti a sieťové nastavenia.



- 91 -

Výber internetového obsahu

- 1. Funkciu Aplikácie zobrazte pomocou APPS.
 - Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcii Aplikácie

Domovská obraz. > Aplikácie

- V závislosti od podmienok používania môže chvíľu trvať, kým sa načítajú všetky údaje.
- 2. Zvoľte požadovanú položku a stlačením OK ju otvorte.
 - Ukončenie práce s funkciou Aplikácie

EXIT

• Pri zadávaní znakov v aplikáciách môžete pripojiť klávesnicu. Klávesnicu môžete použiť aj na ovládanie televízora.

E Sunkcie > Zariadenia s funkciou Bluetooth

Funkcie > Klávesnica

Poznámka

• Ak nie je prístup k internetovému obsahu možný, skontrolujte pripojenia k sieti a nastavenia.



- Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Služby poskytované prostredníctvom funkcie Aplikácie prevádzkujú príslušní poskytovatelia služieb a poskytovanie týchto služieb sa môže dočasne alebo natrvalo prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Preto spoločnosť Panasonic neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa obsahu ani pokračovania týchto služieb.
- Obsah nemusí byť dostupný v závislosti od zvolenej krajiny.
- Obsah môže byť prezentovaný v určitých jazykoch.
- V závislosti od podmienok pripojenia môže byť pripojenie na internet pomalé alebo neúspešné.

Pripojenie k sieti

Internetové pripojenie

Na využívanie internetových služieb je potrebné širokopásmové sieťové prostredie.

- Ak nepoužívate širokopásmové služby, o pomoc požiadajte predajcu.
- Nemožno používať vytáčané pripojenia na internet.
- Požadovaná rýchlosť (skutočná): aspoň 1,5 Mb/s pri kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie) a 6 Mb/s pri kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie). Ak je prenosová rýchlosť nedostatočná, obsah nemusí byť prehrávaný správne.

Bezdrôtové pripojenie



- 1 Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN (zadná strana televízora)
- 2 Prístupový bod
- 3 Prostredie Internetu
- Káblové pripojenie



- 1 Konektor siete ETHERNET
- 2 Kábel LAN (tienený)
 - Použite tienený (STP) kábel siete LAN.
- 3 Prostredie Internetu

Pripojenie k domácej sieti

Ak chcete používať funkcie domáceho prenosu vysielania, je potrebné prostredie domácej siete a môžete využívať funkcie bez širokopásmovej siete.

Na využívanie internetových služieb je potrebné širokopásmové sieťové prostredie.

Sieť > Pripojenie k sieti > Internetové pripojenie

Bezdrôtové pripojenie (pre domácu sieť a internetovú službu)



- 1 Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN (zadná strana televízora)
- 2 Prístupový bod
- 3 Rozbočovač / smerovač
- 4 Prostredie Internetu
- 5 smartfón atď.
- 6 Server médií (PC, atď.)

Káblové pripojenie (pre domácu sieť a internetovú službu)



- 1 Konektor siete ETHERNET
- 2 Kábel LAN (tienený)
 - Použite tienený (STP) kábel siete LAN.
- 3 Rozbočovač / smerovač
- 4 Prostredie Internetu
- 5 Server médií (PC, atď.)

Poznámka

- Na zabezpečenie spojenia vám odporúčame používať zariadenie s bezdrôtovou sieťou LAN s podporou WPA2 / WPA3. Typ šifrovania závisí od pripojeného zariadenia.
- Uistite sa, či používate nekrížený kábel siete LAN.
- Funkcia bezdrôtovej siete Wi-Fi sa deaktivuje po pripojení kábla LAN.
- Nastavte a pripojte zariadenie potrebné na vytvorenie sieťového prostredia. Tieto nastavenia nie je možné robiť na televízore. Prečítajte si návod pre zariadenie.
- Ak váš modem nie je vybavený funkciami širokopásmového routra, použite širokopásmový router.
- Ak je modem vybavený funkciami širokopásmového routra, ale k dispozícii nie sú žiadne voľné porty, použite rozbočovač.
- Širokopásmové routre a rozbočovače musia byť kompatibilné so štandardom 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Ak používate zariadenie kompatibilné len so štandardom 100BASE-TX, budete potrebovať káble LAN kategórie 5 alebo novšie.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc so sieťovými zariadeniami, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo telekomunikačnú spoločnosť.
- Skontrolujte podmienky a požiadavky zmlúv, ktoré ste uzatvorili s poskytovateľom internetových služieb (ISP) alebo telekomunikačnou spoločnosťou. V závislosti od zmlúv môžu byť účtované ďalšie poplatky, prípadne môžu byť iné pripojenia na internet nedostupné.
- Pri zmene sieťového pripojenia alebo opätovnom pripájaní vypnite televízor pomocou Hlavný vypínač a potom ho znova zapnite.
- V závislosti od stavu siete, obsah sa nemusí prehrať správne.

Nastavenie siete

Sieťové pripojenie

Pred spustením nastavenia siete skontrolujte, či sú pripojené všetky zariadenia.

Sieť > Pripojenie k sieti →

Wi-Fi

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Sieť a internet a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Vyberte položku Wi-Fi a aktivujte ju.
 - Keď je pripojený kábel siete LAN, nastavenie káblového pripojenia bude urobené automaticky. (Funkcia bezdrôtovej siete Wi-Fi sa deaktivuje po pripojení kábla LAN.)
- 4. Zvoľte požadovaný prístupový bod a stlačením OK ho otvorte.
 - Dostupné bezdrôtové siete sa zobrazia automaticky.
 - : Šifrovaný prístupový bod
 - Odporúčame vybrať šifrovaný prístupový bod.
- 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete použiť iný prístupový bod, zvoľte položku Pridať novú sieť / Vyhľadávanie je vždy k dispozícii a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ethernet

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Sieť a internet a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte položku Ethernet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

= Poznámka =

- Na deaktiváciu bezdrôtovej siete (Wi-Fi) vykonajte nasledujúci postup (Wi-Fi).
 - Vyberte položku Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi a deaktivujte funkciu bezdrôtovej siete.

Názov zariadenia

Nastavuje obľúbený názov pre tento televízor.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie > Názov zariadenia a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Tento názov sa použije ako názov tohto televízora na obrazovke iného sieťového zariadenia.
 - Ak vo svojom sieťovom prostredí používate dva a viac televízorov, nastavte názvy každého z nich.

Wow / Wol

Umožňuje zapnúť televízor prostredníctvom káblovej či bezdrôtovej siete LAN pomocou správy prebudenia odoslanej zo sieťového zariadenia v domácej sieti.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Sieť a internet a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Vyberte a aktivujte položku Wow / Wol.

= Poznámka =

- Zmena predvolenej konfigurácie môže zapríčiniť zvýšenú spotrebu energie výrobku.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je televízor vypnutý pomocou Hlavný vypínač.
- V závislosti od stavu siete nemusí byť táto funkcia dostupná.

Účty a prihlasovanie

Na prihlásenie použite účet Google.

• Skontrolujte, či sa vykonali pripojenia k sieti a sieťové nastavenia.



- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Účty a prihlasovanie a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia systému

Slúži na aktualizáciu softvéru televízora, ak je dostupná aktualizácia.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie > Aktualizácia systému a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Na využívanie tejto funkcie je potrebné širokopásmové sieťové prostredie.

Funkcie

Hlasové ovládanie

Informácie

Funkcia Google Assistant umožňuje ovládanie televízora (napr. výber kanála), vyhľadávanie obsahu z rozličných funkcií atď. pomocou vašej reči, kým je toto zariadenie pripojené k internetu.

- Funkcia Google Assistant môže byť v štádiu prípravy a táto funkcia bude k dispozícii po dokončení prípravy. Funkcia Google Assistant nemusí byť k dispozícii v závislosti od krajiny, oblasti alebo vysielacej stanice.
- Na využívanie tejto funkcie je potrebné širokopásmové sieťové prostredie. Skontrolujte, či sa vykonali pripojenia k sieti a sieťové nastavenia.



Sieť > Nastavenie siete

• Pred používaním skontrolujte, či je diaľkový ovládač zaregistrovaný na tomto televízore s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

Spôsob používania

- 1. Stlačte 🔧.
- 2. Povedzte kľúčové slovo (napríklad Volume up) do mikrofónu diaľkového ovládača.

Nastavenie

Nastavenie funkcie Google Assistant

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Google Assistant a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Párovanie

Registrácia sa spustí automaticky stlačením **•** po vložení batérií. Ak chcete registrovať znova, urobte nasledujúce.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Diaľkové ovládanie > Spustiť párovanie a na otvorenie stlačte OK.
 - Vyberte položku Zrušiť párovanie na zrušenie párovania a zmazanie informácií o diaľkovom ovládači Bluetooth.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Po spustení funkcie hlasového ovládania sa úroveň hlasitosti televízora zníži.
- Funkcia hlasového ovládania nemusí pracovať správne za nasledovných podmienok:
 - Príkazy nevyslovujete jasne a správne
 - Hovoríte príliš hlasno alebo príliš ticho.
 - Vo vašom okolí je hluk.
- Odporúča sa hovoriť vo vzdialenosti nie väčšej než približne 15 cm od mikrofónu diaľkového ovládača.
- Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ovládanie a dostupnosť služieb, ktoré je možné používať v tejto jednotke, závisí od používania funkcie Google Assistant v smartfóne, inteligentných reproduktoroch atď.
- Na využívanie tejto funkcie je potrebné širokopásmové sieťové prostredie, pretože táto funkcia sa musí prostredníctvom internetového pripojenia pripojiť k serveru rozpoznávania reči. Aj v prípade, ak máte internetové prostredie, dostupnosť tejto funkcie bude závisieť od nastavenia proxy. Pripojte sa k internetu bez nastavení proxy. (Pri bežnom používaní doma nastavenia proxy nie sú potrebné. Podrobnosti o internetovom prostredí získate od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo od telekomunikačnej spoločnosti.)
- Ak na bezdrôtovom smerovači používate pásmo 2,4 GHz, súčasné používanie s diaľkovým ovládačom Bluetooth môže mať za následok prerušovanie pripojenia. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje pásmo 5 GHz, skúste používať pásmo 5 GHz. Ak máte káblové pripojenie LAN, skúste používať káblové pripojenie LAN.

Funkcia Chromecast built-in

Spôsob používania

Tento televízor je kompatibilný s aplikáciami podporujúcimi Chromecast. Detailné informácie o aplikáciách podporujúcich Chromecast nájdete na adrese:

g.co/cast/apps

• Skontrolujte, či sa vykonali pripojenia k sieti a sieťové nastavenia.

🕅 I Sieť > Pripojenie k sieti

Sieť > Nastavenie siete

- 1. Pripojte zariadenie (smartfón atď.) do tej istej počítačovej siete, do ktorej je pripojená táto jednotka.
- 2. Spustite aplikáciu Chromecast-enabled na vašom zariadení (smartfón atď.) a zvoľte túto jednotku ako pripojené zariadenie.
- Na TV obrazovke tejto jednotky budete môcť sledovať obraz z vášho zariadenia (smartfón atď.).

Nastavenie

Nastavenie aplikácií podporujúcich Chromecast atď.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Google Cast a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

= Poznámka =

 Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

HDMI CEC

Pripojenie CEC

Pripojenie HDMI

- Použite plne osadený kábel kompatibilný so systémom HDMI.
- Pripojte zariadenie podporujúce HDMI CEC do konektora HDMI na televízore pomocou kábla HDMI.



- 1 Konektor HDMI
- 2 Kábel HDMI
- 3 Zariadenie s funkciou CEC
Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC)

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Vstupy a stlačte OK.
- Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.
 Ovládanie HDMI / Auto. vypnutie zariadenia / Auto. zapnutie televízora / Automatické nastavenie HDMI / Zoznam zariadení CEC
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Ovládanie HDMI

Niektoré funkcie pripojeného zariadenia môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora – namierte diaľkový ovládač na prijímač signálu televízora.

Auto. vypnutie zariadenia

Keď je televízor nastavený do pohotovostného režimu, pripojené zariadenie sa tiež automaticky nastaví do pohotovostného režimu.

Auto. zapnutie televízora

Keď pripojené zariadenie začne pracovať, televízor sa automaticky zapne.

Automatické nastavenie HDMI

Použite Režim 1, ak sa obraz alebo zvuk na vstupe HDMI neprehráva správne.

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Automatické nastavenie HDMI

Zoznam zariadení CEC

Zobrazí sa pripojené zariadenie s funkciou CEC.

Ponuka CEC

- Pre HDMI
- 1. Zobrazte menu možností pomocou OPTION.
- Zvoľte Hlavná ponuka / Ďalšie nastavenia / Obsah a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Tieto funkcie nemusia pracovať správne v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Obraz alebo zvuk nemusia byť k dispozícii počas prvých sekúnd po prepnutí režimu vstupu.

Rodičovské kontroly

Rodičovské kontroly

Môžete uzamknúť špecifické kanály / vstupné konektory AV a ovládať, kto k nim môže mať prístup. Keď sa vyberie zamknutý kanál alebo vstup, zobrazí sa hlásenie. Ak chcete pozerať takýto kanál, zadajte kód PIN.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rodičovské kontroly a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zadajte pomocou Číselné tlačidlá číslo PIN (4 číslice).



- Zadajte číslo PIN dvakrát pri prvom nastavení.
- PIN kód si niekam zapíšte pre prípad, že by ste ho zabudli.
- 4. Zvoľte Blokované kanály / Zablokované vstupy a na otvorenie stlačte OK.
- 5. Zvoľte kanál alebo vstup a stlačením OK ho uzamknite.
 - 🔒 objaví sa, keď je kanál / vstup uzamknutý.

Obmedzenia programu

Ak chcete pozerať digitálny TV program, v ktorom údaj o prístupnosti presahuje vybraný vek, zadajte číslo PIN (v závislosti od vysielacej stanice).

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rodičovské kontroly > Obmedzenia programu a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Číslo PIN

Číslo PIN môžete zmeniť.

- 1. Zvoľte Zmena PIN kódu a na otvorenie stlačte OK.
- 2. Zadajte pomocou Číselné tlačidlá číslo PIN dvakrát.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0)

= Poznámka =

• Nastavenie Obnoviť vymaže číslo PIN a všetky nastavenia.

Aplikácia dátovej služby

Pomocou aplikácie dátovej služby

Môžete si vychutnať aplikáciu Hybrid Broadcast Broadband TV poskytovanú prostredníctvom digitálneho vysielania ako interaktívne dátové služby.

- Keď je aplikácia k dispozícii, objaví sa hlásenie s upozornením. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- D je zobrazené v informačnom okne, ak program obsahuje aplikáciu Hybrid Broadcast Broadband TV.
- Ukončenie bežiacej aplikácie. (Predvolená aplikácia sa môže okamžite spustiť.)



Nastavenia HBBTV

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Nastavenia HBBTV a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 Na úplné využívanie aplikácie Hybrid Broadcast Broadband TV je potrebné širokopásmové sieťové prostredie. Skontrolujte, či sa vykonali pripojenia k sieti a sieťové nastavenia.

🕅 🎐 Sieť > Pripojenie k sieti

Sieť > Nastavenie siete

- Nie všetky dátové služby sú k dispozícii, závisí to od krajiny, regiónu a vysielateľa.
- V závislosti od podmienok pripojenia môže byť pripojenie na internet pomalé alebo neúspešné.
- Činnosti sa môžu líšiť v závislosti od vysielateľa. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Pokyny na obrazovke nemusia zodpovedať tlačidlám diaľkového ovládača.

Prístup. Cl rozhranie

Výstraha

Ak sa na obrazovke zobrazí kódované hlásenie, znamená to, že nie je vložený správny modul Common Interface (CI) ani smart karta, ktoré sú pre túto službu vyžadované.

Vloženie modulu Cl a smart karty

- Keď vkladáte alebo vyťahujete modul CI, vypnite TV s Hlavný vypínač.
- Ak sa smart karta a modul Cl dodávajú ako súprava, najprv vložte modul Cl a potom doň vložte smart kartu.
- Vložte alebo vytiahnite modul CI v správnom smere, ako je to znázornené.



 Modul CI vyťahujet z televízora tak, že TV položíte lícom nahor. Mohlo by dôjsť k poškodeniu modulu CI a zásuvky CI.

= Poznámka =

 Na trhu môžu byť moduly CI so staršími verziami firmvéru, ktoré nie sú plne kompatibilné s touto novou verziou CI+ v1.4 televízora. V takom prípade kontaktujte svojho poskytovateľa služby.

Pomocou bežného rozhrania

Menu Prístup k modulu CI rozhrania poskytuje prístup k softvéru obsiahnutému v moduloch CI.

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- V závislosti od vysielania alebo služby nemusia byť na výstupe k dispozícii video a audio signály.

Aj keď modul CI môže umožňovať využívanie niektorých služieb, televízor nezaručuje dostupnosť všetkých služieb (napr. kódovaných platených TV kanálov). Používajte len modul CI schválený vysielacou stanicou. Ďalšie informácie a podmienky poskytovania služieb dostanete od operátora, vysielateľa alebo výrobcu modulu CI.

Vložte modul CI (voliteľný)

- Zvyčajne sa objavia kódované kanály. (Pozerateľné kanály a ich funkcie závisia od modulu CI.) Ak sa neobjavia šifrované kanály, urobte nasledujúce.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v návode pre modul CI alebo sa obráťte na poskytovateľa obsahu.
- 1. Vyberte režim pomocou INPUT.
- 2. Zobrazte menu pomocou MENU.
- Zvoľte Nastavenia > kanály > Rozšírené možnosti > Prístup. Cl rozhranie a na otvorenie stlačte OK.
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnoviť

Obnoviť

Obnoví pôvodné nastavenia televízora (t. j. nie sú naladené žiadne kanály).

Všetky nastavenia sú vynulované (kanály, obraz, nastavenia zvuku atď.).

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie > Obnoviť a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Keď je zobrazená potvrdzovacia obrazovka, zvoľte možnosť Obnoviť a stlačením OK ju nastavte.
- 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia softvéru televízora

Informácie

Môže byť vydaná nová verzia softvéru, ktorá sa dá prevziať – vylepšuje výkon alebo prevádzku televízora.

Ak je k dispozícii aktualizácia a kanál obsahuje informácie o aktualizácii, zobrazí sa hlásenie s upozornením.

• Ak chcete prevziať

OK

- Keď nepreberáte, stlačte EXIT.
- Ak chcete aktualizovať cez internet

Sieť > Nastavenie siete > Aktualizácia systému

- = Poznámka =
 - Aktualizácia softvéru môže zapríčiniť zvýšenú spotrebu energie výrobku.
- Zvoľte položku Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie > Servisné informácie a stlačte OK na zobrazenie systémových informácií tohto televízora.

Zariadenia s funkciou Bluetooth

Príslušenstvo

K televízoru môžete pripojiť Bluetooth klávesnicu^{*1}, Bluetooth myš^{*1} a zvukové zariadenia Bluetooth^{*2} (slúchadlá, reproduktor atď.) pomocou nastavenia Pridať príslušenstvo v ponuke Nastavenie.

- *1 : Použiť sa dajú klávesnice a myši podporujúce profil HID (Human Interface Device Profile) a HOGP (Human interface device Over Generic attribute Profile).
- *2 : Použiť sa dajú zvukové zariadenia podporujúce profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
- 2. Zvoľte Nastavenia > Príslušenstvo a na otvorenie stlačte OK.
- 3. Zvoľte jednu z nasledujúcich položiek a stlačením OK ju otvorte.

Pridať príslušenstvo / Nastavenie zvuku Bluetooth

- Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odpojiť, premenovať alebo zrušiť jeho spárovanie.
- 4. Nastavte položku a stlačením OK ju uložte.

Pridať príslušenstvo

Vyhľadá dostupné zariadenia a zobrazí stav.

- Počas registrácie držte zariadenie vo vzdialenosti max. 50 cm od TV.
- Zapnite zariadenie na registráciu. V závislosti od zariadenia sa môže vyžadovať nastavenie registrácie. Prečítajte si návod pre zariadenie.
- Na spárovanie a registráciu diaľkového ovládača použite funkciu Spustiť párovanie v Diaľkový ovládač.

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

Nastavenie zvuku Bluetooth

Slúži na nastavenie hlasitosti zvukového zariadenia atď.

Ovládanie zvuku:

Nastaví na ovládanie zvukového zariadenia Bluetooth Panasonic pomocou tohto televízora.

• Na používanie tejto funkcie ovládania zvuku sú potrebné aj nastavenia na zvukovom zariadení Bluetooth Panasonic.

Hlasitosť zariadenia Bluetooth:

Upravuje hlasitosť zvukového zariadenia Bluetooth.

- Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je Ovládanie zvuku nastavené na možnosť Zapnutý.
- Toto nastavenie nie je určené pre diaľkový ovládač podporujúci bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- Na zabezpečenie spojenia vám odporúčame používať zariadenie s technológiou Bluetooth 4.2 alebo vyššou verziou. Typ šifrovania závisí od pripojeného zariadenia.
- Ak na bezdrôtovom smerovači používate pásmo 2,4 GHz, súčasné používanie zariadenia Bluetooth, vrátane diaľkového ovládača Bluetooth, môže mať za následok prerušovanie spojenia. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje pásmo 5 GHz, skúste používať pásmo 5 GHz. Ak máte káblové pripojenie LAN, skúste používať káblové pripojenie LAN.

Pomocou položky Zrušiť párovanie v Diaľkové ovládanie môžete zrušiť párovanie a zmazať informácie o diaľkovom ovládači Bluetooth. (Hlasové ovládanie pomocou mikrofónu v diaľkovom ovládači sa deaktivuje.)

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

- Ak dochádza k prerušovaniu zvuku, umiestnite zariadenie Bluetooth bližšie k televízoru.
- Keď je zariadenie Bluetooth pripojené k televízoru, môže sa stať, že zvukový výstup Bluetooth nebude synchronizovaný (t. j. bude oneskorený) vo vzťahu k obrazu na obrazovke. Nie je to chyba televízora ani zariadenia. Doba oneskorenia sa bude líšiť v závislosti od zariadenia.

Klávesnica

Klávesnica

- Klávesnice vyžadujúce ovládače nie sú podporované.
- Ak chcete zmeniť typ jazyka, nastavte položku Klávesnica.
 - 1) Zobrazte menu pomocou MENU.
 - Zvoľte Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Klávesnica a na otvorenie stlačte OK.
 - 3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- V závislosti od pripojenej klávesnice alebo nastavenia rozloženia klávesnice nemusia byť znaky zobrazené správne.
- Niektoré klávesy na klávesniciach môžu zodpovedať tlačidlám diaľkového ovládača.

Klávesnica	Diaľkový ovládač
$\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$	$\triangle / \bigtriangledown / \triangleleft / \triangleright$
Enter	ОК
0 - 9 / Znaky	Číselné tlačidlá

Nastavenia

Všeobecné nastavenia

Spôsob používania

Rôzne menu vám umožňujú nastavovať obraz, zvuk a iné funkcie.

- 1. Zobrazte menu pomocou MENU.
 - Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od signálu vstupu.
- 2. Zvoľte menu a stlačením OK ho otvorte.
- 3. Zvoľte položky a stlačením OK ich otvorte.
 - Vybrať je možné len dostupné položky.
 - Môžete vybrať spomedzi alternatív pomocou △ / ▽ a stlačením OK nastavte.
 - Môžete tiež upraviť posúvačom pomocou
 ✓ > a stlačením OK nastavíte.
 - Môžete prejsť na nasledujúcu obrazovku pomocou OK.
 - Niektorým položkám môžete voľne zadať názvy alebo čísla.
 - Zadávajte znaky po jednom pomocou Tlačidlá kurzora a stlačením OK ich nastavte.



- 2) Stlačením BACK uložte.
- Ukončenie obrazovky s ponukou



Návrat na predchádzajúcu obrazovku

BACK

 Vyberte funkciu Úprava v rámci Ponuka rýchleho nastavenia na úpravu položiek v ponuke s rýchlym prístupom.

= Poznámka =

- Položky menu a voliteľné možnosti sa líšia v závislosti od režimu (režim TV, Prehrávač médií, sieťové služby atď.).
- Niektoré nastavenia v menu Obraz môžu ovplyvniť aj obrazovku s menu počas sledovania obsahu vo formáte 4K.

kanály

Jazyk audia / Druhý jazyk audia

Vyberie prvý preferovaný jazyk pre viacnásobný zvuk digitálneho kanála (v závislosti od vysielateľa).

Pozeranie > Základné > Viacnásobný zvuk

kanály

Pomocou tejto funkcie môžete opätovne naladiť kanály, preskočiť neželané kanály atď.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Menu Nastavenie

Režim inštalácie kanálov

Vyberte režim TV na naladenie kanálov.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Menu Nastavenie

Zobrazenie nadpisu

Nastaviť môžete zobrazovanie informačného okna.

Pozeranie > Základné > Výber kanála

Automatická aktualizácia kanálov

Slúži na automatickú aktualizáciu kanálov.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Skenovanie kanálov

Hlásenie o aktualizácii kanálov

Slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení v prípade nájdenia nového kanála digitálnej TV.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Skenovanie kanálov

Rozšírené možnosti

Pokročilé nastavenia voliteľných funkcií

Rodičovské kontroly

Použije sa na ovládanie prístupu pre kanály alebo vstupy, aby sa zabránilo nežiaducemu prístupu.

IM → Funkcie > Rodičovské kontroly > Rodičovské kontroly

Nastavenie nahrávania

Nastavenia pre funkciu nahrávania na USB pevný disk

Nahrávanie > Nastavenie USB pevného disku > Nastavenia pre USB pevný disk

Obrázok

Režim zobrazenia

Vyberte svoj obľúbený režim obrazu pre jednotlivé vstupy.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Režim zobrazenia

Základné nastavenia

Upozornenie Dolby Vision

Zobrazí upozornenie Dolby.

Podsvietenie, Jas, Kontrast, Sýtosť farieb, Farebný tón, Ostrosť

Upravuje úrovne týchto možností podľa vašich osobných preferencií.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Teplota farieb

Nastavuje celkový farebný tón obrazu (viac modré alebo viac červené).

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Živé farby

Automaticky nastaví farby na sýtejšie.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Remaster farieb

Zobrazuje svieže obrazy s rozšírenou paletou farieb.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Remaster farieb Rec.2020

Zobrazuje svieže obrazy s vhodnou paletou farieb.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Adapt. riadenie podsvie.

Automaticky ovláda úroveň podsvietenia v závislosti od obrazov.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Obmedzenie šumu

Redukuje nežiaduce ruchy v obraze.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Vylepšenie videí MPEG

Redukuje ruchy blikania v tvarovaných častiach obrazu a blokuje ruchy.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Vylepšenie rozlíšenia

Vylepšuje rozlíšenie obrazu a vyostrí obraz.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Remaster dynamic. Rozsahu

Vylepšuje jasné oblasti obrazu viac smerom k pôvodnému jasu, čoho výsledkom je lepší obraz.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Čistý pohyb

Ovládaním úrovne podsvietenia robí pohybujúci sa obraz čistejším.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Úpravy kopírovania

Skopíruje nastavenia obrazu Filmmaker, Skutočné kino, Dolby Vision jasné alebo Dolby Vision tmavé na nastavenia s iným režimom vstupu alebo iným režimom zobrazovania.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Obnoviť predvolené hodnoty

Obnovuje aktuálny Režim zobrazenia obrazu na predvolené nastavenie.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

Senzor osvetlenia okolia

Funkcia Automatické ovládanie jasu

Automaticky upraví nastavenia obrazu v závislosti od okolitého osvetlenia.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Senzor osvetlenia okolia

Nastavenie jasu HDR

Môžete upraviť a nastaviť podrobnosti jasu HDR.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Nastavenie jasu HDR

Rozšírené nastavenia

Môžete upraviť a nastaviť podrobné nastavenia obrazu.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Rozšírené nastavenia

Voliteľné nastavenia

Herný režim

Poskytuje vhodné obrazy pre signály s rýchlou odozvou pri hraní hier.

📖 🌛 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Voliteľné nastavenia

Režim Filmová kadencia

Vylepšuje zvislé rozlíšenie pre filmové obrazy.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Voliteľné nastavenia

1080p Pure Direct

Reprodukuje v detailoch pôvodnú kvalitu obrazu pre vstupný signál 1080p (HDMI).

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší obraz > Voliteľné nastavenia

4K Pure Direct

Reprodukuje v detailoch pôvodnú kvalitu obrazu pre vstupný signál 4K (HDMI).

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Voliteľné nastavenia

Typ EOTF

Slúži na výber typu EOTF pre každý vstup. Pre bežné používanie túto funkciu nastavte na Automaticky.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Voliteľné nastavenia

Nastavenie zobrazení

Zmena pomeru strán

Zmení formát zobrazovania (rozmery obrazu).

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Zmena pomeru strán

16:9 prevzorkovávanie

Výber oblasti obrazovky zobrazujúcej obraz pre pomer strán 16:9.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Nastavenie zobrazení

Nastavenie tlač. PICTURE

Nastaví sa výber režimu zobrazenia, keď sa stlačí PICTURE.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Režim zobrazenia

Nastavenie zvuku

Systémové zvuky

Nastavenia zvuku tohto televízora

Režim zvuku

Vyberte svoj obľúbený režim zvuku pre jednotlivé vstupy.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Režim zvuku

Základné nastavenia

Vyváženie

Upravuje úroveň hlasitosti pravých a ľavých reproduktorov.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Basy

Upravuje úroveň na zosilnenie alebo minimalizovanie nižších, hlbších tónov výstupu zvuku.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Výšky

Upravuje úroveň na zosilnenie alebo minimalizovanie ostrejších, vyšších tónov výstupu zvuku.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Priestorový zvuk

Výber nastavenia priestorového zvuku.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Podrobný ekvalizér

Upravuje úroveň frekvencie, aby vyhovovala vašej obľúbenej kvalite zvuku.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Odkaz na šport

Automaticky nastaví režim zvuku na Šport, keď sa Režim zobrazenia nastaví na Šport.

📖 🎐 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Reproduktory

Umožňuje ovládať reproduktor domáceho kina pomocou diaľkového ovládača televízora – namierte diaľkový ovládač na prijímač signálu na televízore.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Oneskorenie reproduktorov

Slúži na nastavenie času oneskorenia zvuku.

📖 🌖 Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia
Zvukový výstup

Aktivuje zvukový výstup z reproduktorov po pripojení slúchadiel.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Hlasitosť reproduktora

Nastavuje hlasitosť reproduktorov po pripojení slúchadiel.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Digitálny výstup

Slúži na výber prvotného nastavenia pre výstupný signál digitálneho zvuku na konektoroch DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkcia ARC).

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Oneskorenie SPDIF

Upravuje čas oneskorenia zvukového výstupu z konektora DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkcia ARC), ak zvuk nie je synchronizovaný s obrazom.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Automatické ovládanie hlasitosti

Automaticky reguluje veľké rozdiely úrovní hlasitosti medzi kanálmi a vstupmi.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Obnoviť predvolené hodnoty

Obnovuje aktuálny Režim zvuku na predvolené nastavenie.

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Základné nastavenia

Časovač

Typ časovača vypnutia / Časovač vypnutia

Slúži na nastavenie intervalu s maximálnou dĺžkou 24 hod. pred automatickým prechodom televízora do pohotovostného režimu.

Pozeranie > Základné > Funkcie šetriace energiu

Napájanie

Časovač vypnutý

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu po uplynutí stanoveného času.

Pozeranie > Základné > Funkcie šetriace energiu

Vypnúť časovač

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu kvôli úspore energie, ak sa počas nastaveného intervalu nevykonaná žiadna činnosť.

Obraz vypnutý

Slúži na vypnutie obrazovky.

Pozeranie > Základné > Funkcie šetriace energiu

Vypnúť, ak nie je signál

Automaticky prepne televízor do pohotovostného režimu, ak počas nastaveného intervalu nedôjde k príjmu signálu alebo vykonaniu činnosti.

Pozeranie > Základné > Funkcie šetriace energiu

Režim Predajňa

Režim Predajňa

Nastavenia predvádzacieho režimu, demo režimu atď.

Sieť a internet

Wi-Fi

Upraví nastavenia siete, ktoré použije tento televízor v prostredí vašej siete.

Sieť > Nastavenie siete > Sieťové pripojenie

Wow / Wol

Umožňuje zapnúť televízor prostredníctvom káblovej či bezdrôtovej siete LAN pomocou správy prebudenia odoslanej zo sieťového zariadenia v domácej sieti.

Sieť > Nastavenie siete > Wow / Wol

Ďalšie možnosti

Slúži na pridanie novej siete, skenovanie, aktiváciu skenovania atď.

Sieť > Nastavenie siete > Sieťové pripojenie

Ethernet

Detailné nastavenie káblového pripojenia

Sieť > Nastavenie siete > Sieťové pripojenie

Účty a prihlasovanie

Účty a prihlasovanie

Nastavenia účtu Google

Aplikácie

Nedávno spustené aplikácie

Zobrazia sa naposledy otvorené aplikácie.

Predvoľby zariadenia

Informácie

Aktualizácia systému

Prevezme do televízora nový softvér.

📖

Názov zariadenia

Nastavuje obľúbený názov pre tento televízor.

Sieť > Nastavenie siete > Názov zariadenia

Obnoviť

Vynuluje všetky nastavenia do pôvodného stavu.

📖 🌛 Funkcie > Obnoviť > Obnoviť

Stav

Zobrazenie a overenie stavu siete (adresa MAC, aktuálne nastavenia siete atď.).

Sieť > Nastavenie siete > Sieťové pripojenie

Právne informácie

Zobrazí informácie o licencii softvéru.

Model / Verzia

Slúži na zobrazenie čísla modelu / verzie OS Android tohto televízora.

Vlastný test TV

Vytvorenie diagnostiky problémov s obrazom alebo zvukom.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Servisné informácie

Slúži na zobrazenie servisných informácií (softvérová verzia atď.) tohto televízora.

Dátum a čas

Nastavenie času pre tento televízor

Pozeranie > Základné > Nastavenie času

Jazyk

Nastavenie jazyka pre tento televízor

🕅 🌖 Pozeranie > Základné > Jazyk

Klávesnica

Výber jazyka, ktorý podporuje vaša USB alebo Bluetooth klávesnica.

🕅 Funkcie > Klávesnica > Klávesnica

Vstupy

Nastavenie externého zariadenia na pripojenie

Úložisko

Zobrazuje dostupnú veľkosť dátového úložiska.

Plocha

Nastavenia úvodnej obrazovky

Google Assistant

Nastavenie funkcie Google Assistant

Google Cast

Zobrazuje informácie funkcie Chromecast built-in.

Šetrič obrazovky

Aktivuje šetrič obrazovky.

Poloha

Nastavenie miesta používania tohto televízora

Využitie a diagnostika

Aktivuje automatické odosielanie diagnostických informácií spoločnosti Google.

Prístupnosť

Sprievodca nastaveniami pre zrakovo postihnutých

Pozeranie > Pre najlepší zvuk > Prístupnosť

Reštartovať

Slúži na reštart tejto jednotky.

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Spustiť párovanie

Nastavenie registrácie diaľkového ovládača pre funkciu hlasového ovládania

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

Zrušiť párovanie

Slúži na zrušenie párovania a zmazanie informácií o diaľkovom ovládači Bluetooth.

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Nastavenia určitých zariadení podporujúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Funkcie > Zariadenia s funkciou Bluetooth > Príslušenstvo

Podpora

Často kladené otázky

Obraz

Pred odoslaním žiadosti o servisný zásah alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa nasledujúcich jednoduchých pokynov. Dignostiku problémov so zvukom môžete vykonať aj v Vlastný test TV.

📖 🌖 Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Čiernobiely obraz

- -----
- Skontrolujte, či výstup externého zariadenia zodpovedá vstupu televízora.

Chaotický obraz, zašumený

- -----
- Nastavte Obmedzenie šumu a Vylepšenie videí MPEG v Menu Obraz na odstránenie šumu.

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

 Skontrolujte neďaleké elektrické zariadenia (auto, motocykel, žiarivkové svetlo).

Nezobrazuje sa žiadny obraz

- Skontrolujte, či je vybratý správny režim vstupu.
- Je Podsvietenie, Jas, Kontrast alebo Sýtosť farieb v menu Obraz nastavené na minimum?

Pozeranie > Pre najlepší obraz > Základné nastavenia

• Skontrolujte, či sú všetky potrebné káble a pripojenia pevne zapojené.

Rozmazaný alebo skreslený obraz (žiadny zvuk alebo nízka hlasitosť)

• Obnovte kanály.

Skenovanie > Ladenie a editovanie kanálov > Skenovanie kanálov

Biele body alebo tiene v obraze (šum)

- _____
- Skontrolujte umiestnenie, smer a pripojenie antény.
- Zachovajte priestor medzi TV a RF káblom.

Niekedy sa nakrátko zobrazí čierny obraz

 Čierny obraz sa zobrazí, aby sa zabránilo skresleniu obrazu pri zmene vstupného signálu.

Na obrazovke môžu byť červené, modré, zelené a čierne škvrny

 Toto je charakteristické pre panely s tekutým kryštálom a nepredstavuje to problém. Panel s tekutými kryštálmi je vyrobený veľmi presnou technológiou a umožňuje zobraziť jemné detaily obrazu. Príležitostne sa môže na obrazovke objaviť zopár neaktívnych pixelov v podobe červeného, zeleného, modrého alebo čierneho nepohyblivého bodu. Majte na pamäti, že toto neovplyvňuje funkčnosť panela.

Digital TV

Pred požiadaním o servis alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa týchto jednoduchých pokynov.

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

 Kvôli príslušným technológiám digitálneho príjmu môže byť kvalita digitálnych signálov v niektorých prípadoch napriek dobrému príjmu analógových kanálov relatívne nízka.

Nenašiel sa žiadny satelitný kanál

- -----
- Nastavte položku Frekvencia LNB tak, aby vyhovovala vášmu prostrediu.

📖 🎐 Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Skenovanie kanálov

Nedokáže prijímať signály s vysokovýkonnou anténou

 Nainštalujte anténu jednotlivo pre TV a videorekordér (alebo použite rozdeľovač).

Rušenie alebo zamrznutý / vypadávajúci obraz

- -----
- Skontrolujte Informácie o systéme. V prípade nízkej úrovne Kvalita signálu skontrolujte anténu alebo satelitnú anténu.

Pozeranie > Ladenie a editovanie kanálov > Informácie o systéme

• Vypnite televízor pomocou Hlavný vypínač a potom ho znova zapnite.

Nezobrazujú sa žiadne programy Televízny program

- _____
- Skontrolujte digitálny vysielač.
- Nasmerujte anténu alebo tanier na iný vysielač nainštalovaný v blízkosti.

Zvuk

Pred odoslaním žiadosti o servisný zásah alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa nasledujúcich jednoduchých pokynov. Dignostiku problémov so zvukom môžete vykonať aj v Vlastný test TV.

Informácie > Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Informácie

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Nevychádza žiadny zvuk

- -----
- Je aktívne "Vypnutie zvuku"? Stlačením MUTE zapnite alebo vypnite stlmenie zvuku.
- Je hlasitosť nastavená na minimum?
- Skontrolujte pripojenie a nastavenie externého zariadenia.

Pozeranie > Externé zariadenie

Úroveň zvuku je nízka alebo zvuk je skreslený

• Môže byť zlý príjem signálu.

HDMI

Pred požiadaním o servis alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa týchto jednoduchých pokynov.

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Zvuk je nezvyčajný

- -----
- Nastavte Automatické nastavenie HDMI v menu Nastavenie na Režim 1.

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Automatické nastavenie HDMI

Obraz z externého zariadenia je nezvyčajný, keď je pripojené cez HDMI

• Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.

Service - Externé zariadenie - Externé pripojenie

- Vypnite televízor a zariadenie a potom ich znova zapnite.
- Skontrolujte vstupný signál zo zariadenia.

Pozeranie > Externé zariadenie > Platné vstupné signály

- Použite zariadenie, ktoré je v súlade s normou EIA/CEA-861/861D.
- Nastavte Automatické nastavenie HDMI v menu Nastavenie na Režim 1.

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Automatické nastavenie HDMI

• Platný formát 4K sa líši v závislosti od konektora HDMI.

Pozeranie > Rozlíšenie 4K > Platný formát 4K

Sieť

Pred požiadaním o servis alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa týchto jednoduchých pokynov.

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Nemožno sa pripojiť k sieti

- -----
- Skontrolujte, či sú kábel siete LAN alebo bezdrôtová sieť LAN pripojené správne.

Sieť > Pripojenie k sieti

• Skontrolujte pripojenia a nastavenia.

Sieť > Pripojenie k sieti

Sieť > Nastavenie siete

- Skontrolujte sieťové zariadenia a sieťové prostredie.
- Router môže mať problémy s automatickým nastavením položky IP adresa. Ak administrátor siete uprednostňuje priradenie položky IP adresa, nastavte položku IP adresa ručne.

Sieť > Nastavenie siete

 Router môže využívať filtrovanie adries MAC (nastavenie zabezpečenia). Overte položku Adresa MAC na televízore a nastavte smerovač tak, aby túto adresu použil.

Sieť > Nastavenie siete

 Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo telekomunikačnú spoločnosť.

Nedá sa ovládať internetový obsah

• Skontrolujte pripojenia a nastavenia.

Sieť > Pripojenie k sieti > Internetové pripojenie

Sieť > Nastavenie siete

• Server alebo pripojená linka môžu byť práve zaneprázdnené.

Iné

Pred požiadaním o servis alebo pomoc skúste problém vyriešiť podľa týchto jednoduchých pokynov.

Ak problém naďalej pretrváva, požiadajte o pomoc miestneho predajcu spoločnosti Panasonic.

Funkcia HDMI CEC nepracuje a zobrazí sa hlásenie o chybe

• Skontrolujte pripojenia.

Funkcie > HDMI CEC > Pripojenie CEC

• Zapnite pripojené zariadenie a potom zapnite televízor.

Funkcie > HDMI CEC

Časti televízora sú horúce

 Časti televízora môžu byť horúce. Vyššia teplota z hľadiska výkonu ani kvality nepredstavuje žiadny problém.

Objaví sa hlásenie o chybe preťaženia

- Túto chybu môže spôsobovať pripojené zariadenie s rozhraním USB.
 Odstráňte zariadenie a vypnite Hlavný vypínač televízor, potom ho znova zapnite.
- Skontrolujte, či sa v porte rozhrania USB nenachádza cudzí predmet.

Zobrazuje sa hlásenie o chybe

- Postupujte podľa pokynov v hlásení.
- Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Panasonic alebo autorizované servisné stredisko.
Funkcia Hlasového ovládania nepracuje

 Skontrolujte, či je diaľkový ovládač spárovaný s televízorom, a či sa názov diaľkového ovládača zobrazuje na obrazovke Príslušenstvo v Nastavenia. Ak sa diaľkový ovládač nezobrazuje, nastavte Spustiť párovanie v Diaľkové ovládanie.

Funkcie > Hlasové ovládanie > Párovanie

- Správna činnosť funkcie Hlasového ovládania závisí od výslovnosti, hluku a sieťového prostredia.
- Skontrolujte pripojenia a nastavenia.

Sieť > Pripojenie k sieti

Sieť > Nastavenie siete

• Podrobné informácie o funkcii hlasového ovládania

Funkcie > Hlasové ovládanie

LED kontrolka sa v pohotovostnom režime nerozsvieti na červeno

- -----
- LED kontrolka sa v pohotovostnom režime rozsvieti na oranžovo za týchto podmienok:
 - prebieha nahrávanie
 - Programovanie časovača je nastavené.

Panel obrazovky sa po stlačení prstom trochu hýbe a vydáva zvuk

 Panel je do istej miery pohyblivý, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Nejde o poruchu.

Podrobné informácie

Podporné informácie týkajúce sa aplikácie, voliteľných zariadení, prevádzky atď. nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

https://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (len v angličtine)

Údržba

Starostlivosť a čistenie

Najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Zobrazovací panel, Skriňa, Podstavec

Pravidelná starostlivosť:

Prach alebo odtlačky prstov vyčistite opatrným utretím povrchu panela obrazovky, krytu prístroja alebo podstavca mäkkou tkaninou.

Nepoddajná špina:

(1) Najprv utrite prach na povrchu.

(2) Navlhčite mäkkú tkaninu čistou vodou alebo zriedeným neutrálnym saponátom (1 diel saponátu na 100 dielov vody).

(3) Tkaninu silno vyžmýkajte. (Uistite sa, že sa kvapalina nedostala do televízora, pretože môže spôsobiť poruchu produktu.)

(4) Televízor utrite dôkladne dosucha a odstráňte nepoddajné nečistoty.

(5) Nakoniec utrite dosucha.

= Výstraha =

- Nepoužívajte tvrdú tkaninu ani na povrch príliš netlačte, inak by sa mohli na povrchu objaviť škrabance.
- Dbajte na to, aby sa na povrchy nedostal odpudzovací prostriedok, rozpúšťadlo, riedidlo alebo iné prchavé zlúčeniny. Mohli by znížiť kvalitu povrchu alebo spôsobiť odlupovanie náteru.
- Povrch zobrazovacieho panela bol špeciálne spracovaný a môže sa ľahko poškodiť. Dbajte na to, aby ste povrch nepoškodili nechtami alebo inými ťažkými predmetmi.
- Nedovoľte, aby bol kryt a podstavec dlhodobo v kontakte s gumou alebo PVC. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality povrchu.

Sieťová zástrčka

• Pravidelne utierajte sieťovú zástrčku suchou látkou. Vlhkosť a prach môžu viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.

21EU-B(E)_v.3.001