



Průvodce

## Nastavením délky cylindrické vložky

- Jak přidat distanční rozpěrku pro prodloužení vnější části vložky











