Plynový panel

EH/60 4G AI AL TR CI E3

Návod k obsluze

Blahopřejeme Vám k zakoupení nového produktu TEKA

- Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku TEKA projevili svoji důvěru. Jsme přesvědčeni, že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší domácnosti nepostradatelným.
- Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat váš nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a „Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.
- Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.

***

- Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství tohoto výrobku.

Obal výrobku

- Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.
- Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.

CE Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se bezpečnosti elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před elektromagnetickou interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“.

Likvidace

Likvidace obalového materiálu

- Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo určené obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným způsobem.

- Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny:
  PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen
- Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrny nebo do kontejneru se starým papírem.

Likvidace vysloužilého spotfiebiče

- Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti místa, kde lze spotřebič recyklovat.
- Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třídění odpadů, sběr odpadů, sběrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

OBSAH:

POPIS VARNÉ DESKY 2
POUŽITÍ 3
POUŽITÍ 4
ČIŠTĚNÍ 5
INSTALACE 6
INSTALACE 7
INSTALACE 8
SEŘÍZENÍ 9
KONVERZE 10
SERVIS 11
REŠENÍ PROBLÉMŮ 11
SERVIS 12
TECHNICKÉ ÚDAJE NA ŠTÍTKU 12
ZÁRUČNÍ PODMÍMKY 13

POPIS VARNÉ DESKY

MODEL: EH/60 4G AI AL TR CI E3



1 Ultra rychlý hořák	3100 W
2 Rychlý plynový hořák	2800 W
3 Polo-rychlý plynový hořák	1750 W
4 Pomocný plynový hořák	1000 W
5 Emailová ocelová plotna pod hrnce a pánve 2F	
7 Ovládací knoflík varné desky 1	
8 Ovládací knoflík varné desky 2	
9 Ovládací knoflík varné desky 3	
10 Ovládací knoflík varné desky 4	

Pozor: Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti soukromými osobami.

POUŽITÍ

1) Varné desky

Graf umístění hořáků je zobrazen nad každým knoflíkem na čelním panelu. Graf označuje, ke kterému hořáku příslušný knoflík patří. Po otevření přívodu plynu ze sítě nebo z plynové láhve zapalte plynový hořák, jak je uvedeno níže:

- Ruční zapálení

Zatlačte a otočte knoflík odpovídající příslušnému hořáku proti směru hodinových ručiček až do plného otevření hořáku (velký plamen, obr. 1), pak přiložte k hořáku zapálenou zápalku.

- Elektrické zapálení

Zatlačte a otočte knoflík odpovídající příslušnému hořáku proti směru hodinových ručiček až do plného otevření hořáku (velký plamen, obr. 1), pak stiskněte a uvolněte zapalovací tlačítko.

- Automatické elektrické zapálení

Zatlačte a otočte knoflík odpovídající příslušnému hořáku proti směru hodinových ručiček až do plného otevření hořáku (velký plamen, obr. 1), pak knoflík stiskněte.

- Zapalování varné desky s pojistku proti selhání hoření

Zatlačte a otočte knoflík s pojistkou proti selhání hoření odpovídající příslušnému hořáku proti směru hodinových ručiček až do plného otevření hořáku (velký plamen, obr. 1) a dosažení zarážky. Pak knoflík stiskněte a opakuje výše uvedené operace.

Po zapálení varné desky držte knoflík ještě stisknutý asi 10 sekund.

JAK SE VARNÉ DESKY POUŽÍVAJÍ

Abyste dosáhli maximální účinnosti s co nejmenší spotřebou plynu, mějte na paměti následující upozornění:

- Používejte odpovídající velikost hrnců a pánví pro jednotlivé hořáky (podle následující tabulky a obr. 2).
- Jakmile se jídlo v hrnci začne vařit, snižte intenzitu plamene otočením knoflíku (malý plamen, obr. 1).
- Na hrnce vždy dávejte poklice.
- Používejte výhradně hrnce a pánve s plochým dnem.

Hořáky	*Příkon*	*pánve v cm*
Ultra rychlý (30)	3350	24 ÷ 26
Ultra rychlý (60)	3100	24 ÷ 26
Rychlý (30)	3000	20 ÷ 22
Rychlý (60)	2800	20 ÷ 22
Polo-rychlý	1750	16 ÷ 18
Pomocný	1000	10 ÷ 14

VÝSTRAHY:

- *Hořák varné desky s pojistkou proti selhání hoření lze zapálit pouze při nastavení příslušného knoflíku do plně otevřené polohy (velký plamen, obr. 1).*
- *V případě výpadku elektřiny lze hořáky zapálit zápalkami.*
- *Pokud varnou desku používáte, nenechávejte ji bez dozoru. Dbejte, ať se poblíž varné desky nepohybují děti. Především dbejte na správnou polohu držadel pánví a často kontrolujte vaření jídel vyžadujících olej nebo jiný tuk, protože tuky snadno začnou hořet.*
- *Během provozu varné desky nepoužívejte v její blízkosti aerosol.*
- *Varnou desku nesmějí samostatně používat osoby (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby, které nemají zkušenosti s používáním elektrických spotřebičů. Takové osoby mohou varnou desku používat jen pod dozorem nebo podle pokynů dospělé osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dětem se nesmí dovolit, aby si s varnou deskou hrály.*

Doporučují se nádoby širší než je průměr používaného hořáku.



OBR. 1



OBR. 2

POUŽITÍ

Poznámky:

Použití plynové varné desky vyváří v místnosti, kde je instalována, teplo a vlhkost. Místnost musí být proto dobře větrána otevřením přirozených ventilačních otvorů (obr. 3) a aktivací mechanického větrání (jako jsou ventilátory, obr. 4 a 5). Intenzivní nebo delší používání varné desky může vyžadovat další prostředky větrání. Dalšího větrání lze dosáhnout například otevřením okna nebo zvýšením výkonu mechanického ventilátoru a jeho odtahového systému, pokud je instalován.

(*) Přívod vzduchu: Viz kapitola Instalace (odstavce 5 a 6)

OBR. 3



OBR. 4



OBR. 5

ČIŠTĚNÍ

Důležité upozornění:
Před čištěním vždy odpojte zařízení od elektrické i plynové sítě.

2) VARNÁ DESKA

Varnou desku, ocelové emailové plotny, mřížky a hlavy „T" a kryty „C" hořáků pravidelně umývejte (viz obr. 6) teplou mýdlovou vodou.
Po umytí je nutno všechny součásti důkladně opláchnout a usušit. Tyto součásti neumývejte, pokud jsou horké, a nepoužívejte drsný písek. Na plotnách nenechávejte dlouho ocet, kávu, mléko, slanou vodu, citrónovou nebo rajčatovou šťávu.

Výstrahy:
Před demontáží varné desky se řiďte těmito pokyny:

- ***Zkontrolujte, zda otvory hlavy hořáku „T" (obr. 6) nejsou ucpány.***

- Zkontrolujte, zda je kryt hořáku „C" (obr. 6) správně nasazen na hlavě hořáku. Musí dosednout a musí být nasazen pevně.
- Přesná poloha plotny je dána zakulacenými rohy, které by měly směřovat k bočnímu okraji varné desky.
- Pokud se kohouty špatně otevírají nebo zavírají, nepoužívejte násilí. Kontaktujte servisního technika a nechte si je opravit.
- Na čištění nepoužívejte parní trysky.



OBR. 6

INSTALACE

TECHNICKÉ INFORMACE K INSTALACI

Instalaci, seřízení ovladačů a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Nesprávná instalace může znamenat úraz osob, zvířat nebo poškození majetku, za které výrobce nenese odpovědnost. Během doby životnosti spotřebiče může automatické bezpečnostní a regulační prvky upravovat pouze výrobce nebo jeho řádně pověřený dodavatel.

3) INSTALACE VARNÉ DESKY

Po odstranění vnějšího i vnitřního obalu z varné desky a jeho jednotlivých volně uložených částí zkontrolujte stav spotřebiče. V případě pochybností varnou desku nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaný personál.

Obalové materiály (karton, plastové sáčky, pěnový polystyrén, hřebíky apod.) nenechávejte na dosah dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí.

Rozměry otvoru v kuchyňské skříňce pro instalaci varné desky jsou uvedeny na obr. 7. Velikost otvoru pro instalaci varné desky musí být za každých okolností dodržena (viz. obr. 7 a 8).

Zařízení patří do třídy spotřebičů 3 a řídí se proto ustanoveními platnými pro tuto třídu.

4) UPEVNĚNÍ VARNÉ DESKY

Varná deska je vybaven speciálním těsněním proti zatečení kapalin pod varnou desku. Pro správné upevnění tohoto těsnění se řiďte následujícími pokyny:

- Odlepte těsnění z podložky tak, aby průhledný ochranný kryt těsnění zůstal ještě na místě.
- Obraťte varnou desku dnem nahoru a správně umístěte těsnění (obr. 9) pod jeho okraj tak, aby vnější okraj těsnění dokonale kopíroval vnější okraj varné desky. Konce těsnící pásky sesaďte k sobě bez překrytí.
- Rovnoměrně a pevně přilepte těsnění na varnou desku, přitlačte prsty a sejměte ochrannou průhlednou vrstvu. Pak vložte varnou desku do otvoru ve skříňce.
- Varnou desku upevněte vhodnými konzolami „S“ a vložte vyčnívající část do otvoru „H“ ve dně; šroubujte šroub „F“ tak dlouho, až přitlačí konzolu „S“ k povrchu varné desky (obr. 10).
- Ochranné bočnice (napravo nebo nalevo), které přesahují výškou pracovní plochu kredence, musí být v minimální vzdálenosti od výřezu, která je uvedena jak ve sloupcích, tak ve schématu.
- Pro zamezení náhodného kontaktu s přehřátým dnem plotny během vaření je nutno vložit dřevěnou vložku upevněnou šrouby do minimální vzdálenosti 60 mm od povrchu (viz obr. 7).

DODRŽUJTE ROZMĚRY (mm)

	A	B	C	D	E
1F - 2F (30)	282	482	59	59	100 min.



OBR. 7



OBR. 8



OBR. 9



OBR. 10

INSTALACE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE PRO INSTALACI

Instalatér musí dbát, aby bočnice spotřebiče nebyly výš než samotná varná deska. Navíc zadní stěna za varnou deskou a povrchy v jeho okolí musí snést přehřátí na 65 K.

Lepidlo upevňující plastový laminát na skříňku musí být schopno snést teplotu nejméně 150 °C, jinak by se laminát mohl odlepit.

Spotřebič musí být instalován v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Toto zařízení není připojeno k digestoři schopné pohlcovat spaliny. Proto musí být připojeno podle výše uvedených instalačních norem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím nařízením ohledně větrání a výměny vzduchu.

5) VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI

Je důležité zajistit trvalé větrání místnosti, ve které je spotřebič instalován, aby samo zařízení mohlo správně fungovat. Potřebné množství vzduchu odpovídá běžnému spalování plynu a potřebám výměny vzduchu v místnosti, jehož objem nesmí být menší než 20 m3. Vzduch musí přirozeně proudit trvalými otvory ve stěně místnosti. Tyto otvory musí odvádět zplodiny hoření a jejich průměr musí být nejméně 100 cm2 (viz obr. 3). Konstrukce otvorů musí zajistit, aby se otvory nemohly ucpat. Nepřímé větrání vzduchem ze sousední místnosti je také možné, pokud bude v přísném souladu s platnými nařízeními.

Upozornění: Pokud nebudou hořáky varné desky vybaveny bezpečnostním termočlánkem, musí mít ventilační otvor minimálně průměr 200 cm^2.

6) UMÍSTĚNÍ A ODVOD VZDUCHU

Plynové spotřebiče musí být vybaveny odtahem zplodin hoření plynu. Tento odtah musí být připojen na digestoř, komín nebo musí vést přímo ven. Pokud není možné instalovat odtah, je nutno umístit do okna nebo na venkovní stěnu ventilátor směřující ven (viz obr. 4). Tento odtah nebo ventilátor se musí zapínat současně s varnou deskou (viz obr. 5), aby byla přísně dodržena platná nařízení.

7) PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na jeho štítku odpovídají údajům vaší domácí elektrické a plynové sítě.

Štítek na spotřebiči označuje regulační podmínky: druh plynu a pracovní tlak. Plynová přípojka musí splňovat platné normy a nařízení. .

Pokud je plyn dodáván plynovým potrubím, musí být spotřebič připojen k plynové distribuční síti:

- Pevnou ocelovou trubkou. Spojka této trubky musí být závitová podle normy.
- Měděnou trubkou. Spoje této trubky musí být tvořeny šroubením s mechanickými těsnícími vložkami.
- Bezešvou pružnou nerez hadicí. Délka takové hadice musí být max. 2 metry a těsnění musí splňovat normy.

Pokud je plny dodáván z láhve, musí být spotřebič napájen přes regulátor tlaku podle norem připojený:

- Měděnou trubkou. Spoje této trubky musí být tvořeny šroubením s mechanickými těsnícími vložkami.
- Bezešvou pružnou nerez hadicí. Délka takové hadice musí být max. 2 metry a těsnění musí splňovat normy.

Na pružnou hadici se doporučuje nasadit speciální adaptér. Ten se dá snadno koupit v obchodech a usnadňuje připojení hadice s regulátorem na láhev.

- gumovou hadicí podle normy. Průměr této hadice musí být 8 mm a délka nejméně 400 mm a maximálně 1500 mm. Hadice musí být pevně nasazena na nástavec pro připojení hadice bezpečnostními svorkami uvedenými v příslušné normě.

Výstrahy:

Pamatujte, že šroubení přívodu plynu na spotřebiči je půlpalcový plynový kuželovitý vnitřní závit podle normy EN 10226.

Instalace nerez trubky a gumové hadice musí být provedena tak, aby se trubka nebo hadice nedotýkala pohyblivých součástí vestavěné skříňky (například zásuvek). Navíc nesmí procházet přihrádkami, které by se mohly použít jako skladovací.

Při používání gumové hadice je nutno se řídit následujícími pokyny:

- Žádná část hadice se nesmí dotýkat součástí, jejichž teplota přesahuje 65 K.

- Hadice nesmí být napnutá nebo zkroucená, zaškrcená nebo ohnutá a smáčknutá.

- Hadice nesmí být v kontaktu s ostrými okraji nebo rohy. -celá délka hadice musí být viditelná pro snadnou kontrolu opotřebení.

- Hadice se musí k datu uvedenému na ní vyměnit.

- Spotřebič splňuje nařízení následujících evropských směrnic:

CEE 2009/142 + 93/68 týkající se bezpečnosti plynových zařízení

INSTALACE

8) ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrické připojení spotřebiče musí být provedeno podle platných morem a nařízení.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte:

- Zda kapacita elektrické sítě a proudové zásuvky odpovídá maximu povoleného rozsahu spotřebiče (uvedenému na štítku na spodní straně varné desky).

- Zda je zásuvka nebo síť řádně uzemněna v souladu s platnými normami a nařízeními. Výrobce se vzdává veškeré odpovědnosti v případě nedodržení těchto ustanovení.

Pokud bude zařízení připojeno do elektrické sítě zásuvkou:

- Přimontujte na kabel vhodnou zástrčku odpovídající zatížení podle štítku spotřebiče.

- Zapojení proveďte podle obr. 11 při respektování těchto požadavků:

písmeno L (živé připojení) = hnědý drát;

písmeno N (neutrál) = modrý drát;

uzemnění = zelenožlutý drát

- Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby se žádná jeho část nemohla přehřát na teplotu 75 K.

- Nepožívejte redukce, adaptéry ani rozbočky pro připojení, protože by mohly vytvářet falešné kontakty a vést k přehřívání.

- Zásuvka musí být po instalaci přístupná.

Pokud bude zařízení připojeno přímo do sítě:

- Mezi spotřebič a síť instalujte vícepólový jistič. Tento jistič by měl odpovídat elektrickému zatížení spotřebičem a mezi jeho kontakty by měla být minimálně 3 mm mezera.

- Pamatujte, že zemnič nesmí být přerušen jističem.

- Elektrické spojení může být rovněž chráněno citlivým diferenciálním jističem. Doporučuje se připojit žlutozelený drát k účinnému zemnícímu systému.

Výstrahy:

Instalatér by měl mít na paměti, že smíšený spotřebič je typu Y. Proto zadní stěna a okolní povrchy musí snést přehřátí 65 K.

Všechny naše spotřebiče jsou navrženy a vyrobeny v souladu s evropskými normami EN 60 335-1, EN 60 335-2-6 a EN 60 335-2-102 v aktuálním znění.

Spotřebič je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

CEE 2004/108/CE Elektromagnetická kompatibilita

CEE 2006/95 Bezpečnost elektrických zařízení



OBR. 11

SEŘÍZENÍ

Před jakoukoliv úpravou odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Na konci seřízení nebo regulace musí technik vrátit na místo všechny příslušné plomby.

9) KOHOUTY

Nastavení „úsporného režimu“

Zapněte varnou desku a knoflíkem otočte do polohy pro „úsporný režim“ (malý plamen, viz obr. 1).

- Sejměte knoflík „M” (obr. 12) z kohoutu. Tento knoflík je jednoduše nasazen na kohoutu.

- Zasuňte malý šroubováček „D” do otvoru „C” (obr. 12) a otočte škrtícím šroubem doprava nebo doleva pro požadovanou regulaci plamene.

Zkontrolujte, zda při prudkém otočení knoflíku z plného do redukovaného plamene plamen nezhasne.

Toto seřízení je možné jen u hořáků na plyn G20. Pokud hořáky používají plyn G30 nebo G31, musí být regulační šroub zcela utažen.

OBR. 21

KONVERZE

10) VÝMĚNA PLYNOVÝCH TRYSEK

Hořáky lze upravit pro různé druhy plynu. Za tímto účelem nejprve klíčem „B“ odšroubujte vršek hořáku. Pak odšroubujte trysku „A“ (viz obr. 13) a nasaďte na její místo trysku odpovídající druhu používaného plynu. Doporučuje se trysku na místě dobře utáhnout.

Po výměně trysky musí být provedena regulace hořáků podle odstavce 9. Technik musí po výměně a seřízení umístit nové plomby a vyměnit štítek spotřebiče podle provedené změny. Sáček s tryskami a štítkem může být součástí balení nebo jej může mít k dispozici autorizované středisko zákaznických služeb.

Kvůli přehlednosti uvádí tabulka nominálních rozsahů také příkony hořáků, průměr trysek a pracovní tlaky různých druhů plynu.



OBR. 13

KONVERZE



USPOŘÁDÁNÍ HOŘÁKŮ NA VARNÉ DESCE

TABULKA

VARNÉ DESKY		PLYN	NORMÁLNÍ PRŮTOK	NORMÁLNÍ PRŮTO.		PRŮMĚR TRYSKY	NOMINÁL. TEPEL. PŘÍKON (W)	
N°	POPIS		mbar	g/h	l/h	1/100 mm	Min.	Max.
1	ULTRA RYCHLÝ	G 30 - BUTAN	30	225		90	1400	3100
		G 31 - PROPAN	30	222		90	1400	3100
		G 20 - PLYN	20		295	121 Y	1400	3100
2	RYCHLÝ	G 30 - BUTAN	30	204		83	800	2800
		G 31 - PROPAN	30	200		83	800	2800
		G 20 - PLYN	20		267	117 S	800	2800
4	POLO RYCHLÝ	G 30 - BUTAN	30	127		65	550	1750
		G 31 - PROPAN	30	125		65	550	1750
		G 20 - PLYN	20		167	97 Z	550	1750
5	POMOCNÝ	G 30 - BUTAN	30	73		50	450	1000
		G 31 - PROPAN	30	71		50	450	1000
		G 20 - PLYN	20		95	72 X	450	1000

TECHNICKÉ ÚDAJE NA ŠTÍTKU

4 PLOTÝNKOVÁ VARNÁ DESKA (60)
KATEGORIE = II2H3B/P

G30 - BUTAN = 30 mbar
G31 - PROPAN = 30 mbar
G20 - ZEMNÍ PLYN = 20 mbar

Σ Qn LPG = 8,65 kW
ΣQn LPG = 629 g/h

Napětí = 220 - 240 V ~
Kmitočet = 50/60 Hz

SERVIS

Před zahájením jakékoliv servisní operace odpojte spotřebič od elektrické a plynové sítě.

11) VÝMĚNA SOUČÁSTÍ VARNÉ DESKY

Výměna komponentu ve spotřebiči: odmontujte trojnožky a hořáky z plochy, odšroubujte upevňovací šrouby hořáků „V" (bor. 1č) a knoflíky, které se přitlačují rukama. Pak spotřebič vyjměte.

Po provedení výše uvedených operací lze vyměnit hořák (obr. 15), kohout (obr. 16) a elektrické komponenty (obr. 17). Po výměně kohoutu se doporučuje vyměnit těsnění „D" pro zajištění dokonalého utěsnění spotřebiče.

Mazání kohoutů (obr. 18 - 19)

Pokud se s kohoutem těžko otáčí, musí být hned promazán podle následujících pokynů:

- odstraňte kohout
- vyčistěte jej zevnitř i zvenku hadříkem namočeným v ředidle
- lehce potřete kužel vhodným mazadlem
- nasaďte kužel na místo, několikrát s ním otočte a opět sejměte. Setřete přebytečný tuk, aby se neucpala plynová trubka.
- nasaďte všechny části zpět na místo v opačném pořadí
- těsnost dotažení zkontrolujte mýdlovou vodou. Použití plamene je zakázáno.

Pro usnadnění činnosti servisního technika uvádíme graf s typy a úseky napájecích kabelů a hodnoty elektrických komponentů.



OBR. 14	OBR. 15	OBR. 16
OBR. 17	OBR. 18	OBR. 19

Oficiální technický servis

Řešení problémů

- Při opravě nebo jakémkoliv zásahu neodbornou osobou, hrozí nebezpečí.
- Jakýkoliv typ opravy nebo zásahu smí provádět pouze výrobce, autorizovaný servis nebo odborný technik.

Výměna přívodního kabelu

- Pokud je poškozen přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizovaný servis nebo odborný technik.

SERVIS

TYPY A ÚSEKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ

TYP VARNÉ DESKY	TYP KABELU	JEDNOFÁZOVÉ NAPÁJENÍ
Plynový hořák	H05 RR – F	úsek 3 x 0,75 mm2

POZOR!!!

Při výměně napájecího kabelu musí instalatér nechat zemnící kabel delší než fázový vodič (obr. 20) a dodržet doporučení odstavce 8.



OBR. 20

Vyplní oprávněná osoba při zapojení spotřebiče

Jméno technika (hůlkově):	Datum zapojení a přezkoušení:
Kontaktní údaje technika: Adresa: Telefon:	Razítko a podpis technika:

DOVOZCE:

TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593
182 00 Praha 8

Tel: 284 691 940

Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti
www.tekaservis.cz, servis@teka-cz.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.
- Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.
- Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli **záruční doba 24 měsíců** od data prodeje vyznačeného prodejcem na záručním listě.
- Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.
- Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu. Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika uživatel výrobku.

Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti a podle přiloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými provozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené dopravou a manipulací, neodvratnou událostí (živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, nebo je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, nevhodné skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu do spotřebiče apod.

Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední straně záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny a podpisem. Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně vyplněný nebo přepisovaný záruční list je neplatný.

Upozornění pro uživatele:

- uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci nespadá do záruční opravy.
- při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.
- záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty záručního listu jdou na vrub kupujícího.
- ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: 284 691 940

Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz, servis@teka-cz.cz