Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8281

EN User manual
BG Ръководство за потребителя
CS Příručka pro uživatele
ET Kasutusjuhend
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
KK Қолданушының нұсқасы
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 021 04871

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- If the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

The MoisturePro Dryer has an innovative new sensor technology called MoisturePro Protect sensor. This technology has been specifically designed to preserve the natural hydration of your hair. The infrared sensor measures the temperature of your hair while drying it, diagnoses your hair and adapts the temperature to preserve its natural hydration. This gives advanced protection to your hair and scalp from overheating and therefore keeps your hair healthier and shinier. We've already tuned the sensor on so you can enjoy maximum protection right from the start. When the appliance is powered on, tons are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine.

3 Overview

1 Cool shot button
2 Temperature settings
3 Airflow settings
4 Hanging loop
5 Moisture protect button
6 Nozzle
7 Diffuser
8 Air inlet grille

4 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle (6) or volume diffuser (7) for your styling needs.

- For precise styling, attach the nozzle on the hair dryer. The nozzle enables you to direct the airflow straight at the brush or comb with which you are styling your hair.
- To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser on the hair dryer. Hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move towards scalp slowly.
- To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making rotating movements. It helps to dry your hair roots and scalp without hot spots.

3 Adjust the airflow switch (3) and temperature switch (2) to suitable positions.
4 Switch on MoisturePro Protect (5) (5) for more protection. The moisture protect is on when using for the first time.
➔ The purple LED light in the product indicates the moisture protect sensor is on.

Switch	Settings	Function
MoisturePro Protect		Protect the hair from overheating and preserve the natural hydration of your hair
Temperature		Dry shower-wet hair quickly
	Hot	
	Thermoprotect	Dry your hair at a protective constant temperature
		Gently dry the hair
Airflow		Strong airflow and fast drying
		Gentle airflow and styling
		Switch off

5 Press the cool shot button (1) for cool airflow to fix your style.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Let it cool down for a few minutes until it cools down.
3 To disconnect the nozzle or volume diffuser, pull it off the handgrip.
4 Press the latch to detach the air inlet grille (8) to remove hair and dust.
5 Clean the appliance by a damp cloth.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (4).

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.
- С оглед предотвратяване на опасност при повреда в захранващите кабели те трябва да бъдат сменени от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са наясно/разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята диференциалнотокова защита (ДТЗ). Тази ДТЗ трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са конкретно препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващите кабели около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Не дърпайте захранващия кабел след използване. Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасни ситуации за потребителя.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба относно полета и излъчване, свързани с излагането на електромагнитни полета.

Рециклиране

- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС).
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните продукти. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Общ преглед

1 Бутон за бързо студен въздух
2 Настройки на температурата
3 Настройки на въздушния поток
4 Окачване
5 Бутон MoisturePro Protect
6 Накрайник
7 Дифузьор
8 Решетка за приток на въздух

4 Сушене на коса

1 Включете щепсела в контакта.
2 Прикрепете накрайника (6) или дифузьора за обем (7) според стила си.

За прецизно оформяне поставете накрайника на сешоара. Накрайникът ви позволява да насочвате въздушната струя директно към четката или гребена, с които оформяте косата си.

За да постигнете по-добър обем за извиващи се къдри и прически, поставете дифузьора на сешоара. Държете сешоара вертикално, поставете косата с въртеливи движения между зъбците и се придвижвайте към скалпа.

За да добавите обем при корените на косата, вмъкнете зъбците в косата с въртеливи движения. Те ви помагат да изсушите корените на косата и да я направите по-лъскава.

3 Настройте превключвателя за въздушен поток (2) и превключвателя за температура (3) на подходящи позиции.
4 Включете MoisturePro (5) (5) за по-голяма защита. MoisturePro е включена, когато се използва за първи път.
➔ Лилавата светлодиодна светлина на продукта показва, че сензорът MoisturePro е включен.

Превключвател	Настройки	Функция
MoisturePro		Защитете косата от прегряване и запазете естествената ѝ хидратация
Температура		Бързо сушене на мокра коса
	Горещ	
	Термозащита	Изсушете косата си при постоянна защитна температура
		Нежно изсушете косата
Въздушен поток		Силен въздушен поток и бързо изсушаване
		Нежен въздушен поток и оформяне
	O	Изключване

5 Натиснете бутона за хладка струя (1) за хладък въздушен поток, когато да фиксира прическата ви.

След употреба:

1 Изключете уреда и изваждане щепсела от контакта.
2 Оставете уреда да изстине, докато изстине напълно.
3 За да изключите накрайника или дифузьора за обем, издърпайте го от сешоара.
4 Натиснете езичето, за да отделите решетката за приток на въздух (8), за да отстраните наслагания от косата.
5 Почистете уреда с влажна кърпа.
6 Пребърнете уреда на безопасно и сухо място без прах. Също така можете да го закачите с окачалката (4).

5 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, като например за замяна на принадлежност, или ако възникне проблем, посетете уебсайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава. Телефонният номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма център за обслужване на потребители, обърнете се към местните търговец на уреди на Philips.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

1 Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Zařízení nepoužívejte poblíž vody. Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky výstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Pokud je poškozen hlavní napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a po osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před připojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Po použití netahejte za napájecí kabel. Přístroj odpojte vždy vytažením zástrčky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
- Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou být pro uživatele mimořádně nebezpečné.

Elektromagnetická pole (EMF)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace

- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace pomůže předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Úvod

Vysoušeč vlasů MoisturePro je vybaven inovativní novou snímací technologií – snímačem MoisturePro Protect. Tato technologie byla navržena tak, aby chránila přirozenou hydrataci vašich vlasů. Infračervený snímač sleduje při vysoušení teplotu vašich vlasů, vyhodnocuje jejich stav a přizpůsobuje teplotu tak, aby byla zachována jejich přirozená hydratace. Díky tomu jsou vaše vlasy a pokožka lépe chráněny před přehřátím a vlasy jsou proto zdravější a lesklejší. Senzor už je zaprogra, takže si můžete hned od začátku používání přístroje užívat maximální ochranu vlasů. Když je přístroj zapnutý, množství generuje tony, které usměrňují rozčesávání a dodávají vlasům lesk.

3 Přehled

1 Tlačítko Cool shot
2 Nastavení teploty
3 Nastavení proudu vzduchu
4 Závěsná smyčka
5 Tlačítko technologie MoisturePro Protect
6 Hubice
7 Difuzér
8 Mřížka pro vstup vzduchu

4 Vysoušení vlasů

1 Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
2 Pro potřeby stylingu připevněte hubici (6) nebo objemový difuzér (7).

Chcete-li dosáhnout obzvláště vysušení, připevněte na fén hubici. Koncovka umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na kartáč nebo hřeben, kterými vlasy upravujete.

Pro zvětšení objemu kadeří a vzdušné vlny připevněte na fén difuzér. Difuzér držte svisle, vlasy umístěte mezi hroty a pomalu pohybujte směrem k pokožce hlavy.

Chcete-li zvětšit objem vlasů u kořínků, vsuňte kolíky do vlasů a provádějte krouživé pohyby. Pomůže to vysušit kořínky vlasů a pokožku hlavy bez rizika popálení.

4 Nastavte spínač proudu vzduchu (3) a přepínač teploty (2) do vhodných poloh.
5 Pro větší ochranu zapněte technologii MoisturePro Protect (5) (5). Při prvním použití je technologie MoisturePro zapnutá.
➔ Fialová kontrolka LED na výrobku udává, že je snímač funkce MoisturePro Protect zapnutý.

Přepínač	Nastavení	Funkce
MoisturePro		Chraňte své vlasy před přehřátím a zachovejte přirozenou hydrataci pokožky hlavy
Teplota		Rychlé vysoušení vlasů i vlhkých ze sprchy
	Horká	
	Thermoprotect	Vysoušení vlasů při stálé šetrné teplotě
		Jemné vysoušení vlasů
Proud vzduchu		Silný proud vzduchu a rychlé vysoušení
		Jemný proud vzduchu a styling
	O	Vypnutí

6 Stiskněte tlačítko Cool Shot (1) (1) v okamžiku chladného proudu vzduchu pro fixaci účesu.

Po použití:

1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Počkejte, až se jednotlivé součásti ochladí.
3 Hubici nebo objemový difuzér odpojte sundáním z rukojeti.
4 Stisknutím západky odpojte mřížku pro vstup vzduchu (8), abyste mohli odstranit vlasy a prach.
5 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
6 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj lze také zavěsit za smyčku (4).

5 Záruka a servis

Pokud budete potřebovat informace např. o výměnu nástavce) nebo pokud potřebujete více informací, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Telefonní číslo je uvedeno v celosvětovém záručním listu. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervetuime Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetuse eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke seda edaspidiseks alles.

- HOIATUS! Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas eemaldage juhe pistikupesast välja, kuna vee läheduses kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS! Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste sellist sisaldavate anunate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuava pole ebemete, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage seadet koos tootjate poolt tehtud tarvikutuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Ärge sikutage toitejuhet pärast kasutamist. Alati eemaldage seade vooluvõrgust pistikust kinni hoides.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Viige seade tõhe otsimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud teeninduskeskusesse. Kui seadet parandab kvalifitseerimata isik, võib see seada kasutaja väga ohtlikku olukorda.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetväljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormitele.

Ringlussevõtt

- See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata kõrvaldada koos tavajäätmetega (2012/19/EL).
- Järgige oma piirkonna elektrooniliste toodete lahusliigumise kohalikke eeskirju. Õigesti visatud seadmete ringlussevõtt aitab hoida ära võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

2 Sissejuhatus

MoisturePro Protect'iga kaasaskantav uuenduslikku uut sensortehnoloogiat. Tehnoloogia MoisturePro Protect andur. Uus andurtehnoloogia on loodud spetsiaalselt juuste loomuliku niiskuse säilitamiseks. Infrapunaandur mõõdab kuivatamise ajal juuste temperatuuri, diagnoosib juukseid ja kohandab fööni temperatuuri juuste loomuliku niiskuse säilitamiseks. See on loodud spetsiaalselt selleks, et kaitsta juukseid ja nahka ülekuumenemise eest ja neid pooluvad tervemad ja säravamad. Me oleme andurit juba sisse lülitanud, nii et saate nautida maksimaalset kaitset juba algusest peale. Kui seade on sisse lülitatud, väljuvad automaatselt ja pidevalt tonnid taldmeeka lähke andmiseks ning juuste kähamar vähendamiseks.

3 Ülevaade

1 Jaheda õhujõuga nupp
2 Temperatuurivalikud
3 Õhuvoo seaded
4 Riputusaas
5 MoisturePro Protect nupp
6 Otsak
7 Hajuti
8 Õhu sisenäärekaas

4 Juuste kuivatamine

1 Ühendage pistik elektrivõrgu vooluallikasse.
2 Ühendage vastavalt oma soovile kas otsak (6) või kõhevuvõrkotsaga hajuti (7).

Täpse viimistluse saavutamiseks otsak fööni külge. Otsak võimaldab suunata õhuvoolu otse harjale või kammile, millega juukseid viimistlete.

Lokkidele või vetruvatele lokkidele kohevuse andmiseks ühendage diffuser fööni külge. Hoidke fööni vertikaalselt, paigutage juuksed ringikujulise liigutusega piide vahele ja liigutage seejärel aeglaselt peanaha suunas.

Juuste juurte lähedali kohevuse muutmiseks asetage piided juustesse ja tehke ringjaid liigutusi. Nii aitab kuivatada juukseid juurtest otsteni peanahka põletamata.

3 Hõõgvoo lüliti (2) ja temperatuuri lüliti (3) sobivasse asendisse.
4 Lisakaitse saamiseks lülitage sisse MoisturePro Protect (5) (5). Esmakordsel kasutamisel on MoisturePro Protect andur sisse lülitatud.
➔ Lilla LED-tuli tootel näitab, et MoisturePro Protect andur on sisse lülitatud.

Lüliti	Seadistused	Funktsioon
MoisturePro		Kaitske oma juukseid liiksuvtemperatuuri eest ja säilitage nende loomulik niiskus
Temperatuur		Kuivatage märjad juuksed kiiresti
	Kuum	
	Termokaitse	Kuivatage juukseid ühtlasel temperatuuril.
		Kuivatage juukseid õrnalt.
Õhuvoog		Tugev õhuvoog ja kiire kuivatamine
		Õrn õhuvoog soengu kujundamiseks
	O	Väljalülitamine

Pärast kasutamist:

1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumuskindlale pinnale jahtuma.
3 Pühastage seadet nõtske lapiga.
4 Hoiustage see ohutus ja kuivas, tolmuvabas kohas. Võite seda ka ripsutusaasa (5) abil üles riputada.

5 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet näiteks mõne tarviku vahetamise kohta või kui teil on probleeme, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Telefoninumbrit leiate ülemaailmsest garantiilehest. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i pohranite ga za kasniju potrebu.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte upotrebljavati u blizini vode.
- Kada aparat upotrebljavate u kupaonici, isključite ga nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte upotrebljavati blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Nakon uporabe aparat isključajte.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovo uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd.
- Ako se kabel za napajanje oštetit, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philipsov servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju opasnosti koje proizlaze. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat upotrebljavajte isključivo za radnje opisane u ovim uputama.
- Nemojte upotrebljavati aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo postaje ništavno.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.
- Nakon upotrebe nemojte potezati kabel za napajanje. Aparat obavezno iskopčajte držeći utikač.
- S aparatom nemojte raditi ako su vam ruke mokre.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philipsov servisni centar na tspitivanje ili popravak. Popravak od strane nestručnih osoba može rezultirati izuzetno opasnom situacijom za korisnika.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom (2012/19/EU).
- Pridržite pravilne svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Uvod

Sušilo za kosu MoisturePro ima inovativnu novu tehnologiju senzora koja se zove MoisturePro Protect senzor. Ova tehnologija posebno je osmišljena za zadržavanje prirodne vlage kose. Infracrveni senzor mjeri temperaturu kose tijekom sušenja i odmedlje njezino stanje te prilagođava temperaturu kako bi se zaštitila prirodna vlaga kose. Time se omogućava zaštita kose i vlasišta od pregrijavanja pa kosa postaje zdravija i sjajnija. Senzor smo već uključili kako bi odmah počeli uživati u maksimalnoj zaštiti kose.

Dok je aparat uključen, toni se automatski i kontinuirano raspršuju, smanjujući statičke električne i izrujkujući dodatni sjaj.

3 Pregled

1 Gumb za hladan zrak
2 Postavke temperature
3 Postavke protoka zraka
4 Traka za vješanje
5 Gumb MoisturePro Protect
6 Mlaznica
7 Nastavak za volumen
8 Rešetka za propuštanje zraka

4 Sušenje kose

1 Utikač uključite u utičnicu.
2 Postavite umjetnavač (6) ili nastavak za volumen (7), ovisno o potrebama za oblikovanje.

Za precizno sušenje pričvrstite umjetnivač na sušilo za kosu. Umjetnivač vam omogućava usmjeravanje zraka izravno na četku ili češalj kojim oblikujete kosu.

Ako želite bujnije uvojke i bogatiju frizuru, pričvrstite nastavak za volumen na sušilo za kosu. Sušilo držite okomito, a kosu hvatite pokretima slavite između vrhova nastavka te je polako približavajte vlasištu.

Za bujnost pri korijenu kose umetnite vrhove nastavka u kosu i pravite kružne pokrete rukom. Tako ćete sušiti korijen kose i tijelo ne prijeti opasnost od opeklina.

3 Prekidač za protok zraka (3) i prekidač za temperaturu (2) u odgovarajuće položaje.
4 Uključite MoisturePro Protect (5) za dodatnu zaštitu. Prilikom prve uporabe MoisturePro je uključen prema zadanoj postavci.
➔ Ljubičasti LED indikator na proizvodu naznačuje da je senzor za zaštitu kose MoisturePro uključen.

Prekidač	Postavke	Funkcija
MoisturePro		Zaštitite kosu od pregrijavanja i zadržite njezinu prirodnu vlagu
Temperatura		Brzo sušenje mokrom kosom
	Vruće	
	Thermoprotect	Sušite kosu pri konstantnoj niskoj temperaturi
		Nježno sušite kosu
Protok zraka		Jako strujanje zraka i brzo sušenje
		Blago strujanje zraka i oblikovanje
	O	Isključivanje

5 Pritisnite gumb za hladan zrak (1) za hladan protok zraka za učvršćivanje frizure.

Nakon uporabe:

1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Slavite ga na površini otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 Kako biste odvojili umjetnivač ili nastavak za volumen, povucite ga sa sušila.
4 Pritisnite jezičac kako biste odvojili rešetku za propuštanje zraka (8) i ukloniti nakupljenu kosu i prašinu.
5 Očistite aparat vlažnom krpom.
6 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga objesiti kontakt trakicu za vješanje (4).

5 Jamstvo i servis

Ako trebate informacije, npr. o zamjeni nekog od nastavaka ili ako imate problema, posjetite web-stranicu tvrtke Philips www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket választott, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatás igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos tudnivalók

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- FIGYELMEZTETÉS: Óvja a készüléket a víztől.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy ha, szösz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsolót (RCD) beépítése a fürdőszoba elállát áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket mű hajon vagy parókán.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a készülék lehűl.
- A használatot követően ne húzza meg a hálózati kábelt. A hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásakor mindig tartsa a szorosan a csatlakozódugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. A szakszerűtlen javítás a használó számára különösen veszélyes lehet.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás

- Ez a szimbólum azt j

- BRĪDINĀJUMS. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u.tml.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu jāveic Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos/parūkās.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Pēc lietošanas neraujiet aiz strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas.
- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Ievads
MoistureProtect matu fēnam ir jauna novatoriska sensora tehnoloģija, ko sauc par MoistureProtect sensoru. Šī tehnoloģija ir īpaši izstrādāta, lai saglabātu jūsu matu dabisko mitrumu. Infrasarkano staru sensors izmēra matu temperatūru žāvēšanas laikā, diagnosticē jūsu matus un pielāgo temperatūru, lai saglabātu matu dabīgo mitruma līmeni. Tas nodrošina jūsu matiem un galvas ādai uzlabotu aizsardzību pret pārkaršanu, kā rezultātā mati ir veselīgāki un mirdzošāki. Mēs jau esam aktivizējuši sensoru, tādēļ jūs jau no paša ierīces lietošanas sākuma varat izbaudīt maksimālu aizsardzību.

Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti, samazinot sprogošanos un nodrošinot papildu mirdzumu.

3 Pārskats
① Vēsa gaisa poga
② Temperatūras iestatījumi
③ Gaisa plūsmas iestatījumi
④ Karināšanas cilpa
⑤ MoistureProtect poga
⑥ Uzgalis
⑦ Difuzors
⑧ Gaisa pievades režģis

4 Matu žāvēšana
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Piestipriniet uzgali(⑥) vai apjoma difuzoru (⑦) atbilstoši matu veidošanas vajadzībām.
- Lai nodrošinātu precīzu žāvēšanu, pievienojiet fēnam uzgali. Izmantojot uzgali, varat virzīt gaisa plūsmu tieši uz suku vai ķemmi, ar kuru ieveidojat matus.
- Lai padarītu cirtas apjomīgākas un elastīgas, pievienojiet fēnam izkliedētāju. Turiet fēnu vertikāli, ar apļveida kustībām ievietojiet matus starp zariem un lēnām tuviniet izkliedētāju galvas ādai.
Lai kuplinātu matus pie saknēm, ievietojiet zarus savos matos, veicot lokveida kustības. Tas palīdz izžāvēt matu saknes un galvas ādu, neradot kairinājumu.

3 Noregulējiet gaisa plūsmas slēdzi (③) un temperatūras slēdzi (②) atbilstošās pozīcijās.
4 Ieslēdziet MoistureProtect (⑤), lai iegūtu papildu aizsardzību. Lietojot fēnu pirmo reizi, moisture protect poga ir ieslēgta.
↪ Violetā LED lampiņa uz produkta rāda, ka ir ieslēgts MoistureProtect sensors.

Slēdzis	Iestatījumi	Funkcija
MoistureProtect		Aizsargā matus pret pārkaršanu un saglabā matu dabisko mitrumu
Temperatūra	Karsta	Ātra slapju matu žāvēšana
	Thermoprotect	Žāvējiet matus ar nemainīgu saudzējošu temperatūru
	●	Saudzīga matu žāvēšana
Gaisa plūsma	II	Spēcīga gaisa plūsma ātrai žāvēšanai
	I	Maiga gaisa plūsma ieveidošanai
	O	Izslēgšana

5 Nospiediet aukstā gaisa plūsmas pogu ❄ (①) vēsa gaisa plūsmai matu sakārtojuma nostiprināšanai.

Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Lai atvienotu uzgali vai apjoma difuzoru, noņemiet to no ierīces.
4 Uzspiediet uz fiksatora, lai noņemtu gaisa ieplūdes režģi (⑧) matu un putekļu iztīrīšanai.
5 Notīriet ierīci ar mitru drānu.
6 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas (④).

5 Garantija un serviss
Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.
- Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie nawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling
Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

2 Wprowadzenie
Suszarka MoistureProtect jest wyposażona w nową, innowacyjną technologię czujnika MoistureProtect. Technologia ta została opracowana z myślą o zachowaniu naturalnego nawilżenia włosów. Czujnik podczerwieni mierzy temperaturę włosów podczas suszenia, diagnozuje je i dostosowuje temperaturę tak, aby zachować ich naturalne nawilżenie. Zapewnia to doskonałą ochronę włosów i skóry głowy przed przegrzaniem, dzięki czemu włosy pozostają zdrowsze i bardziej lśniące. Czujnik został już włączony, więc możesz korzystać z maksymalnej ochrony od samego początku.

Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala zapanować nad skręcającymi się włosami i nadać im dodatkowy blask.

3 Opis elementów urządzenia
① Przycisk zimnego nadmuchu
② Ustawienia temperatury
③ Ustawienia przepływu powietrza
④ Uchwyt do zawieszania
⑤ przycisk MoistureProtect
⑥ Nasadka
⑦ Dyfuzor
⑧ Kratka wlotu powietrza

4 Suszenie włosów
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2 Przymocuj nasadkę(⑥) lub dyfuzor zwiększający objętość włosów (⑦) w zależności od potrzeb.
- W celu precyzyjnego wysuszenia włosów nałóż nasadkę na suszarkę. Nasadka umożliwia skierowanie strumienia powietrza na szczotkę lub grzebień podczas układania włosów.
- Aby zwiększyć objętość loków i nadać fryzurze sprężystość, zamontuj dyfuzor na suszarce. Trzymaj suszarkę pionowo i umieść włosy między wypustkami, wykonując okrężne ruchy, następnie przesuwaj ją powoli w kierunku skóry głowy.
Aby zwiększyć objętość fryzury u nasady włosów, wkładaj wypustki dyfuzora we włosy, wykonując okrężne ruchy. Pozwala to na równomierne suszenie końcówek włosów i skóry głowy bez gorących punktów.

3 Ustaw przełącznik przepływu powietrza (③) i przełącznik temperatury (②) na dogodny poziom.
4 Włącz funkcję MoistureProtect (⑤), aby uzyskać lepszą ochronę. Przy pierwszym użyciu funkcja MoistureProtect jest włączona.
↪ Fioletowa dioda LED na produkcie wskazuje, że czujnik MoistureProtect jest włączony.

Przełącznik	Ustawienia	Funkcja
MoistureProtect		Chroń swoje włosy przed przegrzaniem i zachowaj ich naturalne nawilżenie
Temperatura	Wysoka temperatura	Szybkie suszenie mokrych włosów
	ThermoProtect	Suszenie włosów strumieniem powietrza o stałej, łagodnej temperaturze
	●	Delikatne suszenie włosów
Przepływ powietrza	II	Silny przepływ powietrza — szybkie suszenie
	I	Delikatny przepływ powietrza — układanie włosów
	O	Wyłączanie

5 Naciśnij przycisk zimnego nadmuchu ❄ (①), aby ułożyć fryzurę strumieniem zimnego powietrza.

Po użyciu:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Aby zdjąć dyfuzor lub nasadkę, zsuń akcesorium z urządzenia.
4 Naciśnij zatrzask, aby zdjąć kratkę wlotu powietrza (⑧) w celu usunięcia włosów i kurzu.
5 Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką.
6 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (④).

5 Gwarancja i serwis
W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română
Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important
Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.
- AVERTISMENT: Nu utiliza acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoate-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utiliza acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoate aparatul din priză și lasă-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verifică grilajul pentru a te asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un centru de service autorizat de Philips sau personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Pentru o protecție suplimentară, te sfătuim să instalezi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă specificată de 30 mA. Cere sfatul instalatorului.
- Nu introdu obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.
- Nu bloca niciodată grilajele pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigură-te că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utiliza aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsa niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășura cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteaptă să se răcească.
- Nu trage de cablul de alimentare după utilizare. Scoate întotdeauna aparatul din priză ținând de ștecher.
- Nu utiliza aparatul cu mâinile ude.
- Pentru control sau depanare, du aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/EU).
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Introducere
Uscătorul MoistureProtect are o tehnologie nouă și inovatoare a senzorului, numită senzor MoistureProtect. Această tehnologie a fost special concepută pentru a păstra hidratarea naturală a părului. Senzorul infraroșu măsoară temperatura părului în timpul uscării, diagnostichează părul și adaptează temperatura pentru a-i păstra hidratarea naturală. Acest lucru oferă părului și scalpului protecție avansată împotriva supraîncălzirii și, prin urmare, îți păstrează părul mai sănătos și mai strălucitor. Am activat deja senzorul, astfel încât să te poți bucura de o protecție maximă încă de la început.

Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat și continuu ioni, reducând aspectul creț și oferind un plus de strălucire.

3 Prezentare generală
① Buton pentru jet de aer rece
② Setări de temperatură
③ Setări pentru fluxul de aer
④ Agățătoare
⑤ Buton MoistureProtect
⑥ Cap de coafare
⑦ Difuzor
⑧ Grilajul orificiului de intrare a aerului

4 Uscarea părului
1 Conectează ștecherul la o priză de alimentare.
2 Atașează capul de coafare(⑥) sau difuzorul de volum (⑦) pentru nevoile tale de coafare.
- Pentru uscare precisă, atașează capul de coafare pe uscătorul de păr. Capul de coafare îți permite să direcționezi jetul de aer direct spre peria sau pieptenele cu care îți coafezi părul.
- Pentru a mări volumul buclelor și al coafurii, atașează difuzorul pe uscătorul de păr. Ține uscătorul de păr vertical, așază părul cu o mișcare circulară între vârfurile difuzorului și mișcă-l ușor spre scalp.
Pentru a conferi volum la rădăcini, introdu vârfurile difuzorului în păr și efectuează mișcări circulare. Aceasta ajută la uscarea rădăcinilor părului și a scalpului fără puncte fierbinți.

3 Reglează comutatorul pentru flux de aer (③) și comutatorul pentru temperatură (②) la pozițiile adecvate.
4 Activează MoistureProtect (⑤) pentru protecție sporită. Funcția MoistureProtect este pornită la prima utilizare.
↪ LED-ul violet de pe produs indică faptul că senzorul MoistureProtect este activat.

Comutator	Setări	Funcție
MoistureProtect		Protejează părul de supraîncălzire și păstrează hidratarea naturală a părului
Temperatură	Fierbinte	Usucă rapid părul ud după duș
	Thermoprotect	Usucă părul la temperatură constantă de îngrijire
	●	Usucă delicat părul
Flux de aer	II	Flux de aer puternic și uscare rapidă
	I	Flux de aer delicat pentru coafare
	O	Oprire

5 Apasă butonul pentru jet de aer rece ❄ (①) pentru flux de aer rece pentru a-ți fixa coafura.

După utilizare:
1 Oprește aparatul și scoate ștecherul din priză.
2 Așază-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3 Pentru a deconecta capul de coafare sau difuzorul de volum, scoate-l de pe uscătorul de păr.
4 Apăsați încuietoarea pentru a detașa grila de admisie a aerului (⑧) pentru a îndepărta părul și praful.
5 Curăță aparatul cu o cârpă uscată.
6 Depozitează-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl poți suspenda de la agățătoare (④).

5 Garanție și service
Dacă ai nevoie de informații, de ex., despre înlocuirea unui accesoriu, sau dacă ai o problemă, vizitează site-ul web Philips la www.philips.com/support sau contactează Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta. Numărul de telefon se află în certificatul de garanție internațională. Dacă în țara ta nu există un centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.

Русский
Фен

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Важно
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- ВНИМАНИЕ. Запрещается использовать прибор возле воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ. Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить шнуром Philips. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Во избежание поражения электрическим током не просовывайте металлические предметы через вентиляционную решетку прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции по эксплуатации.
- Не используйте прибор для обработки искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.
- Не тяните на себя шнур питания после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.
- Запрещается брать прибор мокрыми руками.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Утилизация
– Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC).
– Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Введение
Фен MoistureProtect оснащен инновационным датчиком MoistureProtect. Эта специально разработанная технология помогает предотвратить пересушивание волос. ИК-датчик измеряет температуру и проверяет состояние волос во время сушки, а также подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание. Это обеспечивает улучшенную защиту волос и кожи головы от перегрева, делая волосы более здоровыми и красивыми. Сенсор уже включен, поэтому вы можете наслаждаться максимальной степенью защиты.

Пока прибор включен, автоматически и непрерывно генерируются ионы, что придает волосам дополнительный блеск и уменьшает спутывание.

3 Описание
① Кнопка включения холодного обдува
② Настройки температуры
③ Настройки воздушного потока
④ Петелька для подвешивания
⑤ Кнопка MoistureProtect
⑥ Насадка
⑦ Диффузор
⑧ Вентиляционная решетка забора воздуха

4 Сушка волос
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Установите узкую насадку на фен(⑥) или диффузор для придания объема(⑦), чтобы создать прическу.
- Для направленной сушки установите на фен насадку. Насадка позволяет направлять поток воздуха прямо на щетку или расческу, с помощью которой вы укладываете волосы.
- Для придания объема вьющимся волосам и формирования упругих локонов установите на фен диффузор. Удерживайте фен в вертикальном положении и перемещайте его к коже головы, совершая круговые движения и накручивая волосы на пальчики.
Для создания объема у корней необходимо погрузить пальчики диффузора в волосы и совершать круговые движения. Это поможет равномерно высушить волосы у корней.

3 Установите переключатель интенсивности воздушного потока (③) и температуры (②) в необходимое положение.
4 Включите датчик MoistureProtect (⑤) для дополнительной защиты. По умолчанию при первом использовании датчик MoistureProtect включен.
↪ Фиолетовый светодиодный индикатор показывает, что датчик MoistureProtect включен.

Переключатель	Настройки	Функция
MoistureProtect		Защитите волосы от перегрева и предотвратите пересушивание
Температура	Горячо	Быстрая сушка волос после душа
	ThermoProtect	Сушка волос при постоянной щадящей температуре
	●	Бережная сушка волос
Воздушный поток	II	Сильный поток воздуха для быстрой сушки волос
	I	Мягкий воздушный поток для укладки
	O	Выключение

5 Нажмите кнопку включения холодного обдува ❄ (①), чтобы закрепить укладку с помощью потока холодного воздуха.

После завершения работы
1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
3 Чтобы снять узкую насадку или диффузор для создания объема, потяните их с прибора.
4 Нажмите на фиксатор, чтобы снять вентиляционную решетку забора воздуха (⑧) и очистить ее от пыли и волос.
5 Протрите прибор влажной тканью.
6 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Можно также подвесить прибор за специальную петельку (④).

5 Гарантия и обслуживание
При возникновении проблем или при необходимости получения информации, например о замене насадки, посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Для бытовых нужд

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД Драхтен, Нидерланды.

Сделано в Китае.

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961 1111

Дата изготовления указана на изделии: ГГНН

Условия хранения, эксплуатации			
Температура		Относительная влажность	Атмосферное давление
Условия эксплуатации	Условия хранения		
+10°C ÷ +30°C	-25°C ÷ +60°C	35% ÷ 99%	85 ÷ 109 kPa

Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vitame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani inej nádoby obsahujúcej vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.
- V záujme predchádzania nebezpečným situáciám smie poškodený sieťový kábel vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Do mriežok na vstup a výstup vzduchu nezasúvajte kovové objekty. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel neovíjajte okolo zariadenia.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké nebezpečenstvo.

Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Úvod
Sušič vlasov MoistureProtect je vybavený novou inovatívnou technológiou snímania s názvom snímač Moisture Protect. Táto technológia bola vyvinutá špeciálne s cieľom zachovať prirodzenú hydratáciu vlasov. Obsahuje infračervený snímač, ktorý počas sušenia vlasov meria ich teplotu, kontroluje ich stav a podľa toho prispôsobuje im teplotu tak, aby si uchovali prirodzenú hydratáciu. Vaše vlasy a pokožka sú tak lepšie chránené pred prehriatím a vlasy ostávajú zdravšie a lesklejšie. Snímač je už zapnutý, preto sa môžete spoľahnúť na maximálnu ochranu vlasov od úplného začiatku.

Keď je zariadenie zapnuté, nepretržite automaticky uvoľňuje ióny, čím redukuje poškodenie a dodáva vlasom ešte viac lesku.

3 Prehľad
① Tlačidlo dávky studeného vzduchu
② Nastavenia teploty
③ Nastavenia prietoku vzduchu
④ Očko na zavesenie
⑤ Tlačidlo MoistureProtect
⑥ Hubica
⑦ Difuzér
⑧ Mriežka na nasávanie vzduchu

4 Sušenie vlasov
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Podľa potreby pripojte hubicu(⑥) alebo objemový difuzér (⑦).
- Ak chcete, aby bolo sušenie ešte presnejšie, pripojte na sušič vlasov hubicu. Hubica vám umožní nasmerovať prúd vzduchu na kefu alebo hrebeň, ktorým tvarujete účes.
- Ak chcete zväčšiť objem kučier a dodať účesu pružnosť, pripojte k sušiču difuzér. Sušič držte v zvislej polohe a krúživým pohybom dostaňte vlasy medzi hroty a pomaly nimi prechádzajte smerom k pokožke hlavy.
Aby ste zväčšili objem pri korienkoch, vložte hroty do vlasov krúživými pohybmi. Pomáha vysušiť korienky vlasov a pokožku hlavy bez nadmerne zahriatych miest.

3 Nastavte prepínač prúdu vzduchu (③) a prepínač teploty (②) do vhodnej polohy.
4 Aby ste ešte viac zvýšili účinnosť ochrany, zapnite technológiu MoistureProtect (⑤). Pri prvom použití je funkcia ochrany hydratácie moisture protect zapnutá.
↪ Ak je snímač na ochranu hydratácie moisture protect zapnutý, na sušiči svieti fialový indikátor LED.

Spínač	Nastavenia	Funkcia
MoistureProtect		Ochrana vlasov pred prehriatím a zachovanie ich prirodzenej hydratácie
Teplota	Horúca	Rýchle sušenie vlhkých vlasov po osprchovaní
	Thermoprotect	Sušenie vlasov pri stálej a šetrnej teplote
	●	Jemné sušenie vlasov
Prietok vzduchu	II	Silný prietok vzduchu a rýchle sušenie
	I	Jemný prietok vzduchu na úpravu účesu
	O	Vypnutie

5 Stlačením tlačidla dávky studeného vzduchu ❄ (①) zapnete prúd studeného vzduchu, ktorý zafixuje váš účes.

Po použití:
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3 Hubicu a objemový difuzér od sušiča vlasov odpojte potiahnutím.
4 Stlačením západky vyberte mriežku na nasávanie vzduchu (⑧) a odstráňte vlasy a prach.
5 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
6 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (④).

5 Záruka a servis
Ak potrebujete určité informácie, napríklad o výmene nadstavca, alebo máte akýkoľvek problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Slovenščina
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

1 Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.
- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik družbe Philips, pooblaščeni servisni center družbe Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi.
- Po uporabi ne vlecite za napajalni kabel. Aparat iz električnega omrežja vedno izključite tako, da primete vtič.
- Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Popravilo s strani neusposobljenih oseb je lahko za uporabnika izredno nevarno.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

2 Uvod
Sušilnik MoistureProtect vsebuje inovativno tehnologijo senzorja, ki se imenuje senzor Moisture Protect. Ta tehnologija je bila zasnovana za to, da ohranja naravno hidracijo las. Infrardeči senzor med sušenjem meri temperaturo las, preverja njihovo stanje in temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo naravno hidracijo. To zagotavlja napredno zaščito las pred pregrevanjem, kar jih ohranja bolj zdrave in sijoče. Senzor je že vklopljen, zato je od vsega začetka zagotovljena največja zaščita.

Ko je aparat vklopljen, se samodejno neprekinjeno sproščajo ioni za dodaten lesk in gladke lase.

3 Pregled
① gumb za hladen zračni tok
② Nastavitve temperature
③ Nastavitve zračnega toka
④ Obešalna zanka
⑤ Gumb MoistureProtect
⑥ Nastavek
⑦ Razpršilnik
⑧ Zračna mreža

4 Sušenje las
1 Vtič priključite na omrežno vtičnico.
2 Pritrdite nastavek(⑥) ali razpršilnik za več volumna (⑦), da oblikujete želeno pričesko.
- Za natančno sušenje na sušilnik pritrdite nastavek. Z nastavkom lahko usmerite zračni tok neposredno na krtačo ali glavnik, s katerim si oblikujete pričesko.
- Za povečanje volumna na kodre in razkošno pričesko pritrdite razpršilnik na sušilnik za lase. Sušilnik držite navpično in lase s krožnimi gibi položite med zobce ter se počasi pomikajte proti lasišču.
Če želite dodati več volumna pri lasišču, v lase vstavite zobce in sušilnik premikajte s krožnimi gibi. S tem korenine las in lasišče posušite brez vročih mest.

3 Stikalo za zračni tok (③) in stikalo za temperaturo (②) premaknite v ustrezna položaja.
4 Vklopite MoistureProtect (⑤) za močnejšo zaščito. Senzor Moisture Protect je ob prvi uporabi vklopljen.
↪ Vijolični LED-indikator na izdelku označuje, da je senzor Moisture Protect vklopljen.

Stikalo	Nastavitve	Delovanje
MoistureProtect		Lase zaščitite pred pregrevanjem in ohranite njihovo naravno hidracijo
Temperatura	Vroče	Za hitro sušenje las po prhanju
	Toplotna zaščita	Lase sušite pri stalni negovalni temperaturi
	●	Nežno posušite lase
Zračni tok	II	Močan zračni tok in hitro sušenje
	I	Nežen zračni tok za urejanje pričeske
	O	Izklop

5 Pritisnite gumb za hladen zračni tok ❄ (①) za hladen zračni tok za utrjevanje pričeske.

Po uporabi:
1 Aparat izklopite in izključite.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
3 Nastavek ali razpršilnik za več volumna odstranite tako, da ga potegnete s sušilca.
4 Pritisnite na zapah, da snamete zračno mrežo (⑧) ter odstranite lase in prah.
5 Aparat očistite z vlažno krpo.
6 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (④).

5 Garancija in servis
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com/support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč strankam v svoji državi. Telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Srpski
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

1 Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte da koristite u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda sa vodom.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Ako se aparat pregreje, automatski će se isključiti. Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u rešetku za propuštanje vazduha.
- Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi.
- Nakon korišćenja nemojte vući kabl za napajanje. Prilikom isključivanja aparata iz električne mreže uvek vucite utikač.
- Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre.
- U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.

Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Uvod
MoistureProtect fen koristi inovativnu novu senzorsku tehnologiju u obliku MoistureProtect senzora. Ova tehnologija namenski je dizajnirana za očuvanje prirodne hidratantnosti kose. Infracrveni senzor meri temperaturu kose tokom sušenja, procenjuje njeno stanje i prilagođava temperaturu radi očuvanja prirodne hidratantnosti. Time se postiže napredna zaštita kose i kože glave od pregrevanja, što znači da će vam kosa biti zdravija i sjajnija. Senzor smo već uključili da biste mogli da uživate u maksimalnoj zaštiti od samog početka.

Kada je aparat uključen, joni se automatski i neprestano generišu radi sprečavanja kovrdžanja i stvaranja dodatnog sjaja.

3 Pregled
① Dugme za hladan mlaz vazduha
② Postavke temperature
③ Postavke protoka vazduha
④ Petlja za kačenje
⑤ Dugme MoistureProtect
⑥ Mlaznica
⑦ Dodatak za volumen
⑧ Rešetka za propuštanje vazduha

4 Sušenje kose
1 Utikač aparata priključite u utičnicu.
2 Postavite mlaznicu (⑥) ili dodatak za volumen (⑦) u skladu sa potrebama oblikovanja.
- Za precizno sušenje, postavite mlaznicu na fen. Usmerivač vam omogućava da usmerite protok vazduha direktno na četku ili češalj koji koristite za oblikovanje kose.
- Za povećanje volumena kovrdža i lepršavi stil pričvrstite dodatak za volumen na fen. Držite fen vertikalno i kružnim pokretima postavite kosu između zubaca i polako pomerajte prema temenu.
Za dodavanje volumena pri korenu umetnite zupce u kosu pravljenjem kružnih pokreta. To doprinosi sušenju korena kose i temena bez pojave vrućih tačaka.

3 Podesite prekidač za protok vazduha (③) i prekidač za temperaturu (②) u odgovarajuće položaje.
4 Uključite MoistureProtect (⑤) za dodatnu zaštitu. Funkcija MoistureProtect je uključena prilikom prve upotrebe.
↪ Ljubičasti LED indikator na proizvodu ukazuje na to da je MoistureProtect senzor uključen.

Prekidač	Postavke	Funkcija
MoistureProtect		Zaštitite kosu od pregrevanja i očuvajte njenu prirodnu hidratantnost
Temperatura	Vruće	Brzo osušite potpuno mokru kosu
	Thermoprotect	Sušite kosu uz konstantnu, umerenu temperaturu
	●	Nežno sušite kosu
Protok vazduha	II	Jak protok vazduha i brzo sušenje
	I	Slab protok vazduha i oblikovanje
	O	Isključivanje

5 Pritisnite dugme za hladan mlaz vazduha ❄ (①) za struju hladnog vazduha za učvršćivanje frizure.

Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
3 Mlaznicu ili dodatak za volumen skinite povlačenjem sa fena.
4 Pritisnite jezičak da biste odvojili rešetku za ulaz vazduha (⑧) radi uklanjanja dlaka i prašine.
5 Aparat očistite vlažnom krpom.
6 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje (④).

5 Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije (npr. u vezi sa zamenom dodatka) ili ako imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

Українська
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Якщо пристрій перегрівається, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим, як знову увімкнути пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
- Не вставляйте металеві предмети у решітку для повітря, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
- Не тягніть за кабель живлення після використання. Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, тримаючи за штекер.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію для користувача.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).
– Дотримуйтесь правил роздільного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Вступ
Фен MoistureProtect оснащено новою інноваційною сенсорною технологією – сенсором збереження вологи MoistureProtect. Цю технологію спеціально розроблено для підтримання природного зволоження волосся. Інфрачервоний сенсор вимірює температуру волосся під час висушування, перевіряє волосся та адаптує температуру для підтримання природного зволоження. Це забезпечує додатковий захист волосся і шкіри від перегрівання, а отже зберігає його здоровим та блискучим. Сенсор увімкнено, тож можна скористатися максимальним захистом від самого початку.

Якщо пристрій увімкнено, іони автоматично та постійно розподіляються для зменшення скуйовдження і надання додаткового блиску.

3 Огляд
① Кнопка холодного струменя
② Налаштування температури
③ Налаштування струменя повітря
④ Петля для підвішування
⑤ Кнопка MoistureProtect
⑥ Насадка
⑦ Дифузор
⑧ Решітка забору повітря

4 Сушіння волосся
1 Вставте вилку у розетку.
2 Під'єднайте насадку(⑥) або дифузор для створення об'єму (⑦) залежно від потрібної укладки волосся.
- Для точного сушіння встановіть насадку на фен. Насадка дозволяє спрямовувати струмінь повітря безпосередньо на щітку чи гребінець, яким створюється зачіска.
- Для збільшення об'єму завитків та створення пружних кучерів встановіть дифузор на фен. Тримаючи фен вертикально, покладіть волосся круговими рухами між зубцями і повільно рухайтеся до шкіри.
Щоб надати об'єму біля коренів, вставте зубці дифузора у волосся, роблячи обертові рухи. Це допомагає висушити волосся біля коренів і шкіри голови без перегрівання.

3 Встановіть перемикач струменя повітря (③) і перемикач температури (②) у відповідні положення.
4 Увімкніть функцію MoistureProtect (⑤) для більшого захисту. У разі першого використання функцію MoistureProtect уже ввімкнено.
↪ Пурпуровий світлодіодний індикатор на виробі вказує на те, що сенсор збереження вологи MoistureProtect ввімкнено.

Перемикач	Налаштування	Функція
MoistureProtect		Захист волосся від перегрівання і підтримання природного зволоження волосся
Температура	Гаряче повітря	Швидке сушіння волосся після душу
	Термозахист	Сушіння волосся за сталої помірної температури
	●	Турботливе сушіння волосся
Струмінь повітря	II	Потужний струмінь повітря для швидкого сушіння
	I	Слабкий струмінь повітря для укладки
	O	Вимкнення

5 Натисніть кнопку холодного струменя ❄ (①) для подачі холодного повітря і фіксації зачіски.

Після використання:
1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
3 Щоб від'єднати насадку або дифузор для створення об'єму, просто стягніть її з пристрою.
4 Натисніть фіксатор, щоб від'єднати решітку забору повітря (⑧) для видалення волосся і пилу.
5 Чистіть пристрій вологою ганчіркою.
6 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за петлю (④).

5 Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua