



USER GUIDE

Úvod

NÁVOD NA OBSLUHU NOTEBOOK

Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali vlastníkom tohto precízne navrhnutého notebooku. Pri používaní tohto skvelého notebooku zažijete príjemný a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že tento notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.

Rozbalenie


V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:

- ▶ Notebook
- ▶ Stručný návod na spustenie
- ▶ Adaptér striedavého/jednosmerného prúdu a sieťový napájací kábel
- ▶ Voliteľná taška na prenášanie

Prehľad výrobku

V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.

Pohľad zhora



1. Hlavný vypínač / LED indikátor napájania / GPU Mode LED



Hlavný vypínač

- Stlačením tohto tlačidla na 1 sekundu zapnete napájanie notebooku.
- Keď je notebook zapnutý, stlačením tohto tlačidla ho prepnete do režimu spánku. Opätovným stlačením obnovíte činnosť systému z režimu spánku.
- V prípade potreby dlhým stlačením notebook vypnete.

LED indikátor napájania / GPU Mode LED

- Svieti na bielo, keď je zapnuté napájanie notebooku a je zvolený režim UMA GPU.
 - Svieti na žltó vo voliteľne podporovanom režime diskretnej jednotky GPU.
 - LED indikátor bude blikať, ak notebook prejde do režimu spánku.
 - LED indikátor zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.
-

2. Klávesnica

Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klávesnice notebooku. Podrobnosti nájdete v časti **Spôsob používania klávesnice**.

3. Snímač odtlačku prsta (voliteľný)

Snímač odtlačku prsta použijete na nastavenie odtlačkov prsta používateľa v notebooku a používajte ich na odomknutie notebooku. Podrobnosti nájdete v časti **Ako nastaviť prihlásenie pomocou odtlačku prsta vo funkcii Windows Hello** v 3. kapitole.

4. Dotykové zariadenie

Ide o dotykové zariadenie na notebooku.

5. LED indikátor stavu



Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen)

Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia používania veľkých písmen Caps Lock.

6. Monitor s dotykovou obrazovkou (voliteľný)

Tento monitor s 10-bodovou dotykovou obrazovkou umožňuje používateľom interaktívne komunikovať s notebookom pomocou prstov alebo dotykového pera.

7. Webkamera/LED indikátor webkamery/Interný mikrofón


- Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí, konferenčné videohovory atď.
- Indikátor web kamery vedľa web kamery bude po aktivovaní funkcie web kamery blikat'. Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
- Vstavaný mikrofón má rovnaké funkcie ako externý mikrofón

Pohľad spredu



Prázdne miesto nižšie

Pohľad sprava



1. LED indikátor stavu



LED indikátor napájania

- LED indikátor sa rozsvieti po zapnutí napájania notebooku.
- LED indikátor bude blikať, ak notebook prejde do režimu spánku.
- LED indikátor zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.



Stav batérie

- LED indikátor svieti počas nabíjania batérie.
- LED svieti na žltu v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
- Pri poruche batérie bude trvalo blikať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- LED indikátor batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je adaptér striedavého/jednosmerného prúdu odpojený.

2. Port USB 3.2 Gen 2


USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10 Gbps poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych zariadení ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysoko-rýchlostného prenosu dát.

3. Kombinovaný zvukový port



- Port pre slúchadlá, mikrofón alebo slúchadlá s mikrofónom.
 - Kombinovaný zvukový port podporuje 4-pólový 3,5-mmilimetrový konektor náhlavnej súpravy.
-

Pohľad zľava



1. Sieťový konektor

Tento konektor slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a na napájanie notebooku.

2. Port Thunderbolt (Type-C) (voliteľný)

Thunderbolt™ 4 podporuje pripojenie rozhrania USB 4.0, PCIe, HDMI, DisplayPort; výstup monitora vo formáte 8K; prenosovú rýchlosť až 40 Gbps; Funkcia PowerDelivery; a po pripojení napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A alebo 5 V/1,5 A. (pozrite si špecifikáciu pre protokol Intel® Thunderbolt™).

3. Konektor HDMI **HDMI**

Technológia rozhrania HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je v rámci odvetvia popredné rozhranie a vlastne aj štandard na pripojenie zariadení s vysokým rozlíšením (HD) a ultra vysokým rozlíšením (UHD).

4. Čítačka kariet


Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet. Podrobnosti nájdete v technických údajoch.

Pohľad zozadu



Prázdne miesto nižšie

Pohľad zospodu



1. Resetovací otvor batérie

Pri každej inovácii systémového firmvéru (EC) alebo ak notebook viazne: 1) vypnite notebook; 2) odpojte napájanie striedavým prúdom; 3) narovnanú kancelársku sponu zastrčte na 10 sekúnd do tohto otvoru; 4) pripojte napájanie striedavým prúdom; 5) zapnite notebook.

2. Ventilátor

Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu **NEZAKRÝVAJTE**.

3. Stereo reproduktory

Tento notebook je vybavený vstavanými stereofónnymi reproduktormi, ktoré poskytujú zvuk vo vysokej kvalite, a podporujú technológiu zvuku vo formáte HD.


4. Štrbina pre kartu SSD

Tento notebook je vybavený štrbinou SSD M.2, ktorá podporuje zariadenie SSD s rozhraním PCIe. Odporúčame, aby ste o servis výrobku požiadali autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Spôsob používania klávesnice

Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Aby mohla klávesnica správne fungovať, pred používaním funkčných klávesov klávesnice je nutné nainštalovať potrebné aplikácie.

Pomocou klávesov FN na klávesnici aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje. Pomocou týchto klávesov dokážu používatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.



Kláves Windows



Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows, ktorý sa používa na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií, ako je otvorenie ponuky Start (Štart) a spustenie ponuky pre ikonu.

Zapnutie klávesov Fn na rýchle spustenie



- Tento notebook je vybavený funkčnými klávesmi FN; každý funkčný kláves F1 až F12 sa dá v rámci predvolených nastavení používať jedným stlačením.
 - Používatelia môžu zapnúť alebo vypnúť predvolené funkčné klávesy FN stlačením klávesov **FN** a **ESC**.
 - Pri zapnutí klávesov štandardnej klávesnice sa rozsvieti LED indikátor **FN Lock** na klávese ESC. LED indikátor zhasne, keď budú aktívne rýchle funkčné klávesy FN.
-

Používanie klávesov Fn na rýchle spustenie



Nastavenie reproduktorov

- f1: Stlmenie zabudovaných reproduktorov.
 - f2: Znižuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
 - f3: Zvyšuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
-



Dotykové zariadenie

Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu dotykového zariadenia.



Mikrofón

- Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu mikrofónu.
 - Mikrofón je v rámci predvolených nastavení vypnutý.
-



Webkamera

Stlačením zapnete/vypnete funkciu Webkamera.



MSI Center

- Tento notebook môže mať predinštalovanú univerzálnu pomôcku MSI Center, ktorá poskytuje používateľom úžasné a účinné riešenie pri multitaskingu.
 - Tento kláves sa používa na zapnutie možnosti Vlastný scenár v aplikácii MSI Center.
-



Nastavenia LED podsvietenia klávesnice (voliteľné)

Opakovaným stláčaním vyberte podľa vlastných preferencií úroveň LED podsvietenia klávesnice.



Nastavenia LCD

- f9: Znižuje jas LCD.
- f10: Zvyšuje jas LCD.



Prepínanie zobrazenia


Slúži na prepínanie režimu zobrazenia výstupu medzi LCD, externým monitorom a zobrazením v rámci oboch zariadení.



Otáčanie obrazovky

Slúži na otočenie obrazovky naopak, o 180 stupňov. Opätovným stlačením otočíte obrazovku do predvolenej polohy.

Snímka obrazovky



Na zhotovenie snímky obrazovky a uloženie do schránky treba použiť klávesy **FN** a **prtscr**; potom ju možno prilepiť do programu na úpravy.

Používanie viacerých monitorov

Ak používateľ pripojí k notebooku ďalší monitor, systém automaticky zistí pripojený externý monitor. Používateľ bude mať možnosť prispôsobiť nastavenia zobrazenia.



- Monitor pripojte k notebooku.
- Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačením klávesu [P] spustíte [Project] (Projekt).
- Zvoľte spôsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke; máte možnosť zvoliť z možností Len na obrazovke PC, Duplikovať, Rozšíriť a Len na druhej obrazovke.


Aplikácia: True Color (voliteľné)

V tomto notebooku môže byť vopred nainštalovaná aplikácia **True Color**. Pomocou tejto aplikácie si môžu používatelia zvoliť rôzne nastavenia farieb na dosiahnutie najlepšieho zážitku pri pozeraní.



True Color

- Stlačte a podržte kláves **FN** a potom spustením klávesu **Z** spustíte aplikáciu **True Color**.



Voľby pre aplikáciu True Color

- Stlačte a podržte kláves **FN** a potom stlačením klávesu **A** môžete meniť rôzne režimy zobrazenia.

Technické údaje

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa líšia v závislosti od oblasti predaja.

Informácie o správnych technických údajoch vami zakúpeného produktu nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Charakteristika	
Rozmery	319 (Š) x 220,2 (D) x 16,9 (V) mm
Hmotnosť	1,3 kg (bez dotykovej obrazovky)
	1,36 kg (s dotykovou obrazovkou)
Centrálny procesor	
Balík	BGA
Procesor pre mobilné zariadenia	Séria najnovších procesorov Intel® Core™
Pamäť	
Technológia	DDR4, 3200/2666
Pamäť	1 x štrbina SO-DIMM
Maximum	Až do 32GB
Napájanie	
Adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu (možnosť 1)	1 x 65 W, 19 V
	Vstup: 100 až 240 V~, 50/60 Hz
	Výstup: 19 V ---, 3,42 A
Adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu (možnosť 2)	1 x 90 W, 19 V
	Vstup: 100 až 240 V~, 50/60 Hz
	Výstup: 19 V ---, 4,74 A
Batéria	3-článková
Batéria RTC	Áno
Ukladací priestor	
SSD	1 x štrbina M.2, podporuje zariadenie s kartou SSD s rozhraním PCIe

Port I/O	
USB	2 x USB3.2 Gen 2
Thunderbolt™ 4 (voliteľný)	1 x USB4.0 Type-C <ul style="list-style-type: none"> • Voliteľná podpora pripojenia pomocou rozhrania PCIe, HDMI, DisplayPort • Výstup monitora vo formáte 8K • Prenosová rýchlosť až 40 Gbps • Podporuje funkciu napájania Power Delivery. • Po pripojení napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom podporuje príkon pri nabíjaní prenosných zariadení do 5 V/3 A alebo 5 V/1,5 A
Zvuk	1 x kombinovaný vstup pre mikrofón/výstup pre náhlavnú súpravu
Video	1 x HDMI
Čítačka kariet	1 x MicroSD
Komunikačný port	
Bezdrôtová sieť LAN	Podporované
Bluetooth	Podporované
Displej	
Typ LCD	14" FHD LED panel
Dotyková obrazovka (voliteľná)	Voliteľná podpora pre monitor s 10-bodovou dotykovou obrazovkou
Video	
Grafika	<ul style="list-style-type: none"> • NVIDIA® GeForce® diskretná grafická karta s podporou NVIDIA® Optimus™ • Grafika Intel HD UMA
VRAM	GDDR5, na základe konštrukcie GPU
Webkamera	
Rozlíšenie	HD
Zvuk	
Interné reproduktory	2 x stereofónne reproduktory

Zabezpečenie

Modul dôveryhodnej platformy (voliteľný)

Modul TPM 2.0 je zariadenie na šifrovanie na báze hardvéru, ktoré spolupracuje so softvérovými opatreniami s cieľom vytvoriť modernejšiu ochranu údajov s vyšším zabezpečením.


Ak je potrebné, funkcie modulu TPM možno aktivovať/deaktivovať v nastaveniach BIOS.

V spojení s profesionálnymi verziami systému Windows predstavuje šifrovanie BitLocker predvolenú konzolu dostupnú na účely šifrovania údajov slúžiacich na komunikáciu s modulom TPM.

Ako nastaviť prihlásenie pomocou odtlačku prsta vo funkcii Windows Hello


Windows Hello je lepšie zabezpečený osobný spôsob na získanie okamžitého prístupu k zariadeniam so systémom Windows 10 pomocou rozpoznania odtlačku prsta alebo tváre. Funkcia vyžaduje používanie čítačky odtlačkov prstov alebo infračervenú kameru s podporou tejto funkcie. Po nastavení sa budete môcť prihlásiť rýchlym potiahnutím prstom alebo pohľadom.

Ak sa chcete prihlásiť dotykom, postupujte podľa dolu uvedených pokynov. Skôr, než budete mať povolené používať systém Windows, musíte nastaviť heslo a kód PIN.




► Vytvorenie hesla

1. Otvorte ponuku **Nastavenia** a nájdite položku [Kontá].
2. V položke **Možnosti prihlásenia** kliknite na **Heslo**.
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte heslo.
4. Znova ho zadajte na overenie hesla konta a činnosť skončíte kliknutím na [OK].




► Nastavenie kódu PIN


1. Kliknite na **Windows Hello PIN**.
2. Pokračujte kliknutím na [Pridať].
3. Môžete byť požiadaní o overenie konta pomocou hesla. Nastavte kód PIN, potvrdíte ho jeho opätovným zadáním a činnosť skončíte kliknutím na [OK].



► Nastavenie odtlačku prsta

1. Kliknite na **Odtlačok prsta vo Windows Hello**.
 2. Kliknite na [Nastaviť].
 3. V sprievodcovi nastavením pre funkciu Windows Hello kliknite na tlačidlo [Začíname].
 4. Vami preferovaný prst položte na horný ľavý roh dotykového zariadenia. Budete požiadaní, aby ste rovnakým prstom niekoľkokrát potiahli a nastavili tak funkciu Windows Hello.
 5. Ak chcete proces zopakovať iným prstom, kliknite na [Pridať iný], alebo program zavrite.
-





msi[®]



MSI.COM



MSI
GLOBAL YOUTUBE



MSI
INSTAGRAM