


SK

OPIS VÝROBKU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjacie piny
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port



PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu. Slúchadlá sa zapnú a navzájom sa spárujú. Potom, ako začne LED dióda (1) blikať na bielo, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
2. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Pins 3 ANC“.
3. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a LED dióda (1) bliká na bielo v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí len slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a pripoja k zariadeniu.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne slúchadlá zapnete manuálne dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Vypnú sa samé a odpoja sa od vášho zariadenia. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá taktiež vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie hovoru/zavesenie
Dvojité stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru
Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru
Dlhé stlačenie pravého tlačidla – prepínanie režimu ANC / Ambient / Normal
Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – prepínanie režimu Gaming
Trojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri / Google Assistant

NABÍJANIE

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5).
V priebehu nabíjania 4 indikačné LED diódy (4) postupne blikajú, po úplnom nabití všetky svietia.

REŽIM NORMAL, AMBIENT A ANC:

Po spustení sa slúchadlá nachádzajú v normálnom režime, keď nezosilňujú, ani nepotláčajú okolité ruchy. V režime Ambient slúchadlá snímajú a zosilňujú zvuky z okolia, čo je z hľadiska bezpečnosti vhodnejšie predovšetkým pri pohybe v meste alebo v premávke. ANC (Active Noise Cancelling) je funkcia, ktorá eliminuje okolité ruchy tým, že proti prichádzajúcemu zvuku vyšle zvuk rovnakého vlnenia, len v opačnej fáze frekvencie. Pri spojení týchto dvoch zvukov dôjde k ich vzájomnému vyrušeniu. V tomto poradí medzi jednotlivými režimami prepnete dlhým stlačením pravého tlačidla (cca 2 sekundy). Zmenu režimu ohlási akustická výzva.

Poznámka: režimy Ambient a ANC majú vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejším poklesom kapacity batérie.

REŽIM HIER GAMING

Na aktiváciu režimu Gaming s krátkym zvukovým oneskorením dlho stlačte ľavé tlačidlo. Dlhým stlačením toho istého tlačidla režim deaktivujete.

Poznámka: Režim Gaming má vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejším poklesom kapacity batérie.

PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet alebo použite súčasný účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Zapnite Bluetooth, podľa sily signálu vzdialenosti budú nájdené blízke zariadenia.
5. Kliknite na tlačidlo „+“
6. Počkajte na „pripojenie“
7. Pridanie prebehlo úspešne, zobrazí sa „hotovo“
8. Vaše zariadenie je úspešne pripojené.

Poznámka: Pred párovaním s každým novým zariadením je nutné slúchadlá uviesť do výrobného nastavenia vždy, keď chcete slúchadlá na novom zariadení pripojiť k aplikácii Niceboy ION.

VÝROBNÉ NASTAVENIE:

V prípade technických ťažkostí uvediete slúchadlá do výrobného nastavenia týmto spôsobom:

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu, odstráňte ich zo zoznamu spárovaných zariadení a vypnite bluetooth.
2. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu.
3. Stlačte päťkrát po sebe multifunkčné tlačidlo (2) súčasne na oboch slúchadlách. Reset oznámi akustická výzva a slúchadlá sa vypnú.
4. Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho boxu.
5. Po vybratí oboch slúchadiel z nabíjacieho boxu sa samé zapnú a spárujú medzi sebou. Tým je proces dokončený.

ŠPECIFIKÁCIA

BT:	5.3
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Profily BT:	HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytia:	IPX4*

Dosah prenosu:	10 m
Reproduktor:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz – 20 kHz
Citlivosť:	118 ± 3dB
Doba prehrávania na jedno nabitie:	až 10 hodín
Celková doba prehrávania:	až 40 hodín
Kapacita batérie slúchadiel:	50 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	400 mAh
Hlasoví asistenti:	Širi a Google Assistant
Multipoint párovania:	ÁNO

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE Pins 3 ANC
 Nabíjací box
 Náhradné nadstavce do uší
 USB-C kábel
 Návod

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte funkciu ANC pri pohybe na miestach s nutnosťou zvýšenej opatrnosti. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou výrobku, sa vzťahuje lehota životnosti v dĺžke šesť mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom

rádiofrekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY, HIVE PINS 3 ANČ je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Uplný obsah vyhlásení EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/hive-pins-3-anc>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo.

Sprievodnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. (Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.