

OBSAH BALENIA


Slúchadlá Niceboy HIVE Bones 3

Nabíjací USB kábel


Štuple do uší

Návod na obsluhu

Bezpečnostné informácie

**OPIS VÝROBKU**

1. Multifunkčné tlačidlo
2. Tlačidlo zvýšenie hlasitosti / nasledujúca skladba
3. Tlačidlo zníženie hlasitosti / predchádzajúca skladba
4. Mikrofón
5. LED indikátor
6. Nabíjací magnetický port
7. Nabíjací kábel

**SPRÁVNE NASADENIE SLÚCHADIEL**

Nasadzujte si slúchadlá podľa obrázku. Nesprávne nasadenie môže mať za následok nízku kvalitu prehrávanej hudby.



PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Pri prvom pripojení k Bluetooth zariadeniu stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (1), slúchadlá sa zapnú (ozve sa akustická výzva), automaticky sa zapne režim párovania a LED indikátor (5) začne blikať na červeno-modro.
2. Teraz otvorte Bluetooth nastavenie vo vašom zariadení a v dostupných zariadeniach zvolte „Niceboy HIVE Bones 3“.
3. Slúchadlá sa teraz pripoja k zariadeniu. Úspešné spárovanie ohlási zvukový signál a LED indikátor (6) začne preblikávať namodro.
Na opätovné pripojenie k už raz spárovanému zariadeniu stačí slúchadlá len zapnúť stlačením tlačidla zapnutia (1) na 3 sekundy (ozve sa akustická výzva) a slúchadlá sa k nemu automaticky pripoja.

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Stlačením tlačidla (1) na 3 sekundy slúchadlá zapnete/vypnete.

Krátkym stlačením tlačidiel (2) a (3) zvyšujete/znižujete hlasitosť.

Krátkym stlačením multifunkčného tlačidla (1) spustíte/zastavíte prehrávanie.

Dvojitém stlačením multifunkčného tlačidla (1) prepínate medzi režimom Bluetooth a režimom pamäťovej karty.

Dvojitém stlačením tlačidla (2) prejdete na ďalšiu skladbu.

Dvojitém stlačením tlačidla (3) prejdete na predchádzajúcu skladbu.

Dlhým stlačením tlačidla (2) aktivujete hlasových asistentov.

Dlhým stlačením tlačidla (3) aktivujete režim hier Gaming.

TELEFÓNNE HOVORY

Prichádzajúci hovor prijmete/ukončíte krátkym stlačením multifunkčného tlačidla (1). Dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (1) na 3 sekundy pri prichádzajúcom hovore ho odmietnete.

HLASOVÝ ASISTENTI

Hlasových asistentov spustíte dlhým stlačením tlačidla (2) na 3 sekundy.

REŽIM HIER GAMING

Na aktiváciu režimu Gaming s krátkym zvukovým oneskorením dlho stlačte tlačidlo (3). Dlhým stlačením toho istého tlačidla režim deaktivujete.

Poznámka: Režim Gaming má vyššiu energetickú náročnosť a je nutné počítať s rýchlejším poklesom kapacity batérie.

REŽIM PAMÄŤOVEJ KARTY

Slúchadlá majú zabudovanú pamäťovú kartu s kapacitou 16 GB. Na nahratie súborov pripojte dodávaný napájací USB kábel do počítača. Otvorí sa priečinok pamäťového zariadenia, kde teraz môžete nahráť audio súbory. Na aktiváciu režimu pamäťovej karty dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo (1). Prehrávanie ovládate podľa odseku ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE. Na návrat do Bluetooth režimu opäť dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím slúchadiel odporúčame slúchadlá úplne nabiť pre maximalizáciu životnosti batérie. Úplné nabitie slúchadiel trvá približne 2 hodiny.

Nízka kapacita batérie sa signalizuje akustickým signálom.

Na nabíjanie slúchadiel pripojte priložený magnetický USB kábel (8) do nabíjacieho portu slúchadiel (6) a ďalej k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh napájania je signalizovaný načerveno svietiacim LED indikátorom (5), po úplnom nabití začne indikátor svietiť nazeleno.

Po pripojení nabíjacieho kábla sa slúchadlá vypnú a nie je možné ich pripojiť k žiadnemu zariadeniu.

PARAMETRE

Verzia BT:	5.3
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Podporované BT profily:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podporované BT kodeky:	AAC, SBC
Dosah prenosu:	10 metrov
Frekvenčný rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Citlivosť:	86 dB
Impedancia:	8 Ω
Doba prehrávania:	10 hodín (pri 70 % hlasitosti)
Čas nabíjania:	2 hodiny
Batéria:	180 mAh Li-ion
Interná pamäť:	16 GB
Podporované audio formáty:	mp3, mp4, wma, FLAC
Vodotesnosť:	IP68*
Hmotnosť:	25 g

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou výrobku, sa vzťahuje lehota životnosti v dĺžke šesť mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové

zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Návod na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na stránke www.niceboy.eu v sekcii podpora. Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy HIVE Bones 3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/hive-bones-3>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Na účel správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Informácie pre používateľov ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie)

Ohľadom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie o likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.