

DĚTSKÝ BOB SULOV

Návod k použití

Jednomístný dětský bob je určen k samostatné jízdě z kopce nebo k tažení na rovném povrchu za pomoci druhé osoby (nikoli motorovým vozidlem). V obou případech musí jízda probíhat na souvislé sněhové pokrývce bez práškového nebo chemického posypu v teplotním rozmezí -20°C až +20°C.

Bezpečnostní doporučení

VAROVÁNÍ: Hračka by měla být používána s opatrností, neboť je zapotřebí dovednosti, aby se předešlo pádům a kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob. Věnujte pozornost výběru terénu.

Při jízdě na bobu doporučujeme používat ochrannou lyžařskou přilbu.

Během jízdy z kopce dbejte prosím na to, aby byl tažný popruh vždy uvnitř bobu a nesklouzl Vám pod tělo bobu nebo ven do stran, což by mohlo být příčinou pádu nebo kolize, pokud by se popruh o něco zachytil.

Výběr místa a terénu pro jízdu

Místo a terén pro jízdu zvolte takové, abyste byli schopni bob bezpečně ovládat a mohli jste se vyhnout nárazům do pevných překážek či srážkám s jinými osobami. Při jízdě se vyhýbejte přejezdům přes kameny nebo obručníky, které mohou výrobek nenávratně poškodit.

Jízda by měla probíhat v dostatečné/bezpečné vzdálenosti od pozemní komunikace pro motorová vozidla.

Věkové a hmotnostní omezení

VAROVÁNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let.

Výrobek je určen k samostatné jízdě dětí starších než 5 let. Mladší děti by měly bob používat pouze pod dohledem dospělé osoby, neboť jejich motorické schopnosti, stabilita a tělesná síla nemusí být ještě dostačující pro bezpečné ovládání bobu a hrozí jim tak nebezpečí pádu nebo kolize.

Maximální nosnost výrobku je 50 kg.

Technika jízdy

Při jízdě sedíte uvnitř bobu, nohy si zapřete o přední část těla bobu a oběma rukama držte brzdící páky. Směr jízdy si regulujete zvedáním pravé nebo levé brzdící páky. Jízdu zpomalíte nebo úplně zabrzdíte zvednutím obou brzdících pák najednou.

Údržba a skladování

Jakékoliv úpravy výrobku jsou zakázané.

Pro čištění výrobku doporučujeme používat pouze vodu, mýdlo a jemný hadřík.

Povrch výrobku nesmí přijít do kontaktu s jinými chemickými čistidly, rozpouštědly, barvami nebo lepidly.

Výrobek by neměl být vystavován přímému slunci a vysokým teplotám.

Doporučujeme jej skladovat na suchém a tmavém místě.



DETSKÉ BOBY SULOVI

Návod na použitie

Jednomiestne detské boby sú určené k samostatnej jazde z kopca alebo na ťahanie na rovnom povrchu za pomoci druhej osoby. V oboch prípadoch musí jazda prebiehať na súvislej snehovej pokrývke bez práškoveho alebo chemického posypu v teplotnom rozmedzí -20 ° C do + 20 ° C.

Bezpečnostné odporúčania

VAROVANIE: Hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, lebo je potrebná zručnosť, aby sa zamedzilo pádom a kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie používateľa alebo iných osôb. Venujte pozornosť výberu terénu.

Pri jazde na boboch odporúčame používať ochrannú lyžiarsku prilbu.

Počas jazdy z kopca dbajte prosím na to, aby bol ťažný popruh vždy vnútri bobov a neskĺzol Vám pod telo bobov, alebo von do strán, čo by mohlo byť príčinou pádu alebo kolízie, ak by sa popruh o niečo zachytil.

Výber miesta a terénu pre jazdu

Miesto a terén pre jazdu zvoľte taký, aby ste boli schopní boby bezpečne ovládať a mohli ste sa vyhnúť nárazom do pevných prekážok či zrážkam s inými osobami. Pri jazde sa vyhýbajte prejazdom cez kamene alebo obrubníky, ktoré môžu výrobok nenávratne poškodiť.

Jazda by mala prebiehať v dostatočnej / bezpečnej vzdialenosti od pozemnej komunikácie pre motorové vozidlá.

Vekové a hmotnostné obmedzenia

VAROVANIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Výrobok je určený na samostatnú jazdu detí starších ako 5 rokov. Mladšie deti by mali boby používať iba pod dohľadom dospelého, lebo ich motorické schopnosti, stabilita a telesná sila nemusia byť ešte dostatočné pre bezpečné ovládanie bobov a hrozí im tak nebezpečenstvo pádu alebo kolízie.

Maximálna nosnosť výrobku je 50 kg.

Technika jazdy

Pri jazde sedíte vo vnútri bobov, nohy si zaprite o prednú časť tela bobov a oboma rukami držte brzdiaci páky. Smer jazdy si regulujete zdvíhaním pravej alebo ľavej brzdiaci páky.

Jazdu spomalíte alebo úplne zabrzdíte zdvihnutím oboch brzdiacich pák naraz.

Údržba a skladovanie


Akékoľvek úpravy výrobku sú zakázané.

Pre čistenie výrobku odporúčame používať iba vodu, mydlo a jemnú handričku.

Povrch výrobku nesmie prísť do kontaktu s inými chemickými čistidlami, rozpúšťadlami, farbami alebo lepidlami.

Výrobok by nemal byť vystavovaný priamemu slnku a vysokým teplotám.

Odporúčame ho skladovať na suchom a tmavom mieste.



BOB SLEDGE SULO V

Instructions for use

A single-seat bob sledge is designed for an individual downhill ride or for towing on a level surface with the help of a second person (not by a motor vehicle). In both cases, the ride must be carried out on a continuous snow cover without dust or chemical scattering in the temperature range of -20 ° C to + 20 ° C.

Safety recommendations

WARNING: The toy should be used with caution, as skills are required to prevent falls and collisions that could cause injury to the user or other persons. Pay attention to your choice of terrain.

We recommend using a ski helmet when driving bob sledge.

While driving downhill, please ensure that the tow strap is always inside the bob sledge and it does not slip under the body of the bob sledge or out to the sides, which could cause a fall or a collision if the strap is caught.

Choosing location and terrain for driving

Select the location and terrain for a ride to be able to safely control the bob sledge and avoid crash into solid obstacles or collisions with other people. When driving, avoid crossing over stones or curbs that can irreparably damage the product.

The ride should take place at a sufficient / safe distance from the road for motor vehicles.

Age and weight limitation

WARNING: Not suitable for children under 3 years of age.

The product is designed for the individual ride of children over 5 years of age. Younger children should only use the bob sledge under the supervision of an adult because their motor skills, stability and body strength may not yet be sufficient to safely control the bob sledge, and thus risk a fall or collision.

The maximum load capacity of the product is 50 kg.

Driving Technique

While riding, sit inside the bob sledge, put your legs on the front of the bob sledge body and hold both brake levers with both hands. Adjust the driving direction by lifting the right or left brake lever. You can slow down or fully stop the ride by lifting both brake levers at once.

Maintenance and storage

Any product modifications are prohibited.

We recommend using only water, soap and a soft cloth to clean the product.

The surface of the product must not come into contact with other chemical cleaners, solvents, paints or adhesives.


The product should not be exposed to direct sunlight and high temperatures.

We recommend to store it in a dry and dark place.



(CZ) BOB HURIKÁN NA SNÍH. MAX. NOSNOST: 50 kg. (SK) BOB HURIKÁN NA SNEH. MAX. NOSNOSŤ: 50 kg. (EN) SNOWBOB HURICAN. MAX. LOAD CAPACITY: 50 kg.

Instalace brzd / Inštalácia brzd / Brake installation:
(CZ) Brzdy smí montovat pouze dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte, zda jsou brzdy funkční. (SK) Brzdy smie montovať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte, či sú brzdy funkčné. (EN) Brakes may only be fitted by adult person. Before use, check that the brakes are working.



Instalace popruhu. Inštalácia popruhu. Strap installation.

Made in Poland.

BOB-HURIKAN-

Dovozce a distributor pro ČR: Rulyt s.r.o., 5. Května 435, Dobroměřice 440 01
Dovozca a distribútor pre SR: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, Dolný Lieskov 018 21
Importer and distributor for EU: Rulyt s.r.o., 5. Května 435, Dobroměřice CZ 440 01

CE
EN 71-1+A1
EN 71-2+A1
EN 71-3