


Návod k obsluze

- 1 Stáhněte si aplikaci Meross




- 2 Zasuňte MSS620 do zásuvky v blízkosti hlavní sítě WiFi.




- * Blízkost hlavní sítě Wi-Fi je nutná pouze při prvním zapnutí.
- * MSS620 podporuje pouze 2,4GHz síť.

- 3 Otevřete aplikaci Meross a postupujte podle oznámení, abyste zařízení nakonfigurovali.




- 4 Přenastavte MSS425F na potřebnou zástrčku. Opětovná konfigurace není nutná.

Vodotěsnost podle IP44



LED diody a tlačítko



Stavová LED dioda

Pomalou bliká zeleně (1/s): Režim konfigurace
Rychle bliká zeleně (2/s): Zapnutí/připojení
WiFi/Reset/aktualizace softwaru

Červená barva: Žádné inter. připojení.

LED nesvítí: připojení proběhlo úspěšně

Zástrčka 1/2

Trvale zelená LED dioda: Zapnutá zástrčka. Vypnutá LED: Zástrčka je vypnutá.

Tlačítko napájení

Stisknutím zapnete nebo vypnete všechny zástrčky. Pro obnovení továrního nastavení podržte po dobu 5 sekund, dokud stavový indikátor rychle neblíká.

LED diody a tlačítko

Ve společnosti Meross se snažíme o vaši spokojenost. Omlouváme se za případné nepříjemnosti způsobené při instalaci nebo používání přepínače. Rádi vám pomůžeme na [adrese support@meross.com](mailto:adrese.support@meross.com).

Jaká zařízení mohou ovládat pomocí zásuvných modulů?

1

Můžete ovládat světlá, ventilátory, zvlhčovače vzduchu, přenosná topidla a venkovní spotřebiče. Maximální výkon je 10 A.

Co mám dělat, když moje aplikace nereaguje na zásuvný modul?

2

- Zkontrolujte připojení k internetu přes Wi-Fi.
- Ujistěte se, že heslo WiFi nebylo změněno.
- MSS620 by neměl být příliš vzdálen od WiFi.
- Obnovte tovární nastavení a zkuste to znovu.

3

Jak spárovat zařízení Meross se službou Amazon Alexa nebo Google Assistant?

V aplikaci se podívejte do nastavení účtu -> Amazon Alexa/Google Assistant, kde najdete pokyny.

Všechna práva vyhrazena. Tento návod je majetkem společnosti INNPRO firm.

Reprodukce a šíření celé příručky nebo jejích částí pro komerční účely je bez povolení zakázáno.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.