

# beurer

## FS 50

CZ



**CZ** **Sauna maska**  
**Návod k použití**

## Vážená zákaznice, vážený zákazníku,


děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,  
Váš tým společnosti Beurer

## 1. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na typovém štítku jsou použity následující symboly:

 Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.

## 2. Důležitá upozornění před použitím

- Přístroj je určen pouze k účelům uvedeným v tomto návodu k použití. Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nepřiměřeným a lehkomyšlným použitím. Přístroj není vhodný k obchodním účelům a k použití v lékařském oboru. Používejte přístroj pouze pro soukromé domácí účely.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis, protože jsou k opravám potřeba speciální nástroje popř. součástky. V opačném případě zaniká nárok na záruku.
- Nepoužívejte přístroj v těchto případech: srdeční onemocnění, zarudnutí kůže, záněty, zduřenin, precitlivělost některých míst, cukrovka, poranění, popáleniny, ekzém nebo lupenka.
- V těhotenství nebo při zdravotních problémech konzultujte použití přístroje se svým lékařem.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout s používáním elektrických přístrojů. Postarejte se o tom, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Před použitím zkontrolujte funkce a vedení přístroje. Je-li přístroj poškozen, nesmí být uveden do provozu.
- Před zapojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda místní napětí souhlasí s napětím uvedeným na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, umývadlo atd.)
- Nepoužívejte přístroj pokud se koupete, sprchujete nebo spíte.
- Nedávejte jej do vody ani do jiných tekutin. Ukládejte přístroj na nějaké bezpečné místo.
- Neodkládejte přístroj na plochy citlivé na vodu!
- Používejte přístroj pouze s nasazenou maskou na obličej do sauny a páry.
- Přístroj držte dále od síťového kabelu a horkých ploch.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

## 3. Důležitá upozornění během použití

- Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Obličej nemějte příliš blízko masky, aby Vás neopařila horká pára. Během použití zavřete oči a chraňte si horku náchylné zóny.


- Nepoužívejte přístroj déle než 20 minut.
- Při použití přístroje s ojeji či bylinkami přerušete používání vyskytne-li se podráždění pokožky nebo jiné neobvyklé jevy na pokožce.
- Rovněž ukončete použití, vyskytnou-li se bolesti nebo nevolnosti a promluvte si se svým lékařem.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, ručníky atd. .
- Neměňte příslušenství během provozu, neboť při rozliti horkých tekutin hrozí nebezpečí popálení.
- Pozor: Přístroj se automaticky vypne – ani pokud se voda ze zásobníku úplně vypaří.
- Pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě zástrčku vytáhněte. Před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

#### 4. Důležitá upozornění pro použití

- Po použití přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel nebo vlhkými rukama.
- Prosím vyprázdněte z postranního odpařovacího zařízení zbylé tekutiny. Dbejte zásadně na to, aby nepronikly žádné tekutiny vypínačem, kabelem nebo dnem přístroje do vnitřní části přístroje.
- Přístroj po použití vyčistěte, abyste zabránili usazování tuku a jiných nečistot. To zajišťuje optimální funkci přístroje a prodlužuje dobu jeho používání.
- Nechte přístroj před dalším uvedením do provozu zcela zchladit.
- Pokud byste k používání našich přístrojů měli další dotazy, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zákaznický servis společnosti Beurer.

#### 5. Popis přístroje

1. Obličejová maska do sauny a páry na celý obličej
2. Zásobník na vodu
3. Základní přístroj
4. Maximální výška pro naplnění
5. Otáčivý vypínač
6. Kontrolní světélko
7. Aroma nástavec
8. Obličejová maska do sauny a páry na nos a ústa
9. Ventil na páru (zadní strana)
10. Parní deska
11. Měrka



#### 6. Použití

Tento přístroj je určen pouze k používání na lidském obličejí.

Použití obličejové sauny nabízí ideální základ k péči o krásný obličej. Pokožka na Vašem obličejí je optimálně připravena k dalšímu ošetření jako např. hloubkové čištění, obličejové masky atd.

Studia krásy začínají velice často využívat k ošetření obličejové páry. Povzbuzující pára zvyšuje prokrvení kůže, otvírají se póry a nečistoty se lépe odstraňují.

Tak zajistíte perfektní výchozí základnu pro každý způsob péče o pleť. Otevřenými póry pronikají péstící produkty hluboko do kůže a optimalizují tak jejich účinek.

##### 6.1 Uvedení do provozu

Postavte přístroj na rovnou, pevnou a vodě odolnou plochu popř. stůl.

Zásobník na vodu naplňte pomocí měrky. Maximální výška pro naplnění se nesmí překročit (obrázek \_).

Zásobník byste nikdy neměli plnit přímo pod tekoucí vodou, nýbrž pouze pomocí přiložené měrky. Při maximálním naplnění vystačí množství vody k 20 minutovému použití.

Nepoužívejte oleje, bylinky nebo aromatické látky jako náhražku vody, nýbrž pouze jako doplněk k určitému množství vody.

Vedle obličejové masky existuje také speciální nástavec na nos.

Požadovanou parní masku zafixujte otočením do výchozí pozice (obrázek \_).

Dbejte na to, aby forma pevně zapadla.

## 6.2 Použití sauny na obličej

Kabel úplně odmotejte. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Poté otočte vypínačem ve směru hodinových ručiček, dokud se nerozsvítí kontrolní světélko. Pootočte vypínačem do pozice „2“, abyste urychlili zahřívání. Po asi 5 minutách začíná pára stoupat. Pootočte vypínačem zpět do pozice „1“, abyste zredukovali výkon páry.

### Nastavitelné vypouštění páry:

Sílu parní produkce můžete mimo jiné regulovat otočením parní desky.

Při uzavřeném vypouštění páry vystupuje pára z parního ventilu, který se nachází na zadní části přístroje popř. masky. ( viz obrázek )

Zavřením parní desky můžete zahřívací fázi vody zkrátit. Abyste zabránili popáleninám, nedotýkejte se přímo vypouštění páry a dbejte na to, aby pára mohla volně vystupovat z ventilu.

Posadte se před přístroj. Nakloňte se dopředu tak, dokud nebude obličej nad maskou (obrázek).

**Pokud působení páry cítíte jako příliš horké, zvětšete vzdálenost, aby nedošlo k popálení.**

### Pozor:

Během ošetření byste měli vypínač vždy otočit zpět do pozice „1“.

Nemějte obličej příliš blízko masky, abyste se neopařili kvůli silné intenzitě horké páry.

Chcete-li ukončit použití nebo se z vody stala pára, otočte vypínačem zpět do pozice „0“. Kontrolní světélko přístroje zhasne.

Po použití přístroje si umyjte obličej studenou vodou. Naneste si krém na obličej nebo masku.

Otevřené póry nechají látky proniknout hluboko do kůže.

Nepoužívejte saunu na obličej déle než 20 minut denně. Doporučuje se použití 2 -3krát týdně.

## 6.3 Použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek

Aroma nástavec Vám nabízí možnost použití léčivých bylin, olejů a jiných aromatických látek v rámci aromaterapie. Léčivé bylinky, oleje a jiné aromatické látky, které se smísí s vodní párou dosahují nejlepších účinků. Nesmí se používat roztoky obsahující sůl. Mohou se použít pouze takové léčivé bylinky, oleje a aromatické látky, které jsou pro použití parní masky určeny a doporučeny a jsou povoleny výrobcem.

### Použití

Otevřete víko aroma nástavce (viz obrázek). Nakapejte několik kapek oleje na bavlněný tampón.

Vložte bavlněný tampón a uzavřete aroma nástavec.

## 6.4 Použití parní masky na nos/ústa.

Jelikož je lidská nosní sliznice velice citlivá, nepoužívejte nikdy přístroj s parní maskou na nos/ústa nastavený na „stupeň 2“. Nedržte nos během použití příliš blízko masky (viz obrázek).

Používejte tak, jak je popsáno v bodě 5.2.

## 7. Čištění a péče o přístroj

ytáhněte zástrčku. Než parní masku oddělíte z výchozí pozice otočením v protisměru hodinových ručiček, nechte přístroj asi 10 – 15 minut zchladit. Vyprázdněte zásobník na vodu, přičemž vrchní stranu držte směrem dolů.

Po každém použití vyčistěte parní misku od tuků a vápenitých usazenin běžným, pro aluminium vhodným odvápnovacím prostředkem.

K čištění povrchů přístrojů a parní masky používejte prosím měkký, lehce navlhčený hadřík a utřete povrch do sucha.

- Nepoužívejte k čištění plastových částí žádné ostré prostředky (např. alkohol, aceton, benzin nebo brusný prostředek)
- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Nepoužívejte k čištění žádné ostré a špičaté předměty
- Neponořujte přístroj do vody

## 8. Technické údaje

Připojení k síti 230V ~ 50Hz 120W

## 9. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.







