

NÁVOD NA POUŽÍVANIE - Govee Wi-Fi RGB Smart LED pásik 15 m + ovládač - Model H6154

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

Tento výrobok nie je vodotesný, pri inštalácii a používaní buďte opatrní.

Výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.

Počas inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť životnosť výrobkov.

Pred pripnutím svetelného pásu odstráňte z inštaláčného povrchu klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môžu spôsobiť skrat.

Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti zdrojov tepla.

Nedovoľte deťom, aby sami inštalovali svetelné pásy.


Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali pásy Govee TGB LED. Tento produkt obsahuje dva 7,5m svetelné pásy RGB a podporuje aplikáciu, hlasové (Alexa/Google Assistant) a infračervené diaľkové ovládanie.


Obsah balenia

| | |
|------------------------|---|
| LED pásy | 2 |
| Adaptér do siete | 1 |
| Používateľská príručka | 1 |
| Servisná karta | 1 |



Používanie diaľkového ovládania

Pri používaní diaľkového ovládača dbajte na to, aby bol zarovnaný s prijímacím portom riadiacej jednotky.



Tlačidlo
Zapnutie/vypnuti

Funkcie
Stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetelné pásy.

Pozastavenie/prehrávanie
Auto
MODE+/-
Hudobný režim
Speed+/-

Nastavenia jas
COLOR+/-
Výber farby
(RGBW)

Stlačením tlačidla prehráivate/pozastavujete režimy Hudba alebo Scéna.
Náhodne prepína režim scény medzi 7 možnosťami. Každý režim trvá 30 s.
Stlačením tlačidla môžete prechádzať dopredu alebo dozadu (7 scén).
Stlačením tlačidla vstúpíte do režimu Hudba.
V režime scény môžete stlačením tlačidla zrýchliť alebo spomaliť zmenu svetiel.
V režime Hudba stlačením tlačidla zvýšte alebo znížte citlivosť mikrofónu.
Stlmenie alebo zosvetlenie svetelného pásu.
Stlačením tlačidla môžete prechádzať dopredu alebo dozadu cez 32 farieb.
Stlačením tlačidla zmeníte farbu.
R (červená), G (zelená), B (modrá), W (biela)

Inštalácia zariadenia


Pred inštaláciou

Rozbaľte škatuľu a skontrolujte všetky položky uvedené v baliacom zozname.
Zapnite svetelné pásy a skontrolujte, či svietia.


- 1 Uistite sa, že je povrch čistý a suchý.



- 2 Odlepte ochrannú fóliu z pásy, nalepte pásku a pevne ju pritlačte.




- 3 Spevnenie rohov sponkami.



- 4 Odlepte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a nalepte ju.



- 5 Zapnite svetelné LED pásy a začnite ich používať.



Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete

Wi-Fi router s podporou pásiem 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.
Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android). Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6154".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.



Govee Home aplikácia

Ovládanie zariadenia hlasom

Otvorte aplikáciu Govee Home a ťuknutím na ikonu zariadenia otvorte stránku s podrobnosťami. Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

Vyberte možnosť Navádzanie a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Špecifikácie

| | |
|--------------------|--|
| Dĺžka | 15m (2x 7.5 role) |
| Farba svetla | RGB |
| Odolnosť voči vode | Ne |
| Metóda riadenia | Aplikácia, riadiaca jednotka, IR diaľkové ovládanie, hlasové ovládanie |
| Zdroj napájania | Adaptér 12V |

Riešenie problémov

- Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.

Uistite sa, že je inštalačný povrch čistý a suchý.

Po nalepení pásky ju pevne pritlačte.

Inštaláciu spevnite ďalšími sponkami a páskou.

- **Nemožno sa pripojiť k Bluetooth.**

Nevynechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

Skontrolujte, či je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.

Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.

Vypnite barové osvetlenie a Bluetooth v telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.

Pri pripájaní sa uistite, že sa váš smartfón nachádza vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty.

Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnými lištami a smartfónom.

- **Svetelné pásy nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.**

Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu produktu.

- **Nedokážem synchronizovať svetelné pruhy s rytmom hudby.**

Posuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

- **Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.**

Nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii.

5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.

Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslic a písmen.

Pripojte hotspot telefónu k svetelným pásom a skontrolujte, či router funguje so svetelnými pásmi.

- **Nemožno sa pripojiť k Alexe.**

Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich znovu pevne pripojte.

Obnovte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko