

## ELEKTRICKÝ KÁVOMLYNČEK

# KM 3873

### Návod na použitie

- Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie k nákupu tohto výrobku. Pred jeho prvým použitím si prosím prečítajte celú príručku - obsahuje dôležité informácie pre bezpečné využitie všetkých vlastností mlynčeka. Príručku uložte pre prípad jej ďalšie potreby.
- Mlynček je určený pre občasné mletie kávy, korenia a pod. Ingrediencií v domácnostiach. Nepoužívajte ho pre profesionálne účely alebo na účely okrem uvedených v tomto návode.
- Min. Počas záruky na mlynček odporúčame uložiť použitý baliaci materiál, dodávané príslušenstvo a pokladničný doklad. Baliaci materiál mlynčeka je plne recyklovateľný, pri jeho neskoršej likvidácii postupujte podľa miestne platných predpisov. Event. použité plastové fólie ukladajte mimo dosahu detí.

### Popis mlynčeka



1. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
2. Zásobník zrnkovej kávy.
3. Skrinka mlynčeka.
4. Gombík pre nastavenie množstva mletej zrnkovej kávy.
5. Sieťový kábel (na zadnej strane skrinky mlynčeka).
6. Priestor pre uloženie zvinutého sieťového kábla a typový štítok mlynčeka (na spodnej strane mlynčeka).
7. Mlecie krúžok.
8. Stupnica pre nastavenie stupňa mletia zrnkovej kávy (1 - 10).
9. Nádoba na zomletú kávu.
10. Viečko nádoby na zomletú kávu.
11. Tlačidlo pre zapnutie mlynčeka.

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

#### Napájanie mlynčeka

- Pre napájanie mlynčeka je jeho výrobcom špecifikované striedavé napätie o hodnote uvedenej na výrobnom štítku mlynčeka. Napätie elektrickej siete v mieste používania mlynčeka zistíte napr. Na štítku elektromera.
- Nepripájajte mlynček na iný ako na typovom štítku mlynčeka uvedenému napätia - nedodržaním tohto pokynu riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Mlynček pripojte k riadne inštalovanej (predovšetkým uzemnenej) sieťovej zásuvke opatrené funkčným ochranným kolíkom. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnej inštalácii sieťovej zásuvky zásuvku nepoužívajte a kontaktujte odbornú firmu.

#### Pre bezpečné používanie mlynčeka

- Pred použitím mlynčeka prekontrolujte, či nie sú mlynček a jeho sieťový kábel poškodené. Nepoužívajte poškodený mlynček popr. mlynček s poškodeným sieťovým káblom, mlynček, ktorý spadol alebo je poškodený
- Nerozoberajte mlynček, na mlynčeku nevykonávajte žiadne úpravy. Ak bude mlynček vyžadovať opravu kontaktujte odbornú firmu.
- Chráňte sieťový kábel mlynčeka pred poškodením. Nevedzte kábel cez ostré hrany, neprenášajte mlynček držaním za kábel. Nenechávajte sieťový kábel mlynčeka visieť cez hranu stola alebo kuchynskej linky - riziko stiahnutie mlynčeka deťmi a / alebo domácimi zvieratami.
- Neodpájajte mlynček od sieťovej zásuvky ťahaním za kábel - riziko poškodenia vodičov kábla / vytrhnutiu sieťovej zásuvky zo steny. Pri odpájaní sieťového kábla od sieťovej zásuvky držte kábel za vidlicu.
- Neovíjajte sieťový kábel okolo mlynčeka - kábel ukladajte do k tomuto určeného úložného priestoru.
- Nedovoľte aby mlynček používali deti popr. osoby psychicky alebo fyzické nespôsobilé na rozpoznanie rizík možných pri jeho používaní. Nedovoľte aby si deti s mlynčekom hrali a to aj s mlynčekom nepripojeným k elektrickej sieti.
- Mlynček ukladajte mimo dosahu detí.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania mlynčeka ako sú napr. Výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu neodkladne odpojte mlynček od sieťovej zásuvky a s ďalším používaním mlynčeka vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkom s vhodnou kvalifikáciou.

#### Dôležité upozornenia

- Pred zapnutím mlynčeka nasadte na mlynček viečko.
- Pred odstránením viečka mlynčeka vyčkajte na úplné zastavenie pohyblivých dielov mlynčeka.
- Vyčistenie mlynčeka (otrením suchou utierkou po jeho predchádzajúcom odpojení od elektrickej siete) je nutné po každom jeho použití. V žiadnom prípade nečistite mlynček pod tečúcou vodou alebo ponorením do vody.
- Nepoužívajte mlynček mimo miestnosti, nedotýkajte sa mlynčeka alebo sieťového kábla mlynčeka mokrymi rukami.
- Pre zabránenie prehriatia mlynčeka a jeho poškodeniu nenechávajte mlynček zapnutý po dobu dlhšiu ako 2 minúty - pred ďalším použitím mlynčeka ponechajte mlynček 10 minút vychladnúť.
- Po použití mlynčeka odpojte ho od elektrickej siete. Nenechávajte mlynček pripojený k elektrickej sieti bez trvalého dohľadu.

## Použitie mlynčeka

Pred prvým použitím mlynčeka

Vyčistite mlynček podľa pokynov uvedených v odseku "Udržiavanie a ošetrovanie mlynčeka" - pozri ďalší text návodu.

Nastavenie stupňa mletia kávy

Nastavenie je možné v niekoľkých krokoch a to podľa ďalšieho použitia pomletej kávy. Pre zabránenie problémom je nutné nastavenie stupňa mletia kávy vykonávať pred naplnením mlynčeka zrnkovou kávou. Pokiaľ je nutná zmena nastavenia stupňa mletia kávy je túto nutné vykonať za chodu motora mlynčeka.

Pre nastavenie stupňa mletia kávy nastavte otáčaním zásobníka na zrnkovú kávu šípku na zásobníku proti požadovanému bodu na stupnici:

- 1 Pre kávovary používané na prípravu espressa
- 2 - 7 Pre automatické kávovary
- 8 - 10 Na prípravu "normálne" kávy (bez použitia kávovaru)

## Naplnenie mlynčeka zrnkovú kávou

- Odstráňte viečko zásobníka na zrnkovú kávu a naplňte zásobník.
- Kapacita zásobníka: max. 150 gramov.

## Nastavenie množstva mletej kávy

- Mlynček vyhovuje znalcom požadujúcim na prípravu kávy čerstvo zomletú zrnkovú kávu.
- Pre zomletí požadovaného množstva zrnkovej kávy nastavte gombík pre nastavenie množstva pomletej kávy do požadovanej polohy. Mlynček umožňuje špecifikovať množstvo pomletej kávy pre 2 - 10 šálok kávy. Množstvo kávy potrebné pre uvarení x šálok kávy špecifikované k tomuto používaným gombíkom je len približné a závisí ako na individuálnych požiadavkách tak na druhu použitej kávy, jej upražení, stupňa jej zomletí a rade ďalších, tu neuvedených faktorov.
- Zomletá káva je zachytávaná v zbernej nádobe na zomletú kávu s kapacitou cca 100 gramov zomletej kávy.

## Postup mletia zrnkovej kávy

- Skontrolujte upevnenie veka k zásobníku zrnkovej kávy a potom upevnite zásobník k mlynčeku.
- Vložte vidlicu sieťového kábla mlynčeka do sieťovej zásuvky.
- Stlačte tlačidlo pre zapnutie mlynčeka.
- Po zomletia naprogramovaného množstva kávy potrebného na prípravu požadovaného počtu šálok kávy bude mlynček vypnutý. Pri požiadavke na ukončenie mletie kávy pred umletím jej naprogramovaného množstva znovu stlačte tlačidlo pre zapnutie mlynčeka.
- Vyberte vidlicu sieťového kábla mlynčeka zo sieťovej zásuvky.
- Pred zložením zásobníka na zrnkovú kávu z mlynčeka vyčkejte na zastavenie pohybu všetkých pohyblivých dielov mlynčeka. Potom otáčaním zásobníka proti smeru pohybu hodinových ručičiek vyrovnajte šípku na zásobníku so stupnicou a zložte zásobník z mlynčeka. Nepoužitú zomletú kávu uschovajte v dobre uzavretej nádobe. Túto kávu odporúčame čo možno skôr spotrebovať.

## Udržiavanie a ošetrovanie mlynčeka

- Pred čistením mlynček vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Pre zabránenie úrazom elektrickým prúdom používajte pre čistenie skrinky mlynčeka vlhký (nie mokrý) handričku, v žiadnom prípade nečistite skrinku alebo sieťový kábel mlynčeka pod tečúcou vodou, neponárajte mlynček do vody.
- Na čistenie mlynčeka nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, riedidlá alebo rozpúšťadlá - môžu poškodiť povrchovú úpravu skrinky mlynčeka.

Odnímateľné diely mlynčeka (zásobník na zrnkovú kávu a jeho viečko, zbernú nádobu na zomletú kávu atď.) Umyte vo vlažnej vode s prídavkom odporúčaného množstva mierneho saponátu používaného pre umývanie riadu.

Pred kompletizáciou mlynčeka ponechajte vyčistené popr. umyté diely mlynčeka dokonale uschnúť.

- Pre vyčistenie dielov mlynčeka prichádzajúcich do styku s mletou kávou zložte z mlynčeka zásobník na zrnkovú kávu a potom z mlynčeka vyberte mlecie krúžok.
- Pre vyčistenie krúžku a dielov mlynčeka prichádzajúcich do styku s mletou kávou použite malý mäkkú kefku. S diely zaobchádzajte opatrne - majú veľmi ostré hrany.
- Pri montáži mlecieho krúžku na pôvodné miesto venujte pozornosť tomu, aby zúbky krúžku zapadli do zodpovedajúcich vybraní dielov zostavy mlynčeka.

## V prípade problémov ...

Mlynček nemelie a vydáva vysoký zvuk

Zrnká kávy sa hromadí v dráhe pohybu zrníek k mlecímu mechanizmu mlynčeka. Pre potlačenie tohto javu odpojte mlynček od elektrickej siete nastavte stupeň mletia kávy na hodnotu 1 a lyžičkou premiešajte obsah zásobníka zrnkovej kávy.

Mlynček nedá zapnúť popr. po zapnutí mlynčeka mlynček vydáva abnormálny hluk podobný hluku vznikajúcemu pri preťažení mlynčeka. Došlo k upchatiu mlynčeka. Odpojte mlynček od elektrickej siete a dôkladne vyčistite mlecí mechanizmus mlynčeka.

## Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96 / EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení šetrnú k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

Okrem toho recyklácie odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie

