

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE - Govee Flow Pro Light Bar - model H6054

### Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

Svetelné tyče nie sú vodotesné. Nevystavujte ich striekajúcej vode alebo kvapkám vody.

Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10° do 45°.

Vnútrotný zdroj svetla svetelných tyčí nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia sa musia svetelné lišty vymeniť.

Nedovoľte deťom, aby sami inštalovali svetelné lišty.

Neinštalujte svetelné tyče v blízkosti zdrojov tepla.

Externé stmievače sa nemôžu používať so svetelnými tyčami.


Neinštalujte svetelné tyče v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

### Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Govee Flow Pro. Technológia kamery ColorSense dokáže automaticky zachytiť farby na obrazovke a potom ich použiť na svetelné pruhy. Tento svetelný efekt sa dokonale synchronizuje s vašimi filmami a hernými svetmi, aby vám priniesol pohlcujúci zážitok. Flow Pro podporuje aj hlas, takže si môžete osvetliť život bez použitia rúk.

### Obsah balenia

Svetelná tyč	2
Riadiaca jednotka	1
Kamera	1
Adaptér do siete	1
Držiak na montáž na stôl	2
Držiak na montáž na upevnenie k obrazovke	2
Penová nálepka	8
Užívateľský manuál	1
Servisná karta	1



Tlačidlo zapnutia a vypnutia

Tlačidlo farby

Tlačidlo hudby/stmievača

Kontrolka

Stlačením zapnete a vypnete

Stlačením nastavíte farbu


Stlačením tlačidla vstúpíte do hudobného režimu.

Dlhým stlačením upravíte jas.

a. Červené svetlo signalizuje, že zariadenie nie je pripojené k sieti.

b. Modré svetlo signalizuje, že sa zariadenie úspešne pripojilo k sieti.

c. Nesvieti. Zariadenie nie je zapnuté alebo môže byť poškodené.




svetelná tyč



držiak na montáž na stôl



držiak na upevnenie k obrazovke





Kontrolka


- a. Modré svetlo signalizuje, že je kamera zapnutá.
- b. Tlmené svetlo znamená, že kamera nie je zapnutá alebo môže byť poškodená.

### Inštalácia zariadenia


Umiestnite svetelné tyče na obe strany stola alebo ich pripevnite na zadnú stranu televízora/počítača pomocou montážneho držiaka.



Umiestnite kameru do stredu, nad alebo pod obrazovku.



Vložte kábel svetelnej tyče a kamery do príslušných zásuviek na riadiacej jednotke. Zapnite adaptér a pripojte ho k riadiacej jednotke. Instalace je dokončena!



### Spárovanie zariadenia s aplikáciou Govee Home

Čo potrebujete:

Potrebujete: smerovač Wi-Fi podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6054".


Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.




Govee Home aplikácia

### Kalibrácia kamery pomocou aplikácie Govee Home

Uistite sa, že je fotoaparát umiestnený v hornom alebo dolnom strede obrazovky.




Priložte dodané penové nálepky na 7 bodov na obrazovke.



Otvorte aplikáciu Govee Home, prejdite na stránku nastavení a ťuknite na položku "Calibration". Pri spustení kalibrácie postupujte podľa pokynov aplikácie.


Čo potrebujete:

a. Presuňte kalibračné body na polohové body.



O kamera      ■ polohové body

Obraz môže byť skreslený pod kamerou s rybím okom. Skontrolujte, či je kalibračný bod vybraný správne a či sa kalibračné čiary neprekrývajú.



### Špecifikácie

Pracovné napätie	AC 100-240V
Vstup	12V/1.5A
Lumen	400lm
Farby	RGBICWW
Teplota farieb	2200-6500K
Počet pixelov kamery	2M
Prevádzkové teploty	-10° až 45°

### Riešenie problémov

- **Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.**

Skontrolujte, či je kamera zapnutá. Modrá kontrolka signalizuje, že je zapnutá.

Počas procesu párovania zariadenia nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi.

Uistite sa, že váš Wi-Fi router pracuje na frekvencii 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).

Uistite sa, že ste počas procesu nastavenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.

Pomocou iného telefónu smartphone sa spárujte so zariadením a skontrolujte, či sieť funguje.

Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 50 stôp a potom sa znovu pripojte.

- **V režime videa nie je farba svetla v súlade s farbami na obrazovke.**

Uistite sa, že na kameru nepôsobí silné vonkajšie svetlo.

Uistite sa, že je kamera nainštalovaná v hornej alebo dolnej strednej časti obrazovky.

Znovu kalibrujte kameru podľa vyššie uvedených pokynov.

- **Kalibrácia zlyhala.**

Skontrolujte stabilitu pripojenia Wi-Fi. Na úspešnú kalibráciu je potrebné stabilné pripojenie Wi-Fi.

Pri kalibrácii postupujte podľa pokynov aplikácie.

- **Nemôže sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant.**

Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné a správne funguje.

Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a postupujte podľa pokynov v časti "Používateľská príručka", aby ste zariadenie opäť spárovali.

- **Synchronizačný efekt pre hudobný režim nefunguje správne.**

Uistite sa, že je ovládací skrinka blízko zdroja hudby, čo pomôže mikrofónu lepšie zachytiť zvuky.

- **Lepiaca páska 3M za držiakom kamery alebo obrazovky sa nelepi.**

Utrite povrch steny, aby bol suchý a čistý.

Po pripevnení kamery alebo montážneho držiaka niekoľkokrát pevne zatlačte, aby ste sa uistili, že je úplne pripevnený.

- **Môže jedno zariadenie ovládať viacero používateľov?**

Každé zariadenie môže byť ovládané len jedným účtom.

Ak chce to isté zariadenie ovládať viac používateľov, uistite sa, že všetci používajú to isté konto.

E-mail na podporu: [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

### Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlasenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke [www.govee.com/](http://www.govee.com/).

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: [info@bellacocool.de](mailto:info@bellacocool.de))

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko