

HUAWEI nova 10

Používateľská príručka



Obsah

Základy

Základné gestá	1
Zamknutie a odomknutie obrazovky	4
Zoznámenie s domovskou obrazovkou	5
Ikony upozornenia a stavu	7
Ovládací panel	9
Snímky obrazovky a záznam obrazovky	14
Zadávanie textu	18
Viacero okien	20
Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke	23
Nabíjanie	24

Inteligentné funkcie

AI Lens	27
HiTouch	27
Jednoduché premietanie	27
Práca na viacerých obrazovkách	30
Práca na viacerých obrazovkách tabletu a telefónu	34
Premietanie na inteligentnú obrazovku priložením	36
Huawei Print	36
Práca na viacerých zariadeniach	37
Ovládanie médií	40

Fotoaparát a galéria

Snímanie fotografií	41
Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony	42
AI fotoaparát	44
Snímanie fotografií priblížením	45
Pohyblivé snímky	45
Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení	46
Profesionálny režim	46
Záznam videí	50
Záznam spomaleného videa	53
Časozberné fotografovanie	54
Tvorca príbehu	54
Úprava nastavení fotoaparátu	55
Správa galérie	57
Inteligentná kategorizácia fotografií	62
Huawei Vlogy	63
Hlavné námety	63

Aplikácie

MeeTime	65
Poznámky	67
Kompas	71

Nastavenia

Ďalšie pripojenia	73
Zobrazenie a jas	73
Biometria a heslo	74
Zabezpečenie	77
Informácie o telefóne	78





Základy


Základné gestá

Základné gestá a odkazy

Gestá systémovej navigácie

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a presvedčte sa, že je vybratá možnosť **Gestá**.

	<p>Návrat na predchádzajúcu obrazovku Ak sa chcete vrátiť na prechádzajúcu obrazovku, potiahnite z ľavého alebo pravého okraja smerom dnu.</p>
	<p>Návrat na domovskú obrazovku Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, potiahnite zospodku nahor.</p>
	<p>Nedávne úlohy Ak chcete zobrazit nedávne úlohy, potiahnite nahor zospodku obrazovky a podržte.</p>
	<p>Zatvorenie aplikácie V zobrazení nedávnych úloh zatvorte príslušnú aplikáciu potiahnutím nahor na jej náhľade.</p>




Prepínanie medzi aplikáciami

- Medzi aplikáciami môžete prepínať posunom prsta po spodnom okraji obrazovky.

Pred použitím tohto gesta ťuknite na **Nastavenia** na obrazovke

Systemová navigácia a presvedčte sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**.

- Medzi aplikáciami môžete prepínať potiahnutím v tvare oblúka po spodnej časti obrazovky.




i Ak vaše zariadenie nemá prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, znamená to, že daná funkcia nie je podporovaná.

Gestá hánkou

Skôr než použijete gestá hánkou, jedným z nasledujúcich spôsobov zabezpečte, aby boli zapnuté potrebné funkcie (v závislosti od modelu vášho zariadenia):

- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a zapnite možnosti **Nasnímať snímku obrazovky** a **Záznam obrazovky**.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Ovládanie pohybom > Nasnímať snímku obrazovky** a zapnite možnosť **Smart snímka obrazovky**.



Nasnímanie snímky obrazovky

Ak chcete nasnímať snímku obrazovky, dvakrát klepnite hánkou na obrazovku.




Nasnímanie rolujúcej snímky obrazovky

Klepnite hánkou na obrazovku a nakreslením písmena „S“ nasnímajte rolovaciu snímku obrazovky.



Zachytenie časti obrazovky

Ak chcete zachytiť časť obrazovky, klepnite hánkou a nakreslite ňou uzatvorenú oblasť.



Záznam obrazovky


Klepnutím dvakrát na obrazovku dvomi hánkami spustíte alebo ukončíte záznam obrazovky.

Ďalšie gestá



Vstup do režimu úprav domovskej obrazovky

Zoštipnite dva prsty k sebe na domovskej obrazovke.



Zobrazenie panela odkazov na zamknutej obrazovke

Zapnite obrazovku a potiahnite prstom nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky.




Zobrazenie panela vyhľadávania

Potiahnite prstom nadol zo stredu domovskej obrazovky.




Zobrazenie panela upozornení

Potiahnite prstom nadol z ľavého horného okraja obrazovky.








Zapnutie prepínača odkazu

Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte

Ovládací panel a ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia).

Skratky pomocou tlačidiel

	<p>Vypnutie a reštartovanie Stlačte a podržte tlačidlo napájania kým zariadenie nezobrazí ponuku Vypnúť a Reštartovať.</p>
	<p>Zvýšenie hlasitosti Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.</p>
	<p>Zníženie hlasitosti Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.</p>
	<p>Zachytenie snímky obrazovky Stlačte súčasne tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania.</p>

 Niektoré produkty nemajú tlačidlá ovládania hlasitosti.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutie obrazovky

Automatické zamknutie:

Keď zariadenie určitý čas nepoužívate, vypne sa.

Môžete prejsť na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a nastaviť časový limit obrazovky.


Manuálne zamknutie obrazovky:

Ak chcete zamknúť obrazovku, použite jeden z týchto spôsobov:

- Stlačte tlačidlo zapnutia.
- Na domovskej obrazovke zoštipnutím dvoch prstov k sebe prejdite do režimu úprav. Ťuknite na **Miniaplikácie** a potiahnite ikonu funkcie **Uzamknutie obrazovky** na domovskú obrazovku. Potom ťuknutím na ikonu **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov (v závislosti od modelu vášho zariadenia):

- Stlačte tlačidlo zapnutia.
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Prebudenie obrazovky** a zapnite a použite funkciu **Prebudiť zdvihnutím**, **Prebudenie dvojitým ťuknutím** alebo **Prebudiť ukázaním dlane**.
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Ovládanie pohybom > Zdvihnutie** a zapnite a použite funkciu **Uviesť zariadenie do prevádzkového stavu**.
-  Ak vaše zariadenie nemá túto možnosť, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

Odomknutie obrazovky

Odomknutie heslom: Po zapnutí obrazovky potiahnite nahor zo stredu obrazovky, čím zobrazíte panel, v ktorom môžete zadať heslo zamknutej obrazovky.

Odomknutie tvárou: Po zapnutí obrazovky umiestnite svoju tvár pred obrazovku. Zariadenie sa po rozpoznaní vašej tváre automaticky odomkne.

Odomknutie odtlačkom prsta: Dotknite sa zóny snímača odtlačkov prsta tým prstom, ktorý ste zaregistrovali. Ak má vaše zariadenie snímač odtlačkov prsta v obrazovke, najprv prebudte obrazovku.

Zoznámenie s domovskou obrazovkou


Miniaplikácie služieb

Miniaplikácie služieb vám umožňujú:

- Zobrazíť si širokú škálu informácií z aplikácií, napríklad počasie, kalendár a rozvrh, alebo priamo pristupovať k aplikáciám.
- Pristupovať k často používaným funkciám aplikácií, ako je prehrávanie hudby.
- Vybrať si z rôznych pohľadov a štýlov miniaplikácií služieb a prispôbiť si tak domovskú obrazovku.

Aplikácie s pruhom miniaplikácií  naspodku podporujú miniaplikácie služieb.

Ak chcete pruh miniaplikácií odstrániť, prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky > Zobrazíť panely miniaplikácií**.

 Táto funkcia nie je v niektorých situáciách podporovaná, napríklad ak je zariadenie v Jednoduchom režime.

Pridanie miniaplikácií služieb na domovskú obrazovku


Miniaplikáciu služby môžete pridať na domovskú obrazovku niektorým z nasledujúcich spôsobov:



- Potiahnutím nahor na ikone aplikácie rozbaľte miniaplikáciu služby a ťuknutím na pridajte miniaplikáciu služby na domovskú obrazovku.
- Potiahnutím nahor na ikone aplikácie rozbaľte jej miniaplikáciu služby, na tú ťuknite a podržte ju, vyberte **Ďalšie kartičky** a vyberte želaný štýl. Potom ťuknite na **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, ťuknite na **Kartičky**, vyberte želaný štýl a ťuknite na **Pridať na domovskú obrazovku**.

Ak na aktuálnej obrazovke nie je miesto, daná miniaplikácia sa pripne na ďalšiu obrazovku. Ak nie je miesto na žiadnej obrazovke, pre miniaplikáciu služby sa vytvorí nová obrazovka vpravo od aktuálnej obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť a podržať miniaplikáciu služby na obrazovke **Ďalšie kartičky** a potiahnuť ju na hociktoré prázdne miesto na domovskej obrazovke. Ak sa počas ťahania miniaplikácie služby rozhodnete, že ju na domovskú obrazovku nepridáte, potiahnite ju namiesto toho do zóny zrušenia navrchu obrazovky.

-  Miniaplikácie služieb sa nedajú pripnúť k priečinkom.
 - V režime **Zásuvka** sa miniaplikácia služby nedá rozbaľiť potiahnutím nahor na ikone aplikácie.

Úprava a odobratie miniaplikácií služieb

Úprava miniaplikácií služieb:

Ťuknite a podržte miniaplikáciu služby a potom vyberte **Upraviť**, aby ste nastavili, ktoré informácie bude táto miniaplikácia služby zobrazovať. Môžete vybrať napríklad mestá pre miniaplikáciu služby Počasie alebo časové pásmo pre miniaplikáciu služby Hodiny.

Odobratie miniaplikácií služieb:

Ťuknite a podržte miniaplikáciu služby a výberom možnosti **Odstrániť** ju odoberte z domovskej obrazovky.

-  Ak odinštalujete aplikáciu, odoberie sa aj príslušná miniaplikácia služby.

Vytvorenie a používanie veľkých priečinkov

Podobné aplikácie môžete zoskupiť do veľkého priečinka, ktorý môžete z praktických dôvodov pomenovať.

Môžete tiež zmeniť štandardný priečinkov na veľký priečinkov (ikony priečinka i aplikácií v ňom sa zväčšia), aby ste mali ľahší prístup k aplikáciám.


Vytvorenie veľkého priečinka

- 1 Ťuknite a podržte ikonu aplikácie a jej potiahnutím na inú ikonu vytvorte nový priečinkov.
- 2 Ťuknutím a podržaním priečinka môžete prepínať medzi režimami zobrazenia. Môžete napríklad ťuknúť a podržať nový priečinkov a výberom možnosti **Zväčšiť** zo zobrazenej ponuky vytvoriť veľký priečinkov.

- 3** Ťuknutím na pravý dolný roh veľkého priečinka môžete priečinkov otvoriť a potom môžete ťuknúť na názov priečinka a premenovať ho. Priečinkov môžete premenovať aj tak, že naň ťuknete a podržíte ho a potom vyberiete možnosť **Premenovať**.


Operácie vo veľkom priečinku







Vo veľkých priečinkoch môžete vykonávať tieto operácie:








































- **Otvorenie aplikácií:** Ťuknutím na ikonu vo veľkom priečinku prejdete priamo do aplikácie.
- **Otvorenie a zatvorenie priečinkov:** Veľký priečinkov otvoríte ťuknutím na jeho pravý dolný roh. Zatvoríte ho ťuknutím na prázdnu oblasť v ňom. Ak je vo veľkom priečinku viac než deväť aplikácií, v pravom dolnom rohu daného priečinka sa zobrazí vrstvená ikona. Ťuknutím na vrstvenú ikonu zobrazíte ďalšie aplikácie v danom priečinku.
- **Pridanie alebo odobratie aplikácií:** Otvorte veľký priečinkov, ťuknite na  a podľa potreby pridajte alebo odstráňte aplikácie. Ak zrušíte výber všetkých aplikácií v priečinku, priečinkov sa odstráni.
- **Prepnutie režimov zobrazenia:** Ťuknutím a podržaním priečinka môžete prepínať medzi štandardným a veľkým zobrazením. Môžete napríklad ťuknúť a podržať štandardný priečinkov a výberom možnosti **Zväčšiť** zo zobrazenej ponuky vytvoriť veľký priečinkov.

Ikony upozornenia a stavu

Ikony upozornení a stavu

-  Ikony stavu siete sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora. Podporované funkcie sa líšia v závislosti od modelu zariadenia. Niektoré z nasledujúcich ikon sa nemusia týkať vášho zariadenia.

	Pripojené k sieti 5G		Pripojené k sieti 4G
	Pripojené k sieti 3G		Pripojené k sieti 2G
	Plná sila signálu		Roaming
	Je zapnutý Šetrič dát		Nie je vložená karta SIM
	Je zapnutý hotspot		Pripojené k hotspotu
	Odpojené od hotspotu		Prepínanie sietí cez Wi-Fi+
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Chyba siete Wi-Fi, nedá sa pripojiť na internet


	Pripojené k sieti Wi-Fi 6		Chyba siete Wi-Fi 6, nedá sa pripojiť na internet
	Pripojené k sieti Wi-Fi 6+		Chyba siete Wi-Fi 6+, nedá sa pripojiť na internet
	Je zapnutý Režim v lietadle		Je nastavený budík
	Batéria je vybitá		Slabo nabitá batéria
	Nabíjanie		Rýchle nabíjanie
	Super nabíjanie		Bezdrôtové super nabíjanie
	Bezdrôtové rýchle nabíjanie		Obyčajné bezdrôtové nabíjanie
	Je zapnutý Režim úspory energie		Je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Je zapnutý Bluetooth		Batéria zariadenia Bluetooth
	Je pripojené zariadenie Bluetooth		Pripojené k VPN
	Je zapnutý Režim jazdy		Je pripojené premietacie zariadenie
	Je zapnutá služba na zisťovanie polohy		Je zapnutá Ochrana zraku
	Je pripojená náhlavná súprava		Je zapnutý Režim výkonu
	Volanie		Je zapnuté VoLTE
	Zmeškaný hovor		Nová správa
	Tichý režim		Vibrovanie
	Je zapnuté NFC		Je zapnutý režim Nerušiť
	Synchronizácia dát		Nepodarilo sa synchronizovať dáta
	Nový e-mail		Pripomienka udalosti
	Ďalšie upozornenia		

Ovládací panel

Predstavenie funkcie Ovládací panel

Prehrávanie médií, odkazy a funkciu **Super Device** môžete jednoducho spravovať a ovládať v sekcii **Ovládací panel**.

Potiahnutím nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazíte **Ovládací panel**, kde máte jednoduchý prístup k nasledujúcim funkciám:



i Obrázky sú len na informačné účely.


- **Ovládanie médií:** Ovládanie prehrávania médií a prepínanie medzi nedávno použitými mediálnymi aplikáciami a mediálnymi zariadeniami (napríklad zariadenia Vision a náhlavné súpravy Bluetooth).

- **Odkazy:** Slúžia na zapnutie, vypnutie alebo nastavenie často používaných funkcií.
- **Super Device:** Automaticky zisťuje zariadenia nablízku prihlásené do rovnakého HUAWEI ID a umožňuje vám prepojiť ich, aby fungovali spolu ako jedno zariadenie.
- **Ovládanie zariadenia:** Slúži na správu a ovládanie zariadení a scén, ktoré boli pridané v aplikácii **AI Life**. Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.


Používanie prepínačov odkazov


Zapnutie prepínača odkazu

Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel** a

ŕuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia).



 Obrázky sú len na informačné účely.

- Ťuknutím na prepínač odkazu zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- Ťuknutím a podržaním prepínača odkazu prejdete na obrazovku nastavení pre príslušnú funkciu (podporujú niektoré funkcie).
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nastavení systému.

Prispôbenie odkazov

Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja zobrazte **Ovládací panel**, prejdite na




> **Upraviť prepínače**, ťuknite a podržte prepínač odkazu a potiahnite ho do požadovanej pozície a ťuknite na **Hotovo**.

Ovládací panel zvuku

Správa prehrávania zvuku v ovládacom paneli zvuku



Ak je otvorených viacero zvukových aplikácií (napríklad **Hudba**), môžete v ovládacom paneli zvuku jednoducho spravovať prehrávanie hudby a prepínať medzi aplikáciami.

- 1 Po otvorení viacerých zvukových aplikácií potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknite na kartu prehrávania hudby v hornej časti položky **Ovládací panel**.
- 2 Aktuálne a naposledy používané zvukové aplikácie sa zobrazia v ovládacom paneli zvuku, kde môžete spravovať prehrávanie (napríklad prehrávanie, pozastavenie a prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu) v používanej aplikácii alebo ťuknutím na inú zvukovú aplikáciu rýchlo prepnúť prehrávanie.

-  • Pred použitím tejto funkcie môže byť potrebné aktualizovať niektoré aplikácie na ich najnovšiu verziu.
- Nie všetky aplikácie podporujú Ovládací panel zvuku.


Rýchle prepnutie zariadenia na prehrávanie zvuku

Keď je vaše zariadenie pripojené k zvukovému zariadeniu (napríklad k náhlavnej súprave, reproduktoru Bluetooth alebo k zariadeniu Vision), v sekcii ovládania zvuku na paneli **Ovládací panel** môžete rýchlo prepnúť zariadenie na prehrávanie (napríklad na prepnutie prehrávania hudby zo svojho zariadenia na reproduktor Bluetooth).

- 1 Pripojte svoje zariadenie k zvukovému zariadeniu cez Bluetooth alebo iným spôsobom. Keď sa k vášmu zariadeniu pripojí cez Bluetooth zariadenie Vision, môžete ho pripojiť aj k rovnakej sieti Wi-Fi a prihlásiť sa do rovnakého **HUAWEI ID** ako vaše zariadenie, aby ste mohli vykonávať ďalšie operácie.
- 2 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja svojho zariadenia zobrazte **Ovládací panel**, hore v oblasti ovládania zvuku ťuknite na  alebo na ikonu zariadenia (napríklad ) v pravom hornom rohu a potom v zozname pripojených zariadení vyberte zvukové zariadenie, na ktoré chcete preniesť aktuálne prehrávanie zvuku zo svojho zariadenia.

Plynulé prepínanie medzi obrazovkami pomocou funkcie Super Device



Funkciu **Super Device** môžete jedným ťuknutím použiť na spoluprácu viacerých zariadení, aby všetky vaše inteligentné zariadenia fungovali ako jeden celok. Napríklad keď prídete domov, môžete pokračovať v pozeraní filmu na displeji HUAWEI Vision od bodu, kde ste skončili na svojom zariadení, a keď sa vrátite do kancelárie, môžete pokračovať v úprave tých istých dokumentov na počítači od bodu, kde ste skončili na svojom zariadení.

-  Skôr než použijete **Super Device**, skontrolujte, či je táto funkcia podporovaná zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.



Nastavenie funkcie Super Device

Skôr než použijete **Super Device**, zapnite vo svojom zariadení Bluetooth a Wi-Fi a potom sa prihláste do svojho HUAWEI ID.



Zabezpečte, aby obrazovky vašich ostatných zariadení zostali zapnuté, a vykonajte v daných zariadeniach tieto nastavenia:

- **Telefón:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako zariadenie, ktoré sa používa na jeho ovládanie.
 -  Ako pripojené zariadenia sa dajú použiť iba telefóny podporujúce režim Multi-cam. Môžete prejsť na **Fotoaparát > Viac** a skontrolovať, či je režim Multi-cam podporovaný.
- **Tablet s displejom E Ink:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako zariadenie, .
- **Počítač alebo zariadenie HUAWEI Vision:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako vaše zariadenie.
- **Inteligentný reproduktor:** Presvedčte sa, že je pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie a že je vo vašom zariadení prihlásený do rovnakého HUAWEI ID cez AI Life.
- **Slúchadlá alebo okuliare:** Presvedčte sa, že sú spárované a pripojené k vášmu zariadeniu cez Bluetooth.
- **Hodinky alebo náramok:** Presvedčte sa, že sú spárované s vaším zariadením cez aplikáciu Huawei Zdravie a prihlásené do rovnakého HUAWEI ID.
 -  Typy zariadení, ktoré podporuje **Super Device**, sa môžu líšiť podľa produktu.

Vyhľadanie zariadení v blízkosti na vytvorenie zariadenia Super Device

Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.

Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

-  Ak sa **Super Device** nedá nájsť v Ovládacom paneli, ťuknite na  v pravom hornom rohu a ťuknite na **Zobrazíť Super Device**.

Prenos hovorov MeeTime a streamovaného zvuku alebo videí do pripojených zariadení



Preneste streamované video (napríklad video v aplikácii HUAWEI Video), skladbu alebo hovor MeeTime zo svojho zariadenia do iného zariadenia a pokračujte presne tam, kde ste skončili, a to bez toho, aby ste zmeškali čo i len okamih.

i MeeTime: Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.


Môžete napríklad:

- Prenášať **videá** na tablety.
- Prenášať **hovory MeeTime** na zariadenia Vision.
- Prenášať **hudbu** na bluetoothové slúchadlá, inteligentné reproduktory a zariadenia Vision.

i Typy zariadení a prenosi, ktoré podporuje **Super Device**, sa môžu líšiť podľa produktu.



- 1 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazíte **Ovládací panel** a ťuknutím na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.
- 2 Otvorte v zariadení aplikáciu (napríklad HUAWEI Video alebo HUAWEI Hudba), v ktorej je spustená úloha, ktorú chcete preniesť.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré sa má pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončite prenos podľa pokynov na obrazovke.



 Obrázky sú len na informačné účely.

Funkcie Práca na viacerých obrazovkách na počítači alebo tablete

Pripojte telefón k počítaču a tabletu cez **Super Device**, aby ste zefektívnili kancelársku prácu a zvýšili spoluprácu. V okne Práca na viacerých obrazovkách v počítači alebo tablete môžete zobrazovať alebo upravovať súbory telefónu, ťahaním presúvať súbory alebo kopírovať a prilepovať text medzi zariadeniami, či dokonca prechádzať aplikácie telefónu.

- 1 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.
- 2 Ťuknite na zariadenie, ktoré sa má pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončíte pripojenie podľa pokynov na obrazovke. Po vytvorení pripojenia sa na pripojenom zariadení zobrazí obrazovka vášho zariadenia.

Ak chcete funkciu Práca na viacerých obrazovkách zastaviť, na obrazovke **Super Device** ťuknite na pripojené zariadenie.

Snímky obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky


Nasnímanie snímky celej obrazovky ťuknutím hánkou

- 1 Pred použitím gest hánkou zapnite túto funkciu niektorým z nasledujúcich spôsobov (v závislosti od modelu vášho zariadenia):
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** a zapnite možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Ovládanie pohybom > Nasnímať snímku obrazovky** a zapnite možnosť **Smart snímka obrazovky**.
- 2 Ak chcete nasnímať snímku celej obrazovky, ťuknite jednou hánkou dvakrát po sebe.

Zachytenie snímky obrazovky klávesovou skratkou

Zachyťte snímku obrazovky súčasným stlačením tlačidla zapnutia a tlačidla zníženia hlasitosti.

Zachytenie snímky obrazovky rýchlym prepínačom

Potiahnutím nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel rýchlych prepínačov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a ťuknutím na **Snímka obrazovky** zachyťte snímku obrazovky.

Zdieľanie alebo úprava snímky obrazovky

Po nasnímaní snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra.

Možnosti:

- Potiahnutím nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s inými.
- Po ťuknutí na miniatúru môžete snímku obrazovky upraviť, odstrániť alebo s ňou vykonať ďalšie akcie.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Zachytenie snímky obrazovky potiahnutím nadol tromi prstami


- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** alebo na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Ovládanie pohybom > Snímka obrazovky tromi prstami** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a presvedčte sa, že je zapnutá možnosť **Snímka obrazovky tromi prstami**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zachyťte snímku obrazovky.

Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky

Na zachytenie snímky len časti obrazovky použite funkciu **Čiastočná snímka obrazovky**.


Môžete si vybrať vami preferovaný tvar snímky obrazovky (napríklad obdĺžnik, ovál alebo srdce).

Nasnímanie čiastočnej snímky obrazovky gestami háňkou





i Obrázky sú len na informačné účely.

- 1 Klepnite na obrazovku jednou háňkou a nakreslite uzavretý tvar okolo časti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Háňka sa musí po celý čas dotýkať obrazovky.

- 2** Na obrazovke sa zobrazí pohyb vašej hánky. Potom môžete využiť tieto možnosti:
- Potiahnite rámik na želané miesto alebo zmeňte jeho veľkosť.
 - Ťuknutím na možnosti tvaru naspodku obrazovky zmeňte tvar zachytenej oblasti.
- 3** Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.


Skratky na nasnímanie čiastočnej snímky obrazovky

- 1** Potiahnutím nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  rozbaľte panel rýchlych prepínačov (v závislosti od modelu vášho zariadenia). Potom ťuknite na ikonu trojuholníka vedľa položky **Snímka obrazovky** a vyberte možnosť **Čiastočná snímka obrazovky**.
- 2** Podľa pokynov na obrazovke nakreslite prstom uzavretý tvar okolo časti obrazovky, ktorú chcete zachytiť.
- 3** Na obrazovke sa zobrazí pohyb vášho prsta. Potom môžete využiť tieto možnosti:
- Potiahnite rámik na želané miesto alebo zmeňte jeho veľkosť.
 - Ťuknutím na možnosti tvaru naspodku obrazovky zmeňte tvar zachytenej oblasti.
- 4** Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.

Zachytenie rolovacej snímky obrazovky

Pomocou funkcie **Rolujúca snímka obrazovky** môžete zachytiť dôležitý chat, článok alebo pracovný dokument, ktorý sa na obrazovke nedá zobrazit celý, a potom ho zdieľať s inými.


Použitie hánky na zachytenie rolovacej snímky obrazovky




i Obrázky sú len na informačné účely.

- 1 Ťuknite jednou hánkou na obrazovku a nakreslite ňou písmeno S. Zariadenie bude automaticky rolovať naspodok stránky a zachytí všetok obsah ako jednu snímku obrazovky.
- 2 Rolovanie môžete kedykoľvek zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Použitie skratky na nasnímanie rolovacej snímky obrazovky

- 1 Potiahnutím nadol od pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel rýchlych prepínačov (v závislosti od modelu vášho zariadenia), ťuknite na ikonu trojuholníka vedľa položky **Snímka obrazovky** a v zobrazenom dialógovom okne ťuknite na **Rolujúca snímka obrazovky**.
- 2 Rolovanie môžete kedykoľvek zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Nasnímanie rolovacej snímky obrazovky potiahnutím nadol na miniatúre



i Obrázky sú len na informačné účely.

Po nasnímaní snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu zobrazí miniatúra. Môžete pokračovať nasnímaním rolovacej snímky obrazovky.

- 1 Potiahnutím nadol na miniatúre nasnímajte rolovaciu snímku obrazovky.
- 2 Rolovanie môžete kedykoľvek zastaviť ťuknutím na obrazovku.


Záznam obrazovky

Zaznamenajte si svoje aktivity na obrazovke do videí, ktoré je možné zdieľať, aby ste vytvorili návod, predviedli svoje úžasné herné schopnosti a ešte oveľa viac.

Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Použitie odkazu na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a ťuknutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 2 Ak chcete zastaviť záznam, ťuknite na počítadlo v hornej časti obrazovky.
- 3 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Spustenie záznamu obrazovky dvomi hánkami



- 1 Skôr než použijete gestá hánkou, jedným z nasledujúcich spôsobov zabezpečte, aby boli zapnuté potrebné funkcie (v závislosti od modelu vášho zariadenia):
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a zapnite možnosť **Záznam obrazovky**.
 - Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Ovládanie pohybom > Nasnímať snímku obrazovky** a zapnite možnosť **Smart snímka obrazovky**.
- 2 Klepnutím na obrazovku dvakrát rýchlo po sebe dvomi hánkami spustíte záznam obrazovky. Ak chcete záznam zastaviť, klepnite znova dvakrát.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje

ikona . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.

-  Ak je mikrofón vypnutý (ak je zobrazená ikona ) , zaznamenajú sa len zvuky systému, ako je napríklad hudba. Ak nechcete v zázname obrazovky žiadne zvuky systému, pred spustením záznamu obrazovky stlmte zariadenie a vypnite hudbu a zvuk iných médií.

Zadávanie textu

Používanie Klávesnice Celia

Klávesnica Celia je zabezpečená a intuitívna klávesnica vyvinutá spoločnosťou Huawei. Podporuje efektívne hlasové vstupy, plynulé písanie rukou, emulovanú mechanickú klávesnicu, ako aj vyše 170 jazykov vstupu.

Ak aplikáciu **Klávesnica Celia** ešte nemáte v zariadení nainštalovanú, vyhľadajte ju v **AppGallery** a nainštalujte ju.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup** a nastavte možnosť **Klávesnica Celia** ako predvolenú klávesnicu.

Zadávanie textu




Zadávanie pomocou klávesnice

Klávesnica Celia má predvolene rozloženie s 26 klávesmi. Pri písaní na tejto klávesnici sa zobrazuje okno, v ktorom môžete vybrať predvídané slová.





Stlačte a podržte kláves s písmenom, potom potiahnite nahor a zadajte číslo. Alebo potiahnite doľava či doprava a zadajte písmeno.

Hlasový vstup



Na zefektívnenie zadávania si môžete dať skonvertovať reč na text.

- Ťuknutím a podržaním  prejdite na obrazovku hlasového vstupu.
- Na obrazovke hlasového vstupu ťuknite na  a vyberte svoj preferovaný jazyk.
-  Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Zadávanie s rozšíreným formátovaním


- Na klávesnici ťuknite a podržte , potom ťuknite na  a vyberte rôzne emoji.
- Na klávesnici ťuknite a podržte , potom ťuknite na  a vyberte rôzne emotikony.

Prepnutie na iný jazyk vstupu


Ťuknite a podržte  v ľavom dolnom rohu a v zobrazenej ponuke vyberte **English(United States)** alebo **Ďalšie jazyky...** Alebo môžete ťuknutím na  rýchlo prepnúť jazyk vstupu.

Nastavenia Klávesnice Celia


Nastavenie motívu

Na klávesnici vstupu prejdite na  > **Motív** a vyberte motív.


Nastavenie písma

Na klávesnici vstupu prejdite na  > **Nastavenia > Písmo** a vyberte písmo.


Nastavenie zvuku klávesnice a vibračných efektov

Na klávesnici vstupu prejdite na  > **Zvuk a vibrácie** a upravte nastavenia **Hlasitosť stlačenia klávesu** a **Intenzita vibrácií**. Môžete tiež ťuknúť na **Zvuk pri stlačení tlačidla** a vybrať želané zvukové efekty.

Nastavenie mechanickej klávesnice

Na klávesnici vstupu prejdite na  > **Mechanická klávesnica** a zapnite prepínač **Mechanická klávesnica**.













Ak chcete prepnúť na normálnu klávesnicu, vypnite prepínač **Mechanická klávesnica**.

 Niektoré zariadenia mechanickú klávesnicu nepodporujú.

Viacero okien

Úprava Panela viacerých okien

Potiahnite dovnútra od ľavého alebo pravého okraja zariadenia a podržte, čím sa zobrazí Panel viacerých okien.

- **Ak chcete skontrolovať, či aplikácia podporuje funkciu Viacero okien:** Na Paneli viacerých okien prejdite na  a v sekcii **Ďalšie aplikácie** nájdite zoznam aplikácií podporujúcich funkciu Viacero okien.
 - **Pridanie aplikácií:** Na Paneli viacerých okien prejdite na  > , v sekcii **Ďalšie aplikácie** vyberte želané aplikácie a ťuknite na .
 - **Presunutie aplikácií:** Prejdite na  > , ťuknite a podržte ikonu aplikácie na Paneli viacerých okien, potiahnite ju nahor alebo nadol na želané miesto na paneli a ťuknite na .
 - **Odobratie aplikácií:** Prejdite na  > , ťuknite na  v pravom hornom rohu ikony aplikácie na Paneli viacerých okien a ťuknite na .
-  Navrhované aplikácie zobrazené na Paneli viacerých okien sa nedajú presunúť ani odstrániť.

Panel viacerých okien je predvolene zapnutý. Ak ho chcete vypnúť, prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a vypnite prepínač funkcie **Panel viacerých okien**.

Rozdelenie obrazovky na zvládanie viacerých úloh


Funkcia Viacero okien vám umožňuje otvárať aplikácie v režime rozdelenej obrazovky, aby ste mohli kedykoľvek vykonávať viaceré úlohy.

 Režim rozdelenej obrazovky je podporovaný iba v určitých aplikáciách.



Rozdelenie obrazovky:

- 1 Po otvorení aplikácie potiahnite dovnútra od ľavého alebo pravého okraja zariadenia a podržte, čím sa zobrazí Panel viacerých okien.
- 2 Podržte aplikáciu na paneli, potiahnite ju na obrazovku a potom ju puste.

Prepnutie panelov rozdelenej obrazovky:

Ťuknite a podržte ikonu  navrchu panela rozdelenej obrazovky, kým sa panel nezmenší, a potom jeho potiahnutím na opačnú stranu obrazovky vymeňte panely.

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:

Ťuknite a podržte ikonu  alebo  v strede čiary rozdelenej obrazovky a ťahajte ju, kým jeden z panelov nezmizne.

Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Poznámky**, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať a potiahnite ju do editora aplikácie **Poznámky**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Poznámky**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať a presuňte ho do poľa pre zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť a potiahnite ho editora e-mailu.

 Nie všetky aplikácie plne podporujú funkciu Viacero okien.

Zobrazenie Viacero okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail a Poznámky) môžete vytvoriť dve okná úloh a potiahnutím medzi nimi presúvať obrázky, text a dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Zapnite zobrazenie rozdelenej obrazovky v rámci aplikácie.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja zariadenia smerom do stredu obrazovky a podržaním zobrazte Panel viacerých okien.
- 3 Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a jej potiahnutím na obrazovku zapnite zobrazenie rozdelenej obrazovky.

Potiahnutím presúvajte obrázky, text alebo dokumenty medzi oknami rozdelenej obrazovky.

- **Potiahnutie obrázka:** V jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnutím ho presuňte do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** V jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho želanú časť, potom znova ťuknite a podržte daný text a potiahnutím ho presuňte do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** V jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnutím ho presuňte do druhého okna.

Používanie plávajúceho okna

Plávajúce okno môžete otvoriť počas hrania a chatovať tak s priateľom bez toho, aby ste zmeškali čo i len sekundu akcie.

Zobrazenie plávajúceho okna:

- 1 Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli viacerých okien na otvorenie aplikácie v plávajúcom okne.


Premiestnenie plávajúceho okna:

Potiahnite posuvník v hornej časti plávajúceho okna na jeho presunutie do požadovanej polohy.


Zmena veľkosti plávajúceho okna:

Potiahnite po spodnom okraji, bočných stranách alebo spodných rohoch plávajúceho okna na zmenu jeho veľkosti.

Zobrazenie na celú obrazovku:

Ťuknite na  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zobrazenie na celú obrazovku.

Minimalizácia plávajúceho okna:


Ťuknite na  v hornej časti plávajúceho okna na jeho minimalizovanie a zmenu na plávajúcu bublinu.

Zatvorenie plávajúceho okna:

Ťuknite na  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zatvorenie.

Nájdanie a prepnutie medzi plávajúcimi oknami aplikácií

Pomocou funkcie správy plávajúceho okna môžete rýchlo nájsť a prepínať medzi plávajúcimi oknami aplikácií.

- 1 Skontrolujte, či máte otvorené plávajúce okná viacerých aplikácií a minimalizujte ich do plávajúcej guľičky.
- 2 Ťuknite na plávajúcu guľičku na zobrazenie ukážok všetkých plávajúcich okien:
 - **Prehľadávanie ukážok plávajúcich okien:** potiahnutím prstom nahor alebo nadol nájdite ukážku plávajúceho okna, ktoré hľadáte.
 - **Zobrazenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknite na ukážku plávajúceho okna aplikácie na jej zobrazenie v plávajúcom okne.
 - **Zatvorenie plávajúceho okna aplikácie:** Ťuknutím na  na ukážke plávajúceho okna ho zatvoríte.

Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail a Poznámky) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie Always On displej




- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.

Nastavenie štýlu funkcie Always On displej

Štýl zobrazenia funkcie Always On displej (AOD) na zariadení si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.



Výber obrázka GIF alebo pohyblivej snímky

Aby váš Always On displej vynikol, môžete naň vybrať lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo pohyblivá snímka).

- 1 V položke **Obrázky** na obrazovke **Always On displej**, prejdite na  > **Výber obrázka** >  .
Ak ste vybrali lokálny obrázok, ťuknite na tento obrázok a prejdite na **Zmeniť obrázok** >  .
Po výbere obrázka GIF alebo pohyblivej snímky ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť** > **Upraviť**.
- 2 Podľa potreby nastavte ďalšie dostupné možnosti a ťuknite na položku **Použiť**.



Pridanie grafitov

Always On displej môžete personalizovať výberom textu na zobrazenie, výberom svojej preferovanej farebnej schémy a pridaním nálepiek.

- 1 V sekcii **Graffiti** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Do vstupného poľa zadajte text a nastavte možnosti štýlu, napríklad **Farba**.
Môžete tiež pridať **Nálepky** a potiahnutím okraja nálepky upraviť jej pozíciu a veľkosť a ťuknutím na  alebo  zmeniť jej orientáciu alebo ju odstrániť.
- 3 Ťuknite na **Použiť**.

Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**.
Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.
Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Získanie ďalších štýlov funkcie Always On displej

Na obrazovke **Always On displej** ťuknite na položku **Moje AOD** alebo **Viac**.

Nabíjanie

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardnej nabíjačky a kábla USB, ktoré boli dodané s vaším zariadením. Používanie iných nabíjačiek môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo.
- Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkých priestoroch, napríklad v kúpeľni. Nemanipulujte s nabíjačkou mokrými rukami. Nenabíjajte zariadenie, keď je v ňom vlhkosť.
- Po pripojení zariadenia k nabíjačke alebo k iným zariadeniam pomocou kábla USB zariadenie automaticky skontroluje port USB. Ak zariadenie zistí v porte USB vlhkosť, automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte, kým port USB nevyschne.
- Po plnom nabití zariadenia alebo ak sa zariadenie nenabíja, odpojte nabíjačku od zariadenia a od elektrickej zásuvky.




Nabíjanie pomocou nabíjačky

Na zaistenie bezpečného nabíjania používajte nabíjačku a kábel USB, ktoré sa dodávajú s vaším zariadením.

1 Na pripojenie nabíjačky k zariadeniu použite kábel USB.




2 Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.


Po zaznení pípnutia sa zariadenie začne nabíjať a na obrazovke animácie nabíjania sa zobrazí ikona režimu nabíjania a aktuálna úroveň nabitia batérie.

Ikona	Režim nabíjania
Funkcia 	SuperCharge
Funkcia 	Rýchle nabíjanie
Funkcia 	Štandardné nabíjanie

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke zariadenia.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej než 10 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva menej než 10 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 10 % až 90 % batérie.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	<p>Nabíja sa, zostáva najmenej 90 % batérie.</p> <p>Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo sa na zamknutej obrazovke zobrazuje hlásenie o dokončení nabíjania, znamená to, že batéria je plne nabitá.</p>




Inteligentné funkcie

AI Lens

Preklad naskenovaním

AI Lens vám umožňuje naskenovať a preložiť text v cudzom jazyku, aby ste mohli jednoducho prečítať dopravné značky, jedálne lístky alebo popis kozmetiky pri cestovaní v zahraničí.

Preklad naskenovaním pomocou fotoaparátu

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Fotografie**, ťuknite na  a potom ťuknite na  alebo  (v závislosti od modelu vášho zariadenia).
- 2 Zo zoznamu jazykov vyberte zdrojový a cieľový jazyk.
- 3 Text, ktorý chcete preložiť, umiestnite do hľadáča a počkajte, kým sa preloží.

HiTouch

Zapnutie funkcie AI Touch

Ak vidíte na svojom zariadení obsah, ktorý vás zaujíma, ťuknite a podržte obrazovku mierne roztvorenými dvoma prstami na otvorenie funkcie **AI Touch** a zistenie ďalších informácií.

Prejdite na **Nastavenia > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapnite **AI Touch**.

Nakupovanie pomocou funkcie AI Touch

Keď zbadáte na zariadení položku, ktorú by ste chceli kúpiť, môžete pred uskutočnením nákupu použiť funkciu **AI Touch** na rýchle vyhľadanie položky a porovnanie cien medzi viacerými nákupnými platformami.

Získajte to ihneď ťuknutím!




- 1 Prejdite na **Nastavenia > HUAWEI Assistant > AI Touch** a zapnite možnosť **AI Touch**.
- 2 Keď vidíte položku, ktorú si chcete kúpiť, dvomi prstami ťuknite a podržte obrazovku.
- 3 Upravte veľkosť a polohu identifikačného poľa tak, aby pokrývalo položku, ktorú chcete identifikovať.
- 4 Po identifikácii položky sa zobrazí skupina nákupných odkazov z rôznych nákupných platforiem.


Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky zariadenia

Svoje zariadenie môžete bezdrôtovo premietiť, aby ste mohli streamovať filmy a pracovať na väčšej obrazovke (napríklad na televízore).

Rôzne zobrazovacie zariadenia podporujú rôzne protokoly premietania. Spôsob premietania sa preto môže líšiť. Vyberte vhodný spôsob na základe protokolu podporovaného vaším zariadením.

-  Podrobnosti o podporovaných protokoloch premietania nájdete v návode k produktu alebo sa obráťte na výrobcu produktu.
- 1** Presvedčte sa, že na zobrazovacom zariadení je zapnutý prepínač DVKit/Cast+/Miracast alebo prepínač premietania. Podrobnosti o zapnutí prepínača nájdete v návode k produktu alebo sa obráťte na výrobcu produktu.
- 2** Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknite na .
- 3** V sekcii **Ovládací panel** ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a potom ťuknite na **Bezdrôtové premietanie**. Vaše zariadenie potom začne vyhľadávať dostupné externé displeje. Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Jednoduché premietanie** alebo **Nastavenia > Ďalšie pripojenia** a zapnúť možnosť **Bezdrôtové premietanie** (v závislosti od modelu vášho zariadenia).
- 4** V zozname nájdených zariadení ťuknite na zariadenie, na ktoré chcete premietiť svoje zariadenie.

Po úspešnom pripojení sa budú banerové upozornenia na prichádzajúce hovory, správy a budíky, ako aj režim Viacero okien predvolene zobrazovať iba v telefóne, a nie na externom displeji. Ak chcete, aby sa upozornenia zobrazovali na externom displeji, ťuknite na  a vypnite prepínač **Skryť upozornenia**.

Bezdrôtové premietanie ukončíte prejdením na položku  > **Odpojiť**.

Používanie režimu počítača

Po zapnutí premietania obrazovky svojho zariadenia prejdite na  > **Počítač**.

V režime **Počítač** zariadenie a veľká obrazovka pracujú nezávisle od seba a dokážu zobrazovať odlišný obsah. Obsah premietaný na veľkej obrazovke má podobné rozloženie ako plocha počítača.

Vďaka tomu môžete upravovať dokument na veľkej obrazovke a súčasne chatovať na zariadení. Nemusíte sa obávať premeškania upozornení, hovorov alebo správ, pretože na paneli upozornení na externom displeji sa objaví červená bodka, ktorá vás o nich bude informovať.


Používanie zariadenia ako dotykového zariadenia (touchpadu)

Po premietnutí zariadenia na veľkú obrazovku, keď je zapnutý **Počítač**, ak nie je k dispozícii žiadna klávesnica, zariadenie možno použiť ako dotykové zariadenie (touchpad) na vykonávanie vstupných operácií myši a klávesnice.

Prejdite na  > **Touchpad**. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Podľa pokynov použijete gestá na simulovanie príkazov myši.



 Obrázky sú len na informačné účely.

- Ak nie je pripojená žiadna externá klávesnica, ťuknite na pole textového vstupu na externom displeji na zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu. Ak je pripojená externá klávesnica, klávesnica na obrazovke nebude k dispozícii. V takom prípade musíte na zadávanie textu použiť externú klávesnicu.

Používanie premietania obrazovky pre jednoduchšiu prácu

Keď je zapnutý **Počítač**, môžete použiť nasledovné funkcie:

- **Zobrazenie viacerých okien:** Vykonávajte viacero úloh naraz pomocou viacerých okien.
- **Správa súborov:** Ukladajte súbory na pracovnú plochu, vytvárajte nové súbory alebo priečinky a premenúvajte či odstraňujte súbory.
- **Rýchle hľadanie:** Vyhľadávajte dokumenty, multimediálne súbory a aplikácie pomocou vyhľadávacieho panela ponuky Štart.
- **Rýchle premietanie aplikácií:** Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie v zariadení zobrazíte možnosti premietania. Následne môžete premietiť a otvoriť aplikáciu na veľkej obrazovke.

Ukončenie režimu počítača

Ak chcete režim počítača ukončiť, prejdite na  > **Zrkadlenie obrazovky**.

Práca na viacerých obrazovkách


Práca na viacerých obrazovkách zariadenia a notebooku

Pripojte svoje zariadenie k notebooku Huawei/Honor a pomocou klávesnice a myši odomknite a ovládajte zariadenie alebo zdieľajte súbory naprieč systémami, vďaka čomu bude vaša práca produktívnejšia a efektívnejšia.

 Činnosti sa môžu líšiť v závislosti od verzií aplikácie PC Manager.

Pripojenie zariadenia k počítaču pomocou aplikácie OneHop


1 Uistite sa, že váš počítač je vybavený snímačom Huawei Share alebo oblasťou označenou





alebo ikonou

2 Na počítači zapnite Wi-Fi, Bluetooth a PC Manager a vyjadrite súhlas so zmluvou s používateľom.

3 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zariadenia zobrazte

Ovládací panel, ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zapnite **NFC, Wi-Fi a Bluetooth**.

4 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane zariadenia sa dotknite

snímača Huawei Share alebo oblasti označenej , alebo ikony , kým zariadenie nezavibruje alebo neprehrá tón.





5 Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k počítaču.

Prepojenie zariadenia s notebookom pomocou Bluetooth

1 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a zapnite **Bluetooth**.

2 Na notebooku otvorte program PC Manager (verzia 10.0 alebo vyššia) a prejdite na **My devices > My phone > Connect**. Zariadenie položte nad klávesnicu a notebook začne hľadať vaše zariadenie.




Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na   > **About**. Ak chcete aktualizovať program PC Manager prejdite na položku   > **Check for updates**.

3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k notebooku.


Pripojenie zariadenia k počítaču naskenovaním kódu QR

1 Na počítači otvorte program PC Manager (verziu 10.0 alebo vyššiu), prejdite na položku **My devices > My phone > Connect** a v ľavom hornom rohu vyberte možnosť kódu QR.



-  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na položku **About**. Ak chcete aktualizovať PC Manager, prejdite na položku **Check for updates**.

- 2 Uistite sa, že je zariadenie pripojené na internet a použite ho na naskenovanie kódu QR zobrazeného na počítači.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie k počítaču.

Pripojenie zariadenia k počítaču cez Super Device

- 1 V počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi a prihláste sa do rovnakého **HUAWEI ID** ako vaše zariadenie.
- 2 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  dajte vyhľadať blízke zariadenia.
- 3 Ťuknite na názov príslušného počítača a dokončíte pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie zariadenia k počítaču pomocou kábla USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 2 Na počítači otvorte program PC Manager (verziu 10.1 alebo vyššiu).
 -  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na položku **About**. Ak chcete aktualizovať PC Manager, prejdite na položku **Check for updates**.
- 3 Na zariadení potvrdte pripojenie k počítaču.
 -  Ak zrušíte pripojenie na zariadení, môžete znovu nadviazať pripojenie pomocou kábla. Ak to chcete urobiť, otvorte aplikáciu PC Manager a prejdite na položku **My devices > My phone > Connect > Other ways to connect > USB**.

Odpojenie zariadenia od notebooku

Po dokončení používania zariadenia a notebooku ich môžete odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Na notebooku spustíte aplikáciu PC Manager a prejdite na položku **My devices > My phone > Disconnect**.
- Potiahnutím prstom nadol z ľavého horného okraja zariadenia zobrazte panel upozornení a ťuknite na položku **ODPOJIŤ**.
- Ak sú zariadenie a notebook spojené prostredníctvom kábla USB, odpojte ich odpojením kábla.

Prenos súborov medzi zariadením a notebookom potiahnutím

Po pripojení zariadenia k telefónu môžete prenášať súbory medzi nimi, aby sa vám ľahšie pracovalo.

Potiahnutie súborov


Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na zariadení a počítači môžete medzi nimi potiahnuť súbory, ako sú obrázky a videá, aby sa vám ľahšie pracovalo.

Prenos súborov zo zariadenia do počítača:

- V okne zariadenia na počítači otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory**, kliknite a podržte obrázok alebo video, kliknite a podržte akýkoľvek z vybraných súborov, kým sa nezobrazí ikona presúvania a potiahnite súbory do priečinka na počítači.
- V okne zariadenia na počítači potiahnite vybrané obrázky alebo text a potiahnite ich do otvoreného dokumentu na počítači.

Napríklad potiahnite fotografiu alebo text z aplikácie Poznámky v okne zariadenia do dokumentu Office otvoreného na počítači a pokračujte v úprave na počítači.

Prenos súborov z počítača do zariadenia:



- Prejdite na **Galéria > Albumy** v okne zariadenia a potiahnite obrázok alebo video z počítača do okna zariadenia.
- Otvorte aplikáciu **Súbory** v okne zariadenia a potiahnite dokument z počítača do okna zariadenia.
 -  Súbor sa uloží do priečinka, ktorý je otvorený v aplikácii **Súbory**, alebo predvolene do priečinka **Huawei Share**.
- V okne zariadenia na počítači otvorte súbor a potiahnite obrázok alebo text do aplikácie Poznámky v okne zariadenia.
 - Napríklad potiahnite obrázok na počítači do položky aplikácie Poznámky otvorenej v okne zariadenia a pokračujte v úprave na zariadení.

Použitie funkcie Huawei Share OneHop na prenos súborov

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na zariadení a počítači, môžete medzi nimi prenášať súbory pomocou funkcie Huawei Share OneHop, bez potreby dátového kábla alebo iného softvéru.


Zdieľanie fotografií a videí

- **Prenos fotografií a videí zo zariadenia do počítača:**

- 1 Na zariadení vyberte jednu alebo viac fotografií a videí v aplikácii **Galéria**.
- 2 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane zariadenia sa dotknite štítku  alebo  na počítači, kým zariadenie nezavibruje alebo neprehrá tón. Vybrané fotografie alebo videá sa rýchlo prenású do počítača.




- **Prenos fotografií z počítača do zariadenia:**


- 1 Pravým tlačidlom kliknite na fotografiu na počítači a použite na jej otvorenie Prehliadač obrázkov Huawei.
- 2 Na zariadení ukončíte aplikáciu **Galéria** alebo prejdite na domovskú obrazovku a priložte zariadenie k počítaču (rovnako ako je uvedené vyššie) na prenos fotografie z počítača do zariadenia.

 Uistite sa, že program PC Manager má verziu 9.0 alebo vyššiu.

Záznam obrazovky počítača:



Zatraste zariadením a priložte ho k počítaču na premietanie a záznam obrazovky počítača na telefóne.

- 1 Zatraste zariadením a okamžite sa oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane zariadenia dotknite štítku  alebo  na počítači, kým zariadenie nezavibruje alebo neprehrá tón. Obrazovka počítača sa premietne a zaznamená na zariadení.
- 2 Ťuknutím na  na zariadení zastavte záznam obrazovky, ktorý sa uloží do aplikácie **Galéria** v zariadení.

-  Táto funkcia je momentálne podporovaná iba na notebookoch Intel.
- Uistite sa, že program PC Manager má verziu 9.1 alebo vyššiu.

Zdieľanie dokumentov

• Prenos dokumentov zo zariadenia do počítača:

- 1 Na otvorenie dokumentu, ktorý chcete preniesť, použite na zariadení aplikáciu Microsoft Office.
- 2 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane zariadenia sa dotknite štítku  alebo  na počítači, kým zariadenie nezavibruje alebo neprehrá tón. Vybrané dokumenty sa rýchlo preniesú do počítača.

• Prenos dokumentov z počítača do zariadenia:

- 1 Na počítači otvorte dokument, ktorý chcete preniesť v Microsoft Office.
- 2 Na zariadení ukončíte aplikáciu Microsoft Office alebo prejdite na domovskú obrazovku a priložte zariadenie k počítaču (rovnako ako je uvedené vyššie). Súbor otvorený na počítači sa preniesie do zariadenia.

 Uistite sa, že program PC Manager má verziu 9.1 alebo vyššiu.

Ovládanie zariadenia z počítača

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na zariadení a počítači môžete použiť myš a klávesnicu počítača na ovládanie aplikácií a súborov v zariadení.

Ovládanie aplikácií zariadenia na počítači

Používanie myši na rýchle vykonávanie operácií



- Otvorenie aplikácie: Kliknutím na aplikáciu v okne zariadenia na počítači ju otvoríte.
- **Prehľadávanie stránok:** Použite koliesko myši na prehľadávanie webových stránok v okne zariadenia alebo posúvajte medzi kartami plochy.

Používanie klávesnice na rýchle vykonávanie operácií

- **Zadávanie textu:** Použite spôsob zadávania na počítači na zadávanie textu v okne zariadenia.

- **Kopírovanie a prilepenie textu:** Stlačením klávesov Ctrl + C na klávesnici počítača skopírujte text a stlačením klávesov Ctrl + V ho prilepte do okna zariadenia.
 - Na zobrazenie informácií o nedávno skopírovanom texte kliknite na ikonu Centra upozornení na počítači a vyberte kartu **Clipboard**.
- **Rýchle odosielanie správ:** Stlačením klávesov Ctrl + Enter na klávesnici odošlite správu v okne zariadenia.
- **Zatvorenie aplikácie:** Na klávesnici stlačením klávesu ESC zatvoríte aplikáciu v okne zariadenia.

Zobrazenie okna zariadenia vždy v popredí

V okne zariadenia na počítači kliknite na  >  na pripnutie okna zariadenia, aby sa vždy zobrazovalo v popredí a opätovným kliknutím na ikonu odopnite okno zariadenia.

Prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov na notebooku

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách v zariadení a notebooku môžete použiť notebook na prijímanie hlasových hovorov a videohovorov (napríklad hovorov v aplikáciách WeChat, QQ a MeeTime) v zariadení. Počas hovoru sa bude zvuk a video prehrávať prostredníctvom notebooku a jeho príslušenstva, napríklad cez reproduktor a kameru.

Potiahnutím nadol z ľavého horného okraja zariadenia zobrazíte panel upozornení a ťuknutím na **Prepnúť zvuk/video na telefón** alebo **Prehrať zvuk/video na počítači** môžete prepnúť výstupné zvukové zariadenie.

- Zabezpečte, aby bola vo vašom notebooku spustená aplikácia PC Manager 10.1 alebo novšia.

Práca na viacerých obrazovkách tabletu a telefónu

Práca na viacerých obrazovkách telefónu a tabletu


Pripojte svoj telefón k tabletu na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na operácie medzi zariadeniami, napríklad zobrazenie obrazovky telefónu na tablete, použitie aplikácií telefónu na tablete, presúvanie súborov medzi zariadeniami a úpravu súboru telefónu na tablete.

Pripojenie tabletu k telefónu

- Túto funkciu podporujú len niektoré tablety Huawei a Honor.

Na zapnutie funkcie Práca na viacerých obrazovkách pripojte telefón k tabletu jedným z nasledovných spôsobov (v závislosti od modelu vášho zariadenia):

Pripojenie cez Bluetooth:


- 1 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja tabletu zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zapnite funkciu **Práca na viacerých obrazovkách**.
- 2 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky telefónu zobrazte **Ovládací panel** a zapnite **Bluetooth**.
- 3 Podržte telefón v blízkosti tabletu a vytvorte pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie naskenovaním kódu QR:

- 1 Na tablete otvorte funkciu **Práca na viacerých obrazovkách** a ťuknite na možnosť **Pripojiť naskenovaním** na obrazovke **Práca na viacerých obrazovkách**.
- 2 Uistite sa, že je váš telefón pripojený na internet a po zobrazení výzvy pripojte telefón a tablet.

Pripojenie dotykom ku klávesnici podporujúcej NFC:

Ak chcete zapnúť funkciu Práca na viacerých obrazovkách, môžete sa telefónom dotknúť štandardnej klávesnice podporujúcej NFC, ktorá je dodávaná s tabletom.

- 1 Uistite sa, že je tablet spárovaný s klávesnicou.
- 2 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky telefónu zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zapnite **NFC**.
- 3 Priložte oblasť NFC na zadnej strane telefónu (v blízkosti zadného fotoaparátu) k oblasti NFC klávesnice, kým telefón nezavibruje alebo neprehrá tón.
- 4 Po zobrazení výzvy pripojte telefón a tablet.

Prístup k aplikáciám a súborom telefónu na tablete

Po pripojení telefónu k tabletu môžete ovládať svoj telefón z tabletu, napríklad používať aplikácie a súbory v telefóne, zobraziť si upozornenia na telefóne (napríklad správy SMS) a uskutočňovať alebo odpovedať na telefónne hovory.

Ak je obrazovka telefónu odomknutá, môžete v okne telefónu na tablete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Otvoriť aplikáciu **Telefón** na uskutočnenie hovoru vytočením čísla.
- Otvoriť aplikáciu **Správy** na zobrazenie a odpovedanie na správy SMS.
- Otvoriť aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory** na zobrazenie fotografií, videí a súborov, ako aj na prehrávanie videí alebo zvukových súborov z telefónu.
- Potiahnutím prstom nadol z ľavého horného okraja obrazovky telefónu alebo tabletu zobrazte panel upozornení a ťuknutím na **Prepnúť zvuk/video na telefón** alebo **Prepnúť zvuk/video na tablet** prepnete výstupné zvukové/video zariadenia.
- Ak je váš tablet pripojený k externej klávesnici alebo má dotykové pero, môžete ich použiť na zadávanie textu a ovládanie okna telefónu na tablete.

Prenos súborov medzi telefónom a tabletom potiahnutím


- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory** a ťuknite a podržte obrázok, video alebo dokument.
- 2 Ak potrebujete, vyberte viac súborov, ťuknite a podržte ktorýkoľvek z vybraných súborov a potiahnite ich po zobrazení ikony ťahania súborov.

Napríklad môžete:

- Potiahnutím preniesť súbory v aplikácii **Galéria** alebo **Súbory** medzi telefónom a tabletom.
- Potiahnutím preniesť súbory v aplikácii **Súbory** medzi telefónom a tabletom.
- Potiahnuť obrázok, text alebo súbor z telefónu do otvoreného dokumentu, ktorý je otvorený na tablete, napríklad do dokumentu Microsoft Office, poznámky alebo e-mailu.

Odpojenie telefónu od tabletu




Po dokončení používania telefónu a tabletu ich môžete odpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- V okne telefónu zobrazenom na tablete ho ťuknutím na  odpojte.
- Potiahnutím prstom nadol z ľavého horného okraja obrazovky telefónu alebo tabletu zobrazte panel upozornení a ťuknite na možnosť **ODPOJIŤ**.


Premietanie na inteligentnú obrazovku priložením

Premietanie zariadenia na zariadenie Vision priložením

Len pomocou jedného priloženia môžete premietiť videá alebo hry z vášho zariadenia na zariadenie HUAWEI/HONOR Vision, aby ste si ich mohli vychutnať na väčšom displeji.

- 1 Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel**, ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zapnite **NFC** a **Wi-Fi**.
- 2 Oblasťou NFC (zvyčajne v blízkosti zadného fotoaparátu) zariadenia sa dotknite ikony  alebo  na diaľkovom ovládači zariadenia Vision.
- 3 Podľa pokynov v rozbaľovacom dialógovom okne vyberte zariadenie Vision na svojom zariadení pri prvom párovaní zariadení a na zariadení Vision kliknite na **PRIJAŤ**.


Ak chcete odpojiť zariadenia, potiahnite prstom nadol z ľavého horného okraja zariadenia na zobrazenie panela upozornení a ťuknite na **ODPOJIŤ**.

-  Premietanie obrazovky nefunguje, keď je zariadenie zamknuté alebo obrazovka vypnutá.

Huawei Print

Tlač súborov pomocou služby Huawei Print


Vaše zariadenie umožňuje ľahko tlačiť obrázky a dokumenty, ktoré sa v ňom nachádzajú, detegovaním tlačiarní v blízkosti, ktoré podporujú službu **Huawei Print**. Ak chcete potom tlačiť, stačí len ťuknúť.

- 1 Zapnite cieľovú tlačiareň a presvedčte sa, že je pripojená k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie alebo že je zapnutá funkcia Wi-Fi Direct.
- 2 Ak chcete tlačiť súbory uložené na rôznych miestach v zariadení:
 - **Galéria:** Otvorte obrázok alebo vyberte viaceré obrázky v aplikácii **Galéria** a prejdite na **Zdieľať** > .
 - **Poznámky:** Otvorte poznámku v aplikácii **Poznámky** a prejdite na **Ďalšie** > **Vytlačiť**.
 - **Súbory:** Vyberte jeden alebo viaceré súbory v aplikácii **Súbory** a prejdite na **Zdieľať** > **Vytlačiť**.
- 3 Po udelení potrebných oprávnení ťuknutím na **Vybrať** zapnite detekciu tlačiarní v blízkosti a vyberte príslušnú tlačiareň. Potom môžete na obrazovke náhľadu nastaviť počet kópií, farbu, veľkosť papiera a ďalšie možnosti a ťuknite na **VYTLAČIŤ**. Ak nebola detegovaná žiadna tlačiareň, stiahnite a nainštalujte vyžadovaný doplnok tlačiarnie podľa pokynu na obrazovke **Výber tlačiarnie**.

Práca na viacerých zariadeniach

Plynulé prepínanie medzi obrazovkami pomocou funkcie Super Device


Funkciu **Super Device** môžete jedným ťuknutím použiť na spoluprácu viacerých zariadení, aby všetky vaše inteligentné zariadenia fungovali ako jeden celok. Napríklad keď prídete domov, môžete pokračovať v pozeraní filmu na displeji HUAWEI Vision od bodu, kde ste skončili na svojom zariadení, a keď sa vrátite do kancelárie, môžete pokračovať v úprave tých istých dokumentov na počítači od bodu, kde ste skončili na svojom zariadení.

-  Skôr než použijete **Super Device**, skontrolujte, či je táto funkcia podporovaná zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.

Nastavenie funkcie Super Device

Skôr než použijete **Super Device**, zapnite vo svojom zariadení Bluetooth a Wi-Fi a potom sa prihláste do svojho HUAWEI ID.

Zabezpečte, aby obrazovky vašich ostatných zariadení zostali zapnuté, a vykonajte v daných zariadeniach tieto nastavenia:

- **Telefón:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako zariadenie, ktoré sa používa na jeho ovládanie.
 -  Ako pripojené zariadenia sa dajú použiť iba telefóny podporujúce režim Multi-cam. Môžete prejsť na **Fotoaparát** > **Viac** a skontrolovať, či je režim Multi-cam podporovaný.

- **Tablet s displejom E Ink:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako zariadenie, .
- **Počítač alebo zariadenie HUAWEI Vision:** Zapnite Bluetooth a Wi-Fi a presvedčte sa, že zariadenie je prihlásené do rovnakého HUAWEI ID ako vaše zariadenie.
- **Inteligentný reproduktor:** Presvedčte sa, že je pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie a že je vo vašom zariadení prihlásený do rovnakého HUAWEI ID cez AI Life.
- **Slúchadlá alebo okuliare:** Presvedčte sa, že sú spárované a pripojené k vášmu zariadeniu cez Bluetooth.
- **Hodinky alebo náramok:** Presvedčte sa, že sú spárované s vaším zariadením cez aplikáciu Huawei Zdravie a prihlásené do rovnakého HUAWEI ID.



 Typy zariadení, ktoré podporuje **Super Device**, sa môžu líšiť podľa produktu.

Vyhľadanie zariadení v blízkosti na vytvorenie zariadenia Super Device

Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím

na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.

Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

 Ak sa **Super Device** nedá nájsť v Ovládacom paneli, ťuknite na  v pravom hornom rohu a ťuknite na **Zobrazíť Super Device**.

Prenos hovorov MeeTime a streamovaného zvuku alebo videí do pripojených zariadení



Preneste streamované video (napríklad video v aplikácii HUAWEI Video), skladbu alebo hovor MeeTime zo svojho zariadenia do iného zariadenia a pokračujte presne tam, kde ste skončili, a to bez toho, aby ste zmeškali čo i len okamih.

 **MeeTime:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.


Môžete napríklad:

- Prenášať **videá** na tablety.
- Prenášať **hovory MeeTime** na zariadenia Vision.
- Prenášať **hudbu** na bluetoothové slúchadlá, inteligentné reproduktory a zariadenia Vision.

 Typy zariadení a prenosi, ktoré podporuje **Super Device**, sa môžu líšiť podľa produktu.



- 1 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.
- 2 Otvorte v zariadení aplikáciu (napríklad HUAWEI Video alebo HUAWEI Hudba), v ktorej je spustená úloha, ktorú chcete preniesť.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré sa má pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončite prenos podľa pokynov na obrazovke.



 Obrázky sú len na informačné účely.

Funkcie Práca na viacerých obrazovkách na počítači alebo tablete

Pripojte telefón k počítaču a tabletu cez **Super Device**, aby ste zefektívnilí kancelársku prácu a zvýšili spoluprácu. V okne Práca na viacerých obrazovkách v počítači alebo tablete môžete zobrazovať alebo upravovať súbory telefónu, ťahaním presúvať súbory alebo kopírovať a prilepovať text medzi zariadeniami, či dokonca prechádzať aplikácie telefónu.

- 1 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazíte **Ovládací panel** a ťuknutím na  alebo na  v sekcii **Super Device** dajte vyhľadať zariadenia v blízkosti na pripojenie.
- 2 Ťuknite na zariadenie, ktoré sa má pripojiť, alebo potiahnite toto zariadenie na lokálne zariadenie a dokončíte pripojenie podľa pokynov na obrazovke. Po vytvorení pripojenia sa na pripojenom zariadení zobrazí obrazovka vášho zariadenia.


Ak chcete funkciu Práca na viacerých obrazovkách zastaviť, na obrazovke **Super Device** ťuknite na pripojené zariadenie.

Ovládanie médií

Ovládací panel zvuku



Správa prehrávania zvuku v ovládacom paneli zvuku

Ak je otvorených viacero zvukových aplikácií (napríklad **Hudba**), môžete v ovládacom paneli zvuku jednoducho spravovať prehrávanie hudby a prepínať medzi aplikáciami.

- 1 Po otvorení viacerých zvukových aplikácií potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknite na kartu prehrávania hudby v hornej časti položky **Ovládací panel**.
- 2 Aktuálne a naposledy používané zvukové aplikácie sa zobrazia v ovládacom paneli zvuku, kde môžete spravovať prehrávanie (napríklad prehrávanie, pozastavenie a prepnutie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu) v používanej aplikácii alebo ťuknutím na inú zvukovú aplikáciu rýchlo prepnúť prehrávanie.
 -  • Pred použitím tejto funkcie môže byť potrebné aktualizovať niektoré aplikácie na ich najnovšiu verziu.
 - Nie všetky aplikácie podporujú Ovládací panel zvuku.

Rýchle prepnutie zariadenia na prehrávanie zvuku

Keď je vaše zariadenie pripojené k zvukovému zariadeniu (napríklad k náhlavnej súprave, reproduktoru Bluetooth alebo k zariadeniu Vision), v sekcii ovládania zvuku na paneli **Ovládací panel** môžete rýchlo prepnúť zariadenie na prehrávanie (napríklad na prepnutie prehrávania hudby zo svojho zariadenia na reproduktor Bluetooth).

- 1 Pripojte svoje zariadenie k zvukovému zariadeniu cez Bluetooth alebo iným spôsobom. Keď sa k vášmu zariadeniu pripojí cez Bluetooth zariadenie Vision, môžete ho pripojiť aj k rovnakej sieti Wi-Fi a prihlásiť sa do rovnakého **HUAWEI ID** ako vaše zariadenie, aby ste mohli vykonávať ďalšie operácie.
- 2 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja svojho zariadenia zobrazte **Ovládací panel**, hore v oblasti ovládania zvuku ťuknite na  alebo na ikonu zariadenia (napríklad ) v pravom hornom rohu a potom v zozname pripojených zariadení vyberte zvukové zariadenie, na ktoré chcete preniesť aktuálne prehrávanie zvuku zo svojho zariadenia.







Fotoaparát a galéria


Snímanie fotografií

Snímanie fotografií

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Potom môžete:

- **Zaostrenie:** Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete upraviť zaostrenie a meranie zvlášť, ťuknite a podržte hľadáčik a potiahnite jednotlivý rámik alebo kruh na požadované miesto.
- **Úprava jasu:** Ťuknite na hľadáčik. Keď sa vedľa rámika zaostrenia zobrazí symbol , potiahnite ho prstom nahor alebo nadol.
- **Priblížiť alebo oddialiť:** V hľadáčiku zoštípnite alebo rozťahnite dva prsty alebo potiahnite jazdcom priblíženia.
- **Výber režimu fotoaparátu:** Potiahnutím nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdite možnosťami režimov fotoaparátu.
- **Zapnutie alebo vypnutie blesku:** Ťuknite na  a vyberte možnosť  (Automaticky),  (Zapnutý),  (Vypnutý) alebo  (Vždy zapnutý).


Ak vyberiete možnosť  (Automaticky) a fotoaparát zistí, že ste v zle osvetlenom prostredí, v hľadáčiku sa zobrazí ikona blesku a blesk sa automaticky zapne počas snímania fotografie.

 Tieto funkcie nie sú dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

3 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.

Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

V hľadáčiku fotoaparátu môžete zapnúť funkciu plávajúcej uzávierky na jej zobrazenie a potiahnuť ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.




- 1** Prejdite na položku **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2** V hľadáčiku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoľvek vám vyhovuje.
- 3** Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.


Snímanie sekvenčných fotografií

Režim sekvenčného snímania slúži na zachytenie sekvencie fotografií v rýchlom slede, aby ste si z nich mohli vybrať najlepšiu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a presvedčte sa, že sa používa zadný fotoaparát.
- 2 Na nasnímanie sekvenčných fotografií stlačte a podržte tlačidlo spúšte alebo jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti.
Počas snímania uvidíte v hľadáčku číslo, ktoré zobrazuje, koľko fotografií ste dosiaľ nasnímali.
- 3 Uvoľnením prsta ukončíte snímanie.


Výber sekvenčných fotografií, ktoré si chcete ponechať

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**. Ťuknite na sekvenčnú fotografiu (bude označená ikonou ) a ťuknite na .
- 2 Potiahnite medzi sekvenčnými fotografiami, vyberte tie, ktoré si chcete ponechať, ťuknite na  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na odstránenie celej sekvenčnej fotografie ťuknite a podržte vybratú fotografiu a ťuknite na .


Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáčka a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

Použitie ovládania zvukom na snímanie fotografií

Fotografie môžete nasnímať pomocou hlasu bez stlačenia tlačidla uzávierky.


- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Ovládanie zvukom** a vyberte možnosť.
- 2 Vráťte sa do hľadáčka a vyslovením príkazu nasnímajte fotografiu.

Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony




Snímanie oslnivých portrétov

Režim Portrét ponúka na výber vlastné efekty skrášlenia a osvetlenia, aby po stlačení spúšte vyzeral snímaný objekt čo najlepšie.

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Zamierajte na objekt tak, aby bol v rámci hľadáčka.

Ak chcete nasnímať selfie, ťuknite na .

3 Potom môžete využiť tieto možnosti:

- Zapnutie efektov skrášlenia: Ťuknutím na  upravte efekty skrášlenia. Ak chcete efekty skrášlenia vypnúť, potiahnite nastavenie na jeho najnižšiu hodnotu alebo ťuknite na .
- Nastavenie efektov osvetlenia: Ťuknite na  a vyberte želaný efekt.
- Kompenzácia svetla: Keď pri slabom osvetlení prepnete na predný fotoaparát, môžete ťuknutím na ikonu blesku zapnúť kompenzáciu svetla.


Ťuknite na ikonu blesku a vyberte  (automaticky) alebo  (vždy zapnuté).

 Nie všetky zariadenia podporujú všetky tieto funkcie.

4 Ťuknutím na tlačidlo spúšte nasnímajte fotografiu.

Snímanie nočných záberov


Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.






- 1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** alebo prejdite na **Fotoaparát > Viac** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a vyberte režim **Noc**.
 - 2** Pri snímaní pomocou zadného fotoaparátu niektoré zariadenia umožňujú úpravu citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky ťuknutím na **ISO** alebo **S** v hľadáčku.
 - 3** Držte zariadenie pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.
 - 4** Zariadenie upraví čas expozície v závislosti od jasnosti okolitého prostredia. Držte zariadenie pevne, kým neskončí odpočítavanie. Tiež môžete ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímať fotografiu než skončí odpočítavanie.
-  Niektoré zariadenia nepodporujú ukončenie odpočítavania pred jeho skončením.

Snímanie oslnivých nočných selfie

Ak chcete nasnímať selfie v noci alebo pri slabom osvetlení, jednoducho použite predný fotoaparát v Nočnom režime.

V tmavom prostredí môžete zapnúť blesk na osvetlenie vašej tváre.

- 1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** alebo prejdite na **Fotoaparát > Viac** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a vyberte režim **Noc**.
- 2** Ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát. Potom môžete využiť tieto možnosti:


- Ťuknite na ikonu blesku a vyberte  (automaticky) alebo  (vždy zapnutý) na zapnutie blesku. Umožní vám to zachytiť dobre osvetlenú fotografiu vašej tváre, keď ste v prostredí so slabým osvetlením.
- Ťuknutím na  upravte efekty skrášlenia.
 -  Ak v hľadáčiku zariadenia nemôžete nájsť ikonu , znamená to, že Režim skrášlenia nie je k dispozícii.

3 Držte zariadenie pevne a ťuknite na tlačidlo spúšte.

Snímanie fotografií v režime Clona

Snímanie fotografií v režime širokoughej clony





Režim širokoughej clony vám umožňuje snímať fotografie a videá s rozmazaným pozadím, zatiaľ čo objekt zostáva zaostrený.

- 1** Otvorte **Fotoaparát** alebo prejdite na **Fotoaparát > Viac** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a vyberte režim **Clona**.
- 2** Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by malo byť zariadenie do 2 m (približne 7 stôp) od objektu.
- 3** Ťuknite v hľadáčiku na  a potiahnutím jazdca upravte nastavenia clony. Nižšia hodnota clony vytvorí rozmazanejšie pozadie.
- 4** Ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímajte fotografiu.

AI fotoaparát

Snímanie profesionálne vyzerajúcich fotografií

Master AI je predinštalovaná funkcia fotoaparátu, ktorá vám pomáha snímať lepšie fotografie pomocou inteligentnej identifikácie objektov a scén (napríklad jedlo, pláž, modrá obloha, zeleň a text) a podľa toho optimalizovať nastavenia farby a jas.

-  Funkcia Master AI sa na niektorých zariadeniach zobrazuje pod názvom AI fotografovanie alebo AI fotoaparát.
- 1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
 - 2** Ťuknutím zapnite .
 - 3** Zarovnajte objekt do hľadáča. Keď fotoaparát identifikuje, čo fotografujete, automaticky odporučí režim (napríklad portrét, zeleň alebo text).
 - 4** Ak chcete vypnúť odporúčaný režim, ťuknite na  vedľa textu režimu alebo vypnite .


Snímanie fotografií priblížením

Snímanie širokouhlých fotografií alebo fotografií s dlhým zaostrovaním

Funkcie priblíženia fotoaparátu vášho zariadenia vám umožňujú zachytiť viac scény alebo vzdialených pohľadov.


Snímanie širokouhlých fotografií


- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na objekt a pomocou bočného panela alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov na obrazovke ho priblížte alebo oddiaľte. Čím menšia je hodnota, tým širší je uhol záberu.
Môžete použiť aj režim **Super široký uhol** (dostupný iba v určitých modeloch).

Na obrazovke **Fotografie** sa presvedčte, že je zapnutá možnosť . Potom nasmerujte fotoaparát na príslušný objekt. Ak zariadenie deteguje výškovú budovu alebo iné budovy, automaticky odporučí režim **Super široký uhol**. Ťuknutím na možnosť **Široké** si zobrazte širšie pole pohľadu.

- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Snímanie fotografií z diaľky

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt a pomocou bočného panela alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov na obrazovke ho priblížte alebo oddiaľte.
Ak vaše zariadenie podporuje viac ako 15X priblíženie, v hľadáčiku sa zobrazí rámik ukážky obrazu v obraze, ktorý vám pomôže zaostriť na objekt pri viac ako 15X priblížení.
 Niektoré produkty rámik ukážky obrazu v obraze nepodporujú.


- 3 V hľadáčiku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť a ťuknutím na  nasnímajte zaostrený objekt.

Pohyblivé snímky

Snímanie pohyblivých snímok na oživenie fotografií

Nedarí sa vám zachytiť ten správny moment? Režim Pohyblivá snímka nasníma krátky časový úsek pohybu a zvuku pred stlačením tlačidla spúšte a po ňom, aby ste dokázali zachytiť ten nezachytiteľný záber, ktorý ste práve premeškali!


Zhotovenie pohyblivej snímky

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknutím na  zapnite režim Pohyblivá snímka alebo prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte položku **Pohybl. snímka** (v závislosti od modelu vášho zariadenia).

2 Ťuknutím na tlačidlo spúšte urobte snímku.


Prehrávanie pohyblivých snímok

Pohyblivé snímky sa ukladajú vo formáte JPG v aplikácii **Galéria**.

Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát**, ťuknite na pohyblivú snímku a ťuknutím na  v hornej časti obrázka si ju zobrazte.


Po dokončení prehrávania sa pohyblivá snímka automaticky zastaví. Ťuknutím na obrazovku môžete prehrávanie zastaviť.

Uloženie pohyblivej snímky ako súboru GIF alebo videa

Ak chcete uložiť pohyblivú snímku ako súbor GIF alebo video, ťuknite na pohyblivú snímku v albume, potom na  a vyberte možnosť **Uložiť ako video** alebo **Uložiť ako GIF**.

Zdieľanie pohyblivých snímok

Pohyblivé snímky môžete so zariadeniami Huawei alebo Honor zdieľať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad Wi-Fi Direct, Bluetooth alebo funkcia Huawei Share.

Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát**, ťuknite a podržte pohyblivé snímky, ktoré chcete zdieľať a ťuknutím na  ich zdieľajte.

Pri zdieľaní pohyblivých snímok do externých aplikácií alebo nekompatibilných zariadení sa pohyblivé snímky zobrazujú ako statické obrázky.

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobrazíť na veľkej obrazovke.

- 1** Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2** Zarovnajte objekt do hľadáča a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
V režime **Vysoké rozlíšenie** nebudete môcť priblížiť ani oddialiť, ani upraviť pomer strán.
- 3** Ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímajte fotografiu.

Profesionálny režim

Fotografujte ako profesionál pomocou profesionálneho režimu

Profesionálny režim umožňuje jemne vyladiť fotografie a videá a poskytuje vám počas snímania fotografií a videí plnú kontrolu nad citlivosťou ISO, režimom zaostrenia a ďalšími nastaveniami.

Úžasné snímky pomocou Profesionálneho režimu




i Obrázky sú len na informačné účely.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** alebo prejdite na **Fotoaparát > Viac** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a vyberte režim **Pro**.

2 V tomto režime môžete:




- Upraviť režim merania: Ťuknite na **M** a vyberte režim merania.

Režim merania	Prehľad
Maticka	Meria svetlo v celom zábere – ideálne na snímání prírodnej krajiny.
Stred	Zameriava sa na svetlo v oblasti stredu obrazovky – ideálne na snímání portrétov.


Režim merania	Prehľad
 Bod	Zameriava sa na svetlo z konkrétnej oblasti obrazovky, napríklad na oči objektu.

- Nastaviť hodnotu citlivosti ISO: Ťuknite na **ISO** a potiahnite jazdec. Pri slabom svetle je vo všeobecnosti vhodné citlivosť ISO zvýšiť. Pri dobrom svetle je vhodné ju znížiť na zabránenie šumu v obraze.
- Nastaviť rýchlosť uzávierky: Ťuknite na **S** a potiahnite jazdec. Rýchlosť uzávierky určuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Pri snímaní statických scén alebo portrétov sa odporúča použiť nižšiu rýchlosť uzávierky. A naopak, pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich scén alebo objektov je vhodné rýchlosť uzávierky zvýšiť.
- Upraviť kompenzáciu expozície EV: Ťuknite na **EV** a potiahnite jazdec. Hodnotu EV sa odporúča zvýšiť v slabo osvetlených prostrediach a znížiť v dobre osvetlených prostrediach.
- Upraviť zaostrenie: Ťuknite na **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Prípady použitia
AF-S (jednorazové)	Statické objekty
AF-C (plynulé)	Pohybujúce sa objekty
MF (manuálne)	Ťuknite na objekt, na ktorý chcete zaostriť, napríklad na tvár osoby.

- Upraviť farebný nádych: Ťuknite na **WB** a vyberte režim. Pri snímaní na jasnom slnku vyberte . Pri snímaní, keď je zamračené, alebo v prostrediach so slabým osvetlením vyberte . Ťuknutím na  upravíte teplotu farby.
- Vybrať formát ukladania: Režim **Pro** umožňuje ukladanie fotografií v rôznych formátoch. Po ťuknutí na **JPG** v hľadáčku môžete vybrať formát, ktorý preferujete.




3 Ťuknutím na tlačidlo spúšte nasnímajte fotografiu.

-  • Tieto funkcie sú podporované iba v určitých modeloch zariadení.
- Zmena niektorého nastavenia niekedy spôsobí, že sa zmenia aj iné nastavenia. Upravte ich podľa vlastnej potreby.

Používanie Profesionálneho režimu na záznam videí

1 V režime **Pro** ťuknutím na  prepnete na režim Video. Potom môžete:



- Upraviť režim merania: Ťuknite na **M** a vyberte režim merania.

Režim merania	Opis
 Matica	Meria svetlo v celom zábere. Vhodné na snímání prírodnej krajiny.
 Stred	Zameriava sa na svetlo v strede obrazovky. Vhodné na snímání portrétov.
 Bod	Zameriava sa na svetlo v malej oblasti obrazovky, napríklad na oči objektu.

- Nastaviť hodnotu citlivosti ISO: Ťuknite na **ISO** a potiahnite jazdec. V slabých svetelných podmienkach zvýšte citlivosť ISO. V dobre osvetlenom prostredí znížte citlivosť ISO na zabránenie šumu v obraze.
- Nastaviť rýchlosť uzávierky: Ťuknite na **S** a potiahnite jazdec. Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Keď snímáte statické scény alebo portréty, znížte rýchlosť uzávierky. Keď snímáte pohyblivé scény alebo objekty, zvýšte rýchlosť uzávierky.
- Upraviť kompenzáciu expozície EV: Ťuknite na **EV** a potiahnite jazdec. V slabých svetelných podmienkach zvýšte hodnotu EV a v dobre osvetlenom prostredí ju znížte.
- Upraviť zaostrenie: Ťuknite na **AF** a vyberte režim zaostrenia.


Režim zaostrenia	Opis
AF-S (jednorazové)	Vhodné pre statické objekty
AF-C (plynulé)	Vhodné pre pohybujúce sa objekty
MF (manuálne)	Ťuknite na objekt, na ktorý chcete zaostriť, napríklad na tvár osoby.

- Upraviť farebný nádych: Ťuknite na **WB** a vyberte režim.

Pri snímání na jasnom slnku vyberte . V slabo osvetlených prostrediach vyberte .

Ťuknutím na  nastavíte teplotu farby.

2 Ťuknutím na  spustíte zaznamenávanie.









-  • Tieto funkcie nie sú podporované všetkými zariadeniami.
 - Zmena niektorého nastavenia niekedy spôsobí, že sa zmenia aj iné nastavenia. Upravte ich podľa vlastnej potreby.

Záznam videí

Zaznamenanie videa



1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.


2 Upravte nasledujúce nastavenia:

- Priblíženie alebo oddialenie: Zoštipnite, resp. rozťahnite prsty v hľadáči alebo potiahnite jazdcom priblíženia.
- Zaostrenie: Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ťuknutím a podržaním hľadáča uzamknete expozíciu a zaostrenie.
- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na  a vyberte  (vždy zapnuté) alebo  (vypnuté).
Keď používate predný fotoaparát na zaznamenanie videí pri slabom osvetlení, blesk môžete nastaviť na  (vždy zapnuté). Fotoaparát zabezpečí kompenzáciu svetla.
- Úprava efektov skrášlenia: Ťuknite na  a potiahnutím upravte efekty.
- Úprava rozlíšenia videa a snímkovej frekvencie: Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte želané rozlíšenie. Ak vyberiete vyššie rozlíšenie, video bude mať vyššiu kvalitu a väčšiu veľkosť súboru.
Ťuknutím na **Snímková frekvencia** môžete vybrať želanú snímkovú frekvenciu.
- Výber úsporného formátu videa: Ťuknite na  a zapnite prepínač **Efektívny formát videa**.
Ak je táto funkcia zapnutá, vaše zariadenie použije formát videa, ktorý zaberá menej ukladacieho priestoru. Videá v tomto formáte sa však nemusia dať prehrať na iných zariadeniach. Pri výbere tejto možnosti sa preto vyžaduje opatrnosť.
-  • Tieto funkcie nie sú podporované všetkými zariadeniami.
 - Zmena niektorého nastavenia niekedy spôsobí, že sa zmenia aj iné nastavenia. Upravte ich podľa vlastnej potreby.

3 Ťuknutím na  spustíte snímanie.

Pri zaznamenávaní videí zadným fotoaparátom môžete ťuknutím a podržaním položky

 alebo  zobrazenie priblížiť alebo oddialiť.


Ťuknutím na  zaznamenáte záber aktuálnej snímky.

4 Ťuknutím na  zaznamenávanie pozastavíte a ťuknutím na  ho zastavíte.


Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom počas zaznamenávania videí

Počas zaznamenávania videí môžete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom bez nutnosti pozastaviť alebo zastaviť zaznamenávanie.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

 Určité kombinácie parametrov zaznamenávania prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom bez prerušenia zaznamenávania nepodporujú. Závisí to od konkrétnej situácie.

2 Ťuknutím na  spustíte zaznamenávanie.



Počas zaznamenávania môžete ťuknutím na  prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom bez nutnosti pozastaviť alebo zastaviť zaznamenávanie.


3 Ťuknutím na  zaznamenávanie pozastavíte a ťuknutím na  ho zastavíte.

Používanie filmových efektov AI na záznam videí


Použitím filmových efektov AI môžete do svojich videí pridávať umelecké prvky bez potreby následného spracovania.

1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Prepnete na zadný fotoaparát, ťuknite na  alebo  a podľa pokynov na obrazovke vyberte efekt "**AI farba**", **Rozmazanie pozadia** alebo iné filmové efekty (v závislosti od modelu vášho zariadenia).

3 Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte pomer strán 21 : 9 (v ktorom sa nakrúca väčšina filmov).

 . Niektoré produkty pomer strán 21 : 9 nepodporujú.

• Ak vaše zariadenie podporuje funkciu , najprv ju vypnite.

4 Ťuknutím na  spustíte snímanie.


Ťuknite na , ak chcete snímať fotografie s filmovými efektmi počas zaznamenávania.


5 Ťuknutím na  snímanie zastavíte.

Snímanie 4K UHD videí

Vaše zariadenie podporuje záznam 4K Ultra HD (UHD) videa, ktorý vám umožňuje ešte detailnejší záznam.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte rozlíšenie 4K. Režim skrášlenia, filtre a špeciálne efekty nie sú podporované pri zázname 4K a automaticky sa vypnú po výbere rozlíšenia 4K.

3 Vráťte sa na obrazovku **Video** a ťuknutím na  spustíte záznam.

 Vyššie rozlíšenie povedie k vyššej kvalite videa, ale zaberie tiež viac ukladacieho priestoru.



Snímanie úžasných záberov pre Vlog



Pri snímaní záberov pre svoj vlog môžete prepínať medzi rôznymi režimami snímania a pridávať hudbu na pozadí a filtre, aby ste vytvorili zábavné virálne videá.


Snímanie záberov pre Vlog viacerými fotoaparátmi

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Vlog** > **Objektívy**. Potom môžete:

- Vybrať režim snímania: Podľa pokynov na obrazovke vyberte režim snímania, napríklad predný, zadný alebo predný/zadný režim.

Počas zaznamenávania ťuknite na  a vyberte inú kartu na prepnutie režimov snímania alebo ťuknutím na  kedykoľvek prepnete medzi predným a zadným fotoaparátom bez toho, aby ste museli záznam pozastaviť alebo zastaviť.

- Vybrať hudbu na pozadí: Ťuknutím na  vyberte hudbu na pozadí.
- Pridať efekty filtrov: Ťuknutím na  vyberte filter.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

2 Ťuknutím na  záznam pozastavíte a ťuknutím na  záznam ukončíte.

Pridanie oslňujúcich efektov na svoj Vlog

Snímajte pútavé krátke videá plné úžasných efektov, aby váš vlog vynikol.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Vlog** > **Efekty**.

2 Vyberte režim snímania, napríklad **Zvýrazniť zaostrené**, **Sledovať zaostrenie** alebo **Portrétové video** (v závislosti od modelu vášho zariadenia).

Napríklad ak vyberiete pre záznam videa režim **Sledovať zaostrenie**, fotoaparát bude snímajúci objekt sledovať v reálnom čase. Môžete tiež prepnúť snímajúci objekt ťuknutím na inú osobu v zábere.

Záznam spomaleného videa

Snímanie spomaleného videa



Na detailné zachytenie prchavých momentov použite režim spomaleného videa. Upravte rýchlosť spomalenia v závislosti od toho ako pomaly chcete, aby sa zábery zobrazovali. Pri vyššej rýchlosti bude prehrávanie pomalšie.

 Dostupnosť rýchlostí spomalenia sa líši v závislosti od zariadenia.

- 256X: vhodné na záznam streľby, výbuchov alebo iných extrémne rýchlych akčných scén.
- 128X alebo 64X: vhodné na záznam kopnutia do lopty a pretekov.
- 32X alebo 16X: vhodné na záznam prasknutia bublín a špliechajúcej vody.
- 8X alebo 4X: vhodné na záznam rozloženia rýchlych pohybov, ako je skok do vody alebo kopanie futbalovej lopty. Môžete prispôbiť celkovú dĺžku snímania a dĺžku spomaleného úseku.





Najlepšie výsledky dosiahnete pri snímaní spomalených videí pri silnom a prirodzenom osvetlení.



Snímanie spomaleného videa

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Spomalenie**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte rýchlosť spomaleného pohybu.
- 3 Zarovnajete objekt v hľadáčku a ťuknutím na  spustíte záznam.

Automatické zaznamenanie spomaleného videa





Niektoré vysokorýchlostné režimy spomaleného videa podporujú detekciu pohybu. Keď ťuknete na tlačidlo spúšte, fotoaparát bude automaticky sledovať a zaznamenávať snímky pohybujúcich sa objektov v rámičku.

- 1 V sekcii **Spomalenie** ťuknite na  a vyberte rýchlosť.
- 2 Ak vybraná rýchlosť podporuje detekciu pohybu, na obrazovke sa zobrazí . Ťuknutím na  zapnete detekciu pohybu. V hľadáčku sa potom zobrazí rámik detekcie. Presuňte rámik na želané miesto.
- 3 Zarovnajete objekt v hľadáčku tak, aby sa nachádzal aj v rámičku detekcie. Ťuknutím na  spustíte snímanie. Fotoaparát bude sledovať objekt v rámičku a automaticky nasníma snímky, keď sa bude objekt pohybovať.

Ak chcete video zaznamenať manuálne, ťuknutím na  vypnete detekciu pohybu a ťuknutím na  spustíte záznam.

Snímanie spomaleného videa predným fotoaparátom



Na snímanie spomalených selfie videí, ako je napríklad video vlasov vo vetre, môžete použiť predný fotoaparát.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac**, vyberte režim **Spomalenie** a ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát.
- 2 Ak to vaše zariadenie umožňuje, ťuknite na  a vyberte rýchlosť spomalenia.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam.
- 4 Ťuknutím na  záznam ukončíte.

Časozberné fotografovanie

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania



Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.


- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.


Tvorca príbehu

Povedzte svoj príbeh pomocou režimu Tvorca príbehu


V režime **Tvorca príbehu** môžete vybrať šablónu a podľa pokynov vytvoriť zaujímavý príbeh pomocou fotoaparátu bez manuálneho zaostrovania a približovania.


- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** alebo na **Fotoaparát > Príbeh** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a vyberte režim **Tvorca príbehu**.
- 2 Ťuknutím na šablónu zobrazte ukážku šablóny. Začnite ťuknutím na .
- 3 Zariadenie vám povie, aby ste nasnímali niekoľko snímok. Pred snímaním hľadáčik zobrazí ukážku každej snímky. Ťuknutím na  zatvoríte ukážku.

Ťuknutím na  spustíte zaznamenávanie. Zariadenie sa postará o zaostrovanie, otáčanie a približovanie v hľadáčku. Po uplynutí predvoleného času zariadenie zastaví záznam.

Môžete ťuknúť na  a nasnímať ďalšiu snímku, kým nebudú zaznamenané všetky snímky.

4 Ak chcete snímať inú scénu, ukončíte aplikáciu Fotoaparát. Zariadenie automaticky uloží vaše snímky. Keď znova prejdete do režimu **Tvorca príbehu**, môžete pokračovať s uloženými snímkami (uložia sa len naposledy zaznamenané snímky).

5 Po dokončení zariadenie automaticky spojí snímky a vytvorí videoklip s hudbou. Ak nie ste spokojní so žiadnou snímku, ťuknite na rámik ukážky snímky, potom na  a podľa pokynov na obrazovke znova nasnímajte snímku.

Ak nie ste spokojní so všetkými snímkami, ťuknutím na  ich odstráňte všetky a nasnímajte znova.

6 Po dokončení ťuknutím na  exportujte video do albumu **Videá**.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.


Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Pomer strán** a vyberte pomer strán.

 Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

Zapnutie značiek polohy


Na zapnutie funkcie **Značka polohy**, najprv na zariadení zapnite služby na zisťovanie polohy

a prejdite na **Fotoaparát** > . Fotografie a videá budú následne označené s informáciami o polohe.

Ťuknutím a potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

Zapnutie služieb na zisťovanie polohy v zariadení:

- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel**,

ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zapnite položku **Poloha**.

- Prejdite na položku **Nastavenia** > **Poloha** a zapnite možnosť **Prístup k mojej polohe**.

Pridanie vodotlače zariadenia

Zapnite funkciu **Pridať vodotlač**. Do fotografií a videí nasnímaných zadným fotoaparátom sa pridá vodotlač zariadenia.


 Pridanie vodotlače zariadenia do videí nie je podporované na niektorých zariadeniach.

Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.

- 1 Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčiku sa zobrazia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

Použitie funkcie zrkadlového odrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Keď je zapnutá funkcia **Zrkadlový odraz**, obrázok sa bude zhodovať s tým, čo vidíte v hľadáčiku a nebude prevrátený.

Keď je vypnutá funkcia **Zrkadlový odraz**, obrázok bude prevrátený, takže výsledný obrázok bude naopak, ako obrázok v hľadáčiku.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Zachytenie úsmevov

Zapnite **Zaznamenať úsmevy**. Fotoaparát po zistení úsmevu v hľadáčiku automaticky nasníma fotografiu.

Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáčiku.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.

Prispôbenie rozloženia režimu fotoaparátu

Rozloženie obrazovky režimu fotoaparátu môžete prispôbiť podľa svojich preferencií presunutím často používaných režimov na domovskú obrazovku fotoaparátu alebo zmenou poradia režimov.


 Režim **Fotografie**, **Portrét** a **Video** nie je možné presunúť do **Viac**.

- 1 Prejdením na **Fotoaparát** > **Viac** a ťuknutím na  vstúpte na obrazovku režimu úprav.

- 2** Stlačte a podržte režim a presuňte ho do požadovanej polohy. Režim na obrazovke **Viac** môžete presunúť na domovskú obrazovku fotoaparátu, režim na domovskej obrazovke fotoaparátu môžete presunúť na **Viac** alebo môžete upraviť rozloženie obrazovky režimu podľa toho, ako často používate určité režimy.

Režimy s ikonou  môžete odstrániť jednoduchým ťuknutím na túto ikonu.


- 3** Ťuknutím na  uložíte režim.

Ak chcete obnoviť odstránený režim, prejdite na **Fotoaparát > Viac**, ťuknite na  a následne ťuknite na **PRIDAŤ**.

Správa galérie


Zobrazenie obrázkov alebo videí, ktoré sú v iných zariadeniach, na vašom zariadení

Pomocou funkcie prehľadávania na viacerých zariadeniach môžete prehľadávať a vyhľadávať fotografie a videá uložené v pripojenom telefóne alebo tablete.

-  Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
 - Pred použitím tejto funkcie sa presvedčte, že vaše zariadenia sú dostatočne nabité a že pripájané zariadenie je v blízkosti tohto zariadenia.


- 1** Na tomto zariadení a pripojenom zariadení zapnite nasledujúce funkcie:
Prejdite na **Nastavenia > Super Device > Ďalšie nastavenia Super Device > Galéria na viacerých zariadeniach** a presvedčte sa, že možnosť **Galéria na viacerých zariadeniach** je zapnutá.
Ak sa **Galéria na viacerých zariadeniach** nezobrazuje v rámci vyššie uvedenej cesty v telefóne alebo v tablete, vyhľadajte a zapnite možnosť **Práca na viacerých zariadeniach** v sekcii **Nastavenia**. Ak sa na vašom zariadení nezobrazuje ani jeden z týchto prepínačov, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

- 2** Zapnite Wi-Fi a Bluetooth a prihláste sa do rovnakého **HUAWEI ID** vo svojom zariadení aj v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Po nastavení pripojenia sa zobrazí karta **Iné zariadenia** v sekcii **Galéria > Albumy**.

-  Ak sa vaše zariadenie nemôže pripojiť k cieľovému zariadeniu, pripojte ich k rovnakému smerovaču alebo osobnému hotspotu, prihláste sa do rovnakého **HUAWEI ID** a na oboch zariadeniach zapnite Bluetooth.

- 3** Ťuknutím na kartu **Iné zariadenia** si zobrazte pripojené zariadenia. Ak zariadenie, z ktorého chcete prehliadať, nie je pripojené, ťuknite na názov zariadenia a podľa pokynov iniciujte pripojenie. Potom môžete:

- Prehliadať obrázky alebo videá: Ťuknutím na pripojené zariadenie si zobrazíte albumy, ktoré sú v ňom uložené.
- Hľadať obrázky: Na karte **Albumy** zadajte do vyhľadávacieho poľa kľúčové slovo (napríklad „jedlo“ alebo „krajinky“). Zariadenie zobrazí výsledky hľadania.

- Ukladať položky z iných zariadení do svojho zariadenia: Ťknite na cieľové zariadenie, ťknutím a podržaním vyberte obrázky alebo videá a ťknite na . Uložené položky sa budú zobrazovať v sekcii **Galéria > Albumy > Z iných zariadení**.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, vypnite možnosť **Galéria na viacerých zariadeniach**.

Rýchle hľadanie v aplikácii Galéria

Rýchle hľadanie fotografií v Galérii

Fotografiu rýchlo nájdete v Galérii vyhľadaním pomocou kľúčových slov, ako sú dátum, jedlo alebo kategória.

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťknite na vyhľadávací panel v hornej časti, zadajte kľúčové slovo (napríklad „jedlo“ alebo „scenéria“) alebo ťknite na odporúčané slovo a spustíte vyhľadávanie.
- 2 Zobrazia sa miniatúry fotografií súvisiace s daným kľúčovým slovom a ďalšie odporúčané kľúčové slová. Ťknite na odporúčané kľúčové slovo alebo na získanie presnejších výsledkov zadajte viac kľúčových slov.

Rýchle hľadanie videí v Galérii

Vaše zariadenie automaticky analyzuje a triedy videá v Galérii počas nabíjania a pri vypnutej obrazovke. Vo vyhľadávacom paneli sa zobrazia odporúčané kľúčové slová na získanie rýchlych výsledkov súvisiacich tém.


- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťknite na vyhľadávací panel v hornej časti, zadajte kľúčové slovo (napríklad „jedlo“ alebo „scenéria“) alebo ťknite na odporúčané slovo a spustíte vyhľadávanie.
- 2 Zobrazia sa miniatúry videí súvisiace s daným kľúčovým slovom a ďalšie odporúčané kľúčové slová. Ťknite na odporúčané kľúčové slovo alebo na získanie presnejších výsledkov zadajte viac kľúčových slov. Kľúčové momenty videa sa automaticky prehrávajú vo výsledkoch vyhľadávania, aby ste videli ukážku.

 **Snímky obrazovky** sa nebudú analyzovať.



Úprava obrázkov

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu obrázkov.

Základná úprava



- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a následne ťknite na . Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Orezanie a otočenie: Ťknite na **Orezať**, vyberte rámik a potiahnutím celej mriežky alebo jej rohov vyberte oblasť, ktorú chcete ponechať. Môžete potiahnuť fotografiu v rámci alebo pomocou dvoch prstov priblížiť alebo oddialiť a upraviť tak zobrazenú časť fotografie.

Ak chcete otočiť fotografiu, ťuknite na **Orezať** a potiahnite koleso uhla do požadovanej polohy.



Ak chcete fotografiu otočiť o určitý stupeň alebo ju zrkadlovo otočiť, ťuknite na  alebo .


- Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na **Filtrovať** vyberte filter.
- Úprava efektov fotografie: Ťuknutím na **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a iné vlastnosti fotografie.
- Iné: Ťuknutím na **Ďalšie** upravte fotografiu iným spôsobom, napríklad pomocou farebnej škvrny, rozmazania, kreslenia alebo textového prvku.

Pri používaní funkcie **Upraviť** alebo **Filtrovať** môžete ťuknutím na položku **Porovnať** porovnať fotografiu pred a po úprave. Porovnanie nie je podporované v niektorých režimoch úprav.




2 Ťuknutím na  alebo  uložíte úpravy.

Pridanie nálepiek do fotografií


- 1** V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Nálepky**.
- 2** Vyberte nálepku a potiahnite kamkoľvek chcete. Ťuknutím a podržaním bodky v rohu nálepky a jej potiahnutím zmeníte veľkosť nálepky. Ťuknutím na položku  odstránite nálepku. Môžete tiež upraviť text niektorých typov nálepiek. Ťuknite na upraviteľnú oblasť, ktorá je zvyčajne obklopená prerušovanými čiarami, a zadajte nový text.

3 Ťuknutím na položku  uložíte úpravy a ťuknutím na  uložíte fotografiu.

Rozpixelovanie fotografií





- 1** V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Mozaika**.
- 2** Vyberte si štýl a veľkosť mozaiky, ktorou sa zakryjú časti fotografie.
- 3** Ťuknutím na možnosť **Guma** odstráňte mozaiku a zmažte ju z fotografie.
- 4** Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Premenovanie fotografií

- 1** V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2** Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3** Ťuknite na položku **OK**.

Koláž


Funkciu koláže môžete použiť v aplikácii Galéria na rýchle zlúčenie viacerých fotografií do jednej pre jednoduchšie zdieľanie.

- 1 K funkcii koláže je možný prístup nasledovnými spôsobmi (v závislosti od modelu vášho zariadenia):
 - Na karte **Zistiť** ťuknite na možnosť **Vytvoriť koláž**, vyberte fotografie a ťuknite na možnosť **Vytvoriť**.
 - Na karte **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknutím a podržaním vyberte fotografie a prejdite na  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablónu. Potom môžete:
 - Zmena umiestnenia fotografie: Ťuknite a podržte fotografiu a prstom ju potiahnite do požadovaného umiestnenia.
 - Úprava zobrazenej časti fotografie: Posuňte prstom po fotografií alebo zoštipnite alebo rozťahnite dva prsty, aby sa v mriežke zobrazila len časť, ktorú si chcete zobraziť.
 - Otočenie fotografie: Ťuknite na fotografiu a následne môžete ťuknutím na  fotografiu otočiť alebo ju ťuknutím na  prevrátiť.
 - Pridanie alebo odstránenie ohraničenia: Predvolene sa medzi fotografiami zobrazuje ohraničenie a tiež pozdĺž okrajov mriežky. Ak chcete ohraničenie odstrániť, ťuknite na možnosť **Rámik**.
- 3 Ťuknutím na  uložte koláž.
Ak si chcete zobraziť uloženú koláž, prejdite na **Albumy** > **Koláže**.



Organizovanie albumov


Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov


- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Zoradenie albumov



- 1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** >  a ťuknite na **Zoradiť albumy**.
- 2 Podržaním a potiahnutím ikony  vedľa albumov upravíte poradie.

Ak chcete obnoviť predvolené poradie, ťuknite na **Resetovať** alebo prejdite na  **Resetovať**.


Zmena obalov albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy** a ťuknite na album, ktorý chcete nastaviť.
- 2 Prejdite na  **Zmeniť obal albumu** a vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako obal albumu.

Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
 - 2 Ťuknutím na  **Presunúť do albumu** vyberte požadovaný album.
 - 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.
-  Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení.
- Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.


Odstránenie fotografií a videí

- Ťuknutím a podržaním vyberte fotografie, videá alebo albumy a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.
-  Niektoré predvolené albumy vrátane albumov **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát**, nemožno odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne na určitý čas presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo.

Na trvalé odstránenie fotografií a videí pred uplynutím lehoty uchovávanía, ťuknutím a podržaním vyberte fotografie alebo videá v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.



Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Blokovanie albumov




Albumy externých aplikácií môžete zablokovať, aby sa nezobrazovali v Galérii.

- 1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.
 - 2 Prejdite na  > **Zablokovať tento album?**.
Blokované albumy možno zobrazíť iba v aplikácii **Súbory**.
 - 3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na **Odblokovať**.
-  Zablokovať možno iba niektoré albumy v zozname **Iné**.

Skrytie obrázkov a videí

Obrázky a videá v Galérii môžete skryť, aby sa nezobrazovali.

Prejdite do sekcie **Galéria > Albumy**. Tam môžete:



- **Skryť obrázky a videá:** ťuknutím otvorte album, ťuknutím a podržaním vyberte obrázky a videá, ktoré chcete skryť, a potom prejdite na  > **Skryť > OK**.
- **Zobraziť skryté obrázky a videá:** na karte **Albumy** prejdite na  > **Skryté položky**.
Ťuknutím na  na obrazovke **Skryté položky** môžete prepnúť na zobrazenie albumu, aby ste rýchlo našli príslušné položky.
- **Odkryť položky:** na obrazovke **Skryté položky** ťuknutím a podržaním vyberte obrázky alebo videá, ktoré chcete odkryť, a potom ťuknite na **Odkryť**.
Tieto obrázky a videá sa potom obnovia vo svojich pôvodných albumoch.

Inteligentná kategorizácia fotografií

Zobrazenie a nastavenie albumov Ľudia

Keď nasnímate dostatočný počet snímok s tvármi, Galéria automaticky vytvorí albumy Ľudia jednotlivcov alebo skupín identifikáciou tvárí na vašich snímkach. Toto sa stane, keď sa zariadenie nabíja a obrazovka je vypnutá.

Svoje albumy Ľudia môžete pomenovať a môžete určiť vzťah jednotlivcov k vám, aby ste ľahšie našli snímky.

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Zistiť**, aby ste si pozreli albumy **Ľudia**.
- 2 Ťuknite na album, prejdite na  > **Upraviť** a album pomenujte alebo určite vzťah jednotlivcom k vám (napríklad **Bábätko** a **Mama**).
- 3 Nastavenia uložte ťuknutím na ikonu .

Po dokončení môžete nájsť album Ľudia zadaním mena do vyhľadávacieho panela.


-  Skupinové albumy fotografií vyžadujú určitý počet fotografií skupín s tvármi, ktoré už boli pomenované v albumoch Ľudia.

Huawei Vlogy

Videá z albumov ľudí

Galéria automaticky vytvára albumy **Ľudia** identifikáciou tvárí na fotografiách.


Zobrazenie videí z albumu ľudí

- 1 Prejdite na **Galéria** > **Zistiť** a ťuknite na album ľudí.
- 2 Ťuknite na  na obálke albumu.


Hlavné námety

Predstavenie funkcie Highlighty



Aplikácia Galéria automaticky vytvára albumy funkcie **Highlighty** z najlepších fotografií a videí na základe informácií o čase, mieste a téme a dokonca vytvára aj krátke videoklipy, aby ste si mohli pripomenúť a okamžite znovu prežiť príjemné zážitky.

- Ak chcete začať s používaním funkcie **Highlighty**, prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Značka polohy**.
- Albumy funkcie **Highlighty** sa automaticky vytvárajú, keď sa vaše zariadenie nabíja, je pripojené k sieti Wi-Fi, obrazovka je vypnutá a batéria je dostatočne nabitá. Vytvorenie albumov môže trvať určitý čas.
Albumy funkcie **Highlighty** sa automaticky nevytvoria, ak nie je k dispozícii dostatok relevantných fotografií.

Zobrazenie videí hlavných námetov

- 1 Prejdite na **Galéria** > **Highlighty** a ťuknite na album.
- 2 Ťuknutím na  spustíte prehrávanie videa.

Zmena obalu albumu hlavných námetov


- 1 Na karte **Highlighty** ťuknite na album.
- 2 Prejdite na  > **Zmeniť obal**, vyberte fotografiu a ťuknite na .

Ako zdieľať Highlighty


Highlighty môžete zdieľať s priateľmi ako videá alebo obrázky.

Videá funkcie Highlighty zdieľané ako videá

- 1 Ak ste upravili a exportovali video funkcie **Highlighty**, exportované video nájdete v sekcii **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**.

2 Video môžete ťuknutím a podržaním vybrať v sekcii **Video Editor** a ťuknutím na  ho môžete zdieľať.

Videá funkcie **Highlighty** zdieľané ako obrázky



Ťuknite na video funkcie **Highlighty**, ktoré chcete zdieľať, a potom prejdite na položku  **Zdieľať**. Vaše zariadenie automaticky vygeneruje pre dané video obrázok, ktorý môžete podľa pokynov na obrazovke zdieľať s inými.

Fotografiu môžete zdieľať aj v sekcii **Galéria > Albumy > Koláže**, kde sa predvolene ukladajú obrázky vytvorené pre videá funkcie **Highlighty**.

Pridanie fotografií a videí do albumu **Highlighty** a ich odobratie z albumu

1 Na karte **Highlighty** vyberte album **Highlighty**.

2 Potom môžete:

- Pridať obrázky alebo videá: Ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke vyberte obrázky alebo videá na pridanie do albumu.
- Odobrať obrázky alebo videá: Ťuknutím a podržaním vyberte obrázky alebo videá, ktoré chcete odobrať z albumu, ťuknite na  a potom na **Odobrať**.

Premenovanie albumov hlavných námetov


1 Na karte **Highlighty** ťuknite na album.

2 Prejdite na  **Premenovať** a zadajte nový názov.

Odstránenie albumov **Highlighty**

1 Na karte **Highlighty** vyberte album **Highlighty**.

2 Prejdite na položku  **Odstrániť** a potom stlačte **Odstrániť**.

 Album **Highlighty** po odstránení nie je možné obnoviť a fotografie a videá v albume **Highlighty** zostanú v Galérii.


Aplikácie

MeeTime

Používanie aplikácie MeeTime na uskutočňovanie hovorov

Použite aplikáciu MeeTime na uskutočňovanie videohovorov alebo hlasových hovorov vo vysokej kvalite s kontaktmi, ktoré majú zariadenia Huawei (ako sú napríklad telefóny a tablety), a zdieľajte počas hovorov svoju obrazovku.

Vďaka technológii GPU Turbo sa rozlíšenie videohovoru automaticky optimalizuje v prípade zlého signálu siete. Pomocou inteligentných algoritmov môže druhá strana vidieť vašu tvár zreteľne aj pri videohovore v noci alebo v tmavom prostredí.

-  Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
 - Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
 - Ak vo vašom zariadení nie je predinštalovaná aplikácia **MeeTime**, môžete ju stiahnuť z obchodu **AppGallery**.



Používanie bezplatnej služby MeeTime



- Služba MeeTime používa iba pripojenie Wi-Fi alebo mobilné dáta a nebude vašim operátorom spoplatnená ako hovory. Túto funkciu odporúčame používať prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Ak potrebujete uskutočniť videohovor prostredníctvom mobilných dát, takto môžete ušetriť mobilné dáta: Na obrazovke **MeeTime** ťuknutím na profilový obrázok v pravom hornom rohu prejdite na obrazovku **Nastavenia** a zapnite prepínač funkcie **Šetrič dát**.


Uskutočnenie videohovoru alebo hlasového hovoru vo vysokej kvalite

Pomocou aplikáciu MeeTime môžete uskutočňovať plynulé hovory vo vysokej kvalite medzi zariadeniami Huawei, ako sú telefóny a tablety. Čisté videohovory si môžete vychutnať aj v tmavom prostredí a upraviť počas nich úroveň skrášlenia.





1 Otvorte **MeeTime** a podľa pokynov na obrazovke funkciu aktivujte a zapnite.


2 V aplikácii **MeeTime** prejdite na **Kontakty > MeeTime** a ťuknutím na  alebo  vedľa kontaktu so zapnutou službou **MeeTime** na jeho zariadení uskutočnite videohovor alebo hlasový hovor vo vysokej kvalite.

3 Počas videohovoru ťuknite na obrazovku a potom ťuknutím na  >  prejdite na funkciu **Zmäkčiť**. Potiahnutím jazdca doľava alebo doprava upravte úroveň skrášlenia.

-  V záujme vyššej kvality videohovorov majte zariadenie vo vzdialenosti do 1 metra od seba a uistite sa, že ste v svetlom prostredí.
 - Funkciu úpravy úrovne skrášlenia podporujú iba niektoré produkty.


4 Po ťuknutí na položku  môžete:



- Ťuknutím na  stlmiť MeeTime.
- Ťuknutím na  použiť reproduktor.
- Ťuknutím na  prepnúť na hlasový hovor.
- Ťuknutím na  zdieľať obrazovku.

 Ak chcete zobrazíť alebo spravovať denníky hovorov, ťuknite na **Hovory**.

Zdieľanie obrazovky zariadenia počas hovoru MeeTime

Počas videohovoru MeeTime môžete zdieľať svoju obrazovku s druhou stranou a kresliť na ňu. Druhá strana uvidí vašu obrazovku a vaše kresby na nej.



1 Počas videohovoru ťuknite na obrazovku, prejdite na  >  a podľa pokynov na obrazovke zdieľajte obrazovku.

Počas zdieľania obrazovky ťuknite na , aby ste mohli kresliť po obrazovke.



2 Ťuknutím na  ukončíte zdieľanie obrazovky.

Nastavenie telefónnych čísel MeeTime

Funkciu MeeTime môžete použiť s viac ako jedným telefónnym číslom.

1 Na obrazovke **MeeTime**, ťuknite na ikonu profilového obrázka v pravom hornom rohu pre prístup na obrazovku **Nastavenia**.

2 Ťuknite na **Nastavenia čísla**. Potom môžete:






- Ťuknutím na  pridať ďalšie telefónne číslo, ak je priradené iba jedno telefónne číslo.
- Ťuknutím na  odstrániť alebo pridať čísla, ak je priradených viacero telefónnych čísel.
- V zozname **Odchádzajúce číslo (toto zariadenie)** vyberte jedno z pridaných telefónnych čísel na jeho nastavenie ako predvolené číslo.

Poznámky






Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete vytvárať poznámky pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument alebo pomocou funkcie Práca na viacerých obrazovkách.

Pridanie obrázka do poznámky








- 1** Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na .
- 2** Zadať názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na  pridáte začiarkávací zoznam.
 - Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
 - Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
 - Ak chcete poznámky usporiadať pre ľahší prístup a prezeranie, po dokončení poznámky ju zaraďte do kategórie.
- 3** Ťuknutím na položku  uložíte poznámku.

Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- 1** Otvorte aplikáciu **Poznámky** a prejdite na **Poznámky** >  >  > **Skenovať dokument**.
 - 2** Zarovnajete fotoaparát zariadenia s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať, a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Poznámky.
 - 3** Prejdením na **Extrahovať text** > **Uložiť** > **Uložiť obrázky a text** >  uložíte poznámku.
-  Ak vaše zariadenie nemá túto možnosť, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.




Vytváranie poznámok naskenovaním certifikátov alebo kariet

Môžete naskenovať certifikáty alebo platobné karty pre ďalšie použitie a pridať vodotlač, aby ste zabránili krádeži.

- 1 Otvorte **Poznámky** a prejdite na **Poznámky** >  >  > **Pridať kartu**.
- 2 Namierte fotoaparát na certifikát alebo platobnú kartu, ktorú chcete naskenovať, a ťuknutím na  ich môžete skenovať jednotlivo alebo jednu po druhom. Ťuknutím na  zobrazíte ukážku naskenovaných kópií.
- 3 (Voliteľné) Ak manuálne odstránite zošikmenie naskenovaných kópií, ťuknutím na  znova zobrazíte ich ukážku.
- 4 Ak chcete k naskenovaným kópiám pridať vodotlač, ťuknite na **Vodotlač na celej obrazovke** alebo **Jedna vodotlač**.
- 5 Ťuknutím na  vložíte upravenú naskenovanú kópiu do poznámky.
- 6 Ťuknutím na položku  uložíte poznámku.


Pridanie písanej poznámky

Môžete pridať rukou písanú poznámku na zaznamenanie myšlienok a inšpirácií, ktoré by bolo ťažké vyjadriť textom.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na .
- 2 Ťuknite na  a napíšte alebo nakreslite požadovaný obsah na zaznamenanie v zvolenej farbe.
- 3 Ťuknutím na položku  uložíte poznámku.

Vytváranie poznámok pomocou zdieľania

Do aplikácie Poznámky môžete zdieľať webové stránky, obrázky, text a ďalší obsah z iných aplikácií.

 Nie všetky aplikácie podporujú túto funkciu.

- 1 V aplikácii, ktorá podporuje funkciu zdieľania, otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať (napríklad webovú stránku, obrázok alebo text).
- 2 Ťuknite na tlačidlo Zdieľať a vyberte položku **Poznámky**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke uložte zdieľaný obsah do existujúcej poznámky alebo vytvorte novú poznámku.




Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

Pridanie položky úlohy a nastavenie jej pripomienky

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2 Zadajte položku úlohy.
- 3 Ťuknite na , nastavte čas pripomienky a ťuknite na **OK**.
- 4 Ťuknutím na  označte položku úlohy ako dôležitú.
- 5 Nastavenia uložte ťuknutím na ikonu **Uložiť**.

Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky

Na uzamknutie aplikácie Poznámky môžete použiť funkciu zámok aplikácie alebo nastaviť heslo pre poznámku, aby ste ochránili svoje súkromie.

Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky: Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.

Uzamknutie poznámky: V aplikácii Poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete uzamknúť,

• •
prejdite na • • > **Pridať zámok** a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete odomknúť poznámku prejdite na • • > **Odstrániť zámok**.

Ak zariadenie podporuje odomknutie odtlačkom prsta alebo tvárou, môžete použiť rýchle

• •
overenie vykonaním nasledovných krokov: Prejdite na **Poznámky** > • • > **Nastavenia** > **Zámok poznámky** a zapnite možnosti **Odomknúť pomocou ID odtlačku prsta** a **Odomknúť pomocou rozpoznávania tváre**.

Triedenie položiek Poznámok






V Poznámkach môžete pridávať poznámky a priečinky, triediť poznámky alebo úlohy do kategorizovaných priečinkov a dokonca pridávať farebné štítky.

Pridanie priečinkov alebo poznámok:

- Pridanie priečinkov: Ťuknite na **Všetky poznámky** alebo na **Všetky úlohy** a prejdite na **Spravovať > Nový priečinkov**. Premenujte položku a ťuknite na **Uložiť**.
- Pridanie poznámok: Ťuknutím na **Všetky poznámky** alebo na **Všetky úlohy**, otvorte priečinkov a ťuknite na **Nové**. Vyberte farebný štítok a ťuknite na **Uložiť**.

Ak chcete premenovať alebo odstrániť priečinkov alebo poznámku, ťuknite na **Všetky poznámky** alebo na **Všetky úlohy** a prejdite na **Spravovať > Upraviť**. Potom ťuknite na názov priečinkov alebo poznámky a danú položku premenujte alebo odstráňte.



Triedenie poznámok alebo úloh:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** potiahnite doľava na položke a ťuknutím na  alebo  ju pripnite navrch alebo pridajte medzi obľúbené. Ak si chcete zobrazíť obľúbené položky, ťuknite na **Všetky poznámky** a prejdite na **Moje obľúbené položky**.
 - Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju zaradíte do príslušného poznámkového bloku.
 - Ťuknite a podržte poznámku alebo úlohu, vyberte tie, ktoré chcete zaradiť do rovnakej kategórie, a ťuknutím na  ich presuňte do cieľovej kategórie.
-  Priečinky a Položky v účtoch Exchange sa nedajú upraviť.




Zdieľanie a export položiek Poznámok

Poznámky alebo úlohy v Poznámkach môžete zdieľať s kolegami alebo s blízkymi a dokonca ich exportovať ako obrázok, súbor TXT alebo do iných formátov.

Poznámky a úlohy môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:



- **Zdieľanie jednej poznámky alebo položky úlohy:** Otvorte položku, ktorú chcete zdieľať, z obrazovky **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** a potom ťuknite na  a zdieľajte ju podľa pokynov. Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosť **Ako obrázok**, **Ako text** alebo **Do iného zariadenia**.
- **Zdieľanie viacerých poznámok:** Prejdite na obrazovku **Všetky poznámky**, ťuknite a podržte poznámku, vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a zdieľajte ich podľa pokynov.


Poznámky môžete exportovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Export ako obrázok:** Otvorte poznámku, ktorú chcete exportovať, a prejdite na  > **Ako obrázok** > **Uložiť obrázok**. Exportovaný súbor nájdete v aplikácii **Galéria**.
- **Export ako dokument:** Otvorte poznámku, ktorú chcete exportovať, prejdite na  > **Exportovať ako dokument** a podľa pokynov vyberte príslušný formát dokumentu. Ak si chcete zobraziť uložené poznámky, otvorte **Súbory**, vyhľadajte a otvorte **Documents** a ťuknite na **NotePad**.
 -  Funkcia **Exportovať ako dokument** nie je použiteľná na poznámky písané iba rukou. Ostatné typy poznámok možno exportovať do súborov TXT alebo HTML.

Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiarajte políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť, a ťuknite na .


Po odstránení položky môžete ťuknúť na **Všetky poznámky** alebo na **Všetky úlohy** a prejsť na **Nedávno odstránené**, aby ste našli odstránenú položku. Ak chcete odstránenú položku obnoviť, ťuknite a podržte ju alebo prejdite na obrazovku s podrobnosťami a ťuknite na .

Synchronizácia položiek Poznámok

Synchronizácia e-mailových údajov Exchange: Môžete synchronizovať údaje vo svojom účte Exchange s aplikáciou Poznámky a zaznamenávať dôležité udalosti, a to kedykoľvek a kdekoľvek.

- 1 Na zariadení sa prihláste do účtu Exchange.
- 2 V zozname pošty Exchange potiahnite prstom nadol na synchronizáciu poznámok a úloh účtu Exchange s aplikáciou Poznámky. Príslušné poznámky a položky úloh sa vytvoria automaticky. Automaticky sa vytvorí priečinok pomenovaný podľa účtu Exchange, aby sa uľahčila správa položiek.

Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Kompas

Zobrazenie smerov a súradníc pomocou Kompasu

Kompas zobrazuje smer, kam ukazuje vaše zariadenie, ako aj aktuálnu zemepisnú dĺžku a šírku.

1 Kompas môžete otvoriť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a vyhľadajte **Kompas**. Prvý výsledok bude predinštalovaná aplikácia **Kompas**.
- Nájdite aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

2 Smery a súradnice môžete zobraziť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Keď držíte zariadenie naplocho, na obrazovke aplikácie Kompas sa zobrazí smer, kam zariadenie ukazuje, spolu s aktuálnymi súradnicami.
- Keď držíte zariadenie zvisle, na obrazovke aplikácie Kompas sa zobrazí hľadáčik zadného fotoaparátu zariadenia spolu so smerom, kam zariadenie ukazuje, a s aktuálnymi súradnicami.

Ak chcete zamknúť aktuálny smer, ťuknite na ciferník kompasu. Ak sa odchýlite od kurzu, značky na ciferníku sa zmenia na modré.

Kvôli vyššej presnosti držte zariadenie počas používania aplikácie Kompas naplocho alebo zvislo.




Nastavenia


Ďalšie pripojenia

Bezdrôtové premietanie obrazovky zariadenia

Svoje zariadenie môžete bezdrôtovo premietat', aby ste mohli streamovať filmy a pracovať na väčšej obrazovke (napríklad na televízore).

Rôzne zobrazovacie zariadenia podporujú rôzne protokoly premietania. Spôsob premietania sa preto môže líšiť. Vyberte vhodný spôsob na základe protokolu podporovaného vaším zariadením.

-  Podrobnosti o podporovaných protokoloch premietania nájdete v návode k produktu alebo sa obráťte na výrobcu produktu.
- 1 Presvedčte sa, že na zobrazovacom zariadení je zapnutý prepínač DVKit/Cast+/Miracast alebo prepínač premietania. Podrobnosti o zapnutí prepínača nájdete v návode k produktu alebo sa obráťte na výrobcu produktu.
- 2 Potiahnutím nadol z pravého horného okraja zariadenia zobrazte **Ovládací panel** a ťuknite na .
- 3 V sekcii **Ovládací panel** ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a potom ťuknite na **Bezdrôtové premietanie**. Vaše zariadenie potom začne vyhľadávať dostupné externé displeje. Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Jednoduché premietanie** alebo **Nastavenia > Ďalšie pripojenia** a zapnúť možnosť **Bezdrôtové premietanie** (v závislosti od modelu vášho zariadenia).
- 4 V zozname nájdených zariadení ťuknite na zariadenie, na ktoré chcete premietat' svoje zariadenie.

Po úspešnom pripojení sa budú banerové upozornenia na prichádzajúce hovory, správy a budíky, ako aj režim Viacero okien predvolene zobrazovať iba v telefóne, a nie na externom displeji. Ak chcete, aby sa upozornenia zobrazovali na externom displeji, ťuknite na  a vypnite prepínač **Skryť upozornenia**.


Bezdrôtové premietanie ukončíte prejdením na položku  > **Odpojiť**.


Zobrazenie a jas

Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

Zapnutie alebo vypnutie režimu ochrany zraku

- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného okraja obrazovky zobrazte **Ovládací panel** a ťuknutím na  rozbaľte panel prepínačov odkazov (v závislosti od modelu vášho zariadenia). Zapnite alebo vypnite funkciu **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním funkcie **Ochrana zraku** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite možnosť **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu ochrany zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka bude mať žltý odtieň v dôsledku vyžarovania menej modrého svetla.

Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.

Úprava filtra modrého svetla v režime Ochrana zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca položky **Úroveň filtra** upravte, koľko modrého svetla sa má filtrovať.

Biometria a heslo

Nastavenie odtlačkov prsta

Môžete zaregistrovať odtlačok prsta a potom ho použiť na odomknutie obrazovky a prístup k Sejfu, Zámku aplikácie a iným.

Pridanie odtlačkov prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** alebo na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Správa odtlačkov prsta** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) a podľa pokynov nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknutím na **Nový odtlačok prsta** alebo na **Nový zadný odtlačok prsta** (v závislosti od modelu vášho zariadenia) začnite registráciu odtlačku prsta.
- 3 Priložte prst na snímač odtlačkov prsta. Keď pocítite vibrovanie, zdvihnite prst a priložte ho znova. Prikladajte prst ďalej, pokiaľ sa nezaznamená celý odtlačok prsta.
- 4 Po dokončení registrácie ťuknite na **OK**.

Potom môžete obrazovku odomknúť priložením prsta na snímač odtlačkov prsta.

Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** alebo na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Správa odtlačkov prsta**(v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Keď v sekcii **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknete na zaregistrovaný odtlačok prsta, môžete ho premenovať alebo odstrániť.

Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje priradiť prsty k zaregistrovaným odtlačkom prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** alebo na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Správa odtlačkov prsta**(v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V sekcii **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

Použitie odtlačku prsta na prístup k Sejfu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** alebo na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Správa odtlačkov prsta**(v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač položky **Prístupu k sejfu** a podľa pokynov na obrazovke priradte svoj odtlačok prsta k Sejfu.

Teraz môžete prejsť na **Súbory > Ja**, ťuknúť na **Sejf** a na prístup k nemu použiť odtlačok prsta.

 Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** alebo **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Správa odtlačkov prsta**(v závislosti od modelu vášho zariadenia) a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Potom môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

Zapnutie a používanie platby odtlačkom prsta

Svoj odtlačok prsta môžete použiť na overenie platieb v aplikácii platieb.

Prejdite do aplikácie platieb a podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu.

Nastavenie animácie odtlačku prsta


Ak ste pridali odtlačok prsta, môžete vybrať animáciu, ktorá sa má zobrazíť vždy, keď odomykáte odtlačkom prsta.

Prejdite na položku **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta > Animácia odtlačku prsta** a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Nastavenie funkcie Rozpoznávanie tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
Ak ste ešte nenastavili heslo zamknutej obrazovky, nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.
- 2 Niektoré zariadenia podporujú prebudenie obrazovky zdvihnutím zariadenia. Ak je v zariadení dostupná možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**, podľa potreby ju môžete zapnúť.
 -  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na **Začíname**, umiestnite tvár pred zariadenie a podľa pokynov na obrazovke si zaregistrujte údaje o tvári.

Nastavenie alternatívneho vzhľadu


Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

Nastavenie funkcie Odomknutie tvárou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

Niektoré zariadenia podporujú funkciu **Vyžaduje sa očný kontakt**. Keď je táto funkcia zapnutá, pri odomykaní zariadenia tvárou musíte mať otvorené oči. Ak tento prepínač nie je v zariadení dostupný, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

-  Ak ste zapli funkciu PrivateSpace, Odomknutie tvárou budete môcť používať len v priestore MainSpace. Ak ste pridali viacerých používateľov, Odomknutie tvárou budete môcť používať len s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Priradenie tváre k funkcii Trezor pre heslá


Prejdite na obrazovku **Rozpoznávanie tváre** a zapnite funkciu **Automaticky vyplňať používateľské mená a heslá**.

Pri prihlasovaní do aplikácie môžete použiť Rozpoznávanie tváre na automatické doplnenie názvu účtu a hesla uloženého vo funkcii Trezor pre heslá.

Zvýšenie zabezpečenia zariadenia pomocou rozpoznávania tváre

Pri používaní odomknutia tvárou zapnite funkciu **Vyžadovať dôveryhodné zariadenie**, aby sa zariadenie odomklo len vtedy, keď rozpozná vašu tvár a je pripojené k dôveryhodnému zariadeniu.

Táto funkcia je predvolene vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, prejdite na obrazovku nastavení funkcie **Rozpoznávanie tváre**, ťuknite na **Vyžadovať dôveryhodné zariadenie**, zapnite prepínač **Vyžadovať dôveryhodné zariadenie** a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

-  Dôveryhodné zariadenie môže byť akékoľvek zariadenie Bluetooth, ktoré možno použiť na účely odomknutia, napríklad slúchadlá, hodinky alebo náramok.

Vypnutie alebo odstránenie údajov o tvári

Prejdite na obrazovku **Rozpoznávanie tváre**, kde môžete:

- Zabrániť určitým funkciám prístup k vašim údajom o tvári: Vypnite funkciu **Odomknúť zariadenie, Prístup k zámku aplikácií** alebo iné funkcie, aby ste im tak zabránili používať vaše údaje o tvári. Vaše údaje o tvári sa tým neodstránia.
- Odstrániť údaje o tvári: Ťuknutím na **Odstrániť údaje o tvári** odstránite svoje údaje o tvári. Ak budete chcieť neskôr používať funkciu rozpoznávania tváre, budete si musieť tvár zaregistrovať znova.

Zabezpečenie

Nastavenie zámku karty SIM kódom PIN

PIN je identifikačný kód karty SIM a môže byť nastavený ako zámok karty SIM. Po jeho nastavení budete musieť zadať správny PIN na odomknutie karty SIM vždy, keď zapnete zariadenie alebo prejdete na nové zariadenie, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

Ak ste zadali nesprávny PIN a prekročili ste maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PIN, na resetovanie kódu PIN budete musieť zadať kód PUK (PIN Unlocking Key). Ak prekročíte aj maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PUK, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK pre vašu kartu SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic kódu a maximálny počet pokusov na odomknutie kódomi PIN a PUK závisí od operátora.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Kód PIN karty SIM**, čím prejdete na obrazovku kódu PIN karty SIM.
- 2** Zapnite možnosť **Kód PIN karty SIM**, zadajte PIN a ťuknite na **OK**.
Ak chcete kód PIN zmeniť, ťuknite na **Zmeniť kód PIN1 karty SIM** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Huawei 2022. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Navštívte <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde nájdete aktuálne informácie o linke podpory a e-mailovej adrese pre svoju krajinu alebo región.

Model: NCO-LX1

EMUI12.0_01