



dji MAVIC 3 PRO

Stručný sprievodca


v1.0




1




2






3




ALEBO




4



5




6



Kontrola stavu batérie: stlačte raz.

Zapnutie/vypnutie: stlačte a potom stlačte a podržte.

7



Režim 2



Altitude Zone (120m) | Fly Spots

Aplikácia DJI Fly

Album

Skypixel

Profile

Connect Aircraft

SME TU PRE VÁS



Kontakt
DJI PODPORA

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS ODOBERAJTE
NA SOCIÁLNYCH SIETIACH:



<https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads>

dji a MAVIC sú ochranné známky DJI.

Copyright © 2023 DJI Všetky práva vyhradené.



YCBZSS00235502

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz