


Emma

Návod na použitie





Stadler Form®

Emma



Nevhodné pre vonné oleje



Návod na použitie

Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho zvlhčovača vzduchu EMMA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Upozorňujeme, že Emma je osobný zvlhčovač vzduchu. To znamená, že najlepšie funguje vo vašej blízkosti a zvlhčuje vzduch okolo vás.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím preštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Cestovná taška
2. Taška na adaptér a kábel
3. Fľaša (nádržka na vodu)
4. Kryt fľaše
5. Telo
6. Stabilizačné nožičky
7. USB kábel
8. Napájací adaptér
9. Konektor pre USB kábel
10. Kryt tela
11. Vanička na vodu
12. Vypínač a tlačidlo voľby úrovne zvlhčovania I + II
13. LED indikátor zvolenej úrovne
14. Tlačidlo nastavenia intenzity LED (normálna, tlmená, vypnuté)
15. Otvor vyfukovania vzduchu
(Upozornenie: do tohto otvoru nesmie vniknúť voda!)
16. Výstup pary
17. Kefka na čistenie zásobníka vody

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým by došlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.

- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého napätia. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel, ani ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na jeho vysokú stabilitu počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko zranenia.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik.
- Používajte výhradne adaptér dodávaný výrobcom.

Pred inštaláciou

- A. Vyberte z balenia cestovnú tašku (1) a tašku (2) obsahujúcu adaptér a kábel. Otvorte cestovnú tašku (1) a vyberte fľašu (3).
- B. Otočením krytu (4) otvorte fľašu a vyberte telo (5) z fľaše.
- C. Vyklepte obidve stabilizačné nožičky (6), aby sa zvýšila stabilita zariadenia, keď je fľaša plná.

Inštalácia / Prevádzka

1. Položte zvlhčovač Emma na želané miesto na rovný povrch. Pripojte USB kábel (7) k napájaciemu adaptéru (8) a k zariadeniu (9) a adaptér pripojte do predpísanej elektrickej zásuvky. USB kábel môžete pripojiť aj k inému zdroju napájania, napríklad k externej batérii (powerbank) s minimálnou prúdovou zaťažiteľnosťou 2 A.
2. Naplňte fľašu (3) čistou studenou vodou z vodovodu a utesnite ju tak, že položíte kryt (4) na fľašu a otočíte ho až na doraz.
3. Na kryte tela (10) je otvor, určený na umiestnenie fľaše (3). Fľašu (3) umiestnite do tohto otvoru tak, aby kryt (4) smeroval nadol. Voda tak bude môcť prúdiť do zásobníka vody (11). Dôležité: zakaždým, keď fľašu (3) odložíte a vrátite späť, do zásobníka (11) natečie voda. Ak tak robíte príliš často, zásobník na vodu (11) môže spadnúť a poškodiť zariadenie.

Preto odporúčame, aby ste fľašu vyberali len vtedy, keď je potrebné ju znovu naplniť vodou.

- Zapnite zariadenie stlačením vypínača (12). Po zapnutí sa rozsvietia LED indikátory (13) vľavo vedľa vypínača (12). Ak sa tak nestane, skontrolujte, či je v zásobníku (11) dostatok vody a či je adaptér pripojený k zdroju napájania. Zariadenie má dve výstupné úrovne zvlhčovania, ktoré sa volia vypínačom (12). Vypínač stlačte jedenkrát pre úroveň II/dvakrát pre úroveň I/trikrát pre vypnutie. Počet svietiacich LED indikátorov (13) indikuje, ktorú úroveň ste zvolili.
- Ak LED indikátory pôsobia rušivo príliš intenzívnym svetlom (napríklad v spálni), môžete ich intenzitu znížiť stláčaním tlačidla nastavenia intenzity LED indikácie (14). Môžete si zvoliť z troch rôznych režimov:
 - Normálna intenzita (výrobné nastavenie)
 - Tlmená intenzita (stlačte jedenkrát)
 - Vypnutá indikácia (stlačte dvakrát)Opätovným stlačením tlačidla nastavenia intenzity LED indikácie (14) obnovíte normálny režim.
- Emma je ideálnym spoločníkom na cestovanie a zároveň poskytuje komfortnú vlhkosť vzduchu v suchých hotelových izbách. Pred vložením tela (5) do fľaše (3) a uzatvorením fľaše nechajte jednotlivé časti zariadenia úplne vyschnúť. Ak na to nemáte čas, jednoducho to urobte doma alebo na najbližšom mieste, pretože zvyšková vlhkosť v zatvorenej fľaši môže spôsobiť nepríjemný a nežiaduci zápach.
- Pred uskladnením zvlhčovača Emma nechajte všetky časti zariadenia úplne vyschnúť. Následne otvorte fľašu (3) a uložte telo (5) do fľaše.
Dôležité: Telo musí byť umiestnené vo fľaši s výstupom na vodnú hmlu umiestneným vpredu (16). V opačnom prípade môže byť problematické znova vybrať telo z fľaše (pozri obr. B na strane 3).

Čistenie

Pred údržbou a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér (8) zo zásuvky. Pred čistením zvlhčovača Emma musí byť napájací adaptér odpojený.

Pozor: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajší povrch čistíte vlhkou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
- **Čistenie fľaše (3):** Fľašu vyčistíte raz za mesiac teplou vodou s pár kvapkami tekutého umývacieho prostriedku a kefou alebo špongiou. Potom fľašu dôkladne opláchnite. Ak sa vo fľaši alebo na kryte fľaše (4) nachádzajú vápenaté usadeniny (vodný kameň), odporúčame vám použiť odvápnovací roztok (napr. Čistiaci prostriedok a odstraňovač vodného kameňa značky Stadler Form (www.stadlerform.sk/obchod/prislusenstvo/cleaner-descaler), alebo ocot.
- **Čistenie zásobníka vody (11):** Zásobník vody čistíte raz za mesiac. Vyberte kryt (10) z tela (5). Zásobník vody (11) vyprázdňte cez prednú časť zásobníka – tam, kde je umiestnený výstup vodnej pary (16). Tým sa zabráni vniknutiu vody do otvoru vyfukovania vzduchu (15). Potom zásobník vyčistíte teplou vodou a dodávanou čistiacou kefkou (17). Ak sa v zásobníku vody nachádzajú vápenaté usadeniny, odporúčame vám použiť prípravok Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.sk/obchod/prislusenstvo/cleaner-descaler). Prípadne môžete použiť aj odvápnovací prostriedok (na odstraňovanie vodného kameňa), alebo ocot. Následne zásobník dôkladne opláchnite.

- Do otvoru vyfukovania vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo kábel, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerезaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
- V prípade opravy musíte pred odoslaním resp. odovzdaním zariadenia predajcovi dodržať nasledujúce pokyny: úplne vyprázdňte vodu zo zariadenia (zásobník na vodu alebo nádržku na vodu) a nechajte zariadenie dôkladne vyschnúť. Zariadenia obsahujúce zvyškovú vodu sa môžu počas prepravy poškodiť, čím stráca platnosť záruka.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom.



V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol preškrtnutého odpadkového koša, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Napájacie napätie	Jednosmerné napätie (DC) 5V
Menovitý výkon	10W
Rozmery	125×215×80 mm (šírka×výška×hĺbka)
Čas prevádzky	8 hod. pri úrovni II / 12 hod. pri úrovni I
Hmotnosť	0,4 kg
Objem nádoby na vodu	0,5l
Hlučnosť	< 27 dB(A)
Súlad so smernicami EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené





Dizajn Bernhard I Burkard

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Del Xu za organizáciu v Ázii, Johnovi Ye za vývoj, technické spracovanie a CAD práce, Máriovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Bernhardovi a Thomasovi Burkardovi za unikátny dizajn a priestorovo úspornú konštrukciu a Matti Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Kragujevská 19, 010 01 Žilina

E-mail: info@stadlerform.sk

www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis

Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.



[stadlerform_slovakia](#)



[Stadler Form Slovakia](#)



[Stadler Form Slovakia](#)

Stadler Form

www.stadlerform.sk