

Používateľská príručka ColorOS 12

Vitajte v ColorOS 12

Táto používateľská príručka vám poskytne všetko, čo potrebujete vedieť o ColorOS 12. ColorOS 12 využíva inteligentné technológie, ktoré poskytujú jednoduchý a plynulý zážitok. Nový prehľadnejší dizajn zjednodušuje každý scenár a zároveň zaisťuje vašu bezpečnosť.




(Funkcie sa mierne líšia v závislosti od modelu a krajiny. Prečítajte si skutočné vlastnosti vášho zariadenia.)

Začíname

Nastavenie SIM kariet

Do telefónu OPPO môžete vložiť dve SIM karty, ak podporuje duálny pohotovostný režim s dvoma SIM kartami (DSDS).


Môžete nastaviť predvolené číslo, ktoré sa má použiť na uskutočňovanie hovorov, alebo vybrať číslo pri uskutočňovaní hovoru. Podobne si môžete vybrať, ktorá SIM karta sa má použiť pre mobilné dáta.



Používanie SIM karty so sekundárnymi údajmi pre mobilné dáta počas hovorov

Ak používate primárnu SIM kartu na prístup na internet, táto funkcia vám umožňuje dočasne používať údaje sekundárnej SIM karty počas hovoru VoLTE pomocou sekundárnej SIM karty. Tým sa zabezpečí neprerušované sieťové pripojenie počas hovoru. Po skončení hovoru sa prepne späť na primárnu SIM kartu.

Cesta: Nastavenia - Mobilná sieť - Rozšírené nastavenia - Používanie mobilných dát počas hovorov.



Správa mobilných dát

Umožnite aplikáciám používať Wi-Fi, mobilné dáta alebo oboje na prístup na internet, alebo zamedzte aplikáciám pripojenie k sieti. Môžete tiež skontrolovať celkovú spotrebu mobilných dát vášho systému a aplikácií.

Cesta: Nastavenia - Mobilná sieť - Využitie dát - Prístup k sieti.


Rýchle pripojenie k Wi-Fi sieti

Nastavenie sieťového pripojenia Wi-Fi

- Pripojte sa k Wi-Fi sieti bez hesla:
Stačí kliknúť na Wi-Fi sieť.
- Pripojte sa k Sieti Wi-Fi pomocou hesla:
Ťuknite na Wi-Fi sieť a zadajte heslo.
- Pripojte sa k Wi-Fi sieti s autentifikáciou:
Ťuknite na Wi-Fi sieť a prihláste sa alebo dokončíte kroky overovania.
- Pridajte sieť:

Ak v zozname siete nenájdete sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, ťuknite na položku Pridať sieť a zadajte názov a heslo siete.

Akonáhle sa vaše zariadenie úspešne pripojí k sieti Wi-Fi, automaticky sa pripojí k sieti Wi-Fi vždy, keď je sieť k dispozícii, bez toho, aby ste museli znova zadávať heslo. Ak sa nechcete automaticky pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na ikonu napravo od Wi-Fi siete a odstráňte ju. Kontrola a správa uložených sietí v časti Rozšírené nastavenia.



Zdieľanie hesla Wi-Fi

Ak chcete zdieľať účet Wi-Fi a heslo s iným telefónom, otvorte stránku s podrobnosťami o Wi-Fi a ťuknutím na položku "Naskenujte QR kód" a zobrazte QR kód. V druhom telefóne prejdite na stránku "Wi-Fi" a ťuknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu naskenujte QR kód. Telefón sa automaticky pripojí k Wi-Fi sieti.


Používanie Asistenta Wi-Fi

Použite Asistenta Wi-Fi, keď je signál Wi-Fi nestabilný.

Zapnite možnosť "Automatické pripojenie k najlepšej Wi-Fi". Váš telefón bude monitorovať kvalitu Wi-Fi sietí a automaticky sa pripojí k najlepšej sieti.

Môžete tiež zapnúť "Automatické prepnutie do mobilnej siete". Keď sú všetky súčasné Wi-Fi siete pomalé a vaše mobilné dáta sú povolené, telefón sa automaticky prepne do mobilnej siete.

Cesta: Nastavenia - Wi-Fi - Wi-Fi Asistent - Automatické pripojenie k najlepšej Wi-Fi.



Použitie dvojkanálovej akcelerácie

Dvojkanálové zrýchlenie využíva mobilné dáta aj Wi-Fi pre plynulejší a rýchlejší prístup na internet.

Aplikácie podporujúce dvojkanálové zrýchlenie sa zobrazujú na stránke.

Cesta: Nastavenia - Wi-Fi - Wi-Fi - Wi-Fi Asistent – Dvojkanálová akcelerácia.

Používanie dvojitej akcelerácie Wi-Fi

Dvojité zrýchlenie Wi-Fi umožňuje telefónu plynule prepínať medzi dvoma kanálmi Wi-Fi pre rýchlejší prístup na internet.

Cesta: Nastavenia - Wi-Fi - Wi-Fi Asistent - Wi-Fi Asistent - Zrýchlenie pomocou duálnej Wi-Fi.

Poznámka:


Existujú dva hotspoty Wi-Fi: hotspot s frekvenciou 2,4 GHz a hotspot s frekvenciou 5 GHz, ktorý dokáže odosielať a prijímať údaje nezávisle bez toho, aby do seba zasahoval.

Tieto dva hotspoty môžu mať rovnaké alebo odlišné názvy. Môžu zdieľať rovnaký smerovač alebo sa pripojiť k rôznym smerovačom.

Prístupový bod Wi-Fi Direct

ColorOS je predinštalovaný s certifikátom Passpoint, ktorý umožňuje priame pripojenie so stovkami značkových Wi-Fi sietí. Vyhľadávanie a pripojenie k sieťam je automatické a nevyžaduje heslo. Šifrovanie Wi-Fi a obojsmerná autentifikácia medzi telefónom a serverom tiež zaisťujú bezpečnosť pripojenia a zabraňujú úniku informácií.

Cesta: Nastavenia - Wi-Fi - Rozšírené nastavenia - Passpoint.



Pripojenie a zdieľanie

Zdieľanie internetového pripojenia

Existujú tri metódy zdieľania pripojenia:

• Osobný hotspot

Prejdite na položku Nastavenia - Pripojenie a zdieľanie - Osobný hotspot a zapnite "Osobný hotspot".

Zariadenia v okolí potom môžu objaviť váš osobný hotspot. Poznámka: Zdieľanie osobného hotspotu môže spotrebovať viac údajov a batérie. Váš osobný hotspot sa automaticky vypne, keď nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu po dobu 10 minút.

Ťuknutím na položku Osobný hotspot nastavte meno a heslo na zlepšenie zabezpečenia.

V časti Správa pripojenia môžete blokovat' zariadenia, nastaviť maximálny počet pripojení a obmedziť spotrebu mobilných dát.

• Zdieľanie cez USB

Pripojte telefón k počítaču pomocou dátového kábla a prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie".

Zapnite "Zdieľanie pripojenia cez USB". Počítač automaticky identifikuje a používa mobilné dáta vášho telefónu.

• Zdieľanie cez Bluetooth

Svoju sieť môžete zdieľať s inými zariadeniami cez Bluetooth.

Ak chcete napríklad zdieľať sieťové pripojenie OPPO Reno s telefónom "OPPO", spárujte zariadenia cez Bluetooth.


Zapnite Bluetooth v "Nastaveniach" a spárujte s cieľovým zariadením.

Potom prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie" a zapnite " Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth".

V telefóne "OPPO" otvorte funkciu "Bluetooth" a ťuknite na spárovaný názov zariadenia. Telefón "OPPO" potom môže používať sieťové pripojenie OPPO Reno.

Ak chcete zastaviť zdieľanie, prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie" a vypnite "uväzovanie Bluetooth".

Prípadne prejdite na "Nastavenia - Bluetooth", ťuknite na spárované zariadenie a vypnite "Prístup na internet".



NFC

Komunikácia v blízkosti poľa (NFC) umožňuje bezkontaktnú výmenu údajov na krátke vzdialenosti.

Prejdite na "Nastavenia - Pripojenie a zdieľanie - NFC" a zapnite "NFC".

Potom môžete použiť bezkontaktnú platbu a Android Beam na platbu alebo prenos údajov.

Bezdrôtový prenos

• Screencast

Prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie" a zapnite "Screencast".

Obsah telefónu potom môžete zobrazit' na veľkej obrazovke. Uistite sa, že telefón a zariadenie s veľkou obrazovkou sú pripojené k rovnakej sieti alebo či je na zariadení s veľkou obrazovkou povolená funkcia bezdrôtového displeja.

• Zdieľanie obrazovky

Prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie - Zdieľanie obrazovky".

• Tlač

Prejdite na "Nastavenia - Pripojenie a zdieľanie - Tlač".


V okne vyskakovacieho okna vyberte tlačovú službu, napríklad tlač dokumentov, obrázkov, e-mailov alebo webových stránok v telefóne.

VPN

Virtuálna súkromná sieť (VPN) vytvára súkromnú sieť cez verejnú sieť. Umožňuje vám ľahký, bezpečný a vzdialený prístup k intranetovým zdrojom cez internet, či už ste na služobnej ceste alebo pracujete doma.

Nastavenie siete VPN

Ak chcete pridať SIEŤ VPN, prejdite na položku Nastavenia - Pripojenie a zdieľanie - VPN, ťuknite na položku "+" a zadajte informácie, ako je názov, typ a adresa servera VPN.



Jednoduché prebudenie vášho telefónu

Existuje niekoľko spôsobov, ako prebudiť telefón.

Stlačenie tlačidla napájania

Jednoducho stlačte tlačidlo napájania, aby ste zobudili telefón.

Prebudiť zodvihnutím

Keď je zapnuté "Prebudiť zodvihnutím", obrazovka sa automaticky zapne, keď zdvihnete telefón.

Cesta: Nastavenia – Systémové nastavenia - Gestá a pohyb - Prebudiť zodvihnutím.

Dvojitým ťuknutím prebudíte alebo vypnete obrazovku

Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, môžete ju dvakrát klepnúť alebo vypnúť, keď je zapnutá obrazovka s dvojitým ťuknutím na prebudenie alebo vypnutie.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Gestá a pohyb - Gestá vypnutej obrazovky - Dvojitým ťuknutím prebudíť alebo vypnúť obrazovku.

Rýchle odomknutie telefónu

Z bezpečnostných dôvodov poskytuje ColorOS viacero metód odomknutia telefónu, ako je odomknutie hesla, odomknutie odtlačkom prsta a odomknutie tvárou. Môžete povoliť jednu alebo viac metód, ktoré vyhovujú vašim potrebám v rôznych scenároch.

Odomknutie heslom

Ako heslo uzamknutej obrazovky môžete použiť vzor, 4 až 16 číslíc alebo 4 až 16 číslíc a písmená. Keď je odomknutie tvárou vypnuté, zobudíte telefón, potiahnite prstom na uzamknutej obrazovke a zadajte heslo, aby ste ho odomkli.

Cesta: Nastavenia - Heslo a zabezpečenie – Heslo uzamknutej obrazovky.

Ak ste zabudli heslo, obráťte sa na servisné stredisko zákazníckych služieb OPPO a požiadajte o pomoc.

Odomknutie odtlačkom prsta

Telefón môžete rýchlo odomknúť pomocou odtlačku prsta. Môžete zaregistrovať až päť odtlačkov prstov podľa výzvy. Ak chcete telefón odomknúť, zobudíte ho a stlačíte snímač odtlačkov prstov.

Cesta: Prejdite na položku Nastavenia - Heslo a zabezpečenie - Odtlačok prsta, zadajte heslo uzamknutej obrazovky a zaregistrujte jeden alebo viac odtlačkov prstov. Zaregistrovaný odtlačok prsta môžete použiť na odomknutie telefónu, zámok aplikácie, súkromný trezor, inštaláciu aplikácie a overenie platby SMS.

Odomknutie tvárou v tvár

Rozpoznávanie tváre vám umožní odomknúť telefón ešte jednoduchšie a rýchlejšie.

Cesta: Nastavenia - Heslo a zabezpečenie - Tvár.

* Pre presné rozpoznanie tváre držte telefón 20 až 50 cm od tváre. Nezapisujte svoju tvár do prostredia, ktoré je príliš svetlé alebo tmavé.

Omoji, tvoje virtuálne ja


Omoji je nová funkcia virtuálneho obrazu ColorOS 12. Automaticky rozpoznáva črty a výrazy tváre a poskytuje množstvo módnych doplnkov a ikon Omoji, takže si môžete vytvoriť jedinečné virtuálne ja.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.

Vytvorenie a úprava Omoji

Vytvorte si svoje Omoji presne tak, ako sa vám páči. Prejdite na stránku "Edit Omoji" a vyberte si pokožku, hlavu, vlasy, obočie, oči, nos, ústa, uši, klobúk a okuliare. Farby je možné upraviť. Môžete vytvoriť viac Omoji pre rôzne nálady a situácie.


Cesta: Nastavenia - účet OPPO - Omoji.



Kamera Omoji

Po vytvorení Omoji ťuknite na položku "Použiť Omoji" a vyberte "Kameru Omoji" a vstúpte do režimu kamery Omoji.

Namierte fotoaparát telefónu na tvár, vytvorte rôzne výrazy a ukážte si ukážku príslušného Omoji v reálnom čase. Vyberte farbu pozadia a ťuknite na tlačidlo spúšte. Omoji bude uložené medzi Fotky. Môžete tiež klepnúť a podržať tlačidlo spúšte a nahráť video s dĺžkou až 30 sekúnd.



Použite Omoji ako profilovú fotku a obal vášho účtu OPPO

Ťuknutím na položku "Použiť Omoji" a do režimu fotoaparátu Omoji vyberte možnosť Nastaviť ako profilovú fotografiu" alebo "Nastaviť ako kryt profilu". Urobte fotografiu Omoji, ktorá sa automaticky uloží a použije ako profilová fotografia alebo obal vášho účtu OPPO.

Použite Omoji ako tapetu Vždy zapnutý displej (AOD)a

Ako tapetu Vždy zapnutý displej (AOD)a môžete použiť Omoji.


Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Vždy zapnutý displej (AOD) - Personalizované - Omoji.

Nekonečný Vždy zapnutý displej (AOD), vaša jedinečná obrazovka

ColorOS ponúka širokú škálu štýlov Vždy zapnutý displej (AOD), ako sú iba text, obrázky, analógové hodiny, Omoji alebo umelecké albumy. Môžete tiež nakresliť vlastné prispôbené vzory Vždy zapnutý displej (AOD) alebo premeniť fotografiu svojho rodiča, dieťaťa alebo priateľa na siluetu portrétu a použiť ju ako tapetu Vždy zapnutý displej (AOD).

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Vždy zapnutý displej (AOD).

Rozsah použitia: Omoji a umelecké albumy budú aktualizované spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.



Nakreslite vzor

K dispozícii sú rôzne štýly kreslenia, efekty a vzory, ktoré vám umožnia nakresliť požadovaný vzor Vždy zapnutý displej (AOD).




Silueta portrétu

System dokáže premeniť farebný portrét na exkluzívnu portrétnu siluetu. Ako tapetu vždy zapnutý displej (AOD) môžete použiť siluetu portrétnu svojej obľúbenej osoby.

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Vždy zapnutý displej (AOD) - Personalizované - Silueta portrétnu.

Personalizovaný podpis

Svoje obľúbené motto môžete zobraziť na Vždy zapnutý displej (AOD) a upraviť text, farbu, veľkosť písma a rozloženie podľa vlastného uváženia.




Vlastný obrázok

Okrem textu môžete použiť fotografiu svojej milovanej osoby, rodiny, domáceho maznáčika alebo obľúbenej celebrity ako tapetu Vždy zapnutý displej (AOD), aby ste ich mohli vidieť zakaždým, keď sa pozriete do telefónu. Môžete pridať text pod obrázok a upraviť farbu, veľkosť a zarovnanie textu.

Prispôsobenie ikon

Môžete sa rozhodnúť použiť ikony štýlu materiálu, ikony v štýle kamienkov, vlastné ikony ART+ alebo balík ikon tretích strán a zmeniť veľkosť ikon podľa vlastného uváženia. Môžete tiež zmeniť veľkosť textu pod ikonami alebo dokonca skryť text, aby bola vaša domovská obrazovka jednoduchšia. Ste pripravení vytvoriť si vlastný štýl domovskej obrazovky? Začnite s ikonami!

Cesta: Ťuknite a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke (alebo priblížte domovskú obrazovku dvoma prstami) a ťuknite na ikonu.



System je kompatibilný s balíkmi ikon tretích strán. Po inštalácii balíka ikon tretích strán sa štýl ikony zobrazí napravo od predvoleného štýlu.

Cesta: Ťuknite a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke (alebo priblížte domovskú obrazovku dvoma prstami) a ťuknite na ikonu.

Usporiadanie domovskej obrazovky jedným ťuknutím

V systéme ColorOS môžete jednoducho usporiadať domovskú obrazovku potiahnutím prstom nadol alebo nahor bez toho, aby ste museli presúvať ikony jeden po druhom.

Cesta: Ťuknutím a podržaním prázdneho miesta na domovskej obrazovke zadajte režim úprav a potiahnite prstom nahor (alebo nadol). Všetky ikony na domovskej obrazovke sa automaticky presunú do hornej (alebo dolnej časti) obrazovky.



Správa priečinkov

Efektívne zrušte alebo zlúčite priečinky jediným ťuknutím.

Ak chcete priečinok na domovskej obrazovke odstrániť, ťuknite a podržte ho a ťuknite na položku Odstrániť priečinok. Ak chcete zlúčiť dva priečinky, jednoducho presuňte jeden priečinok do druhého.



Ukážka rozloženia ikony v reálnom čase

V režime úprav domovskej obrazovky môžete v reálnom čase nastaviť a zobrazit' ukážku rozloženia domovskej obrazovky a štýlu ikony.

Cesta: Ťuknite a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke a ťuknite na položku Rozloženie.

V nastaveniach si môžete tiež prezrieť tapetu na domovskej obrazovke a prevrátiť efekty stránky v reálnom čase.




Zoradenie aplikácií

V režime ColorOS Drawer je možné aplikácie zoradiť podľa názvu, dátumu inštalácie a frekvencie používania, odinštalovania šarže a pridania dávky na domovskú obrazovku.

Ak chcete nastaviť režim zásuvky, ťuknite a podržte prázdne miesto na domovskej obrazovke a ťuknite na položku "Viac - Režim domovskej obrazovky - režim zásuvky".

Cesta: Potiahnite prstom nahor na domovskej obrazovke, ťuknite na položku Spravovať - zoradiť a vyberte možnosť "Čas inštalácie" (alebo "Najpoužívanejšie").



Nastavenie preferovaného zvukového režimu

ColorOS ponúka užívateľsky príjemnejšie možnosti nastavenia zvuku pre viac scenárov. Počas schôdzí vás nebudú vyrušovať upozornenia a hudbu je teraz možné upravovať samostatne.

Stlačením tlačidiel hlasitosti nastavte hlasitosť

Stlačte tlačidlo hlasitosti. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel hlasitosti. Potiahnutím jazdca zväčšíte alebo znížite hlasitosť.

Ak chcete zmeniť predvolený upravený typ hlasitosti, prejdite na "Nastavenia - Zvuk a vibrovanie - Rozšírené nastavenia - funkcia tlačidla hlasitosti" a vyberte možnosť "Hlasitosť médiá" alebo "Hlasitosť vyzváňacieho tónu".

Ťuknutím pod panelom hlasitosti nastavte hlasitosť samostatne pre médiá, vyzváňacie tóny a alarmy. Napríklad pred spaním môžete vypnúť médiá a vyzváňacie tóny, zapnúť alarm a nastaviť vhodnú hlasitosť alarmu, aby ste mali pohodlný nočný spánok. ^o




Požiadajte asistenta Breeno o úpravu hlasitosti

Môžete požiadať asistenta Breeno o zmenu hlasitosti. Stačí povedať "Breeno, zvýšte objem" alebo "Breeno, znížte objem".

Tónové melódie

Ak ste unavení z toho, že počujete ten istý notifikačný zvuk znova a znova, skúste tón melódie. Systém ColorOS zmení zvuk oznámenia na melódiu, keď dostanete viacero upozornení v rýchлом slede.


Cesta: Nastavenia - Zvuk a vibrovanie - Zvuk oznámenia - Tón melódie.



Zníženie spätnej väzby oznámení na celej obrazovke

Keď hráte hry alebo pozeráte videá na celej obrazovke, funkcia ColorOS zjemní zvuky upozornení a zníži intenzitu vibrácií, aby nepretrhala váš pohlcujúci zážitok.


Cesta: Nastavenia - Upozornenia a stavový riadok - Správa oznámení - Ďalšie - Znížte spätnú väzbu oznámení na celej obrazovke.



Adaptívne počasie 2.0

ColorOS 12 je dodávaný s Weather Adaptive 2.0, ktorý poskytuje tri až štyri ďalšie zvonenia pre každý scenár počasia, aby boli vaše alarmy zaujímavejšie.

Cesta: Hodiny - Pridať budík - Vyzváňacie tóny - Prispôsobenie počasia.



Zapnutie tichého režimu, aby ste si užili nerušený čas

V tichom režime budú vaše telefónne hovory a upozornenia aplikácií umlčané, takže si môžete oddýchnuť bez narušenia.

Cesta: Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte rýchle nastavenia a ťuknite na položku Tichý režim.

Pohlcujúci Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je predvolene zapnutý v režime reproduktora a môžete si vybrať jeho vypnutie pri používaní slúchadiel.

Nový Dolby Atmos® podporuje priestorový zvuk a zvuky scény. Okolité zvuky je možné prepínať tak, aby vyhovovali vášmu prostrediu, a zvuky scény sú prispôbené tak, aby vyhovovali trom scénam: divadlu, hrám a hudbe. Zvukové efekty môžete povoliť na základe vašich potrieb.

Cesta: Nastavenia - Zvuk a vibrovanie - Dolby Atmos®.

Ľahko použiteľné navigačné gestá

Ako sa obrazovky telefónov zväčšujú a zväčšujú, aby sa telefón ľahšie používal, ColorOS ponúka navigačný panel a gestá, z ktorých si môžete vybrať na základe vašich preferencií.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Systémová navigácia.

Navigačný panel

Keď je táto funkcia povolená, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí navigačný panel. Rozloženie tlačidla môžete nastaviť na základe vašich zvyklostí používania.

Gestá

Navigačné gestá ešte viac uľahčujú používanie telefónu na displeji na celej obrazovke. Jednoducho potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky, aby ste ovládali telefón a užívali si pohlcujúci zážitok.

- Vráťte sa na predchádzajúcu stránku:

Potiahnite prstom z ľavej alebo pravej dolnej strany obrazovky.

- Vráťte sa na domovskú obrazovku:

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

- Zobrazenie nedávnych úloh:

Potiahnite prstom nahor zo dolnej časti obrazovky a podržte.

- Prepnite na predchádzajúcu aplikáciu:

Potiahnite prstom z ľavej dolnej alebo pravej strany obrazovky a podržte.

V režime na šírku môžete povoliť hmlovú prevenciu. Potom budete musieť vykonať gesto dvakrát v režime na šírku, aby sa gesto prejavilo.

Assistive Ball

Assistive Ball vám umožňuje rýchlo dokončiť rôzne úlohy pomocou gest alebo prostredníctvom možností ponuky.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje pohodlia - Assistive Ball.

Ovládanie gestami

- Ťuknutím na Assistive Ball sa vrátte na predchádzajúcu stránku.
- Dvojitém ťuknutím na Assistive Ball vstúpite do režimu viacerých úloh.
- Ťuknutím a podržaním Assistive Ball sa vrátte na domovskú obrazovku.

Gestá si môžete prispôbiť tak, aby vyhovovali vašim potrebám a preferenciám.

Ovládací prvok ponuky

V režime menu sa ťuknutím na Assistive Ball sa zobrazí päť tlačidiel, ktoré zodpovedajú nasledujúcim akciám:

- Vráťte sa na predchádzajúcu stránku
- Urobte snímku obrazovky
- Multitasking
- Uzamknúť obrazovku
- Vráťte sa na domovskú obrazovku

Prispôbenie Assistive Ball:


- Presuňte ho do preferovanej polohy na obrazovke.
- Prispôbte jeho viditeľnosť.
- Automaticky ho skryte v režime na celú obrazovku.

Obrazovka bez oslnenia

Upravte jas obrazovky tak, aby bola obrazovka ľahšie čitateľná v rôznych svetelných podmienkach, či už v noci alebo za jasného slnečného žiarenia.

Manuálny jas

- Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte rýchle nastavenia a potiahnutím jazdca nastavte jas.
- Prejdite na "Nastavenia - zobrazenie a jas" a potiahnutím jazdca nastavte jas.



Automatický jas


So zapnutým automatickým jasom sa jas obrazovky automaticky mení na základe okolitých svetelných podmienok, ktoré pomáhajú zmierniť namáhanie očí a ušetriť energiu.

Cesty:

- Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte okno Rýchle nastavenia a ťuknite na tlačidlo napravo od panela jasu.
- Prejdite na "Nastavenia - zobrazenie a jas" a zapnite "Automatický jas".

Režimy pohodlia očí

ColorOS ponúka dva režimy pohodlia očí, ktoré vám uľahčia používanie telefónu v noci alebo v tmavom prostredí a zmiernia nepohodlie očí v dôsledku dlhšieho času stráveného pred obrazovkou.



Pohodlie očí

Pohodlie očí znižuje modré svetlo z obrazovky a zmiernuje namáhanie očí.

Cesta: Nastavenia - Obrazovka a jas - Pohodlie očí.

Pohodlie očí bez blikania s nízkym jasom

Pohodlie očí bez misu znižuje blikanie obrazovky, čo pomáha znižovať namáhanie očí, keď je jas obrazovky nízky, ale šum obrazovky sa môže mierne zvýšiť.

Cesta: Nastavenia - Obrazovka a jas - Viac - Pohodlie očí bez blikania s nízkym jasom.

* Pohodlie očí bez blikania s nízkym jasom je k dispozícii iba v niektorých telefónoch OPPO.

Tmavý režim pre celodennú starostlivosť o oči

Tmavý Režim ColorOS je automatický podsvietený, takže sa môžete vždy pohodlne pozrieť na obrazovku bez ohľadu na dennú dobu. Okrem toho, s vylepšenou farebnou schémou a vylepšeným kontrastom tmavých farieb sú farby jasnejšie a kľúčové informácie sú výraznejšie. V tmavom režime spotrebuje telefón menej energie z batérie a vydrží dlhšie.

Zapnutie tmavého režimu

Zapnutie tmavého režimu:

Prejdite na položku Nastavenia – zobrazenie a jas a zapnite možnosť "Tmavý režim".

Otvorte rýchle nastavenia a ťuknite na položku "Tmavý režim".

Nastavenie plánu tmavého režimu


Tmavý režim môže zostať zapnutý po celú dobu alebo môžete nastaviť plán.

Prejdite na položku Nastavenia - Obrazovka a jas - Automatický spínač a vyberte možnosť "Západ slnka do východu slnka". Tmavý režim sa potom automaticky zapne pri západe slnka a vypne sa pri východe slnka. Ak vyberiete možnosť Vlastné, môžete zadať tmavý režim zapnutia a vypnutia.

Viacere štýly tmavého režimu

ColorOS ponúka tri štýly tmavého režimu, z ktorých si môžete vybrať: Jemný, Stredný a Vylepšený, ktoré podporujú adaptívny kontrastný pomer.

Cesta: Nastavenia - Obrazovka a jas - Tmavý režim - Nastavenia tmavého režimu.



Lahko vymeniteľné tapety

Vaša tapeta, vaša voľba. ColorOS poskytuje širokú škálu krásne navrhnutých statických a živých tapiet vrátane interaktívnych živých tapiet. Môžete tiež použiť svoje fotografie ako tapety, aby bol váš telefón OPPO krásny a jedinečný.

Zmena tapety

1. Prejdite na "Nastavenia - Prispôsobenie - Tapety".
2. Vyberte požadovanú statickú alebo živú tapetu a priblížte alebo presuňte tapetu, aby ste ju upravili.
3. Ak si vyberiete statickú tapetu, môžete ju použiť ako tapetu na domovskej obrazovke, tapetu na uzamknutej obrazovke alebo oboje. Ak si vyberiete živú tapetu, môžete ju použiť ako tapetu na domovskej obrazovke alebo domácu obrazovku a tapetu na uzamknutie obrazovky.


Použitie fotografie z fotografií ako tapety

1. Prejdite na "Nastavenia - Prispôsobenie - Tapety" a ťuknite na položku "Album".
2. Vyberte fotografiu a priblížte alebo presuňte fotografiu, aby ste ju upravili.
3. Nastavte fotografiu ako tapetu na domovskej obrazovke, tapetu na uzamknutú obrazovku alebo oboje.

Vytvorte si vlastnú tapetu

Okrem prednastavených krásnych statických a živých tapiet, ColorOS podporuje vlastné tapety. Vyberte obrázok z fotiek, ťuknite na položku Nastaviť ako tapetu a ťuknite na položku Vynalievavé tapety. Systém potom extrahuje hlavné farby obrazu a používa algoritmy na generovanie kreatívnych tapiet v rôznych štýloch, ako je jednoduchý, abstraktný, komplexný a čínsky štýl.

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Tapety - Vynalievavé tapety.




Zmena farieb motívu jedným ťuknutím

ColorOS ponúka 6 až 12 rôznych motívov farieb. Zmeňte požadované farebné motívu jedným ťuknutím, aby používateľské rozhranie viac odrážalo vašu osobnosť a preferencie.

Rýchle nastavenia, prepínanie tlačidiel, ovládacích prvkov rádia a ikon strán sa prepnú na zvolenú farbu.

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Farby.




Vlastné písma

Zmena písma

Predvolené písmo telefónu môžete zmeniť na preferované písmo stiahnuté z Obchodu s motívami.

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Písmo a veľkosť displeja - Viac.



Úprava veľkosti písma


Veľkosť písma môžete upraviť na tejto stránke. Písmo OPPOSans môže adaptívne meniť veľkosť na základe scenára.

Cesta: Nastavenia - Prispôsobenie - Písmo a veľkosť displeja.

Automatické vypnutie obrazovky

Keď sa telefón nepoužíva, obrazovka sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia a chránilo vaše súkromie a bezpečnosť. Nastavte čas automatického vypnutia obrazovky na základe vašich zvyklostí používania.


Cesta: Nastavenia - Obrazovka a jas - Automatická obrazovka vypnutá.



Automatické otáčanie obrazovky

Automatické otáčanie obrazovky automaticky otáča obrazovku pri otáčaní telefónu medzi portrétom a krajinou, napríklad na odosielanie správ a sledovanie videí.

Cesty:

Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky otvorte okno Rýchle nastavenia a zapnite .

Prejdite na položku Nastavenie – zobrazenie a jas a zapnite možnosť Automatické otáčanie.

Správa využívania dát

Využitie mobilných dát

Skontrolujte využitie mobilných dát v časti Nastavenia - Mobilná sieť - Správa údajov a nastavte čas na začatie monitorovania používania mobilných dát podľa potreby.

Ak chcete sledovať každodenné využívanie mobilných dát, nastavte limit používania mobilných dát. Keď používanie mobilných dát dosiahne limit, telefón vám pošle upozornenie.

Šetrenie dát


Keď je režim šetrenia dát zapnutý, aplikácie na pozadí nebudú môcť používať mobilné dáta, zatiaľ čo aplikácie v popredí rozhodnú, ktoré opatrenia na úsporu údajov prijímú, napríklad

zníženie rozlíšenia obrazu. Okrem toho nebude k dispozícii zdieľanie siete a stavový riadok zobrazí ikonu šetrenia údajov.

Môžete tiež nastaviť konkrétne aplikácie, ktoré sa majú vylúčiť z obmedzení používania mobilných dát.

Cesta:


Nastavenia - Mobilná sieť - Využitie dát – Šetrenie dát.



Spravovanie kontaktov


Vytvorenie kontaktu

- Ťuknite na **+** v pravom dolnom rohu.
- Zadajte kontaktné informácie, ako je profilový obrázok, meno, spoločnosť, e-mailová adresa a narodeniny.
- Ťuknutím na položku Zobrazit' viac pridajte ďalšie mená kontaktu, podrobnosti o okamžitých správach, adresu, zobrazované meno a webovú lokalitu.



Importovanie kontaktov v dávkach

- Import z úložného zariadenia: Kontakty môžete importovať priamo zo SIM karty. Ak má váš starý telefón kartu SD, môžete kontakty exportovať ako súbor VCF, potom súbor importovať do nového telefónu a otvoriť ho na import kontaktov.
- Import z iného telefónu: Kontakty zo starého telefónu s Androidom alebo iPhone môžete importovať do nového telefónu cez Bluetooth alebo funkciu Clone Phone spoločnosti OPPO.



Skenovanie kariet na pridanie kontaktov

Stačí naskenovať kontaktné karty, ktoré dostanete pomocou telefónu. Systém automaticky identifikuje a rýchlo uloží informácie o kontaktnej karte do kontaktov. Ťuknite na 3-bodovú ikonu v pravom hornom rohu a ťuknite na položku Skenovacia karta. Umiestnite kartu kontaktu do oblasti skenovania a ťuknite na tlačidlo spúšte. Systém identifikuje kartu kontaktu. Potvrďte informácie a ťuknite na položku Uložiť.


Správa kontaktov

Spravujte svoje kontakty, aby ste ich ľahšie našli. Ťuknite na ikonu 3 bodov v pravom hornom rohu a ťuknite na položku Spravovať kontakty.

Kontakty na zobrazenie: Vyberte kontakty v aplikácii Kontakty alebo iba kontakty s číslami.

Zlúčenie duplicitných kontaktov: Zlúčiť kontakty, ktoré zdieľajú rovnaké číslo alebo názov.

Odstránenie kontaktov: Vyčistíte a odstránite kontakty, ktoré nemajú meno alebo číslo, alebo odstránite špeciálne znaky, predpony IP a čísla obsahujúce viac ako 25 číslic.



VIP kontakty

Pridanie kontaktov do VIP skupiny kontaktov znamená, že váš telefón bude zvonit' a vibrovať normálne pri prijímaní hovorov od týchto kontaktov, aj keď je telefón v tichom režime, Nerušiť alebo ich číslo je vo filtri blokovaní/spam.

Export kontaktov

Ak chcete exportovať kontakty do iného telefónu, ťuknite na položku Importovať/exportovať kontakty – Exportovať do úložných zariadení a vyberte cestu ukladacieho priestoru alebo odošlite kontakty cez Bluetooth.

Moje skupiny

Zoskupte svoje kontakty a hromadne ich kontaktujte.

Vytvorenie skupiny

Ťuknite na položku Moje skupiny, ťuknite na **+** v pravom hornom rohu, zadajte názov skupiny a pridajte kontakty.

- Otvorte kontakty, ťuknite na položku Kontakty – moje skupiny, vyberte skupinu a ťuknite na **+** v pravom hornom rohu pridajte členov skupiny.

- Ťuknutím a podržaním kontaktu ho odstráňte zo skupiny VIP kontaktov.
- Vyberte si jeden alebo viac kontaktov v skupine a odošlite im správu alebo e-mail. Nastavte skupinový vyzváňací tón pre skupinu VIP kontaktov alebo vlastnú skupinu.

Inteligentné skupiny

ColorOS automaticky identifikuje spoločnosť alebo mesto kontaktu v aplikácii Kontakty a klasifikuje ich na základe troch prednastavených inteligentných skupín: "Spolupracovníci", "Rodina" a "Priatelia". Môžete posielat správy a e-maily kontaktom v inteligentných skupinách.

Používanie funkcie Nerušiť


Ak nechcete byť rušení v určitom čase (napríklad počas schôdze alebo počas spánku), zapnite možnosť Nerušiť, aby ste umlčali hovory, pripomenutia a upozornenia, ktoré dostanete.

Zapnutie funkcie Nerušiť

Cesta: Nastavenia - Zvuk a vibrovanie - Nerušiť.

V režime Nerušiť budú prichádzajúce hovory, pripomenutia a upozornenia umlčané, s výnimkou hovorov od určitých ľudí, alarmov a časovačov. V stavovom riadku sa zobrazí ikona mesiaca polmesiaca.

Môžete zapnúť funkciu Nerušiť manuálne alebo nastaviť plán. Môžete tiež nastaviť výnimky. Ťuknutím na položku Plány zadajte čas zapnutia funkcie Nerušiť a nastavte výnimky.




Nastavenie plánu

Môžete napríklad naplánovať, že funkcia Nerušiť sa automaticky zapne každú noc o 23:00 od pondelka do piatku a na druhý deň ráno o 8:00.

Nastavenie výnimiek

Povoľte určité správy, prichádzajúce hovory a upozornenia v režime Nerušiť. Ak zapnete "Zvoniť pre opakované hovory", druhý hovor z rovnakého čísla do 3 minút nebude umlčaný.



Zapnutie režimu Lietadlo

Režim Lietadlo môžete zapnúť a vypnúť. V režime Lietadlo sa odpojí Bluetooth, Wi-Fi a mobilné dátové pripojenie telefónu.

Cesty:


- Prejdite na "Nastavenia - pripojenie a zdieľanie" a zapnite a vypnite režim "Lietadlo".
- Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte okno Rýchle nastavenia a ťuknite

na položku . 

Reštartovanie a vypnutie

Reštartovanie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania aspoň na 3 sekundy a potom potiahnite bežec s bielym kruhom nahor.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšiť hlasitosť súčasne aspoň 10 sekúnd.



Komfortné funkcie

Pripojenie počítača

PC Connect je riešenie medzi zariadeniami poskytované systémom ColorOS 12, pomocou ktorého môžete pripojiť telefón k počítaču, aby ste zrkadlili obrazovku telefónu v počítači, ovládali telefón z počítača a rýchlo prenášali súbory a údaje medzi zariadeniami.

Pripojenie: Pripojte telefón k počítaču cez Bluetooth alebo ho umiestnite blízko seba.

Screencast: Po pripojení zariadení sa v počítači automaticky vygeneruje klon telefónu, ktorý vám umožní ovládať telefón z počítača.

Úprava súborov naprieč obrazovkou: Otvorte a upravte súbor telefónu priamo pomocou softvéru počítača. Upravený súbor sa automaticky uloží do telefónu.

Preнос súborov: Presúvanie súborov presúvaním alebo rýchlym zdieľaním súborov v poli zdieľania.

Synchronizácia údajov:

- Synchronizácia schránky: Skopírujte text z telefónu a jedným kliknutím ho prilepte do počítača.
- Synchronizácia upozornení: Upozornenia prijaté v telefóne sa synchrónne zobrazia v počítači.
- Synchronizácia metód vstupu: Odpovedanie na telefónne správy priamo z počítača.
- Synchronizácia fotografií: Fotografie alebo snímky obrazovky zhotovené s telefónom sa okamžite synchronizujú s počítačom, aby ste ich mohli uložiť.

Ako sa pripojiť:

- V počítači prejdite na <https://pc.heytap.com> a stiahnite si a nainštalujte pripojenie PC Connect.
- V telefóne prejdite na "Nastavenia - Pripojenie a zdieľanie - Pripojenie počítača". Umiestnite telefón k počítaču alebo naskenujte QR kód v počítači a pripojte zariadenia.

Minimálne požiadavky PC:

- Operačný systém: Windows 10 64-bitový v1903 (18362) alebo novší.
- Procesor: Intel Core i3 (2,4 GHz) alebo vyšší.
- Pamäť: 8 GB alebo viac.
- Sieťový adaptér: Pozrite si nasledujúci zoznam príslušných sieťových adaptérov (vyžaduje sa Wi-Fi Direct; verzia ovládača október 2018 alebo novšia).
- Počítač musí podporovať Bluetooth 4.1 alebo novší (aby bolo možné pripojenie na krátku vzdialenosť).

Podporované sieťové adaptéry:

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265;

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260;

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265;

Intel® Dual Band Wireless-AC 3168;

Intel® Wireless-AC 9260;

Intel® Wireless-AC 9461;

Intel® Wireless-AC 9462;

Intel® Wireless-AC 9560;

Intel® Wireless-AC AC3165;

Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+);

Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+);

Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+);

Intel® Wi-Fi 6 AX1650;

Realtek RTL8821AE;

Realtek RTL8821CE;

Realtek RTL8822CE;

Realtek RTL8822BE;

Realtek RTL8188EE;

Realtek RTL8192ee;

Realtek RTL8723BE;

Realtek RTL8723DE;

Qualcomm QCA9377-5 SoC.


Inteligentný bočný panel, najchytrejší a najpohodlnejší nástroj

Inteligentný bočný panel je pohodlný nástroj, ktorý sa otvára potiahnutím prstom zo strany obrazovky. Môžete vykonávať rýchle akcie v rôznych scenároch, napríklad môžete chatovať v

plávajúcim okne, nahrávať obrazovku, robiť snímky obrazovky, odosielať obrázky alebo prepínať medzi aplikáciami, a to všetko jednoduchým a plynulým spôsobom.

Zapnutie inteligentného bočného panela

Prejdite na "Nastavenia - Špeciálne funkcie - Inteligentný bočný panel" a zapnite "Inteligentný bočný panel".



Keď nehráte hru, inteligentný bočný panel je stiahnutý a zobrazuje sa ako plávajúca lišta. Potiahnutím prstom na plávajúcom paneli sa otvorí inteligentný bočný panel, ktorý obsahuje skratky, ako je preklad obrazovky, Breeno Touch, Snímka obrazovky, Nahrávanie obrazovky a Poznámky. V prípade potreby môžete do inteligentného bočného panela pridať ďalšie aplikácie.

Ak chcete upraviť polohu inteligentného bočného panela, potiahnite prstom po plávajúcej lište a podržte, kým sa nezobrazí inteligentný bočný panel, a potom ho presuňte do preferovanej polohy.


Ťuknite na položku "+" v dolnej časti inteligentného bočného panela. Dostupné nástroje a aplikácie sa zobrazia na obrazovke. Aplikácie budú uvedené v abecednom poradí, takže ich môžete rýchlo nájsť a pridať. Na inteligentnom bočnom paneli môžete zmeniť poradie nástrojov a aplikácií. Ak chcete rýchlo získať prístup k nastaveniam inteligentného bočného panela, môžete tiež klepnúť na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu obrazovky.



Ťuknutím na aplikáciu na inteligentnom bočnom paneli ju otvoríte v plávajúcom okne alebo presuňte aplikáciu, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, z inteligentného bočného panela ju otvoríte na rozdelenej obrazovke.


Rozšírenie RAM pre super hladký zážitok

Rozšírenie pamäte RAM využíva určitý nečinný úložný priestor ako virtuálnu pamäť RAM na zvýšenie množstva pamäte RAM, takže systém beží plynulejšie, aplikácie sa otvárajú rýchlejšie a na pozadí môže bežať viac aplikácií. Pridáva extra 1 - 3 GB RAM pre 4 GB RAM telefóny, 2 - 5 GB RAM pre 6 GB alebo 8 GB RAM telefóny a 3 - 7 GB RAM pre 12 GB RAM telefóny. Cesta: Nastavenia - Informácie o zariadení – Zväčšenie RAM.



Hľadanie možností nastavenia

Otvorte nastavenie a zadajte kľúčové slová do horného vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte príslušné nastavenia funkcií. Ťuknutím na výsledok vyhľadávania otvorte príslušnú stránku nastavení. Ak napríklad vyhľadáte výraz "Bluetooth", na obrazovke sa zobrazia nastavenia súvisiace s Bluetooth.




Používanie gest na vypnutie obrazovky na ovládanie telefónu bez jeho odomknutia

O gestách vypnutia obrazovky

ROZŠÍRENIE PAMÄTE RAM môžete použiť na ovládanie telefónu, keď je obrazovka vypnutá. ROZŠÍRENIE PAMÄTE RAM systému fungujú aj vtedy, keď je telefón zamknutý, ale vlastné ROZŠÍRENIE PAMÄTE RAM nie.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Gestá a pohyb - Gestá vypnutej obrazovky.



Možnosti gesta

Použite nasledujúce ROZŠÍRENIE PAMÄTE RAM na základe vašich potrieb.

- Dvojitým ťuknutím prebudíte alebo vypnete obrazovku.
- Nakreslite O a otvorte fotoaparát.
- Ak chcete baterku zapnúť alebo vypnúť, nakreslite V.
- Ovládanie hudby: Keď je obrazovka vypnutá, pomocou dvoch prstov nakreslite na obrazovku "||" na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby alebo nakreslite "<" alebo ">" na prehrávanie predchádzajúcej alebo ďalšej skladby.

Pridanie vlastného gesta vypnutia obrazovky

ColorOS podporuje vlastné ROZŠÍRENIE PAMÄTE RAM . Ťuknite na položku Pridať gesto, vyberte gesto a potom vyberte akciu.



Intelligentné hovory založené na pohybe

Môžete zapnúť "Odpovedať na hovor zdvihnutím k uchu", "Automaticky prepnúť na slúchadlo" alebo "Stlmiť prichádzajúce hovory preklopením" na základe vašich zvykov používania.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Gestá a pohyb.


Bublina rýchleho vrátenia

Keď čakáte v dlhom rade na taxík po práci, čakáte na dýchanie v hre alebo používate navigačnú aplikáciu na známej trase, možno budete chcieť prejsť na inú aplikáciu, ale obávate sa, že prídete o niečo dôležité.

Rýchla bublina vrátenia vám umožňuje multitasking s viacerými aplikáciami. Jediným ťuknutím môžete rýchlo prejsť späť na svoju službu jazdy, hru alebo navigačnú aplikáciu.

Zapnutie bubliny rýchleho návratu

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje pohodlia - Bublina rýchleho návratu a zapnite prepínač. Môžete tiež povoliť Rýchlu bublinu vrátenia pre jednu aplikáciu. Rýchla bublina návratu je teraz k dispozícii pre aplikácie ako Baidu Maps, DiDi Rider, PUBG Mobile, Arena of Valor a Pinduoduo. Čoskoro budú podporené ďalšie.



Prepínanie medzi aplikáciami jedným ťuknutím


Keď je do ďalšej pravej zákruty ešte 500 metrov, môžete prejsť na iné aplikácie a skontrolovať stav správ, sociálnych médií alebo online objednávok. Bublina rýchleho návratu sa na obrazovke zobrazí ako plávajúca lišta s časovačom odpočítavania. Keď sa blížite ku križovatke, ťuknutím na položku Bublina rýchleho vrátenia sa rýchlo vrátite na navigačnú stránku, aby ste nezmeškali odbočku. Okrem toho môžete aktivovať viacero bublín rýchleho návratu. Ak ich chcete zlúčiť, ťuknite a podržte ľubovoľnú bublinu rýchleho návratu.

Rýchle snímky obrazovky

Pomocou nástroja na snímanie snímok obrazovky systému môžete použiť na snímanie snímok obrazovky, ukladanie snímok obrazovky do fotiek a ich zdieľanie na sociálnych médiách. Pomocou nasledujúcich metód urobte snímku obrazovky.

Snímka obrazovky s tromi prstami

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje pohodlia - Snímka obrazovky" a zapnite "Potiahnutie prstom nadol". Potom potiahnite prstom nadol tromi prstami na ľubovoľnej obrazovke a urobte rýchlu snímku obrazovky.



Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí plávajúce okno ukážky. Ak chcete zdieľať snímku obrazovky, potiahnite prstom nahor v plávajúcom okne. Ak chcete urobiť snímku obrazovky s posúvaním, presuňte miniatúru nadol a zakryte obsah, ktorý chcete snímať obrazovky.

Ťuknutím na plávajúce okno ukážky zobrazíte snímku obrazovky na celej obrazovke. Snímku obrazovky môžete orezávať, odosielať, označovať, upravovať alebo odstraňovať a používať ju ako tapetu alebo profilovú fotku kontaktu.

Čiastočná snímka obrazovky

Zapnite možnosť "Dotyk a držanie 3 prstami" a ťuknutím a podržaním tromi prstami na obrazovke urobte čiastočnú alebo rolovacíu snímku obrazovky. V spodnej navigačnej lište sa nachádza päť tlačidiel:

- Zrušiť: Zrušte snímku obrazovky.
- Odoslať: Odoslať snímku obrazovky.
- Upraviť: Upravte snímku obrazovky.
- Posunutie: Urobte snímku obrazovky s posúvaním.
- Uložiť: Uložte snímku obrazovky.

Ak prejdete prstom nadol tromi prstami z obrazovky, systém automaticky zachytí posúvajúcu sa snímku obrazovky. Počas tohto procesu môžete manuálne posúvať obrazovku a zachytiť, čo potrebujete.

Stlačením tlačidiel urobíte snímku obrazovky

Stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla na zníženie hlasitosti urobíte rýchlu snímku obrazovky.

Použitie inteligentného bočného panela na vytvorenie snímky obrazovky

1. Prejdite na "Nastavenia - Špeciálne funkcie - Inteligentný bočný panel" a zapnite "Inteligentný bočný panel".
2. Otvorte inteligentný bočný panel a ťuknite na položku "Snímka obrazovky".

Použitie Assistive Ball na vytvorenie snímky obrazovky

1. Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Pohodlie nástrojov - Assistive Ball" a zapnite "Assistive Ball".
2. Vyberte "Ponuka ťuknutia".
3. Ťuknite na Assistive Ball a ťuknite na ikonu Snímka obrazovky.

Vytvorenie snímky obrazovky s posúvaním

Pomocou nástroja na posúvanie obrazovky systému vytvorte snímku obrazovky s posúvaním. Urobte snímku obrazovky, potiahnite plávajúce okno ukážky nadol, aby ste pokryli obsah, ktorý chcete snímku obrazovky, a ťuknutím na položku Hotovo uložte snímku obrazovky ako posúvajúcu sa snímku obrazovky.

Úprava snímky obrazovky

Po zhotovení snímky obrazovky alebo posúvania snímky obrazovky ťuknite na položku Upraviť a označte, orežte, otočte, pridajte filtre alebo text, alebo vytvorte mozaiku zo snímky obrazovky.


Zdieľanie snímky obrazovky

Po zachytení snímky obrazovky presuňte plávajúce okno ukážky nahor a rýchlo zdieľajte snímku obrazovky so svojimi priateľmi prostredníctvom OPPO Share, Weibo alebo WeChat.

Rozdelená obrazovka pre dvojnásobnú efektivitu

Rozdelená obrazovka vám umožňuje ľahko používať dve aplikácie súčasne. Môžete napríklad chatovať so svojimi priateľmi pri sledovaní videí.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje pohodlia - Rozdelená obrazovka.



Otvorenie podporovanej aplikácie v okne rozdelenej obrazovky:

- Potiahnutím prstom nahor tromi prstami zadajte režim rozdelenej obrazovky.
- V režime navigácie gestami ťuknite a podržte tlačidlo viacerých úloh.
- V režime viacerých úloh ťuknite na tlačidlo Nastavenia v pravom hornom rohu aplikácie.

Zmena veľkosti okien rozdelenej obrazovky

Potiahnutím oddeľovacej čiary upravte veľkosť okien rozdelenej obrazovky.

Výmena zobrazení

Pozície aplikácií s rozdelenou obrazovkou môžete vymeniť.

Ťuknite na tlačidlo v strede oddeľovacej čiary a ťuknite na položku . ¹

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:


- Potiahnutím oddeľovacieho riadka do hornej časti obrazovky zatvorte aplikáciu v hornom okne alebo do dolnej časti a zatvorte aplikáciu v dolnom okne.
- Ťuknite na tlačidlo v strede oddeľovacej čiary a ťuknite na položku . ×

Použitie klonovača aplikácií na oddelenie vašich firemných a osobných účtov

Klonovač aplikácií vám umožňuje bez námahy klonovať aplikácie pre niekoľko účtov v telefóne. Klonované aplikácie bežia nezávisle od svojich pôvodných aplikácií a nebudú sa navzájom ovplyvňovať.

Klonovač aplikácií je k dispozícii iba pre niektoré aplikácie a telefóny. Ak to nefunguje, aplikácia alebo telefón, túto funkciu nepodporuje. Údaje nie je možné prenášať medzi klonovanou aplikáciou a počítačom. Súčasne je možné klonovať až dve aplikácie.

Cesta: Prejdite na položku Nastavenia - Aplikácie - klonovač aplikácií a vyberte aplikáciu na klonovanie. Aplikácie ako WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram a WeChat je možné klonovať.




Multitasking s flexibilnými oknami

Flexibilné okná (predtým nazývané FlexDrop) ColorOS 12 boli optimalizované tak, aby vám umožnili otvoriť viac okien aplikácií v telefóne prostredníctvom jednoduchých gest, takže môžete naplno využiť veľkú obrazovku na multitasking pre prácu a zábavu, jednoducho a efektívne.

Ak chcete otvoriť aplikáciu v plávajúcom okne, potiahnite prstom v aplikácii nahor a podržte ju v hornej časti obrazovky.



V plávajúcom okne môžete klepnúť na možnosti ponuky a prepnúť aplikáciu na celú obrazovku alebo zavrieť okno. Môžete tiež presunúť okraj plávajúceho okna, aby ste zmenili jeho veľkosť. Keď je minimalizované, plávajúce okno sa zmení na mini okno, kde prvky nie sú použiteľné. Po maximalizácii sa plávajúce okno zobrazí na celej obrazovke. Súbory z plávajúceho okna môžete presunúť do inej aplikácie na celú obrazovku a jednoducho preniesť súbory.



Ak chcete napríklad zaznamenať príbeh za fotografiou vo fotografiách, môžete fotografiu zobrazíť v plávajúcom okne, vytvoriť poznámku a potom priamo presunúť fotografiu do poznámky. Celý proces je možné vykonať naraz a je priamejší a plynulejší ako pridanie fotografie do poznámky v Poznámkach.

Mini okno zobrazuje obsah aplikácie v reálnom čase. Jediným ťuknutím na stred mini okna sa zmení na plávajúce okno a dvojitém ťuknutím ho prepne na celú obrazovku.

Ak prepnete video v režime na šírku do plávajúceho okna, video sa bude naďalej prehrávať v režime na šírku.

Flexibilné okná vám pomôžu viac úloh naraziť na viac úloh naraz. Môžete napríklad chatovať pri sledovaní relácie alebo kontrolovať dokumenty počas online schôdze. Okrem toho nájdete posledné dve aplikácie, ktoré ste otvorili v plávajúcom okne v inteligentnom bočnom paneli, aby ste mohli v prípade potreby rýchlo prejsť na aplikácie.

Inteligentná úspora energie pre dlhšiu výdrž batérie

ColorOS ponúka rôzne stratégie úspory energie pre rôzne scenáre použitia.

Úspora energie jedným ťuknutím

Systém ColorOS automaticky rozpozná problémy s používaním energie v telefóne. Úspora energie jedným ťuknutím môže pomôcť rýchlo vyriešiť problémy a optimalizovať systém tak, aby predĺžil životnosť batérie.

Cesta: Nastavenia - Batéria - Úspora energie jedným ťuknutím.

Používanie batérie

Prejdite na "Nastavenia - Batéria - Využitie batérie telefónu" a zobrazte podrobnosti o spotrebe energie vašich aplikácií pre dnešok, včera a deň predtým, ako dlho aplikácia bežala v popredí a na pozadí a koľko energie spotrebuje.


Optimalizácia spánku a pohotovostného režimu

Prejdite na "Nastavenia - Batéria - Rozšírené nastavenia" a zapnite možnosť "Optimalizácia spánku a pohotovostného režimu".

Keď spíte, váš telefón vstúpi do stavu s nízkym výkonom, ktorý spotrebuje menej energie a menej často tlačí upozornenia.

Režim vysokého výkonu


Prejdite na "Nastavenia - Batéria - Rozšírené nastavenia" a zapnite "Režim vysokého výkonu".
Váš telefón bude bežať vo vysoko výkonnom stave, ale spotrebuje viac energie.



Režim super úspory energie

Keď sa vášmu telefónu vybije batéria, režim úspory energie Super predĺži životnosť batérie prostredníctvom prísnych stratégií úspory energie, ako je obmedzenie počtu spustených aplikácií a vymazanie aplikácií na pozadí, aby ste mali pokoj.

Cesta: Nastavenia - Batéria - Režim super úspory energie.



Laboratorne údaje ukazujú, že režim úspory energie Super vám umožňuje textový chat na WeChat po dobu 90 minút, pričom zostáva iba 5% batérie.

* Testovacie údaje pre režim super úspory energie pochádzajú zo správ poskytnutých laboratóriom TÜV Rheinland. Životnosť batérie bola testovaná pomocou textového chatu WeChat pri zachovaní zapnutého režimu úspory energie Super. Zariadenie bolo vystavené konštantnej teplote 25 °C, pričom Wi-Fi bolo aktivované a jas obrazovky 135 nitov. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok funkcie textového chatu WeChat.


Rýchle nastavenia, okamžitý prístup

Pomocou rýchlych nastavení môžete rýchlo zapnúť a vypnúť baterku, Wi-Fi a NFC, použiť kalkulačku a ďalšie. Ak chcete otvoriť rýchle nastavenia, potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol.

Ak chcete získať prístup k nastaveniam funkcie, ťuknite a podržte jej ikonu. Ťuknutím a podržaním ikony Komfort pre oči prejdite na stránku Nastavenia pohodlia oka, kde môžete upraviť teplotu farieb obrazovky a nastaviť plán.

Správa ikon

Pridajte funkcie, ktoré najviac používate, do rýchlych nastavení. Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte rýchle nastavenia, ťuknutím do pravého horného rohu zadajte režim úprav a potom ťuknite a podržte a presuňte ikonu a upravte alebo pridajte ju. [↗](#)



Skratky

- Režim Lietadlo: V režime Lietadlo sú mobilné dáta vypnuté.
- Mobilné dáta: Povolit' alebo nepovolit' aplikáciám/službám používať mobilnú sieť na prístup na internet.
- Wi-Fi: Zapnite Wi-Fi na prehliadanie webových stránok, sťahovanie filmov a ďalšie informácie.
- Bluetooth: Zapnite Bluetooth a spárujte telefón s inými zariadeniami Bluetooth, ako sú slúchadlá a súpravy automobilov.
- Osobný hotspot: Zapnite osobný hotspot a zdieľajte sieťové pripojenie telefónu s inými zariadeniami, ako je napríklad počítač.
- Zdieľanie OPPO: Zdieľanie OPPO použite na zdieľanie fotografií, videí, polohy a ďalších informácií s inými zariadeniami OPPO v okolí.
- NFC: Zapnite NFC, aby ste umožnili bezkontaktné platby a prenos údajov.
- Poloha: Povolit' aplikáciám a systémovým službám prístup k vašej polohe.

Ovládanie zvuku

- Tichý režim: Rýchlo stlme hovory a upozornenia, ktoré dostanete.
- Nerušiť: Umlčte prichádzajúce hovory a upozornenia. Môžete tiež nastaviť plán Nerušiť.

Pomocné nástroje

- Assistance Ball: Povoľte Assistance Ball, aby sa váš telefón ľahšie používal.
- Režim jednou rukou: V režime jednej ruky sa obrazovka zmenšuje, takže telefón môžete používať jednou rukou.
- Automatické otáčanie: Obrazovka sa pri otáčaní telefónu automaticky otáča.

- Zámok obrazovky: Uzamknite obrazovku jediným ťuknutím.
- Breeno Assistant: Požiadajte asistenta Breeno, aby ovládal váš telefón, vyhľadával informácie, získaval služby atď.

Ďalšie skratky

- Bateria: Rýchlo a jednoducho zapnite baterku vedľa zadných fotoaparátov.
- Kalkulačka: Otvorte kalkulačku na konverziu živých výmenných kurzov alebo vykonajte iné výpočty.
- Platba s Alipay: Klepnite na platbu s Alipay.
- Skenovanie pomocou služby Alipay: Ťuknutím skenujte pomocou služby Alipay.
- Spôsob vstupu: Ťuknutím zmeňte metódu vstupu.
- Vyhľadávanie: Ťuknutím otvorte prehliadač OPPO a vyhľadajte informácie.
- Vyčistenie a zrýchlenie: Vyčistite úložisko telefónu jedným ťuknutím.
- Režim úspory energie: Zapnite režim úspory energie.
- Fotoaparát: Rýchlo otvorte fotoaparát a zhotovujte fotografie, selfie alebo videá.
- Hodiny: Otvorte hodiny na nastavenie budíka, stopiek alebo časovača.
- Asistent červeného balíka: Automaticky rozpozná červené balíky vo WeChat a odošle vám zvukové upozornenia.
- Moje obľúbené: Ťuknutím zobrazíte svoje obľúbené položky.
- Záznam obrazovky: Ťuknutím nahrajte obrazovku.
- Nočný štít: Nastavte teplotu farieb obrazovky tak, aby bolo svetlo obrazovky teplejšie a mäkkšie na ochranu očí počas noci alebo v tmavom prostredí.
- Interakcia s viacerými obrazovkami: Zrkadlite obrazovku telefónu s televízorom, televíznym boxom a inými zariadeniami s veľkou obrazovkou prostredníctvom technológie Wi-Fi Display.

Používanie Centra oznámení na správu oznámení

Centrum oznámení zobrazuje upozornenia z aplikácií, ktoré môžu tlačiť upozornenia, čo vám umožňuje posúvať sa späť a zistiť, čo vás zaujíma. Ak chcete otvoriť Centrum oznámení, odomknite telefón a potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Zobrazenie oznámenia

Ťuknutím na oznámenie zobrazíte jeho podrobnosti.

Pripomeňte mi to neskôr

Potiahnite prstom doľava na oznámenie, ťuknite na položku a nastavte čas. Systém znova stlačí oznámenie v nastavenom čase. ☺

Správa povolenia na oznámenie pre aplikáciu

Potiahnite prstom doľava na oznámenie a ťuknutím na položku - zadajte stránku nastavení aplikácie, ktorá odosiela oznámenie, kde môžete vypnúť povolenie na oznámenie pre aplikáciu.

Povolenie na oznámenie pre všetky aplikácie môžete spravovať aj v časti Správa oznámení. 8



Cesta: Nastavenia - Upozornenia a stavový riadok - Správa oznámení.

Ťuknutím na aplikáciu určíte, ktoré upozornenia chcete dostávať, a nastavte štýl odznaku na základe vašich preferencií a zvyklostí používania. Ťuknutím na položku Predvolený kanál upravte podrobnejšie nastavenia.

- Ak vyberiete možnosť "Číslo", počet neprečítaných upozornení sa zobrazí vpravo hore ikony aplikácie. Ak vyberiete možnosť Bodka, zobrazí sa červená bodka na označenie neprečítaných upozornení. Môžete sa tiež rozhodnúť, že nebudete zobrazovať odznak, aby bola domovská obrazovka jednoduchá a čistá.
- Ak chcete dostávať upozornenia z aplikácie na uzamknutej obrazovke, vyberte možnosť "Obrazovka uzamknutia".
- Ak chcete dostávať bannerové upozornenia z aplikácie, vyberte položku Banner.
- Ak chcete pre aplikáciu nastaviť špeciálny vyzváňací tón, ťuknite na položku "Vyzváňacie tóny" a vyberte preferovaný vyzváňací tón.
- Upozornenia aplikácie môžete povoliť aj v prípade, že váš telefón je v režime Nerušiť, takže vám neunikne žiadne dôležité upozornenie z aplikácie.

Stavový riadok

Stavový riadok sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ikony stavu na ľavej strane označujú čas, prenos a sieťové pripojenie a ikony na pravej strane označujú úroveň batérie a niektoré funkcie. Pre vizuálnu prezentáciu percenta batérie a rýchlosti siete zapnite príslušnú voľbu.

Ak chcete zobraziť upozornenia aplikácie v stavovom riadku, ťuknite na položku Ikony oznámení a vyberte položku Zobrazíť ikonu alebo číslo.

Cesta: Nastavenia - Oznámenia a stavový riadok.

Hodiny

Ak potrebujete, aby telefón zazvonil alebo vibroval v určitom čase, môžete nastaviť budík v aplikácii Hodiny.

Vytvorenie budíka

- Otvorte hodiny a ťuknite na položku "Budík" v dolnej časti.
- Ťuknutím na položku + pridajte budík.
- Ťuknutím na "Vyzváňací tón" nastavte vyzváňací tón pre alarm. Ak zapnete "Adaptívne počasie", budík bude znieť adaptívne na základe scenára počasia.
- Ak zapnete "Odložiť", budík sa znova ozve do 5 minút po odložení stlačením tlačidla napájania alebo tlačidla hlasitosti alebo tlačidla hlasitosti alebo budík bude znieť nepretržite bez toho, aby bol vypnutý.
- Po dokončení nastavení ťuknite na položku Uložiť.


Úprava alebo odstránenie alarmu

- Ak chcete upraviť budík, ťuknite naň v zozname alarmov.
- Ak chcete budík povoliť alebo vypnúť, zapnite alebo vypnite prepínač budíka.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu, vyberte konkrétny budík a odstráňte ho alebo ťuknite a podržte budík v zozname budíkov a odstráňte ho.

Svetové hodiny

Pomocou aplikácie Hodiny skontrolujte miestny čas v rôznych časových pásmach.

1. Otvorte hodiny a ťuknite na "Svetové hodiny".
2. Ťuknite na položku "+" a do vyhľadávacieho poľa zadajte mesto, krajinu alebo obec.
3. Pridajte miestny čas tohto miesta do svojho zoznamu svetových hodín.
4. Ak chcete odstrániť svetové hodiny zo zoznamu, ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu, vyberte svetové hodiny a ťuknite na položku "Odstrániť" alebo ťuknite a podržte svetové hodiny v zozname a ťuknite na položku "Odstrániť".
5. Ak chcete pridať svetové hodiny na domovskú obrazovku, ťuknite a podržte na domovskej obrazovke, ťuknite na položku Miniaplikácie a presuňte svetové hodiny do preferovanej polohy na domovskej obrazovke.



Nastavenia zobrazenia času

Nastavte 24-hodinový alebo 12-hodinový formát hodín.

1. Otvorte hodiny.
2. Ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a ťuknite na položku "Dátum a čas".

3. Telefón predvolene zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte. Ak chcete povoliť 12-hodinové hodiny, vypnite 24-hodinový formát.

Využitie času poskytovaného sieťou

1. Otvorte hodiny.
2. Ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu, ťuknite na položku Dátum a čas a zapnite možnosť Nastaviť automaticky. Telefón automaticky kalibruje čas pripojenia k sieti.

Vlastné časové a časové pásmo

1. Otvorte hodiny.
2. Ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a ťuknite na položku "Dátum a čas".
3. Vypnite "Nastaviť automaticky" a manuálne zmeňte časové pásmo a čas.

Nastavenie duálnych hodín


1. Otvorte hodiny a ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu.
2. Ťuknite na položku "Dátum a čas" a zapnite "Duálne hodiny".
3. Keď ste mimo svojho domova, na uzamknutej obrazovke alebo miniaplikácii hodín sa zobrazí čas v dvoch rôznych oblastiach.

Kde nájsť duálne hodinky

1. Otvorte hodiny a ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu.
2. Ťuknite na položku "Dátum a čas - Duálne hodiny - Zobrazit' dvojité hodiny zapnuté" a vyberte miniaplikáciu uzamknutia obrazovky a hodín.

Používanie stopiek

1. Otvorte hodiny a ťuknite na "Stopky". Ťuknutím na tlačidlo Štart v dolnej časti spustíte stopky. Môžete otvoriť ďalšie aplikácie súčasne a stopky budú naďalej bežať.
2. Ak chcete zaznamenať kolá alebo rozdeliť čas, ťuknite na ikonu príznaku v pravom dolnom rohu.
3. Ak chcete zastaviť stopky, ťuknite na tlačidlo Stop. Ak chcete vymazať záznamy, ťuknite na ikonu Obnoviť v ľavom dolnom rohu.



Použitie časovača

Pomocou časovača v aplikácii Hodiny nastavte odpočítavanie viacerých udalostí, čo uľahčuje lepšiu správu času.

1. Nastavte čas odpočítavania a ťuknite na tlačidlo Štart.
2. Ak chcete odpočítavanie pozastaviť, ťuknite na tlačidlo Pozastaviť. Ak chcete odpočítavanie ukončiť, ťuknite na ikonu Obnoviť.

Prednastavené časovače

- Prednastavené časovače systému

Systém má tri prednastavené časovače: umývanie zubov, tvárová maska a varenie vajíčok. Vyberte a ťuknite na časovač a spust'ite ho.

- Personalizované časovače

Podľa potreby môžete nastaviť prispôsobený časovač odpočítavania. Ťuknite napríklad na tlačidlo Pridať, pridajte časovač s označením "Študovať" s 20-minútovým odpočítavaním a potom ťuknite na položku Uložiť.

Ak chcete odstrániť nechcený časovač, ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu alebo ťuknite a podržte časovač a zadajte režim úprav.

Požiadajte asistenta Breenu o nastavenie časovača


Môžete požiadať Asistenta Breenu o nastavenie časovača.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 0,5 sekundy aktivujete asistenta Breenu a povedzte niečo ako "Nastavte časovač na 30 sekúnd".

Začnite svoj deň pohodlne s adaptívnym počasím

Adaptívny počasie je užívateľsky prívetivá zvuková funkcia ColorOS, ktorú spoločnosť OPPO starostlivo navrhla. Dynamicky mení zvuk alarmu na základe poveternostných podmienok, takže sa môžete každý deň prebudiť v dobrej nálade, pripravení na nasledujúci deň.

Cesta: Otvorte budík, ťuknite na "Vyzváňacie tóny" a vyberte možnosť "Adaptívne počasie".



Skontrolujte počasie

Pomocou aplikácie Počasie môžete skontrolovať počasie v rôznych mestách v reálnom čase.

Povoliť počasiu prístup k vašej polohe

Počasie vyžaduje prístup k vašej polohe, aby vám poskytlo presné meteorologické služby.

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Správca povolení".
- Ťuknite na položku Poloha, vyberte aplikáciu Počasie a vyberte možnosť "Počas používania".

Pozrite si aktuálne počasie a predpoveď

Pomocou funkcie Počasie skontrolujte aktuálnu predpoveď počasia a počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo v iných mestách.

- Po otvorení aplikácie Počasie sú k dispozícii podrobnosti o počasí pre vašu aktuálnu polohu.

- Ak chcete skontrolovať hodinovú predpoveď aktuálneho dňa, posuňte sa nadol a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- Ak chcete zobraziť kvalitu ovzdušia, viditeľnosť, UV index, vlhkosť a ďalšie funkcie, posuňte sa nadol do dolnej časti obrazovky.
- Ťuknutím na "15-dňovú predpoveď počasia" zobrazíte ďalšie informácie o počasi na webovej stránke.



Pozrite si počasie v iných mestách

Skontrolujte počasie v iných mestách, aby ste lepšie zvládli cestu.

- Otvorte okno Počasie a ťuknutím na ikonu budovy v pravom hornom rohu zadajte voľbu Spravovať mestá.
- Zadajte názov mesta, ktoré chcete pridať, a ťuknite na mesto.
- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na obrazovke Počasie skontrolujte počasie v inom meste.
- Ak chcete odstrániť mesto zo zoznamu počasia, prejdite na položku Spravovať mestá, ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu, vyberte mesto a ťuknite na položku Odstrániť.

Použitie kalkulačky na vykonanie výpočtov

Použitie kalkulačky na vykonanie výpočtov


V aplikácii Kalkulačka môžete pridať, odpočítať, násobiť a deliť. Môžete ho tiež použiť na exponenciálne, logaritmické a trigonometrické funkcie, ako aj konverzie živého výmenného kurzu, dĺžky, plochy, objemu, rýchlosti, hmotnosti, teploty, výkonu, tlaku a ďalších veličín.

Základné výpočty

- Ak chcete vykonať základné výpočty, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, otvorte kalkulačku.
- Ak chcete vymazať displej, ťuknite na kláves Vymazať (C).
- Ak chcete zobrazit' históriu výpočtov, ťuknite na ikonu hodín v pravom hornom rohu.

Použite vedeckú kalkulačku


Ťuknite na položku Vedecká kalkulačka v pravom hornom rohu.



Výpočet živých výmenných kurzov


Pomocou funkcie konverzie meny môžete ľahko konvertovať medzi viacerými menami na základe najnovších údajov o výmennom kurze spoločnosti Webull.

Výsledok konverzie môžete klepnúť a podržať a skopírovať do schránky.




Ďalšie konverzie jednotiek

Môžete tiež konvertovať jednotky, ako je dĺžka, plocha, objem, rýchlosť, hmotnosť, teplota, výkon a tlak.



Zadanie režimu mini okna

V režime mini okna môžete použiť vypočítané hodnoty v inej aplikácii (napríklad WeChat) bez toho, aby ste museli prepínať medzi aplikáciami. Ťuknite do ľavého horného rohu. Kalkulačka sa zobrazí v malom plávajúcom okne. Viditeľnosť si môžete upraviť, ako sa vám páči. 

Použite Kompas, aby ste našli svoju cestu

Aplikácia Kompas zobrazuje vašu aktuálnu polohu, smer, ktorým telefón ukazuje, zemepisnú šírku a dĺžku.

Povoliť kompasu prístup k vašej polohe

Kompas vyžaduje prístup k vašej polohe, aby mohol správne fungovať.

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Správca povolení - Umiestnenie".
- Vyberte aplikáciu Kompas a vyberte možnosť "Počas používania".

Kalibrácia kompasu

Pred prvým použitím kompasu kalibrujte. Vzdial'te sa od zdrojov rušenia a hojdajte telefón.



Nájdite svoj smer

Pomocou kompasu pomôžte orientovať sa v smere.

- Držte telefón vodorovne.
- Smer, ktorým váš telefón ukazuje, je zobrazený pod kompasom.
- Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky sa zobrazujú v dolnej časti obrazovky.




Používanie funkcií telefónu

Ak chcete začať hovor v aplikácii Telefón, vytočte číslo na klávesnici, ťuknite na obľúbený alebo nedávny hovor alebo vyberte kontakt v zozname Kontaktov.


Vytočenie čísla

Vytočte číslo na klávesnici vytáčania, aby ste mohli uskutočniť hovor.

- Otvorte telefón a zadajte číslo pomocou klávesnice na vytáčanie.
- Ak urobíte chybu, ťuknite na kláves Odstrániť.
- Ťuknite na vstupný panel nad klávesnicou, ťuknutím na položku Prilepiť prilepte číslo a ťuknutím  zavolajte na toto číslo.
- Ak používate dve SIM karty, ťuknite na číslo, ktoré chcete použiť.

Vrátenie nedávneho hovoru

Zobrazenie nedávnych hovorov a vrátenie nedávneho hovoru:

- Otvorte okno Telefón a ťuknutím na číslo zavolajte späť.
- Ťuknutím vedľa čísla zobrazíte ďalšie podrobnosti o hovore. 

Požiadajte asistenta Breeno, aby zavolať

Postupujte takto:

- Aktivujte asistenta Breeno a povedzte "vytočiť" alebo "zavolať", za ktorým nasleduje číslo, na ktoré chcete zavolať.

- Ak chcete zavolať kontaktu v zozname kontaktov, povedzte "vytočiť" alebo "zavolať", za ktorým nasleduje meno kontaktu. Môžete tiež požiadať asistenta Breeno, aby zavolať na biznis číslo kontaktu, mobilné číslo alebo číslo pevnej linky.

Uskutočnenie tiesňového volania

V prípade núdze použite telefón na rýchle privolanie pomoci. S núdzovým SOS môžete rýchlo zavolať pomoc a upozorniť svoje tiesňové kontakty.

Vytočenie tiesňového čísla, keď je telefón zamknutý

Núdzový hovor môžete uskutočniť, keď je váš telefón zamknutý.

- Na uzamknutej obrazovke ťuknite na položku "SOS hovor".
- Vytočte číslo tiesňového volania a potom ťuknite na tlačidlo Zavolať.

Použitie núdzového SOS

V prípade núdze vám núdzový SOS pomôže ľahšie uskutočňovať tiesňové volania a posilať správy o pomoci.

Zapnutie núdzového SOS

- Prejdite na "Nastavenia - Bezpečnosť a núdzový stav - Núdzový SOS", pozorne si prečítajte podmienky a ťuknite na "Súhlasím".
- Zapnite možnosť Rýchleho prístupu tiesňového volania. Stlačením tlačidla napájania päťkrát za sebou spustíte tiesňové volanie.

Nastavenie tiesňových čísel

- Prejdite na "Nastavenia - Bezpečnosť a núdzový stav - Núdzový SOS - Núdzový kontakt".
- Ťuknite na položku Pridať a vyberte číslo zo zoznamu posledných hovorov, skupín alebo kontaktov.

Zmena núdzových nastavení SOS

- Automatické volania tiesňových služieb: Ak zapnete prepínač, telefón automaticky zavolať na predvolené číslo, ktoré ste nastavili 3 sekundy po stlačení tlačidla napájania päťkrát za sebou.
- Odoslanie SOS správy: Núdzovému kontaktu môžete poslať správu o pomocníkovi, fotografiu svojho prostredia a 5-sekundový záznam.

Oblíbený kontakt

Pridajte často používané kontakty k svojim obľúbeným, aby ste ich mohli ľahko nájsť.

Pridanie obľúbeného kontaktu

Otvorte funkciu Telefón, ťuknite na položku Kontakty, ťuknite a podržte kontakt v zozname a ťuknite na položku Pridať do obľúbených položiek.

Odstránenie obľúbeného kontaktu




Otvorte okno Telefón, ťuknite na položku Kontakty, ťuknite a podržte kontakt v zozname a ťuknite na položku Odstrániť z obľúbených položiek.

Správa prichádzajúcich hovorov

Môžete odpovedať, umlčať alebo odmietnuť prichádzajúci hovor alebo odpovedať textom.

Prijatie hovoru



Hovor môžete odpovedať manuálne alebo automaticky.

- Ťuknite na položku , alebo ak sa nachádzate na uzamknutej obrazovke, potiahnite prstom  nahor.
- Automatické odpovedanie na hovor môžete povoliť aj pri pripojení zariadení Bluetooth, ako sú slúchadlá. Otvorte vytáčanie, ťuknite na položku  "Nastavenia - Odpovedať/Ukončiť hovory", zapnite "Automatické odpovedanie na hovory pri pripojení k externému zvukovému zariadeniu" a nastavte čas čakania, kým sa hovor automaticky neodpovie.


Ukončenie hovoru


Ak nechcete, aby vás prichádzajúci hovor rušil, stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti ho stlmíte.

Blokovanie hovorov

- Otvorte okno Telefón, ťuknite a podržte kontakt a pridajte ho do zoznamu blokov.
- Hovory, videohovory a SMS správy od kontaktu budú zablokované.
- Ak chcete nastaviť podmienky blokovania a filtrovania, ťuknite a vyberte položku  "Nastavenia - Blokovať a filtrovať". Môžete zablokovať všetky hovory z neznámych čísel a hovorov s jedným krúžkom.
- Identifikácia neznámych čísel: Ťuknite na , vyberte položku "Nastavenia" a zapnite alebo vypnite "Identifikáciu neznámych čísel".


Odpovedanie správou

Keď hovor odmietnete, môžete odpovedať správou. Otvorte vytáčanie tel. čísla, ťuknite na položku  "Nastavenia - Odmietnuť pomocou SMS" a ťuknite na rýchlu odpoveď alebo zadajte vlastnú odpoveď.




Nastavenie presmerovania hovorov

Ak nemôžete prijať hovor, môžete ho preposlať na iné číslo.

- Otvorte vytáčanie, ťuknite na položku  "Nastavenia - Rozšírené nastavenia - Presmerovanie hovorov".
- Vyberte podmienku presmerovania hovorov, napríklad keď ste zaneprázdnený, alebo keď nie je hovor zodpovedný, zadajte číslo, na ktoré chcete preposlať hovory a potvrdte.
- Presmerovanie hovorov podlieha nastavení služieb vášho operátora.

Nastavenie funkcie čakania na hovor




Ak máte iný hovor a funkcia čakania na hovor je zapnutá, zobrazí sa zvukové upozornenie na ďalší prichádzajúci hovor.

Otvorte vytáčanie, ťuknite na položku  "Nastavenia - Rozšírené nastavenia - Ďalšie nastavenia" a zapnite možnosť "Čakanie na hovor".

Počas hovoru


Úprava zvuku

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- Úprava hlasitosti: Stlačením bočných tlačidiel hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť.
- Stlmiť: Ťuknite na položku .
- Pozastaviť hovor: Ťuknite na položku .
- Hovorte bez použitia rúk: Ťuknutím prepnete do režimu reproduktora .


Spustenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor môžete iniciovať s viacerými kontaktmi (v závislosti od operátora).

- Počas hovoru ťuknite na položku , zavolajte na iné číslo a ťuknite na položku Zlúčiť hovory. Opakujte, aby ste do konferencie pridali viac ľudí.
- Počas konferenčného hovoru môžete súkromne hovoriť s osobou alebo odpojiť osobu.

Používanie inej aplikácie počas hovoru

Postupujte takto:

- Prejdite na domovskú obrazovku a otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
- Ak sa chcete vrátiť k hovoru, ťuknite v hornej časti obrazovky na .

Nastavenie vyzváňacích tónov a vibrácií

Nastavte hlasitosť vyzváňacieho tónu alebo použite vibrácie a vypnite zvonenie na základe vašich potrieb. Môžete tiež nastaviť predvolený vyzváňací tón a priradiť určité kontakty výrazné vyzváňacie tóny.

Zapnutie alebo vypnutie zvonenia

Hlasitosť vyzváňacieho tónu môžete upraviť alebo vypnúť zvonenie.

Stlačte ľubovoľné bočné tlačidlo hlasitosti. Na ľavej strane domovskej obrazovky sa zobrazí panel hlasitosti. Ťuknutím na ikonu zvonenia ju vypnite a použite vibrácie.

Zmena vyzváňacích tónov a vibrácií pripomenutia

Podľa potreby zmeňte vyzváňacie tóny a vibrácie pripomenutia.

- Prejdite na "Nastavenia - Zvuk a vibrovanie".
- Zapnite alebo vypnite "Vibrovať na krúžku" a "Vibrovať na tichu".
- Ťuknutím na "Vyzváňací tón" nastavte predvolený vyzváňací tón. Môžete si vybrať z vyzváňacích tónov systému, online vyzváňacích tónov alebo zvukových súborov.

Nastavenie hovoru

Vibrovanie pri prijatí/ukončení hovoru: Keď je táto funkcia zapnutá, telefón bude vibrovať, keď druhá strana prijme alebo ukončí váš hovor.



Stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor: Zapnutie tejto funkcie znamená, že môžete stlačiť tlačidlo napájania, aby ste hovor ukončili, kým je obrazovka zapnutá.

Používanie správ

Odosielanie a prijímanie textových správ

Začatie konverzácie

V aplikácii Správy môžete komunikovať s jedným alebo viacerými kontaktmi.

- Otvorte okno Správy a ťuknite na položku + v pravom dolnom rohu.
- Do panela príjemcov zadajte jedno alebo viac telefónnych čísel, alebo ťuknite na  a vyberte jedno, alebo viac čísel zo zoznamu nedávnych hovorov, skupín, alebo kontaktov.
- Ťuknite na textové pole, zadajte správu a ťuknite na  pre odoslanie.
- Ak sa správa úspešne odošle, pod bublinou správy sa zobrazí "Odoslané".
- Dvojitém ťuknutím na bublinu správy sa text zväčší.

Vyhľadanie správy




Odoslané a prijaté správy sa automaticky uložia do zoznamu správ, aby ste ich mohli kedykoľvek vyhľadať.

- V zozname správ, ťuknutím na názov kontaktu zobrazíte históriu konverzácie.
- Ak je v zozname príliš veľa správ, môžete do vyhľadávacieho poľa zadať kľúčové slová (napríklad meno kontaktu alebo obsah správy) a vyhľadať konkrétnu správu.



Odosielanie fotografií, videí a zvukových správ

V aplikácii Správy môžete posilať fotografie, videá a zvukové správy pomocou služieb SMS a MMS.




Poslať fotografiu

1. Ťuknite **+** naľavo od poľa pre text, ťuknite na položku  a vyberte fotografiu z fotiek.
2. Ťuknite na položku , zachyťte fotografiu a upravte ju.
3. Ťuknutím na fotografiu vo vstupnom poli ju zobrazíte alebo odstránite.
4. Ťuknutím na  odošlite fotografiu.

Odoslanie videa

1. Ťuknite **+** naľavo od poľa pre text, ťuknite na položku .
2. Vyberte video uložené v telefóne alebo pomocou fotoaparátu nahrajte video.
3. Ťuknutím na video vo vstupnom poli ho prehráte alebo odstránite.
4. Ťuknutím na  odošlite video.

Odoslanie zvukovej správy


1. Ťuknite na **+** naľavo od vstupného poľa a ťuknite na položku .
2. Ťuknite na položku "Záznam".
3. Ťuknutím na červené tlačidlo Štart a spustíte nahrávanie. Ťuknutím na  zastavte nahrávanie.
4. Ťuknutím na ikonu zvuku vo vstupnom poli ju prehráte alebo odstráňte.
5. Ťuknutím na  odošlite zvukovú správu.



Kontrola fotografií, videí a zvukových správ

- Videá je možné sledovať priamo v správach, zatiaľ čo fotografie a zvukové správy sa zobrazia ako adresy URL.
- Ak chcete zobraziť fotografiu alebo počúvať zvukovú správu, ťuknite na adresu URL v správe a prejdite na prepojenú webovú stránku.
- Ťuknutím môžete stiahnuť fotografiu alebo zvukový súbor.

Odoslanie karty kontaktu

Pomocou funkcie Správy môžete zdieľať karty kontaktov s ostatnými používateľmi.

- Ťuknite na **+** naľavo od vstupného poľa a ťuknite na položku .

- Ak chcete zdieľať iba meno a číslo kontaktu, ťuknite na položku Text, vyberte kontakt zo zoznamu posledných hovorov, skupín alebo kontaktov, ťuknite na položku Pridať a potom ťuknite na položku .
- Ak chcete odoslať úplnú verziu karty kontaktu, ťuknite na položku Vízitka, vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov, pridajte ho do poľa pre text a ťuknite na položku .
- Karty kontaktov, ktoré dostanete, sa zobrazia ako adresy URL. Môžete si ich prezrieť a stiahnuť vo svojom prehliadači.

Odstránenie a zablokovanie správ

Odstránenie správ

V aplikácii Správy môžete správy odstraňovať jeden po druhom alebo v dávkach.

- Ak chcete odstrániť jednu správu v konverzácii, ťuknite a podržte bublinu správy a ťuknite na položku Odstrániť.
- Ak chcete odstrániť správy v dávkach, ťuknite a podržte správu, ťuknite na položku Ďalšie a vyberte správy, ktoré chcete odstrániť.

Odstránenie konverzácie

Odstránenie konverzácie s kontaktom:

- Vyhľadajte konverzáciu v zozname Správ.
- Ťuknite a podržte konverzáciu a ťuknite na položku Odstrániť.

Blokovanie správ

Upravte Systémové nastavenia tak, aby blokovali a filtrovali nechcené správy.

- Otvorte správy a ťuknite na položku " - Blokovat' a filtrovať - Blokovat' a filtrovať - Blokovat' správy".
- Zapnite možnosť Blokovat' správy MMS, ťuknite na položku Kľúčové slová pre spamové správy a pridajte kľúčové slová na blokovanie.
- Zapnite možnosť Blokovat' správy z neznámych čísel a zablokujte tak všetky správy z neznámych čísel.

Používanie prehliadača OPPO

Zobrazenie webových stránok

Pomocou prehliadača OPPO môžete ľahko prechádzať webovou stránkou niekoľkými ťuknutiami.

- Otvorenie webovej stránky: Do vyhľadávacieho poľa zadajte URL adresu alebo hľadaný výraz alebo otvorte záložku alebo nedávno navštívenú stránku.
- Obnovenie stránky: Ťuknite na ikonu Obnoviť vedľa vyhľadávacieho poľa.
- Potiahnutím prstom sa posuniete dozadu alebo dopredu: Zapnite možnosť Potiahnuť prstom doľava alebo doprava na navigáciu na stránkach. Potom môžete potiahnuť prstom doľava a vrátiť sa na predchádzajúcu stranu alebo doprava a presunúť sa na ďalšiu stranu.

Zdieľanie prepojení

Okrem kopírovania adresy URL môžete na zdieľanie webovej stránky použiť aj funkciu zdieľania webových stránok.

- Ťuknite na položku "Ďalšie" v pravom hornom rohu a ťuknite na položku Zdieľať.
- Skopírujte URL adresu do schránky alebo zdieľajte odkaz na Twitter, Poštu, Snapchat atď.

Používanie režimu iba pre text

Prehliadanie obrázkov prostredníctvom mobilnej siete môže mať za následok veľkú spotrebu dát. Na ukladanie údajov môžete použiť režim Iba text.

- Ťuknite na položku "Viac" v pravom hornom rohu a zapnite "Režim iba text".
- V režime Iba text prehliadač zobrazuje obrázky iba vtedy, keď je pripojený k sieti Wi-Fi.

Používanie kariet

Použite karty, ktoré vám pomôžu prechádzať medzi viacerými webovými stránkami.

Otvorenie novej karty

Ak chcete otvoriť webovú stránku na novej karte, posuňte sa nadol do dolnej ponuky a ťuknite na položku "Viac okien – nové".

Prehľadávanie otvorených kariet

- Posuňte sa nadol do dolnej ponuky a ťuknutím na položku "Viacnásobné okno" zobrazíte všetky otvorené karty, ktoré sa zobrazujú ako karty.
- Ak chcete zobraziť jednu kartu, ťuknite na kartu.
- Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu kartu, ťuknite na položku "Späť".

Zatvorenie kariet

- Ak chcete zavrieť jednu kartu, ťuknite na položku "Viac okien" a ťuknite v pravom hornom rohu karty alebo potiahnite prstom na karte doľava alebo doprava. ×
- Ak chcete zavrieť všetky karty, ťuknite na položku Zavrieť všetko v ľavom dolnom rohu.

Vyhľadávanie webových stránok

V prehliadači OPPO zadajte URL adresu, alebo hľadaný výraz a vyhľadajte webové stránky alebo konkrétne informácie.

Vyhľadávanie na webe

- Do horného vyhľadávacieho poľa zadajte URL adresu, alebo kľúčové slovo.
- Zobrazia sa návrhy vyhľadávania, ktoré zodpovedajú hľadanému výrazu. Môžete klepnúť na návrh vyhľadávania.
- Alebo ťuknite na položku Hľadať vedľa vyhľadávacieho poľa alebo "Íst" na klávesnici a vyhľadajte presne to, čo ste zadali.

Rýchly prístup k skopírovanému obsahu

- Prejdite do dolnej ponuky, ťuknite na položku Nastavenie a zapnite možnosť Rýchly prístup k kopírovanému obsahu/Vyhľadávanie skopírovaného obsahu.

- Skopírujte URL adresu alebo hľadaný výraz. Prehliadač zobrazí najnovší obsah v schránke. Ťuknite na položku Hľadať a choďte.

Vyhľadávanie v rámci webových stránok

- Ťuknite a podržte prázdne miesto na webovej stránke.
- Ťuknite na položku Nájsť na stránke a zadajte kľúčové slová vyhľadávania. Relevantný obsah na stránke bude zvýraznený modrou farbou.

Pridanie a správa záložiek

Záložky často navštevovali webové stránky, aby sa k nim neskôr ľahko vrátili.

Pridanie záložky

Ak chcete záložku aktuálnej strany uložiť do záložiek, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Ďalšie a ťuknite na položku Pridať do záložiek.

Správa záložiek

- Prejdite do dolnej ponuky a ťuknutím na položku Záložky zobrazte všetky záložky.
- Ak chcete odstrániť záložku, ťuknite na položku Upraviť, vyberte záložku a ťuknite na položku Vymazať.

Synchronizácia záložiek

Ak chcete synchronizovať záložky, zapnite službu HeyTap Cloud. Uistite sa, že ste si zaregistrovali účet HeyTap.

Prejdite do dolnej ponuky, ťuknite na položku Záložky – Zapnúť cloud HeyTap a synchronizujte záložky a prihláste sa do svojho účtu HeyTap. Záložky sa synchronizujú s cloudom.

Blokovanie reklám

Reklamy môžete blokovať prostredníctvom nastavení prehliadača.

Prejdite do dolnej ponuky, ťuknite na položku Nastavenia - blokovanie reklám na webovej lokalite a zapnite možnosť Blokovanie reklamy na webovej lokalite a "Pripomenutie blokovania".

Vymazanie údajov prehliadania

Prejdite do dolnej ponuky a ťuknite na položku Nastavenia - Vymazať údaje.

Vyberte vstupné údaje, históriu, vyrovnávacie pamäte, súbory cookie, autorizáciu polohy alebo iné údaje a ťuknite na položku Vymazať a údaje vymažte.

Prehľadávajúce súkromne

Upravte nastavenia v prehliadači OPPO, aby boli vaše aktivity prehliadania súkromné.

- Prejdite do dolnej ponuky a zapnite možnosť "Súkromné". Vaše navštívené stránky sa v histórii nezobrazia.
- Prehliadač zobrazí vodoznak v dolnej časti, ktorý vám pripomenie, že prehliadate v súkromnom režime.

Podvodné upozornenie na webovú stránku

ColorOS dokáže identifikovať nezašifrované a falošné webové stránky a poskytovať výrazné upozornenia na podvodné, škodlivé alebo potenciálne škodlivé webové stránky.

Spravovanie súborov pomocou Správcu súborov

Pomocou Správcu súborov môžete efektívne a jednoducho nájsť súbory, ktoré potrebujete v telefóne.


Rýchle zoradenie a zobrazenie súborov

Správca súborov automaticky deteguje a zoraďuje súbory do kategórií, ako sú zvukové súbory, videá, fotografie, dokumenty, súbory APK, súbory cloudovej jednotky, súbory QQ a súbory WeChat.

Môžete rýchlo pristupovať k kategóriám z domovskej stránky a spravovať súbory jednoduchým a ľahkým spôsobom. Napríklad všetky obrázky sa zobrazujú rovnakým spôsobom v aplikácii Fotografie. Karta Nedávne zobrazuje súbory pridané za posledných 30 dní v chronologickom poradí.

Správa priečinkov

Otvorte správca súborov a ťuknutím na položku Úložisko telefónu spravujte súbory v hierarchických priečinkoch.



Nastavenie súboru ako súkromného

Súkromné súbory sa nezobrazia v Správcovi súborov a je možné ich zobrazit' iba v súkromnom trezore.

Ak chcete súbor nastaviť ako súkromný, ťuknite a podržte súbor, ťuknite na položku Ďalšie a vyberte možnosť Nastaviť ako súkromný alebo Pridať do Súkromného trezoru.

Ak chcete získať prístup k súkromnému trezoru, ťuknite a podržte kartu "Nedávne", alebo Kategórie na domovskej stránke. Na domovskú obrazovku môžete pridať skratku Súkromný trezor, aby ste k nej mohli neskôr ľahko získať prístup.


Pred použitím služby Súkromný trezor je potrebné nastaviť heslo na ochranu osobných údajov. Prejdite na "Nastavenia - Bezpečnosť a núdzový stav - heslo na ochranu osobných údajov" a nastavte heslo na ochranu osobných údajov a bezpečnostné otázky.

Tlač súborov z telefónu


Je možné tlačiť fotografie a dokumenty bez počítača? Áno. Môžete použiť svoj telefón. Vďaka službe bezdrôtovej tlače ColorOS môžete telefón jednoducho pripojiť k tlačiarňi a tlačiť tabuľky, zoznamy úloh a osobné fotografie.

1. Tlač dokumentu

- Uistite sa, že tlačiareň je certifikovaná na Mopria služby a pripojená k rovnakej sieti LAN ako váš telefón.
- Otvorte Správcu súborov, otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť, ťuknite na položku Zdieľať v pravom hornom rohu a vyberte položku Tlačiť.




- Vyberte a pripojte sa k tlačiarni, prezrite si dokument a nastavte parametre tlače.
- Ťuknutím na položku Tlačiť dokument vytlačte.




2. Tlač fotografie

- Uistite sa, že tlačiareň má certifikáciu Mopria a je pripojená k rovnakej sieti LAN ako váš telefón.
- Otvorte Fotografie, otvorte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, ťuknite na položku "Odoslať" a vyberte položku Tlačiť.



- Ukážka fotografie a nastavenie parametrov tlače.
- Ťuknutím na "Tlačiť" vytlačte fotografiu.



Poznámka: Tlačiť je možné iba fotografie a súbory PDF.


Udržujte svoj telefón v bezpečí pomocou správcu telefónu

Phone Manager je centrum zabezpečenia a optimalizácie, ktoré poskytuje užitočné nástroje, ako je kontrola vírusov, Čistenie ukladacieho priestoru a povolenia na ochranu osobných údajov.

Skenovanie a optimalizácia systému

Keď otvoríte Správcu telefónu, automaticky zistí a zaznamená celkový výkon systému. Faktory, ako sú nevyžiadané súbory, bezpečnostné riziká a optimalizácia úspory energie, ktoré sú vypnuté, budú mať za následok nízke skóre.


Ťuknutím na položku Optimalizovať môžete systém rýchlo optimalizovať.



Vyčistite úložisko

Ťuknutím na položku Vyčistiť úložisko získate rýchly prístup na stránku čistenia ukladacieho priestoru. Na stránku sa môžete dostať aj prostredníctvom "Nastavenia - Informácie o zariadení - Úložisko - Vyčistiť".


Na stránke môžete klepnúť na čistenie vyrovnávacích pamätí aplikácií, reklamných vyrovnávacích pamätí, nepotrebných súborov APK a odinštalovania zvyškových súborov s dôverou. Systém klasifikuje tieto súbory ako "nevyžiadané súbory bezpečné na odstránenie" prostredníctvom automatickej analýzy typu súboru.



Skenovanie vírusov

Ťuknite na položku "Kontrola vírusov". Systém bude automaticky skenovať vírusy a malvér vo vašom telefóne. Ak sa zistí akýkoľvek vírus alebo malvér, ťuknutím na tlačidlo na stránke ho odstráňte.

Ak chcete zmeniť nástroj na skenovanie vírusov, otvorte správcu telefónu, ťuknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a ťuknite na položku "Nástroj na skenovanie vírusov".



Ochrana platieb

Ťuknite na položku Nástroje – ochrana platieb. Systém automaticky naskenuje aktuálne platobné prostredie, aby skontroloval, či bol systém aktualizovaný najnovšími bezpečnostnými záplatami, či je aktuálne sieťové pripojenie spoľahlivé a či existujú nejaké škodlivé aplikácie. Uistite sa, že platíte alebo spravujete svoj osobný majetok v bezpečnom platobnom prostredí.

Správa chránených aplikácií


Ak chcete povoliť ochranu platieb pre platobnú, bankovú alebo finančnú aplikáciu, prejdite na položku Ochrana platieb a zapnite prepínač pre aplikáciu. Systém zabráni aplikáciám tretích strán zistiť stav aplikácie, aby bol váš platobný proces súkromný a váš osobný majetok v bezpečí.

Diagnostika

Diagnostický nástroj funguje ako bezpečnostné centrum vášho telefónu na detekciu potenciálnych bezpečnostných rizík, ako aj porúch softvéru a hardvéru.

Spustenie diagnózy

- Ťuknite na položku Diagnostika, vyberte položky a ťuknite na položku Spustiť diagnostiku.
- Počas diagnostiky sa môžete rozhodnúť niektoré položky vynechať.
- Po dokončení diagnostiky sa vygeneruje diagnostická správa o aktuálnej funkčnosti hardvéru a softvéru telefónu.



Zobrazenie historických diagnostických správ

Ťuknutím na položku Záznamy zobrazíte predchádzajúce diagnostické správy.

Bezpečnostné udalosti


Táto stránka zobrazuje bezpečnostné udalosti, ako sú nedávno prijaté podvodné hovory a podvodné SMS správy, zistené vírusy a rizikové aplikácie a udalosti finančného zabezpečenia, ako aj riešenia rôznych bezpečnostných udalostí.

Prispôsobenie telefónu pomocou obchodu s motívmi

V aplikácii Obchod s motívmi si môžete stiahnuť a zmeniť motívy, tapety, vyzváňacie tóny, písma a ďalšie funkcie, aby ste si prispôbili svoj telefón.

Stiahnutie zdrojov

Zadajte názov zdroja do horného vyhľadávacieho poľa a vyhľadajte zdroj alebo ťuknite na kartu "Témy", "Písma", Tapety alebo "Vyzváňacie tóny" a zobrazte a stiahnite zdroje v tejto kategórii.



Zmena motívu

Otvorte obchod s motívmi a ťuknutím na položku Ja – Moje zdroje a zobrazte svoje motívy.

Témy zahŕňajú motívy a témy systému stiahnuté z Obchodu s motívmi.

Motív obsahuje viacero prvkov, ako je napríklad obrazovka uzamknutia, používateľské rozhrania, tapety na domovskej obrazovke a ikony. Použitím nového motívu sa predvolene zmenia všetky tieto prvky.

Zmena tapety

Ak chcete zobrazit' tapety, otvorte okno Obchod s motívmi a ťuknite na položku Ja – moje zdroje.


Tapety zahŕňajú tapety a tapety systému stiahnuté z obchodu Theme Store.

Ťuknutím na položku Použiť použijete tapetu.

Môžete ho použiť ako tapetu na domovskej obrazovke, tapetu na uzamknutej obrazovke alebo oboje.

Fotografiu z fotografií môžete použiť aj ako tapetu.

Otvorte okno Správy fotografií alebo súborov, otvorte fotografiu a ťuknite na položku Ďalšie – Nastaviť ako tapetu.



Zmena písma

Ak chcete zobrazit' písma, otvorte okno Obchod s motívmi a ťuknite na položku Ja – moje zdroje.

ColorOS poskytuje dve predvolené písma. Môžete si tiež stiahnuť ďalšie písma zo stránky "Písma".

Ťuknite na položku Kategórie a vyhľadajte písmo podľa typu, farby, formátu, štýlu alebo jazyka. Stiahnite si písmo, ktoré sa vám páči, prejdite na položku Moje zdroje a ťuknutím na položku Použiť vybrané písmo.

Zmena vyzváňacieho tónu

Opera Theme Store a ťuknite na položku "Vyzváňacie tóny". Stiahnite si požadovaný vyzváňací tón a nastavte ho ako zvonenie hovoru, vyzváňanie správ, výstražný zvuk kalendára alebo zvuk oznámenia.


Správa zdrojov

Odstránenie zdrojov:

- Prejdite na položku Moje zdroje a ťuknite na ikonu úpravy v pravom hornom rohu.
- Vyberte zdroje, ktoré chcete odstrániť (prostriedky systému nie je možné odstrániť).
- Ťuknite na položku Odstrániť.

Stiahnutie aplikácií z App Marketu

App Market je oficiálnou platformou OPPO na sťahovanie a správu aplikácií a hier. K dispozícii je široká škála aplikácií. Všetky zdroje na trhu s aplikáciami boli prísne testované na bezpečnosť. Aplikácie, ktoré potrebujete, môžete vyhľadávať a sťahovať na trhu s aplikáciami. Sťahovanie aplikácií z App Market je bezplatné. Niektoré aplikácie však môžu obsahovať platené funkcie, ktoré si účtujú vývojári aplikácií.



Keď otvoríte trh s aplikáciami, odporúčania aplikácií pre vás sú k dispozícii na domovskej stránke.

Do horného vyhľadávacieho poľa môžete zadať kľúčové slová a vyhľadať konkrétne aplikácie.

Hry

Výbery

Zobrazenie, predobjednávka alebo stiahnutie hraných hier.

Kategórie

Vyhľadajte hry podľa kategórií, napríklad puzzle hry, hry na hranie rolí, strieľačky, hry na solitér a šachové hry, simulačné hry alebo akčné a dobrodružné hry.

Aplikácie

Výbery

Zobrazenie, predobjednávka alebo stiahnutie odporúčaných aplikácií.

Kategórie

Vyhľadajte aplikácie podľa kategórie, napríklad aplikácie na úpravu videa a fotografií, aplikácie na sociálne médiá a komunikáciu, aplikácie pre hudobné a rozhlasové stanice a nástroje na pohodlie.

Vzdelávanie

Získajte aplikácie súvisiace so vzdelávaním a starostlivosťou o deti.

Rebríček

Ťuknutím na kartu "Top" zobrazíte rôzne rebríčky hier a aplikácií, napríklad nové produkty, najobľúbenejšie hry pre jedného hráča, najobľúbenejšie online hry a trendové produkty.

Osobné údaje

Ťuknutím na kartu "Ja" spravujte svoje osobné údaje, kontaktujte zákaznícky servis alebo aktualizujte svoje aplikácie.

Správa osobných údajov: Ťuknutím na profilový obrázok alebo zobrazované meno zadajte stránku s osobnými údajmi a nastavte alebo upravte svoj profilový obrázok, zobrazované meno, meno, pohlavie, narodeniny atď.

Aktualizácia aplikácií: Skontrolujte aktualizácie aplikácií a spravujte nainštalované aplikácie.

Bavte sa s Game Center

Game Center poskytuje personalizované kvalitné herné odporúčania, herné informácie a bonusy. Môžete si stiahnuť hry a pridať špeciálne nastavenia do svojich hier v Game Center.

Stiahnutie hier

Vyhľadajte hry podľa názvu prostredníctvom horného vyhľadávacieho poľa alebo skontrolujte denne odporúčané hry na stránke "Výbery". Ťuknutím na položku "Hore" zobrazíte populárne hry.

Ak si chcete stiahnuť hru, ktorá sa vám páči, ťuknite na položku "Inštalovať". Hra bude automaticky stiahnutá a nainštalovaná vo vašom zariadení. Budete upozornení, ak budú k dispozícii aktualizácie a bonusy pre túto hru.

Odinštalovanie hier

Odinštalujte hry rovnakým spôsobom, ako odinštalujete iné aplikácie.

Ťuknite a podržte ikonu hry, ktorú chcete odinštalovať na domovskej obrazovke, a ťuknite na položku Odinštalovať v rozbalenom okne.

Získajte bonusy

Ťuknutím na kartu "Dobroty" zbierajte rôzne balíčky darčiekov v hre, zúčastňujte sa na podujatiach, požívajte privilégiá a dokončite úlohy odmeňovania, aby ste získali body.

Správa osobných údajov

Ťuknutím na kartu "Ja" spravujete svoje osobné údaje, hry a aktíva platformy, prihláste sa do svojho členského konta HOPO a kontaktujte zákaznícky servis.


Správa osobných údajov: Ťuknutím na profilový obrázok alebo zobrazované meno zadajte stránku s osobnými údajmi a nastavte alebo upravte svoj profilový obrázok, zobrazované meno, meno, pohlavie, narodeniny atď.


Správa aktív platformy: Skontrolujte a spravujte svoje body, kupóny KoKo Coin a darčkové balíčky.

Použite Záznamník aby bola práca a život jednoduchší

Aplikácia Záznamník systému ColorOS (predvolene v priečinku "Nástroje" na domovskej obrazovke) vám umožňuje používať vstavané mikrofóny telefónu na nahrávanie každodenných konverzácií, prednášok, hudobných nápadov, hovorov a ďalších. V ColorOS 12 je algoritmus prevodu reči na text vylepšený tak, aby podporoval rýchlejšiu transkripciu zvuku.

Vytvorenie štandardného záznamu

Otvorte záznamník a ťuknutím na červené tlačidlo spustíte nahrávanie. Počas nahrávania môžete použiť inú aplikáciu a nahrávanie bude pokračovať na pozadí. Ak sa chcete vrátiť do Záznamníka, ťuknite na  v hornej časti obrazovky, alebo potiahnite prstom nadol a otvorte Centrum oznámení a ťuknite na prebiehajúcu úlohu nahrávania.



Zaznamenanie konferencie/rozhovoru

Na nahrávanie konferencie alebo rozhovoru použite režim nahrávania konferencie alebo rozhovoru. Tieto režimy boli optimalizované na základe scenárov používania pre lepšie výsledky nahrávania.

- Nahrávanie konferencie: Vhodné na nahrávanie viacčlenných konferencií s vylepšeným vokálnym záznamom pre jasnejšiu reč.
- Nahrávanie rozhovoru: Vhodné na nahrávanie dvojčlenných dialógov. Ak chcete použiť tento režim, namierte hornú a dolnú časť telefónu na anketára a respondenta. Mikrofóny na oboch koncoch budú použité na nahrávanie konverzácie.

Správa nahrávok

- Nahrávacie súbory sú uvedené na domovskej stránke záznamníka, predvolene pomenovanej ako "Režim + číslo".
- Ťuknutím a podržaním nahrávacieho súboru ho zdieľajte, premenujte alebo nastavte ako vyzváňací tón.

Označenie záznamu

- Ťuknutím na názov nahrávacieho súboru zadajte stránku prehrávania, ktorá obsahuje indikátor priebehu a tvar vlny.
- Ťuknutím na ikonu príznaku označte dôležitý časový bod.
- Značky sú štandardne pomenované ako "Značka + číslo". Ak chcete značku premenovať, ťuknite na ikonu napravo od značky.

Záznamu obrazovky na zachytenie nádherných momentov

S funkciou nahrávania obrazovky môžete zaznamenávať aktivity na obrazovke a vzrušujúce herné momenty, ktoré môžete zdieľať na sociálnych médiách. Nahrávanie obrazovky môžete kedykoľvek pozastaviť alebo obnoviť.

Nahrávanie domovskej obrazovky v rýchlych nastaveniach

1. Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte rýchle nastavenia.
2. Ťuknite na položku Nahrávanie obrazovky a potom ťuknutím na červené tlačidlo začnite nahrávať.



Nahrávanie domovskej obrazovky z inteligentného bočného panela

Funkcia nahrávania obrazovky je k dispozícii aj na inteligentnom bočnom paneli.

1. Prejdite na "Nastavenia - Špeciálne funkcie - Inteligentný bočný panel" a zapnite "Inteligentný bočný panel".
2. Potiahnutím prstom po obrazovke otvorte inteligentný bočný panel a ťuknutím na "Nahrávanie obrazovky" začnite nahrávať.

Zmena nastavení nahrávania obrazovky

Upravte nastavenia záznamu obrazovky tak, aby vyhovovali vašim potrebám prostredníctvom nasledujúcej cesty.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje na pohodlie - Nahrávanie obrazovky.

Zachytenie zvuku mikrofónu počas nahrávania obrazovky

ColorOS umožňuje zachytiť zvuk počas nahrávania obrazovky. Ak chcete pridať hlasový komentár k videu na nahrávanie obrazovky, pred nahrávaním zapnite možnosť Nahrávať zvuk mikrofónu. Váš hlas bude zaznamenaný vo videu nahrávajúceho obrazovku.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje na pohodlie - Nahrávanie obrazovky - Nahrávanie mikrofónu.

Nastavenie rozlíšenia záznamu obrazovky

Pred nahrávaním podľa potreby zmeňte rozlíšenie záznamu obrazovky.

Čím vyššie rozlíšenie, tým jasnejší obraz a tým väčšia je veľkosť súboru. Nižšie rozlíšenie má za následok nižšiu kvalitu obrazu, ale videosúbor zaberie menej úložného priestoru a je možné zaznamenať dlhšie časové obdobie. Súbor bude taktiež jednoduchší na dodatočné spracovanie.

K dispozícii sú tri možnosti rozlíšenia:

- Vysoká (1080p pri 16 Mbps)
- Stredná (720p pri 8 Mbps)
- Nízka (480p pri 4 Mbps)

Môžete tiež prispôbiť rozlíšenie záznamu obrazovky a bit-rate na základe vašich potrieb.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje na pohodlie - Nahrávanie obrazovky - Definícia.

* Najvyššie rozlíšenie sa môže medzi telefónmi líšiť.

Používanie prednej kamery počas nahrávania obrazovky

Ak chcete zachytiť video pomocou prednej kamery počas nahrávania obrazovky, prejdite na nastavenia nahrávania obrazovky a zapnite "Nahrávanie prednej kamery".

Cesta: Nahrávanie obrazovky - Predná kamera.

Nahrávanie klepnutí na obrazovku

Ak chcete zaznamenať svoje akcie na obrazovke, prejdite na nastavenia nahrávania obrazovky a zapnite možnosť Zobrazit' dotyky obrazovky.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Nástroje na pohodlie - Nahrávanie obrazovky - Zobrazit' dotyky obrazovky.

Používanie Clone Phone na jednoduchý prenos údajov

Pri výmene telefónu použijete Clone Phone na jednoduchý prenos všetkých údajov (vrátane nastavení, fotografií, kontaktov a aplikácií) zo starého telefónu do nového telefónu, aby ste mohli mať rovnaké skúsenosti s novým telefónom bez toho, aby ste prešli zdĺhavým procesom konfigurácie.

ColorOS 12 predstavuje nový exkluzívny Vždy zapnutý displej (AOD) pre Clone Phone, ktorý zobrazuje priebeh prenosu a zostávajúci čas v reálnom čase.

Prenos údajov z telefónu s Androidom

Nainštalujte OPPO Clone Phone do oboch zariadení a uistite sa, že telefóny majú dostatočnú úroveň batérie. OPPO Clone Phone si môžete stiahnuť na <https://i.clonephone.coloros.com/download>.

- Klepnite na "Toto je nový telefón" na novom telefóne a "Toto je starý telefón" na starom telefóne. Pomocou starého telefónu naskenujte QR kód v novom telefóne na pripojenie telefónov.
- Vyberte údaje na prenos a počkajte, kým sa prenos nedokončí.

Prenos údajov z iPhoneu

Otvorte Clone Phone v novom telefóne OPPO, ťuknite na "iPhone" a potom sa prihláste do svojho účtu iCloud a preneste požadované údaje.

Nastavenie metódy vstupu

Text hrá dôležitú úlohu pri zaznamenávaní a výmene informácií. Lahko použiteľná metóda vstupu vám môže pomôcť písať efektívnejšie.

Výber klávesnice a metódy vstupu

Zmena predvolenej metódy vstupu

Ak chcete zmeniť predvolenú metódu vstupu, prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Metóda klávesnice a vstupu.

Používanie zabezpečenej klávesnice pre heslá


Zapnite možnosť Zabezpečiť klávesnicu pre heslá. Po zadaní hesla sa klávesnica zabezpečenia automaticky aktivuje, aby sa chránila bezpečnosť údajov.

Písanie textu pomocou klávesnice

V ľubovoľnej aplikácii, ktorá umožňuje zadávanie textu, ťuknutím na textové pole otvorte klávesnicu na písanie.

Použitie OPPO Share na rýchly prenos súborov bez použitia údajov

OPPO Share ponúka bezproblémový spôsob prenosu telefónnych súborov. Môžete ho použiť na rýchle zdieľanie súborov s inými blízkymi telefónmi OPPO bez použitia mobilných dát.


- V cieľovom telefóne ťuknutím na položku  v Rýchlych nastaveniach a zapnite OPPO Share.
- Otvorte súbor, ktorý chcete zdieľať, a ťuknite na profilovú fotografiu príjemcu v časti "OPPO Share".

Ak chcete používať OPPO Share, musíte v telefóne zapnúť Wi-Fi aj Bluetooth; v opačnom prípade ich telefón automaticky zapne, keď je zapnutý OPPO Share.

Používanie režimu zjednodušenia ovládania

Funkcie zjednodušenia ovládania sú poskytované tak, aby pomohli všetkým našim užívateľom vychutnať si používanie telefónu OPPO.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania.



TalkBack

TalkBack číta, čo sa nachádza na obrazovke, takže telefón môžete používať, aj keď nevidíte obrazovku.

Zapnutie funkcie TalkBack

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - TalkBack" a zapnite prepínač.

Nastavenie TalkBack

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - TalkBack a ťuknutím na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu zadajte stránku nastavení. Upravte nastavenia, ako je hlas, iná spätná väzba, navigácia, gestá a skratky tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Používanie aplikácie TalkBack


Postupujte takto:

- Potiahnutím prstom doprava alebo doľava môžete prepínať medzi položkami.
- Dvojitým ťuknutím na položku ju aktivujete.
- Potiahnutím prstom dvoma prstami sa posúvajte.

Vypnutie funkcie TalkBack

Ak chcete vypnúť funkciu TalkBack:

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - TalkBack". Ťuknutím vyberte prepínač a potom dvakrát ťuknite na prepínač. V dialógovom okne ťuknite na položku Zavrieť a dvakrát ťuknite na položku Zavrieť.



Ponuka zjednodušenia ovládania

Ponuka zjednodušenia ovládania poskytuje veľkú ponuku na obrazovke pre ovládanie telefónu, takže môžete ľahko a rýchlo nájsť používateľské rozhrania alebo funkcie, ku ktorým chcete získať prístup.

Zapnutie ponuky zjednodušenia ovládania

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Všeobecné - Ponuka zjednodušenia ovládania a zapnite prepínač.

Ak chcete otvoriť ponuku zjednodušenia ovládania, ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu.

Vypnutie ponuky zjednodušenia ovládania

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Všeobecné - Ponuka zjednodušenia ovládania" a vypnite vypnutie.

Poznámka: Ikonu môžete klepnúť a podržať v pravom dolnom rohu a prepínať medzi ponukou zjednodušenia ovládania a výberom na hovorenie.

Počúvanie vybraného textu

Funkcia Počúvanie vybraného textu vám umožní klepnúť na konkrétny obsah na obrazovke a vypočúť si ho odčítanie.

Zapnutie Počúvanie vybraného textu

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - Vyberte, „Počúvanie vybraného textu" a zapnite prepínač.

Ak chcete použiť funkciu Počúvanie vybraného textu, ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu.

Nastavenie voľby na vyslovenie reči

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - Počúvanie vybraného textu a ťuknutím na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu zadajte stránku Nastavenia.

Upravte nastavenia, ako je čítanie na pozadí a čítanie textu obrázka tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

Použitie funkcie Počúvanie vybraného textu

Postupujte takto:

- Ťuknite na jeden textový odsek.
- Ťuknutím a potiahnutím vyberte viacero odsekov.
- Ťuknutím na tlačidlo prehrávania budete počuť všetok obsah na obrazovke.

Vypnutie funkcie Počúvanie vybraného textu

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Vízia - Počúvanie vybraného textu" a vypnite vypínač.

Poznámka: Ikonu môžete klepnúť a podržať v pravom dolnom rohu a prepínať medzi ponukou zjednodušenia ovládania a výberom na hovorenie.

Ovládanie prepínačmi

Funkcia Ovládanie prepínačmi vám pomôže ovládať telefón a tablet, ak máte problémy s dotykom obrazovky alebo stlačením tlačidiel. Pomocou funkcie Ovládanie prepínačmi môžete pomocou jedného alebo viacerých prepínačov vybrať obsah, prechádzať stránkami, zadávať text a ďalšie.

Zapnutie zapnutia prístupu

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Interakcia - Ovládanie prepínačmi" a zapnite prepínač.

Nastavenie prepínania prístupu

Prejdite na položku Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Interakcia - Ovládanie prepínačmi a ťuknutím na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu zadajte stránku Nastavenia.

Upravte nastavenia, ako sú vlastné prepínače, vlastné skenovanie, zobrazenie a zvuk, a prepnite ubytovanie tak, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Vypnutie vypnutia prístupu

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Interakcia - Ovládanie prepínačmi" a vypnite vypínač.

Prispôbené nastavenia


Upravte nastavenia funkcií, ako napríklad Kliknutie pri zastavení ukazovateľa, stlačenie tlačidla napájania na ukončenie hovorov a oneskorenie dotyku a zadržania tak, aby vyhovovalo vašim zvyklostiam pri používaní.

Cesta: Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania.

Výstup textu na reč (TTS)

Prispôbenie výstupu TTS:

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zjednodušenie ovládania - Zrak - Nastavenia prevodu textu na reč".

Ťuknutím na  napravo od "Preferovanej voľby" si stiahnite a nainštalujte preferovaný hlas. Môžete tiež zmeniť jazyk (čínštinu alebo angličtinu), rýchlosť reči a výšku na základe vašich návykov.

Titulky a zvuk

Nastavenia zvuku a textu na obrazovke môžete upraviť tak, aby ste mali lepšiu používateľskú skúsenosť.

Cesta: Nastavenia - Nastavenie systému - Zjednodušenie ovládania - Sluch.

Zvukový zosilňovač

Zvukový zosilňovač zosilňuje okolité zvuky, takže ich môžete počuť jasnejšie a plynulejšie komunikovať s ostatnými.

Cesta: Nastavenia - Nastavenie systému - Zjednodušenie ovládania - Sluch - Zvukový zosilňovač.

Ak chcete rýchlo aktivovať zosilňovač zvuku, vykonajte niektorý z týchto krokov:

1. Potiahnite prstom nahor dvoma prstami zo spodnej časti obrazovky.
2. Stlačte a podržte dve tlačidlá hlasitosti súčasne.

Ak chcete používať zosilňovač Zvuku, musíte k telefónu pripojiť káblové alebo Bluetooth slúchadlá.

Môžete sa rozhodnúť zosilniť zvuk okolo vás alebo zvuk z telefónu, aby ste ho počuli jasnejšie.

Zvuk: Hlasitosť zvuku zachytenú telefónom a hlasitosť ľavého a pravého ucha môžete nastaviť samostatne.

Redukcia šumu: ColorOS poskytuje tri predvolené úrovne redukcie hluku: vysokú, strednú a nízku. Môžete si vybrať úroveň na základe aktuálneho prostredia pre najlepší zážitok zo sluchu.

Používanie Režimu sústredenia

Ponorte sa do svojej práce alebo štúdia s Režimom sústredenia. V režime sústredenia váš telefón prehráva upokojujúce zvuky prírody a blokuje hovory a upozornenia, ktoré vám pomôžu sústrediť sa.



Režim sústredenia

Otvorte rýchle nastavenia a ťuknite na položku Režimy - režim sústredenia.

Nastavenie obdobia sústredenia

V strede obrazovky nastavte dobu zaostrenia od 5 minút do 180 minút. Počas tohto obdobia budú všetky aplikácie vypnuté a skryté a všetky správy a upozornenia budú zablokované.

Výber okolitého zvuku

K dispozícii sú štyri možnosti okolitého zvuku: Tiché, Pšeničné pole, Vlny a Letná noc. Vyberte si ten, ktorý vám pomôže zostať v prítomnom okamihu.

Prispôsobenie schémy sústredenia

Môžete prispôbiť schému zaostrenia v hornej časti obrazovky, aby ste sa povzbudili, aby ste zostali sústredení.

Povolenie upozornení prichádzajúcich hovorov

Ak nechcete zmeškať dôležité hovory v Režime sústredenia, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, vyberte položku Nastavenia a zapnite možnosť Upozornenia na prichádzajúce hovory.

Zapnutie časovača vypnutia obrazovky

Pomocou časovača vypnutia obrazovky nemusíte stláčať tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali časovač sústredenia počas štúdia alebo práce. Ťuknite na ikonu ponuky v pravom

hornom rohu, vyberte položku "Nastavenia" a zapnite "Časovač vypnutia obrazovky". Časovač sústredenia sa zobrazí, keď je obrazovka vypnutá (ale nie vtedy, keď je úroveň batérie nízka).

Zamerajte sa intenzívne na


Režim intenzívneho sústredenia nie je možné zastaviť v polovici cesty. Ak chcete vyskúšať intenzívne sústredenie, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, vyberte položku Nastavenia a zapnite možnosť Intenzívne sústredenie.

Používanie jednoduchého režimu na zjednodušenie telefónu

Jednoduchý režim ColorOS znamená stručnejšie rozloženie domovskej obrazovky, väčšie ikony a písmo a jednoduchšie používanie.

V jednoduchom režime máte prístup k ponuke zjednodušenia ovládania priamo z domovskej obrazovky a možnosť rýchlo upraviť Systémové nastavenia a nastavenia zjednodušenia ovládania.

Cesta: Nastavenia - Špeciálne funkcie - Jednoduchý režim.



Používanie režimu viacerých používateľov na bezpečné zdieľanie telefónu

Zamiešali sa vaše osobné údaje na zariadení, ktoré zdieľate s niekým iným? Potrebujete jednoduchší spôsob, ako oddeliť svoj pracovný a osobný život? Chcete si zachovať svoje súkromie pri požičiavaní telefónu?

Režim viacerých používateľov vám umožňuje vytvoriť viacero účtov. Každý účet má nezávislé heslo a údaje z rôznych účtov sa uchovávajú oddelene, aby sa zachovalo súkromie všetkých.

1. Prejdite na "Nastavenia - Používatelia a účty - Viacerí používatelia".
2. Ťuknite na položku "+" v pravom hornom rohu a ťuknutím na položku Pridať nastavte súkromný priestor. Nainštalujte aplikácie a nastavte tapety, ktoré sú jedinečné pre daný priestor.
3. Ťuknutím na položku "Majiteľ" alebo "Host" sa rýchlo prepnete na príslušný priestor.

Zálohovanie údajov telefónu a udržiavanie údajov v bezpečí


Pri výmene telefónu vám zálohovanie telefónu môže pomôcť rýchlo nastaviť nový telefón. Existujú tri spôsoby zálohovania telefónnych údajov.

Zálohovanie v cloude

Pomocou zálohy ColorOS Cloud zálohujte nasledujúce údaje:

- Denníky hovorov
- SMS správy
- Nastavenia

Cesta: Nastavenia - HeyTap Cloud - Cloudová záloha.



Lokálna záloha

Prejdite na položku " Nastavenia - Systémové nastavenia - Zálohovanie a resetovanie - Zálohovanie a migrácia - Lokálna záloha" a vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať, vrátane:

1. Kontakty
2. Správy
3. Denníky hovorov
4. Systémové údaje
5. Aplikácie (okrem údajov aplikácie)

Ťuknite na položku "Začať zálohovať". Vybraté údaje sa zálohujú v úložisku telefónu (cesta: úložisko/zálohovanie). Proces bude nejaký čas trvať. Počas tohto procesu telefón nereštartujte ani nevypínajte, aby ste zabránili strate údajov.

Poznámka: Všetky lokálne záložné údaje sa vymažú, ak vymažete údaje a uložíte oddiel do vyrovnávacej pamäte, vymažete všetky údaje alebo obnovíte telefón do výrobných nastavení. Odporúča sa zálohovať súbory a údaje na externom úložnom zariadení alebo počítači vopred.

Zálohovanie v počítači

Pripojte telefón k počítaču pomocou dátového kábla. Ťuknite na "Prenos súborov" v telefóne. V počítači otvorte "Interné zdieľané úložisko" a skopírujte priečinok Zálohovanie do počítača.

Nabíjanie telefónu

Úroveň batérie si môžete pozrieť v stavovom riadku. Keď je telefón málo napájaný, nabite batériu.

Pripojte telefón k elektrickej zásuvke pomocou nabíjacieho kábla a napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia telefónu. Vyhl'adajte ikonu nabíjania vedľa ikony batérie, aby ste sa uistili, že sa telefón nabíja. Ťuknutím na uzamknutú obrazovku zobrazíte priebeh nabíjania v reálnom čase.

Ak je váš telefón extrémne vybitý, displej môže byť prázdny a telefón nebudete môcť zapnúť. V tomto prípade musíte telefón nabíjať nejaký čas, kým ho budete môcť používať.

Fotky a videá

Základy fotoaparátu

Úprava jasu

Ak chcete manuálne zaostriť, otvorte okno Fotoaparátu a ťuknite na obrazovku. Potom ťuknite a podržte obrazovku a potiahnutím prstom nahor alebo nadol upravte jas.

Priblíženie alebo oddialenie

- Ťuknutím na obraz priblížite a opätovným ťuknutím ho oddialite.
- Ťuknutím a podržaním zobrazte posuvník priblíženia a potiahnutím posuvníka ho priblížte alebo oddiaľte.
- Zovrite obrazovku, aby ste ju priblížili alebo oddialili.
- Prejdite na stránku Nastavenia fotoaparátu a nastavte tlačidlá hlasitosti ako tlačidlá priblíženia. Potom stlačením tlačidla zväčšiť hlasitosť priblížiť a oddialiť tlačidlo na zníženie hlasitosti.
- V režime Na výšku nie je možné priblížiť ani oddialiť.

Uzamknutie zaoostrenia a expozície

Jednoducho ťuknite a podržte objekt, pre ktorý chcete zamknúť zaoostrenie a expozíciu.

Použitie blesku

Ťuknutím na ikonu blesku nastavte režim blesku na svetlo Vypnúť, Zapnúť, Automaticky alebo Prisvetlenie. V automatickom režime bude fotoaparát automaticky používať blesk na základe okolitých svetelných podmienok. V režime Prisvetlenie sa blesk udrží zapnutý, aby sa zlepšilo osvetlenie. Odporúča sa zapnúť blesk na fotografovanie v noci, alebo v slabo osvetlenom prostredí.

Nastavenie režimov fotoaparátu

Môžete zmeniť zobrazenie a poradie režimov fotoaparátu a pridať ďalšie bežne používané režimy fotoaparátu do panela režimov, aby sa fotoaparát ľahšie používal.

Cesta: Fotoaparát - Viac - Upraviť.

Úprava alebo zdieľanie fotografie/videa

Po zhotovení fotografie alebo videa ho môžete upravovať alebo zdieľať priamo z fotoaparátu bez toho, aby ste museli otvárať fotografie.



Potiahnite prstom nahor miniatúru v ľavom dolnom rohu a ťuknite na ikonu upraviť alebo zdieľať.

Ťuknutím na ikonu upraviť zadajte stránku značky, kde môžete fotografiu komentovať pomocou rôznych nástrojov na kreslenie (napríklad štetcov, ceruziek, priamych čiar, obdĺžnikov, kruhov a šípok rôznych hrúbok) a farieb.



Ťuknutím na ikonu zdieľania zdieľajte fotografiu s priateľmi prostredníctvom OPPO Share, Twitter, Snapchat, TikTok alebo e-mailu alebo ju vytlačte.

Fotografovanie v režime na výšku

S režimom Portrét môžete ľahko snímať prirodzené a vysoko kvalitné portréty pomocou predného alebo zadného fotoaparátu. Môžete tiež upraviť úroveň bokeh.

Ak si chcete urobiť selfie v režime Na výšku, otvorte fotoaparát, vyberte položku Režim na výšku, prepnite na prednú kameru a ťuknite na tlačidlo spúšte. V selfíe v režime Portrét bude pozadie rozmazané, aby ste sa udržali v ostrom zaostrení.

Bokeh Flare Portrét

Použite Bokeh Flare Portrét na vytvorenie krásnych portrétov s efektmi bokeh DSLR a bokeh nočnými mestskými scénami jediným ťuknutím.


Cesta: Fotoaparát - Portrét - Štýly (v ľavom hornom rohu) - Bokeh Flare Portrét.

* Bokeh Flare Portrét je k dispozícii iba v niektorých telefónoch OPPO.

Krásna s umelou inteligenciou pre krásne Vy

Fotoaparát ColorOS je dodávaný s vylepšenou funkciou portrétnej krásy, takže už nepotrebuje fotografickú aplikáciu tretej strany. Jediným ťuknutím môžete retušovať portréty pomocou dotykov, ktoré zodpovedajú tónom pleti, scénam a svetelným podmienkam. Fotoaparát tiež upravuje intenzitu krásy tak, aby boli tóny pleti prirodzené a v súlade s estetikou krásy.

Skrášľovanie umelou inteligenciou

Portrétové skrášľovanie je k dispozícii pre fotografie a videá. Ťuknutím na  použijete skrášľovanie pomocou umelej inteligencie pre nádherné portréty.

Keď používate prednú kameru:

K dispozícii je osem možností skrášľovania umelou inteligenciou: textúra pokožky, líca, veľkosť očí, nos, brada, hlava, prikrášlenie a 3D.

Keď nasnímate video alebo používate zadnú kameru:

Posuvníkom na skrášlenie umelej inteligencie môžete potiahnuť a nastaviť intenzitu v rozsahu 0 % až 100 %.

Textový skener

Použitie textového skenera na fotografovanie

- Otvorte fotoaparát, ťuknite na položku "Viac - textový skener" a odfoťte.
- Textový skener automaticky opraví skreslenie fotografie a zaostrí text.



Optimalizácia fotografie

- Otvorte fotografiu a klepnite na "T" v pravom hornom rohu.



- Ťuknite na položku Upraviť a natiahnite fotografiu, aby sa text ľahšie čítal.

- Ťuknite na položku Vylepšiť a na zaostrenie textu použite efekty ako Farba, Čierna a biela a Obrys.



Používanie režimu Nočná scéna pri zhoršených svetelných podmienkach

V režime Nočná scéna, fotoaparát sníma niekoľko snímok pri rôznych expozíciách v rýchlom slede po dobu 4 až 5 sekúnd a používa algoritmus na zlúčenie viacerých snímok na vytvorenie fotografie s vyšším dynamickým rozsahom a ďalšími detailmi.

Vďaka AI Super Clear Engine od spoločnosti OPPO, ktorý dokáže identifikovať 21 nezávislých scén a až 800 kombinácií scén, dokáže fotoaparát identifikovať scény snímania a rekonštruovať farby na úrovni pixelov, aby sa zvýšila farebná expresivita.

V ručnom režime režim Nočná scéna zlúči 3 až 8 fotografií s rôznymi expozíciami, aby vytvoril jeden nočný záber. Ak používate statív, môže sa zlúčiť až 17 fotografií s rôznymi expozíciami, aby sa vytvorila kvalitnejšia nočná fotografia.

V situáciách s extrémne nízkym osvetlením fotoaparát automaticky aktivuje ultra tmavý režim. Môžete urobiť jasné a kvalitné fotografie kedykoľvek a kdekoľvek. * Ultra tmavý režim je k dispozícii iba v niektorých modeloch.

Poznámka: Pri fotografovaní v režime Nočná scéna udržiajte telefón čo najstabilnejší.

Cesta: Kamera - režim Nočná scéna.

Použitie režimu Panoráma na snímanie širokouhlých fotografií

Režim Panoráma poskytuje super široký pohľad a umožňuje zachytiť širokouhlé fotografie bez toho, aby ste vynechali čokoľvek, do čoho sa chcete zmestiť.

Urobte panoramatickú fotografiu pomocou zadných fotoaparátov

- Otvorte fotoaparát a ťuknite na položku "Viac - PANO".
- V strede bude šípka a čiara, ktorá vás bude viesť. Ťuknite na tlačidlo spúšte a pomaly posúvajte fotoaparát v smere šípky. Pokúste sa udržať šípku na čiare. Po dokončení znova ťuknite na tlačidlo spúšte. Fotoaparát prestane automaticky snímať panorámu, keď šípka dosiahne koniec čiary.
- Ťuknutím na šípku zmeňte jej smer.
- Ak chcete zachytiť výškové budovy, môžete telefón otáčať na orientáciu na šírku a pomaly ho posúvať nahor.

Urobte si panoramatickú selfie pomocou prednej kamery

Ak si chcete urobiť selfie v režime Panoráma, neustále posúvajte fotoaparát doľava alebo doprava.

Tipy na panoramatické fotografie

- Môžete urobiť panoramatickú fotografiu, pokiaľ to panoráma dovolí. Panorámu môžete kedykoľvek zastaviť ťuknutím na tlačidlo spúšte.
- Pomaly pohybujte fotoaparátom, aby ste ho nechali zaostriť a zachyťte ostrú a jasnú fotografiu so všetkými detailmi.
- Snažte sa udržať šípku na čiare. Ak sa príliš krútite, vaša panoráma bude mať zubaté okraje.

HDR

Funkcia vysokého dynamického rozsahu (HDR) vám pomôže vykresľovať širokú dynamickú škálu svietivosti, aby boli fotografie jasnejšie a prirodzenejšie. Otvorte fotoaparát, ťuknite na "HDR" a vyberte možnosť "Zapnuté", "Vypnuté" alebo "Auto".

Urobte si skupinové selfie s gestami

Gesto ruky môžete použiť na zhotovenie diaľkových alebo skupinových selfie. Nemusíte sa dotýkať žiadneho tlačidla. Len ukáž svoju dľaň.

Ak to chcete povoliť, prejdite na nastavenia fotoaparátu, ťuknite na položku Metódy snímania a zapnite možnosť Zobrazíť dľaň. Keď použijete túto funkciu prvýkrát, na obrazovke sa zobrazí gesto ruky, ktoré vás usmerní. Ukážte svoju dľaň fotoaparátu. Fotoaparát automaticky odfotí po 3 sekundách.

Snímanie videí

Vyberte položku Režim videa a ťuknutím na tlačidlo záznamu spustíte nahrávanie. Opätovným ťuknutím na tlačidlo záznam zastavíte nahrávanie.

Štandardne sa video nahráva pri 30 snímkach za sekundu (fps). V závislosti od modelu si môžete vybrať ďalšie nastavenia snímkovej frekvencie a rozlíšenia videa v časti "Nastavenia - Kamera - Nahrávanie videa". Rýchlejšia frekvencia snímkov a vyššie rozlíšenie vedú k väčším videosúborm.

Môžete si vybrať nahrávanie videí 4K, 1080p alebo 720p. * Je k dispozícii len pre niektoré modely.

Cesta: Kamera - Video.

Ťuknutím na tlačidlo spúšte môžete počas nahrávania odfoťiť. Tým sa nahrávanie videa nepreruší.

Video zvýraznenia umelou inteligenciou

Pri nahrávaní podsvieteného videa alebo videa s nočnou scénou môžete pomocou videa zvýrazniť umelú inteligenciu na zlepšenie kvality videa so širšou škálou dynamického kontrastu a výraznejšími farbami.

Cesta: Kamera - Video - Video - Video zvýraznenie umelej inteligencie.

* Video zvýraznenia AI je k dispozícii iba v niektorých modeloch.

Ultra Steady pre snímanie ultra-stabilných videí

Ultra Steady používa algoritmy a hardvér proti otrasom, ktorý pomáha používateľom ľahko natáčať stabilné videá. So zapnutým Ultra Steady môžete ľahko natáčať plynulé a jasné videá vo vysokom rozlíšení, či už sa hráte s deťmi, jazdíte na ceste v meste alebo si užívate extrémne športy v divočine.

Cesta: Kamera - Video - Ultra Steady.

* Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch.

Video Bokeh

Teraz môžete nielen fotografovať bokeh, ale aj natáčať bokeh videá. Video Bokeh vám umožňuje ľahko natáčať úžasné videá so zvýraznenými predmetmi. Predná aj zadná kamera podporujú funkciu Video Bokeh.

S funkciou Bokeh Flare Portrét môžete jedným ťuknutím pridať rozmazané pozadia a efekt vzplanutia objektívu podobný efektu veľkej clony fotoaparátu DSLR do portrétnych videí.

* Bokeh Flare Portrét je k dispozícii iba v niektorých telefónoch OPPO.

Časozberné snímanie

S fotoaparátom môžete nasnímať časozberné videá. V tomto režime sú videá, ktoré natáčate, či už ide o minúty, hodiny alebo dni, komprimované a skrátené na pomer 10:1.

Ak chcete natáčať západy slnka, premávku alebo iné časozberné scény, umiestnite telefón na stabilné a bezpečné miesto.

Cesta: Kamera - Viac - Časozber. snímanie

* Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch.

Úprava videa

Po nasnímaní videa môžete na úpravu videa v telefóne použiť vstavané nástroje na úpravu videa ColorOS. Ťuknutím na položku Upraviť pod videom vstúpte do režimu úpravy videa.

Vystrihnúť

Potiahnutím indikátora priebehu pod videom odstráňte nežiaduce zábery a skrátime video.

Zmena rýchlosti prehrávania

Päť rýchlostí prehrávania: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x a 2x. Môžete použiť 0,25x rýchlosť pre spomalené prehrávanie alebo 2x na simuláciu časozberného efektu.

Motívy a filtre

Na výber máte množstvo vstavaných tém, vrátane Starých čias, Fotoaparátu, Pamäte, Delikátne, Radosť, Cestovanie a ďalších. Vyberte požadovanú tému na základe obsahu videa.

Môžete tiež vybrať filtre, aby boli vaše videá profesionálnejšie.

Pridanie hudby

Pridajte hudbu do svojich videí, aby boli živšie. Na výber je množstvo vstavaných hudobných skladieb. Môžete tiež klepnúť na "miestnu hudbu" a pridať hudbu uloženú v telefóne.




Pridanie špeciálnych efektov

ColorOS vám poskytuje dva špeciálne efekty, Close-up a Pulse, ktoré vám pomôžu zvýrazniť kľúčové informácie vašich videí.

- Zväčšenie: Priblíženie scény.
- Pulz: Viacnásobný efekt vzhľadu.

Pridanie textu

Text do videa môžete pridať pomocou rýchleho generovania titulkov alebo pridaním poznámok.


- Ťuknite na  a presuňte ho do časového bodu, v ktorom sa má zobrazit'.
- Ťuknutím na  zadajte text. Potiahnutím textu upravte jeho polohu.
- Po dokončení konfigurácie ťuknite na položku .

Vodoznak

Po klepnutí na "Pridať vodoznak" sa vodoznak dátumu operácie zobrazí v ľavom dolnom rohu videa. Ak má video informácie o geografickej polohe, zobrazí sa aj vo vodoznaku.

Po dokončení úprav ťuknite na položku Dokončiť a uložte upravené video.

Nastavenie fotoaparátu

Potiahnutím prstom nadol v ponuke fotoaparátu nakonfigurujete parametre vrátane pomeru strán, odpočítavania časovača a ďalších možností. Ťuknutím na ikonu  ponuky v pravom hornom rohu a ťuknutím nakonfigurujete ďalšie parametre a prispôbte nastavenia fotoaparátu.

- Pomer strán: Pomer strán môžete nastaviť na 4:3, 1:1 alebo 16:9 na celú obrazovku. Ťuknutím prepínajte medzi týmito možnosťami.
- Časovač: Po zapnutí sa fotografia nesníma okamžite, ale po určitom čase od klepnutia na tlačidlo spúšte. Časovač môžete nastaviť na 3 alebo 10 sekúnd neskôr. Ťuknutím prepínajte medzi týmito dvoma možnosťami.
- Spúšť dotykovej obrazovky: Po zapnutí sa fotografia urobí, keď sa dotknete ktorejkoľvek oblasti obrazovky.
- Nastavenie kláves hlasitosti: Pre klávesy hlasitosti môžete nastaviť rôzne funkcie, napríklad uzávierku alebo priblíženie.
- Mriežka: Po zapnutí sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí mriežka, ktorá vám pomôže lepšie zostaviť obrázok.
- Zvuk spúšte: Po zapnutí sa po ťuknutí na tlačidlo spúšte vydá zvuk spúšte.
- Geografická poloha: Po zapnutí sa s fotografiou uloží vaša geografická poloha.
- Selfie zrkadlový obraz: Vaša selfie sa bude zrkadliť. Keď je táto funkcia zapnutá, fotoaparát bude opäť zrkadliť tento obraz tak, aby vaša selfie bola presne taká, ako vyzeráte na ostatných v reálnom svete.
- Vodoznak: Môžete nakonfigurovať prispôbený vodoznak.

Fotografie

Všetky fotografie a videá v telefóne sú uložené vo fotografiách vrátane obrázkov a videí, ktoré ste nasnímali fotoaparátom alebo fotografií z WeChat. Vo fotografiách sú tri sekcie: Fotografie, Albumy a Objavte.

Fotografie

Vaše hlavné fotografie a videá sa zobrazujú v chronologickom poradí, v akom boli nasnímané.

Zobrazenie fotografií

Fotografie si môžete prezerat' pomocou časovej osi a prepínať medzi dňom, mesiacom a rokom nasnímania. Fotky môžete priblížiť aj pomocou dvoch prstov. Ťuknutím na miniatúry zobrazíte fotografie na celej obrazovke.

V režime na celú obrazovku môžete fotografie približovať a odd'ľovať dvoma prstami, aby ste videli ďalšie podrobnosti. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.

Ďalšie akcie vrátane:

- Odoslanie: Pošlite fotografiu ostatným prostredníctvom OPPO Nearby Sharing, Bluetooth alebo príslušných aplikácií.
- Oblíbené: Ťuknutím na položku Oblíbené pridajte fotografiu medzi oblíbené položky. Opätovným ťuknutím môžete znepriatelit' nepriaznivý stav.
- Upraviť: Prejdite na stránku úpravy fotografií.
- Odstrániť: Odstráňte fotografiu.
- Ďalšie: Nastavte fotografiu ako tapetu alebo profilový obrázok svojich kontaktov, zmeňte stav ochrany osobných údajov, zobrazte jej podrobnosti alebo ju pridajte do albumu.

Zdieľanie fotografií

Ťuknutím na ikonu Odoslať v ľavom dolnom rohu zdieľajte fotografiu so svojimi priateľmi.

Ak chcete zdieľať viac fotografií alebo videí, ťuknite na položku Vybrať v pravom hornom rohu na stránke miniatúry a na vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na tlačidlo "Odoslať" v ľavom dolnom rohu.

Po výbere fotografií môžete okrem ich odoslania aj:

- Nastavte ich ako súkromné.
- Pridajte ich do albumu.
- Zlúčiť ich do novej fotografie.
- Odstráňte ich.

Odstránenie súkromných informácií

Pri zdieľaní fotografií alebo videí prostredníctvom fotiek sa môžete rozhodnúť odstrániť geografické informácie a ďalšie informácie o fotografiách (vrátane názvu fotografie, času snímania a modelu a parametrov fotoaparátu) na ochranu vášho súkromia.

Ako odstrániť súkromné informácie:

Cesta 1: Otvorte fotografie, ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu a ťuknite na položku Nastavenia - Odstrániť osobné informácie pred zdieľaním - Odstrániť polohu/iné vlastnosti.

Cesta 2: Na stránke zdieľania fotografií vyberte položku "Zahrnuté osobné údaje" a ťuknite na položku Odstrániť polohu/iné vlastnosti.

Albumy

Fotografie a videá v telefóne sú rozdelené do viacerých albumov vrátane fotografií z fotoaparátu, snímok obrazovky, inteligentných albumov, zdieľaných albumov a ďalších.

Zobrazenie albumov

ColorOS kategorizuje vaše fotografie do viacerých albumov, čo vám uľahčuje vyhľadávanie a správu fotografií.

- Všetky fotografie: Všetky fotografie uložené v telefóne.

- Fotoaparát: Fotografie a videá nasnímané telefónom.
- Snímka obrazovky: Snímky obrazovky a záznamy obrazovky v telefóne.
- Obľúbené: Fotky a videá, ktoré ste pridali k svojim obľúbeným.
- Video: Všetky videá uložené v telefóne.
- GIF: Všetky GIF uložené v telefóne.

Nedávno odstránené: Fotky a videá boli odstránené za posledných 30 dní. Môžete ich obnoviť alebo natrvalo odstrániť.

Okrem týchto albumov poskytuje ColorOS aj funkciu Inteligentné albumy, ktorá kategorizuje fotografie a videá na základe predmetu a umiestnenia. S inteligentnými albumami môžete ľahko zobraziť fotografie a videá určitej osoby alebo nasnímané na určitom mieste.

Vytvorenie albumu

Okrem albumov, ktoré poskytuje ColorOS, si môžete vytvoriť aj vlastné albumy. Môžete si napríklad vytvoriť osobný album pre vlastnú fotografiu.

Cesta: Otvorte fotografie, ťuknite na položku Albumy, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, vyberte položku Nový album a zadajte preň názov. Pridajte fotografie a videá do albumu a ťuknutím na položku Hotovo dokončíte album.

Po vytvorení albumu môžete pridať zhotovené fotografie alebo k nemu pridať pridávanie obrázkov v dávkach.

Spomienky

Táto funkcia analyzuje polohu, čas a tému vašich fotografií a generuje videá na základe týchto fotografií, aby zvýraznila vaše okamihy.

Ťuknutím na miniatúru zadajte pamäťový album a vychutnajte si fotografie svojich šťastných spomienok so starostlivo vybranou hudbou a plynulými efektmi prechodu.

Cesta: Fotografie - Preskúmajte - Spomienky.

Vytváranie nových spomienok

Okrem automaticky generovaných videí spomienok si môžete vytvárať nové videá z vašich spomienok aj sami.

Cesta: Otvorte fotografie, ťuknite na položku Preskúmať, ťuknite na položku Nastavenie v pravom hornom rohu a vyberte položku "Nová pamäť". Zadajte názov a vyberte aspoň 20 fotografií a vytvorte nové pamäťové video.

Úprava spomienok

Spomienkové videá si môžete prispôsobiť na základe svojich preferencií. Ťuknite na položku Prehrať a potom ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a upravte spomienkové videá.

Album Upraviť spomienky

Spomienkové videá si môžete prispôsobiť na základe svojich preferencií. Ťuknite na položku Prehrať a potom ťuknite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a upravte tieto videá.

Motív: Vyberte si z 10 rôznych tém, ktoré obsahujú rôzne hudobné a zobrazovacie efekty.

Hudba: Okrem vstavanej hudby môžete pridať hudbu uloženú v telefóne.

Obal: Vyberte si svoju obľúbenú fotografiu v pamäťovom albume ako obal videa.

Názov: Upravte názov pamäťového albumu.

Fotky: Ťuknutím na fotografie nižšie pridajte a odstráňte fotografie.

Dĺžka: Dĺžku pamäťového videa môžete upraviť.

Optimalizácia úložiska

Ak chcete zabrániť tomu, aby fotografie a videá zaberali príliš veľa ukladacieho priestoru v telefóne a ovplyvnili výkon systému, môžete po zapnutí automatickej synchronizácie fotografií zapnúť optimalizáciu ukladacieho priestoru.

Cesta: Fotografie - Nastavenia - Automatická synchronizácia - Optimalizácia ukladacieho priestoru.

Keď je táto funkcia zapnutá, vaše fotografie sa uložia do cloudu HeyTap a fotografie v telefóne budú nahradené jasnými, ale menšími, aby sa ušetrilo úložisko. Po vypnutí tejto funkcie ColorOS automaticky stiahne pôvodné fotografie späť do telefónu.

Inteligentné vyhľadávanie

Inteligentné vyhľadávanie vám uľahčí vyhľadávanie fotografií.

Ak chcete spustiť inteligentné vyhľadávanie, otvorte okno Fotografie a ťuknite na horné vyhľadávacie pole. Po ťuknutí na vyhľadávací panel nájdete množstvo albumov kategorizovaných podľa nedávneho používania, času, objektov, scén a ľudí.

Do vyhľadávacieho poľa môžete zadať čas, polohu, ľudí alebo tému a rýchlo nájsť fotografie, ktoré potrebujete. Môžete napríklad zadať "krajinu", aby ste si pozreli krásne fotografie krajiny, ktoré ste urobili počas svojich ciest. Inteligentné vyhľadávanie podporuje sekundárne vyhľadávanie. Po získaní výsledkov vyhľadávania môžete na stránke s výsledkami vyhľadávania zadať nové kľúčové slová a získať presnejšie výsledky.

Získanie úžasných fotografií s úpravou fotografií jedným ťuknutím

ColorOS vám na úpravu fotografií poskytuje 10 nástrojov na úpravu, vrátane orezania obrázkov, vyladenia, filtrovania, označovania a ďalších. Okrem použitia inteligentného automatického nastavenia si môžete manuálne nakonfigurovať jas, kontrast, sýtosť a ďalšie parametre podľa vašich predstáv. Môžete tiež pridať označenia, pridať text a vytvoriť mozaiky.

Keď si prezeráte obrázky vo Fotkách, ťuknutím na položku Upraviť v dolnej časti upravte obrázky. Cesta: Otvorte fotografie, otvorte fotografiu a ťuknite na položku Upraviť.



Orezanie & otočenie

Orezanie a rotácia vám umožňuje otáčať, zrkadliť a orezávať obrázky. Môžete tiež upraviť pomer strán na 1:1, 16:9 alebo 3:4.



Prispôbiť

Na stránke "Upraviť" nájdete 12 možností vrátane automatického nastavenia, jas, kontrastného pomeru a ďalších. Vo väčšine prípadov môžete jednoducho klepnúť na "Auto". Systém bude analyzovať obraz a správne ho upraviť. Samozrejme, môžete manuálne doladiť parametre, kým obrázok nevyzerá perfektne.

Po dokončení úpravy ťuknite na položku Porovnať a zobrazte obrázky pred a po úprave.



Filtre

Aby používatelia mohli upraviť štýl obrazu jediným ťuknutím, ColorOS poskytol rôzne vstavané filtre, ako sú Svieži, Priehľadnosť, Film, Monochromatický, Retro atď. Použite svoj obľúbený filter a vytvorte si vlastný štýl fotografie ťuknutím.

Označenie

Možnosť prirážky sa vám bude hodiť, keď potrebujete označiť určitú časť na fotografii. Štetce, ceruzky a iné nástroje môžete použiť na kreslenie čiar a zmenu ich hrúbky a farby. Môžete tiež pridať rovné čiary, obdĺžniky, kruhy a šípky.

Text

Táto funkcia vám umožňuje pridať text k fotografiám. Nielenže môžete urobiť text tučným písmom alebo vyfarbiť text, ale môžete tiež vybrať rôzne pozadia farieb textu, aby ste text zobrazili prispôbenejším spôsobom.

Mozaika

Ak potrebujete zakryť určité oblasti na svojich fotografiách, Mozaika bude vašou najlepšou voľbou. ColorOS poskytuje štyri štýly mozaiky: pixel, trenie, bodky a rozmazanie a môžete pohodlne upraviť jeho intenzitu.

Efekty skrášlenia

Skráslite svoje portréty pomocou skrášľujúcich efektov ColorOS. Skrášľovací algoritmus poskytuje diferencované krásy na základe charakteristík tváre subjektu. Môžete tiež manuálne upraviť rôzne parametre vrátane rozjasnenia, vyhladenia, odstránenia akné, tenšej tváre, väčších očí, vybielených zubov a ďalších.

Samolepky


Chcete, aby boli vaše fotografie hravejšie? Vyskúšajte nálepky. ColorOS poskytuje rôzne statické a animované nálepky. Ťuknutím na ne, ich pridajte do svojich fotografií.

Guma

Nebojte sa, ak je na fotografii neporiadok, pretože ju môžete ľahko odstrániť pomocou gummy. Systém automaticky analyzuje fotografiu a odstráni neporiadok a zlepši jeho kvalitu.

Bokeh

Obávate sa, že clona fotoaparátu vášho telefónu nie je dostatočne veľká pre efekty bokeh s veľkou clonou? Táto funkcia Bokeh vám pomôže. Môžete si vybrať vírivý alebo lineárny bokeh, ako aj upraviť plochu a intenzitu bokeh efektu. Po niekoľkých starostlivých úpravách získate úžasný obraz s prírodnými bokeh efektmi. Ak chcete porovnať fotografiu pred a po úprave, môžete klepnúť na položku Porovnať.



AI color master

AI color master analyzuje vaše obľúbené farby a štýly filtrov, učí sa vaše preferencie a aplikuje ich na vaše fotografie.

AI color master má dva predvolené filtre: gotický a červený oranžový. Ťuknite na položku +, vyberte svoju obľúbenú fotografiu a umelá inteligencia color master automaticky použije štýl vašej obľúbenej fotografie na fotografiu, ktorú upravujete.

Cesta: Otvorte fotografie, otvorte fotografiu a ťuknite na položku Upraviť - sfarbenie umelej inteligencie.

Hry

Hry

Od ColorOS 11.3 poskytuje OPPO aplikáciu pre milovníkov hier, Hry. Hry je aplikácia, kde nájdete všetky hry, ktoré ste nainštalovali do telefónu, čo z neho robí pohodlné miesto, z ktorého môžete spravovať a spúšťať svoje hry.

Dodáva sa s mnohými praktickými funkciami, ako je režim Výkonu, Nerušiť a zrýchlenie siete. Zobrazuje tiež úroveň batérie a aktuálnu latenciu siete, aby vám poskytol lepší herný zážitok.

Hry automaticky spustia herný režim, keď vstúpite do hry, kde telefón inteligentne upraví frekvenciu PROCESORA, GPU, RAM a siete podľa herného scenára, čím zabezpečí, že hra beží hladko po celú dobu a zároveň zníži spotrebu energie.

Výber herného režimu

Chcete ušetriť energiu? Alebo máte hladší herný zážitok? Vyberte si herný režim, ktorý je pre vás ten pravý. Games+ ponúka tri rôzne režimy, z ktorých si môžete vybrať. Stačí klepnúť na tú, ktorú chcete.

Režim Pro Gamer zlepšuje výkon, snímkovú frekvenciu a odozvu na dotyk, čím ďalej zvyšuje váš herný zážitok. Zvyšuje však aj spotrebu energie. Tento režim sa odporúča používať v konkurenčných hrách pre viacerých hráčov.

Vyvážený režim udržuje rovnováhu medzi výkonom a spotrebou energie, čo je vhodné pre väčšinu jednoduchších hier.

Režim nízkej spotreby energie zabraňuje preťaženiu systémových zdrojov a znižuje grafickú kvalitu výmenou za predĺženú životnosť batérie. Tento režim sa odporúča, keď vášmu telefónu dochádza výkon.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov a oznámení

Ak nechcete žiadne poruchy pri hraní hry, zapnite možnosť Blokovat' upozornenia.

Ťuknite na tlačidlo v pravom dolnom rohu a vyberte, či chcete automaticky odmietnuť prichádzajúce hovory, alebo len zablokovať prichádzajúce hovory a upozornenia.

Optimalizovaná optimalizácia inteligentnej dvojkanálovej siete

Použite 4G sieť ako doplnok, ak Wi-Fi nefunguje dobre. Potiahnutím prstom zdola nahor vyvoláte ponuku a zapnite funkciu Inteligentná dvojkanálová sieť. To znižuje latenciu Wi-Fi siete pomocou 4G siete ako doplnku, ale to bude využívať mobilné dáta SIM karty.

Rýchle spustenie

Na základe vylepšenej technológie správy pamäte Rýchle spustenie, pridel'uje časť úložiska ako pamäťovú pamäť RAM, čím dočasne zvyšuje množstvo pamäte RAM a umožňuje spustenie herných procesov na pozadí po dlhšiu dobu.

Cesta: Hry - Viac - Nastavenia - Rýchle spustenie.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.

Konštantný jas pri hraní hier

Možno ste sa stretli s takou situáciou, keď sa obrazovka náhle zotmie a vy sa vám nepodarí vyhnúť sa útoku nepriateľa a prehrať. Jas obrazovky môžete jednoducho uzamknúť, aby ste sa vyhli takýmto dráždivým situáciám. Potiahnutím prstom nahor vyvoláte ponuku zdola a zapnete "Zámok jasu", aby bol jas aktuálnej hry konštantný. Keď je táto funkcia zapnutá, systém ignoruje svetelný senzor a zachováva jas obrazovky. Tým sa zabráni zmene jasu obrazovky, keď je svetelný senzor zakrytý rukami.

Používanie snímkov obrazovky na zaznamenávanie najdôležitejších udalostí

Tu nájdete všetky vaše herné vrcholy.

Ťuknutím na položku Zachytenie hry v pravom hornom rohu stránky "Hry" zobrazíte všetky snímky obrazovky a nahrávky obrazovky.

Herný asistent, vaša cesta k víťazstvu!

Môžete potiahnuť prstom a zavolať herného asistenta pri hraní hier. V tomto prípade sa herný asistent zobrazuje v malom okne a môžete robiť snímky obrazovky, nahrávky obrazovky alebo používať iné funkcie.

Zavolajte herného asistenta

Zavolajte herného asistenta potiahnutím nadol z ľavej hornej časti obrazovky pri hraní hier.

Blokovanie upozornení

Ak nechcete, aby vás pri hraní hier rušili upozornenia, zapnite "Stlmiť upozornenia".

Prijímanie prichádzajúcich hovorov

Počas hrania hier v režime na šírku sa prichádzajúce hovory zobrazia na obrazovke ako bannery. Môžete sa rozhodnúť odpovedať alebo odmietnuť ich bez toho, aby ste hru ukončili alebo pozastavili.

Odmietnutie prichádzajúcich hovorov

Ak nechcete počas hry prijímať žiadne prichádzajúce hovory, zapnite možnosť Odmietnuť prichádzajúce hovory.

Snímka obrazovky a nahrávanie obrazovky

Herného asistenta môžete použiť na snímanie snímok obrazovky a nahrávanie obrazovky pri hraní hier.

Plávajúci chat v okne

Keď potrebujete odpovedať na dôležité správy počas hry, Herný asistent vám to umožňuje bez toho, aby ste hru ukončili. Správy môžete posielat' cez plávajúce okno chatu.

Ťuknite na aplikáciu, ktorá potrebuje plávajúce okno, a táto aplikácia sa zobrazí ako malé okno na jednej strane obrazovky, čo vám umožní rýchlo odpovedať na správy WeChat, QQ alebo SMS pred návratom do hry. Všetky aplikácie, ktoré podporujú chat s plávajúcim oknom, sa zobrazujú v Hernom asistentovi.

Upozornenia na správy

Zapnite túto funkciu, ak nechcete, aby vám unikli správy od niekoho, kto je pre vás dôležitý. Vždy, keď dostanete správu, zobrazí sa ako upozornenie na posúvanie, čo vám umožní skontrolovať správu a zároveň pokračovať v hraní hry.

Cesta: Spustite hru, potiahnutím prstom zavolajte herného asistenta a ťuknite na položku Upozornenia na správy.

Zámok otáčania obrazovky

Dokonca aj keď je automatické otáčanie vypnuté v rýchlych nastaveniach Androidu, niektoré aplikácie tretích strán môžu stále snímať otáčanie obrazovky prostredníctvom svojich vlastných prístupov a automaticky otáčať obrazovku. Táto funkcia zabráňuje otáčaniu obrazovky a poskytuje vám pohlcujúcejší herný zážitok.

Cesta: Spustite hru, potiahnutím prstom zavolajte Herného asistenta a ťuknite na ikonu zámku otáčania.

Odporúčané dotykové konfigurácie od profesionálnych hráčov

Optimalizáciu dotyku môžete zapnúť pri hraní hier na zariadeniach ColorOS. S touto funkciou môžete ľahko optimalizovať citlivosť, spätnú väzbu na dotyk a hmlisté konfigurácie prevencie v hrách. Obsahuje tiež odporúčané konfigurácie od profesionálnych hráčov, čo vám umožní zažiť, ako hrajú hry špičkoví hráči.

Cesta: Spustite hru, potiahnutím prstom zavolajte herného asistenta a ťuknite na "Optimalizácia dotyku".

* V súčasnosti túto funkciu podporujú iba PUBG Mobile a Arena of Valor.

Filtre v hre prinášajú nové vizuálne zážitky

ColorOS poskytuje herné filtre, ktoré upravujú zobrazenie farieb v hrách a prinášajú do hier úplne nové vizuálne zážitky.

V súčasnosti existuje 5 vstavaných filtrov vrátane Color Reverse, Manga, Ultra HD, Old Movie a Night Vision. Vyberte si ten, ktorý sa vám páči!

Cesta: Spustite hru, potiahnutím prstom zavolajte herného asistenta a vyberte filtre v hre.

4D vibrácie prinášajú ešte pohlcujúcejší herný zážitok

Lineárne motory ColorOS poskytujú pohlcujúcejšiu vibračnú spätnú väzbu pre konkrétne hry. Cesta: Spustíte hru, potiahnutím prstom zavolajte herného asistenta a ťuknite na "4D vibrácie". Poznámka: Skutočný výkon tejto funkcie sa môže v rôznych modeloch mierne líšiť.

Zahrajte si ukážky hier online

Klepnite a hrajte ukážky hier online bez toho, aby ste ich museli sťahovať.

Cesta: Domovská obrazovka - Centrum hier.

Nájdite hry s označením "Demo" v Hernom centre. Zadajte stránku s podrobnosťami a ťuknutím na "Prehrať" v pravom dolnom rohu ich okamžite prehrajte. Táto funkcia vám umožňuje zažiť nové hry bez toho, aby ste ich museli sťahovať, čo vám pomôže vyhodnotiť, či sa hra oplatí stiahnuť.

Súkromie a bezpečnosť

Správa informácií a povolení dostupných pre aplikácie

Správa povolení dostupných pre aplikácie

Táto funkcia vám umožňuje spravovať povolenia pre každú aplikáciu, ako je poloha, telefonovanie, získavanie telefónnych identifikátorov, čítanie denníkov hovorov atď.

Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Správca povolení".

Upozornenie na citlivé povolenie

Keď aplikácia používa citlivé povolenia, ako je fotoaparát, mikrofón a umiestnenie, systém zobrazí dynamické farebné ikony v stavovom riadku, ktoré vám pripomenú citlivé povolenia, ktoré aplikácia používa.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.

Približná poloha

Keď aplikácia požiada o povolenie polohy, ColorOS poskytne dve možnosti, z ktorých si môžete vybrať: "Hrubá poloha" a "Presná poloha". To znamená, že môžete používať aplikácie bez toho, aby ste poskytli svoju presnú polohu, čím chránite svoje súkromie.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.

Záznamy o správaní aplikácie

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť záznamy aplikácií, ktoré sa odvolávajú na povolenia vo forme údajového grafu, čo vám umožní ľahko odhaliť zneužitie povolení určitými aplikáciami na pozadí.

Cesta: Nastavenia – povolenia na ochranu osobných údajov.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO.

Núdzová SOS. Vaša bezpečnosť je prvoradá.

Máme obavy o bezpečnosť našich používateľov. V prípade život ohrozujúcich a iných vážnych núdzových situácií vám táto funkcia umožňuje poslať správy o pomoc, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie SOS

Prejdite na položku Nastavenia - Heslo a zabezpečenie a prijmite podmienky služby na zapnutie tejto funkcie.

Nastavenie tiesňových kontaktov

Prejdite na položku Nastavenia - Heslo a zabezpečenie a prijmite podmienky služby.

Štandardne existujú 3 čísla tiesňového volania: 158 (polícia), 150 (hasiči) a 112 (pohotovostná zdravotná starostlivosť). Môžete pridať až 3 núdzové kontakty a poslať im správy, ktoré obsahujú vašu pozíciu, fotografie a záznamy v prípade núdze.

Tiesňové volanie


Ako používať núdzové VOLANIA SOS na ColorOS:

Stlačte tlačidlo napájania 5 krát a na obrazovke sa zobrazia kontaktné informácie SOS. Vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.

Môžete tiež zapnúť automatické vytáčanie tiesňových čísel. Ako predvolené číslo tiesňového volania vyberte jeden zo 112, 158 a 150. Keď stlačíte tlačidlo napájania 5-krát, aby ste uskutočnili tiesňové volanie, systém automaticky zavolá nakonfigurovaný núdzový kontakt po 3 sekundách.

Automatické odosielanie núdzových správ

Môžete tiež zapnúť automatické odosielanie tiesňových správ. Keď uskutočníte tiesňové volanie SOS, do tiesňového kontaktu sa odošle vaša aktuálna poloha, fotografia aktuálnej situácie a 5-sekundový záznam.



Nastavenie hesla ochrany osobných údajov

Heslo na ochranu osobných údajov je heslo, ktoré je možné nastaviť pre citlivé funkcie. Keď je heslo na ochranu osobných údajov zapnuté, budete musieť zadať heslo, aby ste získali prístup k citlivým funkciám, ako je zámok aplikácie a súkromný trezor.

Nastavenie hesla ochrany osobných údajov

- Prejdite na "Nastavenia - Heslo a zabezpečenie".
- Ťuknite na "Heslo ochrany osobných údajov" a ťuknite na "Zapnúť heslo na ochranu osobných údajov".
- Ako heslo na ochranu osobných údajov môžete použiť vzor, 4- alebo 6-miestny PIN kód alebo 4 až 16 číslíc a písmená.
- Nastavte bezpečnostnú otázku a ťuknite na položku Hotovo v pravom hornom rohu.
- Môžete tiež nastaviť e-mail na obnovenie a prepojiť svoj účet OPPO, aby ste si ďalej zabezpečili svoje súkromie.

Zmena hesla ochrany osobných údajov

Prejdite na "Nastavenia - Heslo a zabezpečenie" a ťuknite na "Heslo na ochranu osobných údajov".

Ťuknite na položku Zmeniť heslo ochrany osobných údajov a pred nastavením nového zadajte pôvodné heslo.

Obnovenie hesla ochrany osobných údajov

Ak zabudnete heslo na ochranu osobných údajov, môžete ho obnoviť prostredníctvom bezpečnostnej otázky, e-mailu na obnovenie alebo prepojeného účtu OPPO.

Na rozhraní hesla na ochranu osobných údajov ťuknite na položku Zabudnuté heslo.

- Resetovanie prostredníctvom bezpečnostnej otázky: Zadajte odpoveď na bezpečnostnú otázku a resetujte heslo.
- Resetujte prostredníctvom e-mailu na obnovenie: Zadajte prepojenú e-mailovú adresu a potom zadajte overovací kód odoslaný na vašu prepojenú e-mailovú adresu a resetujte heslo.
- Obnovenie prostredníctvom účtu OPPO: Prihláste sa do prepojeného účtu OPPO a obnovte heslo.

Vypnutie hesla ochrany osobných údajov

Prejdite na "Nastavenia - Heslo a zabezpečenie" a ťuknite na "Heslo na ochranu osobných údajov".

Ťuknite na položku Vypnúť heslo na ochranu osobných údajov, ťuknite na položku Zavrieť v rozbaľovacom okne a potom zadajte heslo a vypnite ho.

Prevenca proti nahliadnutiu pre oznámenia

Keď predná kamera zistí, že pred telefónom je niekto iný ako majiteľ telefónu, automaticky skryje podrobnosti o upozornení a iba ukáže, že existujú nové upozornenia na ochranu súkromných informácií používateľa pred zvedavými očami.

Cesta: Nastavenia - Upozornenia a stavový riadok – Ochrana proti nahliadnutiu pre upozornenia.

Rozsah použitia: Táto funkcia bude aktualizovaná spolu s ColorOS 12. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v komunite OPPO. Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch.

Uzamknutie aplikácií zámkom aplikácie

Keď je zámok aplikácie zapnutý, musíte zadať heslo, aby ste získali prístup k určitým aplikáciám. Môžete si tiež vybrať odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre a otvoriť uzamknuté aplikácie bezpečnejším a pohodlnejším spôsobom. Povolenie tejto funkcie vyžaduje heslo na ochranu osobných údajov.

Zapnutie zámku aplikácie

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Zámok aplikácie".
- Zadajte heslo na ochranu osobných údajov. (Ak ho zabudnete, obnovte si heslo na ochranu osobných údajov.)
- Vyberte aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť a zapnite zámok aplikácie.

Prístup k uzamknutým aplikáciám

- Používanie hesla na ochranu osobných údajov

Ak chcete získať prístup k uzamknutým aplikáciám, musíte zadať svoje heslo ochrany osobných údajov, inak nebudete mať prístup k aplikácii.

- Prístup pomocou rozpoznávania odtlačkov prstov alebo tváre

K uzamknutým aplikáciám máte prístup aj pomocou odtlačku prsta alebo rozpoznávania tváre. Cesta: Prejdite na položku Nastavenia - Heslo a zabezpečenie - Odtlačok prsta, zadajte heslo obrazovky uzamknutia a použite odtlačok prsta na uzamknutie aplikácie.

Vypnutie uzamknutia aplikácie

- Prejdite na "Nastavenia - Povolenia na ochranu osobných údajov - Zámok aplikácie".
- Zadajte heslo na ochranu osobných údajov.
- Vypnite zámok aplikácie pre príslušné aplikácie.

Skrytie aplikácií

ColorOS umožňuje svojim používateľom skryť aplikácie prostredníctvom nasledujúcich krokov:

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Skryť aplikácie" a zadajte heslo ochrany osobných údajov.
- Vyberte aplikácie, ktoré chcete skryť.

Keď túto funkciu používate prvýkrát, musíte pre ňu nastaviť prístupový kód. Zapamätajte si prístupové číslo. Po nakonfigurovaní zadajte prístupový kód pomocou klávesnice na vytáčanie a otvorte skryté aplikácie. Ak potrebujete zmeniť prístupový kód, prejdite na zámok aplikácie a ťuknutím na položku Nastavenia v pravom hornom rohu ho zmeňte.

Prístup k skrytým aplikáciám

Ak chcete získať prístupový kód, zadajte prístupový kód pomocou klávesnice na vytáčanie. Prístupový kód začína a končí na "#" a obsahuje 1 až 16 číslic, napríklad #0000#.

Ochrana platieb zabezpečuje vaše peniaze

ColorOS poskytuje bezpečné platobné prostredie, takže môžete uskutočňovať online platby bez obáv zo skrytých poplatkov.

Vždy, keď uskutočníte platbu telefónom, systém automaticky skontroluje platobné prostredie a požiada vás, aby ste platbu opätovne potvrdili, ak existujú rizikové faktory. Táto funkcia tiež deteguje malware a trójske kone vo vašom telefóne.

Ochrana platieb poskytuje bezpečnostnú kontrolu pre nasledujúce položky:

- Kontrola zabezpečenia systému
- Bezpečnostná kontrola Wi-Fi
- Bezpečnostná kontrola overovacieho kódu
- Kontrola zabezpečenia aplikácie

Prejdite na položku Nastavenia - Bezpečnosť a núdzový stav - Zabezpečenie systému - Ochrana platieb a vyberte aplikácie, ktoré potrebujete chrániť.

Blokovanie obťažovania a podvodov

Hovory a spamové správy z neznámych čísel sú nielen nepríjemnosťou, ale môžu obsahovať aj podvodné informácie. ColorOS rýchlo a presne identifikuje obťažujúce správy, podvodné hovory a phishingové správy a upozorní vás. Automaticky blokuje pseudo základňové stanice a podvodné hovory, aby ste boli v bezpečí pred obťažovaním a podvodmi.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov

Otvorte aplikáciu Telefón, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, ťuknite na položku Blokovať a filtrovať a zapnite možnosť Blokovať prichádzajúce hovory.

Režim blokovania si môžete zvoliť na základe vašich potrieb.

- Zablokujte všetky prichádzajúce hovory: Po zapnutí budete prijímať iba hovory od VIP kontaktov a kontaktov na zozname povolených povolení.
- Blokovanie prichádzajúcich hovorov z neznámych čísel: Po zapnutí budú zablokované všetky čísla, ktoré nie sú v kontaktoch. Túto funkciu používajte opatrne, pretože niektoré prichádzajúce hovory z neznámych čísel sa vám môžu ukázať ako užitočné.
- Blokovanie prichádzajúcich hovorov z neznámych čísel v konkrétnych oblastiach: Prichádzajúce pády môžete zablokovať z čísel v konkrétnych provinciách alebo mestách.
- Blokovanie volaní zo skrytých čísel: Táto funkcia funguje len pre neznáme čísla.

Blokovanie správ

Otvorte správy, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, ťuknite na položku Blokovať a filtrovať a zapnite možnosť Blokovať správy.

Režim blokovania si môžete zvoliť na základe vašich potrieb.

Blokovanie na základe kľúčových slov spamu

Kľúčové slová môžete pridávať podľa vlastného uváženia a systém automaticky zablokuje správy, ktoré obsahujú tieto kľúčové slová.

Zoznam blokovaní

Nebudete prijímať hovory a správy z čísel na zozname blokovaní.

Pridanie do zoznamu blokov

Otvorte správy, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, ťuknite na položku Blokovať a filtrovať - Blokovací zoznam a importujte čísla z kontaktov do zoznamu blokov alebo manuálne zadajte čísla na blokovanie.

Zoznam povolení

Hovory a správy z čísel na zozname povolení nebudú blokované.


Pridanie do zoznamu povolení

Otvorte správy, ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, ťuknite na položku Blokovat' a filtrovat' - Zoznam povolení a importujte čísla z kontaktov do zoznamu povolených povolení alebo manuálne zadajte čísla. Tieto čísla nebudú blokované.

Detský kútik umožňuje vašim deťom používať váš telefón zdravým spôsobom

Môžete sa obávať, že vaše deti sa môžu stať závislými na mobilných hrách a že by ich to mohlo negatívne ovplyvniť. Ako môžete dovoliť svojim deťom používať váš telefón zdravším spôsobom? Detský kútik je navrhnutý tak, aby tento problém vyriešil. V aplikácii Detský kútik môžete nakonfigurovať nasledujúce položky:

- Trvanie povolené zakaždým.
- Povolené aplikácie.
- Vypnutie mobilnej siete.



Vstúpte do detského priestoru

Prejdite na položku Nastavenia - Špeciálne funkcie - Detský kútik, upravte nastavenia a ťuknite na položku "Otvoriť Detský kútik".

V režime Detský kútik má používateľ prístup iba k aplikáciám v zozname Povolené aplikácie. Keď trvanie používania prekročí nakonfigurované trvanie, telefón sa automaticky uzamkne a používateľ bude musieť zadať heslo uzamknutej obrazovky, aby znova zadal domovskú obrazovku.

Výstup z detského priestoru

Keď ste v režime Detský kútik, ťuknite na položku "Ukončiť Detský kútik " v dolnej časti a zadajte heslo obrazovky uzamknutia, aby ste ho opustili.

Uzamknutie súborov v súkromnom trezore

Súkromný trezor uchováva vaše fotografie, zvuk, dokumenty a iné typy súborov v tajnosti pre vás. Môžete si vybrať, ktoré súbory chcete skryť. Ak chcete získať prístup k súborom v službe Súkromný trezor, musíte zadať heslo obrazovky uzamknutia alebo odovzdať odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre. V rámci Súkromného trezora nie je možné nasnímať snímku obrazovky.

Pridanie súkromných súborov


Súkromné súbory môžete pridávať prostredníctvom nasledujúcich prístupov.

Súkromný trezor

Prejdite na položku Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Súkromné bezpečné, zadajte heslo, vyberte typ súboru, ktorý chcete zašifrovať, a pridajte súbory.

Šifrovanie súborov

Otvorte Správcu súborov a vyhľadajte súbory, ktoré chcete zašifrovať. Ťuknite a podržte súbor, ťuknite na "Ďalšie" na paneli s nástrojmi nižšie a ťuknite na "Nastaviť ako súkromné".



Šifrovanie fotografií

Otvorte fotografie a nájdite fotografie, ktoré chcete zašifrovať. Ťuknite a podržte fotografie, ťuknite na položku Ďalšie na paneli s nástrojmi nižšie a ťuknite na položku Nastaviť ako súkromné.

Zobrazenie súkromných súborov

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Súkromný trezor" alebo zadajte súkromnú poistku pomocou skratky na domovskej obrazovke.
- Zadajte heslo uzamknutej obrazovky alebo prejdite odtlačkom prsta alebo rozpoznávaním tváre a prezrite si šifrované súbory.

Pridanie súkromného trezoru na domovskú obrazovku

- Prejdite na "Nastavenia - povolenia na ochranu osobných údajov - Súkromné trezory" a zadajte heslo.
- Ťuknite na položku Nastavenia v pravom hornom rohu a vyberte možnosť "Skratka domovskej obrazovky". Potom môžete pridať súbory a zobraziť šifrované súbory prostredníctvom skratky Súkromný trezor na domovskej obrazovke.

Reštartovanie, aktualizácia, zálohovanie a HeyTap Cloud

Vypnutie a reštartovanie


Ak chcete telefón vypnúť, postupujte takto:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na pravej strane telefónu, kým sa nezobrazí ponuka.
2. Ťuknite na "Vypnúť".
3. Ťuknite na " Ťuknutím vypnite".

Ak chcete vynútiť vypnutie telefónu, stlačte a podržte tlačidlá napájania a hlasitosti + dlhšie ako 10 sekúnd.

Reštartovanie telefónu

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na pravej strane telefónu, kým sa nezobrazí ponuka.
2. Ťuknite na položku Reštartovať.
3. Ťuknite na položku "Ťuknutím na reštart".



Aktualizácia systému

Systém môžete aktualizovať prostredníctvom nasledujúcich dvoch prístupov.

OTA online upgrade

Prejdite na položku Nastavenie – Informácie o zariadení, ťuknite na číslo zostavy v hornej časti a skontrolujte aktualizácie a stiahnite si ho, ak je k dispozícii nejaká aktualizácia.

Ťuknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu, vyberte možnosť Automatická aktualizácia a zapnite možnosť Automatická aktualizácia cez noc. Systém automaticky inovuje na najnovšiu verziu a nainštaluje bezpečnostné záplaty. Táto funkcia nespotrebováva mobilné dáta. Aktualizácia sa bude automaticky vykonávať počas 2:00 až 5:00 v noci, keď je váš telefón nečinný.

Lokálna aktualizácia firmvéru

1. Stiahnite si balík firmvéru pre váš telefón z <https://www.coloros.com/en/rom>.
2. Skopírujte balík firmvéru .ozip do koreňového adresára telefónu.
3. Otvorte Správca súborov, ťuknite na balík firmvéru a vo vyskakovacom okne ťuknite na položku Aktualizovať teraz.
4. Počkajte na dokončenie aktualizácie. Telefón sa po aktualizácii reštartuje.

Záloha

Súbory v telefóne OPPO môžete zálohovať pomocou lokálneho úložiska alebo HeyTap Cloud. Zálohovanie súborov pomocou lokálneho ukladacieho priestoru

- Prejdite na položku " Nastavenia - Systémové nastavenia - Zálohovanie a resetovanie - Zálohovanie a migrácia - Lokálna záloha".
- Ťuknite na položku Vytvoriť novú zálohu a vyberte súbory, ktoré chcete zálohovať.

Všetky vybrané súbory budú zálohované do úložiska vášho telefónu. Upozorňujeme, že keď vymažete všetky údaje v telefóne, odstránia sa aj záložné údaje uložené v telefóne. Preto pred vymazaním všetkých údajov v telefóne skopírujte zálohovacie údaje do počítača alebo USB disku.

Zálohovanie súborov pomocou Heytap cloudu

- Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zálohovanie a migrácia - HeyTap Cloud".
- Ťuknite na položku "Cloud backup".
- Ak chcete manuálne zálohovať súbory, ťuknite na položku Zálohovať teraz.

Obnovenie telefónu alebo obnovenie údajov

Pomocou zálohovacích údajov môžete obnoviť obsah a nastavenia alebo resetovať telefón na výrobné nastavenia. Predtým, ako tak urobíte, zálohujte svoje údaje.

Obnovenie telefónu

Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Reset telefónu".

Na obnovenie telefónu si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- Obnovte iba Systémové nastavenia: Obnovia sa iba nastavenia. Vaše údaje, vrátane fotografií, hudby a iných osobných súborov, budú uchovávané.
- Vymazať stiahnuté aplikácie a údaje o aplikáciách: Zachovajú sa iba vaše fotografie, hudba a iné osobné súbory.
- Vymažte všetky údaje: Všetky údaje vrátane fotografií, hudby a iných osobných súborov budú vymazané.
- Vymazanie kontaktov a denníkov hovorov v telefóne: Kontakty uložené na VAŠEJ SIM karte zostanú zachované.
- Vymazanie SMS a MMS správ: SMS správy uložené na VAŠEJ SIM karte zostanú zachované.

Obnovenie údajov

Obnovenie z lokálneho úložiska

- Prejdite na položku " Nastavenia - Systémové nastavenia - Zálohovanie a resetovanie - Zálohovanie a migrácia - Lokálna záloha".
- Vyberte zálohu a vyberte údaje, ktoré potrebujete obnoviť a potom ťuknite na položku Obnoviť.

Obnovenie zo zálohy v cloud

- Prejdite na "Nastavenia - Systémové nastavenia - Zálohovanie a migrácia - HeyTap Cloud".
- Vyberte zálohu a vyberte údaje, ktoré potrebujete obnoviť, a potom ťuknite na položku Obnoviť.

HeyTap Cloud

HeyTap Cloud vám umožňuje bezpečne ukladať vaše fotografie, kontakty, SMS, poznámky a ďalšie údaje do cloudu. Ak je váš telefón stratený alebo poškodený, HeyTap Cloud vám môže pomôcť nájsť telefón a na diaľku odstrániť vaše údaje, aby ste ochránili svoje súkromie.

Zapnutie cloudu HeyTap

- Prejdite na položku Nastavenie a ťuknite na položku Prihlásiť sa v hornej časti zoznamu Nastavenia.
- Zadajte svoje používateľské meno a heslo, aby ste zapli HeyTap Cloud. Potom sa vaše údaje automaticky zálohujú a synchronizujú.

Optimalizácia úložiska

Keď je HeyTap Cloud zapnutý, vaše pôvodné fotografie sa uložia do cloudu HeyTap a fotografie v telefóne budú nahradené jasnými, ale menšími, aby sa ušetrilo úložisko.

Prejdite na položku Nastavenia - HeyTap Cloud - Fotky a zapnite možnosť Optimalizovať úložisko.

Správa cloudového úložiska

HeyTap Cloud poskytuje 5 GB bezplatného cloudového úložiska pre každého používateľa. Ak potrebujete viac cloudového úložiska, môžete si zakúpiť jeden z našich plánov inovácií.

Zobrazenie zostávajúceho cloudového úložiska

Prejdite na "Nastavenia - HeyTap Cloud - Správa cloudového priestoru".

Uvoľnenie cloudového úložiska

Po úplnom obsadení cloudového úložiska už nemôžete zálohovať údaje ani nahrávať nové fotografie, kontakty, SMS správy, poznámky ani iné údaje. Cloudové úložisko môžete uvoľniť odstránením údajov, ktoré už nepotrebujete. Odporúča sa, aby ste svoje osobné údaje záložovali skôr, ako tak urobíte.

Odstránenie cloudových súborov: Prejdite na "Nastavenia - HeyTap Cloud - Správa cloudových údajov". Vyberte údaje, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku Odstrániť. Upozornenie: Keď je zapnutá synchronizácia heytap cloudu, odstránením údajov cloudu sa odstránia aj údaje v telefóne.

Odstránenie cloudovej zálohy:

Keď je zapnutá cloudová záloha, SMS správy, denníky hovorov, zoznam a rozloženie aplikácií a systémové nastavenia sa automaticky zálohujú do cloudu HeyTap raz denne. Zálohovanie v cloude môžete vypnúť alebo odstrániť zastarané zálohy, aby ste uvoľnili cloudové úložisko.

Prejdite na "Nastavenia - HeyTap Cloud - Cloud backup".

Vyberte zálohy, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku Odstrániť.

Keď vypnete "Zálohovanie údajov", systém zastaví automatické zálohovanie, ale existujúce zálohy sa neodstránia.

Zakúpenie väčšieho cloudového úložiska

Každý používateľ má 5 GB bezplatné cloudové úložisko. V prípade potreby si môžete zakúpiť jeden z našich plánov aktualizácie.

Prejdite na "Nastavenia - HeyTap Cloud - Správa priestoru - Inovácia cloudového priestoru". Môžete si vybrať z troch paušálov: 30 GB, 100 GB alebo 1 024 GB. Prihláste sa na odber mesačných obnovení alebo si zakúpte 3-, 6- alebo 12-mesačný plán.

Stroj času kontaktov

Keď je zapnutá synchronizácia kontaktného cloudu, po aktualizácii zoznamu kontaktov sa vygeneruje historický zoznam kontaktov. Zoznam kontaktov môžete obnoviť späť do určitého časového bodu.

Zapnutie synchronizácie kontaktného cloudu

Prejdite na položku Nastavenia – HeyTap Cloud – Kontakty a zapnite možnosť Synchronizácia kontaktného cloudu.

Obnovenie kontaktov

Prejdite na položku Nastavenie – HeyTap Cloud – Kontakty a ťuknite na položku Obnoviť kontakty.

Vyberte zálohu z určitého časového bodu a ťuknite na položku Obnoviť.

Podpora a služba

Obráťte sa na podporu OPPO

Pošlite e-mail support.sk@oppo.com tímu podpory OPPO.

Samoobslužná služba

Viac informácií o používateľskej príručke, cene náhradných dielov, stave záruky a ďalších informácií nájdete na <https://support.oppo.com/>.

Získajte pomoc a objavujte

Navštívte <https://support.oppo.com/sk/answer/?curPage=1> pre zobrazenie najčastejších otázok o OPPO

Získanie ďalších informácií

Viac relevantných informácií o produktoch a službách OPPO sú k dispozícii na <https://www.oppo.com/sk/>.

ColorOS Facebook: <http://bit.ly/ColorOS-FB>.

ColorOS Twitter: <http://bit.ly/ColorOS-TW>.

Instagram ColorOS: <http://bit.ly/ColorOS-INS>.

ColorOS YouTube: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>.

HeyTap Cloud

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, podporu a služby HeyTap Cloud, prihláste sa do <http://Cloud.heytap.com/>.