日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2023.06.13	V1.00	首次发布 (First release.)

印 刷 | 裱 注 | 刀 模

Quick Guide

ONEPLUS

Notes

EN—Notes

To support the folding design, this device has a flexible OLED screen. Please read the following information before use:

1) Do not remove protective screen protector

An exclusive screen protector comes with this device. Please do not remove it. Any damage to the screen caused by failure to use the protector will not be covered by warranty. If you need to replace the screen protector, please have it replaced by authorized customer service department.

2) Do not press on screen crease

Do not place any objects on the screen or press on the screen with hard objects. Do not use sharp objects to poke the screen. Avoid pressing the screen for a long time. Do not use the screen when it is bent. Keep the screen flat when not folding or unfolding the screen, which is normal. Take care not to get liquid or sand into the device.

If you have any questions, please contact customer service.

FR—Notes

Pour prendre en charge la conception pliable, cet appareil dispose d'un écran souple OLED. Veuillez lire les informations suivantes avant utilisation :

1) Ne retirez pas le protecteur d'écran exclusif

Cet appareil est livré avec une protection d'écran exclusive. Veuillez ne pas le retirer. Les dommages causés à l'écran en raison d'un non-respect du protecteur ne seront pas couverts par la garantie. Si vous devez remplacer le protecteur d'écran, veuillez le faire remplacer par un technicien de service à la clientèle agréé.

2) Ne appuyez pas sur le pli de l'écran

Ne placez pas d'objets sur l'écran et n'appuyez pas sur l'écran avec des objets durs. Ne pas utiliser d'objets pointus pour percer l'écran. Evitez de maintenir appuyer sur l'écran pendant un laps de temps. Ne pas utiliser l'écran lorsque vous le pliez. Gardez l'écran plat lorsque vous ne le pliez pas ou ne le pliez pas, ce qui est normal. Veillez à ne pas mettre de liquide ou de sable dans l'appareil.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle.

DE—Notizen

Zur Unterstützung des Falt-Designs verfügt dieses Gerät über einen flexiblen OLED-Bildschirm. Bitte beachten Sie zum Schutz des Bildschirms Folgendes:

1) Die exclusive Schutzfolie auf dem Bildschirm belassen

Dieses Gerät wird mit einer exclusiven Bildschirmschutzfolie geliefert. Die Folie nicht entfernen. Schäden am Bildschirm, die durch Nichtverwendung der Bildschirm-schutzfolie entstehen, fallen nicht unter Garantie abgedeckt werden. Wenn Sie den Bildschirmschutz auswechseln müssen, lassen Sie diese bitte in einem autorisierten Kundendienstzentrum ersetzen.

2) Nicht auf Bildschirmfalte drücken

Keine Gegenstände auf den Bildschirm stellen und nicht mit harten Gegenständen auf den Bildschirm drücken. Keine spitzen Gegenstände zum Stechen verwenden. Bildschirm nicht zu lange drücken. Bildschirm nicht verwenden, wenn er gebogen ist. Bildschirm möglichst ebenen lassen, wenn er weder Ein noch aus gefaltet wird. Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Sand in das Gerät eindringen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

ES—Notas

Para admitir el diseño plegable, este dispositivo tiene una pantalla OLED flexible. Por favor, lea la información siguiente antes de su uso:

1) No quitar el protector de pantalla exclusivo

Con este dispositivo viene un protector de pantalla exclusivo. No lo quites. Cualquier daño en la pantalla que se produzca por no usar el protector de pantalla no estará cubierto por la garantía. Si es preciso sustituir el protector de pantalla, debe hacerlo el personal del servicio de atención al cliente autorizado.

2) No presionar el pliegue de la pantalla

No coloques objetos sobre la pantalla ni presiones la pantalla con objetos duros. No uses objetos afilados para pinchar la pantalla. Evita presionar la pantalla por un tiempo largo. No uses la pantalla está ligeramente curvada. Mantén la pantalla plana cuando no la pliegues o la despliegues, lo cual es normal. Tal alternativa a tener cuidado con que no entre líquido o arena en el dispositivo.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

FR—Notas

Para permitir o design dobrável, este dispositivo tem um ecrã OLED flexível. Por favor, leia as informações seguintes antes de usar:

1) Não retire a proteção de ecrã exclusiva

Este aparelho vem com uma proteção de ecrã exclusiva. Não a retire. Os danos no ecrã devidos à falta de utilização da proteção de ecrã não estão cobertos pela garantia. Se precisar de substituir a proteção de ecrã, deverá fazer a substituição no departamento de assistência autorizado.

2) Não pressione a dobra do ecrã

Não coloque objetos no ecrã nem pressione o ecrã com objetos duros. Não utilize objetos pontiagudos para furar o ecrã. Evite pressionar o ecrã por um período longo. Não utilize o ecrã quando estiver dobrado. Mantenha o ecrã nesta posição quando não o dobrar ou desdobrar, o que é normal. Tenha cuidado para não deixar entrar líquidos ou areia no aparelho.

Se tiver algumas dúvidas, contacte o apoio ao cliente.

IT—Note

Per supportare il design pieghevole, questo dispositivo usa uno schermo OLED flessibile. Per proteggere lo schermo, ricorda quanto segue:

1) Non rimuovere la protezione schermo esclusiva

Il dispositivo viene fornito con una protezione schermo esclusiva. Non rimuoverla. Qualsiasi danno allo schermo causato dalla mancata protezione dello garanzia. Se devi sostituire la protezione schermo, rivolgiti a tecnici riparatori autorizzati.

2) Non esercitare pressione sulla piega dello schermo

Non mettere oggetti sullo schermo né premere o dare schiaccianti con oggetti duri. Evita di usare oggetti pungenti e di centro dello schermo. Un leggero attenzionarlo o un suono flevole all'apertura o alla chiusura dello schermo è normale. Non piegare lo schermo oltre. Tal alternativa a tenere lontani liquidi e sabbia dal dispositivo.

Se hai domande, contatta il servizio clienti.

NL—Opmerkingen

Dit apparaat heeft ter ondersteuning van het opvouwbare ontwerp een flexibel OLED-scherm. Lees de volgende informatie voorafgaand aan het vuilgebruik:

1) De exclusieve screenprotector niet verwijderen

Er wordt een exclusieve screenprotector meegeleverd met dit apparaat. Verwijder deze niet. Eventuele schade aan het scherm die ontstaat door het niet aanbrengen van de beschermer niet wordt gedekt door de garantie. Als u de screenprotector wilt vervangen, laat deze dan vervangen door geautoriseerd klantenservicepersoneel.

2) Niet op de vouw van het scherm drukken

Plaats geen voorwerpen op het scherm en druk op het scherm niet met harde voorwerpen op het scherm. Er mag geen voorwerp scherp of hard gebruikt worden om het scherm te prikken. Vermijd het langdurig indrukken van het scherm. Gebruik het scherm niet wanneer het gebogen is. Houd het scherm vlak wanneer u het niet vouwt of ontvouwt, dat is normaal. Zorg er voor dat er geen vloeistof of zand in het apparaat kan komen.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met de klantenservice.

SE—Anteckningar

Denna enhet har en flexibel OLED-skärm för att stödja denna vikbara design. Läs på följande för att skydda skärmen:

1) Ta inte bort det exklusiva skyddet

Ett exklusivt skärmskydd medföljer denna produkt. Ta inte bort det eftersom skador som uppkommer på skärmen när du har bort skyddet inte täcks av garanti. Om du behöver byta ut skärmskyddet bör du låta autoriserad kundtjänstpersonal göra det.

2) Tryck inte på veket i skärmen

Placera inte saker på skärmen och tryck inte på skärmen med några hårt. Det finns ett grovt verktyg i mitten av skärmen. Använd den kanske lite och du kan inte göra det. Du kan inte hålla det i ett stort tryck i ett stort tryck. Det är helt normalt, det är helt normalt, det är helt normalt att det är böjt och det är helt normalt att det är helt normalt. Vänd inte på den om det inte är böjt eller om det inte är böjt. Se till att det inte kommer vätska eller sand i enheten.

Kontakta kundtjänst om du har några frågor.

PL—Uwagi

Jako wsparcie składanej konstrukcji to urządzenie wyposażone w elastyczny ekran OLED. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1) Nie zdejmuj ochronnego ekranu

Do urządzenia dołączono specjalny ochronnej ekranu. Nie zdejmuj go. Uszkodzenia ekranu spowodowane brakiem ochronnego ekranu nie są objęte gwarancją. Jeśli chcesz wymienić ochronnej ekranu, skontaktuj się z autorizowanym pracownikiem ds obsługiwania klienta.

2) Nie naciskaj ogniska ekranu

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na ekranie ani nie naciskaj go twardymi przedmiotami. Nie używaj ostrych przedmiotów do dźgania ekranu. Unikaj naciskania ekranu przez długi czas. Nie używaj ekranu, gdy jest zgięty. Trzymaj ekran płasko, gdy nie jest zginany lub rozginany, co jest normalne. Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się ciecz ani piasek.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

RO—Notițe

Pentru a fi compatibil cu designul pliabil, acest dispozitiv are un ecran OLED flexibil. Pentru a proteja ecranul, citiți următoarele:

1) Nu îndepărtați folia exclusivă de protecție a ecranului

Acest dispozitiv vine cu o folie exclusivă de protecție a ecranului. Nu o îndepărtați deoarece nici deteriorarea adusă ecranului de lipsă nu este acoperită de garanție. Dacă trebuie să schimbați folia de protecție a ecranului, vă rugăm ca acest lucru să fie făcut de personalul autorizat al departamentului de servicii pentru clienți.

2) Nu apăsați pe cuta ecranului

Nu așezați pe ecran niciun obiect și nu apăsați pe ecran cu obiecte grele. Nu folosiți ascuțite ascuțite pentru a găuri ecranul. Evitați apăsarea ecranului pe o perioadă lungă de timp. Nu folosiți ecranul atunci când este îndoit. Ținând ecranul plat atunci când nu este pliat sau nu este pliat, ceea ce este normal. Aveți grijă să nu pătrundă lichid sau nisip în dispozitiv.

Dacă aveți întrebări, contactați serviciul Clienți.

CZ—Poznámky

Když používáte flexibilní konstrukci, toto zařízení používá flexibilní displej OLED. Si chraňte na ochranu obrazovky mějte na paměti následující:

1) Speciální ochranu obrazovky neodstraňujte

Tento přístroj je dodán s exclusive ochranu obrazovky. Ochranu obrazovky neodstraňujte. Vyd mouto vlivu displeje OnePlus způsobené ochranu se záruka neuhradí. Pokud potřebujete ochranu obrazovky vyměnit, obraťte se na pracovníky autorizovaných služeb zákazníkům.

2) Na ohybu v obrazovce nic neklade

Na displej nic neukládejte a na displej nemačkejte tvrdými předměty. Nepoužívejte ostré předměty k propichování displeje. Displej dlouho nemačkejte. Displej nepoužívejte, když je ohnutý. Displej ponechejte rovný, když displej ohýbáte nebo rozkládáte, to je normální. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla tekutina ani písek.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte službu zákazníkům.

SK—Poznámky

Na podporu ohýbacieho dizajnu to toto zariadenie vybavené flexibilnou obrazovkou OLED. Pred použitím si prosím prečítajte nasledujúce informácie:

1) Exkluzívny ochranný film obrazovky neodstraňujte

K tomuto zariadeniu sa dodáva exkluzívny ochranný film obrazovky. Neodstraňujte ho. Akékoľvek poškodenie obrazovky v dôsledku nepoužívania ochrannej fólie na obrazovku pod záruku nespadá. Ak budete potrebovať ochranný film obrazovky vymeniť, nechajte ho vymeniť autorizovaným pracovníkom služieb zákazníkom.

2) Zatlač obrazovky nedržte

Na obrazovku nekladiete žiadne predmety, ani na ňu netlačte tvrdými predmetmi. V prípade obrazovky si ostrými zdvihy. Pri ohýbaní displej nestláčajte dlho. Displej nepoužívajte, keď je ohnutý. Displej ponechajte pokojný displej, čo je viac. Displej ponechajte rovný, keď displej ohýbate alebo rozkladáte, čo je normálne. Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla tekutina ani piesok.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte službu zákazníkom.

SI—Opombe

Za podporo za zložljivo zasnovo ima ta naprava zaslon OLED z upogljivim zaslonom. Pred uporabo si preberite naslednje informacije:

1) Ne odstranjujte ekskluzivne zaščite zaslona

Ta naprava vsebuje ekskluzivno zaščito zaslona. Ne odstranjujte je, saj morebitne poškodbe zaslona, ki nastanejo zaradi neuporabe zaščite zaslona, niso zajete v garancijo. Kot bi morali zamenjati zaščito zaslona, naj ga zamenjajo pooblaščeni zaposleni v službi za stranke.

2) Ne pritiskajte na pregib zaslona

Na zaslon ne odlagajte nobenih predmetov in nanj ne pritiskajte s trdimi predmeti. Na zaslon zaslona je pilasti pregib. Pri pregibu ali razprtju zaslona ne pritiskajte na zaslon. Ne uporabljajte ostrih predmetov za vbodne zaslone. Preprečite vsiljivo dolgotrajno pritiskanje.

Ce imate kakšna vprašanja, se obrnite na oddelek za podporo uporabnikom.



Must Know

1. EN Speaker / FR Haut parleur / DE Lautsprecher / ES Altavoz / PT Altoparlante / IT Altoparlante / NL Luidspreker / SE Högtalare / PL Głośnik / CZ Reproduktor / RO Difuzor / SK Reproduktor / SI Zvočnik / GR Higio / EE Kõlar / LT Garsiakalbis / LV Skaļrunis / HU Hangszóró / HR Zvučnik / RU Динамик / UA Динамік / TR Hoparlör
2. EN Alert Slider / FR Curseur d'alerte / DE Alarm Schieber / ES Alerta Slider / PT Alerta Slider / IT Alerta Slider / NL Alert Slider / SE Alert Slider / PL Alert Slider / CZ Alert Slider / RO Alert Slider / SK Alert Slider / SI Alert Slider / GR Alert Slider / EE Alert Slider / LT Alert Slider / LV Alert Slider / HU Alert Slider / HR Alert Slider / RU Ползунок оповещений / UA Повзунок сповіщень / TR Alert Slider
3. EN Fingerprint sensor and power sleep/wake / FR Capteur d'empreintes digitales et mise en veille / DE Gerät de l'appareil / DE Fingerabdruck-Sensor und Power-Taste (Ein/Aus) / ES Sensor de huellas digitales y botón de encendido / PT Sensor de impressão digital e botão de energia / IT Sensore dell'impronta digitale e accensione/spegnimento / NL Vingerafdruksensor en power sleep/wake / SE Fingerprint sensor och strömsparläge/vakna upp / PL Czytnik odcisków palców oraz uśpienie/wybudzanie / RO Senzor de amprentă și trecerea în adormire/a trezi/aceea / SK Snímač odtlačkov prstov / CZ Senzor otisků prstů a spánek/probuzení napájení / BG Сензор за пръстови отпечатъци и захранване за сън/събуждане / GR Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων / DK Fingeraftrykssensor og dvale/vågning af strøm / EE Sõrmejälgede andur ja toitekuna/ärkamine / LT Jutiklis pirštų atspaudams ir maitinimas miego/žadinimo metu / LV Pirkstu nospieduma sensors un barošana miega/pamošanās / HU Ujjlenyomat-érzékelő és elvonás/ébresztés / PT Sensor de impressão digital e modo sleep/acordar / SK Snímač odtlačkov prstov a spánok/prebudenie napájania / SI Senzor prstnih odtisov in vklop/izklop sporočila/napajanja
4. EN Volume / FR Volume / DE Lautstärke / ES Volumen / PT Volume / IT Volume / NL Volume / SE Volym / PL Głośność / CZ Hlasitost / RO Volum / SK Hlasitosť / SI Glasnost / GR Ένταση ήχου / EE Helitugevus / LT Garsumas / LV Skaļums / HU Hangerő / HR Glasnoća / RU Громкость / UA Гучність / TR Ses
5. EN Nano SIM Slot / FR Emplacement de la nano SIM / DE Nano-SIM-Steckplatz / ES Ranura Nano SIM / PT Nano SIM - gaveta / IT Slot Nano SIM / NL Nano SIM-kaartslot / SE Kortplats för nano-SIM-kort / PL Gniazdo kart nano SIM / CZ Slot pro nano SIM / CZ Slot pro nano SIM / RO Cele nano sloturi / SK Slot pre nano SIM / SI Reža za nano SIM / GR Υποδοχή κάρτας SIM nano / EE Nano SIM-pesa / LT Nano SIM lizdas / LV Nano SIM ligzda / HU Nano SIM-foglalat / HR Nano SIM ladica / RU Слот для нано-SIM / UA Слот для нано-SIM / TR Nano SIM Yuvası
6. EN USB Type-C port / FR Port USB type C / DE USB-Typ-C-Port / ES Puerto USB tipo C / PT USB Type-C port / IT Porta USB Tipo-C / NL USB Type-C-poort / SE USB-C-port / PL Gniazdo USB Typ-C / CZ Port USB typ-C / CZ Port USB typu C / RO USB port tip-C / SK USB port typu C / SI Vrata USB tipa C / GR USB port τύπου C / EE USB Type-C port / LT USB Type-C prievadas / LV USB Type-C ports / HU USB Type-C port / HR USB Type-C priključak / RU Порт USB Type-C / UA Порт USB Type-C / TR USB Type-C yuvası
7. EN Volume / FR Volume / DE Lautstärke / ES Volumen / PT Volume / IT Volume / NL Volume / SE Volym / PL Głośność / CZ Hlasitost / RO Volum / SK Hlasitosť / SI Glasnost / GR Ένταση ήχου / EE Helitugevus / LT Garsumas / LV Skaļums / HU Hangerő / HR Glasnoća / RU Громкость / UA Гучність / TR Ses
8. EN Front Camera / FR Camera avant / DE Frontkamera / ES Cámara frontal / PT Câmara frontal / IT Fotocamera anteriore / NL Frontcamera / SE Främre kamera / PL Kamera przednia / CZ Čelní fotoaparát / CZ Přední fotoaparát / RO Camera frontală / SK Fotoaparát / SI Sprednja kamera / GR Κάμερα μπροστινής λήψης / EE Esikaamera / LT Priekinė kamera / LV Priekšējā kamera / HU Előlapkamera / HR Prednja fotokamera / RU Фронтальная камера / UA Фронтальна камера / TR Ön kamera

EN

Welcome
Welcome to the OnePlus family! We thrilled you've chosen OnePlus. This guide will help you get your device up and running. Please read through this quick guide carefully to ensure safe and proper use of your device.

Get Support
Please visit https://service.oneplus.com/cn/eu and legal page to find more information on our warranty and return policy. You can also reach out to OnePlus Customer Support by visiting oneplus.com/support.

Accessories and Software Information
You are provided with the following standard accessories: 1 Phone, 1 Charger, 1 USB Type-C Cable, 1 Sertop Quick Guide, 1 Welcome Letter, 1 Sticker, 1 SIM Ejector Tool.

The product software version is OxygenOS 13.1
For more information on the product software, please see the DoC (Declaration of Conformity) at https://service.oneplus.com/global-user-manual

Regulatory
Please see the electronic label for regulatory information.
Allgemeine Parameter, 8 pages de l'appareil - Réglementation

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	900MHz	33.0dBm
	1800MHz	30.0dBm
WCDMA	Band 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Band 8(900 MHz)	24.0dBm
LTE FDD	Band 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Band 3(1800 MHz)	24.0dBm
	Band 5(850 MHz)	24.0dBm
	Band 7(2600 MHz)	24.0dBm
	Band 8(900 MHz)	24.0dBm
	Band 20(800 MHz)	24.0dBm
	Band 28A(700 MHz)	24.0dBm
LTE TDD	Band 38(2600 MHz)	24.0dBm
	Band 40(2300 MHz)	24.0dBm
	Band 41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
5G NR	n1(2100 MHz)	24.0dBm
	n3(1800 MHz)	24.0dBm
	n5(850 MHz)	24.0dBm
	n7(2600 MHz)	24.0dBm
	n8(900 MHz)	24.0dBm
	n20(800 MHz)	24.0dBm
	n28A(700 MHz)	24.0dBm
	n38(2600 MHz)	24.0dBm
	n40(2300 MHz)	24.0dBm
	n41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
Bluetooth	2.4G 40CH	19.0dBm
2.4G Wi-Fi	2.4G 13CH	19.0dBm
5G Wi-Fi	5.2G 4CH,5.3G 4CH,5.5G 11CH,5.8G 5CH	15.0dBm,14.0dBm,13.0dBm,13.0dBm
5.9G Wi-Fi	5.9G 4CH,6G 7CH	13.0dBm,13.0dBm
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m at 10m

SAR Values
The SAR values below are the highest values reported for this device:
Head: 0.90 W/kg(10g), Body: 1.07 W/kg(10g), Limbs: 2.74 W/kg(10g)

Learn More
For further information, please download the complete guide at https://service.oneplus.com/global-user-manual. This manual is for reference only, the actual product shall prevail. Please read the safety information in this manual. Use information and sustainability information in this mobilities care plans. Keep it away from credit cards and devices that may be affected by magnets, and at least 15 cm away from implantable medical devices. If you feel any adverse effects, stop using the device and consult a doctor. If your phone and consult a medical professional or the medical device manufacturer.

Model: CPH2551

FR

Bienvenue
Bienvenue dans la famille OnePlus ! Ce guide vous aidera à tirer le parti de votre appareil. Veuillez lire ce guide rapide pour vous assurer de l'utilisation sûre et correcte de votre appareil.

Obtenir une assistance
Rendez-vous sur la page oneplus.com/cn/eu and legal pour plus d'informations sur nos politiques de garantie et de retours. Vous pouvez également contacter le service client OnePlus en vous rendant sur oneplus.com/support.

Informations sur les accessoires et les logiciels
Les accessoires standard suivants vous sont fournis: 1 téléphone, 1 chargeur, 1 câble de type USB-C, 1 Sertop Guide, 1 Welcome Letter, 1 Sticker, 1 SIM Ejector Tool.

La version logicielle du produit est : OxygenOS 13.2
Pour plus d'informations sur le produit et sur les logiciels et les accessoires et les logiciels, consultez la Déclaration de Conformité sur https://service.oneplus.com/global-user-manual

Réglementation
Pour plus d'informations sur les réglementations, Allo dans Parameters - 8 pages de l'appareil - Réglementation

Fréquences et puissances radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	900MHz	33.0dBm
	1800MHz	30.0dBm
WCDMA	Bande 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Bande 8(900 MHz)	24.0dBm
LTE FDD	Bande 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Bande 3(1800 MHz)	24.0dBm
	Bande 5(850 MHz)	24.0dBm
	Bande 7(2600 MHz)	24.0dBm
	Bande 8(900 MHz)	24.0dBm
	Bande 20(800 MHz)	24.0dBm
	Bande 28A(700 MHz)	24.0dBm
LTE TDD	Bande 38(2600 MHz)	24.0dBm
	Bande 40(2300 MHz)	24.0dBm
	Bande 41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
5G NR	n1(2100 MHz)	24.0dBm
	n3(1800 MHz)	24.0dBm
	n5(850 MHz)	24.0dBm
	n7(2600 MHz)	24.0dBm
	n8(900 MHz)	24.0dBm
	n20(800 MHz)	24.0dBm
	n28A(700 MHz)	24.0dBm
	n38(2600 MHz)	24.0dBm
	n40(2300 MHz)	24.0dBm
	n41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
Bluetooth	2.4G 40CH	19.0dBm
2.4G Wi-Fi	2.4G 13CH	19.0dBm
5G Wi-Fi	5.2G 4CH,5.3G 4CH,5.5G 11CH,5.8G 5CH	15.0dBm,14.0dBm,13.0dBm,13.0dBm
5.9G Wi-Fi	5.9G 4CH,6G 7CH	13.0dBm,13.0dBm
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m at 10m

Valeurs DAS
Les valeurs DAS rapportées sur les valeurs max alors obtenirdas pare-allo dispositivo Tête: 0.90 W/kg(10g), Corps: 1.07 W/kg(10g), Membres: 2.74 W/kg(10g)

Pour apprendre
Pour plus d'informations, veuillez télécharger le guide complet sur https://service.oneplus.com/global-user-manual. This manual is for reference only, the actual product shall prevail. Veuillez lire les informations de sécurité dans ce manuel. Use information and sustainability information in this mobilities care plans. Tenez-le à l'écart des cartes de crédit et des appareils susceptibles d'être perturbés par des aimants, et à plus de 15 cm de distance des appareils médicaux implantables. Si vous ressentez des effets indésirables, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin. Si votre téléphone et consultez un professionnel de la santé ou le fabricant du dispositif médical.

Modèle : CPH2551

DE

Willkommen
Willkommen in der OnePlus Familie! Wir freuen uns, dass Sie sich für OnePlus entschieden haben. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihr Gerät zu verwenden. Lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung Ihres Geräts zu gewährleisten.

Support kontaktieren
Besuchen Sie die Seite oneplus.com/cn/eu and legal, um weitere Informationen über unsere Garantie- und Rückgabebedingungen zu erhalten. Sie können sich auch an den OnePlus Kundendienst wenden, indem Sie oneplus.com/support besuchen.

Informationen über Zubehör und Software
Es werden folgende Standardzubehörteile bereitgestellt: 1 Telefon, 1 Ladegerät, 1 USB-Kabel Typ-C, 1 Sertop Quick Guide, 1 Willkommensbrief, 1 Aufkleber, 1 Schwalbe Extraktionswerkzeug.

Die Produkt-Softwareversion ist OxygenOS 13.2
Weitere Informationen zur Produktsoftware und zu Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter https://service.oneplus.com/global-user-manual

Rechtliche Informationen
Weitere rechtliche und sachliche Informationen: Einstellungen öffnen - Info über Gerätehardware - 8 Seiten des Geräts - Rechtliche Informationen

Funkfrequenzspezifikationen

Funk	Frequenz	Max. Ausgangsleistung
GSM	900MHz	33.0dBm
	1800MHz	30.0dBm
WCDMA	Band 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Band 8(900 MHz)	24.0dBm
LTE FDD	Band 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Band 3(1800 MHz)	24.0dBm
	Band 5(850 MHz)	24.0dBm
	Band 7(2600 MHz)	24.0dBm
	Band 8(900 MHz)	24.0dBm
	Band 20(800 MHz)	24.0dBm
	Band 28A(700 MHz)	24.0dBm
LTE TDD	Band 38(2600 MHz)	24.0dBm
	Band 40(2300 MHz)	24.0dBm
	Band 41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
5G NR	n1(2100 MHz)	24.0dBm
	n3(1800 MHz)	24.0dBm
	n5(850 MHz)	24.0dBm
	n7(2600 MHz)	24.0dBm
	n8(900 MHz)	24.0dBm
	n20(800 MHz)	24.0dBm
	n28A(700 MHz)	24.0dBm
	n38(2600 MHz)	24.0dBm
	n40(2300 MHz)	24.0dBm
	n41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
Bluetooth	2.4G 40CH	19.0dBm
2.4G Wi-Fi	2.4G 13CH	19.0dBm
5G Wi-Fi	5.2G 4CH,5.3G 4CH,5.5G 11CH,5.8G 5CH	15.0dBm,14.0dBm,13.0dBm,13.0dBm
5.9G Wi-Fi	5.9G 4CH,6G 7CH	13.0dBm,13.0dBm
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m at 10m

SAR-Werte
Die folgenden SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte: Kopf: 0.90 W/kg(10g), Körper: 1.07 W/kg(10g), Extremitäten: 2.74 W/kg(10g)

Mehr Informationen
Weitere Informationen, dieses gesamte Handbuch unter https://service.oneplus.com/global-user-manual. Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht, das eigentliche Produkt ist maßgeblich. Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch. Verwenden Sie die Informationen zu Sicherheit und Nachhaltigkeit in diesem Handbuch. Halten Sie es fern von Kreditkarten und Geräten, die von Magneten beeinflusst werden, und mindestens 15 cm von implantierbaren medizinischen Geräten entfernt. Wenn Sie Nebenwirkungen verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an einen Arzt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder an den Hersteller des medizinischen Geräts.

Modelle : CPH2551

ES

Bienvenido
Bienvenido a la familia OnePlus! Estamos encantados de que haya elegido OnePlus. Esta guía le ayudará a aprovechar al máximo su nuevo dispositivo. Lea detenidamente esta guía de inicio rápido para garantizar un uso seguro y adecuado del dispositivo.

Obtener asistencia
Visite la página oneplus.com/cn/eu and legal para obtener más información sobre nuestra política de garantía y devolución. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de OnePlus visitando oneplus.com/support.

Información sobre accesorios y software
Se le proporcionan los siguientes accesorios estándar: 1 teléfono, 1 cargador, 1 cable de datos USB Tipo-C, 1 Sertop Quick Guide, 1 guía de primeros pasos, 1 Carta de bienvenida, 1 Sticker, 1 herramienta de expulsión de SIM.

La versión de software del producto es OxygenOS 13.2
Para más información sobre el producto software y accesorios y el software, consulte la Declaración de conformidad (DoC) en https://service.oneplus.com/global-user-manual

Información legal
Consulte la información legal en la etiqueta electrónica.
Información legal - Información - Documentación normativa

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia de salida máxima
GSM	900MHz	33.0dBm
	1800MHz	30.0dBm
WCDMA	Banda 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Banda 8(900 MHz)	24.0dBm
LTE FDD	Banda 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Banda 3(1800 MHz)	24.0dBm
	Banda 5(850 MHz)	24.0dBm
	Banda 7(2600 MHz)	24.0dBm
	Banda 8(900 MHz)	24.0dBm
	Banda 20(800 MHz)	24.0dBm
	Banda 28A(700 MHz)	24.0dBm
LTE TDD	Banda 38(2600 MHz)	24.0dBm
	Banda 40(2300 MHz)	24.0dBm
	Banda 41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
5G NR	n1(2100 MHz)	24.0dBm
	n3(1800 MHz)	24.0dBm
	n5(850 MHz)	24.0dBm
	n7(2600 MHz)	24.0dBm
	n8(900 MHz)	24.0dBm
	n20(800 MHz)	24.0dBm
	n28A(700 MHz)	24.0dBm
	n38(2600 MHz)	24.0dBm
	n40(2300 MHz)	24.0dBm
	n41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
Bluetooth	2.4G 40CH	19.0dBm
2.4G Wi-Fi	2.4G 13CH	19.0dBm
5G Wi-Fi	5.2G 4CH,5.3G 4CH,5.5G 11CH,5.8G 5CH	15.0dBm,14.0dBm,13.0dBm,13.0dBm
5.9G Wi-Fi	5.9G 4CH,6G 7CH	13.0dBm,13.0dBm
NFC	13.56MHz	42 dBuA/m a 10 m

Valores SAR
Los valores SAR siguientes son los valores más altos obtenidos para este dispositivo: Cabeza: 0.90 W/kg(10g), Cuerpo: 1.07 W/kg(10g), Extremidades: 2.74 W/kg(10g)

Más información
Para más información, descargue la guía completa en https://service.oneplus.com/global-user-manual. Este manual es solo para referencia, el producto real prevalecerá. Lea la información de seguridad en este manual. El teléfono contiene imanes. Mantenlo alejado de tarjetas de crédito y de dispositivos sensibles a campos magnéticos, y a una distancia superior a 15 cm de dispositivos médicos implantables. Si siente algún efecto adverso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico. Si tiene dudas, consulte a un profesional de la salud o el fabricante del dispositivo médico.

Modelos: CPH2551

PT

Bem-vindo
Bem-vindo à família OnePlus! Estamos contentes por ter escolhido OnePlus. Este guia ajuda-o a tirar o máximo partido do seu dispositivo. Leia detalhadamente o guia de início rápido para usar o dispositivo de forma segura e correta.

Obtenha apoio
Visite a página oneplus.com/cn/eu and legal para mais informações sobre nossa garantia e política de devolução. Também pode contactar o apoio do cliente OnePlus visitando oneplus.com/support.

Informações sobre acessórios e software
São fornecidos os itens e os seguintes acessórios de série: 1 telefone, 1 carregador, 1 cabo USB Tipo-C, 1 Sertop Quick Guide, 1 carta de boas-vindas, 1 autocolante, 1 ferramenta de ejeção do SIM.

A versão de software do produto é OxygenOS 13.2
Para mais informações sobre o produto software e acessórios, consulte a Declaração de Conformidade (DoC) em https://service.oneplus.com/global-user-manual

Regulamentar
Para mais informações, consulte o Regulamentar
Allo em Parâmetros - 8 páginas do dispositivo - Regulamentar

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
GSM	900MHz	33.0dBm
	1800MHz	30.0dBm
WCDMA	Banda 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Banda 8(900 MHz)	24.0dBm
LTE FDD	Banda 1(2100 MHz)	24.0dBm
	Banda 3(1800 MHz)	24.0dBm
	Banda 5(850 MHz)	24.0dBm
	Banda 7(2600 MHz)	24.0dBm
	Banda 8(900 MHz)	24.0dBm
	Banda 20(800 MHz)	24.0dBm
	Banda 28A(700 MHz)	24.0dBm
LTE TDD	Banda 38(2600 MHz)	24.0dBm
	Banda 40(2300 MHz)	24.0dBm
	Banda 41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
5G NR	n1(2100 MHz)	24.0dBm
	n3(1800 MHz)	24.0dBm
	n5(850 MHz)	24.0dBm
	n7(2600 MHz)	24.0dBm
	n8(900 MHz)	24.0dBm
	n20(800 MHz)	24.0dBm
	n28A(700 MHz)	24.0dBm
	n38(2600 MHz)	24.0dBm
	n40(2300 MHz)	24.0dBm
	n41(2496 MHz-2690 MHz)	24.0dBm
Bluetooth	2.4G 40CH	19.0dBm
2.4G Wi-Fi	2.4G 13CH	19.0dBm
5G Wi-Fi	5.2G 4CH,5.3G 4CH,5.5G 11CH,5.8G 5CH	15.0dBm,14.0dBm,13.0dBm,13.0dBm
5.9G Wi-F