



MSI

USER GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NOTEBOOKU

Obsah

| | |
|--|------------|
| Informace o autorských právech a ochranných známkách | 1-5 |
| Historie revizí..... | 1-5 |
| Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B..... | 1-6 |
| Podmínky FCC | 1-6 |
| Prohlášení o shodě CE | 1-6 |
| Předpisy týkající se baterií | 1-7 |
| Prohlášení WEEE..... | 1-7 |
| Informace o chemických látkách | 1-7 |
| Inovace a záruka | 1-8 |
| Dostupnost náhradních dílů | 1-8 |
| Bezpečnostní pokyny | 1-9 |
| Informace o společnosti MSI | 1-12 |
| Úvod..... | 2-1 |
| Vybalení | 2-2 |
| Přehled produktu | 2-3 |
| Pohled shora po otevření | 2-3 |
| Pohled zepředu | 2-6 |
| Pohled zprava | 2-7 |
| Pohled zleva..... | 2-8 |
| Pohled ze zadu..... | 2-9 |
| Pohled zdola..... | 2-10 |
| Pokyny pro používání klávesnice | 2-12 |
| Tlačítko napájení / Aktivace Sleep Mode | 2-12 |
| Tlačítko Windows | 2-12 |
| Aktivace rychlých spouštěcích kláves Fn | 2-13 |
| Použití rychlých spouštěcích kláves Fn..... | 2-13 |
| Snímek obrazovky | 2-14 |
| Technické údaje | 2-15 |

| | |
|--|------------|
| Začínáme | 3-1 |
| Začínáme používat notebook | 3-2 |
| Pohodlné používání notebooku..... | 3-3 |
| Jak pracovat s režimy napájení..... | 3-4 |
| Napájecí adaptér | 3-4 |
| Baterie | 3-4 |
| Nastavení schématu napájení v systému Windows 10 | 3-6 |
| Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení | 3-6 |
| Vytvoření vlastního schématu napájení | 3-8 |
| Jak nastavit přihlášení pomocí otisku prstu v systému Windows Hello (volitelné) | 3-10 |
| Vytvoření hesla..... | 3-10 |
| Nastavení PIN kódu | 3-12 |
| Nastavení otisku prstu..... | 3-13 |
| Jak nastavit přihlášení pomocí obličeje v systému Windows Hello (volitelné) | 3-15 |
| Vytvoření hesla..... | 3-15 |
| Nastavení PIN kódu | 3-17 |
| Nastavení přihlášení pomocí rozpoznání obličeje s infračervenou kamerou | 3-18 |
| Používání touchpadu | 3-20 |
| O jednotkách HDD a SSD | 3-21 |
| O slotu M.2 SSD..... | 3-21 |
| Připojení k Internetu | 3-22 |
| Bezdrátová síť LAN..... | 3-22 |
| Pevná místní síť LAN | 3-24 |
| Nastavení připojení Bluetooth | 3-29 |
| Aktivace připojení Bluetooth..... | 3-29 |
| Připojení externích zařízení..... | 3-32 |
| Video: Použití funkce RAID (volitelné) | 3-33 |
| Výběr Boot Mode v nástroji BIOS..... | 3-34 |
| Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v notebookech MSI..... | 3-35 |

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Použité logo MSI je ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechny ostatní uvedené známky a názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani konkludentní záruku přesnosti či úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.

Historie revizí

- ▶ Verze: 1.1
- ▶ Datum: 08/2021

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- ▶ Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- ▶ Umístěte zařízení dál od přijímače.
- ▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

POZNÁMKA

- ▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslově schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
- ▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- ▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- ▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

Předpisy týkající se baterií



Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího dopadu. Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.



商電池請回收

Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA: Knoflikový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Prohlášení WEEE



Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinny odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH (nařízení ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI poskytuje informace o chemických látkách v produktech na stránkách:

<https://csr.msi.com/global/index>

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze některé komponenty předinstalované v produktu, například paměťové moduly, jednotky HDD, SSD, ODD a kombinované karty pro připojení Bluetooth/WiFi, upgradovat nebo vyměnit.

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. **Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto produktu** a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. **Se žádostmi o informace na servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.**

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím webu
<http://www.msi.com/support/>.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



- Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit záruku.
 - Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, její mechanické drcení nebo řezání může způsobit explozi.
 - Ponecháte-li baterii v prostředí s extrémně vysokou okolní teplotou, může to způsobit explozi nebo únik hořlavé tekutiny či plynu.
 - V prostředí s extrémně nízkým tlakem může baterie explodovat nebo z ní může uniknout hořlavá tekutina nebo plyn.
-



- Zapojte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu, která je vždy snadno přístupná.
 - Notebook vypojujte z napájení odpojením napájecího kabelu ze zásuvky.
 - Pokud byl jako součást balení dodán napájecí kabel s tříbodovou vidlicí, vždy jej zapojujte do uzemněné zásuvky střídavého proudu. Nevyjmějte zemníček kolík z vidlice napájecího kabelu, je to důležitý bezpečnostní prvek.
 - Vždy používejte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a napájecí kabel schválené společností MSI nebo kompatibilní adaptér a kabel zakoupené od společnosti MSI.
 - Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
-



- Před zapojením umístěte notebook na stabilní, rovný a tvrdý povrch.
 - Nepokládejte jej při používání na nestabilní povrch, například do klína, na postel, polštář nebo pohovku apod.
 - Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho přehřívání.
-



VAROVÁNÍ: Baterie není poživatelná. Pokud knoflíkovou baterii spolknete, může způsobit vnitřní popáleniny i smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.



Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo notebook.



- Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod 0°C – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35°C.



- Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvorů – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- K otírání povrchu tohoto zařízení (například klávesnice, dotykové podložky a krytu) nikdy nepoužívejte chemické látky.

Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:



- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelné známky poškození.
-

Ekologické vlastnosti produktu

- Snižená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
- Snadná demontáž a recyklace.
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.



Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
 - Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
 - Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
 - Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adresu gpccontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.
-

Informace o společnosti MSI

Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu:
<http://www.msi.com> and <https://www.youtube.com/user/MSI>



Jádro SteelSeries Engine 3 pouze u notebooku MSI GAMING

MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního jádra SteelSeries Engine 3 v herních notebookech. Aplikace SteelSeries Engine 3 umožňuje kombinovat časté funkce využívané hráči do jednoho nástroje pro správu více zařízení.



Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti Dynaudio

Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio, dánskými specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních notebookech autentický vysokou kvalitní zvuk.



Barevnější život s aplikací True Color

V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait Displays, Inc. preciznější a přesnější panel vyšší kvality. Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy panelů notebooků MSI.



Výuková lekce: Jak používat Nahimic

Objevte způsob používání nástroje Nahimic a jeho tří funkcí: zvukových efektů Nahimic, efektů mikrofonu a HD audio rekordéru.

Úvod

Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Při použití tohoto notebooku si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivosti a spokojenosti zákazníků.

Vybalení


Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkонтrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obrátěte se ihned na prodejce. Rovněž uschovějte krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:

- ▶ Notebook
- ▶ Stručná příručka
- ▶ Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
- ▶ Druhý doplňkový adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
- ▶ Doplňkový DualPower Box
- ▶ Brašna pro přenášení (volitelná)

Přehled produktu

V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

Pohled shora po otevření



1. Webová kamera / Indikátor LED webové kamery / Interní mikrofon

- Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa, pro videokonference apod.
- Indikátor LED vedle webové kamery svítí, když je aktivována funkce webové kamery, Indikátor LED zhasne, když je funkce vypnuta.
- Integrovaný mikrofon má stejné funkce jako externí mikrofon.
- Vestavěná webová kamera může být vybavena modulem infračervené kamery, která podporuje funkce rozpoznání tváře na základě infračerveného záření.
Podrobnosti, viz **Jak nastavit přihlášení pomocí obličeje v systému Windows Hello** v kapitole 3.

2. Monitor s dotykovým displejem

- Tento desetibodový monitor s vícedotykovým displejem, který je volitelnou součástí, umožňuje uživatelům komunikovat s notebookem pomocí gest prstů nebo proaktivního stylusu MSI (volitelné).

3. Vypínač/ Indikátor LED napájení / GPU Mode LED

Tlačítko napájení

- Stisknutím tlačítka ZAPNETE notebook.
- Pokud je notebook zapnutý, pomocí této klávesy vynutíte přechod počítače do režimu spánku. Opětovným stisknutím tlačítka vzbudíte systém z režimu spánku.
- Po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka můžete podle pokynů na obrazovce notebook VYPNOUT.



Indikátor napájení / GPU Mode LED

- Svít bílé, pokud je notebook zapnutý a v režimu integrované GPU.
- Svítí oranžově, pokud je ve volitelně podporovaném režimu diskrétní GPU mode.
- Indikátor LED se vypne, když notebook přejde do stavu spánku.
- Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.

4. Snímač otisků prstů

K nastavení otisků prstů uživatele, které slouží k odemknutí notebooku, použijte na notebooku snímač otisků prstů. Podrobnosti najdete v kapitole 3 části „How to Set Up Windows Hello Fingerprint Login“ (Jak nastavit uvítací přihlašování v systému Windows pomocí otisku prstů).

5. Dotyková plocha

Toto je polohovací zařízení notebooku.

6. Stavový indikátor LED



Caps Lock

Svítí, když je zapnuta funkce Caps Lock.

7. Klávesnice

Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce klávesnice notebooku. Podrobné informace najdete v části **Pokyny pro používání klávesnice**.

8. Proaktivní stylus MSI

Používejte s notebookem proaktivní stylus MSI. Další informace najdete v návodu a stručné příručce k proaktivnímu stylusu MSI.

Pohled zepředu



prázdné níže

Pohled zprava



1. Port USB 3.2 Gen 2 (typ C)

USB 3.2, Gen 2, SuperSpeed USB přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

Tenký a elegantní konektor USB typu C má reverzibilní orientaci konektoru a směrovost kabelu a podporuje škálovatelný výkon pro budoucí řešení.

2. Konektory zvukového portu

Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem.

Kombinovaný konektor zvuku



- Konektor pro sluchátkové soupravy s připojenými mikrofony
- Kombinovaný konektor zvuku podporuje 4-kolíkové 3,5mm zástrčky pro sluchátka.

3. Přepínač zámku webové kamery

Slouží k zamykání a odemykání funkce webové kamery. Přepínač zámku webové kamery je ve výchozím nastavení do zamčené polohy.

4. Čtečka karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. K vyjmutí karty ze zdířky použijte špendlík na vyjmání karet. Podrobnosti najdete ve specifikacích.

Pohled zleva



1. Vypínač/kombinované porty Thunderbolt (typu C)

- Do konektoru pro napájení notebooku a nabíjení bateriové sady vždy připojujte pouze adaptér, střídavého/stejnosměrného napájení, který je součástí balení.
- Rozhraní Thunderbolt™ podporuje připojení přes USB 4.0, PCIe, HDMI, DisplayPort; výstup pro monitor 8K; přenosová rychlosť až 40 Gbps; a napájecí výstup pro prenosné nabíjení 5 V / 3 A (postupujte dle specifikací protokolu Intel® Thunderbolt™).
- Notebook lze nabíjet přes tento port prostřednictvím powerbanky. Je nutné poznamenat, že je třeba propojit každý port s powerbankou a samostatným kabelem.

2. Port USB 3.2, Gen 1

Zařízení USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB, podporuje vysokorychlostní přenos dat pro připojená zařízení, například úložiště, pevné disky nebo videokamery.

3. Stavový indikátor LED

Stav baterie



- Tento indikátor LED svítí při nabíjení baterie.
- Při nízkém stavu baterie se indikátor LED rozsvítí oranžově.
- V případě selhání baterie trvale bliká. Pokud problémy přetrhávají, obraťte se na místního autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Indikátor LED baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.


Pohled ze zadu



1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

Pohled zdola



1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

2. Patice SSD

Tento notebook je vybaven slotem SSD M.2, který podporuje zařízení SSD s rozhraním PCIe. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

3. Otvor pro reset baterie

Kdykoli se upgraduje systémový firmware (EC) nebo systém zamrzne, 1) vypněte notebook; 2) odeberte střídavé napájení; 3) použijte narovnanou kancelářskou sponku a na 10 sekund ji vložte do tohoto otvoru; 4) připojte střídavé napájení; 5) zapněte notebook.

4. Stereofonní reproduktory

Notebook může být vybaven integrovanými stereofonními reproduktory nabízejícími kvalitní zvuk a podporu technologie HD audio.

Pokyny pro používání klávesnice

Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice správně fungovat, je třeba před použitím funkčních kláves nainstalovat aplikaci SCM.

Klávesy FN na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů. Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.



Tlačítko napájení / Aktivace Sleep Mode



- Stisknutím tlačítka ZAPNETE notebook.
 - Rychlým stisknutím tohoto tlačítka lze uvést zapnutý notebook do režimu spánku (v závislosti na konfiguraci systému). Opětovným stisknutím systém z režimu spánku probudíte.
 - V případě potřeby můžete dlouhým podržením této klávesy resetovat notebook.
-

Tlačítko Windows



S pomocí klávesy s logem Windows můžete provádět různé funkce specifické pro Windows, jako je spuštění a zobrazení nabídky zkratek.

Aktivace rychlých spouštěcích kláves Fn



- Tento notebook obsahuje sadu rychlých funkčních kláves FN. Každá funkční klávesa F1 až F12 se může používat jedním stiskem při výchozím nastavení.
 - Uživatelé mohou rychlé funkce kláves FN aktivovat nebo deaktivovat stisknutím příslušné klávesy **FN** a **ESC**.
 - Pokud jsou klávesy standardní klávesnice deaktivovány, svítí indikátor LED zámku **FN Lock**, který se nachází na klávesce ESC. Indikátor LED zhasne, když jsou rychlé funkční klávesy FN aktivní.
-

Použití rychlých spouštěcích kláves Fn



Nastavení reproduktoru

- f1: Ztlumení vestavěných reproduktorů.
 - f2: Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
 - f3: Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
-



Dotyková plocha

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.



Mikrofon

- Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce mikrofonu.
 - Mikrofon je ve výchozím nastavení vypnutý.
-



Webová kamera

- Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce webové kamery.
 - Před použitím funkce webové kamery se ujistěte, že je přepínač jejího zámku v odemčené poloze.
 - Webová kamera je ve výchozím nastavení vypnuta.
-

MSI Center Pro



- V tomto notebooku může být předem nainstalována všeobecná aplikace **MSI Center Pro**, která poskytuje uživatelům bezkonkurenční a účinné řešení pro souběžné zpracování úloh.
 - Pomocí této klávesy můžete v aplikaci **MSI Center Pro** přepínat mezi uživatelskými scénáři.
-

Nastavení LED podsvícení klávesnice



Opakovaným stisknutím vyberte úroveň LED podsvícení podle svých představ.



Nastavení LCD

- f9: Slouží ke snížení jasu LCD.
 - f10: Slouží ke zvýšení jasu LCD.
-



Přepínání displeje

Slouží k přepínání display output mode LCD, externím monitorem nebo oběma současně.



Obrácení obrazovky

Obrací obrazovku o 180 stupňů spodní stranou vzhůru. Dalším stisknutím tlačítka otočíte obrazovku zpět do výchozí polohy.

Snímek obrazovky



K pořízení snímku obrazovky a jeho uložení do schránky je nutné stisknout klávesy **FN** a **prtscr**. Pak jej lze vložit do programu pro úpravy.

Technické údaje

Uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou se lišit nebo se změnit bez předchozího upozornění.

Podrobnosti o zakoupeném produktu najdete na oficiálním webu MSI (www.msi.com) nebo o ně požádejte místního prodejce.

| Fyzické vlastnosti | |
|---------------------------|---|
| Rozměry | 300,2 (Š) × 222,2 (H) × 14,9 (V) mm |
| Hmotnost | 1,35 kg |
| CPU | |
| Soket | BGA |
| Mobilní procesor | Nejnovější generace procesorů Intel® Core™ |
| Paměť | |
| Technologie | Až po LPDDR4X 4266 |
| Paměť | Dvoukanálové onboard provedení |
| Maximum | Až 32GB |
| Napájení | |
| Napájecí adaptér | 1 x 65 W, 20 V Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V==, 3,25 A |
| Baterie | 4článková |
| Baterie RTC | Ano |
| Úložiště | |
| SSD | 1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe |

Úvod

| Port V/V | |
|-----------------------|--|
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2, typ C |
| Thunderbolt™ | 2 x USB 4.0 typ C <ul style="list-style-type: none">• volitelná podpora pro připojení přes PCIe, HDMI, DisplayPort.• výstup pro monitor 8K• přenosová rychlosť až 40 Gbps• Podporuje maximálně 5V/3A přenosný nabijecí výkon při připojení střídavého nebo stejnosměrného proudu• Vyberte si jednu z těchto možností, chcete-li použít funkci Power Delivery k napájení notebooku<ul style="list-style-type: none">- (1) připojte adaptér 20 V, 65 W MSI typ-C- (2) připojte power banku s výstupem nejméně 20 V, 65 W. |
| Zvuk | 1 x kombinace vstupu pro mikrofon/výstupu pro sluchátka |
| Čtečka karet | 1 x podpora pro SD3.0 |
| Přepínač zámku kamery | Podporováno |
| Komunikační port | |
| Bezdrátová síť LAN | Podporováno |
| Display | |
| Typ LCD | 13,4" FHD LED s dotykovým panelem (volitelně) |
| Video | |
| Grafika | <ul style="list-style-type: none">• Grafická karta Intel® Iris® Xe• Grafická karta Intel® UHD |
| Webová kamera | |
| Typ (volitelný) | IR kamera |
| Rozlišení | HD |




| Zvuk | |
|---|--|
| Vnitřní reproduktory | 2 x stereofonní reproduktor |
| Zabezpečení | |
| Trusted Platform Module (TPM) (volitelné) | <p>TPM 2.0 je hardwarové šifrovací zařízení, které spolupracuje se softwarovými opatřeními tak, aby vytvořily pokročilou a bezpečnou ochranu dat.</p> <p>Funkce TPM lze podle potřeby aktivovat a deaktivovat v nastavení systému BIOS.</p> <p>V profesionálních verzích systému Windows je jako výchozí konzola pro komunikace TPM sloužící k šifrování dat určena konzola BitLocker.</p> |

Úvod

Začínáme

Začínáme používat notebook


Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat.



Pohodlné používání notebooku

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

- ▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.
 - ▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své postavy.
 - ▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazení vzpřímeně.
 - ▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90° .
 - ▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
 - ▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.
-



Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání napájecího adaptéra a baterie.

Napájecí adaptér

Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího adaptéra do zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Niže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.

- ▶ Co dělat
 - Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.
 - Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
 - Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.
- ▶ Co nedělat
 - Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.
 - Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po vypnutí systému zapojený.

Baterie

Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdélší čas.

Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.

- ▶ **Bezpečnostní pokyny**
 - Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku proto postupujte podle místních předpisů.
 - Notebook a jeho baterii vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.
 - Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.

► **Typ baterie**

- Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithium-ionovou nebo lithium-polymerovou baterií.
- Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.

► **Nabíjení baterie**

Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

- Nebudete-li počítáč chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkráťte časový interval přepnutí do režimu spánku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
- Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
- K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.

► **Správné nabítí baterie**

Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:


- Nemáte-li k dispozici jinou nabité baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač.
- Připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.
- Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
- Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybit.
- Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.


Nastavení schématu napájení v systému Windows 10

Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití baterie a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii, maximalizují výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie a výkonem. Výchozí schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují potřeby většiny uživatelů. Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně si můžete vytvořit vlastní schéma.

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení

1. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows].
2. Vyhledejte ikonu [Settings] nebo z nabídky vyberte položku [Settings] a klikněte na ni. Otevře se okno **Nastavení**.
3. V okně **Nastavení** vyhledejte položku [System] a klikněte na ni. V nabídce **Systém** vyhledejte možnost [Power & Sleep] .
4. Vyberte možnost [Additional power settings] v části [Related settings]. Tím se otevře okno **Možnosti napájení**.
5. V uvedené ukázce je vybráno schéma [Balanced]. Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Change plan settings]. Otevře se okno **Upravit nastavení schématu**.
6. Změňte nastavení schématu, které jste vybrali v nabídce **Upravit nastavení schématu**.
7. Kliknutím na možnost [Change advanced power settings] otevřete **Volby napájení**. Zde proveděte změny ve vybraném schématu napájení tak, aby vám vyhovoval
8. Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na položku [Restore plan defaults].
9. Dokončete konfiguraci podle pokynů na obrazovce.






Vytvoření vlastního schématu napájení

Můžete si vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit si je tak, aby splňovalo vaše osobní požadavky.


1. V nabídce **Volby napájení** klikněte na možnost [Create a power plan].
2. Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a pojmenujte je. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next].
3. Změňte nastavení schématu. Kliknutím na tlačítko [Create] aktivujete přizpůsobené schéma napájení.
4. Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.



Jak nastavit přihlášení pomocí otisku prstu v systému Windows Hello (volitelné)


Systém Windows Hello je bezpečnější a disponuje individuálnějším způsobem, jak získat pomocí otisku prstu nebo rozpoznávání obličeje okamžitý přístup k zařízení s operačním systémem Windows 10. Funkce vyžaduje čtečku otisků prstů nebo infračervenou kameru, která ji podporuje. Jakmile nastavení dokončíte, budete schopni přihlašovat se rychlým potažením prstu nebo krátkým pohledem.

Postupujte podle pokynů k přihlášení dotykem. Ještě před tím, než vám bude dovoleno používat systém Windows, je třeba nastavit heslo a PIN kód.




Vytvoření hesla

1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte položku [Accounts] a klikněte na ni.
2. V nabídce **Účty** vyhledejte [Sign-in options] a v nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte na [Password].
3. Při vytváření nového hesla postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zavřete okno kliknutím na [Finish].
5. Tuto část přeskočte, pokud bylo heslo již nastaveno.




Nastavení PIN kódu

1. V nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte na volbu [Windows Hello PIN].
2. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Add].
3. Můžete být vyzváni k ověření vašeho účtu heslem. Zadejte PIN kód a pak ho pro potvrzení zadejte znovu, kliknutím na tlačítko [OK] okno zavřete.




Nastavení otisku prstu

1. V nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte na [Windows Hello Fingerprint].
2. Klikněte na tlačítko [Set up].
3. Postupujte podle průvodce **Nastavením Windows Hello**; klikněte na tlačítko [Get started].
4. Položte preferovaný prst na levý horní roh touchpadu. Chcete-li nastavit systém Windows Hello, budete požádáni, abyste několikrát přejeli stejným prstem.
5. Klepněte na tlačítko [Add Another], pokud chcete opakovat postup s dalším prstem nebo program ukončete.




Začínáme



Jak nastavit přihlášení pomocí obličeje v systému Windows Hello (volitelné)

Systém Windows Hello je bezpečnější a disponuje individuálnějším způsobem, jak získat pomocí otisku prstu nebo rozpoznávání obličeje okamžitý přístup k zařízení s operačním systémem Windows 10. Funkce vyžaduje čtečku otisků prstů nebo infračervenou kameru, která ji podporuje. Jakmile nastavení dokončíte, budete schopni přihlašovat se rychlým potažením prstu nebo krátkým pohledem.


Postupujte podle níže uvedených pokynů k přihlášení pomocí vzhledu. Ještě před tím, než vám bude dovoleno používat systém Windows, je třeba nastavit heslo a PIN kód.



Vytvoření hesla


1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte položku [Accounts] a klikněte na ni.
2. V nabídce **Účty** vyhledejte [Sign-in options] a v nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte na [Password].
3. Při vytváření nového hesla postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zavřete okno kliknutím na [Finish].
5. Tuto část přeskočte, pokud bylo heslo již nastaveno.

Začínáme




Nastavení PIN kódu



1. V nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte na volbu [Windows Hello PIN].
2. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Add].
3. Můžete být vyzváni k ověření vašeho účtu heslem. Zadejte PIN kód a pak ho pro potvrzení zadejte znovu, kliknutím na tlačítko [OK] okno zavřete.



Nastavení přihlášení pomocí rozpoznání obličeje s infračervenou kamerou


1. V nabídce **Možnosti přihlášení** klikněte pod položkou [Windows Hello Face] na tlačítko [Set up].
2. Postupujte podle průvodce **Nastavením Windows Hello**; Klikněte na tlačítko [Get started].
3. Umístěte obličej do středu rámečku, který se na obrazovce objeví. Kamera zaznamená váš obličej.
4. Dokončete nastavení. Pokud jste během nastavení rozpoznání obličeje měli brýle, kliknutím na [Improve recognition] projděte nastavení znova bez brýlí. Systém vás pak rozpozná s nimi i bez nich. Kliknutím na [Remove] zrušte nastavení přihlašování pomocí obličeje.





Používání touchpadu

Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce.



- ▶ Konfigurace dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlosť pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).

- ▶ Umístění a pohyb

Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co jej zvednete a umístěte na vhodné místo dotykové plochy.

- ▶ Umístění a klepnutí

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveděte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

- ▶ Přetahování

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetahnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; nakonec přesunutí dokončete uvolněním levého tlačítka.

O jednotkách HDD a SSD

V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).

Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro ukládání a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou paměť na bázi NAND a má vyšší přenosovou rychlosť, nižší spotřebu energie a vyšší rychlosť při čtení/zápisu než jednotka HDD.

Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je notebook zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

O slotu M.2 SSD

Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, které jsou kompatibilní s rozhraními SATA nebo PCIe. Pro uživatele zajišťují nejrůznější funkce a možnosti použití. O informace o správné specifikaci a instalaci požádejte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.



Připojení k Internetu

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k internetu bez pomocí kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů níže.

1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte položku [Network & Internet] a klikněte na ni.
 2. V nabídce **Sítě a internet** vyberte [Wi-Fi].
 3. Pokud je přepínač funkce Wi-Fi nastaven na [Off], nastavte jej na [ON].
 4. Výběrem položky [Show available networks] otevřete tabulku pro výběr sítě.
 5. Zkontrolujte, zda je vypnutý [Airplane mode].
 6. Zde vyberte [Wi-Fi].
 7. Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož pomocí se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Connect].
 8. Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak klikněte na tlačítko [Next].
-






Pevná místní síť LAN

Použití kabelů a sítiových adaptérů k připojení k internetu. Před nastavením připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE) nebo připojení se statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP) či správce sítě a požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.


► Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE

1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte položku [Network & Internet] a klikněte na ni.
2. V nabídce **Sítě a internet** vyberte [Ethernet].
3. Výběrem položky [Change adapter options] otevřete okno **Sítová připojení**.
4. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost [Properties] v rozvírací nabídce.
5. Otevřete okno **Vlastnosti sítě ethernet**, vyhledejte položku [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] na kartě **Sítě** a vyberte ji. Pak kliknutím na tlačítko [Properties] pokračujte.
6. Na kartě **Obecné** klikněte na možnost [Obtain an IP address automatically] a [Obtain DNS server address automatically]. Pak klikněte na tlačítko [OK].
7. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4.
8. Na kartě **Obecné** klikněte na položku [Use the following IP address] a [Use the following DNS server addresses]. Vyplňte IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, preferovaný DNS server a alternativní DNS server. Pak klikněte na tlačítko [OK].







Začínáme



► Širokopásmové připojení (PPPoE)

1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte položku [Network & Internet] a klikněte na ni.
2. V nabídce **Sítě a internet** vyberte [**Ethernet**].
3. Výběrem možnosti [Network and Sharing Center] otevřete okno **Sít' a centrum sdílení**.
4. Vyberte možnost [Set up a new connection or network] v nabídce [Change your networking settings].
5. V nabídce [Choose a connection option] vyberte možnost [Connect to the Internet], pak klikněte na tlačítko [**Next**].
6. Klikněte na tlačítko [**Broadband (PPPoE)**].
7. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na tlačítko [**Connect**].





Nastavení připojení Bluetooth

Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.

Aktivace připojení Bluetooth

- ▶ Kontrola stavu připojení Bluetooth

Před nastavení připojení Bluetooth je nutné zkontrolovat, že je vypnutý Airplane mode.

1. Otevřete **Nastavení**, vyhledejte možnost [Devices] a klikněte na ni.
2. V nabídce **Zařízení** vyberte [Bluetooth & other devices].

3. Pokud je přepínač funkce Bluetooth nastaven na [Off], nastavte jej na [ON].


- ▶ Párování zařízení Bluetooth

4. Kliknutím na [Add Bluetooth or other device] otevřete okno **Přidat zařízení**.


5. Vyberte [Bluetooth].


6. Vyberte zařízení, se kterým chcete párovat.

7. Podle pokynů na zařízení čekajícím k připojení zadejte heslo a pak pokračujte kliknutím na [Connect] a dokončete párování.



Začínáme






Připojení externích zařízení

Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup), například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat různá periferní zařízení k notebooku.

Chcete-li se k témtu zařízení připojit, informujte se v návodech k obsluze každého zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] a přidáním nového zařízení.



Video: Použití funkce RAID (volitelné)

Tento notebook může podporovat funkci RAID na různých úrovních. Technologie RAID umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace. Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.

Sledujte instruktážní video na: <https://youtu.be/u2C35-ctFbw>



Výběr Boot Mode v nástroji BIOS

1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.
2. Přesuňte se na kartu [Boot] a vyberte možnost [Boot mode select] v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).
3. Pro operační systém podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows 10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].
4. Další informace o instalaci operačního systému Windows do notebooku najdete v častých dotazech k MSI na stránce https://www.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Installation



Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v notebookech MSI

Sledujte instruktážní video na: <https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU>, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení operačního systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Recovery] a [Windows 10 Settings].



msi[®]



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA