



546275-V2

Art. 17182239 | Sap 184693

STÓŁ WARSZTATOWY SKŁADANY | Instrukcja obsługi РАСКЛАДНОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ | Инструкция по эксплуатации ÖSSZECUKHATÓ MUNKAPAD | Használati utasítás DÍLENSKÝ STŮL SKLÁDACÍ | Návod k obsluze

**DZIĘKUJEMY, ŻE WYBRALI PAŃSTWO PRODUKT FIRMY KETER!
СПАСИБО ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ KETER!
ÖSZÖNÖJÜK, HOGY ÖN A KETER CÉG TERMÉKÉT VÁLASZTOTTAA!
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI PRODUKT SPOLEČNOSTI KETER!**

PL str. 1

STÓŁ WARSZTATOWY SKŁADANY

Instrukcja obsługi

WAŻNE WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Obciążenie stołu nie może przekraczać 453 kg (1000 lbs). Ciężkie przedmioty nie powinny być składowane na powierzchni roboczej stołu.
- Nie należy umieszczać na stole niestabilnych przedmiotów, które mogłyby się przewrócić.
- Nie używać powierzchni roboczej jako drabinki lub platformy do stania, jak również dolnej półki jako schodka.
- Stołu nie należy przechowywać w wolnym powietrzu ani w miejscu narażonym na wilgoć.
- Nie stosować nadmiernej siły przy obchodzeniu się z mechanizmem do rozkładania stołu.
- Przed użyciem upewnić się, czy nogi stołu są całkowicie rozłożone, a środkowy wspornik znajduje się w prawidłowym położeniu.
- Podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Urządzenia elektryczne nie powinny być przyjmowane do powierzchni roboczej.
- Podczas pracy należy zawsze używać okularów ochronnych.
- Cięcie lub wiercenie w powierzchni roboczej może uszkodzić wsporniki, narzędzie czy też cały stół roboczy.
- Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z gorącymi narzędziami (pistoletami na gorące powietrze, lampami lutowniczymi, stopem lutowniczym itp.) Może zostać przy tym uszkodzona powierzchnia robocza lub mechanizm rozkładania stołu.
- Na stole roboczym nie należy przechowywać łatwopalnych cieczy.

PROSIMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA

str. 2

SPOSÓB UŻYCIA: ROZKŁADANIE STOŁU ROBOCZEGO

Przenośny stół roboczy z mechanizmem do rozkładania stołu jest całkowicie składany.

Rozkładanie:

- Stół roboczy należy położyć płasko na podłodze.
- Uchwycić od góry z obu stron w miejscu wgłębień widocznych na rysunku A i otworzyć klamry poprzez pociągnięcie ich.
⚠ UWAGA: Nie należy wyciągać nóg stołu, gdy stół roboczy znajduje się w pozycji zamkniętej.
- Powierzchnię roboczą podczas rozkładania klamer należy pociągnąć do góry. Spowoduje to opadnięcie czterech nóżek stołu i umożliwienie zablokowania ich w prawidłowej pozycji. Rozkładają się wówczas również boczne ścianki stołu (rysunek B).
- Boczne elementy stołu należy rozkładać poprzez nacisk od wewnętrz, aż do momentu osiągnięcia przez nie prawidłowej pozycji (rysunek C).
⚠ UWAGA: Unikać ryzyka stosowania stołu w niewłaściwej pozycji. Należy upewnić się, że wszystkie cztery nogi i ścianki boczne znajdują się w prawidłowej pozycji.
- Po ustawnieniu elementów bocznych we właściwej pozycji należy podnieść środkowy wspornik za uchwyt, aż ustawi się on w prawidłowym położeniu, jak na rysunku D, o czym będzie świadczyć słyszalne kliknięcie.
- Gdy środkowy wspornik ustawi się w prawidłowej pozycji, widoczny będzie przycisk zabezpieczający, jak na rysunku E.
⚠ UWAGA: Istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowego stosowania. Należy się upewnić, że środkowy wspornik ustawiony został we właściwej pozycji.

str. 3

SPOSÓB UŻYCIA: SKŁADANIE STOŁU ROBOCZEGO

- Złożyć środkowy wspornik i naciągnąć ścianki boczne w celu ich odblokowania (rysunek F).
- Poprzez wcięcia w powierzchni roboczej uchwycić platformę dolną stołu roboczego. Dolną część należy pociągnąć do góry, tak by można było złożyć nóżki stołu (rysunek G).
- Stół roboczy położyć na podłożu, jak na rysunku H.
- Gdy stół roboczy umieszczony jest płasko na podłożu, należy docisnąć powierzchnię roboczą, aż do osiągnięcia całkowicie zamkniętej pozycji, jak to pokazano na rysunku I.

ZACISKI REGULUJĄCE

Dwa regulujące zaciski można ustawić zarówno poziomo, jak i pionowo. Długie rowki w powierzchni roboczej umożliwiają zamocowanie zacisków w stabilnej pozycji poziomej. Krótsze rowki umożliwiają zastosowanie zacisków w pozycji pionowej (rysunek J). Na rysunkach od J1 do J6 pokazano, jak oba zaciski mogą być używane zarówno w poziomych, jak i pionowych ustawieniach.

str. 4

J1 – W celu poszerzenia otworu pomiędzy szczękami zaciskowymi należy naciągnąć dźwignię zacisku i przesunąć szczęki, jak to pokazano na rysunku.

Umocowana do uchwytu szczeka może być przesuwana w ten sam sposób lub też poprzez naciśnięcie i zwolnienie przedniego uchwytu.

J2 – Zgodnie z rysunkiem należy umieścić element okrągły na końcu szyny szczek w przeznaczonym do tego celu otworze, w wyżłobieniu głównym powierzchni roboczej.

J3 – W celu zamocowania szczek w pozycji pionowej należy naciągnąć środkowy uchwyt i wprowadzić okrągłe, wystające noski w stosowne otwory w powierzchni roboczej (za otworami, o których mowa w J2).

J4 – Gdy szczęki znajdują się całkowicie w pozycji pionowej, należy je zatrzasnąć poprzez opuszczenie przedniego uchwytu (w celu otworzenia należy nacisnąć uchwyt i pociągnąć zaciski do góry).

J5 – Należy odciągnąć dźwignię zaciskową i przesunąć przednią szczepekę zaciskową do pozycji przeciwej do elementu naciągu. Nacisnąć przedni uchwyt do oporu.

J6 – Szczęki należy przesunąć jak na rysunku, aż do pozycji pionowego naciągnięcia poprzez wycięcia w powierzchni roboczej.

TRANSPORT

Stół roboczy należy przenosić jak na rysunku K, trzymając za praktyczny uchwyt.

KONSERWACJA

Do czyszczenia stołu należy stosować łagodny roztwór mydła i wilgotną ściereczkę. Nie należy pozwolić, by ciecz dostała się do środka; nie zanurzać również jego części w wodzie.

Patents Pending

W CELU KONTAKTU Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA PROSIMY ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.KETER.COM

RU стр. 1

РАСКЛАДНОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Инструкция по эксплуатации

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Нагрузка не должна превышать 453 кг (1000 фунтов). Не оставляйте тяжести на рабочей поверхности в течение длительного периода времени.
- Избегайте несбалансированной нагрузки, которая может привести к опрокидыванию рабочего места.
- Не используйте центр рабочего места в качестве стремянки или платформы для стояния. Не используйте нижнюю платформу в качестве ступеньки.
- Не сберегайте рабочее место снаружи или во влажном помещении.
- Избегайте чрезмерных усилий при зажимании с помощью зажимов, входящих в комплект поставки.
- Проверьте, чтобы ножки были полностью открыты и центральная опора находилась на своем месте и была зафиксирована до начала эксплуатации.
- При использовании электроинструмента на рабочем месте следуйте правилам техники безопасности, изложенным в инструкции по эксплуатации данного инструмента.
- Не устанавливайте и не закрепляйте электроинструменты на какой-либо поверхности.
- Всегда одевайте защитные очки, работая с электроинструментами.
- Вырезание или сверление отверстий в рабочей поверхности может ослабить опоры и привести к повреждению инструмента или рабочего места.
- Будьте внимательны, используя инструменты для работы в условиях высоких температур (промышленные фены, горелки, паяльник для железа и др.). Они могут повредить рабочую поверхность и уменьшить размеры зажимаемых заготовок.
- Не храните легко воспламеняющиеся жидкости на рабочем месте.

СБЕРЕГАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

стр. 2

ОПЕРАЦИЯ: РАСКЛАДЫВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Переносное рабочее место зажимного приспособления упаковывается в полностью сложенном состоянии.

Чтобы разложить его:

- Поместите рабочее место на пол в сложенном состоянии.
- Возьмитесь за выемки в верхней поверхности стола и выдвиньте отпирающие устройства, как показано на рис. A.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Не раскладывайте ножки, пока рабочее место находится в сложенном состоянии.
- Поднимите верхнюю поверхность стола, задвинув отпирающие устройства. Четыре ножки опускатся и зафиксируются на своем месте, а боковые опоры поднимаются (рис. B).
- Чтобы зафиксировать боковые опоры, нажмите на них изнутри, пока они не зафиксируются на своем месте (рис. C).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Риск эксплуатации, представляющей опасность для жизни и здоровья. Убедитесь, что все четыре ножки и обе боковые опоры зафиксировались на своем месте.
- После того, как боковые опоры зафиксировались на своем месте, поднимите секцию центральной опоры, поворачивая рычаг, пока не услышите щелчок, показывающий, что опора стала на свое место, как это показано на рис. D.
- Когда центральная опора будет надежно зафиксирована на своем месте, станет видна кнопка «ФИКСАЦИЯ» (LOCK), которая показана на рис. E.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Риск эксплуатации, представляющей опасность для жизни и здоровья. Убедитесь, что секция центральной опоры зафиксирована на своем месте.

стр. 3

ОПЕРАЦИЯ: СКЛАДЫВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

- Сложите секцию центральной опоры и вталkivajte bokovye opory vnutrь, чтобы разблокировать их (рис. F).
- Через выемки в верхней поверхности стола возьмитесь за нижнюю секцию рабочего места. Потяните ее вверх, чтобы ножки начали складываться (рис. G).
- Опускайте устройство на землю, как видно на рис. H.
- Как только устройство окажется на земле, надавите на верхнюю поверхность стола, чтобы он полностью сложился, как показано на рис. I.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАЖИМЫ

Два регулируемых зажима можно использовать и в вертикальном положении, и в горизонтальном. Длинные канавки на верхней поверхности стола позволяют стационарно закрепить зажимy в горизontальном положении. Более короткие щели на верхней поверхности стола позволяют использовать зажимы в вертикальном положении (рис. J). Рис. J1-J6 показывают, как использовать зажимы в вертикальном и горизонтальном положении.

стр. 4

J1 – Чтобы увеличить расстояние между челюстями зажимa, нажмите на рычag снятия фиксации и передвиньте челюсть, как показано на рисунке. Челюсть, соединенную с rukojatkой, можно передвигать таким же образом, или скжав и отпустив переднюю rukojatkę.

J2 – Поместите круглый штырь на конце прижимной планки вровень с сопряженными выемками по обоим сторонам основной щели на верхней поверхности столa, как показано на рисунке.

J3 – Чтобы зафиксировать зажим в горизонтальном положении, нажмите переднюю rukojatkę и поместите круглые выступающие петли вровень с сопряженными выемkами на верхней поверхности столa (за выemkami, упомянутыми выше, при описании рис. J2).

J4 – Когда зажим примет горизонтальное положение, отпустите переднюю rukojatkę, чтобы зафиксировать зажим на своем месте (чтобы убрать зажим, нажмите на rukojatkę и поднимите его).

J5 – Нажмите на рычag снятия фиксации и передвиньте переднюю челюсть так, чтобы она стала напротив материала для зажимa. Нажмите на переднюю rukojatkę, чтобы оказать давление.

J6 – Чтобы осуществить вертикальный зажим, вставьте зажим в щель на верхней поверхности столa, как показано на рисунке.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Переносите устройство с помощью удобной ручки для переноски, как показано на рис. К.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки инструмента используйте только мягкий мыльный раствор и влажную ткань. Не допускайте попадания воды внутрь инструмента; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.

Вопрос о выдаче патентов рассматривается.

ЧТОБЫ СВЯЗАТЬСЯ С ОТДЕЛОМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ: WWW.KETER.COM

HU old. 1

ÖSSZECUKHATÓ MUNKAPAD

Használati utasítás

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FONTOS MEGJEGYZÉSEK

1. A munkapad terheltsége nem haladhatja meg a 453 kg-t (1000 lbs). Ne tároljon nehéz tárgyakat a munkapad felületén hosszabb ideig.
2. Ne tegyen a munkapad felületére instabil tárgyat, amik miatt a munkapad felborulhat.
3. A munkafelületet ne használja létráként illetve ne álljon rajta, s az alsó polcot ne használja lépcsőként.
4. A munkapadot ne tárolja a szabadban és olyan helyen, ahol nedvességek van kitéve.
5. Ne használjon erőt az összecsukható munkapad összerakásánál.
6. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a lábak teljesen ki lettek nyitva, s hogy a középső függessztszerkezet helyesen van-e beállítva.
7. Az elektromos készülékek használata közben tartsa be a biztonsági előírásokat.
8. Az elektromos készülékeket tilos a munkafelületre illeszteni.
9. Munka közben minden viseljen védőszemüveget.
10. A munkafelületen végzett vágás illetve fűrás károsíthatja a tartószerkezetet, a szerszámot illetve az egész munkaasztalt.
11. Legyen különösen körültekintő forró szerszámokkal való munka közben (hőlégfúvó, forrasztó lámpa, forrasztó vas stb.). Ilyenkor sérülhet a munkafelület illetve az asztalnyitási mechanizmus.
12. A munkapadon ne tároljon gyűlékony folyadékokat.

KÉRJÜK, ÓRIZZE MEG A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KÉSŐBB TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN

old. 2

HASZNÁLAT: A MUNKAPAD ÖSSZESZERELÉSE

A nyitási mechanizmussal felszerelt hordozható összecsukható munkapad teljesen összecsukható.

Összeszerelés:

1. Tegye a munkapadot a padlóra.
2. Fogja meg fentről minden oldaláról az A rajzon látható mélyedéseket kihasználva és oldja ki a csapokat meghúzva őket.
⚠ FIGYELEM: Ne húzza a munkapad lábait, amikor a munkapad összezárt pozícióban található.
3. A csatok kioldásánál a munkafelületet húzza fölfele. Ez kioldja az asztal négy lábat, amik felállnak, s ekkor le lehet őket blokkolni. Eközben a munkapad oldalsó falai is felállnak (B. rajz).
4. A munkapad oldalsó falait belülről kell kifele nyomni, amíg el nem érik a megfelelő pozíójukat (C. rajz).
- ⚠ FIGYELEM: Kerülje a nem megfelelő pozícióban történő felszerelés okozta veszélyt. Győződjön meg arról, hogy a négy asztalláb és oldalsó fal megfelelő pozícióban lettek beállítva.
5. Az oldalsó elemek megfelelő pozícióba történő beállítását követően emelje fel a középső függessztszerkezetet a fogantyújánál fogva azt míg el nem éri a megfelelő beállítást, mint a D. rajzon az látható, amit egy kattanás fog tanúsítani.
6. Amikor a középső függessztszerkezet megfelelő pozícióban van, látható lesz a biztonsági kapcsoló, ami az E rajz mutat.
- ⚠ FIGYELEM: Fennáll a nem megfelelő használat lehetősége. Bizonyosodjon meg arról, hogy a középső függessztszerkezet megfelelően lett beállítva.

old. 3

HASZNÁLAT: A MUNKAPAD SZÉTSZERELÉSE

1. Csukja össze a középső függessztszerkezet és nyomja meg az oldalfalakat feloldásuk céljából (F rajz).
2. A munkafelületen található bemélyedésekben keresztül fogja meg a munkapad alsó polcát. Az alsó részét húzza meg fölfele, hogy össze lehessen csukni az asztal lábait (G rajz).
3. A munkapadot tegye a padlóra, mint ahogy azt a H rajz mutatja.
4. Amikor a munkapad laposan a padlón található, addig nyomja a munkafelületet, amíg a munkapad össze nem csukódik, mint azt az I rajz is mutatja.

ÁLLÍTHATÓ SATUK

A két állítható satut be lehet állítani mind vízszintes, mind pedig függőleges helyzetben. A munkafelületen található hosszú vájat lehetővé teszi a satuk stabil felszerelését vízszintes helyzetben. A rövidebb vájat lehetővé teszi a satuk stabil felszerelését függőleges helyzetben (J. rajz). A J1-J6 rajzok mutatják, hogyan lehet használni a satukat mind vízszintes, mind pedig függőleges beállításokban.

old. 4

- J1 – A satupofák közötti befogadóképesség növelése céljából nyomja meg a szorítókart és mozgassa a satupofákat az ábra szerint. A fogantyúra szerelt satupofát is ugyanezen a módon lehet mozgatni, az elülső fogantyú meghnyomásával illetve felengedésével.
- J2 – A rajznak megfelelően illessze a satupofák sínjének végén található kerek elemet az erre a cérla kialakított mélyedésben, ami a munkafelületen található főnyílásban található.
- J3 – A satupofák függőleges helyzetben történő felszereléséhez nyomja meg a középső fogantyút és illessze a kerek, kiálló füleket a munkafelületen található megfelelő nyílásokba (a J2 pontban leírt nyílások mögött).
- J4 – Amikor a satupofák függőleges helyzetben vannak, le kell őket blokkolni az elülső fogantyú leengedésével (kioldáshoz fel kell emelni a fogantyút és föl kell húznia a satupofákat).
- J5 – Nyomja lefelé a kart és mozgassa az elülső rögzítő satupofát a rögzítendő anyag felé. Blokkolja le az elülső fogantyút, hogy megfeszüljön a szerkezet.
- J6 – A satupofát a rajz szerint kell mozgatni a függőleges megfeszülési pozíció eléréséig a munkafelületen található nyílások segítségével.

SZÁLLÍTÁS

A munkapadot a K rajz szerint kell hordani a munkapadon található fogantyú felhasználásával.

KARBANTARTÁS

Az alkatrészek tisztításához használjon enyhén szappanos oldatot és nedves ruhát. Ne engedje, hogy a folyadék a készülék belsejébe folyjon, s ne merítse a készüléket vízbé.

Szabadalmak függőben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁVAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL ÉRDEKÉBEN LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT WWW.KETER.COM

DÍLENSKÝ STŮL SKLÁDACÍ

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

1. Zatížení stolu nesmí překročit 453 kg (1000 lbs). Těžké předměty by neměly být skladovány na pracovní ploše stolu.
2. Zakazuje se umísťování nestabilních předmětů na stole, které by se mohly převrátit.
3. Zakazuje se používání pracovní plochy jako žebříku nebo plošiny pro stání, a taky dolní poličky jako schodku.
4. Stůl nesmí být umisťován na volném vzduchu, ani v místě vystavěném účinkům vlhkosti.
5. Při používání mechanismu pro rozkládání stolu nepoužívejte nadměrnou sílu.
6. Před použitím se ujistěte, zda jsou nohy stolu úplně rozloženy a středová vzpěra se nachází ve správné poloze.
7. Používáte-li elektrické spotřebiče, musíte dodržovat bezpečnostní pravidla.
8. Elektrická zařízení nesmí být upevněna k pracovní ploše.
9. Během práce vždy používejte ochranné brýle.
10. Řezání nebo vrtání v pracovní ploše může poškodit vzpěry, náradí nebo taky celý pracovní stůl.
11. Je třeba dodržovat opatrnost během zacházení s horkým náradím (pistolemi na horký vzduch, letovacími lampami, letovací slitinou a pod.). Může se přitom poškodit pracovní plocha nebo rozkládací mechanismus stolu.
12. Na pracovním stole se zakazuje přechovávat hořlaviny.

PROSÍME UCHOVEJTE TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

str. 2

ZPŮSOB POUŽITÍ: ROZKLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

Přenosný pracovní stůl s rozkládacím mechanismem.

Rozkládání:

1. Pracovní stůl je třeba položit na plocho na podklad.
2. V místě prohlubní viditelných na obrázku A chyťte shora na obou stranách a otevřete skoby jejich potažením.
- ⚠ **POZOR:** Nohy stolu se nesmí vytahovat, když se pracovní stůl nachází v uzamčené poloze.
3. Pracovní plochu je třeba během rozkládání skob potáhnout směrem nahoru. Způsobí to klesnutí čtyř nůžek stolu a umožní jejich zablokování ve správné poloze. Tehdy se taky rozkládají boční stěny stolu (obrázek B).
4. Boční díly stolu je třeba rozkládat prostřednictvím přitlačení zvenku až do okamžiku, když dosáhnu správné polohy (obrázek C).
- ⚠ **POZOR:** Je třeba se vyhýbat používání stolu v nesprávné poloze. Třeba se ujistit, že všechny čtyři nohy a boční stěny se nacházejí ve správné poloze.
5. Po nastavení bočních dílů ve správné poloze je třeba zvednout středovou vzpěru za držák dokud se nenastaví ve správné poloze, jak je to znázorněno na obrázku D, o čemž bude svědčit slyšitelné kliknutí.
6. Když se středová vzpěra nastaví ve správné poloze, bude viditelné zajišťující tlačítka, jak je to znázorněno na obrázku E.
- ⚠ **POZOR:** Existuje nebezpečí nesprávného používání. Je třeba se ujistit, zda je středová vzpěra nastavena ve správné poloze.

str. 3

ZPŮSOB POUŽITÍ: SKLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

1. Třeba složit středovou vzpěru a stisknout boční stěny za účelem jejich odblokování (obrázek F).
2. Prostřednictvím zárezu v pracovní ploše je třeba chytit spodní plošinu pracovního stolu. Dolní část je třeba potáhnout směrem nahoru, tak aby bylo možné složit nůžky stolu (obrázek G).
3. Pracovní stůl je třeba položit na podklad, jak je to znázorněno na obrázku H.
4. Když bude pracovní stůl umístěn na podkladu, je třeba přitlačit pracovní plochu až k dosažení úplně uzamčené polohy, jak je to znázorněno na obrázku I.

REGULAČNÍ SVORKY

Dvě regulační svorky lze nastavit horizontálně i vertikálně. Dlouhé drážky na pracovním povrchu umožňují montáž svorek ve stabilní horizontální pozici. Kratší drážky umožňují použít terminály ve vertikální poloze (obrázek J). Obrázky J1 až J6 ilustrují, jak lze použít obě svorky jak v horizontálním, tak ve vertikálním nastavení.

str. 4

J1 – S cílem rozšířit otvor mezi upínacími čelistmi stiskněte upínací páku a přesuňte čelist tak, jak je znázorněno na obrázku.

Čelist upevněnou do úchytu lze přesunout stejným způsobem nebo stisknutím a uvolněním předního úchytu.

J2 – V souladu s výkresem lze umístit okrouhlý prvek na konci kolejnice čelistí k tomuto účelu určenému otvoru v hlavní drážce pracovní plochy.

J3 – Za účelem montáže čelistí ve vzpřímené poloze stiskněte středový úchyt vložte okrouhlé, vyčnívající drážky do příslušných otvorů v pracovní ploše (za otvory podle J2).

J4 – Když jsou čelisti zcela ve svislé poloze, je potřeba je zacvaknout spuštěním předního úchytu (pro účely otevření ho stiskněte a vytáhněte svorky nahoru).

J5 – Odtáhněte upínací páku a přesuňte přední čelist do protilehlé pozice vzhledem k upínanému prvku. Stiskněte přední úchyt až na doraz.

J6 – Čelisti je potřebné přesunout tak, jak je zobrazeno na obrázku až do vertikálního natažení přes výřezy v pracovní ploše.

DOPRAVA

Pracovní stůl je třeba přenášet jak je to znázorněno na obrázku K držením za praktický držák.

ÚDRŽBA

K čištění náradí použijte slabý roztok mýdla a vlhký hadík. Zabraňte proniknutí tekutiny dovnitř nástroje; neponořujte část nástroje do vody.

Patentovaný

CHCETE-LI KONTAKTOVAT ZÁKAZNICKÝ SERVIS, NAVŠTIVTE PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.KETER.COM