

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R900
SM-R905F
SM-R910
SM-R915F
SM-R920
SM-R925F

Obsah

Začíname

5 O Galaxy Watch5 Pro / Galaxy Watch5

6 Usporiadanie a funkcie zariadenia

- 6 Watch
- 11 Bezdrôtová nabíjačka

12 Nabíjanie batérie

- 12 Bezdrôtové nabíjanie
- 13 Nabíjanie batérie pomocou funkcie Bezdrôtové zdieľanie energie
- 14 Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

16 Nosenie Watch

- 16 Pripojenie remienka
- 17 Nasadenie Watch
- 20 Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka
- 21 Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné

23 Zapnutie a vypnutie Watch

24 Pripojenie Watch k smartfónu

- 24 Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable
- 24 Pripojenie Watch k smartfónu pomocou Bluetooth
- 26 Pripojenie na diaľku

26 Ovládanie obrazovky

- 26 Luneta
- 27 Dotykový displej
- 28 Kompozícia obrazovky
- 29 Zapnutie a vypnutie displeja
- 29 Prepínanie obrazovky
- 30 Uzamknutá obrazovka

31 Watch

- 31 Obrazovka Watch
- 31 Zmena vzhľadu hodín
- 32 Aktivovanie funkcie Always On Display
- 32 Aktivovanie režimu iba hodinky

33 Oznámenia

- 33 Panel oznámení
- 33 Zobrazenie prichádzajúcich oznámení
- 34 Výber aplikácií na prijímanie oznámení

34 Panel rýchleho nastavenia

37 Zadávanie textu

- 37 Usporiadanie klávesnice

Aplikácie a funkcie

39 Inštalácia a správa aplikácií

- 39 Obchod Play
- 39 Spravovanie aplikácií

40 Správy

42 Telefón

- 42 Úvod
- 42 Uskutočňovanie hovorov
- 44 Možnosti počas hovorov
- 44 Prijímanie hovorov

45 Kontakty

46 Samsung Health

- 46 Úvod
- 46 Denná aktivita
- 47 Kroky
- 49 Cvičenie
- 57 Jedlo
- 58 Spánok
- 60 Telesná kompozícia
- 63 Zdravie žien
- 65 Srdcový tep
- 67 Stres
- 68 Kyslík v krvi
- 70 Voda
- 71 Spolu
- 71 Nastavenia

72 Samsung Health Monitor

- 72 Úvod
- 72 Predbežné opatrenia týkajúce sa merania tlaku krvi a EKG
- 75 Spustenie merania tlaku krvi
- 77 Spustenie merania EKG

80 GPS

80 Hudba

81 Ovládač médií

- 81 Úvod
- 81 Ovládanie hudobného prehrávača
- 81 Ovládanie video prehrávača

82 Reminder

83 Kalendár

83 Bixby

84 Počasie

85 Budík

85 Svetový čas

86 Časovač

86 Stopky

87 Galéria

- 87 Importovanie a exportovanie obrázkov
- 87 Zobrazenie obrázkov
- 88 Odstraňovanie obrázkov

88 Hľadať telefón

89 Hľadať moje hodinky

90 Odoslanie tiesňovej správy

- 90 Úvod
- 90 Registrovanie kontaktov pre prípad núdze
- 90 Požadovanie tiesňovej správy
- 91 Požadovanie tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde
- 92 Zastavenie odosielania tiesňových správ

92 Hlasový záznamník

93 Kalkulačka

93 Kompas

94 Ovládač slúchadiel

94 Ovládač fotoaparátu

94 Samsung Global Goals

95 Aplikácie Google

95 Nastavenia

- 95 Úvod
- 95 Konto Samsung
- 95 Pripojenia
- 99 Oznámenia
- 99 Zvuky a vibrovanie
- 100 Displej
- 100 Samsung Health
- 101 Pokročilé funkcie
- 101 Batéria
- 102 Aplikácie
- 102 Všeobecné
- 103 Zjednodušenie ovládania
- 103 Zabezpečenie
- 103 Ochrana osobných údajov
- 104 Lokalizácia
- 104 Bezpečnosť a stav núdze
- 104 Kontá a zálohovanie
- 105 Google
- 105 Aktualizácia softvéru
- 105 Tipy a kurzy
- 105 Informácie o hodinkách

Aplikácia Galaxy Wearable

106 Úvod

107 Ciferníky

108 Obrazovka aplikácií

109 Karty

109 Rýchly panel

110 Nastavenia hodínok

- 110 Úvod
- 110 Konto Samsung
- 110 Oznámenia
- 110 Zvuky a vibrovanie

- 111 Displej
- 111 Samsung Health
- 111 Pokročilé funkcie
- 111 Batéria
- 111 Aplikácie
- 112 Spravovanie obsahu
- 113 Mobilné plány (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)
- 113 Všeobecné
- 113 Zjednodušenie ovládania
- 113 Bezpečnosť a stav núdze
- 114 Kontá a zálohovanie
- 116 Aktualizácia softvéru hodínok
- 116 Inf. o hodinkách

116 Hľadať moje hodinky

117 Tipy a používateľská príručka

117 Obchod

Informácie o používaní

118 Opatrenia pri používaní zariadenia

120 Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

121 Zachovanie odolnosti zariadenia voči vode a prachu

123 Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí

123 Čistenie a zaobchádzanie s Watch

124 Buďte opatrný, ak ste alergický na ľubovoľné materiály na Watch

Príloha

125 Riešenie problémov

129 Vyberanie batérie

Začíname

O Galaxy Watch5 Pro / Galaxy Watch5


Galaxy Watch5 Pro / Galaxy Watch5 (ďalej Watch) sú inteligentné hodinky, ktoré dokážu analyzovať váš spôsob cvičenia, spravovať vaše zdravie a umožňujú vám používať rôzne praktické aplikácie na uskutočňovanie hovorov a prehrávanie hudby. Medzi rôznymi funkciami môžete jednoducho prechádzať použitím lunety. Prípadne môžete spúšťať funkciu jednoduchým ťuknutím na obrazovku. Zároveň si tiež ľubovoľne môžete meniť ciferníky.



Svoje Watch môžete použiť po ich pripojení k smartfónu.

Usporiadanie a funkcie zariadenia



Watch



► Galaxy Watch5 Pro:





► **Galaxy Watch5:**







Zariadenie a niektoré príslušenstvo (predávané samostatne) obsahujú magnet. Združenie amerických kardiológov (American Heart Association) (USA) aj Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) (UK) varujú, že magnety môžu ovplyvniť činnosť implantovaných kardiostimulátorov, kardioverterov, defibrilátorov, inzulínových púmp alebo iných elektrických zdravotníckych pomôcok (spoločne len „zdravotnícka pomôcka“) v dosahu 15 cm (6 palcov). Ak ste používateľom niektorej z týchto zdravotníckych pomôcok, **ZARIADENIE A NIEKTORÉ PRÍSLUŠENSTVO (PREDÁVANÉ SAMOSTATNE) NEPOUŽÍVAJTE, POKIAL SA NEPORADÍTE SO SVOJÍM LEKÁROM.**



- Zariadenie a príslušenstvo (predáva sa samostatne) nedržte v blízkosti magnetického poľa. Karty s magnetickými pruhmi, napríklad kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov, nedávajte si Watch blízko k ušiam.
- Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa môže remienok znečistiť a škrvny sa nemusia dať úplne odstrániť.
- Do vonkajších otvorov Watch nekladajte ostré predmety. Môže dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí, ako aj funkcie odolnosti voči vode.
- Ak používate Watch s prasknutým skleneným obalom, riskujete poranenie. Zariadenie Watch používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.
- Ak sa do mikrofónu alebo reproduktora dostane prach alebo cudzie materiály, zvuk Watch sa môže stíšiť alebo určité funkcie nemusia fungovať. Ak sa prach alebo cudzie materiály pokúsíte odstrániť ostrým predmetom, Watch sa môžu poškodiť a môže sa narušiť ich vzhľad.




- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény Watch nalepíte kovovú nálepku
 - Nosenie s kovovým remienkom
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Nezakrývajte oblasť senzora svetla príslušenstvom, napríklad nálepkami alebo krytom. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- Dbajte na to, aby nebol mikrofón Watch zakrytý, keď doň rozprávate.
- Otvor na uvoľnenie tlaku zabezpečuje, aby vnútorné súčasti a snímače Watch fungovali správne, keď Watch používate v prostredí, kde sa atmosférický tlak mení.
- Obrázky v tejto príručke zobrazujú Galaxy Watch5 Pro.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo Domov	<ul style="list-style-type: none"> Keď sú Watch vypnuté, zapnite ich podržaním tohto tlačidla. Keď je zariadenie otvorené, stlačením zapnete obrazovku. Stlačením a podržaním začnete rozhovor s Bixby. Viac informácií nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby. Stlačte dvakrát alebo stlačte a podržte, ak chcete spustiť nastavovanú aplikáciu alebo funkciu. (⚙️ (Nastavenia)) → Pokročilé funkcie → Prispôbiť tlačidlá) Stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku Watch, keď sa zobrazuje akákoľvek iná obrazovka.
Tlačidlo Späť	<ul style="list-style-type: none"> Keď je zariadenie otvorené, stlačením zapnete obrazovku. Stlačením spustíte nastavenú funkciu. (⚙️ (Nastavenia)) → Pokročilé funkcie → Prispôbiť tlačidlá)
Tlačidlo Domov + tlačidlo Späť	<ul style="list-style-type: none"> Súčasným stlačením zachytíte snímku obrazovky. Súčasným stlačením a podržaním vypnete Watch.

Bezdrôtová nabíjačka




- ⚠️ Bezdrôtovú nabíjačku nevystavujte vode, pretože nemá rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode ako Watch.

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.

Bezdrôtové nabíjanie

- 1 K nabíjacímu adaptéru USB pripojte bezdrôtovú nabíjačku.
- 2 Watch umiestnite na bezdrôtovú nabíjačku, pričom stred zadnej strany Watch zarovnajte so stredom bezdrôtovej nabíjačky. Bezdrôtové nabíjanie nemusí hladko fungovať v závislosti od typu príslušenstva alebo krytu. Pre stabilné bezdrôtové nabíjanie sa odporúča oddeliť kryt alebo príslušenstvo od Watch.
► **Pri pripojení športového remienka so sponou v tvare D (len pre modely vybavené týmto remienkom):**




- **Pri pripojení iných remienkov:**



- 3 Po úplnom nabití odpojte Watch od bezdrôtovej nabíjačky.

Kontrola stavu nabitia


Stav nabitia počas bezdrôtového nabíjania môžete sledovať na obrazovke. Ak sa stav nabitia neobjaví na obrazovke s aplikáciami, ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Displej** a ťuknite na prepínač **Zobraziť informácie o nabíjaní**, čím ho aktivujete.

Pri nabíjaní Watch s vypnutým zariadením, stlačte akékoľvek tlačidlo a zobrazí sa stav nabíjania.

Nabíjanie batérie pomocou funkcie Bezdrôtové zdieľanie energie

Watch môžete nabiť pomocou batérie zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Watch môžete nabíjať aj počas nabíjania zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Funkcia bezdrôtového zdieľania energie nemusí správne fungovať v závislosti od typu použitého krytu. Pred použitím tejto funkcie odstráňte zo zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie a z Watch akýkoľvek používaný kryt.

- 1 Zapnite funkciu Bezdrôtové zdieľanie energie na zariadení, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie a Watch položte stredom zadnej časti na zadnú stranu zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.



2 Po úplnom nabití odpojte Watch od zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.



Počas zdieľania energie nepoužívajte slúchadlá ani náhlavnú súpravu Bluetooth. Mohlo by to ovplyvniť zariadenia v blízkosti.



- Kvôli jeho konštrukcii nemôžete po pripojení športového remienka so sponou v tvare D k Watch nabíjať Watch pomocou podložky na bezdrôtové nabíjanie/zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.
- Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Zariadenie alebo Watch usporiadajte tak, aby sa správne prepojili.
- Niektoré funkcie, ktoré fungujú počas nosenia Watch, nebudú dostupné pri zdieľaní napájania.
- Pre správne nabíjanie počas nabíjania nehýbte zariadením, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie alebo Watch.
- Rozsah nabitia Watch môže byť menší ako množstvo energie, ktorú mu nazdieľalo zariadenie, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie.
- Ak nabíjate Watch počas nabíjania zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, sa môže rýchlosť nabíjania znížiť alebo sa Watch nemusia v závislosti od typu nabíjačky nabíjať správne.
- Rýchlosť nabíjania alebo jeho účinnosť sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia, ktoré funguje ako podložka na bezdrôtové nabíjanie alebo od okolitého prostredia.
- Ak zvyšná kapacita batérie zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie, klesne pod istú úroveň, prenos energie sa zastaví.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie



Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše Watch. Nekompatibilná nabíjačka a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.



- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte len bezdrôtovú nabíjačku dodanú so zariadením. Watch nie je možné správne nabiť pomocou bezdrôtovej nabíjačky od iného výrobcu.
- Ak by bola bezdrôtová nabíjačka pri nabíjaní Watch mokrá, Watch by sa mohli poškodiť. Pred nabíjaním Watch dôkladne vysušte bezdrôtovú nabíjačku.



- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvat' elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.
- Tieto Watch majú vstavanú bezdrôtovú nabíjaciu cievku. Batériu môžete nabíjať pomocou podložky na bezdrôtové nabíjanie. Kvôli jeho konštrukcii ale nemôžete po pripojení športového remienka so sponou v tvare D k Watch nabíjať Watch pomocou podložky na bezdrôtové nabíjanie/zariadenia, ktoré slúži ako podložka na bezdrôtové nabíjanie. Podložka na bezdrôtové nabíjanie sa tiež predáva samostatne. Ďalšie informácie o dostupných podložkách na bezdrôtové nabíjanie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Pri používaní nabíjačky sa odporúča používať schválenú nabíjačku, ktorá zaručuje nabíjací výkon.
- Ak sa medzi Watch a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú prekážky, zariadenie sa nemusí správne nabiť. Skontrolujte, či tam nie sú nejaké cukrovinky, kvapalina alebo prach predtým, ako sa začne nabíjanie.
- Ak je batéria úplne vybitá, Watch nemožno zapnúť ihneď po pripojení bezdrôtovej nabíjačky. Pred zapnutím nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Pri pripojení bezdrôtovej nabíjačky k inému zdroju napájania, napríklad k počítaču alebo multi nabíjacímu rozbočovaču, sa zariadenie Watch nemusí nabiť správne alebo sa môže nabíjať pomalšie kvôli nižšiemu elektrickému prúdu.
- Watch možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je napájanie Watch nestabilné počas používania a nabíjania zároveň, dotyková obrazovka nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte Watch od bezdrôtovej nabíjačky.
- Počas nabíjania sa zariadenie Watch môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Watch. Predtým ako si zariadenie Watch nasadíte a začnete používať, ho nechajte chvíľu vychladnúť. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie Watch nenabíja správne, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte ohnutý ani poškodený kábel bezdrôtovej nabíjačky. Ak je kábel bezdrôtovej nabíjačky poškodený, prestaňte ho používať.


Nosenie Watch

Pripojenie remienka


Pred tým, ako Watch začnete používať, pripojte na ne remienok. Remienok môžete z Watch odpojiť a vymeniť za nový. Remienok odstráňte v opačnom poradí, ako ste ho pripojili.

- ⚠ Dávajte pozor, aby ste si pri posúvaní pružinového kolíka pri pripájaní alebo výmene remienkov nepoškodili necht.
- 📝 • Dodaný remienok sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo modelu.
• Veľkosť dodaného remienka sa môže líšiť v závislosti od modelu. Používajte vhodný remienok, ktorý vyhovuje veľkosti vášho modelu.

1 Zasuňte jeden koniec prúžku remienka s pružinami do úchytky Watch.



2 Zasuňte prúžok s pružinami dovnútra a remienok pripojte.




Nasadenie Watch

- ⚠ Neohýbajte remienok nadmerne. Mohli by ste tým Watch poškodiť.
- 👉
 - Aby Watch merali váš fyzický stav presne, noste Watch pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).
 - Keď sa do kontaktu so zadnou stranou Watch dostanú určité materiály, Watch môžu rozpoznať, že ich máte nasadené na zápästí.
 - Ak sa snímač na zadnej časti Watch nedostane do kontaktu s vaším zápästím na viac ako 10 minút, Watch môžu rozpoznať, že ich nemáte nasadené na zápästí.


► Pri pripojení športového remienka so sponou v tvare D (len pre modely vybavené týmto remienkom):

1 Otvorte sponu.




! Pri otváraní spony nepoužívajte nadmernú silu. Pri manipulácii so sponou buďte opatrní, pretože sa môže zdeformovať a to môže mať vplyv na nosenie remienka.


2 Otvorte páčku, vložte remienok do otvoru spony, nastavte remienok a potom páčku zatvorte.



Ak chcete otvoriť páčku po vložení remienka, potiahnite remienok nadol.



3 Nasadíte si Watch na zápästie a zaistíte sponu.



► **Pri pripojení iných remienkov:**


Otvorte sponu a zariadenie Watch si upevnite na zápästie. Remienok si oviňte okolo zápästia, zasuňte kolík do nastavovacieho otvoru a potom zaistite sponu tak, aby sa zatvorila. Ak je remienok na zápästí pritesný, uvoľnite ho o jednu dierku.

Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka

- Na dosiahnutie presných meraní musíte nosiť zariadenie Watch tak, aby vám obopínalo zápästie. Po meraní uvoľníte remienok a nechajte pokožku dýchať. Zariadenie Watch sa odporúča nosiť tak, aby nebolo príliš voľné ani pritesné. Za bežných okolností musí byť jeho nosenie pohodlné.
- Pri dlhom nosení zariadenia Watch alebo pri vykonávaní vysoko intenzívneho cvičenia počas jeho nosenia môže dôjsť k podráždeniu pokožky v dôsledku určitých faktorov, napríklad trenia, tlaku alebo vlhkosti. Ak zariadenie Watch nosíte už dlho, zložte si ho na chvíľu zo zápästia, aby ste si udržali zdravú pokožku a aby si vaše zápästie oddýchlo.
- K podráždeniu pokožky môže dôjsť v dôsledku alergie, faktorov prostredia, iných faktorov, alebo keď máte pokožku dlho vystavenú mydlu alebo potu. V takom prípade prestaňte Watch používať a počkajte 2 alebo 3 dni, aby sa príznaky zmiernili. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Predtým, ako si nasadíte Watch, sa uistite, že máte pokožku suchú. Ak dlho nosíte mokré Watch, môže to mať vplyv na vašu pokožku.
- Ak používate Watch vo vode, odstráňte cudzie materiály zo svojej pokožky a Watch a dôkladne ich osušte, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
- Vo vode nepoužívajte okrem Watch žiadne príslušenstvo.

Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné

Aby bolo meranie presné, noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím, pričom nechajte voľné miesto na prst tak, ako je to vyobrazené na obrázku nižšie.




- Ak Watch zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak ho zapnete príliš navoľno, môže dochádzať k treniu.
- Nepozerajte sa priamo do svetiel optického snímača srdcového tepu. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel. Môže to spôsobiť poškodenie zraku.
- Ak sú Watch na dotyk teplé, zložte si ich a nechajte vychladnúť. Dlhodobé vystavenie pokožky horúcemu povrchu Watch môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Pred meraním vašej telesnej kompozície a EKG odstráňte zo zariadenia Watch a remienka všetku vodu.
- Ak je na infračervenom snímači teploty voda, prach alebo škvrnky, merania môžu byť nepresné.
- Infračervený snímač teploty vyčistite jemnou handričkou alebo vatovou tyčinkou.



- Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu. Presnosť optického snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od podmienok merania a okolia zhoršená.
- Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasí buďte počas merania srdcového tepu v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu sa nehýbte, nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Ak je váš srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý, merania môžu byť nepresné.
- Ak meriate srdcové hodnoty deťom, meranie nemusí byť presné.
- Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. V takomto prípade noste Watch na vnútornej strane ramena.
- Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu optického snímača srdcového tepu Watch na zápästí smerom doprava, doľava, nahor alebo nadol alebo Watch umiestnite na vnútornú stranu ramena tak, aby bol snímač v kontakte s vašou pokožkou.
- Ak sú optický snímač srdcového tepu a elektrické biosnímače znečistené, utrite snímače a skúste znovu. Ak cudzie materiály zabraňujú svetlu pravidelne sa odrážať, meranie nemusí byť presné.
- Optický snímač srdcového tepu môžu ovplyvniť tetovania, jazvy a vlasy na zápästí, na ktorom nosíte model Watch. Hodinky Watch nemusia rozpoznať, že ich máte nasadené. Funkcie modelu Watch zároveň nemusia fungovať správne. Hodinky Watch si nasadte na zápästie, kde to nebude mať vplyv na ich funkcie.
- Funkcia merania nemusí fungovať správne v dôsledku určitých faktorov, akými sú zablokované svetlo z optického snímača srdcového tepu, farebný odtieň vašej pokožky, prietok krvi pod pokožkou alebo čistota v oblasti snímača.
- Pre presné meranie použite športový remienok. Športový remienok sa môže predávať zvlášť, v závislosti od modelu.

Zapnutie a vypnutie Watch

-  Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.






Zapnutie Watch

Ak chcete Watch zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Domov.

Po prvom zapnutí Watch alebo ich resetovaní, sa objavia inštrukcie na obrazovke, ktoré hovoria o spustení aplikácie Galaxy Wearable v mobilnom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie Watch k smartfónu](#).

Vypnutie Watch

- 1 Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Prípadne otvorte rýchly panel potiahnutím dole z vrchného okraja obrazovky a ťuknite na .
- 2 Ťuknite na možnosť **Vypnúť**.

-  Môžete nastaviť, aby po podržaní tlačidla Domov došlo k vypnutiu Watch. Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Pokročilé funkcie** → **Prispôbiť tlačidlá**, ťuknite na **Stlač. a podržanie** pod klávesom **Tlačidlo Domov** a potom zvolíte ponuku **Menu vyp. napáj.**

Vynútené reštartovanie

Ak Watch zamrzli a nereagujú, podržte naraz stlačené tlačidlo Domov a tlačidlo Späť naraz a dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Pripojenie Watch k smartfónu

Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable


Ak chcete Watch pripojiť k smartfónu, musíte do smartfónu nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. V závislosti od vášho smartfónu je možné aplikáciu Galaxy Wearable prevziať z nasledujúcich lokalít:

- Smartfóny Samsung Android: **Galaxy Store, Obchod Play**
- Iné smartfóny Android: **Obchod Play**




- Je kompatibilné so smartfónmi Android, ktoré podporujú mobilné služby Google.
- Aplikáciu Galaxy Wearable nie je možné nainštalovať do smartfónov, ktoré nepodporujú synchronizáciu s Watch. Uistite sa, že je váš smartfón kompatibilný s Watch.
- Watch nie je možné pripojiť k tabletu.

Pripojenie Watch k smartfónu pomocou Bluetooth

- 1 Zapnite Watch.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý sa má použiť, a ťuknite na .
- 3 Vyberte krajinu alebo oblasť a ťuknite na položku **Reštartovať**. Watch sa vypnú a potom sa reštartujú.
- 4 Potiahnite prstom po displeji zdola nahor. Objavia sa inštrukcie na obrazovke pre spustenie aplikácie Galaxy Wearable.
- 5 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
- 6 Ťuknite na položku **Štart**.
- 7 Na obrazovke vyberte Watch. Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, ťuknite na položku **Môj tu nie je**.
- 8 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pre dokončenie pripojenia. Po dokončení pripojenia ťuknite na **SPUSTIŤ** a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kde sa oboznámite so základným ovládaním Watch.



- Obrazovka počiatočného nastavenia sa môže líšiť v závislosti od regiónu.
- Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, modelu, smartfónu a verzie softvéru.
- Watch sú menšie ako bežné mobilné zariadenia, preto môže byť kvalita siete nižšia, najmä v oblastiach so slabým signálom alebo slabým príjmom. Ak pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth nie je dostupné, vaša mobilná sieť alebo internetové pripojenie môžu byť slabé alebo odpojené.
- Keď Watch prvýkrát alebo po resetovaní pripojíte k smartfónu, batéria Watch sa môže vybíjať rýchlejšie počas synchronizácie údajov, napríklad kontaktov.
- Podporované smartfóny a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo výrobcu zariadenia.
- Keď nemôžete vytvoriť pripojenie Bluetooth medzi Watch a smartfónom, ikona indikátora  sa objaví vo vrchnej časti obrazovky Watch.

Pripojenie Watch k novému smartfónu


Keď pripojíte Watch k novému smartfónu, v Watch sa resetujú všetky osobné informácie. Ak sa pred pripojením Watch k novému mobilnému zariadeniu ukáže výzva, ťuknite na **Zálohovať údaje** a bezpečne si zálohujte uložené údaje.

- 1 Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Všeobecné** → **Pripojiť k novému telefónu** → **Pokračovať**.

Po resetovaní sa automaticky prepne do režimu párovania Bluetooth.

- 2 Na pripojenie Watch spustíte v novom mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**.



Ak je mobilné zariadenie, ktoré chcete pripojiť, už pripojené k inému zariadeniu, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky  → **Pridať nové zariadenie** na pripojenie k novému zariadeniu.

Pripojenie na diaľku


Vaše Watch a mobilné zariadenie sa prepoja prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Smartfón môžete synchronizovať so svojimi Watch, keď sú medzi sebou prepojené na diaľku, dokonca aj keď pripojenie Bluetooth nie je dostupné. Diaľkové pripojenie používa vašu mobilnú sieť alebo Wi-Fi.

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte na svojom smartfóne aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Pokročilé funkcie** → **Pripojenie na diaľku** a potom aktivujete ťuknutím na prepínač.

Ovládanie obrazovky

Luneta

Watch sú na okrajoch dotykového displeja vybavené dotykovou lunetou. Potiahnutím lunety v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek môžete jednoducho ovládať rôzne funkcie Watch.



- **Rolovanie cez obrazovku:** Potiahnutím lunety zobrazíte iné obrazovky.
- **Posúvanie sa z položky na položku:** Potiahnutím lunety sa posúvate z položky na položku.
- **Nastavenie vstupnej hodnoty:** Potiahnutím lunety nastavíte hlasitosť alebo jas. Pri upravovaní jasu posúvajte lunetu v smere hodinových ručičiek, aby bolo zobrazenie jasnejšie.
- **Použitie telefónu alebo funkcie budíka:** Potiahnutím lunety v smere hodinových ručičiek prijmete prichádzajúci hovor alebo zrušíte budík. Potiahnutím lunety proti smeru hodinových ručičiek odmietnete prichádzajúci hovor alebo aktivujete funkciu odloženia budíka.



Ak luneta nefunguje, vezmite zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko bez toho, aby ste zariadenie Watch rozobrali.

Dotykový displej


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť niektorú aplikáciu, vybrať si položku z ponuky alebo stlačiť niektoré tlačidlo na obrazovke, ťuknite naň prstom.




Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím na displej a podržaním prsta na displeji minimálne na dve sekundy získate prístup k režimu úprav.



Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.



Dvojité ťuknutie

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát naň ťuknite.




Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, rozťahnite alebo stiahnite na ňom dva prsty.



Potiahnutie prstom

Ak chcete zobrazit' ostatné panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava.



- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.

- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.




- Watch nemusia rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov displeja, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.

- Dotykový displej nemusí byť dostupný, ak je aktivovaný režim uzamknutia vo vode.

Kompozícia obrazovky

Obrazovka Watch je východiskovým bodom domovskej obrazovky, čo sa týka niektorých stránok.

Môžete zobrazit' karty alebo otvoriť panel oznámení potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava alebo pomocou lunety.




 Dostupné panely, karty a ich usporiadanie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.

Používanie kariet

Pre pridanie karty ťuknite na položku **Pridať karty** a vyberte kartu.



Pri ťuknutí a podržaní karty, môžete získať prístup k režimu úpravy, pre zmenu usporiadania kariet alebo ich odstránenie.

- **Presunutie karty:** Ťuknite a podržte kartu, ktorú chcete presunúť a potiahnite ju na požadované miesto.
- **Odstránenie karty:** Ťuknite na  na karte, ktorú chcete odstrániť.

Zapnutie a vypnutie displeja

Zapnutie displeja

Na zapnutie displeja môžete použiť nasledujúce spôsoby.

- **Zapnutie displeja tlačidlami:** Stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.
- **Zapnutie displeja zdvihnutím zápästia:** Zdvihnite zápästie, na ktorom máte nasadené Watch. Ak sa obrazovka nezapne potom, ako zdvihnete zápästie, ťuknite na  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií, ťuknite na **Displej** a potom ťuknite na spínač **Prebudiť zdvih. zápästia** pod **Prebudenie obraz.** pre aktiváciu.
- **Zapnite obrazovku ťuknutím na ňu:** Ťuknite na obrazovku. Ak sa obrazovka nezapne po ťuknutí na ňu, ťuknite na  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií, ťuknite na **Displej** a potom ťuknite na spínač **Prebudiť dotykom obraz.** pod **Prebudenie obraz.** pre jej aktiváciu.

Vypnutie displeja


Ak chcete displej vypnúť, zakryte ho dlaňou. Obrazovka sa automaticky vypne aj keď Watch po určitú dobu nepoužívate.

Prepínanie obrazovky

Prepínanie medzi obrazovkami Watch a Aplikácie

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na obrazovke Watch potiahnite prstom nahor.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Watch, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom z vrchu nadol. Prípadne stlačte tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť.



Obrazovka aplikácií


Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií nainštalovaných v Watch.




Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.

Otváranie aplikácií

Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu ťuknutím na ikonu danej aplikácie.

Ak chcete spustiť aplikáciu zo zoznamu naposledy použitých aplikácií, na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Nedávne aplikácie**).

Zatvorenie aplikácií

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku  (**Nedávne aplikácie**).
- 2 Použite lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete k aplikácii, ktorú chcete zatvoriť.
- 3 Potiahnutím prsta na aplikácii smerom nahor aplikáciu zatvorte.

Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Zavrieť všetky**.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, potiahnite prstom doprava na obrazovke alebo stlačte tlačidlo Späť.

Uzamknutá obrazovka

Použite funkciu uzamknutia obrazovky na ochranu svojich dát, ako sú vaše osobné informácie uložené v Watch. Po aktivovaní tejto funkcie Watch budú vyžadovať odblokovanie, kedykoľvek ich použijete. Ak však počas nosenia Watch odomknete, zostanú odomknuté.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Zabezpečenie** → **Typ zámku** a vyberte metódu uzamknutia.

- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním číselného kódu PIN.


Watch


Obrazovka Watch

Môžete skontrolovať aktuálny čas alebo zobrazit' iné informácie. Ak sa obrazovka Watch nezobrazuje, stlačením tlačidla Domov sa vrátite na obrazovku Watch.

Zmena vzhľadu hodín

- 1 Ťuknite a podržte prst na obrazovke Watch a ťuknite na položku **Pridať ciferník**.
- 2 Použite lunetu alebo potiahnite po obrazovke prstom doľava alebo doprava a potom vyberte vzhľad hodín.
Ak ťuknete na položku **Ďalšie ciferníky**, môžete si z aplikácie Obchod Play stiahnuť ďalšie vzhľady hodín.
- 3 Ak si chcete prispôbiť vzhľad hodín, ťuknite na položku **Prispôbiť**. Potiahnutím po obrazovke prstom doľava alebo doprava sa posuňte na položku, ktorú chcete prispôbiť, a potom vyberte požadovanú farbu a iné veci pomocou lunety alebo potiahnutím prstom na obrazovke nahor alebo nadol. Ak chcete nastaviť komplikácie, ťuknite na každú požadovanú oblasť komplikácií.





-  Okrem toho môžete meniť ciferníky a prispôbiť ho podľa svojej chuti. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknite na položku **Ciferníky**.

Prispôbenie vzhľadu hodín pomocou fotografie



Po importovaní fotografie zo smartfónu použite fotografiu ako vzhľad ciferníka. Ďalšie informácie o importovaní fotografií zo smartfónu nájdete v časti [Importovanie obrázkov zo svojho smartfónu](#).

- 1 Ťuknite a podržte prst na obrazovke Watch a ťuknite na položku **Pridať ciferník**.
- 2 Ťuknite na položku **Moja fotografia+**.

- 3 Ťuknite na položku **Prispôbiť**.
- 4 Ťuknite na displej a potom na položku **Pridať fotografiu**.
- 5 Vyberte fotografiu, ktorú chcete použiť ako vzhľad hodín a postupne ťuknite na položky **OK** → **OK**. Fotografiu môžete priblížiť alebo oddialiť tak, že na obrázok dvakrát rýchlo ťuknete, prípadne na ňom roztiahnete alebo stiahnete dva prsty. Keď je fotografia priblížená, posuňte obrazovku tak, aby sa na obrazovke zobrazila časť fotografie.
 -  • Pre zvolenie viacerých obrázkov naraz ťuknite a podržte obrázok, zvolíte obrázky pomocou lunety alebo potiahnutím prstom vľavo alebo vpravo na obrazovke a potom ťuknite na .
 - Ak chcete po výbere fotografií pridať ďalšie fotografie, ťuknite na položku **Pridať fotografiu**.
 - Ako vzhľad ciferníka je možné pridať až dvadsať fotografií. Obrázky, ktoré ste pridali sa objavia, keď ťuknete na obrazovku.
- 6 Potiahnutím na obrazovke zmeňte pozadie a iné položky a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

Aktivovanie funkcie Always On Display

Nastavte obrazovku Watch a obrazovky niektorých aplikácií, aby boli vždy zapnuté, keď nosíte Watch. Ale Batéria sa vyčerpá oveľa rýchlejšie, ako obvykle, keď používate túto funkciu.

Potiahnutím nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel rýchleho nastavenia a ťuknite na . Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Displej** a ťuknutím na prepínač **Always On Display** túto funkciu aktivujte.

Aktivovanie režimu iba hodinky

V režime iba hodinky sa zobrazí iba čas a všetky ostatné funkcie nebude možné používať.


Na obrazovke aplikácií ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Batéria** → **Iba hodinky** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ak chce deaktivovať režim iba hodinky, stlačte a podržte na viac ako tri sekundy tlačidlo Domov. Prípadne umiestnite Watch do bezdrôtovej nabíjačky.

Oznámenia

Panel oznámení

Na paneli oznámení si môžete skontrolovať oznámenie, napríklad novú správu alebo zmeškaný hovor. Na obrazovke Watch potiahnite lunetu proti smeru hodinových ručičiek. Prípadne potiahnite na obrazovke prstom doprava, aby sa otvoril panel oznámení.


Ak sú tam nové oznámenia, na obrazovke Watch sa zobrazí oranžový indikátor oznámení. Ak sa stav nabitia neobjaví na obrazovke s aplikáciami, ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Oznámenia** a ťuknite na prepínač **Indikátor oznámení**, čím ho aktivujete.



Zobrazenie prichádzajúcich oznámení

Keď dostanete oznámenie, informácie o oznámení, ako napríklad jeho typ alebo čas, kedy ste ho dostali, sa zobrazia na displeji. Ak dostanete viac ako dve oznámenia, použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava a zobrazte viac oznámení.

Ťuknutím na oznámenie zobrazíte podrobnosti.



Odstraňovanie oznámení

Posuňte prst smerom nahor na obrazovke, keď sa zobrazuje dané oznámenie.

Výber aplikácií na prijímanie oznámení

Vyberte aplikáciu z vášho smartfónu alebo Watch na prijímanie oznámení na Watch.


- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** na svojom smartfóne a ťuknete na **Nastavenia hodín** → **Oznámenia**.
- 2 Ťuknete na **Ďalšie** → ▼ → **Všetky** a ťuknete na spínač pri aplikáciách pre získanie oznámení zo zoznamu aplikácií.

Panel rýchleho nastavenia

Pomocou tohto panela môžete zobrazit' aktuálny stav Watch a nakonfigurovať nastavenia.







Ak chcete otvoriť panel rýchleho nastavenia, potiahnite nadol od horného okraja obrazovky. Ak chcete panel rýchleho nastavenia zatvoriť, prstom potiahnite po obrazovke nahor.


Použite lunetu alebo potiahnite po obrazovke prstom doľava alebo doprava a dostanete sa na ďalší alebo predchádzajúci panel rýchleho nastavenia.



Kontrola indikačných ikon

Indikačné ikony sa zobrazia v hornej časti rýchleho panela a umožňujú vám zistiť aktuálny stav Watch. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.










Ikona	Význam
	Pripojené zariadenie Bluetooth
	Intenzita signálu
	Pripojené k sieti LTE
	Wi-Fi pripojené
	Watch a smartfón sú diaľkovo pripojené
	Úroveň nabitia batérie













 V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu sa ikony indikátora môžu zobrazovať inak.

Kontrola ikon rýchleho nastavenia


Na rýchlom paneli sa zobrazia ikony rýchleho nastavenia. Ťuknutím na ikonu môžete zmeniť základné nastavenia alebo pohodlne spustiť príslušnú funkciu. Ak ťuknete na ikonu rýchleho nastavenia a podržíte ju, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.



Ďalšie informácie o pridávaní alebo odstraňovaní ikon rýchleho nastavenia na rýchlom paneli nájdete v časti [Úpravy rýchleho panela](#).

Ikona	Význam
	Aktivácia nočného režimu
	Prístup k možnostiam napájania
	Spustíte aplikáciu Nastavenia
	Aktivácia režimu Nerušiť
	Aktivujte funkciu Always On Display
	Aktivácia zvukového, vibračného alebo tichého režimu
	Aktivácia funkcie blesku
	Nastavenie jasú
	Aktivácia režimu šetrenia energie

Ikona	Význam
	Otvorenie ponuky hlasitosti
	Pripojenie k sieti Wi-Fi
	Aktivácia režimu uzamknutia vo vode
	Aktivácia letového režimu
	Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth
	Spustenie aplikácie Hľadať telefón
	Aktivácia funkcie informácií o polohe
	Aktivácia divadelného režimu
	Pripojenie mobilnej siete (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)
	Aktivácia funkcie NFC
	Aktivácia funkcie citlivosti na dotyk
	Pripojenie k Bluetooth (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)

Úpravy rýchleho panela


Ťuknutím na  získate prístup k režimu úprav, kde môžete zmeniť usporiadanie ikon rýchleho nastavenia alebo pridať či odstrániť ikonu rýchleho nastavenia.

- **Presunutie ikony rýchleho nastavenia:** Ťuknite a podržte ikonu rýchleho nastavenia, ktorú chcete presunúť, a potiahnite ju na požadované miesto.
- **Pridanie ikony rýchleho nastavenia:** Ťuknite na  na ikone rýchleho nastavenia, ktorú chcete pridať.
- **Odstránenie ikony rýchleho nastavenia:** Ťuknite na  na ikone rýchleho nastavenia, ktorú chcete odstrániť.

Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Pri zadávaní textu sa zobrazí klávesnica.



- Výstupná obrazovka s textom sa môže líšiť v závislosti od spustenej aplikácie.
- Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena vstupného jazyka

Potiahnite ikonu nahor, postupne ťuknite na položky → **Vstupné jazyky** → **Spravovanie jazykov** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva jazyky, vstupné jazyky môžete prepínať potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava. Pridať môžete až 2 jazyky.

- Môžete tiež nastaviť vstupné jazyky ťuknutím na (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií a ťuknúť na **Všeobecné** → **Vstup** → **Klávesnica Samsung** → **Vstupné jazyky** → **Spravovanie jazykov**.


Zmena typu klávesnice

Potiahnite ikonu nahor, postupne ťuknite na položky → **Vstupné jazyky**, vyberte jazyk a potom vyberte požadovaný typ klávesnice.

- Na klávesnici **3 x 4** má kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Ďalšie funkcie klávesnice

Potiahnite ikonu — nahor, aby ste mohli používať ďalšie funkcie klávesnice.





 V závislosti od jazyka, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Aplikácie a funkcie

Inštalácia a správa aplikácií

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku  (**Obchod Play**) na obrazovke aplikácií. Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ťuknite na  a môžete ich hľadať zadaním kľúčového slova.



- Zaregistrujte svoj účet Google v Watch a používajte aplikáciu Obchod Play. Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie** → **Konto Google** → **Pridať konto Google** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke pre skopírovanie účtu Google zo smartfónu do Watch.
- Pre zmenu nastavení automatickej aktualizácie, ťuknite na **Nastavenia** a ťuknite na spínač **Aut. aktualizovať aplikácie** pre ich aktiváciu alebo deaktiváciu.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií


Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a potom vyberte možnosť.

- **Odinštal.:** Odinštalovanie prevzatých aplikácií.
- **Vypnúť:** Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať z Watch.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Aktivácia aplikácií

Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Aplikácie**, vyberte  a potom ťuknite na **Vypnuté**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií vo Watch.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Ochrana osobných údajov** → **Správca povolení**. Vyberte položku a aplikáciu.



Ak aplikáciám povolenia neudelite, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Správy

Zobrazenie správ a odpovedanie použitím zariadenia Watch.

Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.



Aplikácia Android správy môže byť dostupná v závislosti na regióne a nastaveniach pre predvolenú aplikáciu správ a sú synchronizované cez pripojený smartfón.

Zobrazenie správ

1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.

Alebo otvorte panel s oznámeniami a pozrite si nové správy.


2 Prechádzajte zoznamom správ alebo použite lunetu a potom výberom kontaktu zobrazte konverzácie.






Ak chcete zobraziť správu na smartfóne, ťuknite na **Zobr. v telef.**

Ak chcete odpovedať na správu, ťuknite na pole zadávania správy a zadajte správu.

Odosielanie správ

- 1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.




- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na **Prijemca** alebo Ťuknite na  a zadajte príjemcu správy alebo telefonické číslo. Alebo Ťuknite na  a zvolte príjemcu správy zo zoznamu kontaktov.
- 4 Ťuknite na pole zadávania správy a zadajte správu alebo vyberte šablónu textu a potom Ťuknite na  alebo .


Záznam a odosielanie hlasových správ

Môžete odoslať hlasový súbor s tým, čo chcete povedať potom, ako ho nahráte.

Na vstupnej obrazovke správ Ťuknite na  a povedzte, čo chcete, aby bolo odoslané.




Odstraňovanie správ

- 1 Ťuknite na položku  (**Správy**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Prechádzajte zoznamom správ alebo použite lunetu a potom výberom kontaktu zobrazte konverzácie.
- 3 Ťuknite a podržte hlásenie a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
Ak chcete odstrániť viacero správ, ťuknite na správu, podržte, zvolte správy, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
Správa sa odstráni z Watch aj z pripojeného mobilného zariadenia.

Telefón


Úvod

Hovory môžete uskutočniť alebo môžete skontrolovať prichádzajúce hovory a prijať ich.






-  V oblastiach so slabým signálom nemusí byť počas hovoru zvuk čistý a uskutočňovať možno iba krátke hovory.

Uskutočňovanie hovorov

Ťuknite na položku  (**Telefón**) na obrazovke aplikácií.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov pre uskutočnenie hovoru.

- Ťuknite na položku , zadajte číslo pomocou klávesnice a potom ťuknite na položku .
- Ťuknite na , použite lunetu alebo prechádzajte zoznamom kontaktov, vyberte kontakt a potom ťuknite na položku .
- Použite lunetu alebo prechádzajte zoznamom denníkov, vyberte záznam a potom ťuknite na položku .

Výber čísla, ktoré chcete používať na uskutočňovanie hovorov (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)

Môžete si vybrať, či na uskutočňovanie hovorov chcete používať číslo Watch alebo číslo pripojeného smartfónu. A tiež, ak sú Watch pripojené k smartfónu, ktorý podporuje dve SIM karty, môžete si vybrať SIM kartu na uskutočňovanie hovorov.

1 Ťuknite na položku  (**Telefón**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku .

3 Ťuknite na  a vyberte požadovanú možnosť.

- **Telefón:** Uskutočňovanie hovorov s číslom pripojeného smartfónu.
- **SIM 1:** Uskutočňovanie hovorov s číslom SIM karty 1 pripojeného smartfónu.
- **SIM 2:** Uskutočňovanie hovorov s číslom SIM karty 2 pripojeného smartfónu.
- **Hodinky:** Uskutočňovanie hovorov s číslom Watch.



- Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od pripojeného smartfónu.
- Môžete si tiež vybrať číslo, ktoré použijete ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru po výbere položky denníka.

Nastavenie preferovaného čísla v predstihu (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)


1 Ťuknite na položku  (**Telefón**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

3 Ťuknite na položku **Preferované číslo** a vyberte požadovanú možnosť.


- **Telefón:** Nastavenie na uskutočňovanie hovorov s číslom pripojeného smartfónu.
- **Hodinky:** Nastavenie na uskutočňovanie hovorov s číslom Watch.
- **Vždy sa pýtať:** Nastavenie, aby sa pri každom uskutočňovaní hovorov zobrazila otázka, ktoré číslo sa má použiť.



Keď pripojený smartfón podporuje dve SIM karty, môžete si vybrať, ktorú SIM kartu smartfónu chcete použiť. Na obrazovke aplikácií ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte SIM kartu na uskutočňovanie hovorov pod **Preferovaná SIM pre hovory**. Ak SIM kartu nevyberiete, musíte SIM kartu, ktorú chcete použiť, vybrať pri uskutočňovaní hovorov.

Možnosti počas hovorov


K dispozícii sú nasledujúce možnosti:



 Vzhľad obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu.


Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth

Keď je pripojená náhlavná súprava Bluetooth, môžete hovor uskutočniť pomocou nej.

Keď nie je pripojená náhlavná súprava Bluetooth, na obrazovke s aplikáciami ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Pripojenia** → **Bluetooth**. Keď sa zobrazí zoznam dostupných zariadení Bluetooth, vyberte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorú chcete používať.

Prijímanie hovorov


Prijatie hovoru


Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite lunetu v smere hodinových ručičiek. Prípadne potiahnite  mimo veľkého kruhu.

Telefonovať môžete pomocou interného mikrofónu Watch, reproduktora alebo pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.


Odmietnutie hovoru

Môžete odmietnuť hovor a odoslať správu o odmietnutí volajúcemu.

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite lunetu proti smeru hodinových ručičiek. Prípadne potiahnite  mimo veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, potiahnite ikonu  nahor a vyberte požadovanú správu.

Zmeškané hovory

Pri zmeškanom hovore sa vám správa o zmeškanom hovore objaví v paneli oznámení. Na paneli s oznámeniami sa zobrazia všetky oznámenia zmeškaných hovorov. Prípadne ťuknutím na položku  (**Telefón**) na obrazovke aplikácií zobrazte zmeškané hovory.


Kontakty

Kontaktu môžete zavolať alebo odoslať správu. Kontakty, uložené vo vašom smartfóne sa uložia tiež do vašich Watch.



Ťuknite na položku  (**Kontakty**) na obrazovke aplikácií.

 V hornej časti zoznamu kontaktov sa zobrazí zoznam obľúbených kontaktov v smartfóne.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:


- Ťuknite na položku  a zadajte kritériá vyhľadávania v hornej časti zoznamu kontaktov.
- Prechádzajte zoznamom kontaktov.
- Použite lunetu. Keď budete lunetu rýchlo posúvať, zoznam sa bude posúvať v abecednom poradí od prvého písmena.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Uskutočnenie hlasového hovoru.
-  : Vytvorenie správy.

Vybranie často používaných kontaktov na karte

Pridajte často používané kontakty z karty **Kontakty**, aby ste ich mohli kontaktovať priamo cez textovú správu alebo cez telefonický hovor. Ťuknite na **Pridať** →  a vyberte kontakt.

-  • Pre použitie tejto funkcie, musíte pridať kartu **Kontakty**. Viac informácií nájdete v časti [Používanie kariet](#).
- Na kartu je možné pridať až štyri kontakty.


Samsung Health

Úvod

V záujme pestovania si zdravých zvykov aplikácia Samsung Health zaznamenáva a spravuje vaše aktivity vykonávané počas celých 24 hodín a spánkový vzor. Môžete uložiť a spravovať svoje zdravotné dáta v aplikácii Samsung Health pripojeného smartfónu.

Po nepretržitom cvičení dlhšom ako 10 minút (pre beh 3 minúty) počas nosenia Watch sa aktivuje funkcia automatickej detekcie cvičenia. Watch vás tiež upozornia a ukážu vám niekoľko strečingových pohybov, prípadne sa zobrazí obrazovka, ktorá vás povzbudí k nenáročnej aktivite v prípade, že Watch rozpoznali neaktivitu po viac ako 50 minút. Keď vaše Watch rozpoznajú, že jazdíte alebo spíte, môžu vás upozorniť a nezobrazí sa strečingová obrazovka, aj keď ste fyzicky neaktívny.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/samsung-health.


 Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity. Nie sú určené na zdravotnícke účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte pokyny.

Denná aktivita

Skontrolujte svoj denný stav, ako sú kroky, čas aktivít, kalórie aktivít a ich ciele, a s tým súvisiace informácie.

Kontrola denných aktivít


Ťuknite na  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a ťuknite na **Denná aktivita**.



- **Kroky:** Skontrolujte počet krokov, ktoré ste prešli cez deň. Čím ste bližšie ku krokovému cieľu, tým krivka rastie vyššie.
- **Doba aktivity:** Skontrolujte celkový čas, počas ktorého ste boli fyzicky aktívni počas dňa. Ako sa budete svojmu aktívnemu časovému cieľu vykonávaním ľahkých činností, ako napríklad strečing a chôdza, približovať, graf bude rásť.
- **Aktivít. kal.:** Skontrolujte celkové množstvo kalórií, ktoré ste spotrebovali vykonávaním aktivity cez deň. Čím ste bližšie ku kalorickému cieľu, tým krivka rastie vyššie.

Pre zobrazenie doplňujúcich informácií, ktoré súvisia s vašimi dennými aktivitami, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.


Nastavenie cieľových denných činností

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Denná aktivita** a ťuknite na **Nastaviť ciele**.
- 3 Vyberte možnosť aktivity.
- 4 Pomocou lunety alebo potiahnutím prstom nahor alebo nadol po obrazovke nastavte cieľ.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Kroky

Watch počítajú počet krokov, ktoré ste už prešli.

Meranie počtu prejdenej krokov

Ťuknite na  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a ťuknite na **Kroky**.




Pre zobrazenie doplňujúcich informácií, ktoré súvisia s krokmi, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.



- Keď začnete merať svoj krok, nástroj na sledovanie krokov monitoruje vaše kroky a s miernym oneskorením zobrazí počet vašich krokov, pretože Watch presne rozpoznajú váš pohyb po chvíli kráčania. Okrem toho môže byť kvôli presnému počtu krokov zobrazenie oznámenia s informáciou o dosiahnutí určitého cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.
- Jedno poschodie je počítané ako približne 3 metre. Meranie poschodí sa nemusí rovnať poschodiam, ktoré ste skutočne prešli.
- V závislosti od prostredia, pohybov používateľa a stavu budovy meranie poschodí nemusí byť presné.
- Poschodia sa nemusia odmerať presne, ak sa do senzora atmosférického tlaku dostane voda (sprcha a vodná aktivita) alebo cudzie materiály. Ak sa na Watch dostane čistiaci prostriedok, pot alebo dažďové kvapky, pred používaním ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte senzor atmosférického tlaku.

Nastavenie cieľového počtu krokov

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Kroky** a ťuknite na **Nastav. cieľa**.
- 3 Pomocou lunety alebo potiahnutím prstom nahor alebo nadol po obrazovke nastavte cieľ.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Cvičenie

Nahrajte informácie o svojom cvičení a skontrolujte výsledky.






- Pred použitím tejto funkcie odporúčame tehotným ženám, starším osobám, malým deťom a používateľom trpiacim zdravotnými problémami, napríklad chronickým ochorením srdca alebo vysokým tlakom, aby sa poradili s lekárom.
- Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť, bolesti alebo máte ťažkosti s dýchaním, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s licencovaným lekárom.
- Keď začnete cvičiť, váš srdcový tep je zmeraný. Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).
- Aby ho bolo možné odmerať presnejšie, nehýbte sa, kým sa na displeji nezobrazí váš srdcový tep.
- Váš srdcový tep nemusí byť dočasne viditeľný v dôsledku rôznych podmienok, napríklad prostredia, vášho fyzického stavu alebo spôsobu nosenia Watch.

Pred cvičením v chladnom počasí majte na pamäti nasledujúce podmienky:


- Nepoužívajte zariadenie v chladnom počasí. Ak je to možné, používajte zariadenie v interiéri.
- Ak používate zariadenie vonku v chladnom počasí, pred použitím zakryte Watch rukávom.

Začatie cvičení

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Cvičenie** → **Vybrať tréning**.
 Cvičenie môžete začať priamo z karty **Kombin. tréningy** po pridaní cvičení na ňu.
- 3 Otočte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava a pre výber cvičenia, ktoré chcete a jeho začatie.
Ak tam nie je typ cvičenia, ktoré chcete, ťuknite na **Pridať** a potom zvolte typ cvičenia, ktoré chcete.



- 4 Ak chcete zobrazit' informácie o cvičení, použite lunetu alebo potiahnite na obrazovke cvičenia smerom nahor alebo nadol.



Potiahnutím prstom na obrazovke doľava môžete prehrávať hudbu.



- Keď vyberiete možnosť **Plávanie** alebo **Plávanie (vonku)**, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode a dotykový displej sa deaktivuje.
- Keď vyberiete možnosť **Plávanie** alebo **Plávanie (vonku)**, zaznamenaná hodnota nemusí byť presná v týchto prípadoch:
 - Ak prestanete plávať predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak uprostred zmeníte štýl plávania
 - Ak prestanete pohybovať ramenami predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak kopete nohami na plaveckej doske alebo plávate bez pohybovania ramenami
 - Ak pri plávaní používate len jednu ruku
 - Ak plávate pod vodou
 - Ak nepozastavíte alebo reštartujete cvičenie, ale ukončíte cvičenie

5 Potiahnite prstom napravo na obrazovke a ťuknite na **Dokončiť**.

Pre pozastavenie alebo reštartovanie cvičenia, potiahnite prstom napravo na obrazovke a ťuknite na **Pozastaviť** alebo **Pokrač.** Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo **Späť**.



- Ak chcete plávanie dokončiť, ťuknite na tlačidlo Domov a držte ho stlačené, čím najskôr deaktivujete uzamknutie režimu voda, potom potraсте Watch a odstráňte z nich vodu, aby senzor atmosférického tlaku mohol pracovať normálne, následne ťuknite na **OK**.
- Keď skončíte cvičenie, hudba sa bude prehrávať naďalej. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, zastavte hudbu pred skončením cvičenia alebo spustením aplikácie **Hudba**, alebo aplikáciou **Ovládač médií** zastavte prehrávanie hudby.

6 Po ukončení cvičenia použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol a zobrazia sa vám výsledky o cvičení.

Vykonávanie viacerých cvičení

Môžete zaznamenať rôzne cvičenia a prejsť si celú rutinu začatím ďalšieho cvičenia hneď po dokončení aktuálneho cvičenia.


Potiahnite prstom napravo na obrazovke počas cvičenia, ťuknite na **Nové** a potom zvolte typ ďalšieho cvičenia pre začatie.




- Ak chcete plávanie dokončiť, ťuknite na tlačidlo Domov a držte ho stlačené, čím najskôr deaktivujete uzamknutie režimu voda, potom potraсте Watch a odstráňte z nich vodu, aby senzor atmosférického tlaku mohol pracovať normálne, následne ťuknite na **OK**.


Začatie opakovaných cvičení

Keď vykonávate opakované cvičenia, ako napríklad drepy alebo kliky, Watch budú počítat, koľkokrát ste opakovali pohyb a budú pípať.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Cvičenie** → **Vybrať tréning**.
- 3 Otočte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom doľava alebo doprava pre výber opakovaného cvičenia, ktoré chcete a jeho začatie.
Ak tam nie je typ opakovaného cvičenia, ktoré chcete, ťuknite na **Pridať** a potom zvolte typ cvičenia, ktoré chcete.




- 4 Ťuknite na **OK**, keď sa dostanete do správnej polohy na začatie podľa polohy zobrazenej na obrazovke.




Počítanie sa začne pípnutím.




- 5 Ak chcete na obrazovke cvičenia zobrazit' informácie o cvičení, napríklad váš srdcový tep, počet opakovaní alebo kalórie, použite lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom nahor alebo nadol.



Potiahnutím prstom na obrazovke doľava môžete prehrávať hudbu.

- 6 Po dokončení súboru cvičení si na minútu oddýchnite. Alebo ťuknite na položku **Vynechať**, ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor bez oddychovania. Cvičenie sa začne, keď sa dostanete do správnej polohy na jeho začatie podľa polohy zobrazenej na obrazovke.
- 7 Potiahnite prstom napravo na obrazovke a ťuknite na **Dokončiť**.
Pre pozastavenie alebo reštartovanie cvičenia, potiahnite prstom napravo na obrazovke a ťuknite na **Pozastaviť** alebo **Pokrač.** Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Späť.
-  Keď skončíte cvičenie, hudba sa bude prehrávať naďalej. Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, zastavte hudbu pred skončením cvičenia alebo spustením aplikácie **Hudba** alebo aplikácie **Ovládač médií** zastavte prehrávanie hudby.
- 8 Po ukončení cvičenia použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol a zobrazia sa vám výsledky o cvičení.

Nastavenie cvičenia


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
 - 2 Ťuknite na **Cvičenie** → **Vybrať tréning**.
 - 3 Ťuknite na  pod každým typom cvičenia a nastavte rôzne voľby cvičení.
 - **Dĺžka bazéna:** Nastavenie dĺžky bazéna.
 - **Cieľ:** Aktivujte funkciu cieľa cvičenia a nastavte ho.
 - **Navigovať naspäť:** Nastavenie, aby sa vám zobrazil navigačný sprievodca pre návrat do východiskového bodu pri turistike alebo bicyklovaní. (SM-R920, SM-R925F)
 - **Tréningová obraz.:** Nastavte obrazovky, ktoré objavajú, kým cvičíte.
 - **Trénerské správy:** Nastavenie, aby ste dostávali správy od trénera na zabezpečenie riadneho tempa počas tréningu.
 - **Frekvencia sprievodcu:** Nastavenie, aby sa vám zobrazil sprievodca zakaždým, keď dosiahnete vzdialenosť alebo čas, ktoré ste si nastavili.
 - **Automatický medzičas:** Nastavenie, ktoré v priebehu tréningu umožňuje zaznamenávať čas kôl manuálne dvoma rýchlymi ťuknutiami na obrazovku alebo automaticky pri vzdialenosti alebo čase, ktoré ste si nastavili.
 - **Autom. pauza:** Nastavenie funkcie cvičenia na Watch na automatické pozastavenie, keď prestanete cvičiť.
 - **Zvukový sprievodca:** Zapnite audio navádzanie alebo ho vypnite.
-  Počas cvičenia môžete tiež zmeniť určité nastavenia. Počas cvičenia, potiahnite prstom vpravo na obrazovke a ťuknite na **Nast.**

Funkcia automatickej detekcie cvičenia

Ak ste začali s aktivitou na viac ako 10 minút (beh 3 minúty) kým nosíte Watch, automaticky sa rozpozná, že cvičíte a zaznamenajú sa informácie o cvičení, ako je typ cvičenia, jeho trvania a spálené kalórie.

Keď prestanete niektoré cvičenia robiť na dlhšie ako jednu minútu, Watch automaticky rozpoznajú, že ste prestali cvičiť, a zaznamenávanie sa skončí.





- Môžete si pozrieť zoznam cvičení, ktoré sú podporované funkciou automatickej detekcie cvičenia. Na obrazovke aplikácií ťuknite na  (**Samsung Health**) a ťuknite na **Nast.** → **Zisťované activity**. Ak sa cvičenia nerozpoznajú automaticky, zapnite funkciu automatickej detekcie cvičenia a ťuknite na prepínač typu cvičenia, ktoré používa túto funkciu.
- Funkcia automatickej detekcie cvičenia meria napríklad čas strávený cvičením a spálené kalórie pomocou snímača zrýchlenia. V závislosti od spôsobu chôdze, rutín cvičenia a životného štýlu nemusia byť merania presné.
- Ak kráčate alebo bežíte, Watch môžu poskytnúť funkciu, ktorá vám umožňuje prepínať manuálne cvičenie potom, ako bolo automaticky rozpoznané. Ak chcete nahrat' podobnosti, vrátane kurzu, na ktorom pracujete, zapnite manuálne cvičenie. V tomto prípade musíte ukončiť funkciu cvičenia Watch manuálne, keď dokončíte cvičenie.

Jedlo

Zaznamenávajúte kalórie, ktoré prijmete za deň, a porovnajte ich s cieľovou hodnotou kalórií, aby ste mohli lepšie riadiť svoju hmotnosť.


Zaznamenávanie kalórií

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Jedlo**.
- 3 Ťuknite na **Pridať**, ťuknite na typ jedla vo vrchnej časti obrazovky a vyberte možnosť.
- 4 Pomocou lunety alebo potiahnutím prstom nahor alebo nadol po obrazovke nastavte kalorický príjem a potom ťuknite na položku **Hotovo**.




Pre zobrazenie doplňujúcich informácií, ktoré súvisia s prívodom kalórií, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.

Odstraňovanie záznamov

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite **Jedlo** a ťuknite na **Odstrániť dnešný denník**.
- 3 Vyberte údaje, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenie cieľa pre prísun kalórií

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Jedlo** a ťuknite na **Nastav. cieľa**.
- 3 Pomocou lunety alebo potiahnutím prstom nahor alebo nadol po obrazovke nastavte cieľ.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Spánok

Zariadenie umožňuje analyzovanie vášho spánku a jeho zaznamenanie meraním vášho srdcového tepu a pohybu počas spánku.




Táto funkcia je len pre váš všeobecný úžitok. Preto ju nepoužívajte na medicínske účely, ako je diagnostika symptómov, liečba alebo prevenciu ochorenia.




- Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu počas spánku sa budú analyzovať štyri štádiá spánkového vzoru (Bdenie, REM, Ľahký, Hlboký). Vytvorí sa graf s odporúčanými rozpätiami pre každé namerané štádium spánkového vzoru.
- Ak máte srdcový tep nepravidelný alebo Watch nedokáže riadne rozpoznať váš srdcový tep, budú sa analyzovať tri štádiá spánkového vzoru (Nepokojný, Ľahký, Nehybný).
- Podrobnú analýzu spánku si môžete pozrieť len vtedy, keď sú Watch pripojené k vášmu smartfónu.
- Pred meraním nabite batériu Watch tak, aby bola nabitá na viac ako 30 %.
- Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).


Meranie vášho spánku


- 1 Počas spánku majte na ruke Watch.
Watch začnú merať váš spánok.
- 2 Po zobudení ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 3 Ťuknite na **Spánok**.

- 4 Použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol, aby sa vám zobrazili všetky informácie týkajúce sa vášho nameraného spánku.





Používanie funkcie detekcie chrápania

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Nast.**
- 3 Ťuknite na položku **Zisťovanie chrápania** a funkciu aktivujte podľa pokynov na obrazovke.
Vaše chrápanie bude merané spolu s inými záznamami počas spánku, kým nosíte Watch.

-  • V aplikácii Samsung Health (verzia 6.18 alebo vyššia) na pripojenom smartfóne je možné aktivovať funkciu detekcie chrápania. Musíte tiež umiestniť mikrofón pripojeného smartfónu tak, aby bol otočený k vám.
- Aby ste vždy zaznamenali svoje chrápanie počas spánku, po nastavení funkcie detekcie chrápania na možnosť **Vždy** pripojte svoj smartfón do nabíjačky predtým, ako sa uložíte na spánok. Ak tak neurobíte, chrápanie sa nemusí zmerať.


Telesná kompozícia

Meranie vašej telesnej kompozície, ako sú kosti a svalová hmota, či tuková hmota.

-  • Táto funkcia je len pre váš všeobecný úžitok. Preto ju nepoužívajte na medicínske účely, ako je diagnostika symptómov, liečba alebo prevenciu ochorenia.
- Nemerajte svoju telesnú kompozíciu, ak máte implantovaný kardio stimulátor, defibrilátor alebo ak máte v tele iné elektronické zariadenie.
- Cez vaše telo pri meraní vašej telesnej kompozície prechádza slabý elektrický prúd. Aj keď je to pre človeka škodlivé, nemerajte svoju telesnú kompozíciu, ak ste tehotná.
-  • Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).
- Ak sú výsledky merania telesnej kompozície nepresné, skontrolujte svoj používateľský profil v aplikácii Samsung Health na smartfóne a upravte ho.
- Na rozdiel od profesionálnych meracích zariadení na meranie telesnej kompozície, Watch, ktoré musíte nosiť na zápästí, merajú kompozíciu hornej časti tela a odhadujú celkovo telesnú kompozíciu a poskytujú výsledky. Preto namerané výsledky telesnej kompozície môžu byť nepresné v nasledovných prípadoch: keď je kompozícia hornej a dolnej časti tela nevyvážená, keď ste extrémne obézny alebo keď máte veľmi veľký objem svalov.





- Zariadenie Watch používa pri meraní telesnej kompozície metódu analýzy bioelektrickej impedancie (BIA), ktorá má viac ako 98 % koreláciu v porovnaní s metódou duálnej röntgenovej absorpciometrie (DXA), ktorá sa považuje za dobrý štandard.




Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním telesnej kompozície:

- Ak ste jedinec do 20, výsledky nemusia byť presné, keď sa meria vaša telesná kompozícia.
- Môžete získať presnejšie výsledky merania telesnej kompozície, ak dodržíte nasledovné podmienky merania:
 - Meranie v rovnakom čase počas dňa (odporúča sa merať ráno)
 - Meranie nalačno
 - Meranie pred sprchovaním
 - Meranie, keď nemáte svoje menštruačné obdobie
 - Meranie pred vykonaním aktivít, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie vašej telesnej teploty, ako je cvičenie, sprchovanie alebo sauna.
 - Meranie po odložení kovových predmetov zo svojho tela, ako je náhrdelník
 - Používanie priloženého remienka namiesto kovového remienka

Meranie vašej telesnej kompozície

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
 - 2 Ťuknite na **Telesná kompozícia**.
 - 3 Ťuknite na **Zmerať**.
 - 4 Zadajte svoju hmotnosť a ťuknite na **Potvrdiť**.
-  • Aby sa vám presne zmerala telesná kompozícia, musíte v profile aplikácie Samsung Health na pripojenom smartfóne zadať svoju skutočnú výšku, hmotnosť a pohlavie, a v konte Samsung zadať svoj skutočný dátum narodenia.
- Na obrazovke si môžete zobrazit' podrobné informácie o tom, ako si merať telesnú kompozíciu, ťuknutím na **Postup merania**.
- 5 Dajte dva prsty na tlačidlá Domov a Spät' a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, pre začatie merania svojej telesnej kompozície.




Správna poloha pre meranie telesnej kompozície, keď nosíte Watch na ľavom zápästí

Správna poloha merania

- Dajte obidve svoje ramená na úroveň hrude, aby neboli v kontakte s vaším telom.
- Nedovoľte, aby dva prsty, ktoré sú na klávesoch Domov a Spät' prišli do vzájomného kontaktu. Svojimi prstami, s výnimkou tých na klávesoch sa nedotýkajte ani iných častí Watch.
- Zostaňte stabilní a nehýbte sa, aby boli výsledky merania presné.
- Keď máte prst suchý, môže dochádzať k prerušeniam signálu. V takom prípade si telesnú kompozíciu zmerajte po nanosení plet'ového tonera alebo plet'ovej vody na zvlhčenie pokožky prsta.
- Kvôli suchosti vašej pokožky alebo vlasov nemusia byť výsledky merania presné.
- Aby ste dosiahli presné výsledky merania, pred meraním utrite dočista zadnú stranu zariadenia Watch.

Na obrazovke skontrolujte výsledky merania telesnej kompozície.



Pre zobrazenie doplňujúcich informácií, ktoré súvisia s telesnou kompozíciou, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.

Zdravie žien


Zadajte menštruačnú periódu a začnite sledovať svoj cyklus. Keď spravujete a sledujete svoj menštruačný cyklus, môžete predpovedať dátum vašej ďalšej periódy. Okrem toho môžete pomôcť riadiť svoje zdravie zaznamenávaním svojich príznakov a nálad.




- Táto funkcia slúži len na spravovanie a sledovanie ženského menštruačného cyklu. Preto ju nepoužívajte na medicínske účely, ako je diagnostika symptómov, liečba alebo prevenciu ochorenia.
- Táto funkcia nie je určená na použitie pri plánovaní tehotenstva alebo na antikoncepcné účely.
- Predpovedané dátumy sú len pre osobnú informáciu. Predpovedané dátumy sa môžu líšiť od skutočných dátumov.
- Jednotlivci vo veku do 18 rokov by túto funkciu mali používať pod dohľadom opatrovníka.
- Na základe predpovedaných dátumov nerobte žiadne zdravotné rozhodnutia bez toho, aby ste sa poradili s lekárom. Informácie získané z aplikácie Samsung Health tiež nepoužívajte ani vykonávajte zdravotné opatrenia bez konzultácie s kvalifikovaným lekárske odborníkom.



- Aktivujte funkciu zdravie žien v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení, aby ste túto funkciu mohli používať v Watch.
- Predpovedané dátumy nemusia byť presné, ak práve užívate antikoncepciu alebo podstupujete hormonálnu liečbu na potlačenie ovulácie.
- Predpovedané dátumy sa môžu líšiť v závislosti od vstupných informácií.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Zdravie žien**.
- 3 Ťuknite na **Zadať periódu**.
- 4 Ťuknite na cieľové vstupné pole a otočte lunetu alebo prejdite nahor alebo nadol po obrazovke a nastavte dátum začatia obdobia.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 6 Použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke smerom nahor alebo nadol, aby sa vám zobrazili všetky informácie týkajúce sa vášho zdravia žien.



Ťuknite na položku **Pridať denník** a vyberte ďalšie informácie, ktoré chcete zaznamenávať, napríklad príznaky alebo nálady.

Srdcový tep

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.



Nástroj Watch na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.



Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).


Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:

- Pred meraním 5 minút odpočívajte.
- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu 30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržiajte v teple.
- Fajčenie alebo konzumácia alkoholu pred meraniami zvyšuje srdcový tep a môže spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, skontrolujte polohu Watch na svojom zápästí a uistite sa, že snímač nič nezakrýva. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Manuálne meranie srdcového tepu


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Srdcový tep**.

- 3 Ťuknutím na položku **Zmerať** spustíte meranie svojho srdcového tepu. Skontrolujte si svoj nameraný srdcový tep na obrazovke.




Pre zobrazenie doplňujúcich informácií, ktoré súvisia so srdcovým tepom, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.

Zmena nastavení merania srdcového tepu

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Nast.**
- 3 Ťuknite na položku **Srdcový tep** a vyberte nastavenia merania pod položkou **Meranie**.
 - **Merat' kontinuálne:** Váš srdcový tep sa bude merať nepretržite.
 - **Každých 10 minút v pokoji:** Váš srdcový tep je možné merať každých 10 minút počas odpočinku.
 - **Iba manuálne:** Váš srdcový tep sa bude merať len po ťuknutí na **Zmerať**.

Nastavenie upozornenia na srdcový tep

Môžete dostať upozornenie, keď je váš srdcový tep vyšší alebo nižší ako vami nastavená hodnota pokojového srdcového tepu a trvá to viac ako 10 minút.


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Nast.**
- 3 Ťuknite na položku **Srdcový tep** a nastavte upozornenie pod položkou **Upozornenie na srdcový tep**.
 - **Vysoký tep:** Nastavenie, aby ste dostali upozornenie, keď je váš srdcový tep trvale vyšší ako vami nastavená hodnota srdcového tepu.
 - **Nízky tep:** Nastavenie, aby ste dostali upozornenie, keď je váš srdcový tep trvale nižší ako vami nastavená hodnota srdcového tepu.

Stres

Skontrolujte svoju úroveň stresu pomocou vašich biomarkerov v reálnom čase a stres znížte dychovým cvičením podľa pokynov Watch.





- Čím častejšie meriate svoju úroveň namáhania, tým presnejšie budú výsledky vďaka nazhromaždeným údajom.
- Nameraná úroveň stresu nemusí nevyhnutne súvisieť s vašim emocionálnym stavom.
- Úroveň namáhania nie je možné merať počas spánku, tréningu, intenzívneho pohybu alebo bezprostredne po tom, ako skončíte tréning.
- Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Manuálne meranie úrovne vášho stresu

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Stres**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zmerať** spustíte meranie svojej úrovne stresu. Skontrolujte si svoju aktuálnu úroveň namáhania na obrazovke.




Zmiernenie namáhania dychovými cvičeniami

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Stres** a presuňte sa na obrazovku dýchania pomocou lunety alebo potiahnutím prsta smerom nahor na obrazovke.
- 3 Ťuknite  alebo  zmeňte program na dýchanie. Pre zmenu trvania dýchania ťuknite na **Trvanie dychu**.
- 4 Ťuknite na položku **Štart** a začnite dýchať.
Ak chcete ukončiť dychové cvičenie, ťuknite na obrazovku a potom ťuknite na položku .

Kyslík v krvi

Meranie hladiny kyslíku v krvi skontrolujte, či krv správne distribuuje kyslík do rôznych častí tela.

 Táto funkcia je len pre váš všeobecný úžitok. Preto ju nepoužívajte na medicínske účely, ako je diagnostika symptómov, liečba alebo prevenciu ochorenia.

Pred meraním hladiny kyslíka v krvi majte na pamäti nasledujúce podmienky:

- Pred meraním 5 minút odpočívajte.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí pri meraní hladiny kyslíku v krvi buďte počas merania v teple.
- Meranie hladiny kyslíku v krvi sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.

Manuálne meranie hladiny kyslíku v krvi


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Kyslík v krvi**.

3 Ťuknutím na položku **Zmerať** spustíte meranie svojej hladiny kyslíka v krvi.



Správna poloha merania

- Aby bolo meranie presné, noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím, pričom nechajte voľné miesto na dva prsty, ako je to vyobrazené na obrázku nižšie. Tiež dajte svoj lakť na stôl, kým napolohujete svoje zápästie v blízkosti svojho srdca.



- Neposúvajte a zostaňte v správnej pozícii, kým sa dokončí meranie.
- Na obrazovke si môžete zobrazit' podrobné informácie o tom, ako si merať hladinu kyslíka v krvi, ťuknutím na **Postup merania**.

Skontrolujte si svoju aktuálnu hladinu kyslíku v krvi. Ak je zvyšná hladina kyslíku v krvi medzi 95 % a 100 %, považuje sa to za normálny rozsah.



Meranie hladiny kyslíku v krvi počas spánku

Nastavte meranie hladiny kyslíku v krvi počas spánku.

1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na položku **Nast.**

3 Ťuknutím na prepínač **Kyslík v krvi počas spánku** túto funkciu aktivujte.

Vaša hladina kyslíka v krvi počas spánku bude meraná spolu s inými záznamami počas spánku, kým nosíte Watch.



- Ak nastavíte nepretržité meranie hladiny kyslíku v krvi počas spánku, batéria sa vyčerpá rýchlejšie, ako obvykle.
- Môžete vidieť svetlo v dôsledku blikania optického snímača srdcového tepu počas merania úrovne kyslíku v krvi.
- Watch môžu merať hladinu kyslíku v krvi dokonca aj vtedy, keď nespíte, pretože Watch môžu rozpoznať stav vášho spánku, aj keď čítate knihu alebo sledujete TV alebo filmy.
- Watch noste pevne, zabezpečte, aby sa nevytvorila medzera medzi vašim zápästím a Watch v dôsledku prehadzovania sa v spánku.

Voda

Zaznamenávajújte a sledujte, koľko pohárov vody ste vypili.

Zaznamenávajújte spotrebu vody

1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na **Voda**.

3 Keď vypijete pohár vody, ťuknite na položku .

Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na .

Nastavenie cieľovej spotreby

1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite na **Voda** a ťuknite na **Nastav. cieľa**.

3 Pomocou lunety alebo potiahnutím prstom nahor alebo nadol po obrazovke nastavte denný cieľ.


4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Spolu

Porovnajte záznamy svojho krokového počítadla s hodnotami od svojich priateľov, ktorí tiež používajú funkciu Spolu aplikácie Samsung Health. Keď spustíte výzvy krokovania spolu so svojimi priateľmi, môžete zobrazit' stav výzvy na svojich Watch.


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Spolu**.

Ťuknite na položku **Zobr. na telef.**, aby sa vám v smartfóne zobrazili podrobné informácie, napríklad stav výzvy u vašich priateľov, ktorí tiež používajú funkciu Spolu, alebo rebríček počtu krokov za posledných sedem dní.

-  Aktivujte funkciu Spolu v aplikácii Samsung Health v smartfóne a sledujte informácie funkcie Spolu vo Watch.

Nastavenia

Môžete nastaviť rôzne možnosti týkajúce sa cvičenia a fitness.

Ťuknite na  (**Samsung Health**) na obrazovke aplikácií a ťuknite na **Nast.**

- **Meranie:** Nastavenie, ako sa má merať váš srdcový tep a stres, a zapnutie alebo vypnutie ďalších funkcií, ktoré sa môžu merať počas spánku.
- **Automaticky zisťovať tréningy:** Nastavte funkciu automatickej detekcie cvičenia a vyberte typy cvičenia, ktoré sa rozpoznajú.
- **Čas bez aktivity:** Nastavenie času a dní na dostávanie upozornení po 50 minútach nečinnosti.
- **Zdieľanie údajov so zariadeniami a službami:** Nastavenie zdieľania informácií s inými pripojenými aplikáciami zdravotnej platformy, cvičebnými strojmi a TV.

Samsung Health Monitor

Úvod

Môžete pohodlne merať tlak krvi alebo EKG, kedykoľvek chcete, pomocou aplikácie Samsung Health Monitor na svojich Watch, ktoré majú optický snímač srdcového tepu aj elektronický biosnímač. Pomocou aplikácie Samsung Health Monitor v smartfóne môžete skontrolovať históriu meraní, pretože Watch a smartfón sa automaticky synchronizujú.

Spravujte svoje zdravie viac systematicky spolu s vaším lekárom na základe výsledkov meraní.



- Ak nemáte v pripojenom smartfóne nainštalovanú aplikáciu Samsung Health Monitor, spustíte aplikáciu **Samsung Health Monitor** na Watch a podľa pokynov na obrazovke si ju stiahnete z **Galaxy Store** na smartfón.
- Aplikácia Samsung Health Monitor je podporovaná len na smartfónoch Samsung.
- Jednotlivci do veku 22 rokov nemôžu používať aplikáciu Samsung Health Monitor na meranie tlaku krvi alebo spraviť EKG.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Predbežné opatrenia týkajúce sa merania tlaku krvi a EKG



Spoločné predbežné opatrenia

- Aplikácia Samsung Health Monitor nemôže byť použitá na lekárske účely, napríklad na diagnostikovanie hypertenzie, srdcových ochorení a iných srdcových problémov. Za žiadnych okolností nepoužívajte túto aplikáciu za účelom náhrady zdravotného rozhodnutia lekárom alebo liečby. V prípade núdze okamžite kontaktujte najbližšiu nemocnicu.
- Nemeňte svoje lieky, dávkovanie alebo ich užívanie bez rady lekára.
- Hodnoty a výsledky z aplikácie Samsung Health Monitor sú len na referenčné účely. Za žiadnych okolností ich nepoužívajte na vykonanie zdravotných rozhodnutí bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.
- Kvôli presnosti meraní noste Watch pevne okolo spodnej časti ruky nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Ako nosiť Watch, aby bolo meranie presné](#).



- Pred meraním tlaku alebo EKG, pripravte pohodlné kreslo a stôl, kde si opriete ruku a zapnite smartfón.
- Sadnite si do pohodlného kresla, ktoré ste si pripravili, a ktoré má podperu chrbátu. Nesadajte si s prekríženými nohami a udržiajte obidve chodidlá na podlahe.
- Presvedčte sa, že vaša ruka pohodlne spočíva na stole, keď meriate svoj tlak krvi alebo robíte EKG.
- Budte aspoň päť minút v pohodlnej polohe pred meraním tlaku krvi alebo vykonaním EKG.
- Zmerajte svoj tlak krvi alebo vykonajte EKG na kludnom mieste vnútri.
- Nemerajte svoj krvný tlak alebo EKG, keď robíte fyzickú aktivitu.
- Zostaňte v klude a nehovorte, keď ste spustili meranie tlaku krvi alebo EKG, a nehýbte sa ani nehovorte, kým sa meranie nedokončí.
- Nemerajte svoj tlak krvi alebo EKG, keď ste v blízkosti strojov, ktoré produkujú silné elektromagnetické polia, ako sú MRI (snímanie pomocou magnetickej rezonancie), stroje s lúčmi X, elektromagnetické systémy zabezpečenia proti krádeži alebo detektory kovov.
- Vždy pripojte svoje Watch ku smartfónu doma alebo na bezpečnom mieste pomocou Bluetooth z bezpečnostných dôvodov. Neodporúča sa pripojenie k smartfónu na verejnom mieste.
- Nemerajte svoj tlak krvi ani EKG počas zdravotnej liečby, ako je operácia alebo defibrilácia.
- Svoj tlak krvi alebo EKG merajte v prostredí, kde je teplota od 12 °C do 40 °C a relatívna vlhkosť od 30 % do 90 %.



Predbežné opatrenia pre meranie tlaku krvi

- Vyhýbajte sa konzumácii alkoholu, jedál, ktoré obsahujú kofeín, fajčeniu, cvičeniu a kúpeľom 30 minút pred meraním tlaku krvi.
- Ubezpečte sa, či je vaše zápästie suché, keď meriate tlak krvi. Nemerajte ho, keď ste si aplikovali kozmetickú vodu alebo sa príliš potíte.
- Počas merania tlaku krvi nedýchajte zhlboka ani dýchajte pomaly, ale dýchajte ako obvykle.
- Ak ste tehotná, vaše výsledky merania tlaku krvi nemusia byť presné.
- Nemerajte svoj tlak krvi pomocou aplikácie Samsung Health Monitor, ak sa vyskytla niektorá z nasledovných okolností:
 - Arytmia
 - Vážne ochorenie srdca alebo ste utrpeli infarkt
 - Obehové alebo periférne vaskulárne ochorenie
 - Chlopňové ochorenie srdca (porucha aortálnej chlopne)
 - Myokardiopatia
 - Iné kardiovaskulárne ochorenie
 - Renálne ochorenie v koncovom štádiu (ESRD)
 - Cukrovka
 - Nervové ochorenia (napr. chvenie)
 - Hemostatické ochorenia alebo ak užívate lieky na riedenie krvi
- Pri meraní tlaku krvi nepoužívajte zápästie s tetovaním alebo znamienkami, pretože tetovanie alebo znamienka môžu ovplyvniť optický snímač srdcového tepu.
- Aplikácia Samsung Health Monitor kalibruje a meria tlak krvi na základe hodnôt z ramena, kde sa nachádza manometer na meranie tlaku krvi. Musíte prekonzultovať so svojím lekárom, či je veľký rozdiel v hodnote tlaku krvi na oboch vašich rukách (viac ako 10 mmHg).



- Nepoužívajte Watch, ktoré boli kalibrované pre iných ľudí na meranie tlaku krvi.
- Merateľný rozsah hodnôt aplikácie Samsung Health Monitor pre meranie tlaku krvi je nasledovný: Ak bolo kalibrované, systolický tlak krvi je 80 mmHg až 170 mmHg a diastolický tlak krvi je 50 mmHg až 110 mmHg. V prípade merania je rozsah systolického tlaku krvi 70 mmHg až 180 mmHg a diastolického tlaku krvi je 40 mmHg až 120 mmHg.
- Signál môže byť ovplyvnený jasom pokožky jednotlivca, množstvom krvi pod pokožkou a čistotou snímača.



Predbežné opatrenia pre meranie EKG

- Ubezpečte sa, či zápästie nie je príliš suché pri meraní EKG. Môžete získať presnejšie signály EKG, keď je vaša pokožka, ktorá prichádza do kontaktu so snímačom navlhčená miernym potením, tonerom alebo kozmetickou vodou.
- Nemerajte EKG, ak máte implantovaný kardio stimulátor, defibrilátor alebo ak máte v tele iné elektronické zariadenie.
- Ak ste tehotná, vaše výsledky merania EKG nemusia byť presné.
- Nepoužívajte EKG s aplikáciou Samsung Health Monitor, ak máte arytmiu, pretože toto je v dôsledku atriálnej fibrilácie.
- Aplikácia Samsung Health Monitor nerozpozná infarkt. Ak máte podozrenie na príznaky infarktu, okamžite kontaktujte prvú pomoc.


Spustenie merania tlaku krvi

Prednastavenia pred meraním tlaku krvi

Zadajte do aplikácie Samsung Health Monitor svoj profil a nakalibrujte Watch predtým, ako budete merať tlak krvi. Ak ne zadáte profil, nemôžete odmerať svoj krvný tlak a ak nenakalibrujete Watch alebo ich nakalibruje niekto iný, hodnoty nebudú platné.




Keď meriate svoj tlak krvi pomocou aplikácie Samsung Health Monitor po prvýkrát po zakúpení Watch, ubezpečte sa, že Watch sú nakalibrované pomocou manometra na meranie tlaku krvi manžetového typu. Potom ho znova nakalibrujte každých 28 dní. Manometer na meranie tlaku krvi manžetového typu sa predáva zvlášť.


- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health Monitor**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Krvný tlak** → **Otv. apl. v tel.**
Aplikácia Samsung Health Monitor je podporovaná len na smartfónoch.
- 3 Ťuknite na **Prijat'**.
- 4 Zadajte informácie do svojho profilu, ako sú meno, pohlavie a dátum narodenia a ťuknite na **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na **Kalibrovať hodinky**.
- 6 Zložte manžetu manometra na meranie tlaku krvi na hornú časť ramena a nie Watch. Pozrite si používateľskú príručku k manometru na meranie tlaku krvi, kde získate viac informácií o správnom nosení manžety.
- 7 Dokončíte kalibráciu podľa pokynov zobrazených na displeji.

Meranie krvného tlaku

Svoj krvný tlak môžete po kalibrácii merať pomocou Watch s optickým snímačom srdcového tepu bez použitia iných medicínskych zariadení, ako je manometer na meranie tlaku krvi manžetového typu.

 Watch musíte nosiť na tom zápästí, ktoré ste použili na kalibráciu.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health Monitor**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Krvný tlak** → **Zmerať**.
Na obrazovke skontrolujte nameraný systolický a diastolický tlak krvi a pulz.



Kontrola hodnôt


Skontrolujte hodnoty na obrazovke Watch predtým, ako budete merať svoj tlak krvi. Predchádzajúce meranie a informácie si môžete pozrieť na pripojenom smartfóne v aplikácii Samsung Health Monitor. Zdieľanie, mazanie a správa výsledkov v smartfóne s aplikáciou Samsung Health Monitor.

Ak sú vaše hodnoty abnormálne vysoké alebo nízke a cítite nejaké neobvyklé fyzické príznaky, okamžite kontaktujte najbližšiu nemocnicu s patričnou zdravotnou pomocou. Merajte znova aspoň o 2 krát viac, ak ste zistili, že situácia nie je núdzová.

Spustenie merania EKG


Predbežné nastavenie pred meraním EKG


Zadajte do aplikácie Samsung Health Monitor svoj profil predtým, ako budete merať EKG. Ak nezádate profil, nemôžete merať EKG.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health Monitor**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **EKG** → **Otv. apl. v tel.**
Aplikácia Samsung Health Monitor je podporovaná len na smartfónoch.
- 3 Ťuknite na **Prijat'**.
- 4 Zadajte informácie do svojho profilu, ako sú meno, pohlavie a dátum narodenia a ťuknite na **Pokračovať**.
- 5 Ťuknite na položku **Začať** a podľa pokynov na obrazovke sa pripravte na meranie svojho EKG.


Meranie EKG

Spravujte svoje zdravie kontrolovaním svojho zdravotného stavu pohodlne v predstihu cez výsledky merania EKG.

- 1 Ťuknite na položku  (**Samsung Health Monitor**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **EKG** → **OK** a jemne položte prst na elektronický biosnímač. Nenechávajte žiadnu medzeru medzi zápästím a Watch.



Meranie sa začne a na obrazovke sa objaví krivka EKG.



- 3 Po meraní ťuknite na položku **Pridať**, aby ste mohli vybrať ďalšie fyzické príznaky, ktoré v súčasnosti pociťujete, a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozrite si výsledky

Po zosnímaní EKG skontrolujte výsledky a krivku EKG na Watch a na obrazovke aplikácie Samsung Health Monitor na pripojenom smartfóne. Krivka EKG ukáže hodnoty srdcového rytmu a elektrické aktivity vášho srdca a sú rozdelené na niekoľko častí. Zdieľajte graf EKG a výsledky so svojim lekárom, získajte presnú diagnostiku cez viac dokonalú kontrolu, keď nájdete chybné výsledky krivky EKG a iné hodnoty.


Predchádzajúce výsledky a informácie si môžete pozrieť na pripojenom smartfóne s aplikáciou Samsung Health Monitor. Zdieľanie, mazanie a správa výsledkov v smartfóne s aplikáciou Samsung Health Monitor.

- **Sínusový rytmus:** Normálny rytmus tlkotu srdca, ktorý je medzi 50 – 100 BPM.
- **Fibrilácia predsiení:** Typ arytmie, kde sú údery srdca nepravidelné. Konzultujte s lekárom.
- **Nepresvedčivý:** Výsledok nie je typu **Sínusový rytmus** ani **Fibrilácia predsiení** a spadá do jednej s nasledovných podmienok:
 - Ak je srdcový rytmus menej ako 50 alebo viac ako 100 BPM, kým sa zaznamenáva krivka EKG a nie je tam prítomná **Fibrilácia predsiení**
 - Keď krivka EKG nie je zatriedená ako **Sínusový rytmus** ani **Fibrilácia predsiení**
 - Keď je srdcový rytmus viac ako 120 BPM a krivka EKG naznačuje **Fibrilácia predsiení**
- **Zlý záznam:** Zobrazí sa, keď signály použité na analyzovanie výsledkov meraní EKG nie sú namerané správne. V tomto prípade vykonajte meranie znova.



Ak sa **Nepresvedčivý** alebo **Zlý záznam** zobrazujú nepretržite a pociťujete neobvyklé fyzické príznaky, kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.




- Ak sa nepretržite zobrazuje **Zlý záznam**, utrite elektronický biosnímač a znova si zmerajte EKG. Môže sa vyskytnúť prerušovanie signálu v dôsledku suchej pokožky na snímači alebo chĺpkov na vašom zápästí. V tomto prípade merajte svoje EKG potom, ako aplikujete toner alebo prípravok, ktorý hydratuje vašu pokožku alebo po odstránení niektorých chĺpkov.
- Ak sa objaví krivka EKG naopak, nemusí sa analyzovať správne. Nasadte si Watch správnym smerom a namerajte znova svoje EKG po kontrole nastavení, na zápästie. Watch môžete nastaviť tak, aby zodpovedali zápästiu, na ktorom ich nosíte, či už ide o ľavé alebo pravé, ťuknutím na  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií a ťuknutím na **Všeobecné** → **Orientácia**.

GPS

Watch disponujú GPS anténou, aby ste mohli zistiť informácie o vašej polohe v reálnom čase bez pripájania sa k mobilnému zariadeniu.


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Lokalizácia** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.


-  Keď sú Watch pripojené k mobilnému zariadeniu, táto funkcia využíva GPS zo smartfónu. Aktivujte funkciu polohy smartfónu, aby sa používal snímač GPS.
- GPS anténa v Watch sa bude využívať pri používaní funkcie Samsung Health, aj keď budú Watch pripojené k mobilnému zariadeniu.
- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.


Hudba

Počúvajte hudbu, uloženú v Watch.

Ťuknite na položku  (**Hudba**) na obrazovke aplikácií.

Potiahnite ikonu  nahor a ťuknutím na položku **Knižnica** otvorte obrazovku Knižnica. Na obrazovke Knižnica môžete vidieť práve hrajúcu skladbu a zoznam skladieb a môžete zoradiť hudbu podľa skladieb, albumov a interpretov.





-  Pre uloženie hudby vo Watch spustíte na smartfóne aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Spravovanie obsahu** → **Pridať skladby**, zvolíte hudbu, ktorú chcete odoslať do Watch z pripojeného smartfónu a potom ťuknite na **Prid. do hod.**

Ovládač médií

Úvod

Ovládajte mediálnu aplikáciu nainštalovanú v Watch alebo pripojenom smartfóne pre prehrávanie alebo pozastavenie hudby a videa.

 Ak chcete túto aplikáciu spúšťať automaticky z Watch pri prehrávaní hudby alebo videí na pripojenom smartfóne, na obrazovke aplikácií ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Displej** a ťuknutím na prepínač **Zobr. ovlád. prvky médií** funkciu aktivujte.


Ovládanie hudobného prehrávača

1 Ťuknite na  (**Ovládač médií**) na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte **Telefón** alebo **Hodinky**.

Keď vyberiete **Telefón**, môžete hudbu prehrávať v hudobnej aplikácii pripojeného smartfónu a hudobný prehrávač môžete ovládať pomocou Watch.

Keď vyberiete **Hodinky**, môžete hudbu prehrávať v hudobnej aplikácii zariadenia Watch a môžete počúvať hudbu cez reproduktor zariadenia Watch alebo pripojenú náhlavnú súpravu Bluetooth.



Ovládanie video prehrávača

1 Prehrávanie videa na pripojenom smartfóne.

2 Ťuknite na  (**Ovládač médií**) na obrazovke aplikácií.

3 Ťuknite na položku **Telefón**.



Video prehrávač môžete ovládať pomocou Watch.

Reminder

Zaregistrujte položky zoznamu úloh ako pripomenutia a budete dostávať oznámenia podľa podmienky, ktorú ste nastavili.



- Pre prijatie oznámení pripomienkovača na špecifickom mieste, musíte pripojiť svoje Watch k svojmu smartfónu cez Bluetooth. Avšak funkcia pre nastavenie prijímania oznámení pripomienkovača na špecifickom mieste je dostupná iba vo vašom smartfóne.
- Všetky pripomenutia vo Watch sa automaticky zosynchronizujú s pripojeným smartfónom, aby ste mohli dostávať upozornenia a kontrolovať ich aj zo smartfónu.

- 1 Ťuknite na  (**Reminder**) na obrazovke aplikácií a ťuknite na **Napísať**.
Ak máte uloženú pripomienku, ťuknite na  vo vrchnej časti zoznamu pripomienok.
- 2 Zadajte pripomenutie.
- 3 Ťuknite na **Nastaviť čas** a nastavte notifikáciu.
- 4 Ťuknite na vstupné pole, použite lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte čas a ťuknite na **Ďalej**.
- 5 Nastavte iné možnosti oznámení, napríklad dátum na prijatie oznámenia a či sa má oznámenie zopakovať, a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Uložená pripomienka je pridaná k zoznamu pripomienok a pripomienka sa zobrazí v čase, ktorý ste nastavili s alarmom.

Dokončenie pripomenutí

V zozname pripomenutí ťuknite na položku alebo vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.


- 1 V zozname pripomenutí ťuknite na položku **Dokončené**.
- 2 Vyberte pripomenutie, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a budete znovu upozornení.

Odstránenie pripomenutí

Ťuknite na pripomenutie na zozname pripomenutí, podržte ho, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Kalendár

Môžete si pozrieť 7 dňový plán udalostí, ktorý ste uložili v svojom smartfóne na Watch.

Ťuknite  (**Kalendár**) na obrazovke s aplikáciami pre zaškrtnutie plánovaných udalostí, ktoré sú uložené vo vašom smartfóne.

Pre pridanie vášho plánu ťuknite na **Zobr. v telef.** a pridanie na pripojený smartfón.

Bixby

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať Watch pohodlnejším spôsobom.

Môžete hovoriť s Bixby. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie.


Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/bixby.



- Dbajte na to, aby nebol mikrofón Watch zakrytý, keď doň rozprávate.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Stlačením a podržaním tlačidla Domov spustíte aplikáciu Bixby. Zobrazí sa úvodná stránka aplikácie Bixby. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.


Ak aplikáciu Bixby nie je možné spustiť pomocou tlačidla Domov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky  (**Nastavenia**) → **Pokročilé funkcie** → **Prispôbiť tlačidlá**, ťuknite na **Stlač. a podržanie** pod **Tlačidlo Domov** a potom vyberte možnosť **Bixby**.

Používanie aplikácie Bixby

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, povedzte aplikácii Bixby požadovaný príkaz a potom uvoľnite prst z tlačidla. Prípadne pozdravte „Hi, Bixby“ (Ahoj Bixby) po zapnutí obrazovky a povedzte, čo si želáte.

Ak napríklad stlačíte a držíte tlačidlo Domov, opýtajte sa „How's the weather today?“ Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia aj s hlasovou spätnou väzbou.

Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte tlačidlo Domov a opýtajte sa „Tomorrow?“ (Zajtra?).

Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním tlačidla Domov. Alebo ťuknite na  a odpovedzte.



Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusia Watch rozpoznávať vaše príkazy alebo môžu vykonávať nežiaduce príkazy.

Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať tak, že povieť „Hi, Bixby“.

- 1 Ťuknite na položku  (**Bixby**) na obrazovke aplikácií. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov.
- 2 Ťuknite na  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 3 Ťuknite na spínač **Voice wake-up** pre aktiváciu.

Počasie

Zobrazenie informácií o počasí na displeji Watch pre polohy, ktoré sú nastavené v pripojenom mobilnom zariadení.

Ťuknite na položku  (**Počasie**) na obrazovke aplikácií.

Pre zobrazenie informácií o počasí, ako je počasie v špecifickom čase alebo týždenné informácie, použite lunetu alebo potiahnite prstom smerom hore alebo dole na obrazovke.

Ak chcete pridať informácie o počasí v inom meste, ťuknite na svoju aktuálnu polohu vo vrchnej časti obrazovky, ťuknite na **Sprav. v telef.** a potom pridajte mesto z pripojeného mobilného zariadenia.


Budík

Nastavte a spravujte alarmy Watch a alarmy smartfónu individuálne.




Keď sú vaše Watch pripojené k smartfónu cez Bluetooth, môžete skontrolovať zoznam všetkých alarmov na svojom smartfóne z Watch.


Nastavenie budíkov

- 1 Ťuknite na položku  (**Budík**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **Pridať do hod.** pre nastavenie alarmov, ktoré sa len vypnú na vašich Watch. Môžete tiež pridať alarm z pripojeného smartfónu ťuknutím na **Pridať v telef.**
- 3 Ťuknite na vstupné pole, použite lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte čas budíka a ťuknite na **Ďalej**.
- 4 Nastavte iné možnosti alarmov, napríklad dátum na spustenie a či sa má alarm zopakovať, a ťuknite na položku **Uložiť**.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov


Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Prípadne potiahnite lunetu v smere hodinových ručičiek.

Ak chcete použiť funkciu odloženia budíka, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Prípadne potiahnite lunetu proti smeru hodinových ručičiek.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na budík, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.




Svetový čas


Ťuknite na  (**Svetový čas**) na obrazovke aplikácií pre zobrazenie svetových hodín pridaných zo smartfónu.

Pre pridanie svetových hodín, ťuknite na **Pridať v telef.** Alebo ak ste pridali aplikáciu svetové hodiny, ťuknite na **Sprav. v telef.**, a potom pridajte svetové hodiny na pripojený smartfón.


Časovač


Nastavenie časovača

- 1 Ťuknite na položku  (**Časovač**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na vstupné pole, otočte lunetu alebo potiahnite na obrazovke prstom smerom nahor alebo nadol, nastavte trvanie a ťuknite na .






 Ak zvolíte prednastavenie, časovač sa spustí hneď. Môžete si pozrieť tiež viac prednastavení pomocou lunety alebo potiahnutím prstom smerom nahor alebo nadol na obrazovke.

Odmietnutie časovača

Po spustení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu, keď sa časovač vypne. Prípadne potiahnite lunetu v smere hodinových ručičiek.

Ak chcete časovač reštartovať, potiahnite  mimo veľkého kruhu. Prípadne potiahnite lunetu proti smeru hodinových ručičiek.

Stopky

- 1 Ťuknite na položku  (**Stopky**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Zvoľte štýl stopiek, ktorý chcete použiť pomocou lunety alebo potiahnutím vľavo alebo vpravo na obrazovke.
Pre zmenu štýlu stopiek, ťuknite a podržte na obrazovke.
- 3 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **Medzičas** alebo .
- 4 Ťuknite na **Stop** alebo  pre zastavenie časovania.
 - Ak chcete načasovanie resetovať, ťuknite na položku **Pokrač.** alebo .
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať** alebo .

Galéria



Importovanie a exportovanie obrázkov

Importovanie obrázkov zo svojho smartfónu

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Spravovanie obsahu**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať fotografie**.
- 4 Vyberte kategóriu, zvolte súbory a ťuknite na položku **Hotovo**.


Ak chcete synchronizovať obrázky v mobilnom zariadení s Watch, ťuknite na prepínač **Aut. synchroniz.** v časti **Galéria** pre aktiváciu. Potom ťuknite na **Albúmy na synchronizáciu**, zvolte albúmy pre importovanie do Watch, a potom ťuknite na **Hotovo**. Vybraté albúmy sa automaticky zosynchronizujú s Watch, keď majú Watch viac ako 15 % zostávajúcej energie batérie, keď majú viac ako 50 MB úložného priestoru a keď máte na Watch deaktivovaný režim úspory energie.

Exportovanie obrázkov zo svojho smartfónu

- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
 - 2 Ťuknite na obrázok, ktorý chcete exportovať, a podržte na ňom prst.
 - 3 Použite lunetu alebo potiahnite prstom po obrazovke prstom doľava alebo doprava a vyberte si ďalšie obrázky na export.
Ak chcete vybrať všetky obrázky, ťuknite na položku **Všetky**.
 - 4 Ťuknite na položku .
- V aplikáciách ako Galéria v smartfóne môžete zobraziť exportované snímky.

Zobrazenie obrázkov

Zobrazenie a správa obrázkov uložených v zariadení Watch.



- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Otočte lunetu alebo ťahajte po obrazovke prstom nahor alebo nadol, prechádzajte zoznamom obrázkov a niektorý vyberte.

Približovanie a oddiaľovanie

Počas zobrazenia obrázka môžete obrázok priblížiť alebo oddialiť tak, že naň dvakrát rýchlo ťuknete, prípadne na ňom roztiahnete alebo stiahnete dva prsty.



Keď je obrázok zväčšený, jeho zvyšnú časť zobrazíte posúvaním obrázka po obrazovke.

Odstraňovanie obrázkov

- 1 Ťuknite na položku  (**Galéria**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na obrázok, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
- 3 Použite lunetu alebo potiahnite po obrazovke prstom doľava alebo doprava a vyberte si ďalšie obrázky na vymazanie.
Ak chcete vybrať všetky obrázky, ťuknite na položku **Všetci**.
- 4 Ťuknite na položku .


Hľadať telefón

Ak sa mobilné zariadenie stratí, Watch vám pomôžu zariadenie vyhľadať.

- 1 Ťuknite na položku  (**Hľadať telefón**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Štart**.
Smartfón začne vydávať zvuk a vibrovať, a displej sa zapne.
Ak chcete zvuk a vibrovanie zastaviť, ťuknite na  a potiahnite na smartfón alebo ťuknite na **Zastaviť** na Watch.

Hľadať moje hodinky

Ak stratíte svoje Watch, aplikácia Galaxy Wearable na pripojenom smartfóne alebo funkcia SmartThings Find aplikácie SmartThings, nainštalovaná na vašom pripojenom smartfóne vám pomôže nájsť ich.


 Obrazovka sa môže automaticky zapnúť pre nájdenie Watch pomocou funkcie SmartThings Find, ak pripojený smartfón podporuje funkciu SmartThings Find.

Nájdenie pomocou aplikácie Galaxy Wearable

1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na položku **Hľadať moje hodinky**.

2 Ťuknete na položku **Štart**.

Watch začnú vydávať zvuk a vibrovať, a displej sa zapne.

Ak chcete zvuk a vibrovanie zastaviť, premiestnite ikonu  mimo veľkého kruhu na Watch. Prípadne potiahnite lunetu. Môžete to tiež zastaviť ťuknutím na **Zastaviť** na smartfóne.

Ovládanie zariadenia Watch na diaľku

Keď sú vaše Watch ukradnuté alebo sa stratia, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** na vašom smartfóne, ťuknete na **Hľadať moje hodinky** → **Nastaviť zabezpečenie**, a potom ovládať Watch na diaľku.

Hľadanie pomocou funkcie SmartThings Find aplikácie SmartThings

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na položku **Hľadať moje hodinky**.

Na smartfóne sa objaví obrazovka SmartThings Find aplikácie SmartThings a môžete skontrolovať miesto stratených Watch na mape. Tiež ich môžete nájsť sledovaním zvuku, ktoré Watch vydávajú.

Odoslanie tiesňovej správy

Úvod

V prípade núdze môžete manuálne odoslať tiesňovú správu, ktorá obsahuje informácie o polohe na predtým registrované kontakty, alebo môžete Watch nastaviť na automatické odoslanie tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde a zariadenie to rozpozná. Môžete tiež nastaviť, aby Watch automaticky uskutočnili tiesňové volanie na predtým zaregistrovaný kontakt.



- Ak pri odosielaní SOS správy nie je na vašom Watch aktivovaná funkcia GPS, táto funkcia sa aktivuje automaticky a odošle informácie o mieste, kde sa nachádzate.
- V závislosti od regiónu alebo situácie sa informácie o vašej polohe nemusia odoslať.

Registrowanie kontaktov pre prípad núdze

Zaregistrujte kontakt pre prípad núdze, na ktorý sa odošle tiesňová správa a uskutoční tiesňové volanie v prípade núdze.

- 1 Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na **Nastavenia hodín** → **Bezpečnosť a stav núdze**.
- 2 Ťuknete na **Odoslať správy príjemcom**.
- 3 Ťuknete na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o novom kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt pre prípad núdze.

Na uskutočnenie tiesňového volania si môžete vybrať kontakt z kontaktov, ktoré ste zaregistrovali pre tiesňové správy. Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknete na **Nastavenia hodín** → **Bezpečnosť a stav núdze** → **Uskutočniť tiesňový hovor s** a potom vyberte kontakt.

Požadovanie tiesňovej správy

Nastavenie tiesňovej žiadosti

- 1 Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na **Nastavenia hodín** → **Bezpečnosť a stav núdze**.
- 2 Ťuknete na položku **SOS tlačidlom Domov** a ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete.
Ak chcete nastaviť čas oneskorenia pre odoslanie tiesňovej správy, ktorý vám poskytne čas na zrušenie správy potom, čo niekoľkokrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov na Watch, ťuknutím na prepínač **Odpočítavať pred odoslaním** túto funkciu aktivujete.

Odoslanie tiesňovej žiadosti

V prípade núdze niekoľkokrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov na Watch.

Na predtým zaregistrované kontakty sa odošle SOS správa a uskutoční sa tiesňové volanie.

Na obrazovke Watch sa pri odosielaní tiesňovej správy zobrazí ikona . Výsledok tiesňovej žiadosti si budete môcť po odoslaní tiesňovej správy skontrolovať na paneli oznámení.

Požadovanie tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde

Nastavenie tiesňovej žiadosti, keď sa zraníte pri páde

- 1 Na smartfóne spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a ťuknete na **Nastavenia hodínok** → **Bezpečnosť a stav núdze**.
- 2 Ťuknete na položku **Detekcia tvrdého pádu** a ťuknutím na prepínač funkciu aktivujete. Vyberte podmienku, pri ktorej Watch zistia zranenie v dôsledku pádu pod **Kedy zisťovať pády**.

Odoslanie tiesňovej žiadosti, keď sa zraníte pri páde

Keď dôjde k veľkému nárazu, Watch zistia zranenie v dôsledku pádu podľa pohybu vášho ramena a zobrazia oznámenie, pričom budú zároveň vibrovať a vydávať zvuk.



Ak nezareagujete do 60 sekúnd, bude znieť siréna 30 sekúnd, a potom sa automaticky odošle núdzová správa. Potom sa vytvorí núdzový hovor na predtým registrované kontakty.


Potom, ako Watch detekujú, že ste spadli, zruší sa výstraha a núdzová správa sa neodošle, kedykoľvek tak chcete alebo odošlete núdzovú správu manuálne.



Watch sa môžu domnievať, že ste sa zranili pri páde, ak vykonávate cvičenie s vysokým dopadom. V takom prípade zrušte upozornenie, aby sa neodoslala tiesňová správa.

Zastavenie odosielania tiesňových správ




Keď sa objaví ikona  na obrazovke Watch, skontrolujte informácie o vašej polohe, zdieľajte stav na paneli s oznámeniami. Ak chcete zastaviť zdieľanie informácií o svojej polohe, ťuknite na obrazovku a ťuknite na položku **Zastaviť zdieľanie** → .


 Ak nezastavíte odosielanie tiesňových správ, ďalšie správy, ktoré zahŕňajú informácie o vašej polohe, sa budú nepretržite odosielať na predtým zaregistrované kontakty každých 15 minút počas 24 hodín po odoslaní prvej tiesňovej správy. Správa sa však odošle len ak je vaša aktuálna poloha v určitej vzdialenosti od polohy, kde bola odoslaná posledná správa.


Hlasový záznamník

Môžete si nahráť alebo prehrať hlasové nahrávky.

Vytváranie hlasových nahrávok

- 1 Ťuknite na  (**Hlasový záznamník**) na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu Watch. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .






- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku . Nahrávka sa uloží automaticky.
- 4 Ak si chcete vypočuť zaznamenaný zvuk, zvolte súbor s nahrávkou a ťuknite na položku **Prehrať**.

Zmena režimu nahrávania

Ťuknite na  (**Hlasový záznamník**) na obrazovke aplikácií.


Vyberte režim, ktorý si želáte.

-  : Toto je štandardný režim nahrávania.
-  : Watch nahrávajú váš hlas 10 minút, skonvertuje ho na text, a potom sa uloží. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte Watch tesne pri ústach a na tichom mieste, hovoríte hlasno a zreteľne.
 Ak sa jazyk prevodu hlasu na text nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, Watch nerozpozna váš hlas. Pred používaním tejto funkcie ťuknite na **Reč na text** pre nastavenie jazyka prevodu reč na text.

Kalkulačka

Môžete vykonať jednoduché výpočty.


Ťuknite na položku  (**Kalkulačka**) na obrazovku Aplikácie.



Túto aplikáciu môžete použiť pri zanechaní tipu alebo použití nástroja na konverziu jednotiek potiahnutím ikony  nahor.

Kompas


Watch môžete používať ako kompas.

Ťuknite na položku  (**Kompas**) na obrazovku Aplikácie.

Môžete skontrolovať doplňujúce informácie, ako je náklon, nadmorská výška a atmosférický tlak potiahnutím ikony  nahor.






-  Prítomnosť magnetických substancií, ako je bezdrôtová nabíjačka, môže ovplyvniť vnútorný snímač kompasu Watch a znížiť jeho presnosť. Potiahnite ikonu  nahor a ťuknite na položku **Kalibrovať**, aby sa kalibrácia kompasu vykonala otáčaním zápästia, na ktorom máte Watch.

Ovládač slúchadiel

Môžete skontrolovať stav batérie na zariadení Galaxy Buds pripojenom s Watch a zmeniť ich nastavenie. Ťuknite na  (**Ovládač slúchadiel**) na obrazovke s Aplikáciami.

Ovládač fotoaparátu

Môžete diaľkovo ovládať kamery smartfónu pripojeného k Watch a spraviť obrázky alebo zaznamenať videá z diaľky.

- 1 Ťuknite na  (**Ovládač fotoaparátu**) na obrazovke s Aplikáciami.
Aplikácia kamery sa spustí na pripojenom smartfóne.
- 2 Skontrolujte náhľad obrazovky a ťuknite na  pre odfotenie alebo ťuknite na  pre zaznamenanie videa.
Ak chcete zmeniť režim fotografovania, ťuknite na položku  alebo .



 Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného smartfónu.

Samsung Global Goals

Globálne ciele, ktoré v roku 2015 stanovilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, obsahujú ciele, ktoré smerujú k vytvoreniu udržateľnej spoločnosti. Tieto ciele vedú k ukončeniu chudoby, boju s nerovnosťou a zastaveniu klimatickej zmeny.

Zistite viac o globálnych cieľoch prostredníctvom Samsung Global Goals a pripojte sa k hnutiu za lepšiu budúcnosť.

Aplikácie Google

Google poskytuje nejaké aplikácie pre Watch. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

- **Mapy:** Nájdite svoju polohu na mape a hľadajte na mape sveta.
- **Správy:** Odosielajte a prijímajte správy na Watch alebo smartfóne.



V závislosti od poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré aplikácie dostupné.

Nastavenia

Úvod

Prispôbenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Nastavte Watch podľa šablóny používania tak, že nakonfigurujete rôzne nastavenia.

Ťuknite na položku  (**Nastavenia**) na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie v Nastaveniach dostupné.

Konto Samsung

Zaregistrujte si konto Samsung na pripojenom smartfóne alebo skontrolujte predtým zaregistrované konto Samsung.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Konto Samsung**.

Pripojenia

Bluetooth

Pripojenie k smartfónu pomocou Bluetooth. Môžete pripojiť tiež iné zariadenia s aktivovaným Bluetooth, ako je náhlavná súprava s Bluetooth alebo počítač.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.

Opatrenia pri používaní Bluetooth

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k sieti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi pod **Dostupné siete**.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
- 3 Ťuknite na položku **Pripojiť**.



Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi vo Watch alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

NFC

Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC**.



Zariadenie Watch obsahuje vstavanú NFC anténu. S Watch zaobchádzajte opatrne, aby sa NFC anténa nepoškodila.

Platenie pomocou funkcie NFC


Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Dotknite sa oblasti antény NFC Watch čítačky kariet NFC.

Ak chcete nastaviť predvolenú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC** → **Platba** a potom vyberte aplikáciu.

 Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.



Upozornenia na odpojenie


Nastavte na vibrovanie alebo vytvorte alarm, keď je pripojenie Bluetooth s vaším smartfónom prerušené, keď máte nasadené Watch.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Upozornenia na odpojenie** a vyberte požadovaný režim upozornenia.

Lietadlový režim

Toto umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie na Watch. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.



Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Lietadlový režim**.

 Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

Mobilné siete (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)

Prispôsobenie nastavení na ovládanie mobilných sietí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilné siete** a vyberte požadovanú voľbu mobilného sieťového pripojenia.

- **Automaticky:** Nastaviť automatické používanie Watch v mobilnej sieti, keď je pripojenie Bluetooth k vášmu smartfónu odpojené.
 -  • Keď sú Watch pripojené k smartfónu cez Bluetooth, mobilná sieť je vo Watch vypnutá, aby sa šetrila energia batérie. Potom nebudete môcť prijímať správy a hovory uskutočňované na číslo Watch.
 - Keď je pripojenie Bluetooth k vášmu smartfónu odpojené, mobilná sieť Watch sa pripojí automaticky. Potom budete môcť prijímať správy a hovory uskutočňované na číslo Watch.
- **Vždy zapnuté:** Nastavte na vždy používaná mobilná sieť Watch bez ohľadu na prepojenie so smartfónom.
- **Vždy vypnuté:** Nastaviť na nepoužívaná mobilná sieť Watch.
- **Mobilné plány:** Prihláste sa na mobilný plán poskytovateľa služieb alebo na ďalšie služby.
 -  • Niektoré služby, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb.
 - Keď nie ste prihlásení na mobilný plán poskytovateľa služieb, mobilná sieť Watch je vypnutá, aby sa šetrila energia batérie a sieťové služby nemusia byť dostupné.

Spotreba dát (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia. Nastavte Watch na automatické deaktivovanie pripojenia mobilných dát, keď ste dosiahli svoj špecifický limit mobilných dát.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Spotreba dát**.

- **Začať fakturačný cyklus:** Nastaviť mesačný dátum spustenia plánu využitia dát.
- **Nastaviť dátový limit:** Aktivovanie a deaktivovanie funkcie automatického deaktivovania pripojenia mobilných dát, keď ste dosiahli svoj špecifický limit mobilných dát.
- **Dátový limit:** Nastaviť limit mobilných dát.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

- **Zobraziť oznámenia z telefónu na hodinkách:** Nastavenie podmienok na odosielanie oznámení smartfónu na Watch, kým ich nosíte.
- **Stíšiť oznámenia v telefóne:** Nastavenie na stlmenie smartfónu, keď dostane oznámenia, ktoré sa odošlú aj na Watch, kým ich nosíte.
- **Nerušiť:** Nastavenie Watch na stlmenie všetkých oznámení vrátane oznámení o prichádzajúcich hovoroch, a aby sa obrazovka nezapla pri prijatí oznámení alebo prichádzajúcich hovorov.
- **Rozšírené nastavenia:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre oznámenia.
- **Bezdrôtové tiesňové upozornenia:** Zmeňte nastavenia núdzových upozornení.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Zvuky a vibrovanie

Zmena nastavenia zvuku a vibrovania.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie používania zvukového, tichého alebo vibračného režimu.
- **Vibrovať so zvukom:** Nastavenie Watch na vibrovanie so zvukom.
- **Vibrovanie:** Nastavenie trvania vibrácií a ich intenzity.
- **Vibrovanie hovorov:** Výber vzoru vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Vibrovanie oznámení:** Výber vzoru vibrovania pri oznámení.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti.
- **Vyzváň. tón:** Zmena zvonenia.
- **Zvuk oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Systém. vibrovanie:** Aktivovať vibrácie pre určité akcie.
- **Systémové zvuky:** Aktivovať zvuky pre určité akcie.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Displej

Zmena nastavení obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej**.

- **Jas:** Nastavte jas obrazovky.
- **Automatický jas:** Nastavenie Watch tak, aby automaticky upravovali jas v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
- **Always On Display:** Nastavenie obrazovky Watch a obrazoviek niektorých aplikácií, aby boli vždy zapnuté, keď nosíte Watch. Ale batéria sa vyčerpá oveľa rýchlejšie, ako obvykle, keď používate túto funkciu.
- **Prebudenie obraz.:** Vyber, ako sa má zapnúť obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Zapnutie displeja](#).
- **Zobr. ovlád. prvky médií:** Nastavte automatické spustenie aplikácie **Ovládač médií** v Watch, keď sa prehráva hudba alebo video na pripojenom smartfóne.
- **Časový limit obr.:** Nastavenie dĺžky času, po uplynutí ktorej Watch vypne podsvietenie displeja.
- **Zobr. posl. apl.:** Nastavte čas na udržanie naposledy použitej aplikácie zapnutej potom, ako sa vypne obrazovka. Ak obrazovku zapnete znova v rámci času, ktorý ste nastavili potom, ako bola vypnutá, namiesto obrazovky Watch sa zobrazí obrazovka aplikácie, ktorú ste naposledy použili.
- **Písmo:** Nastavenie štýlu písma pre text na obrazovke.
- **Citlivosť na dotyk:** Nastavte Watch tak, aby bolo možné používať dotykový displej s rukavicami na rukách.
- **Zobraziť informácie o nabíjaní:** Nastavte, aby Watch počas nabíjania pri vypnutom displeji zobrazovalo informácie o nabíjaní.

Samsung Health

Môžete nastaviť rôzne možnosti týkajúce sa cvičenia a fitness.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Samsung Health**.

- **Meranie:** Nastavenie, ako sa má merať váš srdcový tep a stres, a zapnutie alebo vypnutie ďalších funkcií, ktoré sa môžu merať počas spánku.
- **Automaticky zisťovať tréningy:** Nastavte funkciu automatickej detekcie cvičenia a vyberte typy cvičenia, ktoré sa rozpoznávajú.
- **Čas bez aktivity:** Nastavenie času a dní na dostávanie upozornení po 50 minútach nečinnosti.
- **Zdieľanie údajov so zariadeniami a službami:** Nastavenie zdieľania informácií s inými pripojenými aplikáciami zdravotnej platformy, cvičebnými strojmi a TV.

Pokročilé funkcie

Aktivácia rozšírených funkcií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.

- **Vodný zámok:** Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode. Funkcia dotykového displeja sa deaktivuje.
- **Režim času spánku:** Aktivácia režimu pre čas spánku na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.
- **Divadelný režim:** Aktivácia divadelného režimu so zameraním na sledovanie filmov.
- **Prispôbiť tlačidlá:** Výber aplikácie alebo funkcie, ktorá sa má spustiť, keď dvakrát stlačíte tlačidlo Domov alebo ho stlačíte a podržíte. Môžete tiež zvoliť funkciu, ktorá sa má spustiť, keď stlačíte tlačidlo Späť.
- **Gestá:** Aktivácia funkcie gest a konfigurácia nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Gestá](#).

Gestá

Aktivácia funkcie gest a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Pokročilé funkcie** a pod **Gestá** vyberte požadovanú funkciu.

- **Prijím. hovorov:** Nastavenie na zdvihnutie hovorov tak, že dvakrát potrasiete ramenom, na ktorom nosíte Watch, pričom budete mať zohnutý lakeť.
- **Zrušiť upozornenia a hovory:** Nastaviť odmietnutie oznámení a odmietnutie hovorov dvakrát otočením zápästia, na ktorom máte nasadené Watch.
- **Rýchle spustenie:** Nastavenie na rýchle spustenie vybratej funkcie pohybom zápästia, na ktorom nosíte Watch, dvakrát nahor a nadol do piatich sekúnd od zapnutia obrazovky, so zavretou päťou. Ťuknite na položku **Vyberte možnosť** a nastavte funkciu, ktorú chcete rýchlo spúšťať.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie. Keď je batéria takmer vybitá, zapnutím režimu úspory energie znížte spotrebu energie batérie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.

- **Šetrenie energie:** Aktivovanie režimu šetrenia energie, v ktorom sú niektoré funkcie zakázané kvôli zníženiu spotreby batérie.

- **Iba hodinky:** Na displeji sa zobrazia len hodiny a všetky ostatné funkcie budú deaktivované, aby sa znížila spotreba batérie. Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla Domov. Ak chce deaktivovať režim len Watch, stlačte a podržte na viac ako tri sekundy tlačidlo Domov. Prípadne umiestnite Watch do bezdrôtovej nabíjačky.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení Watch a prevádzkových podmienok.

Aplikácie

Konfigurovať nastavenia pre aplikáciu Watch.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Zvoliť predvolené aplikácie:** Výber predvolených aplikácií pre podobné funkcie.
- **Zdravotná platforma:** Nastavenie vášho profilu, ktorý sa použije na spravovanie vašich zdravotných údajov a nastavenie zdieľania informácií s inými pripojenými aplikáciami zdravotnej platformy, cvičebnými strojmi a TV.
- **Povolenia:** Zobrazit' zoznam povolení pre všetky aplikácie, vrátane systémových aplikácií a zmeniť ich nastavenia povolení.
- **Aktualizácie aplikácií od spoločnosti Samsung:** Kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie niektorých predinštalovaných aplikácií Samsung.

Všeobecné

Prispôbte všeobecné nastavenia Watch alebo Watch resetujte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné**.

- **Dotyková luneta:** Zmena nastavení dotykovej lunety.
- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej aplikácii TalkBack, ako napr. jazyky, rýchlosť a iné.
- **Vstup:** Zmena nastavení pre klávesnicu a nastavenie funkcie rýchlych odpovedí.
- **Dátum a čas:** Nastavte dátum a čas manuálne.




Ak chcete použiť túto funkciu, odpojte Watch od smartfónu, keďže sa synchronizujú s pripojeným smartfónom.

- **Orientácia:** Nastavenie Watch tak, aby zodpovedali zápästiu, na ktorom ich nosíte, či už ide o ľavé alebo pravé, a orientácie tlačidla Domov alebo tlačidla Späť po nosení Watch.
- **Pripojiť k novému telefónu:** Pripojenie Watch k inému novému smartfónu po vykonaní resetu všetkých vašich osobných informácií.
- **Resetovať:** Odstránenie všetkých údajov vo Watch.

Zjednodušenie ovládania

Konfigurácia rôznych nastavení na zlepšenie prístupu k obsahu Watch.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Funkcie, ktoré používate:** Kontrola funkcií zjednodušeného ovládania, ktoré používate.
 Táto funkcia sa zobrazí len pri používaní funkcie zjednodušeného ovládania.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobrazit' informácie o spôsobe používania tejto funkcie, ťuknite na položku **Nastavenia** → **Návod a pomocník**.
- **Vylepšenia viditeľnosti:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami zraku.
- **Vylepšenia pre sluchovo postihnutých:** Prispôsobenie nastavení tak, aby sa zlepšila prístupnosť pre používateľov s poruchami sluchu.
- **Interakcia a zručnosť:** Prispôsobenie nastavení na zlepšenie prístupnosti pre používateľov, ktorí majú problémy s koordináciou pohybov.
- **Rozšírené nastavenia:** Spravovanie ďalších pokročilých funkcií.
- **Nainštalované aplik.:** Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných vo Watch.

Zabezpečenie

Nakonfigurovať bezpečnostné nastavenia Watch.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zabezpečenie**.

- **Typ zámku:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Uzamknutá obrazovka](#).

Ochrana osobných údajov

Zmenit' nastavenia súkromia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ochrana osobných údajov**.

- **Správca povolení:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Služba prispôsobenia:** Nastavenie na získanie personalizovanej služby na základe vašich záujmov a spôsobu používania Watch.

Lokalizácia

Zmena nastavení pre využitie informácií o polohe.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Lokalizácia**.

- **Povolenia:** Nastavte povolenie funkcie používať informácie o polohe.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie lokalizačných služieb, ktoré Watch využívajú.

Bezpečnosť a stav núdze

Zmena nastavení pre tiesňové upozornenia. Keď ste v tiesňových situáciách, môžete tiež nastaviť odoslanie tiesňovej správy automaticky alebo manuálne. Viac informácií nájdete v časti [Odoslanie tiesňovej správy](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bezpečnosť a stav núdze**.

- **SOS tlačidlom Domov:** Nastavenie požadovania tiesňovej správy niekoľkými rýchlymi stlačeniami tlačidla Domov na Watch v tiesňovej situácii.
- **Detekcia tvrdého pádu:** Nastavenie automatického požadovania tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde a Watch to rozpoznajú.
- **Bezdrôtové tiesňové upozornenia:** Zmena nastavení pre tiesňové funkcie, napríklad bezdrôtové tiesňové upozornenia.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Kontá a zálohovanie

Ak si konto Samsung alebo Google zaregistrujete na svojom pripojenom smartfóne, môžete používať rôzne funkcie Watch.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Konto Samsung:** Zaregistrujte si konto Samsung na pripojenom smartfóne alebo skontrolujte predtým zaregistrované konto Samsung.
- **Konto Google:** Skontrolujte svoj účet Google registrovaný na pripojenom smartfóne a skopírujte si ho do Watch.

Google

Zmeňte nastavenia pre Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

- **Kontá:** Skontrolujte svoj účet Google registrovaný na pripojenom smartfóne a skopírujte si ho do Watch.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru Watch prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Okrem toho môžete meniť nastavenia aktualizácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automatická inštalácia:** Nastavenie Watch na automatickú inštaláciu aktualizácií cez noc, kým sa nabíjajú a majú viac ako 30 % zostávajúcej energie batérie.

Tipy a kurzy

Zistite základné tipy na používanie Watch a prezrite si používateľskú príručku na pripojenom smartfóne.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Tipy a kurzy**.

- **Kurz:** Prezrite si používateľskú príručku, kde sa dozviete základné tipy na používanie Watch.
- **Zobraziť tipy v telefóne:** Prezrite si podrobné tipy používania Watch na pripojenom smartfóne.

Informácie o hodinkách

Zobrazenie ďalších informácií o Watch.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o hodinkách**.


- **Úložisko:** Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.
- **Informácie o stave:** Zobrazenie informácií, ako je MAC adresa Wi-Fi, Bluetooth adresa a sériového číslo.
- **Právne inform.:** Zobrazí právne informácie, súvisiace s Watch. Môžete tiež odoslať diagnostické informácie o Watch do spoločnosti Samsung.
- **Inform. o softvéri:** Zobrazenie verzie softvéru a bezpečnostného stavu.
- **Inform. o batérii:** Zobrazenie informácií o batérii.


Aplikácia Galaxy Wearable

Úvod

Ak chcete Watch pripojiť k smartfónu, musíte do smartfónu nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. Môžete skontrolovať zvyšnú energiu batérie Watch a konfigurovať nastavenia aplikácie Galaxy Wearable. Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.


Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **Q**. Nastavenia môžete vyhľadať aj výberom značky v rámci položky **Návrhy**.

 Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia.



Ťuknite na položku **≡** a použite nasledujúce možnosti:

- **Pridať nové zariadenie:** Odpojenie zariadenia od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia a pripojenie nového zariadenia. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pre dokončenie pripojenia. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie Watch k smartfónu pomocou Bluetooth](#).
- **Aut. prepínanie:** Watch sa automaticky pripoja k mobilnému zariadeniu, aj keď ho máte nasadené na zápästí.

 Táto funkcia sa zobrazí, len keď sú spárované viac ako dve zariadenia s vaším smartfónom, ktoré podporujú funkciu automatického prepnutia.

- **Spravovanie zariadení:** Spravujte pripojené zariadenia, keď je s vaším smartfónom spárovaných viac ako dve zariadenia. Ak chcete zariadenie od svojho smartfónu odpojiť, vyberte dané zariadenie a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- **Kontaktujte nás:** Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri používaní zariadenia.
- **Galaxy Wearable – informácie:** Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Galaxy Wearable a zmena nastavení automatickej aktualizácie.



V závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

Ciferníky

Môžete zmeniť typ hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Watch.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Ciferníky**.

Zvoľte ciferník a ťuknite na **Prispôbiť**, aby ste mohli zmeniť farby alebo súčasti obrazovky, napríklad ručičky a ciferníky, a dokonca vybrať položky na zobrazenie na obrazovke Watch.

Vytvorenie ciferníkov Môj štýl

Zmeňte vzhľad hodín na vzorový obraz, ktorý používa kombináciu farieb získanú z fotografie, ktorú ste nasnímali. Vzhľad Watch môžete zosúladiť s akoukoľvek módou, ktorú si želáte.



Táto funkcia je k dispozícii len na zariadeniach Samsung alebo zariadeniach so systémom Android.


- 1 Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Ciferníky**.
- 2 Vyberte **Môj štýl** pod **Grafický**.
- 3 Ťuknite na **Prispôbiť** → **Pozadie** → **Fotoaparát**.
Ak chcete vybrať fotografiu, ktorú máte uloženú v smartfóne, ťuknite na položku **Galéria**.
- 4 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na **OK**.
- 5 Potiahnite fotografiu na zostavu farieb, ktorú chcete použiť.

- 6 Zvoľte typ vzoru a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Vzhľad hodín sa zmení na vzhľad Môj štýl.

Vytvorenie vzhľadov hodín EMOJI AR

Zmeňte vzhľad hodín na vaše vlastné EMOJI AR.

 Táto funkcia je dostupná len v smartfónoch Samsung, ktoré podporujú funkcie EMOJI AR.

- 1 Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Ciferníky**.
- 2 Vyberte **Emoji AR** pod **Grafický**.
- 3 Ťuknite na položku **Prispôbiť** → **Postavička**.
- 4 Ťuknite na položku  a podľa pokynov na obrazovke vytvorte svoje EMOJI AR.
- 5 Vyberte pridané EMOJI AR pod **Ďalšie emoji** na prenesenie do Watch.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
Vzhľad hodín sa zmení na vzhľad EMOJI AR.



Obrazovka aplikácií

Môžete zmeniť usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Obrazovka aplikácií**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie aplikácií, ťuknite a podržte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, potiahnite ju do požadovanej pozície a potom ťuknite na **Uložiť**.

Karty

Prispôsobenie kariet na Watch. Môžete tiež zmeniť usporiadanie kariet.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Karty**.

Pridanie alebo odstránenie kariet

Ťuknite na **+** karty pre pridanie pod **Pridanie kariet** alebo ťuknite na **-** na kartách, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na **Uložiť**.

Zmena usporiadania kariet

Ťuknite na kartu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto. Potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Rýchly panel

Zvoľte rýchle nastavenia zobrazenia ikon na rýchlom paneli svojich Watch. Môžete tiež usporiadať ikony rýchlych nastavení.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Rýchly panel**.

Pridanie alebo odstránenie ikon rýchleho nastavenia

Ťuknite na **+** na ikone pre pridanie pod **Dostupné tlačidlá** alebo ťuknite na **-** na ikone, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na **Uložiť**.

Zmena usporiadania ikon rýchleho nastavenia

Ťuknite a podržte ikonu pre presun na cieľové miesto. Potom ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Nastavenia hodín

Úvod

Pozrite si stav Watch a prispôbte si nastavenia Watch.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín**.

Konto Samsung

Zaregistrujte si konto Samsung na pripojenom smartfóne alebo skontrolujte predtým zaregistrované konto Samsung.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Konto Samsung**.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Oznámenia**.

- **Zobr. oznám. z telef. na hodinkách:** Nastavenie podmienok na odosielanie oznámení smartfónu na Watch, kým ich nosíte.
- **Stíšiť oznámenia v telefóne:** Nastavenie na stlmenie smartfónu, keď dostane oznámenia, ktoré sa odošlú aj na Watch, kým ich nosíte.
- **Najnovšie v telefóne alebo hodinkách:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne ťuknite na položky **Ďalšie** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.
- **Synchr. rež. Nerušiť s telefónom:** Nastavenie na synchronizáciu nastavení režimu Nerušiť na Watch alebo smartfóne.
- **Rozšírené nastavenia oznámení:** Konfigurácia rozšírených nastavení pre oznámenia.

Zvuky a vibrovanie

Zmena nastavenia zvuku a vibrovania.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Zvuky a vibrovanie**. Viac informácií nájdete v časti [Zvuky a vibrovanie](#) v Aplikácie a funkcie.

Displej

Zmena nastavení obrazovky.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodiniiek** → **Displej**. Viac informácií nájdete v časti [Displej](#) v Aplikácie a funkcie.

Samsung Health

Môžete nastaviť rôzne možnosti týkajúce sa cvičenia a fitness.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodiniiek** → **Samsung Health**. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Health](#) v Aplikácie a funkcie.

Pokročilé funkcie

Aktivácia rozšírených funkcií.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodiniiek** → **Pokročilé funkcie**. Pozrite si [Pokročilé funkcie](#) v Aplikácie a funkcie, kde nájdete viac informácií o ostatných funkciách, okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie.

- **Pripojenie na diaľku:** Keď medzi zariadeniami nie je dostupné pripojenie Bluetooth, táto funkcia umožňuje Watch diaľkovo pripojiť k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie. Keď je batéria takmer vybitá, zapnutím režimu úspory energie znížte spotrebu energie batérie.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodiniiek** → **Batéria**. Viac informácií nájdete v časti [Batéria](#) v Aplikácie a funkcie.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií Watch a zmena ich nastavení.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodiniiek** → **Aplikácie**.

- **Nastavenia aplikácií:** Zmena podrobných nastavení pre niektorú aplikáciu Watch.
- **Vaše aplikácie:** Spravovanie aplikácií Watch a zobrazenie informácií o používaní jednotlivých aplikácií, alebo odinštalovanie či vypnutie nepotrebných aplikácií.

Spravovanie obsahu

Uložené zvukové alebo obrazové súbory môžete manuálne alebo automaticky prenášať zo smartfónu do Watch a na smartfóne môžete odstrániť zvukové alebo obrazové súbory uložené vo Watch.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Spravovanie obsahu**.

• Hudba

- **Pridať skladby:** Výber zvukových súborov a ich manuálne odoslanie z mobilného zariadenia do Watch.
- **Vymazať skladby:** Odstránenie zvukových súborov uložených vo Watch.
- **Aut. synchroniz.:** Nastavenie smartfónu na automatickú synchronizáciu naposledy pridaných zvukových súborov s Watch, keď majú Watch viac ako 15 % zostávajúcej energie batérie, keď majú viac ako 50 MB úložného priestoru a keď máte na Watch deaktivovaný režim úspory energie.



Ak hudobné súbory uložené v Watch zaberajú viac ako 1 GB, vymaže súbory, ktoré ste nenastavili ako obľúbené v poradí od hudobných súborov, ktoré ste pridali ako prvé.

- **Prehr. zozn. na synchron.:** Výber zoznamu skladieb na synchronizáciu s Watch.



Táto funkcia sa môže objaviť len vtedy, keď je aplikácia Samsung Music nainštalovaná v smartfóne a keď zapnete funkciu **Aut. synchroniz.**, aktivovaná.

• Galéria

- **Pridať fotografie:** Výber obrázkov a ich manuálne odoslanie zo smartfónu do Watch.
- **Odstrániť fotografie:** Odstránenie obrazových súborov uložených vo Watch.
- **Aut. synchroniz.:** Nastavenie smartfónu na automatickú synchronizáciu obrázkov s Watch, keď majú Watch viac ako 15 % zostávajúcej energie batérie, keď majú viac ako 50 MB úložného priestoru a keď máte na Watch deaktivovaný režim úspory energie.
- **Limit fotografií:** Výber počtu obrázkov na odoslanie do Watch z mobilného zariadenia naraz.
- **Albomy na synchronizáciu:** Výber albumu obrázkov na synchronizáciu s Watch automaticky.



Limit fotografií a **Albomy na synchronizáciu** sa môže objaviť vtedy, keď zapnete funkciu **Aut. synchroniz.**

Mobilné plány (SM-R905F, SM-R915F, SM-R925F)

Po aktivácii mobilnej siete na Watch môžete jej prostredníctvom používať rôzne iné služby.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Mobilné plány**.

Všeobecné

Prispôbte všeobecné nastavenia Watch alebo Watch resetujte.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Všeobecné**. Viac informácií nájdete v časti [Všeobecné](#) v Aplikácie a funkcie.

Zjednodušenie ovládania

Konfigurácia rôznych nastavení na zlepšenie prístupu k obsahu Watch.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Zjednodušenie ovládania**. Viac informácií nájdete v časti [Zjednodušenie ovládania](#) v Aplikácie a funkcie.

Bezpečnosť a stav núdze

Spravujte informácie o svojom zdravotnom stave a tiesňové kontakty. Keď ste v tiesňových situáciách, môžete tiež nastaviť odoslanie tiesňovej správy automaticky alebo manuálne. Viac informácií nájdete v časti [Odoslanie tiesňovej správy](#).

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Bezpečnosť a stav núdze**.

- **Zdravotné údaje:** Zadajte informácie o svojom zdravotnom stave.
- **Odoslať správy príjemcom:** Zaregistrujte kontakt pre prípad núdze, na ktorý sa odošle tiesňová správa.
- **Uskutočniť tiesňový hovor s:** Výber kontaktu na uskutočnenie tiesňového volania.
- **SOS tlačidlom Domov:** Nastavenie požadovania tiesňovej správy niekoľkými rýchlymi stlačeniami tlačidla Domov na Watch v tiesňovej situácii.
- **Detekcia tvrdého pádu:** Nastavenie automatického požadovania tiesňovej správy, keď sa zraníte pri páde a Watch to rozpozna.

Kontá a zálohovanie

Svoje údaje Watch môžete synchronizovať pomocou Samsung Cloud alebo môžete svoje údaje Watch zálohovať či obnoviť pomocou Samsung Cloud alebo Smart Switch. Tiež môžete zaregistrovať svoje konto Samsung alebo Google na pripojenom smartfóne a skopírovať ho do Watch.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie**.



- Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.
- Hudba a snímky nebudú zálohované.
- Pri aplikácii Samsung Health sa do Watch uložia iba záznamy z predchádzajúcich 28 dní. Ak si chcete zobrazit' uložený záznam starší ako 28 dní, nainštalujte si aplikáciu Samsung Health na pripojený smartfón a automaticky si zálohujte údaje.
- **Kontá:** Môžete zaregistrovať svoje konto Samsung alebo Google na pripojenom smartfóne a skopírovať ho do Watch.
- **Samsung Cloud:** Pomocou Samsung Cloud môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia Watch a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúcich Watch, aj keď ich už nemáte. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Pomocou Smart Switch môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia Watch na pripojenom smartfóne a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúcich Watch v nových Watch. Viac informácií nájdete v časti [Smart Switch](#).

Samsung Cloud

Údaje zo svojich Watch si môžete zálohovať na Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.

Zálohovanie údajov na Samsung Cloud

Údaje zo svojich Watch si môžete zálohovať na Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Zálohovať údaje** pod **Samsung Cloud**.
- 3 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Obnovenie údajov zo Samsung Cloud

Zálohované údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť vo svojich Watch.

- 1 Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na položku **Obnoviť údaje** pod **Samsung Cloud** a vyberte požadované Watch.
- 3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Smart Switch

Pomocou Smart Switch môžete zálohovať svoje údaje a nastavenia Watch na pripojenom smartfóne a obnoviť údaje a nastavenia z predchádzajúcich Watch v nových Watch.



- Niektoré Watch nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smarts witch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Zálohovanie údajov na pripojenom smartfóne

Pomocou Smart Switch môžete zálohovať svoje údaje Watch na pripojenom smartfóne.

- 1 Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Zálohovať údaje** pod **Smart Switch**.
Smart Switch sa spustí vo Watch.
- 3 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Obnovenie údajov z pripojeného smartfónu

Pomocou Smart Switch môžete obnoviť svoje zálohované údaje z pripojeného smartfónu v nových Watch.

- 1 Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Kontá a zálohovanie**.
- 2 Ťuknite na **Obnoviť údaje** pod **Smart Switch**.
Smart Switch sa spustí vo Watch.

3 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.

4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Aktualizácia softvéru hodínok

Aktualizácia softvéru Watch prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Okrem toho môžete meniť nastavenia aktualizácie.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodínok** → **Aktualizácia softvéru hodínok**. Viac informácií nájdete v časti [Aktualizácia softvéru](#).

Inf. o hodinkách

Zobrazenie ďalších informácií o Watch.

Na obrazovke Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Nastavenia hodínok** → **Inf. o hodinkách**. Viac informácií nájdete v časti [Informácie o hodinkách](#) v Aplikácie a funkcie.

Hľadať moje hodinky

Nájdite svoje stratené Watch a ovládajte ich na diaľku.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Hľadať moje hodinky**.

- **Štart:** Skontrolujte, kde sú Watch teraz. Viac informácií nájdete v časti [Hľadať moje hodinky](#) v Aplikácie a funkcie.
- **Nastaviť zabezpečenie:**
 - **Zamknúť hodinky:** Uzamknutie Watch na diaľku, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu. Táto funkcia sa môže používať, keď je smartfón pripojený k Watch prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo diaľkového pripojenia. Keď sú Watch zamknuté, odomknite ho manuálne zadaním vopred nastaveného PIN kódu alebo pripojte Watch k svojmu smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, aby sa odomkli automaticky.
 - **Resetovať hodinky:** Odstránenie všetkých osobných informácií uložených v Watch na diaľku. Po resetovaní Watch nemôžete obnoviť informácie alebo použiť funkciu [Nájsť svoje Watch](#), takže odporúčame zálohovať bezpečne svoje dáta ťuknutím na **Zálohovať údaje**.

Tipy a používateľská príručka

Zobraziť základné operácie Watch a príručku používateľa. Po aktivácii mobilnej siete na Watch môžete jej prostredníctvom používať aj rôzne iné služby.

Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Tipy a používateľská príručka**.

Obchod

Stiahnite si aplikácie a vzhľady hodín, ktoré chcete používať na zariadení Watch.



Na obrazovke zariadenia Galaxy Wearable smartfónu ťuknite na **Obchod**.


Informácie o používaní

Opatrenia pri používaní zariadenia

Pred použitím zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.




- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Pri používaní niektorých aplikácií alebo funkcií môže byť potrebné pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované.
- Operačný systém tohto zariadenia sa líši od niektorých predchádzajúcich radov Galaxy Watch a nie je možné použiť predtým zakúpený obsah v dôsledku problémov s kompatibilitou.
- Špecifikácie modelu a podporované služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od výrobcu a modelu mobilného zariadenia pripojeného k Watch nemusia niektoré funkcie fungovať, ako je to opísané v tejto príručke.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Na obrazovke aplikácií Watch ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Displej** → **Časový limit obr.** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasnosti na základe okolitého prostredia, na obrazovke aplikácií Watch ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Displej** a potom ťuknite na prepínač **Automatický jas** pre jeho aktiváciu.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC Watch. Pre zobrazenie FCC ID na obrazovke aplikácií Watch ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Informácie o hodinkách** → **Informácie o stave**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviesť výlučne na osobné použitie používateľa.

- Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.

Ikony s pokynmi

-  **Varovanie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb
-  **Upozornenie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia
-  **Informácia:** poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Poznámky o obsahu balenia a príslušenstve

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.

- Položky dodávané s Watch a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre tieto Watch a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vašimi Watch.
- Na rozdiel od Watch nemusia mať niektoré dodané položky a príslušenstvo rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Zachovanie odolnosti zariadenia voči vode a prachu

- Zariadenie je odolné voči vode a prachu a splňuje nasledujúce medzinárodné normy:
 - Osvedčenie o klasifikácii vodovzdornosti do úrovne 5ATM: Bolo testované ponorením zariadenia do 50 m čistej vody na 10 minút, kde sa ponechalo bez pohybu. Skúškou sa zistilo, že spĺňa požiadavky normy ISO 22810:2010.
 - Osvedčenie o klasifikácii vodovzdornosti IPX8: Bolo testované ponorením zariadenia do 1,5 m čistej vody na 30 minút, kde sa ponechalo bez pohybu. Skúškou sa zistilo, že spĺňa požiadavky normy IEC 60529.
 - Certifikát klasifikácie odolnosti voči prachu IP6X: Bolo testované, aby spĺňalo požiadavky normy IEC 60529.
- Toto zariadenie môžete používať, keď sa potíte pri cvičení, počas umývania rúk alebo za daždivého dňa.
- Toto zariadenie môžete používať pri plávaní v bazéne alebo mori, za predpokladu, že voda nie je príliš hlboká.
- Odolnosť vášho zariadenia Galaxy voči vode nie je trvalá a časom sa môže znižovať. Odporúčame vám dať si otestovať odolnosť vášho zariadenia Galaxy voči vode raz za rok v servisnom stredisku Samsung alebo v autorizovanom servisnom stredisku.
- Aby sa zachovala odolnosť zariadenia voči vode a prachu, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.
 - Po plávaní a pred vyschnutím vody z bazéna alebo mora opláchnite zariadenie čistou vodou a dôkladne ho vysušte mäkkou a čistou handrou, aby ste zachovali jeho odolnosť. Na vodovzdornosť môžu vplývať dezinfekčné prostriedky v bazéne alebo soľ v morskej vode.
 - Ak sa zariadenie zmáča inou kvapalinou ako je čistá voda, ako napríklad káva, nápoje, mydlová voda, olej, parfum, opaľovacie mlieko, dezinfekčný prípravok na ruky alebo chemické výrobky, ako napríklad kozmetika, opláchnite zariadenia čistou vodou a dôkladne ho vysušte mäkkou a čistou handrou, aby ste zachovali jeho vodovzdornosť.

- Počas nosenia zariadenia nezostávajú ponorený pod vodou, nešnorchlujte, nepotápajte sa ani neprevádzkujte vodné športy, ako napríklad vodné lyžovanie alebo surfovanie a neplávajte v rýchlo tečúcej vode, ako napríklad v rieke. Tiež ho nevystavujte vysokotlakovým čistiacim strojom alebo podobným prístrojom. Mohlo by to mať za následok dramatický nárast tlaku vody, čo by mohlo narušiť vodovzdornosť zaručenú našou spoločnosťou.
- Prípadné údery alebo poškodenie zariadenia môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho odolnosť voči vode a prachu.
- Zariadenie nerozoberajte bez odborného vedenia.
- Ak zariadenie sušíte pomocou prístroja, ktorý vytvára horúci vzduch, ako napríklad sušič rúk, alebo ak používate zariadenie v horúcom prostredí, napríklad v saune, môže sa jeho vodovzdornosť narušiť z dôvodu dramatickej zmeny teploty vzduchu alebo vody.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí

Ak máte pri používaní zariadenia pocit nepohody v dôsledku prehriatia, okamžite ho prestaňte používať a zložte si ho zo zápästia.

Pri dosiahnutí určitej teploty sa na displeji zariadenia zobrazí výstraha, aby sa zabránilo problémom, ako je napríklad porucha zariadenia, nepríjemný pocit na pokožke alebo jej poranenie, prípadne vybíjanie batérie. Po zobrazení prvej výstrahy sa deaktivujú funkcie zariadenia, kým sa zariadenie neochladí na určitú teplotu. Na modeli LTE však bude k dispozícii funkcia tiesňového volania.

Ak sa teplota zariadenia stále zvyšuje, zobrazí sa druhá výstraha. Vtedy sa zariadenie vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým sa neochladí na určitú teplotu. Pri používaní modelu LTE však predtým pripojená funkcia tiesňového volania ostane aktívna až do dokončenia, a to aj keď sa zobrazí druhá výstraha.

Čistenie a zaobchádzanie s Watch

Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste zabezpečili správnu funkciu a zachovanie vzhľadu Watch. V opačnom prípade sa Watch môžu poškodiť a spôsobiť podráždenie pokožky.

- Vypnite Watch a pred čistením remienok odpojte.
- Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti Watch by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa Watch dostanú do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.
- Na čistenie Watch nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály a stlačený vzduch, ani ho nečistite pomocou ultrazvukových vln alebo externých zdrojov tepla. Mohli by ste tým Watch poškodiť. Podráždenie pokožky môže byť spôsobené mydlom, saponátmi, dezinfekčnými prostriedkami na ruky alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré zostanú na Watch.
- Na odstránenie krému, mlieka alebo oleja na opaľovanie použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, potom Watch opláchnite a dôkladne osušte.



Dodaný remienok sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo modelu. Dbajte na to, aby ste remienok riadne čistili a udržiavali.

Buďte opatrný, ak ste alergický na ľubovoľné materiály na Watch

- Spoločnosť Samsung testovala škodlivé materiály, ktoré sa nachádzajú na Watch, prostredníctvom interných a externých certifikačných orgánov, vrátane testovania všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, testu na kožnú toxicitu a testu opotrebenia Watch.
- Watch obsahujú nikel. Prijmite potrebné opatrenia, ak máte nadmerne citlivú pokožku alebo máte alergiu na niektoré materiály, ktoré sa nachádzajú na Watch.
 - **Nikel:** Watch obsahujú malé množstvo niklu, ktoré je nižšie ako jeho referenčná hodnota obmedzená európskym nariadením REACH. Nebudete vystavený niklu vo vnútri Watch a Watch úspešne vyhoveli medzinárodnému certifikovanému testu. Ak ste však citliví na nikel, buďte pri používaní Watch opatrní.
- Na výrobu Watch sa používajú iba materiály spĺňajúce normy americkej komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC), nariadenia európskych krajín a iné medzinárodné normy.
- Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Samsung nakladá s chemikáliami, nájdete na webovej stránke Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>, <https://www.samsung.com/au/support/newsalert/119791/>).

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše Watch.

Na vyriešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia, môžete použiť aj aplikáciu Samsung Members.

Rýchly panel zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Vaše Watch sa nezapnú

Keď je batéria úplne vybitá, vaše Watch sa nezapnú. Pred zapnutím Watch batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte Watch, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér Watch je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak sa obrazovka poškríabe alebo poškodí, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Watch mrznú alebo vykazujú chyby

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Reštartovanie Watch


Ak Watch mrznú alebo nereagujú, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie alebo Watch vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak Watch zamrzli a nereagujú, podržte naraz stlačené tlačidlo Domov a tlačidlo Späť naraz a dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie Watch

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Na obrazovke s aplikáciami, ťuknite na  (**Nastavenia**) → **Všeobecné** → **Resetovať** → **Resetovať**. Alebo spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** na svojom smartfóne a ťuknite na **Nastavenia hodín** → **Všeobecné** → **Vynulovať** → **Vynulovať**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v Watch.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať Watch

- Skontrolujte, či je v Watch aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Watch reštartujte a skúste to znova.
- Uistite sa, že sa, či Watch a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzďialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak vyššie uvedené typy problém neodstránia, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo sú Watch a smartfón odpojené

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v smartfóne je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
- Uistite sa, že sa, či Watch a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte obidve zariadenia a na smartfóne znovu spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Hovory sa neprepájajú

- Skontrolujte, či sú Watch pripojené k smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- Skontrolujte, či je smartfón a Watch pripojené k správnej mobilnej sieti.
- Skontrolujte, či ste na smartfóne pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či ste na smartfóne pre prichádzajúce telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim Nerušiť, divadelný režim alebo nočný režim. Ak bol jeden z týchto režimov aktivovaný, prichádzajúce hovory sa stlmia a displej sa pri ich prijímaní nezapne. Ťuknite na obrazovku alebo stlačte tlačidlo pre zapnutie obrazovky a skontrolujte prichádzajúci hovor.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu Bluetooth, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Nastavte hlasitosť alebo sa presuňte do inej oblasti.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nie je zablokovaná vnútorná anténa Watch.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problému so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problému so sieťou poskytovateľa služby.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Skontrolujte, či sú Watch správne pripojené k bezdrôtovej nabíjačke.
- Navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko a nechajte vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak Watch alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši, ak používate niektoré aplikácie.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

Watch sú horúce na dotyk

Ak v Watch používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, Watch môžu byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon Watch.

Ak sa Watch prehrievajú alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie Watch aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizované servisné stredisko.

Watch nemôžu nájsť vašu aktuálnu polohu

Watch využívajú informácie o polohe vášho smartfónu. Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte tak, aby sa na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy využívala sieť Wi-Fi alebo mobilná sieť.

Údaje uložené v Watch sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v Watch. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov uložených v Watch.

Okolo vonkajšej časti Watch je malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladacom priestore Watch nie je dostatok miesta

Vymažte nepoužívané aplikácie alebo súbory, aby sa uvoľnil ukladací priestor.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth[®] je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.